

Panasonic®

Operating Instructions
Instrucciones de Operación

إرشادات الاستعمال

Automatic Dry Iron
Plancha seca automática
مكواة كهربائية أوتوماتيكية



Before operating this iron, please read these instructions completely.
Antes de operarar esta unidad, por favor lea completamente estas instrucciones.
يرجى قراءة هذه الارشادات كلياً قبل الشروع باستخدام هذه المكواة.

٢- ضع مقياس الحرارة على "0"/MIN قبل التشغيل

٣- ضع الوصلة الكهربائية في مصدر الكهرباء

٤- ضع مقياس الحرارة على الوضع الذي ترضب به و الذي يناسب نوع القماش المراد كيّه. انتظر لمدة دقيقتين حتى تحمى للمكواة.

اختيار درجة الحرارة

- ١- صنف أنواع الملابس حسب المجموعات الحرارية الموجودة على مقياس الحرارة الدائري
- ٢- افحص العلامة المثبتة على الملابس و التي تحتوي على إرشادات الكي. اتبع هذه الإرشادات.
- ٣- ابدأ بكيّ الملابس التي تتطلب درجة حرارة منخفضة ثم المرتقة و ذلك لأن المكواة تتطلب زمناً أكبر لتبرد من الزمن الذي تحتاجه لتحمى
- ٤- لتجنب تجعد أو إفساد الأقمشة حاول أن تنتبه إلى بنية نسيج القماش أثناء الكي
- ٥- إذا كان القماش مكوناً من عدة أنواع من الأقمشة، قم باختيار درجة الحرارة المناسبة لنوع القماش الذي يحتاج أقل درجة حرارة
- ٦- إذا كان مزيج القماش غير معروف، حاول الكي على أطراف القماش أولاً بدرجة حرارة منخفضة ثم ابدأ برفع درجة الحرارة تدريجيّاً حتى تجد الحرارة المناسبة لذلك القماش.

تحذير

- تجنب الكي على الأشياء الصلبة مثل السحاب ، الأزرار المعدنية ،...الخ ، و ذلك لتفادي خدش سطح المكواة المعدنية.

المحافظة على المكواة

- ١- بعد الانتهاء من الكي ، اترك المكواة لتبرد ثم امسحها بقطعة قماش ناعمة الملمس.
- ٢- لإزالة أي أوساخ ملتصقة بالمكواة، استخدم قطعة قماش طرية مبلولة بالماء أو الصابون أو أي منظف محايد (متعادل)

تحذير : لا تستخدم أي مواد خشنة (كاشطة)

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
http://www.panasonic.com

Printed in Malaysia
طبع في ماليزيا

A0708-3066
i8200G-OK90A

إرشادات مهمة للسلامة

- ١- اقرأ كل الإرشادات بعناية قبل استخدام مكواتك الكهربائية
- ٢- ينصح باستخدام هذه المكواة في الأعلى المنزلية فقط
- ٣- قبل توصيل المكواة، تأكد أن قوة التيار (الفولت) هي نفس قوة التيار الممنونة على المكواة
- ٤- لا تستعمل المكواة إذا كان السلك معطوباً أو المكواة نفسها معطوبة و لا تستعملها إذا كان مقيس الكهرباء واسعاً أو غير آمن.
- ٥- لا تك هذه المكواة لإصلاحها أو التعديل فيها. إذا أردت إصلاحها يمكنك طلب ذلك من مركز خدمة Panasonic معتمد.
- ٦- لتجنب تحميل الدائرة الكهربائية لبيتك طاقة زائدة ، لا تشغل أجهزة كهربائية أخرى ذات طاقة عالية على نفس الدائرة
- ٧- لا تترك المكواة موصولة بالكهرباء و تغادر و لو لمدة قصيرة. الفصل المكواة من الكهرباء و وضعها في وضع رأسي و ابعدها عن متناول الأطفال.
- ٨- لا تسحب السلك الكهربائي لفصل المكواة من المصدر. أمسك المقبض بإحكام و اسحبه من المصدر الكهربائي لفصل المكواة
- ٩- احرص على عدم استخدام المكواة عندما يكون سلكها متشابك.
- ١٠- إذا تعطل الكبل المرفق، يجب استبداله بواسطة وكيل صيانة معتمد من فيلا أو في صيانة مؤهل لكي تتجنب وقوع أي حوادث خطيرة.
- ١١- لتجنب خطر الصدمة الكهربائية لا تضع المكواة في الماء أو أي سائل لخر
- ١٢- لا بد للمكواة أن تكون على الحد الأدنى "0"/MIN قبل وصلها أو نزعها من مصدر الكهرباء
- ١٣- اترك المكواة لتبرد تماماً قبل تخزينها ثم لف السلك كذلك حول المكواة و خزنها في وضع رأسي
- ١٤- لتجنب خطر الاحتراق لا تلمس الأجزاء المعدنية الساخنة من المكواة
- ١٥- استخدام ووضع المكواة يجب أن يكون على سطح ثابت
- ١٦- تأكد من أن حامل المكواة موضوع على سطح ثابت قبل وضع المكواة عليه
- ١٧- يجب أن لا تستخدم المكواة اذا تعرضت للسقوط أو تمت ملاحظة علامات خلل بصورة واضحة أو تمت ملاحظة وجود تسريب
- ١٨- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أشخاص (من ضمنهم الأطفال) لهم قابليات جسدية، أو حسية أو عقلية محدودة، أو يفتقرون الى الخبرة والمعرفة. إلا اذا تم الاستخدام خت
- ١٩- الإشراف أو وفقاً للتعليمات المتعلقة باستخدام هذا الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

كيفية الاستخدام

- ١- ضع المكواة في وضع رأسي

- 3. Conecte la plancha en el toma corriente.
- 4. Seleccione el control de temperatura deseada de acuerdo al tipo de tela a planchar. Espere aproximadamente 2 minutos hasta que se caliente.

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

- Ordene su ropa de acuerdo al tipo de tela indicada en el control de temperatura.
- Verifique la etiqueta de la ropa y siga las indicaciones del fabricante.
- Primero planche la ropa las cuales requieran una baja temperatura. Después planche las de temperatura alta. Esto se debe a que toma mas tiempo que la plancha se caliente.
- Para evitar daños en la ropa ponga especial atención en las indicaciones de la etiqueta del fabricante.
- En las ropa de tela especial seleccione la temperatura necesaria según el fabricante.
- En caso de que se desconozca la composición de la ropa a planchar, haga una prueba en una parte poco visible de la prenda antes de plancharia normalmente. Primero intente a una temperatura baja, luego gradualmente increméntela hasta encontrar la ideal.

PRECAUCIONES

- Evite planchar braguetas, botones de metal, etc. para no dañar la superficie de la base.

MAINTENIMIENTO

- Después de planchar, deje enfriar la plancha luego limpiela con tela suave.
- Cuando la plancha este muy sucia, use una pieza de tela suave mojada con agua y jabón o detergente neutral para quitar el sucio.

ADVERTENCIA: No use material abrasivo.