


Manual de Instruções

LED LCD TV

Modelos:

TC-55FX800B

TC-65FX800B



(imagem: TC-55FX800B)

VIERA

eHELP

Para instruções mais detalhadas, consulte o [eHELP] (Manual de Instruções Eletrônico).

• Como utilizar o [eHELP] (pág. 16)

DOLBY AUDIO™



astrotv

• Para informações sobre marcas comerciais, consulte o [eHELP] (Procura por função > Ler Primeiro > Antes de usar > Licença).

O modelo TC-55FX800B é usado como ilustração neste manual, a menos que seja mencionado o contrário.

As ilustrações mostradas podem ser diferentes dependendo do modelo.

Obrigado por adquirir este produto Panasonic.

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

A PANASONIC preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem, calços de isopor, papelão, sacos plásticos e este Manual de Instruções são recicláveis.

Antes de utilizar, leia atentamente as "Precauções de Segurança" deste manual.

As imagens mostradas neste manual são meramente ilustrativas.



TQB2BC0059

Condições de uso

Precaução

• Este aparelho foi projetado para uso em climas tropicais.

Pilhas para o Controle Remoto

Atenção

• Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado.

• As pilhas poderão vaziar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.

• Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.

• Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.

• As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.

• No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.

• Não remova o invólucro da pilha.

BRASIL

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.

Não esqueça

Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic mais próximo da sua residência, pois somente o Serviço Autorizado possui:

• Manuais e informações técnicas fornecidos pela Panasonic;

• Técnicos treinados pela Panasonic;

• Peças originais.

Proteja seu Aparelho

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic. Não confunda com as "Oficinas Especializadas", pois somente o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço ainda não ficar bom, V.S.A. pode solicitar nossa intervenção e no caso das "Oficinas Especializadas", nada podemos fazer.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS

GRANDE SÃO PAULO 0800 011 1033

DEMAIS REGIÕES 0300 770 1515

<http://www.panasonic.com.br>

Panasonic do Brasil Limitada

Comercial:

Avenida do Café, 277 - Bloco A - 8º andar

CEP: 04311-000 - São Paulo - SP

Fábrica:

CNPJ 04.053.469/0001-55

Rua Manoel, 155 - Distrito Ind. Mat. Castelo Branco

CEP: 69075-159 - Manaus/AM

Indústria Brasileira

PRODUZIDO NO

POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Acessórios

Controle remoto (1) (pág. 13)

Pilhas para o controle remoto tipo AA (2) (pág. 14)

Pedestal (pág. 6)

Fixador de cabos (2) (pág. 12)

Manual de instruções

• Os acessórios podem não ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.

• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)

• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

• Não segure a parte da tela com força, como mostrado a seguir.


• Levante a TV com a folha de proteção anexada.

• Não coloque a TV no chão ou na mesa, mesmo que temporariamente.

• Remova a folha de proteção e a película protetora após a instalação do pedestal.

• Organização dos cabos (pág. 12)


• Os acessórios podem ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.




- 1 Placa de identificação do modelo
- 2 HDMI - 4 (pág. 10, 11, 12)
- 3 DIGITAL AUDIO OUT
- 4 Porta USB 1 - 3
--- Este símbolo indica uma operação de CC.
- 5 ANTENNA / CABLE IN (pág. 10)
- 6 AV IN (COMPONENT / VIDEO) (pág. 11)
- 7 Terminal ETHERNET (pág. 11)
- 8 Para assistir ao conteúdo em formato 4K, use o terminal HDMI. (pág. 11)

Conexões básicas

Cabo de alimentação



Antena aérea, TV a cabo



— 10 —

5 Canal acima / abaixo

- Cursor para cima / baixo (quando está no sistema de menu).

6 Volume para cima / baixo

- Cursor para a esquerda / direita (quando está no sistema de menu).

7 Chave Liga / Desliga alimentação principal

- Utilize para ligar / desligar a alimentação principal.
- Para desligar a TV completamente, você deve retirar o plugue de alimentação da tomada elétrica.

• (): Standby / Ligado

Configuração Inicial

Quando a TV é ligada pela primeira vez, ela irá automaticamente procurar por canais de TV disponíveis e oferecerá as opções de ajustes da TV.
• Estes passos não são necessários se o ajuste tiver sido completado pelo seu revendedor local.

• Complete as conexões (págs. 10 a 12) e os ajustes (se necessário) do equipamento conectado antes de iniciar a Sintonia Automática.

Para detalhes sobre os ajustes do equipamento conectado, leia o manual de instruções do respectivo equipamento.

1 Conecte a TV à tomada elétrica e ligue-a.

• Alguns segundos irão decorrer até que a imagem seja exibida.

2 Selecione os seguintes itens.

Configure cada item seguindo as instruções exibidas na tela.

Exemplo:
Favor selecionar o ambiente de visualização.
Casa Loja

■ Como utilizar o controle remoto

- Move o cursor
- Acessa o item / armazena a configuração
- Retorna ao item anterior (se disponível)

— 11 —

Selecionar o seu idioma.
Selecionar [Casa] para utilização em um ambiente de visualização residencial.
• [Loja] é o modo de visualização para lojas.
• Para alterar o ambiente de visualização.
Posteriormente, incluindo ou retirando um modo de sintonização (digital ou analógico), é necessário restaurar os ajustes em [Restaurar Padrão Fábrica] pelo [Menu Sistema].

Configuração de rede.

Selecionar o tipo de sinal de TV:
□ ISDB - T (Sistema de TV digital)
□ Analógico - Antena
□ Analógico - Cabo

Em seguida, selecione [Iniciar config. auto].

Obs.: Para reconfigurar o tipo de sinal de TV, inicialize todos os ajustes em [Restaurar Padrão Fábrica], pág.15.

• Sintonizar [procurar canais disponíveis] (pular sintonia)

Início da Sintonia Automática

A Sintonia Automática foi concluída e a sua TV está pronta para ser utilizada.

Se a sintonia falhar, verifique a conexão da rede e do cabo RF e siga as instruções exibidas na tela.

Notas

• A TV entrará automaticamente no modo Standby quando nenhumha operação for realizada durante 4 horas, se [Auto Standby] no Menu Timer estiver ajustado para [Ligado].

• A TV entrará automaticamente no modo Standby quando nenhum sinal for recebido e nenhumha operação for realizada durante 10 minutos, se [Deslig. p/ ausência sinal] no Menu Time estiver ajustado para [Ligado].

• Para sintonizar novamente todos os canais

□ [Sintonia Automática] em [Menu Sintonia] (Menu Ajustes)

• Para inicializar todos os ajustes

□ [Restaurar Padrão Fábrica] em [Menu Sistema] (Menu Ajustes)

1 Conecte a TV à tomada elétrica e ligue-a.

• Alguns segundos irão decorrer até que a imagem seja exibida.

2 Selecione os seguintes itens.

Configure cada item seguindo as instruções exibidas na tela.

Exemplo:
Favor selecionar o ambiente de visualização.
Casa Loja

■ Como utilizar o controle remoto

Move o cursor

Acessa o item / armazena a configuração

Retorna ao item anterior (se disponível)

— 12 —

Selecionar o seu idioma.
Selecionar [Casa] para utilização em um ambiente de visualização residencial.
• [Loja] é o modo de visualização para lojas.
• Para alterar o ambiente de visualização.
Posteriormente, incluindo ou retirando um modo de sintonização (digital ou analógico), é necessário restaurar os ajustes em [Restaurar Padrão Fábrica] pelo [Menu Sistema].

Configuração de rede.

Selecionar o tipo de sinal de TV:
□ ISDB - T (Sistema de TV digital)
□ Analógico - Antena
□ Analógico - Cabo

Em seguida, selecione [Iniciar config. auto].

Obs.: Para reconfigurar o tipo de sinal de TV, inicialize todos os ajustes em [Restaurar Padrão Fábrica], pág.15.

• Sintonizar [procurar canais disponíveis] (pular sintonia)

Início da Sintonia Automática

A Sintonia Automática foi concluída e a sua TV está pronta para ser utilizada.

Se a sintonia falhar, verifique a conexão da rede e do cabo RF e siga as instruções exibidas na tela.

Notas

• A TV entrará automaticamente no modo Standby quando nenhumha operação for realizada durante 4 horas, se [Auto Standby] no Menu Timer estiver ajustado para [Ligado].

• A TV entrará automaticamente no modo Standby quando nenhum sinal for recebido e nenhumha operação for realizada durante 10 minutos, se [Deslig. p/ ausência sinal] no Menu Time estiver ajustado para [Ligado].

• Para sintonizar novamente todos os canais

□ [Sintonia Automática] em [Menu Sintonia] (Menu Ajustes)

• Para inicializar todos os ajustes

□ [Restaurar Padrão Fábrica] em [Menu Sistema] (Menu Ajustes)

1 Conecte a TV à tomada elétrica e ligue-a.

• Alguns segundos irão decorrer até que a imagem seja exibida.

2 Selecione os seguintes itens.

Configure cada item seguindo as instruções exibidas na tela.

Exemplo:
Favor selecionar o ambiente de visualização.
Casa Loja

■ Como utilizar o controle remoto

Move o cursor

Acessa o item / armazena a configuração

Retorna ao item anterior (se disponível)

— 13 —

■ Conexão com fio

TV
Cabo LAN (blindado)
Ambiente de internet

• Utilize um cabo LAN blindado de par trançado (STP) de boa qualidade.

■ Conexão sem fio

TV
LAN sem fio integrada (atrás da TV)
Ponto de acesso
Ambiente de internet

• Utilize um cabo LAN blindado de par trançado (STP) de boa qualidade.

■ Outras conexões

■ VIERA Link

TV
Cabo LAN (blindado)
Ambiente de internet

• Utilize o HDMI 1 - 4 para conexão VIERA Link.

• Para detalhes, consulte o [eHELP] (Procura por função > Funções > VIERA Link "HDAVI Control™").

■ Reprodutor de DVD (Equipamento de COMPONENTE)

TV
AV IN (COMPONENT / VIDEO)
(blindado)

• Utilize um cabo LAN blindado de par trançado (STP) de boa qualidade.

■ Gravador de DVD / Videocassete, etc.

TV
AV IN (COMPONENT / VIDEO)

• Utilize um cabo LAN blindado de par trançado (STP) de boa qualidade.

■ Dispositivos AV

■ Conexões de equipamentos compatíveis com 4K / HDR

TV
AV IN (COMPONENT / VIDEO)

• Utilize um cabo HDMI blindado de par trançado (STP) de boa qualidade.

■ Câmera de vídeo / Console de videogame

TV
AV IN (COMPONENT / VIDEO)

• Utilize um cabo HDMI blindado de par trançado (STP) de boa qualidade.

■ Set top box

TV
AV IN (COMPONENT / VIDEO)

• Utilize um cabo HDMI blindado de par trançado (STP) de boa qualidade.

■ Configuração Automática de HDMI

Reprodutor de DVD / Videocassete

• Para assistir ao conteúdo de 4K de alta definição com mais precisão ou ao conteúdo HDR, conecte o equipamento compatível com 4K / HDR ao terminal HDMI 1 ou 2.

• Conecte o equipamento compatível com 4K ao terminal HDMI utilizando um cabo compatível com 4K e assista aos conteúdos em formato 4K.

• O suporte ao HDR não aumenta as capacidades de bitrates máximos do painel da TV.

■ Amplificador (para ouvir com as caixas acústicas externas)

TV
AV IN (COMPONENT / VIDEO)

• Utilize HDMI 2 para conectar a TV a um amplificador que possua a função ARC (Canal de Retorno de Áudio).

• Se conectar a um amplificador sem função ARC, utilize DIGITAL AUDIO OUT.

• Para usufruir do som multicanal do equipamento externo (por exemplo, Dolby Digital 5.1 canais), conecte o equipamento ao amplificador. Para informações sobre as conexões, leia os manuais do equipamento e do amplificador.

• Alterar o modo

1. Selecione o modo de entrada HDMI conectado ao equipamento.

2. Visualize o menu e selecione [Configuração Automática de HDMI] (Menu Ajustes).

• Para informações sobre o formato válido, consulte [eHELP] (Procura por função > Assistente > Resolução 4K > Configuração Automática de HDMI).

■ USB HDD (para gravação)

• Utilize a porta USB 1 para conectar o USB HDD.

• Para detalhes, consulte o [eHELP] (Procura por função > Gravação).

■ Ajuste de volume

• Utilize o botão VOLUME para ajustar o nível de volume.

■ Ajuste de contraste

• Utilize o botão CONTRASTE para ajustar o nível de contraste.

■ Ajuste de brilho

• Utilize o botão BRILHO para ajustar o nível de brilho.

■ Ajuste de cor

• Utilize o botão COR para ajustar o nível de cor.

■ Ajuste de sinal

• Utilize o botão SINAL para ajustar o nível de sinal.

■ Ajuste de som

• Utilize o botão SOM para ajustar o nível de som.

■ Ajuste de menu

• Utilize o botão MENU para ajustar o nível de menu.

■ Ajuste de tempo

• Utilize o botão TEMP para ajustar o nível de tempo.

■ Ajuste de volume

• Utilize o botão VOL para ajustar o nível de volume.

■ Ajuste de contraste

• Utilize o botão CONTRAST para ajustar o nível de contraste.

■ Ajuste de brilho

• Utilize o botão BRIGHT para ajustar o nível de brilho.

<h