












Comparativo de Características

Características		KX-TGK210	Serie KX-TGC36			Serie KX-TGC35		KX-TGB310	Serie KX-TGB11		Características	Serie KX-TS500	
			KX-TGC360	KX-TGC362	KX-TGC363	KX-TGC350	KX-TGC352		KX-TGB110	KX-TGB112		KX-TS500LX1W	KX-TS500LX1B
(Colores Disponibles)		 (Negro) (Blanco)	 (Negro)	 (Negro)	 (Negro)	 (Negro)	 (Negro)	 C: R: W: B:Negro	 (Negro)	 (Negro)	(Colores Disponibles)	 (Blanco)	 (Negro)
Bloqueo de llamadas ^{*1}	Específico	● (30)		● (50)		● (30)	● (50)	-			Pantalla	-	
	Rango	●		●		●	●	-			Indicador de Timbre	-	
	Números desconocidos	●		●		●	●	-			Puerto de datos	-	
	Botón	-		-		-	●	-			Cambio de Tono / Pulsos	●	
Contestador de llamadas		-		●		-	-	-			Control de volumen	● (Hand set: 6-step)	
Directorio		● (50)		● (120)		● (50)	● (50)	● (50)	● (50)		Altavoz para manos libres	-	
Batería de respaldo		-		●		●	-	-	-		Restricción de llamadas	-	
Identificador de llamadas		● (50)		● (50)		● (50)	● (50)	● (50)	● (20)		Remarcado automatico	-	
Altavoz		●		●		●	-	-	-		Remarcado último número	● (1)	
Localizador de auricular		●		●		●	●	●	●		Botones para marcado con un toque	-	
Modo Nocturno		●		-		-	-	-	-		Marcado Rápido	-	
Compatibilidad de HAC ^{*2}		-		●		●	-	-	-				
Bloqueo de teclas		●		●		●	-	-	●				
Ecuilizador		●		-		-	-	-	-				
Eco ^{*2}	Modo Eco	●		●		●	-	-	●				
	Eco inteligente	-		-		-	-	-	-				
	Cero emisiones	-		-		-	-	-	●				

^{*1} Bloqueo de llamadas **específico**: puede bloquear cualquier número previamente indicado. **Rango**: puede bloquear llamadas que comienzan con un número almacenado en la lista de bloqueo de llamadas. **Números desconocidos**: puede bloquear a los números desconocidos. Botón: puede agregar a tu lista de números bloqueados con un solo botón. ^{*2} **HAC**: permite utilizar el teléfono libremente, aún utilizando aparatos de ayuda auditiva. (Cumplimiento de la norma TIA-1083) ^{*3} **Modo Eco**: presionando el botón ECO la unidad base reduce su poder de transmisión para ahorrar batería, mientras el teléfono está en modo de espera. Cuando el modo "Eco inteligente" está activo: el auricular reduce el consumo de energía mientras esté en llamada y el auricular esté cerca de la base. Cuando el modo "Eco emisión" está activo: la base deja de transmitir al auricular cuando está en modo de espera.