

Bezpečnostní opatření pro bezpečné a účinné nabíjení

- Abyste chránili výrobek a zajistili bezpečné používání, ujistěte se, že je kryt zásuvky při používání nebo mytí holicího strojku pevně uzavřen.
- Výrobek nenabíjejte, pokud je zásuvka spotřebiče mokrá. Nabíjení s mokrou zásuvkou může způsobit přehřátí a představovat riziko popálení nebo požáru.
- Pro dosažení nejlepšího výkonu a bezpečnosti vždy používejte kabel USB dodaný s produktem.

Pokud je zásuvka mokrá, doporučujeme ji před nabíjením otřít suchým hadříkem a ujistit se, že je zcela suchá.

Zásuvka spotřebiče

Kryt zásuvky
– vnitřní strana

