

## **A Product fiche**

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-48C300E
<b>D</b> Energy efficiency class	A++
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	121 cm / 48 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	46 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	67 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	NA
<b>J</b> Screen resolution	1920 x 1080

**K** \*1: Energy consumption 67 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>Español</b>	<b>A</b> Ficha de producto <b>B</b> Proveedor <b>C</b> Diagonal visible de la pantalla <b>D</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>E</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>F</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>G</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. <b>H</b> Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>C</b> Identificador del modelo <b>D</b> Clase de eficiencia energética <b>E</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>F</b> Resolución de la pantalla <b>G</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>H</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>I</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>G</b> Consumo de energía anual <b>H</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>I</b> Consumo de energía en modo de espera <b>J</b> Resolución de la pantalla <b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>L</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
<b>Svenska</b>	<b>A</b> Informationsblad <b>B</b> Leverantör <b>C</b> Synlig skärmdiagonal <b>D</b> Effektförbrukning i standbyläge <b>E</b> Effektförbrukning i friläge <b>F</b> Skärmupplösning <b>G</b> Modellbeskrivning <b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge <b>I</b> Effektförbrukning i friläge <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Modell-ID <b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdörrsida.	<b>C</b> Modellbeskrivning <b>D</b> Energieffektivitetsklass <b>E</b> Synlig skärmdiagonal <b>F</b> Effektförbrukning i standbyläge <b>G</b> Modellbeskrivning <b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge <b>I</b> Effektförbrukning i friläge <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Modell-ID <b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdörrsida.	<b>G</b> Arlig energiförbrukning <b>H</b> Strömförbruk i standby <b>I</b> Strömförbruk i off-modus <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Skärmupplösning <b>L</b> När TV-en är skruvad av med fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdörrsida.
<b>Norsk</b>	<b>A</b> Produktinfo <b>B</b> Leverandør <b>C</b> Synlig skjerm-diagonal <b>D</b> Strømførbbruk i på-kommodus <b>E</b> Strømførbbruk i av-kommodus <b>F</b> Strømførbbruk i på-kommodus <b>G</b> Strømførbbruk i av-kommodus <b>H</b> Strømførbbruk i på-kommodus <b>I</b> Strømførbbruk i av-kommodus <b>J</b> Skjermoppløsning <b>K</b> Strømførbbruk i på-kommodus <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv <b>M</b> For informasjon om nominell effektforbrukning, se etiketten på TV-bakdørrsida.	<b>C</b> Modell-ID <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>E</b> Synlig skjerm-diagonal <b>F</b> Strømførbbruk i på-kommodus <b>G</b> Strømførbbruk i av-kommodus <b>H</b> Strømførbbruk i på-kommodus <b>I</b> Strømførbbruk i av-kommodus <b>J</b> Skjermoppløsning <b>K</b> Strømførbbruk i på-kommodus <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv <b>M</b> For informasjon om nominell effektforbrukning, se etiketten på TV-bakdørrsida.	<b>G</b> Arlig energiforbrukning <b>H</b> Strømforbruk i standby <b>I</b> Strømforbruk i off-modus <b>J</b> Skjermoppløsning <b>K</b> Skjermoppløsning <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv <b>M</b> For informasjon om nominell effektforbrukning, se etiketten på TV-bakdørrsida.
<b>Suomi</b>	<b>A</b> Tuoteseloste <b>B</b> Varamittitaja <b>C</b> Näkyvästi olevan kuvapinnän lävis-täjä <b>D</b> Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa <b>E</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>F</b> Tehonkulutus kuvauudutus rezultuuto <b>G</b> Energiankulutus: XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. <b>H</b> Vuotuinen energiankulutus <b>I</b> Varmuustilan energiankulutus <b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>K</b> Kuvauudutus rezultuuto <b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä <b>M</b> Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	<b>C</b> Mallitunniste <b>D</b> Vuotuinen energiankulutus <b>E</b> Varmuustilan energiankulutus <b>F</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>G</b> Energiankulutus: XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. <b>H</b> Vuotuinen energiankulutus <b>I</b> Varmuustilan energiankulutus <b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>K</b> Kuvauudutus rezultuuto <b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä <b>M</b> Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus <b>H</b> Varmuustilan energiankulutus <b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>J</b> Kuvauudutus rezultuuto <b>K</b> Kuvauudutus rezultuuto <b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä <b>M</b> Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.
<b>Magyar</b>	<b>A</b> Termékinformáció <b>B</b> Éves energiagigasztás <b>C</b> Készenléti üzemmódbeli energiagigasztás <b>D</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiagigasztás <b>E</b> Látható képbélő nagysága <b>F</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiagigasztás <b>G</b> A televiziókészlet nap 4 óráz üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiagigasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. <b>H</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktiv funkció <b>I</b> További információért a névleges energiagigasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátuljából burkolatán található címkét. <b>J</b> Információs list: výrobku <b>K</b> Identifikációs száma <b>L</b> A TV kikapcsolásakor a távirányítóval a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktiv funkció <b>M</b> További információért a névleges energiagigasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátuljából burkolatán található címkét.	<b>C</b> Tipusazonosító <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>E</b> Látható képbélő nagysága <b>F</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiagigasztás <b>G</b> A televiziókészlet nap 4 óráz üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiagigasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. <b>H</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktiv funkció <b>I</b> További információért a névleges energiagigasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátuljából burkolatán található címkét. <b>J</b> Információs list: výrobku <b>K</b> Identifikációs száma <b>L</b> A TV kikapcsolásakor a távirányítóval a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktiv funkció <b>M</b> További információért a névleges energiagigasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátuljából burkolatán található címkét.	<b>G</b> Éves energiagigasztás <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiagigasztás <b>I</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiagigasztás <b>J</b> Látható képbélő nagysága <b>K</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiagigasztás <b>L</b> A televiziókészlet nap 4 óráz üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiagigasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. <b>M</b> További információért a névleges energiagigasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátuljából burkolatán található címkét.
<b>Cesky</b>	<b>A</b> Dodavatel <b>B</b> Viditelná úhlokrátka obrazovky <b>C</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>D</b> Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu <b>E</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vželektřiny za spotřeby elektrické energie televizeho přijímače, který je provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. <b>F</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. <b>G</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	<b>D</b> Trída energetické účinnosti <b>E</b> Viditelná úhlokrátka obrazovky <b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>G</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vželektřiny za spotřeby elektrické energie televizeho přijímače, který je provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. <b>H</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. <b>I</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	<b>C</b> Úroveň energetické účinnosti <b>D</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu <b>E</b> Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu <b>F</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vželektřiny za spotřeby elektrické energie televizeho přijímače, který je provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. <b>G</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. <b>H</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. <b>I</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

<b>Deutsch</b>	<b>A</b> Produktdatenblatt <b>B</b> Lieferant <b>C</b> Jährlicher Energieverbrauch <b>D</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand <b>E</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>G</b> Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand <b>H</b> Bildschirmauflösung <b>I</b> Bildschirmauflösung <b>J</b> Bildschirmauflösung <b>K</b> Bildschirmauflösung <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>C</b> Modellnummer <b>D</b> Energieeffizienzklasse <b>E</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>G</b> Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand <b>H</b> Bildschirmauflösung <b>I</b> Bildschirmauflösung <b>J</b> Bildschirmauflösung <b>K</b> Bildschirmauflösung <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch <b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>J</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>K</b> Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
<b>Nederlands</b>	<b>A</b> Productkaart <b>B</b> Leverancier <b>C</b> Typeaanduiding <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse <b>E</b> Zichtbare schermdiagonaal <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>G</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Wanneer de televisie is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>C</b> Typeaanduiding <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse <b>E</b> Zichtbare schermdiagonaal <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>G</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Wanneer de televisie is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>J</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Wanneer de televisie is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
<b>Nederlands</b>	<b>A</b> Productkaart <b>B</b> Leverancier <b>C</b> Typeaanduiding <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse <b>E</b> Zichtbare schermdiagonaal <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>G</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Wanneer de televisie is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>C</b> Typeaanduiding <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse <b>E</b> Zichtbare schermdiagonaal <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>G</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Wanneer de televisie is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>J</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Wanneer de televisie is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
<b>Italiano</b>	<b>A</b> Scheda prodotto <b>B</b> Fornitore <b>C</b> Diagonale dello schermo visibile <b>D</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>E</b> Consumo di energia in modo acceso <b>F</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. <b>G</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>H</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. <b>I</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>C</b> Identificatore del modello <b>D</b> Classe di efficienza energetica <b>E</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>F</b> Consumo di energia in modo acceso <b>G</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. <b>H</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>I</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. <b>J</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Consumo annuo di energia <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>I</b> Consumo di energia in modo spento <b>J</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. <b>K</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>L</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. <b>M</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
<b>Français</b>	<b>A</b> Fiche produit <b>B</b> Fournisseur <b>C</b> Diagonale d'écran visible <b>D</b> Consommation électrique en mode arrêt <b>E</b> Consommation électrique en mode marche <b>F</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. <b>G</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>H</b> Pour les informations sur le consommation nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. <b>I</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>C</b> Référence du modèle <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique <b>E</b> Consommation électrique en mode arrêt <b>F</b> Consommation électrique en mode marche <b>G</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. <b>H</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>I</b> Pour les informations sur le consommation nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. <b>J</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Meer informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle <b>H</b> Consommation électrique en mode veille <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt <b>J</b> Consommation électrique en mode marche <b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>M</b> Pour les informations sur le consommation nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
<b>Lietuvių k.</b>	<b>A</b> Gaminiio kortelė <b>B</b> Tieklejas <b>C</b> Matoma ekrano ištiržinime <b>D</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>E</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>F</b> Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsitvėgus 4 valandas per dieną 365 dienas 4 eilias. Faktinio energijos sunaudojimo tikslumas priklauso nuo naudojimo sąlygų. <b>G</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>H</b> Jei televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>I</b> Jei televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>J</b> Jei televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>K</b> Jei televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>L</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>M</b> Jei televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja.	<b>C</b> Modelio identifikatorius <b>D</b> Energeijos efektyvumo klase <b>E</b> Energeijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>F</b> Energeijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>G</b> Energeijos sunaudojimas per metus nurodomas atsitvėgus 4 valandas per dieną 365 dienas 4 eilias. Faktinio energijos sunaudojimo tikslumas priklauso nuo naudojimo sąlygų. <b>H</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>I</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>J</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>K</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>L</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>M</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja.	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas <b>H</b> Energeijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>I</b> Energeijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Energeijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>K</b> Energeijos sunaudojimas per metus nurodomas atsitvėgus 4 valandas per dieną 365 dienas 4 eilias. Faktinio energijos sunaudojimo tikslumas priklauso nuo naudojimo sąlygų. <b>L</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja. <b>M</b> Kai televizorius išjungiamas nuotoliniu būdu, o jo funkcijos nėra aktyvios, energijos sunaudojimas sumažėja.
<b>Português</b>	<b>A</b> Ficha de produto <b>B</b> Fornecedor <b>C</b> Classe de eficiência energética <b>D</b> Diagonal visível do ecrã <b>E</b> Consumo, em termos de potência, no estado de desactivação <b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo <b>G</b> Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. <b>H</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>I</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>J</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>K</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>L</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	<b>D</b> Classe de eficiência energética <b>E</b> Consumo, em termos de potência, no estado de desactivação <b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo <b>G</b> Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. <b>H</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>I</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>J</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>K</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>L</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	<b>G</b> Consumo de energia anual <b>H</b> Consumo de energia em estado de desactivação <b>I</b> Consumo de energia em estado de desactivação <b>J</b> Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. <b>K</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

