

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-55CR430E
D Energy efficiency class	A
E Visible screen size (diagonal)	139 cm / 55 inches
F On mode average power consumption	112 W
G Annual energy consumption *1	163 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption 163 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. H Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. I Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. J Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. K Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. L Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	C Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en espera I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i standbyläge E Effektförbrukning i frånslaget läge F Skärmupplösning G Modellbeskrivning H Effektförbrukning i standbyläge I Effektförbrukning i frånslaget läge J Skärmupplösning K Modell-ID L För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Arlig energiförbrukning H Strömförbrukning i standbyläge I Strömförbrukning i frånslaget läge J Skärmupplösning K Strömförbrukning i på-modus L För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Energiforbrukning i standby-tilstand E Energiforbrukning i avslått tilstand F Strømförbrukning i på-modus G Strømförbrukning i TV-modus H Strømförbrukning i avslått tilstand I Strømförbrukning i på-modus J Skjermoppløsning K Strømförbrukning i på-modus L Når TV-en er avslåen via fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv M For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Arlig energiförbrukning H Strömförbrukning i standbyläge I Strömförbrukning i frånslaget läge J Skärmupplösning K Strömförbrukning i på-modus L När TV-en är avslagen via fjernkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
Suomi	A Tuoteseloste B Varantuntija C Näkyvästi olevan kuvapinnän lävis tällä D Tehonkulutus passiivissa tilassa E Tehonkulutus aktiivisessa tilassa F Tehonkulutus käytettäessä G Mallitunniste H Valtuutettujen energiankulutus I Valtuutettujen energiankulutus J Kuvavakuutus K Kuvavakuutus L Kun TV on suljettu pois päältä tilassa M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisiom takakannessa.	G Vuotuinen energiankulutus H Valtuutettujen energiankulutus I Valtuutettujen energiankulutus J Tehonkulutus passiivisessa tilassa K Kuvavakuutus L Kun TV on suljettu pois päältä tilassa M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisiom takakannessa.
Magyar	A Termékinformáció B Éves energiagigafogyasztás C Kékesítő D Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás E Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás F Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás G Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás H Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás I Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás J Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás K Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás L A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás M A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás N A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás O A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás P A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás Q A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás R A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás S A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás T A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás U A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás V A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás W A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás X A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás Y A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás Z A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás	G Éves energiagigafogyasztás H Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás I Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás J Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás K Készenléti üzemmódbeli energiagigafogyasztás L A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás M A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás N A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás O A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás P A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás Q A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás R A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás S A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás T A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás U A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás V A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás W A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás X A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás Y A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás Z A készülék működés közben az XYZ kWh energiagigafogyasztás

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferanten C Modellkennung D Energieeffizienzklasse E Sichtbare Bildschirmdiagonale F Leistungsaufnahme im Aus-Zustand G Leistungsaufnahme im Ein-Zustand H Bildschirmauflösung I Energieverbrauch im Betriebs-Zustand J Energieverbrauch im Standby-Zustand K Energieverbrauch im Sleep-Modus L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Ein-Zustand K Leistungsaufnahme im Sleep-Modus L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare schermdiagonaal F Elektriciteitsverbruik in de uitstand G Elektriciteitsverbruik in de slaapstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermoplossing K Elektriciteitsverbruik in de standby-stand L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Schermoplossing L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Dignale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo spento E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni H Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Consumo di energia in modo acceso K Risoluzione dello schermo L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Diagonale d'écran visible F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Résolution de l'écran K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
Lietuvių k.	A Gaminių kortelė B Tieklejas C Modelio identifikatorius D Energoefektyvumo klasė E Matoma ekrano įstrižainė F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį G Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. H Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Fichas de producto J Proveedor K Clase de eficiencia energética L Diagonal visible del écran M Consumo de energía en modo apagado N Consumo de energía XYZ kWh/año calculado sobre la base del consumo de un televisor en funcionamiento durante 4 horas por día durante 365 días. El consumo de energía real dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. O Cuando el televisor se desliga con el telecomando e cuando no está activada cualquier función P Para obtener información sobre el consumo de potencia nominal, consulte la etiqueta en la tapa trasera del televisor.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas įjungus gaminį I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba K Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. L Fichas de producto M Consumo de energía anual N Consumo de energía en modo apagado O Consumo de energía XYZ kWh/año calculado sobre la base del consumo de un televisor en funcionamiento durante 4 horas por día durante 365 días. El consumo de energía real dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. P Para obtener información sobre el consumo de potencia nominal, consulte la etiqueta en la tapa trasera del televisor.
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Classe de eficiência energética D Diagonal visível do ecrã E Consumo de energia em modo desligado F Consumo de energia XYZ kWh/ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá das condições reais de utilização do televisor. G Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função H Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Consumo de energia anual H Consumo de energia em termos de potência, em estado de vigília I Consumo de energia XYZ kWh/ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá das condições reais de utilização do televisor. J Resolução do ecrã K Consumo de energia em modo desligado L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

