
Panasonic®

မော်ဒယ်နံပါတ် : TH-32H410S

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

အယ်လ်အီးဒီတီဗွီ



DOLBY AUDIO

ဒိုဘီမာတ်ခွဲခန်းများမှလိုင်စင်ရထုတ်လုပ်ထားသည်။ဒိုဘီ၊ဒိုဘီဒေါ်ဒီယို နှင့် double-D သင်္ကေတများသည်ဒိုဘီမာတ်ခွဲခန်းများ၏ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ၏ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ HDMIအရည်အသွေးမြင့်ရုပ်သံကြားခံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် HDMI တံဆိပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိလိုင်စင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်ပိုရေးရှင်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ(သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

ဤပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုမီလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်၍နောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ပါ။

မြန်မာ

မာတိကာ

အခန်း ၁ : နိဒါန်း

အရေးကြီးသတိပေးချက် ၃
အသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင် ၄
တီဗွီကိုသန့်ရှင်းခြင်း ၄
တီဗွီကိုနံရံတွင်ချိတ်ခြင်း ၄
သတိပေးချက် ၄
သင်္ကေတများ ၆
အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက် ၆
စံပြတွဲဖက်ပစ္စည်းများ ၇
ရွေးချယ်ရရှိသောတွဲဖက်ပစ္စည်းများ ၇
စားပွဲတင်ဒေါ်ကင်တင်ဆင်ခြင်း ၈
တီဗွီ၏ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များ ၉
အဝေးထိန်းခလုတ်၏ဓာတ်ခဲများကိုတပ်ခြင်းဖြုတ်ခြင်း ၁၁
အဝေးထိန်းခလုတ် ၁၁

အခန်း ၂ : တီဗွီကိုကြည့်ရှုခြင်း

တီဗွီကိုဖွင့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ခြင်း ၁၂
ချိတ်ဆက်ထားသည့်စက်ကိုရွေးချယ်ခြင်း ၁၂
ရုပ်သံလိုင်းရွေးချယ်ခြင်း ၁၂
မိန်းမီနူးအသုံးပြုခြင်း ၁၂
ရုပ်ပုံမီနူးအသုံးပြုခြင်း ၁၂
အသံမီနူး ၁၃
တိုင်မာမီနူး ၁၄
ချိန်ညှိနိုင်သောမီနူး ၁၄
မကြည့်ရှုရန်မဖွင့်နိုင်ရန်သုံးသောမီနူး ၁၅
ရုပ်သံလိုင်းမီနူး ၁၅

အခန်း ၃ : မီဒီယာရုပ်သံများကိုပြန်ဖွင့်နိုင်သောဆော့ဝဲပြင်ဆင်ခြင်း

မီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်း ၁၆
ဓာတ်ပုံထိန်းချုပ်မှုမီနူး ၁၆
ရုပ်ရှင်ထိန်းချုပ်မှုမီနူး ၁၆
သီချင်းထိန်းချုပ်မှုမီနူး ၁၇

အခန်း ၄ : နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

မီဒီယာရုပ်သံများကိုပြန်ဖွင့်နိုင်သောဆော့ဝဲတွင်ပါဝင်သောဖိုင်တွဲပုံစံ ၁၈
တီဗွီကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၂၀
ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း ၂၀
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၂၁

မှတ်ချက်

၁. ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ရှိဓိုင်းပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၂. သင့်တီဗွီသည်ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ပြထားသောတီဗွီနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

၃. ဒီဇိုင်းများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကြော်ငြာထားခြင်းမရှိဘဲနှင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

၄. ရှုပ်ပြိမ်မြောင့်ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တီဗွီသည်အသစ်မှပြန်စချပ်မအိုအက်စ်ဒီ (OSD) ကြားခံစနစ်ယူအက်စ်ဘီ (USB) ပြစက်ကြားခံစနစ်(သို့)ယခင်ပင မကြားခံစနစ်သို့ပြန်သွားပါသည်။ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည်ပုံမှန်သာဖြစ်သောကြောင့်တီဗွီကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါ။

နိဒါန်း

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းနှင့်မီးကြိုးတိုင်တွယ်ခြင်း

လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကိုပလပ်ခုံတွင်သေချာထိုးထည့်ပါ။(အကယ်၍ပလပ်ခေါင်းချောင်နေပါကအပူထွက်လာပြီးမီးလောင်နိုင်ပါသည်။)

လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောနေရာတွင်ထားပါ။


ပလပ်ခေါင်းကိုရေရိုသောလက်ဖြင့်မထိပါနှင့်။(လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

ဤတီဗွီအတွက်ပေးထားသောမီးကြိုးမှလွဲ၍အခြားမီးကြိုးကိုမသုံးပါနှင့်။(မီးလောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

မီးကြိုးကိုမပျက်စီးပါစေနှင့်။(မီးကြိုးပျက်စီးပါကမီးလောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

- တီဗွီကိုပလပ်ခုံတွင်ပလပ်ထိုးလျက်မရွှေ့ပါနှင့်။
- မီးကြိုးပေါ်တွင်လေးလံသောအရာဝတ္ထုများကိုတင်ခြင်း၊မီးကြိုးကိုအပူချိန်မြင့်သောအရာဝတ္ထုအနားတွင်ထားခြင်းမပြုပါနှင့်။
- မီးကြိုးကိုလိမ်ခြင်း၊အလွန်အကျွံကွေးခြင်း(သို့)ဆွဲဆန့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
- မီးကြိုးကိုဆွဲပါနှင့်။မီးကြိုးကိုဖြုတ်သည့်အခါလျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကိုယ်ထည်ကိုကိုင်ထားပါ။
- ပျက်စီးနေသောလျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်း(သို့)ပလပ်ပေါက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။





- လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းအမျိုးအစားသည်နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

ရှိရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ

- ဤတီဗွီသည်
  - ၁၀၀- ၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်
  - စားပွဲတင်သုံး/နံရံကပ်သုံးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။

တီဗွီကိုပြင်ပဗို့အားထိန်းညှိစက်ဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

- အရည်အသွေးနိမ့်သောထိန်းညှိစက်သည်တီဗွီကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- အကယ်၍ထိန်းညှိစက်ကိုအသုံးပြုပါကအာမခံသည်ပာရာမတ်ပါ။

တီဗွီအပုံးများကိုမဖယ်ပါနှင့်။တီဗွီကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်သောအခါမှပြုပြင်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။

- တီဗွီ၏အနောက်ဘက်အပုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်သည့်အခါအစိတ်အပိုင်းများသည်လျှပ်စစ်စီးဝင်နိုင်သောကြောင့်အနောက်ဘက်အပုံးကိုမဖြုတ်ပါနှင့်။တီဗွီအတွင်းတွင်သုံးစွဲသူကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများမပါဝင်ပါ။(ဗို့အားမြင့်သောကွန်ပို့နန့်များသည်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)
- တီဗွီကိုပန်နာဆိုးနစ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့်စစ်ဆေးခြင်း၊ချိန်ညှိခြင်း(သို့)ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။
- ကိရိယာကိုတပ်ဆင်ခြင်း(သို့)အသုံးပြုခြင်းမပြုလုပ်မီ လျှပ်စစ်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအချက်အလက်များအတွက်တီဗွီ၏နောက်ကျောတွင်ပူးတွဲပါရှိသောအချက်အလက်များကိုဂရုပြုပါ။
- လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းအားဖြုတ်တောက်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးဖြတ်တောက်ပစ္စည်းသည်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ရမည်။

တီဗွီကိုမိုးငေ(သို့)လွန်ကဲသောအစိုဓာတ်နှင့်မထိတွေ့ပါစေနှင့်။

- လျှပ်စစ်ရှော့ခ်(သို့)မီးလောင်ခြင်းအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်ဤတီဗွီကိုမိုးငေ(သို့)လွန်ကဲသောအစိုဓာတ်တို့နှင့်မထိတွေ့ပါစေနှင့်။ဤတီဗွီကိုငရုတ်စိမ်းကဲ့သို့ငရုဖြည့်ထားသောပစ္စည်းများမထားပါနှင့်။

တီဗွီထဲသို့ပြင်ပအရာဝတ္ထုများကိုမထိုးထည့်ပါနှင့်။

- တီဗွီထဲသို့လေဝင်လေထွက်ပေါက်များမှတစ်ဆင့်အခြားအရာဝတ္ထုများမပြုတ်ကျပါစေနှင့်။(မီးလောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

တီဗွီကိုစောင်းနေသော(သို့)မညီညာသောမျက်နှာပြင်များတွင်မထားပါနှင့်။ တီဗွီကိုစားပွဲ၏အစွန်းတွင်ရောက်နေခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။


- တီဗွီပြုတ်ကျခြင်း(သို့)မှောက်ကျခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သတ်မှတ်ထားသောစားပွဲတင်ဒေါက်(သို့)အခြားစက်အထိုင်များကိုသုံးပါ။

- ခွင့်မပြုထားသောစားပွဲတင်ဒေါက်(သို့)အခြားသောအထိုင်များကိုသုံးခြင်းသည်တီဗွီကိုမညီညာစေဘဲအနာဂတ၌ဖြစ်နိုင်ပါသည်။တပ်ဆင်ရန်အတွက်ပန်နာဆိုးနစ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုဝေးမြန်းပါ။
- ကိရိယာကိုနံရံ(သို့)မျက်နှာကျက်တွင်တပ်ဆင်သည့်အခါထုတ်လုပ်သူအကြံပေးသောနည်းလမ်းအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။ငှင်းသည်သေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
- ထုတ်လုပ်သူသတ်မှတ်ထားသောတွဲဖက်ပစ္စည်းများကိုသာသုံးပါ။(သီးသန့်ထောက်ပံ့ထားသောတွဲဖက်မီးခေါင်းမောတ်ခဲအစရှိသဖြင့်)

တီဗွီနေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်(သို့)အခြားအပူထွက်သောအရာများနှင့်မထိတွေ့ပါစေနှင့်။

- တီဗွီကိုနေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်နှင့်အခြားအပူထွက်သောအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ပါ။



မီးတူးခြင်းကိုတားတွယ်ရန်ဤကိရိယာကိုဝေယျာဝိုင်များ(သို့)အခြားမီးတောက်များနှင့်အပြိတမ်းဝေးဝေးတွင်ထားပါ။

အသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်

⚠ ရုပ်သံဖမ်းစက်ကိုမည်သည့်သောနေရာတွင်ဘယ်သောအခါမှမထားပါနှင့်။ရုပ်သံဖမ်းစက်သည်ပြုတ်ကျ၍အနာတရဖြစ်မှု(သို့)အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။အောက်ပါရိုးရှင်းသောကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်အနာတရဖြစ်ခြင်းအထူးသဖြင့်ကလေးများအတွက်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။

- တီဗွီထုတ်လုပ်သူမှအကြံပြုထားသောတီဗွီစင်(သို့)ခုံများကိုသာသုံးခြင်း
- တီဗွီကိုလုံခြုံစွာထောက်ပံ့နိုင်သည့်ပရိဘောဂပစ္စည်းများကိုသာသုံးခြင်း
- တီဗွီကိုထောက်ပံ့ထားသောပရိဘောဂ၏အစွန်းတွင်မရောက်စေခြင်း
- ပရိဘောဂနှင့်တီဗွီကိုသင့်လျော်သောအထောက်အပံ့ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘဲတီဗွီကိုပရိဘောဂအမြင့်ပေါ်တွင်မထားခြင်း(ဥပမာ–ဝီဒိုရှားသို့)စာအုပ်စင်များ)
- တီဗွီနှင့်ထောက်ပံ့ထားသောပရိဘောဂ၏အကြားရှိအဝတ်(သို့)အခြားအရာဝတ္ထုများအပေါ်တွင်တီဗွီကိုမထားခြင်း။
- ကလေးများအားတီဗွီနှင့်တီဗွီ၏ထိန်းချုပ်ရေးခလုတ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ပရိဘောဂပေါ်သို့တက်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုပညာပေးခြင်းအကယ်၍တီဗွီကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနေရာရွှေ့ခြင်းပြုလုပ်ပါကအထက်ပါအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
(ဂ္ဂကီလိုဂရမ်ထက်ပိုသောတီဗွီအတွက်သာ)



သန့်ရှင်းခြင်း

- သန့်ရှင်းစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တီဗွီမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ရေ(သို့)ဆပ်ပြာရည်တိုက်ရိုက်မဖြန်းရ။
- ကြွက်များ၊ကြောင်များနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များတီဗွီ၏အလှဈာက်နှင့်အနောက်ဘက်များဆီသို့သွားခြင်းဂရုပြုပါ။တီဗွီကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- (လက်သည်း၊ဓား၊များကဲ့သို့သော)မာကျောသော(သို့)ချွန်ထက်သောအရာများဖြင့်တီဗွီမျက်နှာပြင်ပေါ်အသုံးမပြုပါနှင့်။မျက်နှာပြင်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

နံရံငါ်တွင်တီဗွီချိတ်ဆွဲခြင်း

- နံရံသည်တီဗွီ၏အလေးချိန်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်းနှင့်နံရံတွင်အထိုင်ကျကျတပ်ဆင်နိုင်ရန်စစ်ဆေးပါ။
- နံရံတွင်အထိုင်ချရန်ထောက်ပံ့ပေးသောအထိုင်ချနည်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
- တီဗွီကို ဒေါင်လိုက်နံရံငါ်တွင်တပ်ဆင်ရမည်။
- နံရံ၏ပစ္စည်းအတွက်သင့်လျော်သောမူလီများကိုသာအသုံးပြုရန်သေချာပါစေ။
- ကြိုးများကျော်သွားခြင်းအန္တရာယ်မရှိစေရန်တီဗွီကောဘယ်ကြိုးများတပ်ဆင်နေရာချထားခြင်းကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗွီများနှင့်ပတ်သက်သောအခြားလုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များသည်လည်းဤနေရာနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။

သတိပေးချက်: ဤအသုံးပြုမှုသည်လူနှစ်ယောက်လိုအပ်ပါသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံစွာတပ်ဆင်ရန်အတွက်အောက်ပါဘေးကင်းလုံခြုံမှုများကိုလေ့လာပါ။

⚠ သတိပေးချက်

၁. **ဤညွှန်ကြားချက်များဆို့ဖတ်ပါ။**.....ထုတ်ကုန်ကိုစတင်အသုံးမပြုမီအသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကိုဖတ်ပြီးနားလည်ရမည်။

၂. **ဤလမ်းညွှန်ကိုသိမ်းထားပါ။**.....ဤလုံခြုံမှုနှင့်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုနောင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်လုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရမည်။

၃. **အလေးကြီးသတိပေးချက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ။**.....ထုတ်ကုန်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များရှိအလေးကြီးသတိပေးချက်များအားလုံးကိုသေချာစွာလေ့လာရမည်။

၄. **ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။**.....အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်အားလုံးကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

၅. **တပ်ဆင်စရာပစ္စည်းများ**.....ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောတပ်ဆင်စရာပစ္စည်းများ/ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြုပါ။ထုတ်လုပ်သူမှအာမခံမပေးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုမသုံးပါနှင့်။မမှန်ကန်သောတပ်ဆင်စရာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မတော်တဆဒဏ်ရာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။

၆. **ပါဝါအရင်းအမြစ်**.....အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်ညွှန်ပြထားသည့်စာရင်းဝင်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဖြင့်ဤထုတ်ကုန်ကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။အကယ်၍သင်သည်သင့်အိမ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့မှုအမျိုးအစား မသေချာပါက သင်၏ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူ(သို့)ဒေသခံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီနှင့်တိုင်ပင်ပါ။မိုးကြိုးမုန်တိုင်းထန်စဉ်(သို့)အချိန်တစ်ခုကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုပါ။ပတ်ဆင်ထားပါက ဤထုတ်ကုန်ကိုထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက် နံရံ၏ပလပ်ပေါက်မှပလပ်ဖြုတ်ပြီးကောဘယ်လ်စနစ်ကိုဖြုတ်ထားပါ။
အဝိုအမ နှစ်မျိုးပါသောပလပ်နှင့်မြေစိုက်ကြိုးပါသောပလပ်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များကိုမထိခိုက်ပါစေနှင့်။အဝိုအမ နှစ်ခုပါသောပလပ်တွင် တစ်ခုထပ်တစ်ခုဝိုကျယ်သောအသွားနှစ်ခုပါဝင်သည်။မြေစိုက်ကြိုးပါ ပလပ်တွင် အသွားနှစ်ခုပါပြီး တတိယမြေစိုက်ခက်ရင်းသွားသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။အကယ်၍သင့်လျော်သောထောက်ပံ့ထားသည့်ပလပ်သည် သင့်အိမ်ပလပ်ပေါက်တွင် အံမကျပါက ဒေတ်မမီတော့သော အိမ်တွင်းပလပ်ပေါက်ကို အစားထိုးရန်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။

၇. **ပါဝါကြိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း**.....စက်ပစ္စည်းမှပလပ်ထွက်သည့်နေရာနှင့်အဆင်ပြေသည့်ထည့်သောနေရာ၊အထူးသဖြင့်ပလပ်များပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ညှပ်ခြင်းမှကာကွယ်ပါ။

မှတ်ချက် : ပလပ်ဒေါင်း(သို့)ကိရိယာကြားဆက်ပစ္စည်းကိုဖြတ်တောက်ပစ္စည်းအဖြစ်သုံးနိုင်ပြီးဖြတ်တောက်ပစ္စည်းသည်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ရပ်မည်။

၈. **ပန်ဒိုသုံးခြင်း**.....နံရံရှိပလပ်ပေါက်များ၊တိုးချဲကြိုးများနှင့်အခြားပစ္စည်းများအသုံးပြုနေသောပလပ်ထည့်သည့်နေရာများတွင်ဝန်ပိုရှိမသုံးပါနှင့်။ဤသို့ပြုလုပ်လျှင်မီး(သို့)လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

၉. **ဝန်ထောင်မှု**.....ဝန်ထောင်မှုအားလုံးကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသောဝန်ထမ်းများထံလွှဲပြောင်းပါ။စက်ပစ္စည်းသည်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုပျက်စီးခြင်း၊လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့သောကြိုး(သို့)ပလပ်ပျက်စီးခြင်း၊အရည်ဖိတ်ခြင်း(သို့)ပစ္စည်းများစက်ပစ္စည်းများအတွင်းကျစေခြင်း၊မိုးရေ(သို့)စိုစွတ်မှုထိခိုက်သောနေရာတွင်ထားခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းပုံမှန်မလည်ပတ်ခြင်း(သို့)လွတ်ကျခြင်းစသည့်ပျက်စီးထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ပါက ဝန်ထောင်မှုလိုအပ်သည်။

၁၀. **ဝန်ထောင်မှုလိုအပ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု**.....အောက်ပါအခြေအနေများမှတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လျှင်အောစီပလပ်ပေါက်မှပါဝါကြိုးကိုဖြုတ်ပါ။ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်အရည်အချင်းရှိသောဝန်ထောင်မှုပေးသူတစ်ဦးကိုတောင်းဆိုပါ။
(က) ပါဝါကြိုး(သို့)ပလပ်ပျက်စီးသောအခါ။
(ခ) အရည်များထုတ်ကုန်ပေါ်သို့ဖိတ်သောအခါ(သို့)အရာဝတ္ထုများထုတ်ကုန်ပေါ်သို့ကျသောအခါ။

(ဂ) ထုတ်ကုန်သည်မိုး(သို့)ရေဖြင့်ထိတွေ့သောအခါ။

(ဃ) အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထုတ်ကုန်သည်စနစ်တကျလည်ပတ်မှုမရှိသောအခါ။
အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောခလုတ်မှလွဲ၍အခြားခလုတ်များကိုမထိပါနှင့်။လမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်ပလျော်ကန်သောညှိနှိုင်းမှုများသည်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်မကြာခဏကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များ၏ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။

(င) အကယ်၍ထုတ်ကုန်ပြုတ်ကျသောအခါ(သို့)တီဗွီစင်သည် တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ပျက်စီးသွားသောအခါ။

(စ) ထုတ်ကုန်တစ်ခုသုံးပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေပြသနေသောအခါ(သို့)စွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားမှုကိုပြသသောအခါ။ထုတ်ကုန်ရှိသိသာသောပုံမှန်မဟုတ်မှုတစ်စုံတစ်ရာသည်ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းပြသနေသည်။

၁၁. အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ.....ထုတ်ကုန်တွင်အစားထိုးပစ္စည်းများလိုအပ်သောကိစ္စတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည်ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ(သို့)မူရင်းအစိတ်အပိုင်းကဲ့သို့တူညီသောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်တူသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအသုံးပြုကြောင်းသေချာပါစေ။ခွင့်ပြုချက်မရသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မီးလောင်ခြင်း၊လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အခြားသောအန္တရာယ်များဖြစ်နိုင်သည်။

၁၂. ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု.....ဝန်ဆောင်မှု(သို့)ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးပြီးနောက်ထုတ်ကုန်သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေသေချာစေရန်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူကိုတောင်းဆိုပါ။

၁၃. စင်.....ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသော(သို့)စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူရောင်းသောလှည်း၊စင်၊သုံးချောင်းထောက်ဒေါက်(သို့)စားပွဲကိုသာအသုံးပြုပါ။ထုတ်ကုန်ကိုမတည်ငြိမ်သောအခြေတွင်ထားပါက ထုတ်ကုန်ပြုပြင်ကျနိုင်ပြီးပြင်းထန်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာများအပြင် ထုတ်ကုန်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ထုတ်ကုန်ကို နံရံတွင်အထိုင်ချသော အခါထုတ်လုပ်သူ၏လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာကြောင်းသေချာပါစေ။ထုတ်လုပ်သူမှ ထောက်ခံအကြံပြုထားသောအထိုင်ချကိရိယာများကိုသာအသုံးပြုပါ။


S3125A

၁၄. ဂရုတစိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း.....လှည်းကိုအသုံးပြုသောအခါလှည်း/တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများ ငရွေ့လျားရာတွင်အစွန့်အဖျားမှ ကျော့လွန့်၍ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် အထူးသတိပြုပါ။ရုတ်တရက်ရပ်တန့်လိုက်ခြင်း၊လွန်ကဲသောအားကိုသုံးခြင်း၊မညီညာဖြစ်နေသာကြမ်းပြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထုတ်ကုန်ကိုလှည်းပေးပို့ပြုတ်ကျစေနိုင်သည်။အောစီပါဝါကြိုးကိုဖြတ်ထားခြင်းမရှိဘဲနှင့်တီဗွီကိုဘယ်သောအခါမှမဒလွှဲပါနှင့်။


၁၅. လျှပ်စစ်မီး.....မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်(သို့)အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုဘဲထားပါက စက်ပစ္စည်းကိုဖြုတ်ထားပါ။မုန်တိုင်းပြင်းထန်စဉ်(သို့)အချိန်တစ်ခုကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုခြင်းတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက ထုတ်ကုန်ကို ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက်အိမ်ရှိပလပ်ပေါက်မှပလပ်ဖြုတ်ထားပြီး အင်တာနာနှင့် ဆက်သွယ်မှုကို ဖြတ်တောက်ထားပါ။ထိုသည်လျှပ်စီးလက်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်မတ်အားလိုင်းများမြင့်တက်မှုကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။

၁၆. ပုံမှန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခရေး.....ဤထုတ်ကုန်တွင်အသုံးပြုသောပြဿသည့်မှန်ပုံကွက်ကို ဖန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ထို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်ပေါ်အခြားအရာဝတ္ထုများလဲကျသောအခါ(သို့)ထိမိသောအခါငှင်းသည်ကွဲနိုင်သည်။အကယ်၍ပြဿည့်မှန်ပုံကွက်ကွဲသွားပါကဖန်အကွဲအပိုင်းအစများဖြင့်ဒဏ်ရာမရစေရန်သတိပြုပါ။

၁၇. ရုပ်ပုံတင်သောစက်ရုံယွင်းခြင်း.....ပြသသောမှန်ပုံကွက်သည်အလွန်မြင့်မားသောနည်းပညာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အား အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံများကိုပေးသည်။ရံဖန်ရံခါတက်ကြွမှုမရှိသောရုပ်ပုံတင်သောအစက်အနည်းငယ်သည်အပြာရောင်၊အစိမ်းရောင်(သို့)အနီရောင်၏သက်မှတ်ထားသောအမှတ်တစ်ခုအဖြစ်ဝန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ထိုသည်သင်၏ထုတ်ကုန်ပွဲမ်းဆောင်ရည်ကိုမထိခိုက်ကြောင်းကျေးဇူးပြု၍သတိပြုပါ။

၁၈. နောက်ဘက်လေအပေါက်များကိုပိတ်ဆို့ထားပါနှင့်။

- အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
- လေဝင်လေထွက်ပေါက်များကိုသတင်းစာများ၊စားပွဲတင်အဝတ်များနှင့်ခန်းစီးများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်လေဝင်လေထွက်အဟန့်အတားမဖြစ်စေရ။
- တီဗွီစင်(သို့)စင်ပေါ်ကြားတွင်ထားသည့်အခါတီဗွီပတ်ဝန်းကျင်တွင်အနည်းဆုံး၁၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်ထားရှိရမည်။
- အောက်ခံကိရိယာကိုအသုံးပြုသောအခါတပ်ဆင်ထားသောတီဗွီ၏အခြေနှင့်တီဗွီမျက်နှာပြင်အကြားအကွာအဝေးခြားထားပါ။
- အောက်ပါကိရိယာကိုအသုံးမပြုပါကတီဗွီ၊အောက်ခြေရှိအပေါက်များကိုပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။
- ဤပစ္စည်းကိရိယာများကို စာအုပ်စင်(သို့)အလားတူယူနစ်တစ်ခုကဲ့သို့ကန့်သတ်ထားသော(သို့)အဆောက်အအုံအတွင်းနေရာ၌မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ပြီးနောက်ပွင့်နေသောဘက်ရှိလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောအခြေအနေ တွင်ထားရှိရမည်။
အနည်းဆုံးအကွာအဝေး



(စင်တီမီတာ)

မှတ်ချက်။ ။ဤပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၁၉. ဓာတ်ခဲကိုပစ်ပယ်ပါနှင့်။ဓာတုလောင်ကျွမ်းမှုအန္တရာယ်ရှိသည်။.....အသစ်နှင့်အသုံးပြုပြီးသားဓာတ်ခဲများကိုကလေးများနှင့်အဝေးတွင်ထားပါ။အကယ်၍ဓာတ်ခဲအကန့်လုံခြုံစွာပိတ်ထားခြင်းမရှိလျှင်ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးကလေးများနှင့်အဝေးတွင်ထားပါ။အကယ်၍ကလေးသည်ဓာတ်ခဲကိုမြိုချခြင်း(သို့)ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်နေရာရာတွင်ဓာတ်ခဲရှိနေသည်ဟုထင်ပါက ချက်ချင်းကုသမှုခံယူပါ။

၂၀. **နားထောင်ခြင်း**.....မြင့်မားသော အသံပမာဏနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝေးဂီတကို နား ထောင်ခြင်းသည် နားထောင်သူ၏ အကြားအာရုံကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အကြားအာရုံပျက် စီးခြင်း အန္တရာယ်ကို လျော့ချရန် နားထောင်သူသည် အသံပမာဏကို လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော အဆင့်သို့ လျော့ချသင့်သည်။ ပြီးနောက် မြင့်မားစွာ နား ထောင်သော အချိန်ကို လျော့ချပါ။

သင်္ကေတများ

- ⚡ ဤအမှတ်အသား ပါဝင်သော ငုတ်များသည် လျှပ်စစ်ကျော်ခ်၏ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ရန် လုံ လောက်သော ပြင်းအား ရှိနိုင်သည်။ ငုတ်များတွင် ပြင်ပမှ ပါဝါ ချိတ်ဆက်ရာတွင် ညှဉ်း ကြားထားသူ (သို့) အဆင့်သင့် ပြုလုပ်ထားသော ဝဲ (သို့) ကြိုးဖြင့် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ် သည်။
- အကယ်၍ ထုတ်ကုန်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တံဆိပ်တွင် ⧈ ဤအမှတ်အသား ဖြင့် သင်္ကေတ ပါရှိပြီး ပါဝါကြိုးတွင် ပင်နှစ်ခု ပါဝင်ပါက ပစ္စည်းကိရိယာများသည် Class II (သို့) လျှပ်စစ်ကို နှစ်ဆကာကွယ်ပေးသော ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းသည် မြေကြိုးရှိ လျှပ်စစ်နှင့် လုံခြုံရေး ချိတ်ဆက်ရန် မလိုသည့် ပုံစံဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
- အောက်ပါ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်သော နေရာတွင် ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုသည်။

  ~ အေစီ လျှပ်စီးကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

  ⎓ ဒီစီ လျှပ်စီးကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

  ⧈ အမျိုးအစား II ပစ္စည်းကိရိယာများကို ရည်ညွှန်းသည်။

  ⏻ အရန်သင့်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။

  | ပါဝါဖွင့်ရန်ရည်ညွှန်းသည်။

  ⚡ အန္တရာယ်ရှိပို့အား ကို ရည်ညွှန်းသည်။




- သုံးနားညီတြိဂံအတွင်း လျှပ်စစ်မီးနှင့် မြှားခေါင်းပုံပါသော သင်္ကေတသည် လျှပ်စစ်ကျော်ခ်ဖြစ် ပေါ်နိုင်စေရန် လုံလောက်သော လျှပ်စစ်ပမာဏ ရှိသည့် ထုတ်ကုန် အတွင်းတွင် အကာ အကွယ် မရှိသော "အန္တရာယ်ရှိသော ပို့အား" ရှိနေခြင်းကို အသုံးပြုသူအား အသိပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
- လျှပ်စစ်ကျော်ခ်၏ အန္တရာယ်ကို လျော့ချရန် (အနောက်) (သို့) အဖုံးကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။ စက် အတွင်းတွင် အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် ပြုပြင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်ပါ။
- သုံးနားညီတြိဂံ အတွင်းရှိ အာမေဋိတ် အမှတ်သည် စက်ပစ္စည်းနှင့် အတူပါလာသော စာအုပ် အတွင်းရှိ အရေးကြီးသော အသုံးပြုပုံနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြုသူ များအား သတိပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အဝေးထိန်းခလုတ်ခြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို အသုံးပြုရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု

- အဝေးထိန်းခလုတ်အာရုံခံကိရိယာဆီသို့ ဦးတည်သည့်ဆွဲခြင်းဖြင့် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဝေးထိန်းခလုတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ၎င်း၏ အာရုံခံကိရိယာကြားရှိ ပစ္စည်း များသည် ပုံမှန် လည်ပတ်မှုကို နှောင့်ယှက်လိမ့်မည်။
- အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန်ခါစေသော မလုပ်ပါနှင့်။ ထို့အတူ အဝေးထိန်း ခလုတ်ပေါ်တွင် အရည်များ ဖျန်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထို့အပြင် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို စိုစွတ် မှုမြင့်သော နေရာတွင် မထားပါနှင့်။
- အပူကြောင့် အဝေးထိန်းခလုတ်၏ ပုံပျက်သွားနိုင်သောကြောင့် နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိ တွေ့နိုင်သော နေရာတွင် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို မထားပါနှင့်။
- အဝေးထိန်းခလုတ်အာရုံခံကိရိယာသည် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် (သို့) အားပြင်းသော လျှပ်စီးအောက်ရောက်သောအခါ အဝေးထိန်းခလုတ်သည် အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ရုံခဲ့လျှင် လျှပ်စစ်မီးရောင် (သို့) တီဗွီ၏ အနေအထားကို ပြောင်းပါ (သို့) အဝေး ထိန်းခလုတ်ကို ၎င်း၏ အာရုံခံကိရိယာနှင့် နီးကပ်စွာ ထား၍ အသုံးပြု လုပ်ဆောင်ပါ။

စံပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

အဝေးထိန်းခလုတ်	အောက်ခံ (၂)	ဖူလီ (၄)	ဓာတ်ခဲ (AAA အရွယ်အစား)	အသုံးပြုနည်း လင့်ညွှန်
				

မှတ်ချက် :

(၁) ဤပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

(၂) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို အထူးထားပါရန်။ ၎င်းတို့ကို မရည်ရွယ်ဘဲ မလွှင့်ပစ်မိရန် ဂရုစိုက်ပါ။

(၃) ဤထုတ်ကုန်တွင် (ပလတ်စတစ်အိတ်ကဲ့သို့သော) အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ကလေးများသည် မတော်တဆ ရှူသွင်းခြင်း (သို့) မျိုချမိနိုင်ပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများကို ကလေးငယ်များနှင့် လက်လှမ်းမမှီနိုင်သော နေရာတွင် ထားပါ။


ရွေးချယ်၍ရသော အထောက်အကူပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


အကြံပြုထားသည့် ရွေးချယ်၍ရသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန်အတွက် သင်၏ပန်နာဆိုးနစ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ အပိုဆောင်း အသေးစိတ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ဖတ်ပါ။

နံရံကပ်ဒေါက်

အကြံပြုထားသော နံရံကပ်ဒေါက်ကို ဝယ်ယူရန် သင်၏ပြည်တွင်းပန်နာဆိုးနစ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

- **ဖူလီနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ**





ဖူလီနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အပိုင်းအဝတာ		၃၂"	
		အပေါ်	အောက်
c (အချင်း) (မီလီမီတာ)		M4	M4
ဃ (အနက်) (မီလီမီတာ)	အများဆုံး	၉	၉
	အနည်းဆုံး	၇	၇
ပမာဏ		၂	၂

- **VESA**

VESA	၃၂"
ဂ (မီလီမီတာ)	၂၀၀
ခ (မီလီမီတာ)	၂၀၀

မှတ်ချက်။ ။ ရုပ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

အရေးကြီးသတိပေးချက်

- ဤတီဗွီကို အသုံးပြုသူသည် ပန်နာဆိုးနစ်အောက်ခံဒေါက်ကို အသုံးမပြုခြင်း (သို့) ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ ဒေါက်ကို တပ်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်မည် ဆိုပါက ကျွမ်းကျင်သူ တစ်စုံတစ်ဦးကို ခေါ်ယူ၍ တပ်ဆင်ရပါမည်။ တပ်ဆင်မှုမှားယွင်းခဲ့လျှင် အောက်ဆို့ပြုတ်ကျခြင်း စက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ သင်သည် စက်ကို ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ မှားယွင်းစွာ တပ်ဆင်မိခဲ့ပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ အားလုံးသည် ကမ္ဘဏီမှ ပေးသော အာမခံတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။
- ရွေးချယ်၍ရသော အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (သို့) နံရံကပ်ဒေါက်များ အသုံးပြုသည့် အခါတွင် လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိမရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီးမှ အသုံးပြုပါ။
- ပုံမှန်အားဖြင့် အပူရှိန်ပြင်းသည့် (စပေါ့လိုက်ဒ်မီး (သို့) ဟယလိုဂျင်လိုက်ဒ်မီး) ကဲ့သို့သော မျက်နှာကျက်မီးများ၏ အောက်တွင် တီဗွီကို မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ၎င်းသည် ပုံပျက်သွားနိုင်ခြင်း (သို့) ၎င်း၏ ပလတ်စတစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- နံရံကပ်ဒေါက်ကို နံရံတွင် တပ်စင်ရာ၌ ဂရုတစိုက်တပ်ဆင်ပါ။ ထို့အပြင် နံရံကပ်စင်ကို နံရံတွင် တန်ချိုးညီအောင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နံရံကပ်စင် မတပ်မီ နံရံတွင် လျှပ်စစ်ကြိုး (သို့) ပိုက်များ ရှိမရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။
- သင်၏တီဗွီကို အသုံးမပြုတော့သည့် အခါတွင် ပြုတ်ကျခြင်းနှင့် ထိခိုက်ခြင်းတို့ မဖြစ်စေရန် ၎င်းကို နံရံကပ်စင်မှ ဖြုတ်ထားပါ။

စားပွဲတင်ဒေါက်တပ်ဆင်ခြင်း

အရေးကြီးသတိပေးချက်

စားပွဲတင်ဒေါက်ကို ဖြုတ်ခြင်း (သို့) ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက တီဗွီသည် ပြုတ်ကျ၍ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။

သတိပေးချက်

တီဗွီမှ ထောက်ခံမှုပေးထားသော စားပွဲတင်ဒေါက်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့် စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုမှ မသုံးပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက တီဗွီသည် ပြုတ်ကျ၍ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။

အကယ်၍ စားပွဲတင်ဒေါက်သည် မူမမှန် လာခြင်း (သို့) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးလာပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။

- အကယ်၍ သင်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးနေသော စားပွဲတင်ဒေါက်ကို အသုံးပြုပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ပန်နာဆိုးနှစ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။

တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း မူလီများ အားလုံးလုံလုံခြုံခြုံတင်းကျပ်စွာ ပြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။

- အကယ်၍ တပ်ဆင်စဉ်တွင်း မူလီများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် သေချာစေရန် ဂရုစိုက်မှုမလုံလောက်ပါက စားပွဲတင်ဒေါက်သည် တီဗွီကို ထောက်ပံ့ရန် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည် ပြုတ်ကျ၍ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

တီဗွီဖြုတ်မကျနောင်းသေချာပါစေ။

- တီဗွီကို လက်နှင့် ထုဒေါက်ခြင်း (သို့) ကလေးများက တီဗွီတွင် တပ်ဆင်ထားသော စားပွဲတင်ဒေါက် တပ်လျှင် တီဗွီ ပြုတ်ကျပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိနိုင်ပါသည်။

တီဗွီကို တပ်ဆင်ရန်နှင့် ဖြုတ်ရန်အတွက် လွန်စီဦး (သို့) ထက်ပိုရှိလိုအပ်သည်။

- အကယ်၍ လွန်စီဦး (သို့) ပိုသောလူများ မရှိပါက တီဗွီ ပြုတ်ကျပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပါသည်။

တီဗွီမှ စားပွဲတင်ဒေါက်ဖြုတ်သော အခါတွင် သက်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထက် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် စားပွဲတင်ဒေါက်ကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။

- သို့မဟုတ်ပါက တီဗွီနှင့် အောက်ခံသည် ပြုတ်ကျ၍ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပါသည်။

ပုံတွင် ဖော်ပြထားသော ထုတ်ကုန်၏ အသွင်အပြင်သည် သင်၏ အမှန်တကယ် ထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်ပြီး ကိုးကားရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။


တီဗွီမှ စားပွဲတင်ဒေါက်ဖယ်ရှားခြင်း

တီဗွီအား နုံရုံကပ်စင်နှင့် အသုံးပြုသော အခါ (သို့) ပြန်လည်တပ်ဆင်သော အခါ အောက်ခံကို ဖြုတ်ရာတွင် အောက်ပါနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ကြောင်းသေချာပါစေ။

၁. တီဗွီတွင် တပ်ဆင်ထားသော မူလီများကို ဖယ်ပါ။


၂. စားပွဲတင်ဒေါက်ကို တီဗွီမှ ဖြုတ်ပါ။

၁. ကျေးဇူးပြုပြီး အထုပ်ထဲမှ အပိုပစ္စည်းအိတ်ကို ထုတ်ပြီး အောက်မှာ ပြထားသော အစိတ်အပိုင်းများ ပျောက်ဆုံးမှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ မပြည့်စုံပါက ကျေးဇူးပြုပြီး သင်၏ ပြည်တွင်းဖြန့်ချိသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။




မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

၂. တီဗွီကို ထုတ်ပါ။ ပျော့ပျောင်းသော အထည် (သို့) ကျွတ်ခြင့် တည်ငြိမ်ပြီး ညီညာသော စားပွဲပေါ်တွင် မျက်နှာပြင်ကို အောက်ဘက်ထား၍ ဂရုတစိုက် တင်ပါ။



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

၃. ကိုက်ညီသော မူလီများကို အပေါက်များထဲသို့ ထည့်၍ ကျပ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး နောက်တီဗွီနှင့် အခြေကို ဆက်သွယ်ပါ။



တီဗွီထိန်းချုပ်မှုခလုတ်


■ ပါဝါဖွင့်ပိတ်ချက်



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

- အနီရောင်အလင်း ။အရန်သင့်အခြေအနေ
- အစိမ်းရောင်အလင်း ။လုပ်ဆောင်နေသောအနေအထား
- အလင်းရောင်မရှိ ။ ပါဝါပိတ်ထားသည်။


■ လူပ်ရှားသောခလုတ်



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

- **အလယ်ကိုနှိပ်ပါ :**
  ၁. အရန်သင့်အခြေအနေတွင်ဂင်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တီဗွီဖွင့်နိုင်သည်။
  ၂. အိုအက်စ်ဒီ(OSD)မပါဘဲချိတ်ဆက်ထားသည့်ဂိရိယာများကိုရွေးချယ်ရာတွင်သုံးသောပီနူးခလုတ်ကိုခေတ္တဖိထားပါ။တီဗွီကိုအရန်သင့်အနေအထားပြောင်းရန်ခလုတ်ကိုအချိန်ကြာကြာဖိထားပါ။
  ၃. အိုအက်စ်ဒီ(OSD)ပါလျှင်ရွေးချယ်မှုကိုအတည်ပြုရန်ခလုတ်ကိုခေတ္တဖိထားပါ။တီဗွီကိုအရန်သင့်အနေအထားပြောင်းရန်ခလုတ်ကိုအချိန်ကြာကြာဖိထားပါ။
- **ဘယ်ကိုတွန်းပါ :** အသံတိုးရန်(သို့)ဘယ်ကိုသွားရန်
- **ညာကိုတွန်းပါ :** အသံကျယ်ရန်(သို့)ညာကိုသွားရန်
- **အနောက်ကိုတွန်းပါ :** အပေါ်ရုပ်သံလိုင်း(သို့)အပေါ်ကိုသွားရန်
- **အရှေ့ကိုတွန်းပါ :** အောက်ရုပ်သံလိုင်း(သို့)အောက်ကိုသွားရန်

■ တီဗွီအပေါက်များ



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၁. ယူအက်စ်ဘီ ၁

ယူအက်စ်ဘီ(USB)စက်ပစ္စည်းများကိုတီဗွီနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။




မှတ်ချက်

၁. ပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၂. ယူအက်စ်ဘီ(USB)စက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ယူအက်စ်ဘီကိုဖြုတ်ခြင်း(သို့)တီဗွီကိုပိတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

၂. အေအန်တီ

အင်တာနာ(သို့)ကေဘယ်မှလိုင်းဖမ်းယူရန်နှစ်ထပ်ကေဘယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။



မှတ်ချက်

၁. ပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၂. တီဗွီအောက်တွင်အာအက်ဖ်(RF)ကေဘယ်ကြိုးကိုမထားပါနှင့်။

၃. အရည်အသွေးကောင်းသောပုံရိပ်နှင့်အသံကိုရရှိရန်မှန်ကန်သောကေဘယ်ကြိုး(၇၅ Ω လျှပ်ကာကြိုးကောင်းမွန်စွာသုံးထားသောအင်တာနာကြိုး)နှင့်မှန်ကန်သောအပေါက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။


၄. အကယ်၍အများသုံးအင်တာနာစနစ်ကိုအသုံးပြုပါကတီဗွီနှင့်နံရံအင်တာနာပလပ်ခုံကြားတွင်မှန်ကန်သောချိတ်ဆက်ကေဘယ်ကြိုးနှင့်ပလပ်ခေါင်းကိုလိုအပ်ပါသည်။

၅. သင်၏တီဗီဆားဗစ်စင်တာ(သို့)အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည်သတ်မှတ်ရေဒီယာနှင့် လိုအပ်သောတွဲဖက်ပစ္စည်းများအတွက်မှန်ကန်သောအင်တာနာစနစ်ကိုရရှိရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

၆. အင်တာနာတပ်ဆင်ခြင်း၊လက်ရှိစနစ်များနှင့်လိုအပ်သောတွဲဖက်ပစ္စည်းများအဆင့် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်သောကုန်ကျစရိတ်များသည် သုံးစွဲသူ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။

၃. အစ်ဂျစ်တယ်အသံထွက်သည့်အပေါက်

တီဗွီ၏အစ်ဂျစ်တယ်အသံကိုင်းနှင့်တွဲဖက်သုံးနိုင်သောအသံစက်သို့ထုတ်ပေးသည်။




အစ်ဂျစ်တယ်အသံကိရိယာ

မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၄. အိတ်ချ်ဒီအိုင် ၁/၂

ဒီဗွီဒီကဲ့သို့လိုင်းဖမ်းစက်မှအိတ်ချ်ဒီအိုင်အဝင်လိုင်းကိုဖမ်းယူပေးသည်။



ရုပ်သံဖမ်းစက်/ပြစက်

လက်ကိုင်တီဗွီကင်မရာ

မှတ်ချက်


၁. ပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၂. အကယ်၍ပြင်ပကိရိယာတွင်ဒီဗွီအိုင်(DVI)အထွက်ပေါက်သာရှိပါက အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင် အဝေါက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ဒီဗွီအိုင်မှအိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြားခံအသုံးပြုသည့်ကြိုးကိုအသုံးပြုပါ။

၃. အသံထွက်သည့်အရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင် ထောက်ပံ့ပေးထားသော အသံထုတ်ပေးနိုင်သည့်စက်သင့်မှာရှိရမည်။ ထို့နောက်၄င်းတို့ကိုတီဗွီ၏အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင် ၂အပေါက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ တီဗွီတွင် အသံထွက်သည့်အရင်းအမြစ်ကို လုပ်ဆောင်မည်ဟု ရွေးချယ်လိုက်သောအခါတီဗွီ၏စပီကာသည် အလိုအလျောက် ပိတ်သွား၍ချိတ်ဆက်ထားသော အသံထွက်သည့်စက်မှ နေ၍အသံများထွက်လာသည်။

၅. အော်ဒီအဝင်

ဒီဗွီဒီကဲ့သို့လိုင်းဖမ်းစက်မှအသံနှင့်ပုံရိပ်လိုင်းကိုဖမ်းယူပေးသည်။



ပို့စီအာ

လက်ဆွဲတီဗွီကင်မရာ

ဂိမ်းဘလုတ်

မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၆. အသံထွက်ပေါက်

စပီကာမှအသံပျောက်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။အသံကိုပုံသေထားရမည်။




အပ်နှာလော့အသံကိရိယာ

မှတ်ချက်

၁. ပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၂. နားကြပ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါအသံအလွန်အကျွံကျယ်ခြင်းအဆင့်ကိုလျော့ရှားနိုင်ရန်အသံအတိုးအချဲ့ကိုချိန်ညှိပါ။ အကြားအာရုံပျက်စီးနိုင်ပါသည်။

■ ပါဝါချိတ်ဆက်မှုများ




မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။


ပါဝါမီးကြိုးကိုပလပ်ခုံတွင်တပ်ဆင်ပါ။
(၁၀၀–၂၄၀ဗို့ ~၅၀/၆၀ဟာတ်စ်)

အဝေးထိန်းခလုတ်ဓာတ်ခဲများဖြုတ်ခြင်း/တပ်ခြင်း

၁



၂




မှန်ကန်သောပို့စွန်း(+/-)ကိုထည့်ပါ။

မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

အရေးကြီးသတိပေးချက်

- ဓာတ်ခဲအားမှားယွင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းသည်အဝေးထိန်းကိရိယာကိုပျက်စီးစေသည်ဘက်ထရီယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်အက်ဆစ်စားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
- ဓာတ်ခဲအပေါင်းနှင့်ဓာတ်ခဲအသစ်များကိုရောမသုံးပါနှင့်။
- အမျိုးအစားတူညီသောဓာတ်ခဲဖြင့်သာအစားထိုးပါ။မတူညီသောဓာတ်ခဲအမျိုးအစားများကိုရောမသုံးပါနှင့်။(အယ်ကာလိုနှင့်မန်ဂနိုးစ်ဓာတ်ခဲ)
- အားပြန်သွင်းသုံးနိုင်သော(Ni-cd)ဓာတ်ခဲများကိုမသုံးပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲများကိုမီးရှို့ခြင်းချိုးဖဲခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲများကိုနေရောင်ခြည်မီးကဲ့သို့အပူလွန်ကဲသောအရာများနှင့်မထိပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲကိုမှန်ကန်သည့်နေရာတွင်ပစ်ပါ။
- ဓာတ်ခဲများကိုမှန်ကန်စွာအစားထိုးပါ။ဓာတ်ခဲကိုပြောင်းပြန်တပ်ဆင်ထားပါကပါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- အဝေးထိန်းကိရိယာကိုဖြုတ်ခြင်း(သို့)ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

အဝေးထိန်းခလုတ်



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

(၁) **Power** : တီဗွီကိုဖွင့်ရန်(သို့)အရန်သင့်အနေအထားပြောင်းရန်၊

(၂) **AV** : ချိတ်ဆက်ထားသောစက်များဇူးချယ်ရန်၊

(၃) **MEDIA PLAYER** : ဗီဒီယာရုပ်သံကိုပြန်ရှုမွှင့်နိုင်သောဆော့ဝဲဇါကြားခံစနစ်ကိုရယူရန်၊

(၄) **TV** : တီဗွီလိုင်းများကိုပြောင်းရန်၊

(၅) **MENU** : ပင်မမီနူးကိုဝင်ရန်၊

(၆) **GUIDE** : ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်ကိုရယူရန်၊

(၇) **TEXT** : ပရိုဂရမ်ဇာတ်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဖန်ရှင်ကိုဖွင့်ရန်(သို့)ပိတ်ရန်၊

(၈) **STTL/AD** : စာတန်း(သို့)အသံဇော်ပြချက်ဖန်ရှင်ကိုဖွင့်ရန်(သို့)ပိတ်ရန်၊

(၉) **INFO**: အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပြရန်၊

(၁၀) **EXIT** : လက်ရှိအသုံးပြုမှုမှထွက်သည်၊

(၁၁) **Navigation Buttons** : မီနူးကိုလမ်းညွှန်ရန်၊ **(▲/▼/◄/►)**

(၁၂) **OK** : ရွေးချယ်မှုကိုအတည်ပြုသည်၊

(၁၃) **OPTION** : အသုံးများသောဖန်ရှင်များကိုအမြန်သုံးနိုင်ရန်စီစဉ်ထားသောမီနူး၊

(၁၄) **RETURN** : နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့သောမီနူးသို့ပြန်သွားရန်၊

(၁၅) **Color Buttons(RED/GREEN/YELLOW/BLUE)** : တီဗွီမျက်နှာပြင်တွင်ပေါ်သောဂီးဘုတ်တွင်စာရိုက်ရာ၌သုံးသည့်ဖန်ရှင်ကိုဆောင်ရွက်ရန်၊

(၁၆) **VOL +/-** : အသံကိုကျယ်ခြင်း၊တိုးခြင်းပြုလုပ်သည်၊

(၁၇) **CH ∧/∨** : နောက်လာမည့်ရုပ်သံလိုင်း/ယခင်ရုပ်သံလိုင်းကိုပြောင်းရန်၊

(၁၈) **ASPECT** : ပုံပန်းသွင်ပြင်အချိုးအစားကိုပြောင်းရန်၊

(၁၉) **MUTE** : အသံကိုပိတ်ခြင်း(သို့)မူလအတိုင်းထားရန်၊

(၂၀) **Number Buttons (0~9)or Letter Buttons(a~z)** : နံပါတ်များ(သို့)အက္ခရာစဉ်စာလုံးများကိုထည့်သွင်းရန်၊

(၂၁) **STILL** : ရုပ်ပုံများကိုရပ်ထားခြင်း(သို့)ရပ်ထားရာမှဖွင့်ခြင်းပြုလုပ်ရန်၊

(၂၂) **LAST VIEW** : နောက်ဆုံးကြည့်ရှုခဲ့သောရုပ်သံလိုင်းကိုပြန်သွားရန်၊

တီဗွီကိုကြည့်ရှုခြင်း

တီဗွီကိုဖွင့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ခြင်း

၁. လျှပ်စစ်မီးကြိုးကိုတီဗွီနှင့်ပလပ်ခုံတွင်တပ်ပါ။ထို့နောက်တီဗွီသည်အနှစ်သင့်အနေအထားသို့ပြောင်းသွားပါမည်။

၂. အနှစ်သင့်အနေအထားတွင်တီဗွီကိုဖွင့်ရန် "Power"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

၃. အလုပ်လုပ်နေသောအခြေအနေတွင်တီဗွီကိုအနှစ်အသင့်အနေအထားသို့ပြောင်းရန် "Power"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။


၄. တီဗွီကိုပိတ်ရန် လျှပ်စစ်မီးကြိုးကိုဖြုတ်ပါ။

ချိတ်ဆက်ထားသည့်စက်ကိုရွေးချယ်ခြင်း

၁. ချိတ်ဆက်ထားသည့်စက်စာရင်းကိုဝင်ရန် AV ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

၂. သတ်မှတ်လိုသောချိတ်ဆက်ထားသည့်စက်ကို ▲/▼(သို့) **AV**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

၃. ရွေးချယ်ထားသောချိတ်ဆက်ထားသည့်စက်ကိုရယူရန် OKခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

ရုပ်သံလိုင်းရွေးချယ်ခြင်း

၁. သတ်မှတ်လိုသောရုပ်သံလိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းရန် နံပါတ်ပါသောခလုတ်များ (0~9) ကိုနှိပ်ပါ။

၂. နောက်လာမည့်ရုပ်သံလိုင်း(သို့)ယခင်ရုပ်သံလိုင်းကိုပြောင်းရန်CH ∧/∨ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

၃. ဒီဂျစ်တယ်(DTV)အစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုနေစဉ်လက်ရှိရက်စွဲမှဝရက်အတွင်းပြသသည့်ရုပ်သံလိုင်းအစီအစဉ်စာရင်းကိုရယူရန် GUIDE ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ယခင်ရက်ကိုပြောင်းရန် YELLOW ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

နောက်ရက်ကိုပြောင်းရန် BLUE ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

သတ်မှတ်လိုသောရုပ်သံလိုင်းကိုရွေးရန် ▲/▼ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

၄. တီဗွီအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုနေစဉ်ရုပ်သံလိုင်းစာရင်းကိုရယူရန် OK ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သတ်မှတ်လိုသောရုပ်သံလိုင်းကိုရွေးရန် ▲/▼ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မိန်းမီနူး

အဆင့်၁ : မိန်းမီနူးကိုရယူရန်မီနူးကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၂ : မီနူးအခွဲကိုရွေးရန် ▲/▼ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။(**Pictuer,Sound Timer,Setup,Lock**(သို့)**Channel**ဟူသည့်)**OK**ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ဝင်ပါ။

အဆင့်၃ : အချက်ရွေးရန် ▲/▼ကိုနှိပ်၍ဝင်ရန် **OK**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၄ : ရွေးချယ်ထားသောအချက်ကိုချိန်ညှိရန် ▲/▼(သို့)▲/▼ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။


အဆင့်၅ : အပေါ်အဆင့်မီနူးကိုပြန်သွားရန် **RETURN**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၆ : ပင်မမီနူးအသုံးပြုမှုကိုထွက်ရန် **EXIT**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက် : အချို့အချက်များသည်အချို့နိုင်ငံများ၊ဧရိယာများ(သို့)အချို့သောရွေးချယ်နိုင်သည့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အရင်းအမြစ်များအတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

ရုပ်ပုံမီနူး





မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

■ ရုပ်ပုံစနစ်

သတ်မှတ်လိုသောမာတ်ပုံစနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ရွေးချယ်စရာများမှာ**Standard,Mild, User,Dynamic** တို့ဖြစ်သည်။**Contrast,Brightness,Color, Tint,Sharpness** (သို့) **Backlight** ဟူသည့်အချက်၆ခုမှာသုကိုချိန်ညှိပါက User မုဒ်သို့အလိုအလျောက်ကျော်ပေးပါသည်။

■ Constrast (အလင်းအမှောင်)

ရုပ်ပုံ၏အလင်းအမှောင်နေရာများအကြားရှိကွဲပြားခြားနားမှုကိုချိန်ညှိသည်။

■ Brightness (အလင်းရောင်)

ရုပ်ပုံ၏အလင်းရောင်ကိုချိန်ညှိသည်။

■ Color (အရောင်)

ရုပ်ပုံ၏အရောင်လှပဆန်းကြယ်မှုကိုချိန်ညှိသည်။

■ Tint (အရောင်အသွေး)

ရုပ်ပုံ၏အရောင်အသွေးကိုချိန်ညှိသည်။ဥင်းသည်အန်တီအက်စ်စီ(NTSC)စနစ်အတွက်သာအသုံးဝင်ပါသည်။

■ Sharpness (ပြတ်သားကြည်လင်မှု)

ရုပ်ပုံ၏အစွန်းကိုချိန်ညှိသည်။

■ Backlight (နောက်ခံမီး)

တီဗွီဖန်သားပြင်၏အလင်းရောင်ကိုချိန်ညှိသည်။

■ အရောင်အပူချိန်

တီဗွီဖန်သားပြင်၏အလင်းရောင်ကိုချိန်ညှိသည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ**Medium,Warm** (သို့)**Cool** တို့ဖြစ်သည်။

■ ပုံပန်းသွင်ပြင်အချိုးအစား

သတ်မှတ်လိုသောပုံပန်းသွင်ပြင်အချိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ရွေးချယ်စရာများသည်မတူညီသောချိတ်ဆက်သည့်စက်များအရကွဲပြားနိုင်သည်။

- ဒီတီဗွီအတွက်ရွေးချယ်စရာများမှာ ၁၆ : ၉ /အကျယ်ချဲ့၁ /အကျယ်ချဲ့၂/အလိုအလျောက်/ ၄ : ၃ဖြစ်သည်။
- အေတီဗွီနှင့်အောဒွီအတွက်ရွေးချယ်စရာများမှာ၁၆ : ၉ / အကျယ်ချဲ့၁ / အကျယ်ချဲ့၂/ ၄ :၃ဖြစ်သည်။
- အိတ်ချ်ဒီအစ်အိုင်အတွက်ရွေးချယ်စရာများမှာ၁၆ : ၉/အကျယ်ချဲ့၁ / အကျယ်ချဲ့၂/ ရှာဖွေရန် ၄ : ၃ဖြစ်သည်။
- ယူအက်စ်ဘီအတွက်ရွေးချယ်စရာများမှာ၁၆ : ၉ / အလိုအလျောက် /၄ :၃ဖြစ်သည်။

■ ဆူညံသံများကိုလျှော့ချခြင်း

ရုပ်ပုံလိုင်းရှိဆူညံသံများကိုလျှော့ချပေးသည်။**Middle,High,Off**နှင့်**Low**တို့ဖြစ်သည်။


■ အမ်ပီအီဂျီ(MPEG)ဆူညံသံများကိုလျှော့ချခြင်း

အမ်ပီအီးဂျီရုပ်ပုံလိုင်းကိုပြောင်းခြင်း(သို့)ချွေခြင်းပြုလုပ်သည့်အဝါထွက်လာသောဆူညံသံကိုလျှော့ချပေးသည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ**Middle,High,Off**နှင့်**Low**တို့ဖြစ်သည်။

■ စက်ရုံမူရင်းညှိထားသည့်ပုံစံဖြင့်အောင်ပြန်ထားသည်။

အသံချိန်ညှိချက်အားလုံးကိုစက်ရုံမူရင်းညှိထားသည့်တန်ဖိုးအတိုင်းပြန်ထားသည်။

အသံမီနူး



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

■ အသံမုဒ်

သတ်မှတ်လိုသောအသံစနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ရွေးချယ်စရာများမှာ**Standard, Music,Movie,News** နှင့်**Balance**တူသည့်အချက်၃ခုမှတစ်ခုကိုချိန်ညှိပါက ''သုံးစွဲသူ''စနစ်သို့အလိုအလျောက်ကျော်သွားပါမည်။

■ အနိမ့်သံ

အသံ၏ပိုနိမ့်သောကြိမ်နှုန်းကိုချိန်ညှိသည်။

■ အမြင့်သံ

အသံ၏ပိုမြင့်သောကြိမ်နှုန်းကိုချိန်ညှိသည်။

■ ဂွင်ကက်ညီမျှမှု

ဘယ်ဘက်စပီကာနှင့်ညာဘက်စပီကာ၏ဂွင်ဖက်ညီမျှမှုကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်။

■ အလိုအလျောက်အသံအတိုးအကျယ်ပမာဏ

ဝင်ရောက်လာသောရုပ်သံထုတ်လွှင့်ချက်အပေါ်မူတည်၍အသံတိုးအကျယ်ပမာဏကိုချိန်ညှိရန်ခလုတ်ဖွင့်သည်။

■ ပတ်လည်ကြားအသံစနစ်

စတူဒီယိုအသံထုတ်လွှင့်သည့်စက်များမှကောင်းမွန်၍ကျယ်လောင်သောအသံကိုဖန်တီးသည်။

■ အက်စ်ပီဒီအိုင်အက်စ်မုဒ်

ပီစီအမ်နှင့်အလိုအလျောက်စနစ်အကြားသတ်မှတ်လိုသောအက်စ်ပီဒီအိုင်အက်ဖ်မုဒ်ကိုရွေးချယ်သည်။

■ စက်ရုံမူရင်းညှိထားသည့်ပုံစံဖြင့်အောင်ပြန်ထားသည်။

အသံချိန်ညှိချက်အားလုံးကိုစက်ရုံမူရင်းညှိထားသည့်တန်ဖိုးအတိုင်းပြန်ထားသည်။

တိုင်မာမီနူး



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

■ အချိန်အပိုင်းအခြား
အချိန်အပိုင်းအခြားကိုရွေးချယ်သည်။

■ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိခြင်း
တီဗွီ၏နာရီကိုအလိုအလျောက်(သို့)ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ချိန်ညှိနိုင်သည်။

■ နာရီ
နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုပြသသည်။

■ ပိတ်သည့်တိုင်မာ
တီဗွီကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ရန်တိုင်မာကိုချိန်ညှိပေးသည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ **OFF, 15min,30min,45min,60min,120min** နှင့် **180min** တို့ဖြစ်သည်။

■ အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်း
ရွေးချယ်ထားသည့်အချိန်အတွင်းအသုံးပြုမှုမရှိသည့်အခါတီဗွီကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ရန်တိုင်မာကိုချိန်ညှိပေးသည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ **OFF,4hours ,6hours,8hours** တို့ဖြစ်သည်။

■ အိုအက်စ်ဒီတိုင်မာ
မီနူးပြသချက်ကိုပေျက်သေးဘဲထိန်းထားရမည့်အချိန်ကိုရွေးချယ်သည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ **5s,10s,25s** နှင့် **30s**တို့ဖြစ်သည်။

■ အိုအက်စ်ဒီဘာသာစကား
သတ်မှတ်လိုသောအိုအက်စ်ဒီဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပေးသည်။

■ အသံဘာသာစကားများ
ပထမအဆင့်နှင့်ဒုတိယအဆင့်အသံဘာသာစကားများကိုရွေးချယ်ပေးသည်။ဒီတီဗွီစက်အတွက်သာအသုံးဝင်သည်။

ချိန်ညှိနိုင်သောမီနူး



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

■ ဘာသာစကားစာတန်းထိုးခြင်း
စာတန်းထိုးကုတ်ပထမဘာသာစကားနှင့်ဒုတိယဘာသာစကားများကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ဤဝန်ရုံးကိုဒီဂျစ်တယ်တီဗွီအရင်းအမြစ်တွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။

■ စက်ပုံမှချိန်ညှိထားသည့်ပုံစံဖြင့်အောင်ပြင်ထားသည်။
မီနူးချိန်ညှိချက်အားလုံးကိုစက်ရုံမှချိန်ညှိထားသည့်တန်ဖိုးအတိုင်းပြန်ထားသည်။
မှတ်ချက်။ ။သုံးစွဲသူ၏အချက်အလက်အားလုံးသည်ဤဝန်ရုံးကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးနိုင်ပါသည်။

■ ချိတ်ဆက်မှု
အိတ်ချိဒီအမ်အိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သောစက်ပစ္စည်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ချိန်ညှိပေးသည်။

- **HDMI Link** : အိတ်ချိဒီအမ်အိုင်ချိတ်ဆက်မှုဖန်ရှင်ကိုဖွင့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည်။
- **အသံအထွက်** : အသံအထွက်ဖန်ရှင်ကိုဖွင့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည်။
- **အလိုအလျောက်အသင့်အနေအထား** : တီဗွီကိုပိတ်လိုက်သည့်အခါ **HDMI** နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ပစ္စည်းကိုအသင့်အနေအထားသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းသည်။
- **စက်ပစ္စည်းစာရင်း** : တီဗွီနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော **HDMI**စက်ပစ္စည်းစာရင်းကိုပြသည်။

■ တည်နေရာ
တီဗွီပတ်ဝန်းကျင်ကို "Shop"ဆိုင်နှင့် "Home"အိမ်အကြားတွင်ရွေးချယ်ပါ။

- **အိမ်မုဒ် Home mode** : ပုံရိပ်နှင့်အသံမုဒ်များအတွက်သာမန်ချိန်ညှိချက်ဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။
- **ဆိုင်မုဒ် Shop mode** : ပုံရိပ်နှင့်အသံမုဒ်များအတွက်ပိုကောင်းသောချိန်ညှိချက်ဖြင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

■ ဆော့ဝဲလ်အသစ်မြှင့်ခြင်း
ယူအက်စ်ဘီကိရိယာကိုဆော့ဝဲအသစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်တီဗွီဆော့ဝဲလ်စနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်ပေးသည်။

■ ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အပေါက်
ချိတ်ဆက်မည့်အရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

■ လိုင်းရှာဖွေရန်အသင့်အနေအထား
တီဗွီကိုဖွင့်လိုက်သောအခါဒီဂျစ်တယ်တီဗွီအစီအစဉ်များကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေသည်။ဤစနစ်သည်အချို့သောနိုင်ငံများအတွက်သာဖြစ်သည်။

မကြည့်ရှုရန်/မဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်သုံးသောမီနူး



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

■ မကြည့်ရှုရန်/မဖွင့်ရန်အတွက်သုံးသောစနစ်

လော့ခ်စနစ်ကိုဖွင့်သည်(သို့)ပိတ်သည်။

■ လျှို့ဝှက်ကုဒ်ထားခြင်း

လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကိုသင့်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းပါ။မူလလျှို့ဝှက်ကုဒ်မှာ ၀၀၀၀ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်။ ။အကယ်၍လျှို့ဝှက်ကုဒ်ပြောင်း၍မေ့သွားပါကစုပါလျှို့ဝှက်ကုဒ် ၈၈၉၉ ကိုအသုံးပြု၍လော့ခ်စနစ်ကိုဝင်နိုင်ပါသည်။

■ ရုပ်သံလိုင်းများကိုမကြည့်ရှုရန်ပိတ်ထားခြင်း

ရုပ်သံလိုင်းအချို့အလင်းပေါ်မူတည်၍သတ်မှတ်ရုပ်သံလိုင်းများကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။မကြည့်ရှုရန်ပိတ်ထားသောရုပ်သံလိုင်းများကိုကြည့်ရှုရန်လျှို့ဝှက်ကုဒ်လိုအပ်ပါသည်။၎င်းသည်တီဗွီစက်အတွက်သာအသုံးဝင်ပါသည်။


■ မကြည့်ရှုရန်သုံးထားသောလုတ်

လှုပ်ရှိရင်သောခလုတ်ဖန်ရှင်းကိုပိတ်သည်။

■ အုပ်ထိန်းသူ၏လမ်းညွှန်မှု

အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ကလေးငယ်များအတွက်မသင့်လျော်သောအစီအစဉ်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။မကြည့်ရှုရန်ပိတ်ထားသောရုပ်သံအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရန်လျှို့ဝှက်ကုဒ်လိုအပ်ပါသည်။၎င်းသည်တီဗွီအတွက်သာအသုံးဝင်ပါသည်။

ရုပ်သံလိုင်းမီနူး



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

■ အလိုအလျောက်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခြင်း

ရုပ်သံလိုင်းများကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေပေးသည်။ရှာဖွေမှုမပြီးခင်အချိန်မီးမှုတည်၍ကွဲပြားနိုင်သောအချို့ချို့နှိုးချက်များ(အသံလိုင်းဖမ်းသည့်အမျိုးအစားကိုလွှေးပါ။နိုင်ငံကိုလွှေးပါ။(သို့)သင်နိုင်ငံ၏စာတိုက်သေတ္တာအမှတ်ကိုထည့်သွင်းပါ။)ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ “EXIT” ခလုတ်ကိုနှိပ်၍အလိုအလျောက်ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူခြင်းမှထွက်မည်မထွက်မည်ကိုလွှေးချယ်ပါ။အလိုအလျောက်ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူခြင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်ရှာဖွေထားသောရုပ်သံလိုင်းများသည်တီဗွီတွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။

■ အဝိုရစ်တယ်တီဗွီလိုင်းများကိုကိုယ်တိုင်ဖမ်းယူခြင်း

ဒီတီဗွီရုပ်သံလိုင်းများကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါ။ရှာဖွေမှုမရှိရုပ်သံလိုင်းနံပါတ်ကိုလွှေးချယ်ပါ။ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါရှာဖွေမှုသည်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားပြီးအစီအစဉ်သည်လွှေးချယ်ထားသောရုပ်သံလိုင်းနေရာတွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗွီလိုင်းများကိုကိုယ်တိုင်ဖမ်းယူခြင်းမှထွက်ရန် “EXIT” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

■ ကိုယ်တိုင်အောတီဗွီရုပ်သံလိုင်းကိုဖမ်းယူခြင်း

အောတီဗွီရုပ်သံလိုင်းများကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါ။ရှာဖွေမှုမရှိရုပ်သံလိုင်းနံပါတ်ကိုလွှေးချယ်ပါ။**(Storage To** နှင့် **Current CH)**(သို့) **Sound_Standard**။ **Scan search** ကိုလွှေးရန်လွှေးချယ်မှုကိုစတင်ရန် ◀/▶ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

- ပိုနိမ့်သောကြိမ်နှုန်းကိုရှာဖွေရန် ◀ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- ပိုမြင့်သောကြိမ်နှုန်းကိုရှာဖွေရန် ▶ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ရှာဖွေမှုသည်အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါအလိုအလျောက်ရပ်သွားပါမည်။အစီအစဉ်ကိုသိမ်းရန် **RED** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ကိုယ်တိုင်အောတီဗွီရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူခြင်းမှထွက်ရန် **EXIT** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

- **အသေးစိတ်ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူခြင်း** : အလိုရှိသောအောတီဗွီရုပ်သံလိုင်းကိုလွှေး၍ရုပ်ပုံနှင့်အသံကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သည်အထိ ချိန်ညှိချက်များကိုပြုလုပ်ရန် ◀/▶ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။အသေးစိတ်ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းခြင်းသည်ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်မလိုအပ်ပါ။သို့သော်အရည်သွေးညံ့သောထုတ်လွှင့်မှုအခြေအနေမျာရှိသည့်နေရာများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရုပ်ပုံနှင့်အသံရရန်ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သောကြောင့် အသေးစိတ်ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူခြင်းကိုအသုံးပြုပါ။

■ အစီအစဉ်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်း

အစီအစဉ်များကိုတည်းဖြတ်ရန်အရောင်ပါသောခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

- အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖျက်ရန် **RED** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- အစီအစဉ်တစ်ခုကိုနာမည်ပြောင်းရန် **GREEN** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။၎င်းသည်အောတီဗွီအတွက်သာအသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။
- အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရွေ့ရန် **YELLOW** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျော်ရန် **BLUE** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

■ ထုတ်လွှင့်မှုအချက်အလက်များ

လက်ရှိထုတ်လွှင့်ချက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသည်။၎င်းသည်ဒီတီဗွီစက်အတွက်သာအသုံးဝင်ပါသည်။

■ ဆော့ဝဲလ်ကိုအသစ်မြှင့်ခြင်း(အိုအေဒီ)

ချိတ်ဆက်ထားသည့်စက်ကိုလွှေးချယ်သည်။

■ အိုအေဒီစက်

အသုံးပြုနိုင်သောအိုအေဒီဆော့ဝဲအသစ်ထွက်ခြင်းအတွက်ရှာဖွေပေးသည်။၎င်းသည် **Software(OAD)** ကိုဖွင့်ထားသည့်အချိန်သာအသုံးဝင်ပါသည်။၎င်းသည်ဒီတီဗွီစက်အတွက်သာအသုံးဝင်ပါသည်။

■ EWS (ဧသသိုင်ရာစာတိုက်အမှတ်)


ဧသသိုင်ရာစာတိုက်သေတ္တာအမှတ်များထည့်သွင်းရန်နံပါတ်ပါခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။

မီဒီယာရုပ်သံလိုင်းများကိုပြန်လည်ဖွင့်နိုင်သောဆော့ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်း

ပြင်ဆင်ခြင်း

- တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လိုက်ဖက်သည့်ဓာတ်ပုံနှင့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်(သို့)တီဗွီမှလိုက်ဖက်သည့်ဂေးဂီတကိုဖွင့်ရန်ယူအက်စ်ဘီစက်ကိုတီဗွီတွင်ထိုးထည့်ပါ။
- အကယ်၍ချိတ်ဆက်ထားသော **USB hard disk** တွင်ပြင်ပလျှပ်စစ်ပမာဏမရှိပါကၤင်းကိုရှာမတွေ့ပါ။ပြင်ပလျှပ်စစ်ပမာဏကိုချိတ်ဆက်ပါ။
- ယူအက်စ်ဘီရိုးဒေတာများဆုံးရှုံးခြင်း(သို့)ယူအက်စ်ဘီစက်ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ယူအက်စ်ဘီစက်ရိုးဒေတာအားလုံးကိုအရန်ကူးထားသင့်သည်။
- မီဒီယာရုပ်သံများကိုပြန်ဖွင့်နိုင်သောဆော့ဝဲတွင်ဖော်ပြထားသောထိန်းချုပ်မှုမီနူးသည်မတူညီသောဒေတာများ(သို့)မော်ဒယ်များအရကွဲပြားနိုင်သည်။သင်၏တကယ်တီဗွီကိုစံအဖြစ်ယူပါ။
- သင်၏ယူအက်စ်ဘီစက်ကိုဆွဲထုတ်လိုပါကကျေးဇူးပြု၍ယူအက်စ်ဘီမုဒ်ကိုအရင်ထွက်ပါ။
- သင့်ယူအက်စ်ဘီစက်ကိုအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များအတွက်သင့်ယူအက်စ်ဘီစက်၏ဝိုင်ရှင်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပါ။
- ယူအက်စ်ဘီစက်ကိုသုံးနေစဉ်အတွင်းယူအက်စ်ဘီစက်ကိုဆွဲထုတ်ခြင်း၊တီဗွီကိုပိတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဒေတာဆုံးရှုံးခြင်းယူအက်စ်ဘီစက်(သို့)တီဗွီပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- အချို့သောယူအက်စ်ဘီစက်များသည်တီဗွီနှင့်မကိုက်ညီပါ။

မီဒီယာအသုံးပြုခြင်း



မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

အဆင့်၁ : မီဒီယာရုပ်သံပြန်ဖွင့်နိုင်သောဆော့ဝဲ၏ကြားခံကို၀င်ရန် **MEDIA PLAY--ER** ကိုနှိပ်ပါ။(သို့)ချိတ်ဆက်ထားသည့်စာရင်းတွင် **MEDIA** စက်ကိုရွေးရွေး၍ **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၂ : မီဒီယာအမျိုးအစား "**Photo,Movie**(သို့)**Music**" ကိုရွေးချယ်ရန်နှင့် ဝင်ရောက်ရန် ◀ / ▶ နှင့် **OK** ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၃ : အဆင့် ၂တွင်ရွေးချယ်ခဲ့သောမီဒီယာဖိုင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန် ▲ / ▼ / ◀ / ▶ နှင့် **OK** ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၄ : မီဒီယာဖိုင်ကိုစတင်ဖွင့်ရန် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၅ : ဖိုင်ဖွင့်ထားသည်ကိုထွက်ရန် **EXIT** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဓာတ်ပုံထိန်းချုပ်မှု

ဓာတ်ပုံများကိုအကြမ်းဖျင်းကြည့်စဉ်ဓာတ်ပုံထိန်းချုပ်မှုမီနူးကိုပြသရန် (သို့) ထွက်ရန် **INFO** အချက်အလက်ပြခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။အလိုရှိသောဖန်ရှင်၏အိုင်ကွန်ကိုရွေးချယ်ရန် ◀ / ▶ ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ဝင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

▶ or ⏸	ဖွင့်သည် /ခေတ္တရပ်သည်
⏮ ⏭	ယခင်ဓာတ်ပုံ /နောက်ဓာတ်ပုံကိုသွားသည်။
■	စက်ဖွင့်ထားသည်ကိုရုပ်သည်။
Ⓐ	မုဒ်ရွေးချယ်မှုကိုတစ်ဖန်ဖွင့်သည်။ဤအိုင်ကွန်ကိုမြင်သာအောင်ပြု၍ **Repeat1 ,Repeat All**(သို့)**Repeat NONE** ကိုရွေးရန် **OK** ကိုနှိပ်သည်။
ⓘ	လက်ရှိဓာတ်ပုံအချက်အလက်ကိုပြသသည်။
⟲90 ⟳90	ဤခလုတ်ကိုနှိပ်သည့်အချိန်အတိုင်းဓာတ်ပုံသည်နာရီလက်ဝဲ /လက်ယာဘက်သို့၉၀ဒီဂရီလည်သည်။
⤡ ⤢	ဓာတ်ပုံ၏အတွင်း(သို့)အပြင်သို့ချဲ့ချဲ့သည်။
✥	မြင်ကွင်းရွေ့ခြင်း(ဘယ်ညာ၊အပေါ်၊အောက်)။ဓာတ်ပုံကိုပုံကြီးချဲ့ထားသည့်အခါတွင်သာမြင်ကွင်းရွေ့ခြင်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။

မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

ရုပ်ရှင်ထိန်းချုပ်မှုမီနူး

ရုပ်ရှင်ကြည့်သည့်အခါရုပ်ရှင်ထိန်းချုပ်မှုမီနူးမှပြသရန် (သို့) ထွက်ရန် **INFO** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။အလိုရှိသောဖန်ရှင်၏အိုင်ကွန်ကိုရွေးရန် ◀ / ▶ ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ဝင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

▶ or ❚❚	ဖွင့်သည် /ခေတ္တရပ်သည်။
◀◀ ▶▶	နောက်သို့ရစ်သည် /ရှေ့သို့ရစ်သည်။
⏮ ⏭	ယခင်ရုပ်ရှင် /နောက်လာမည့်ရုပ်ရှင်ကိုသွားသည်။
■	စက်ဖွင့်ထားသည်ကိုရပ်သည်။
A	မုဒ်ရွေးချယ်မှုကိုတစ်ဖန်ဖွင့်သည်။ဤအိုင်ကွန်ကိုဖြင်သောအောင်ပြု၍ **Repeat1 ,Repeat All**(သို့)**Repeat NONE**ကို ရွေးရန်**OK**ကိုနှိပ်သည်။
i	လက်ရှိရုပ်ရှင်အချက်အလက်ကိုပြသသည်။
🕒	ထည့်သွင်းထားသောအချိန် မှတ်ဉာဏ်လိုသောအချိန်ကိုထည့်သွင်းသည်။
⚙	ပုံနှိပ်သွင်ပြင်အချိုးအစားကိုချိန်ညှိသည်။

မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

သီချင်းထိန်းချုပ်မှုဝိုင်း

သီချင်းဖွင့်သည့်အခါသီချင်းထိန်းချုပ်မှုဝိန္ဒုကိုပြသရန် (သို့)ထွက်ရန်**INFO**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အလိုရှိသောဖန်ရှင်၏အိုင်ကွန်ကိုရွေးရန် ◀ / ▶ ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ဝင်းကိုအသုံးပြုရန် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

▶ or ❚❚	ဖွင့်သည် /ခေတ္တရပ်သည်။
◀◀ ▶▶	နောက်သို့ရစ်သည် /ရှေ့သို့ရစ်သည်။
⏮ ⏭	ယခင်သီချင်း /နောက်လာမည့်သီချင်းကိုသွားသည်။
■	စက်ဖွင့်ထားသည်ကိုရပ်သည်။
A	မုဒ်ရွေးချယ်မှုကိုတစ်ဖန်ဖွင့်သည်။ဤအိုင်ကွန်ကိုဖြင်သောအောင်ပြု၍ **Repeat1 ,Repeat All**(သို့)**Repeat NONE**ကို ရွေးရန်**OK**ကိုနှိပ်သည်။
i	လက်ရှိသီချင်းအချက်အလက်ကိုပြသသည်။

မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

၁. အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများတွင်ဤစနစ်သည်ဖိုင်ကိုဂုက်စာမဖော်နိုင်၍ပုံမှန်အားဖြင့် ဖိုင်ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။

–ရုပ်ပုံ၏အစက်အပြောက်၊အသံနှင့်ပွိဒီယိုဖိုင်၏ကုဒ်နှုန်း၊အသံဖိုင်၏နမူနာနှုန်းကဲ့သို့ဖိုင်၏ သတ်မှတ်ချက်ဘောင်သည်စနစ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည်။

–ဖိုင်ပုံစံအချိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါက ဖိုင်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက် : ဤစနစ်ကပုံဖိုင်းပေးသည့်ကုဒ်နှုန်းသည် ၂၀မီဂါဘစ်ပါစတ္ကန့်ထက်မပိုပါ။

၂. ပူနေသောပလပ်ခေါင်း၊ စနစ်(သို့) စက်ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန် စနစ်ဖတ်ခြင်း၊ဒေတာ ထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသည့်အခါပလပ်ခေါင်းကိုမမြုတ်ပါနှင့်။

၃. မိုဘိုင်း **hard disk**သို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာကိုအသုံးပြုသည့်အခါစက်၏လျှပ်စစ်ပမာဏကိုသတိပြုပါ။အကယ်၍လျှပ်စစ်ပမာဏသည်လုံလောက်ခြင်း(သို့)တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိပါက စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းပြဿနာကြုံတွေ့ခြင်း(သို့)လုံးဝအသုံးမပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့အခြေအနေတွင်စက်ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်း(သို့)စက်ကိုပလပ်ဖြုတ်၍နောက်တစ်ကြိမ်ပလပ်ပြန်ထိုးခြင်းပြုလုပ်၍လျှပ်စစ်ပမာဏကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။

၄. စနစ်သည်စံချိန်ပို့**U-disk,MP3**ပလေယာများမိုဘိုင်း **hard disk** ကဲ့သို့ ယူအက်စ်ဘီ၁.၁နှင့်ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀စံချိန်မှီကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။

၅. ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံနှင့်ပွိဒီယိုအရည်အသွေးများရရှိနိုင်ရန်အတွက်ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀စံ နှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောပြင်ပစက်ကိုအသုံးပြုပါ။

၆. အတိုချုံးမပြုင့်သောအချိုးအစားနှင့်ပွိဒီယိုကိုပွင့်သည့်အခါပုံရိပ်ရပ်ခြင်းနှင့်မီနူးတုံ့ပြန်မှုကြာခြင်းကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များသည်ပုံမှန်သာဖြစ်သည်။

၇. ပမာဏကြီးမားသော**hard disk**ကဲ့သို့လျှပ်စစ်ပမာဏပါရှိသည့်ယူအက်စ်ဘီစက်အတွက်လျှပ်စစ်ပမာဏပြတ်တောက်မှုမဖြစ်စေရန် လျှပ်စစ်နှင့်အသုံးပြုပါ။

၈. ရုပ်ပုံအစက်အပြောက်များ၊အသံနှင့်ပွိဒီယိုဖိုင်၏ကုဒ်နှုန်း၊အသံဖိုင်၏နမူနာနှုန်းကဲ့သို့ဖိုင်၏ သတ်မှတ်ချက်ဘောင်သည်စနစ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နိုင်သောကြောင့်ဖိုင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့်မဖွင့်ခြင်းရှိနိုင်ပါသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ပီဒီယာရုပ်သံများကိုပြန်ဖွင့်နိုင်သောဆော့ဝဲလ်တွင်ပါဝင်သောဖိုင်ထဲတွင်ပုံစံ

ဗွီဒီယို

ပုံစံ	ဗွီဒီယိုဖိုင် Codec (ဖိုင်အမျိုးအစား)	ဖြည်းဆက်ဖိုင်အမည်	နမူနာနှုန်းအက်စ်ပီအီးစီ	ဘစ်နှုန်း	ပရိုဖိုင်
MPG MPEG	Mpeg1,Mpeg2	.dat.mpg.mpeg	၁၈၈၀ p@၃၀ဖရိမ်ပါစက္ကန့်	၂၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	အဓိကပရိုဖိုင်
MPEG2-PS	MPEG2	.vob	၁၈၈၀ p@၃၀ဖရိမ်ပါစက္ကန့်	၂၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	MPEG2:@HL
MP4	Mpeg4	.mp4	၁၈၈၀ p@၃၀ဖရိမ်ပါစက္ကန့်	၂၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	ရိုးရိုးပရိုဖိုင်နှင့်အဆင့်မြင့်ရိုးရှင်းသော ပရိုဖိုင်@Level5
	H.264				အဓိကပရိုဖိုင်နှင့်အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင် @Level4.0
	HEVC			၃၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	
	Motion JPEG		၆၈၀×၄၈၀@၃၀ဖရိမ်ပါစက္ကန့်	၁၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	
MKV	Mpeg1,2,4	.mkv	၁၈၈၀ p@၃၀ဖရိမ်ပါစက္ကန့်	၂၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	MPEG2:@HL MPEG 4:ရိုးရိုးပရိုဖိုင်နှင့်အဆင့် မြင့်ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင်@Level5
	H.264			၃၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	အဓိကပရိုဖိုင်နှင့်အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင် @Level4.0
	HEVC				
	Motion JPEG		၆၈၀×၄၈၀@၃၀ဖရိမ်ပါစက္ကန့်	၁၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	
AVI	Mpeg2,4	.avi	၁၈၈၀ p@၃၀ဖရိမ်ပါစက္ကန့်	၂၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	MPEG2:@HL MPEG 4:ရိုးရိုးပရိုဖိုင်နှင့်အဆင့် မြင့်ရိုးရှင်းသောပရိုဖိုင်@Level5
	H.264				အဓိကပရိုဖိုင်နှင့်အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင် @Level4.0
	Motion JPEG		၆၈၀×၄၈၀@၃၀ဖရိမ်ပါစက္ကန့်	၁၀မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့်	

အသံ

အသံ Codec (ဖိုင်အမျိုးအစား)	ဖြည်းဆက်ဖိုင်အမည်	ဘစ်နှုန်း
MPEG1Layer2	.MP3	၃၂ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်~၄၄၀ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်(ဘစ်နှုန်း) ၃၂ကီလိုဟတ်စ်~၄၈ကီလိုဟတ်စ်(နမူနာနှုန်း)
MPEG1Layer3		၃၂ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်~၃၂၀ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်(ဘစ်နှုန်း) ၃၂ကီလိုဟတ်စ်~၄၈ကီလိုဟတ်စ်(နမူနာနှုန်း)
AAC,HEAAC	.m4a.aac	၂၄ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်~၃၈၄ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်(ဘစ်နှုန်း) ၈ကီလိုဟတ်စ်~၄၈ကီလိုဟတ်စ်(နမူနာနှုန်း)
LPCM	N/A (work with video files only)	ဘစ်နှုန်း ။၆၄ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်~၁.၅၂မက်ဂါဘစ်ပါစက္ကန့် နမူနာနှုန်း ။၈ကီလိုဟတ်စ်~၄၈ကီလိုဟတ်စ်
IMA-ADPCM/MS-ADPCM		ဘစ်နှုန်း ။၃၂၄ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် နမူနာနှုန်း ။၈ကီလိုဟတ်စ်~၄၈ကီလိုဟတ်စ်
AC3		ဘစ်နှုန်း ။၃၂၀ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်~၆၄၀ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့် နမူနာနှုန်း ။၃၂ကီလိုဟတ်စ်၊၄၄.၁ဟတ်စ်၊၄၈ကီလိုဟတ်စ်
EAC3		ဘစ်နှုန်း ။၃၂၀ကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်~၆၆၀ဂါဘစ်ပါစက္ကန့် နမူနာနှုန်း ။၃၂ကီလိုဟတ်စ်၊၄၄.၁ဟတ်စ်၊၄၈ကီလိုဟတ်စ်

ဓာတ်ပုံ

ပုံစံ	ဖြစ်ထင်ဖိုင်အရည်	ဓာတ်ပုံ	ပုံရိပ်ဖြည်လင်မြင်သာမှု
JPEG	.jepg	လိုင်းကိုအခြေခံထားရှိရိုက်ကူးခြင်း	၁၅၃၆၀×၈၆၄၀ (၁၉၂၀×၈ ၁၀၈၀×၈)
		လိုင်းအစိပ်ဆုံးဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း	၁၀၂၄×၇၆၈
	.jepg	လိုင်းကိုအခြေခံထားရှိရိုက်ကူးခြင်း	၁၅၃၆၀×၈၆၄၀ (၁၉၂၀×၈ ၁၀၈၀×၈)
		လိုင်းအစိပ်ဆုံးဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း	၁၀၂၄×၇၆၈
PNG	.png	အစက်လိုင်းပါဝင်မှုအနည်းဆုံးဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း	၉၆၀၀×၆၄၀၀
		အစက်လိုင်းပါဝင်မှုအများဆုံးဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း	၁၂၀၀×၈၀၀
BMP	.bmp		၉၆၀၀×၆၄၀၀

မှတ်ချက်

- အချို့သောဖိုင်များသည်၎င်းအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်းပြန်လည်ချဲ့ခွင့်မည်မဟုတ်ပါ။
- အကယ်၍ဖိုင်(သို့) ဖိုဒါ(စာတွဲ) နာမည်များပြောင်းသွားလျှင်ကိရိယာသည်ဤဖိုင်တွင်အသုံးမပြုနိုင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

တီဗွီကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ရှေးဦးစွာလျှပ်စစ်ပလပ်ဒေါင်းကိုပလပ်ခုံမှဖြုတ်ပါ။

ပုံမှန်သန့်ရှင်းခြင်း

စက်ပုံတော်မျက်နှာပြင်၊တီဗွီစင်(သို့)စားပွဲတင်ဒေါက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖန်များ(သို့)လက်ဗွေရာများကိုသန့်ရှင်းရန်နူးညံ့သောအဝတ်ကိုသုံး၍ဖြည်းညှင်းစွာသုတ်ပါ။

တင်နေသောဖုန်များအတွက်

မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖုန်များကိုရှေးဦးစွာသန့်ရှင်းပါ။နူးညံ့သောအဝတ်ကိုသန့်ရှင်းသောရေ(သို့)ဆပ်ပြာရည်ဖြင့်စိုစွတ်အောင်လုပ်ပါ။(ဆပ်ပြာရည်၁စက်ခရေ၁၀၀စက်)
အဝတ်ကိုကျည့်၍မျက်နှာပြင်ကိုသုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင်အစိုဓာတ်အားလုံးကိုသုတ်ပစ်ပါ။

လျှပ်စစ်ပလပ်ဒေါင်း

လျှပ်စစ်ပလပ်ဒေါင်းကိုကြောက်သွေ့သောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။အစိုဓာတ်နှင့်ဝှန်မှုန်များသည်မီးလောင်ခြင်း၊လျှပ်စစ်ရှော့ခ်များဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

သတိပေးချက်

တီဗွီမျက်နှာပြင်ကိုမာကျောသောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ခြင်း၊(သို့)အားပြင်းပြင်းဖြင့်ပွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။သို့မဟုတ်ပါကမျက်နှာပြင်တွင်ခြစ်ရာများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

- တီဗွီမျက်နှာပြင်ကိုရေ(သို့)ဆပ်ပြာရည်မဝင်ရန်သတိပြုပါ။တီဗွီအတွင်းရှိအရည်များသည်တီဗွီပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- တီဗွီမျက်နှာပြင်ကိုအင်းဆက်နှိမ်နင်းဆေးအရည်ပေျာ်ပစ္စည်း၊တင်နာ(သို့)အခြားအင်္ဂေျပြန်လွယ်သောအရာဝတ္ထုများမဝင်စေရန်သတိပြုပါ။၎င်းသည်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကျခြင်း၊သုတ်ဆေးကွာကျခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- စက်ပုံတော်မျက်နှာပြင်သည်သေချာစွာကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်သည်။လက်သည်း(သို့)အခြားမာကျောသောအရာဝတ္ထုများဖြင့်မျက်နှာပြင်ကိုထိခြင်း(သို့)ဖြစ်ခြင်းမပြုရန်သတိပြုပါ။
- တီဗွီစင်နှင့်စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုဂရာဘာ(သို့)ပိတ်ဗွီစီအရာဝတ္ထုဖြင့်အချိန်အတော်ကြာထိတွေ့ခြင်းမပြုပါနှင့်။မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကျနိုင်ပါသည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

သင်၏တီဗွီတွင်ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာအများစုသည်အောက်ပါပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းသည့်စာရင်းများကိုအကြံဉာဏ်ရယူခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

ရုပ်ပုံမလာ၊အသံမလာပါ။

- ဗျူစ်(သို့)ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိုပလပ်ခုံတွင်ပလပ်ထိုး၍အလုပ်လုပ်ခြင်း(သို့)စက်ဖွင့်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ပါဝါပလပ်သည်ပလပ်ခုံနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပါ။
- ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ချက်ထုတ်လွှင့်သည့်နေရာကိုစစ်ဆေးပါ။

အရောင်မရှိပါ။

- အရောင်အနုကိုချိန်ညှိပါ။

အဝေးထိန်းသုတ်အလုပ်မလုပ်ပါ။

- ဘက်ထရီများကိုပြောင်းပါ။
- ဘက်ထရီများကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါ။
- ပင်မပါဝါကိုချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပါ။

ရုပ်ပုံမလာ၊အသံပုံမှန်လာသည်။

- အလင်းရောင်၊အလင်းနှင့်အမှောင်ကိုချိန်ညှိပါ။

ပုံမှန်ရုပ်ပုံ၊အသံမလာပါ။

- အသံချဲ့ရန် "Vol+" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- အသံခလုတ်သည်အသံပိတ်ရန်ချိန်ညှိနိုင်သည်။အသံပြန်လာစေရန်အသံပိတ်သည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဇနီယိုကြိမ်နှုန်းအနှောင့်အယှက်

ဤအနှောင့်အယှက်သည်ရွေ့လျားနေသောလှိုင်းတွန့်များ(သို့)ထောင့်ဖြတ်အစင်းကြားများဖြစ်စေပြီးအချို့အခြေအနေများတွင်ပုံရိပ်၏အလင်းအမှောင်ကိုဆုံးရှုံးစေပါသည်။ဇနီယိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေဖယ်ထုတ်ပါ။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်		TH-32H410S
ရှိရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ		၁၀၀–၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု	လျှပ်စစ်ပမာဏ	၆၀ဝပ်
	အသင့်အငြိမ်းနေ	< ၀.၅ဝပ်
ပြသမှုဆိုင်ရာ	ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအရွယ်အစား	၈၀စင်တီမီတာ
	ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု	၁၃၆၆×၇၆၈
အပြင်အဆင် (အလျား×အနံ×အထူ)	စားပွဲတင်ဒေါက်ပါတို့ပါ တစ်ခုတည်းသာ	၇၃.၂×၁၇၈×၄၇၉မီလီမီတာ ၇၃.၂×၈၃×၄၃၉မီလီမီတာ
အသားတင်အလေးချိန်		၃.၆ကီလိုဂရမ်(စားပွဲတင်ဒေါက်ပါ) ၃.၅ကီလိုဂရမ်(တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်သော)
စုစုပေါင်းအလေးချိန်		၅.၁ကီလိုဂရမ်
အသံ	အသံထုတ်လုပ်သည့်ပမာဏ	၈ဝပ် + ၈ဝပ်
	စပီကာ	၆ Ω
တီဗွီစနစ်		DVB-T/T2 PAL-BG/DK/I
ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအပိုပစ္စည်းများ	အသံဝင်/ထွက်	အသံဘယ်/ညာ RCA ပင်အမျိုးအစား × ၂ခု
	ဗီဒီယို RCA ပင်အမျိုးအစား ×၁ခု	
	အင်တာနာအဝင်	အင်တာနာကြားခံဆက်သည့်ကိရိယာ ×၁ခု
	အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်	အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်ကြားခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၂ခု
	ယူအက်စ်ဘီ	ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀အမျိုးအစားအောကြားခံဆက်သည့်ကိရိယာ ×၁ခု ဒီစီ၅ဗို့၊အများဆုံး၅၀၀မီလီအမ်ပီယာ
	ဘဂ်ျစ်တယ်အသံထွက်သည့်အပေါက်	လျှပ်ကာပစ္စည်းကောင်းမွန်စွာသုံးထားသောအင်တာနာကြိုး ×၁ခု
	လိုင်းအထွက်	ရိုးရိုးအသံထွက်ပေါက် ×၁ခု

မှတ်ချက်

- ဒီဖိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကြော်ငြာထားခြင်းမရှိဘဲအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သည်။ပေးထားသောအလေးချိန်နှင့်အတိုင်းအတာပမာဏများသည်ပျမ်းမျှသာဖြစ်သည်။

သုံးစွဲသူ၏မှတ်တမ်း

ဤထုတ်ကုန်၏မော်ဒယ်နံပါတ်နှင့်အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုထုတ်ကုန်၏အနောက်ဘက်ဘောင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ဤအမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုအောက်တွင်ပေးထားသောနေရာလွတ်တွင်မှတ်သားထားပြီး ဤစာအုပ်ကိုသင်ဝယ်ယူသည့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားပါ။ဒိုးမူး(သို့)ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်နှင့်အာမခံဝန်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင်၏ဝယ်ယူခြင်းကိုအမြဲမှတ်တမ်းအဖြစ်သိမ်းထားပါ။

မော်ဒယ်နံပါတ်

အမှတ်စဉ်နံပါတ်

Panasonic Appliances Asia Pacific
Tower A, Level 13, Plaza 33, No.1, Jalan Kemajuan, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia