
Panasonic

မော်ဒယ်နံပါတ်: TH-43HX655K
TH-50HX655K
TH-55HX655K
TH-65HX655K

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

အယ်လ်အီးဒီတီဗွီ





ပစ္စည်းများကိုလွှဲယင်းကူးအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုပြီးနောက်ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အနီးအနားရှိခွင့်ပြုချက်ရပစ္စည်းစုဆောင်းရေးစင်တာ၊မှတ်ပုံတင်ဗျာသိမ်းရေး(သို့)ပြန်လည်အသုံးပြုသူ၊ပန်နာဆိုးနစ်ဆားဝစ်စင်တာသို့ထုတ်ကုန်စွန့်ပစ်ရာတွင်ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်ပါ။

ဤပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါပါသည်။

ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင်ပြထားသောပုံသည်ရည်ရွယ်ချက်များကိုသာသာဓကဖော်ပြရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ

androidtv

ဂူးဂဲလ်အန်းဒရွိုက်တီဗွီ၊ဂူးဂဲလ်ပလေးစက်တွင်ပါဝင်သောခရုမ်းကတ်စ်၊ယူကျူန့်အခြားဆက်စပ်အမှတ်အသားများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ဂူးဂဲလ်အဲလ်စီ၏ကုန်သွယ်မှုအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ပါသည်။

HDMI

အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်နှင့်အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်–အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်နှင့်အိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်လိုင်စင်ကုမ္ပဏီမှလိုင်စင်ရရှိသည့်ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်အဲလ်အဲလ်စီလိုင်စင်ရအိတ်ချ်ဒီအမ်အိုင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ(သို့)မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

dts Studio Sound

ဒီတီအက်စ်မူပိုင်ခွင့်များအတွက် http://patents.dts.comကိုကြည့်ပါ။ဒီတီအက်စ်လိုင်စင်ကုမ္ပဏီမှလိုင်စင်ရရှိခွင့်ပြုချက်ရယူထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဒီတီအက်စ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင်္ကေတတို့နှင့်ဒီတီအက်စ်စတူဒီယိုအသံတို့သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်သွယ်အမှတ်တံဆိပ်များ(သို့)အဖေရိကန်နှင့်အခြားသောနိုင်ငံများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော © DTS, Inc ၏ကုန်သွယ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့အားလုံးသည်မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီးဖြစ်ပါသည်။

Dolby AUDIO

ဒေါ်လ်ဘီမာတ်ခွဲခန်းများ၏လိုင်စင်အောက်တွင်ထုတ်ကုန်လုပ်ပါသည်။ဒေါ်လ်ဘီ၊ဒေါ်ဘီအော်ဒီယိုနှင့်ဒေါ်ယဲလ်ဒီအမှတ်တံဆိပ်စသည်တို့သည်ဒေါ်လ်ဘီမာတ်ခွဲခန်းလိုင်စင်ရကော်ပိုရေးရှင်း၏ကုန်သွယ်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။

အခန်း(၁): မိတ်ဆက်ခြင်း

အရေးကြီးသတိပေးချက် ၃
အသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင် ၄
သန့်ရှင်းခြင်း ၄
နံရံပေါ်တွင်တီဗီချိတ်ဆွဲခြင်း ၄
သတိပေးချက် ၅
သင်္ကေတ ၆
ရီမုနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအသုံးပြုရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ၆
ရီမုဘက်ထရီဖြုတ်ခြင်း / တပ်ခြင်း ၆
စံပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၇
ရွေးချယ်ရှိရသောအထောက်အကူပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၇
အောက်ခံတပ်ဆင်ခြင်း ၈

အခန်း(၂): အခြေခံအင်္ဂါရုပ်များ

တီဗွီရှိပလပ်အပေါက်များ ၉
တီဗွီ၏ထိန်းချုပ်မှုများ ၁၀
အဝေးထိန်းချုပ်မှု (အဝေးထိန်း) ၁၁
တီဗွီကိုရီမုနှင့်ထိန်းချုပ်ပုံ ၁၂
ကနဦးဖွဲ့စည်းပုံ ၁၃
ဖြည့်သွင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်ရွေးချယ်ခြင်း ၁၆
အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန် ၁၇
အချိန်လွဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက် ၁၇
လျင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိခြင်း ၁၇
အဓိကမီနူးချိန်ညှိခြင်း ၁၇

အခန်း(၃): အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ

ပင်မစာမျက်နှာ ၂၁
Google Assistant ၂၁
ဂူးဂဲလ်ပလေး ၂၂
ခရမ်းကာတ်စ်ပါဝင်မှု ၂၂
အန်းဒရွိုက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာရှင်းလင်းချက် ၂၄
မီဒီယာ(ရုပ်သံများကို)ပြန်ဖျော်နိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲ ၂၄

အခန်း(၄): နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်

ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းပေးခြင်း ၂၆
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၂၇
ကြိုးမဲ့လန် (LAN) နှင့်ဘလူးတုပ်ဝင်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၂၈

အခန်း(၁): မိတ်ဆက်ခြင်း

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

အဓိကပလပ်နှင့်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်ခြင်း

အဓိကပလပ်ကို အိမ်တွင်းပလပ်ပေါက်တွင် သေချာစွာထည့်ပါ။ (အကယ်၍အဓိကပလပ်ချောင်နေပါက အပူများထွက်လာနိုင်ပြီး မီးလောင်နိုင်ပါသည်။)

အဓိကပလပ်ကို အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီကြောင်းသေချာပါစေ။

စိုနေသောလက်ဖြင့် အဓိကပလပ်ကို မထိပါနှင့်။ (လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။)

တီဗွီနှင့်အတူပါသောကြိုးမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ပါယာကြိုးကိုမှ မသုံးပါနှင့်။ (မီးလောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်နိုင်သည်။)

- ပလပ်ပေါက်ထဲတွင်ကြိုးတပ်ထားလျှက် တီဗွီကိုမဆွဲပါနှင့်။
- လေးလံသောပစ္စည်းများကြိုးပေါ်တင်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံကွေးခြင်း (သို့) ဆွဲဆန့်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ကြိုးကိုမဆွဲပါနှင့်။ ကြိုးကိုဖြုတ်သောအခါ ပလပ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုကိုင်ပါ။
- အဓိကပလပ်ခေါင်း (သို့) အိမ်တွင်းပလပ်ပေါက်ပျက်စီးနေစဉ်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- တီဗွီကိုသင့်တော်သောအခြေအနေများတွင်သာ အသုံးပြုပါ။

အကယ်၍သင်သည်မူမမှန်မှုတစ်စုံတစ်ရာ တွေ့ပါက အဓိကပလပ်ကိုချက်ချင်းပင် ဖြုတ်လိုက်ပါ။



၁၁၀ – ၂၄၀ ဗို့ ~ ၅၀ / ၆၀ ဟတ်စ်



- အဓိကပလပ်များသည် နိုင်ငံများအကြားတွင် ကွဲပြားမှုရှိသည်။

ပါဝါအရင်းအမြစ်

- ဤတီဗွီသည် ၁၁၀ – ၂၄၀ ဗို့ ၅၀ / ၆၀ ဟတ်စ်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။
- စားပွဲတင်၍အသုံးပြုခြင်း / နံရံတွင် ချိတ်ဆွဲအသုံးပြုခြင်း။

ပြင်ပမှပစ္စည်းများတီဗွီထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။

- လေထွက်ပေါက်များကိုဖြုတ်၍မည်သည့်အရာမှတီဗွီထဲသို့ကျွှေ့မရှိပါ။ (ရလဒ်အနေဖြင့် မီးလောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်တတ်သည်။)

ပြင်ပမှဝိုင်ဖိုင်အစိတ်အပိုင်းများ၊ တီဗွီကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

- အတွင်းရှိအရည်အသွေးကောင်းသောထိန်းညှိစက်မှတီဗွီကိုထိခိုက်နိုင်သည်။
- အကယ်၍ပြင်ပမှထိန်းညှိစက်ကိုအသုံးပြုပါက အာမခံသည်အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။

တီဗွီကိုစောင်းနေသောနေရာ (သို့) မတည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်တွင်ထားရပါ။ ပြီးနောက် တီဗွီ၏အခြေအနှံမှသွဲခြင်းမပြုကြောင်းသေချာပါစေ။

- တီဗွီလဲကျခြင်း (သို့) အများများကျိုးကျတက်သည်။

သင်ကိုယ်တိုင်အပြင်ဖိုးကိုဖယ်ခြင်းနှင့်တီဗွီကိုပြုပြင်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။

- အတွင်းရှိအစိတ်အပိုင်းများကိုလွယ်ကူစွာဖြုတ်နိုင်သောကြောင့် နောက်ဘက်အဖုံးကို မဖြုတ်ပါနှင့်။ အတွင်းပိုင်းတွင်အသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများမပါဝင်ပါ။ (ပို့အားမြင့်သောအစိတ်အပိုင်းများမှပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်နိုင်သည်။)
- တီဗွီကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းကို သင်၏ဒေသရှိပန်နာဆိုးနစ်ကိုယ်စားလှယ်များထံတွင်ပြုလုပ်ပါ။
- အစိတ်အပိုင်းများမတပ်ဆင်မီ (သို့) မစတင်မီ ကျေးဇူးပြု၍လျှပ်စစ်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအနောက်ဘက်အကွက်တွင်ဖတ်ပါ။
- အဓိကပလပ်ကို အဆက်ဖြတ်စက်အဖြစ် အသုံးပြုပါ။ အဆက်ဖြတ်သည့်စက်သည် လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။

သတိ: ဆိုင်ရာစားပွဲတင်ဒေါက် / အထိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသာအသုံးပြုပါ။

- အတည်မပြုထားသောစားပွဲတင်ဒေါက် (သို့) အခြားကိရိယာများကို အသုံးပြုပါက တီဗွီသည် တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်းကြောင့် အနာတရဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒေသအတွင်းရှိပန်နာဆိုးနစ်ကုန်သည်ကို လုပ်ဆောင်နည်းသေချာအောင်မေးပါ။
- နံရံ (သို့) မျက်နှာကျက်တွင် တီဗွီကို အထိုင်ချသောအခါ ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော နည်းလမ်းများအတိုင်း တပ်ဆင်ကြောင်းသေချာပါစေ။ (ဤအရာသည် ဘေးကင်းလုံခြုံသော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။)
- (သီးသန့်ထုတ်လုပ်သူမှထောက်ပံ့ထားသော (သို့) သတ်မှတ်ထားသော တွဲဖက်ပစ္စည်း / ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုပါ။

ပိုးရေ (သို့) အစိုဓာတ်လွှမ်းခြုံခြင်းနှင့်မထိတွေ့ပါစေနှင့်။

- မီးလောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ကျွှေ့ခ်ဖြစ်နိုင်သောထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရန် ဤတီဗွီကိုပိုးရေ (သို့) စိုစွတ်သောနေရာများနှင့် မထိတွေ့ပါစေနှင့်။ ဤတီဗွီကို ရေစင်ခြင်း၊ ရေတစ်စက်စက် ကျခြင်းမပြုရပါ။ ပြီးနောက်ပန်းအိုးများကဲ့သို့ ရေဖြည့်ထားသောအရာများတီဗွီထိပ် (သို့) တီဗွီပေါ်မတင်ရပါ။

အခြားအပူအရင်းအမြစ်နှင့်နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ပါနှင့်။

- တီဗွီကိုနေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းနှင့် အခြားအပူအရင်းအမြစ်များနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။



ဤထုတ်ကုန်ကိုကာကွယ်ရန်ပြန်လှန်းစေသောမီးများ၊ ထွန်းထားသောဖယောင်းတိုင်များ (သို့) အခြားမီးထွန်းထားသော အရာများနှင့်ဝေးကွာသောနေရာတွင်တစ်ချိန်လုံးထားပါ။

အသုံးပြုသည့်ပတ်ဝန်းကျင်

⚠ **အရေးကြီးသတိပေးချက်** : တည်ငြိမ်စွာထားသိုမှုနှင့်ပက်သက်သည့်အန္တရာယ်များ တီဗွီအောက်သို့ပြုတ်ကျပါကလူကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရစေခြင်း(သို့) သေသည်အထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ကလေးသူငယ်များကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။

- တီဗွီထုတ်လုပ်သူတို့မှ အကြံပြုထားသောဗီဒို (သို့) တင်သည့်စင်များ(သို့) ချိတ်သည့်နည်းလမ်းများကို အမြဲအသုံးပြုပါ။
- တီဗွီကိုဘေးကင်းစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောပရိဘောဂများကိုသာအမြဲအသုံးပြုပါ။
- တီဗွီကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောပရိဘောဂပစ္စည်း၏အစွန်းအဖျားတွင်မတင်ထားရန် အမြဲသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
- ရုပ်မြင်သံကြားစက်(သို့) ၎င်းစက်ကိုထိန်းချုပ်သည့်ရီမုကိုရရှိရန်ပရိဘောဂပေါ်သို့တက်ခြင်းသည်အန္တရာယ်များကြောင်းကလေးများအားအမြဲပညာပေးပါ။
- သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကြိုးနှင့်ကေဘယ်များကိုကြောင့်တန်းစွာထားပါ။ သို့မှသာဆွဲမိခြင်း၊ညှက်ခြင်းများမဖြစ်နိုင်ပါ။
- မတည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တီဗွီကိုမည်သည့်အခါတွင်မှမထားရ။
- တီဗွီကိုမြင့်သောပရိဘောဂများဖြစ်သည့်ဗီဒို၊စာအုပ်စင်များပေါ်တွင်ပရိဘောဂနှင့်တီဗွီကို သင့်တော်သည့်ချိတ်ဆက်ထားမှုတစ်ခုခုမရှိဘဲဘာသာတော့မှမထားပါနှင့်။
- တီဗွီကိုပရိဘောဂပေါ်တွင်တင်ရာ၌ဥင်း၏အောက်တွင်အဝတ်နှင့်အခြားသောပစ္စည်းများ လုံးဝမထားရ။
- တီဗွီ၏အပေါ်တွင်(သို့)တီဗွီတင်ထားသောပရိဘောဂပေါ်တွင်အရုပ်နှင့်ဂုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောထိန်းချုပ်ပစ္စည်းများလုံးဝမထားရ။ ကလေးများတက်၍ယူနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အကယ်၍သင်၏ရှိပြီးသားတီဗွီကိုထိန်းသိမ်းပြီး ပြန်လည်နေရာချထားမည် ဆိုပါက အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်တူညီသောထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များကို အသုံးပြုသင့်သည်။
(၇ ကိုလိုဂရမ်ထက် အလေးပိုသောတီဗွီများအတွက်သာ)

သန့်ရှင်းခြင်း

- သန့်ရှင်းစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တီဗွီမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ဂေ (သို့) ဆပ်ပြာရည်ဖြင့်တိုက်ရိုက်မဖြန်းရ။
- ကြွက်များ၊ကြောင်များနှင့်အခြား တိရစ္ဆာန်များ တီဗွီ၏အရှေ့ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တို့ဆီသွားခြင်းကို ဂရုပြုပါ။ တီဗွီဟိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



- (လက်သည်း၊မားများကဲ့သို့သော) မာကျော(သို့) ချွန်ထက်သောအရာများဖြင့် တီဗွီမျက်နှာပြင်ပေါ်အသုံးမပြုပါနှင့်။ မျက်နှာပြင်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

နံရံပေါ်တွင်တီဗွီချိတ်ဆွဲခြင်း

- နံရံသည်တီဗွီ၏အလေးချိန်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်းနှင့် နံရံတွင်အထိုင်ကျကျတပ်ဆင်နိုင်ရန် စစ်ဆေးပါ။
- နံရံတွင်အထိုင်ချရန် ထောက်ပံ့ပေးသောအထိုင်ချနည်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
- တီဗွီကို ဒေါင်လိုက်နံရံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရမည်။
- နံရံ၏ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သောမူလီများကိုသာ အသုံးပြုရန် သေချာပါစေ။
- ကြိုးများကျော်သွားခြင်းအန္တရာယ် မရှိစေရန် တီဗွီကောဘယ်ကြိုးများ တပ်ဆင်နေရာချထားခြင်းကို သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗွီများနှင့် ပတ်သက်သော အခြားလုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များသည်လည်း ဤနေရာနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရေးကြီးသတိပေးချက် : ဤလုပ်ဆောင်ချက်များပြုလုပ်ရန်လူနှစ်ဦးလိုအပ်ပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချစွာတပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါလုံခြုံရေးအချက်များကိုလိုက်နာပါ။

⚠ သတိပေးချက်

၁. **ဤညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ပါ။**.....ထုတ်ကုန်ကိုစတင်အသုံးမပြုမီ အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကိုဖတ်ပြီးနားလည်ရမည်။

၂. **ဤလမ်းညွှန်ကိုသိမ်းထားပါ။**.....ဤလုံခြုံမှုနှင့်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုနောင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန် လုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားရမည်။

၃. **အရေးကြီးသတိပေးချက်အားလုံးကိုဆိုဖတ်ပါ။**.....ထုတ်ကုန်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များရှိအရေးကြီးသတိပေးချက်များအားလုံးကိုသေချာစွာလေ့လာရမည်။

၄. **ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။**.....အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်အားလုံးကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

၅. **တပ်ဆင်ရာပစ္စည်းများ**.....ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောတပ်ဆင်ရာပစ္စည်းများ/ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြုပါ။ ထုတ်လုပ်သူမှအာမခံမပေးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုမသုံးပါနှင့်။ ဓမ္မနိုင်သောတပ်ဆင်စရာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မတော်တဆမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။

၆. **ပါဝါအင်အားဖြစ်**.....အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်ညွှန်ပြထားသည့်စာရင်းဝင်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပြင်ဉ်ထုတ်ကုန်ကိုထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည် သင့်အိမ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့မှုအမျိုးအစားမသေချာပါက သင်၏ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူ(သို့) ဒေသခံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ မိုးကြိုးမှန့်တိုင်းထန်စဉ် (သို့) အချိန်တစ်ခုကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုမတပ်ဆင်ထားပါက ဤထုတ်ကုန်ကိုထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက် နံရံ၏ပလပ်ဝေါက်မှ ပလပ်ဖြုတ်ပြီး ကေဘယ်လ်စနစ်ကိုဖြုတ်ထားပါ။ အဝိုအမ နှစ်မျိုးပါသောပလပ်နှင့် မြေစိုက်ကြိုးပါသောပလပ်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များကိုမထိခိုက်ပါစေနှင့်။ အဝိုအမ နှစ်ခုပါသောပလပ်တွင် တစ်ခုထပ်တစ်ခုဝိုကျယ်သောအသွားနှစ်ခုပါဝင်သည်။ မြေစိုက်ကြိုးပါ ပလပ်တွင် အသွားနှစ်ခုပါပြီး တတိယ မြေစိုက်ဓာဂံရင်းသွားသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ အကယ်၍သင့်လျော်သော် ထောက်ပံ့ထားသည့်ပလပ်သည် သင့်အိမ်ပလပ်ပေါက်တွင် အံမကျပါက ဒေတ်မမီတော့သော အိမ်တွင်းပလပ်ပေါက်ကို အစားထိုးရန်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။

၇. **ပါဝါကြိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း**.....စက်ပစ္စည်းမှ ပလပ်ထွက်သည့်နေရာနှင့် အဆင်ပြေသည့် ထည့်သောနေရာ၊ အထူးသဖြင့် ပလပ်များပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ညှပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။

၈. **ဝန်ပိုလုံခွဲခြင်း**.....နံရံရှိ ပလပ်ပေါက်များ၊ တိုးချဲ့ကြိုးများနှင့် အခြားပစ္စည်းများအသုံးပြုနေသော ပလပ်ထည့်သည့်နေရာများတွင် ဝန်ပိုချီမသုံးပါနှင့်။ ဤသို့ပြုလုပ်လျှင်မီး (သို့) လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်စေပါနိုင်ပါသည်။

၉. **ဝန်ဆောင်မှု**.....ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများထံလွှဲပြောင်းပါ။ စက်ပစ္စည်းသည်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ပျက်စီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့သောကြိုး(သို့) ပလပ်ပျက်စီးခြင်း၊ အရည်ဖိတ်ခြင်း(သို့) ပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများအတွင်းကျစေခြင်း၊ မိုးရေ(သို့) စိုစွတ်မှုထိနိုင်သောနေရာတွင်ထားခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းပုံမှန် မလည်ပတ်ခြင်း(သို့) လွတ်ကျခြင်းစသည့် ပျက်စီးထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။

၁၀. **ဝန်ဆောင်မှုပိုအပ်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု**.....ဒေအက်ပါအခြေအနေများမှတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လျှင် ဒေစီပလပ်ပေါက်မှပါပါကြိုးကိုဖြုတ်ပါ။ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အရည်အချင်းရှိသောဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးကိုကောင်းဆိုပါ။

(က) ပါဝါကြိုး(သို့)ပလပ်ပျက်စီးသောအခါ။

(ခ) အရည်များထုတ်ကုန်ပါသို့ဖိတ်သောအခါ(သို့)အရာဝတ္ထုများထုတ်ကုန်ပါသို့ကျသောအခါ။

(ဂ) ထုတ်ကုန်သည်မိုး(သို့)ရေဖြင့်ထိတွေ့သောအခါ။

(ဃ) အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထုတ်ကုန်သည်စနစ်တကျလည်ပတ်မှုမရှိသောအခါ။အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောခလုတ်မှလွဲ၍အခြားခလုတ်များကိုဖဆိပါနှင့်။လမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့်မလျော်ကန်သောညှိနှိုင်းမှုများသည်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်မကြာခဏကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များ၏ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။

(စ) အကယ်၍ထုတ်ကုန်ပြုတ်ကျသောအခါ(သို့)တီဗွီစင်သည် တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ပျက်စီးသွားသောအခါ။

(ဆ) ထုတ်ကုန်တစ်ခုသုံးမှန် မဟုတ်သောအခြေအနေပြဿနာသောအခါ(သို့) စွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားမှုကိုပြသသောအခါ၊ထုတ်ကုန်ရှိသိသာသောပုံမှန်မဟုတ်မှုတစ်စုံတစ်ရာသည်ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းပြသနေသည်။

၁၁. အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ.....ထုတ်ကုန်တွင်အစားထိုးပစ္စည်းများလိုအပ်သောကိစ္စတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည်ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ(သို့)မူရင်းအစိတ်အပိုင်းကဲ့သို့တူညီသောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်တူသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအသုံးပြုကြောင်းသေချာပါစေ။ခွင့်ပြုချက်မရသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မီးလောင်ခြင်း၊လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အခြားသောအန္တရာယ်များဖြစ်နိုင်သည်။

၁၂. ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု.....ဝန်ဆောင်မှု(သို့)ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီစီးပြီးနောက်ထုတ်ကုန် သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေ သေချာစေရန်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူကို တောင်းဆိုပါ။

၁၃. စင်.....ထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသော(သို့)စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူရောင်းသောလှည်း၊စင်၊သုံးချောင်းထောက်ဒေါက်(သို့)စားပွဲကိုသာအသုံးပြုပါ။ထုတ်ကုန်ကိုမတည်ငြိမ်သောအခြေတွင်ထားပါက ထုတ်ကုန်ပြုတ်ကျနိုင်ပြီးပြင်းထန်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ဒဏ်ရာများအပြင် ထုတ်ကုန်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ထုတ်ကုန်ကိုနံရံတွင်အထိုင်ချသော အခါထုတ်လုပ်သူ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာပါစေ။ထုတ်လုပ်သူမှထောက်ခံအကြံပြုထားသောအထိုင်ချဂိုဂိုယာများကိုသာအသုံးပြုပါ။



၁၄. ဂရုတစိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း.....လှည်းကိုအသုံးပြုသောအခါလှည်း/တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများ၀ွေ့လျားရာတွင်အစွန့်အဖျားမှ ကျော့လွန့်၍ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် အထူးသတိပြုပါ။ရုတ်တရက် ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းလွန်ကဲသောအားကိုသုံးမိခြင်းမှသည်ဘာဖြစ်နေသာကြမ်းပြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထုတ်ကုန်ကိုလက်တွန်းလှည်းနှင့်ဆွဲပါကလည်းပြုတ်ကျနိုင်ပါသည်။

အေစီပါဝါကြိုးကိုဖြုတ်ထားခြင်းမရှိဘဲနှင့်တီဗွီကိုဘယ်သောအခါမှမ၀ွေ့ပါနှင့်။

၁၅. လျှပ်စစ်မီး.....မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်နေစဉ်(သို့)အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုဘဲထားပါက၀က်ပစ္စည်းကိုဖြုတ်ထားပါ။မုန်တိုင်းပြင်းထန်စဉ်(သို့)အချိန်တစ်ခုကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုခြင်းတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက ထုတ်ကုန်ကို ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက် အိမ်ရှိပလပ်ပေါက်မှပလပ်ဖြုတ်ထားပြီး အင်တာနာနှင့် ဆက်သွယ်မှုကို ဖြတ်တောက်ထားပါ။၎င်းသည်လျှပ်စီးလက်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများမြင့်တက်မှုကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။

၁၆. တီဗွီ၏မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း.....ဤထုတ်ကုန်တွင်အသုံးပြုသောတီဗွီ၏မျက်နှာပြင်သည်ဖန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ထို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်ပေါ်အခြားအရာဝတ္ထုများလဲကျသောအခါ(သို့)ထိမိသောအခါငင်းသည်ကွဲနိုင်သည်။အကယ်၍တီဗွီ၏မျက်နှာပြင်ကွဲသွားပါကဖန်အကွဲအပိုင်းအစများဖြင့်ဒဏ်ရာမရစေစေရန် သတိပြုပါ။

၁၇. ရုပ်ပုံတော်သောစက်ချိန်ယွင်းခြင်း.....ပြသသောတီဗွီ၏မျက်နှာပြင်သည်အလွန်မြင့်မားသောနည်းပညာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အား အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံများကိုပေးသည်။ရံဖန်ရံခါတာတ်ကြွမှုမရှိသောရုပ်ပုံတော်သောအစက်အနည်းငယ်သည် အပြာရောင်၊အစိမ်းရောင် (သို့) အနီရောင်၏သက်မှတ်ထားသောအမှတ်တစ်ခုအဖြစ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာနိုင်သည်။၎င်းသည် သင်၏ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်ကြောင်းကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။

၁၈. နောက်ဘက်လေအပေါက်များကိုပိတ်ဆို့ထားပါနှင့်။

- အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန် လုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ရန်လိုအပ်သည်။
- လေဝင်လေထွက်ပေါက်များကိုသတင်းစာများ၊စားပွဲတင်အဝတ်များနှင့် ခန်းစီးများကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် လေဝင်လေထွက်အဟန့်အတားမဖြစ်စေရ။
- တီဗွီစင် (သို့) စင်ငယ်ကြားတွင်ထားသည့်အခါတီဗွီပတ်ဝန်းကျင်တွင်အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်ထားရှိရမည်။
- အောက်ခံကိရိယာကိုအသုံးပြုသောအခါတပ်ဆင်ထားသောတီဗွီ၏အခြေနှင့်တီဗွီမျက်နှာပြင်အကြားအကွာအဝေးခြားထားပါ။
- အောက်ပါကိရိယာကိုအသုံးမပြုပါကတီဗွီအောက်ခြေရှိအပေါက်များကိုပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။
- ဤပစ္စည်းကိရိယာများကိုစာအုပ်စင် (သို့) အလားတူယူနစ်တစ်ခုကဲ့သို့ကန့်သတ်ထားသော (သို့) အဆောက်အအုံအတွင်းနေရာ၌မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ပြီးနောက်ပွင့်နေသောဘက်ရှိ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောအခြေအနေ တွင်ထားရှိရမည်။

အနည်းဆုံးအကွာအဝေး



မှတ်ချက် : ဤပုံသည်ကိုးကားရန် အတွက်သာဖြစ်သည်။

၁၉. ဓာတ်ခဲကိုပစ်ပါနှင့်။ဓာတုလောင်ကျွမ်းမှုအန္တရာယ်ရှိသည်။.....အသစ်နှင့်အသုံးပြုပြီးသားဓာတ်ခဲများကိုကလေးများနှင့်အဝေးတွင်ထားပါ။အကယ်၍ဓာတ်ခဲအကန့်လုံခြုံစွာပိတ်ထားခြင်းမရှိလျှင်ထုတ်ကုန်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးကလေးများနှင့်အဝေးတွင်ထားပါ။အကယ်၍ကလေးသည်ဓာတ်ခဲကိုမြိုချခြင်း(သို့)ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်နေရာရာတွင်ဓာတ်ခဲရှိနေသည်ဟုထင်ပါက ချက်ချင်းကုသမှုခံယူပါ။

Jo. နားထောင်ခြင်း.....ပြင်ပမှ မြင်သောအသံပမာဏနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝေးကိုတကို နားထောင်ခြင်းသည် နားထောင်သူ၏အကြားအာရုံကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အကြားအာရုံပျက်စီးခြင်းအန္တရာယ်ကို လျော့ချရန် နားထောင်သူသည် အသံပမာဏကို လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော အဆင့်သို့ လျော့ချသင့်သည်။ ပြီးနောက် မြင့်မားစွာ နားထောင်သော အချိန်ကို လျော့ချပါ။

သတိပေးချက်

- ⚡ ဤအမှတ်အသားပါဝင်သော ၀ုတ်များသည် လျှပ်စစ်ရော့ဝ်၏အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ရန် လုံလောက်သော ပြင်းအားရှိနိုင်သည်။ ၀ုတ်များတွင် ပြင်ပမှ ပါယာ ချိတ်ဆက်ရာတွင် ညွှန်ကြားထားသူ (သို့) အဆင့်သင့်ပြုလုပ်ထားသော ဝဲ (သို့) ကြိုးဖြင့် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။
- အကယ်၍ ထုတ်ကုန်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တံဆိပ်တွင် ▣ ဤအမှတ်အသားဖြင့် သင်္ကေတပါရှိပြီး ပါဝါကြိုးတွင် ပင်နံစပ် ၃ ပါဝင်ပါက ပစ္စည်းကိရိယာများသည် Class II (သို့) လျှပ်စစ်ကို နစ်ဆေးကာကွယ်ပေးသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းသည် မြေကြိုးရှိလျှပ်စစ်နှင့် လုံခြုံရေးချိတ်ဆက်ရန် မလိုသည့် ပုံစံဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
- အောက်ပါအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်သော နေရာတွင် ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုသည်။
  - ~ အေစီလျှပ်စီးကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
  - ⎓ ဒီစီလျှပ်စီးကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
  - ▣ အမျိုးအစား II ပစ္စည်းကိရိယာများကို ရည်ညွှန်းသည်။
  - ⏻ အရန်သင့်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
  - | ပါဝါဖွင့်ရန်ရည်ညွှန်းသည်။
  - ⚡ အန္တရာယ်ရှိဗို့အား ကို ရည်ညွှန်းသည်။



- သုံးနှုန်းညီတြိဂံအတွင်း လျှပ်စစ်မီးနှင့်မြားခေါင်းပုံပါသော သင်္ကေတသည် လျှပ်စစ်ရော့ဝ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေရန် လုံလောက်သော လျှပ်စစ်ပမာဏရှိသည့် ထုတ်ကုန် အတွင်းတွင် အကာအကွယ်မရှိသော "အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အား" ရှိနေခြင်းကို အသုံးပြုသူအား အသိပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
- လျှပ်စစ်ရော့ဝ်၏အန္တရာယ်ကို လျော့ချရန် (အနောက်) (သို့) အဖုံးကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။ စက်အတွင်းတွင် အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများမပါဝင်ပါ။
- သုံးနှုန်းညီတြိဂံအတွင်းရှိအာမေဠိတ် (!) အမှတ်သည် စက်ပစ္စည်းနှင့် အတူပါလာသော စာအုပ်အတွင်းရှိ အရေးကြီးသော အသုံးပြုပုံနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြုသူများအား သတိပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကို အသုံးပြုရန် ကြိုတင်ဂရုပြုမှု

- အဝေးထိန်းခလုတ်အာရုံခံကိရိယာဆီသို့ဦးတည်ညွှန်ပြခြင်းဖြင့် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဝေးထိန်းခလုတ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ၎င်း၏အာရုံခံကိရိယာကြားရှိ ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန် လည်ပတ်မှုကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသည်။
- အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုန်ခါအောင် မလုပ်ပါနှင့်။ ထို့အတူ အဝေးထိန်းခလုတ်ပေါ်တွင် အရည်များ ဖျန်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထို့အပြင် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို စိုစွတ်မှုမြင့်သော နေရာတွင် မထားပါနှင့်။
- အပူရောက်နှင့် အဝေးထိန်းခလုတ်၏ပုံပျက်သွားနိုင်သော ကြောင့် နေရောင်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့နိုင်သော နေရာတွင် အဝေးထိန်းခလုတ်ကို မထားပါနှင့်။
- အဝေးထိန်းခလုတ်အာရုံခံကိရိယာသည် နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက် (သို့) အားပြင်းသော လျှပ်စီးအောက်ရောက်သောအခါ အဝေးထိန်းခလုတ်သည် အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ရိုခဲ့လျှင် လျှပ်စစ်မီးရောင် (သို့) တီဗွီ၏ အနေအထားကို ပြောင်းပါ (သို့) အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ၎င်း၏ အာရုံခံကိရိယာနှင့် နီးကပ်စွာ ထား၍ အသုံးပြု လုပ်ဆောင်ပါ။

အဝေးထိန်းခလုတ် ဘက်ထရီ (ဓာတ်ခဲ) တပ်ခြင်း / ဖြုတ်ခြင်း

AAA အရွယ်အစားရှိ ဓာတ်ခဲ ၂ ခု စီလုံးကို အဝေးထိန်းခလုတ်၏ ဘက်ထရီ (ဓာတ်ခဲ) ထည့်သော နေရာတွင် တပ်ပါ။ အကန့်အတွင်းရှိ အစွန်းနှစ်ဖက်သည် အမှတ်အသားများ ကိုက်ညီရန် သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။




မှတ်ချက် : ဤပုံသည် ကိုးကားရန် အတွက် သာဖြစ်သည်။

သတိပေးချက်

- မှားယွင်းစွာ တပ်ဆင်ခြင်းသည် ဓာတ်ခဲရှိ ဘက်ထရီယိုစိမ့်မှုနှင့် တိုက်စားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- ဓာတ်ခဲ အမောင်းနှင့် ဓာတ်ခဲ အသစ်ကို ရောပြီးမသုံးပါနှင့်။
- တူညီသော (သို့) တူညီမှုရှိနိုင်သော ဓာတ်ခဲ အမျိုးအစားကိုသာ အစားထိုးပါ။ မတူညီသော ဓာတ်ခဲအမျိုးအစားကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ (အယ်လ်ကာလိုင်းနှင့် မန်းကနီးစ်ကဲ့သို့သော ဓာတ်ခဲများ)
- ပြန်လည်အားသွင်း၍ရသော (Ni-Cd) ဓာတ်ခဲများ အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲများကို မီးရှို့ခြင်း (သို့) ချိုးဖဲ့ခြင်း မပြုပါနှင့်။
- နေရောင်ခြည်မီး (သို့) အခြားသော အလွန် အကျွံအပူများနှင့် ဓာတ်ခဲကို မထိပါနှင့်။
- ဓာတ်ခဲများကို မှန်ကန်စွာ ဖယ်ရှားကြောင်း သေချာအောင် ပြုလုပ်ပါ။
- ဓာတ်ခဲများကို မှန်ကန်စွာ အစားထိုးကြောင်း သေချာပါစေ။ အကယ်၍ ဓာတ်ခဲ ပြောင်းပြန်ဖြစ်လျှင် ပေါက်ကွဲမှုနှင့် မီး အန္တရာယ်ရှိသည်။
- အဝေးထိန်းခလုတ်ကို ဖြုတ်ခြင်း (သို့) ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း မပြုပါနှင့်။

စံပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


အဝေးထိန်းခလုတ်




အောက်ခံ(၂)


မူလီ(၄)



ဓာတ်ခဲ(၂)
(AAA အရွယ်အစား)



အသုံးပြုနည်း
လမ်းညွှန်



အစိတ်ပိုင်းကြိုး


အသံ
ပြောင်းသောကြိုး

မှတ်ချက် :

(၁) ဤပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

(၂) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အားလုံးကို အတူမထားပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကို မည်ရွှေ့ယိမဲ့ခဲ့ မလွှင့်ပစ်မိရန် ဂရုစိုက်ပါ။

(၃) ဤထုတ်ကုန်တွင် (ပလတ်စတစ်အိတ်ကဲ့သို့သော) အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ကလေးများသည် မတော်တဆ ရှူသွင်းခြင်း (သို့) မျိုချမိနိုင်ပါသည်။ ဤ အစိတ်အပိုင်းများကို ကလေးငယ်များနှင့် လက်လှမ်းမမှီနိုင်သော နေရာတွင် ထားပါ။

ရွေးချယ်၍ရသော အထောက်အကူပြုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


အကြံပြုထားသည့် ရွေးချယ်၍ရသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန်အတွက် သင်၏ပန်နာဆိုးနစ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ အပိုဆောင်း အသေးစိတ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ရွေး ချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ဖတ်ပါ။

နံရံကပ်ဒေါက်

အကြံပြုထားသော နံရံကပ်ဒေါက်ကို ဝယ်ယူရန် သင်၏ပြည်တွင်းပန်နာဆိုးနစ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

မှတ်ချက် : ရုပ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

- **မူလီနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ**



မူလီနှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အတိုင်းအတာ		၄၃လက်မ		၅၀လက်မ		၅၅လက်မ		၆၅လက်မ	
		အပေါ်	အောက်	အပေါ်	အောက်	အပေါ်	အောက်	အပေါ်	အောက်
c "အချင်း" (မီလီမီတာ)		M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
ဃ "အနှံတ်" (မီလီမီတာ)	အများဆုံး	၁၅	၁၅	၂၅	၂၅	၂၆	၂၆	၂၄	၂၄
	အနည်းဆုံး	၁၂	၁၂	၂၀	၂၀	၂၂	၂၂	၂၀	၂၀
ပတ်ဝန်း		၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂

- **VESA**

အရွယ်အစား	၄၃လက်မ	၅၀လက်မ	၅၅လက်မ	၆၅လက်မ
ဂ(မီလီမီတာ)	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၄၀၀
ခ(မီလီမီတာ)	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀	၂၀၀

အရေးကြီးသတိပေးချက်

- ဤတီဗွီကို အသုံးပြုသူသည် ပန်နာဆိုးနစ်နံရံကပ်ဒေါက်ကို အသုံးမပြုခြင်း (သို့) ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲ ဒေါက်ကို တပ်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်မည် ဆိုပါက ကျွမ်းကျင်သူ တစ်စုံတစ်ဦး ကို ခေါ်ယူ၍ တပ်ဆင်ရပါမည်။ တပ်ဆင်မှု မှားယွင်းခဲ့လျှင် အောက်သို့ပြုတ်ကျပြီး စက်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ သင်သည် စက်ကို ကျွမ်း ကျင်မှုမရှိဘဲ မှားယွင်းစွာ တပ်ဆင်မိခဲ့ပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ အားလုံးသည် ကုမ္ပဏီမှ ပေးသော အာမခံတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။
- ရွေးချယ်၍ရသော အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ (သို့) နံရံကပ်ဒေါက်များ အသုံးပြုသည့် အခါတွင် လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိမရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီးမှ အသုံးပြုပါ။
- ပုံမှန်အားဖြင့် အပူပိုင်ပြင်းသည့် (စငယ်ပိုက်ဒ်မီး (သို့) ဟလိုဂျင်လိုက်ဒ်မီး) ကဲ့သို့သော ပျက်နှာကျက်မီးများ၏ အောက်တွင် တီဗွီကို မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ၎င်းသည် ပုံပျက်သွား နိုင်ခြင်း (သို့) ၎င်း၏ပလတ်စတစ်ပြင်ပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- နံရံကပ်စင်ကို နံရံတွင် တပ်ဆင်ရာ၌ ဂရုတစိုက်တပ်ဆင်ပါ။ ထို့အပြင် နံရံကပ်စင်ကို နံရံတွင် ဟန်ချက်ညီအောင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နံရံကပ်စင် မတပ်မီနံရံတွင် လျှပ်စစ်ကြိုး (သို့) ပိုက် များ ရှိမရှိ သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။
- သင်၏တီဗွီကို အသုံးမပြုတော့သည့် အခါတွင် ပြုတ်ကျခြင်းနှင့် ထိခိုက်ခြင်းတို့ မဖြစ်စေရန် ၎င်းကို နံရံကပ်စင်မှ ဖြုတ်ထားပါ။
- တီဗွီကို နံရံတွင် ကပ်၍ တပ်ဆင်အသုံးပြုပါက တီဗွီတွင် ပါဝင်သော ချိတ်ဆက်နိုင်သော အပေါက်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန် လုံလောက်သော အကွာအဝေးတွင် ထားပါ။ နံရံကပ်ထောက်တွင် ရာဘာ အခုကို စက္ကူဖြစ်ဖြစ် တပ်ဆင်ပို့လိုအပ်ပါသည်။

စားပွဲတင်ဒေါက်တပ်ဆင်ခြင်း

အရေးကြီးသတိပေးချက်

စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုဖြုတ်ခြင်း (သို့) ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက တီဗွီသည်ပြုတ်ကျ၍ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။

သတိပေးချက်

တီဗွီမှထောက်ခံမူပေးထားသော စားပွဲတင်ဒေါက်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုမှမသုံးပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက တီဗွီသည်ပြုတ်ကျ၍ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်။

အကယ်၍စားပွဲတင်ဒေါက်သည်မူမမှန်လာခြင်း (သို့) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးလာပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။

- အကယ်၍သင်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးနေသော စားပွဲတင်ဒေါက်ကို အသုံးပြုပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ပန်နာဆိုးနစ်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။

တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းမူလီများအားလုံးလုံလုံခြုံခြုံတင်းကျပ်စွာဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။

- အကယ်၍တပ်ဆင်စဉ်တွင်းမူလီများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်သေချာစေရန်ဂရုစိုက်မှုမလုံလောက်ပါက စားပွဲတင်ဒေါက်သည် တီဗွီကိုထောက်ပံ့ရန်လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်ပြုတ်ကျ၍ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။

တီဗွီပြုတ်မကျွေးကြောင်းသေချာပါစေ။

- တီဗွီကိုလက်နှင့်ထုခေါက်ခြင်း (သို့) ကလေးများကတီဗွီတွင်တပ်ဆင်ထားသော စားပွဲတင်ဒေါက်တပ်လျှင်တီဗွီပြုတ်ကျပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။

တီဗွီကိုတင်ဆင်ရန်နှင့်ဖြုတ်ရန်အတွက်လူနှစ်ဦး(သို့) နှစ်ဦးထက်ပိုရှိလိုအပ်သည်။

- အကယ်၍လူနှစ်ဦး (သို့) ပိုသောလူများမရှိပါက တီဗွီပြုတ်ကျပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။

တီဗွီမှစားပွဲတင်ဒေါက် ဖြုတ်သောအခါတွင်သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထက်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုမပယ်ရှားပါနှင့်။

- သို့မဟုတ်ပါက တီဗွီနှင့်အောက်ခံသည်ပြုတ်ကျ၍ ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။

ပုံတွင်ဇော်ပြထားသော ထုတ်ကုန်၏အသွင်အပြင်သည် သင်၏အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်နှင့်ကွာခြားနိုင်ပြီးကိုဏာရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။

တီဗွီမှစားပွဲတင်ဒေါက်ဖယ်ရှားခြင်း


တီဗွီအားနံရံကပ်စင်နှင့် အသုံးပြုသောအခါ (သို့) မြန်လည်တပ်ဆင်သောအခါ စားပွဲတင်ဒေါက်ကိုဖြုတ်ရာတွင် အောက်ပါနည်းအတိုင်းပြုလုပ်ကြောင်းသေချာပါစေ။

၁. တီဗွီတွင်တပ်ဆင်ထားသော မူလီများကိုဖယ်ပါ။


၂. အောက်ခံကို တီဗွီမှဖြုတ်ပါ။

မှတ်ချက်။ ။ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၁. ကျေးဇူးပြုပြီး အထုပ်ထဲမှ အပိုပစ္စည်းအိတ်ကို ထုတ်ပြီးအောက်မှာပြထားသော အစိတ်အပိုင်းများ ပျောက်ဆုံးမှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးပါ။ မပြည့်စုံပါက ကျေးဇူးပြုပြီး သင်၏ပြည်တွင်းပြန်ရှာသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။




၂. တီဗွီကိုထုတ်ပြီးနောက် ပျောပျောင်းသော အထည် (သို့) ကျွဲရှင်ဖြင့် တည်ငြိမ်ပြီးညီညာသော စားပွဲပေါ်တွင် မျက်နှာပြင်ကို အောက်ဘက်ထားရှိ ရထားစိုက် တင်ပါ။




၃. ကိုက်ညီသော မူလီများကို အပေါက်များထဲသို့ ထည့်၍ ကျပ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက် တီဗွီနှင့်အခြေကို ဆက်သွယ်ပါ။

(၄၃လက်မ၊၅၀လက်မ၊၆၅လက်မ)



(၅၅လက်မ)




အခန်း ၂ : အခြေခံအင်္ဂါရုပ်များ


တီဗီရှိအသုံးပြုနိုင်သည့်အပေါက်များ

မှတ်ချက်: ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။


နောက်ကျောဘက်အပြင်



(ဘုလတ်မ)




(၅၀လတ်မ၊၅၅လတ်မ၊၆၅လတ်မ)



၁. အံစွပ်ဖတ်အသံထွက်ပေါက်

တီဗွီ၏အံစွပ်ဖတ်အသံလိုင်းကိုသဟဇာတဖြစ်သောအသံထုတ်ပေးသည့်စက်ဖြင့်အလင်းကြိုး (အော့ပ်တီကလ်ကောဘယ်လ်) အသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်ပါ။



အံစွပ်ဖတ်အသံစက်

၂. အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောလန်အပေါက် (LAN)


အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောအပေါက်



အင်တာနက်ထုတ်လွှင့်ပေးသောစက်

၃. အိတ်ချ်ဒီအိုင် အဝင်ပေါက် (HDMI)

ချိတ်ဆက်ထားသောအိတ်ချ်ဒီအိုင် (HDMI) စက်မှအိတ်ချ်ဒီအိုင် (HDMI) အဝင်အချက်ပြကို ဖမ်းယူရရှိသည်။



ရုပ်သံဖမ်းသည့်စက်

ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးစက်

မှတ်ချက်

၁) အကယ်၍ပြင်ပကိရိယာတွင် ဒီဗွီအိုင် (DVI) အတွက်သာရှိပါက အိတ်ချ်ဒီအစ်အိုင် (HDMI) အပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ဒီဗွီအိုင် (DVI) မှအိတ်ချ်ဒီအစ်အိုင် (HDMI) ပြောင်းပေးသောကြားခံကောဘယ်လ်ကိုသုံးပါ။

၂) အိတ်ချ်ဒီအစ်အိုင် ၁ (HDMI 1) သည်အေးအာစီ (အသံအထွက်) ဇန်ရှင်ကိုအထောက်အပံ့ပေးပြီးအေးအာစီနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

၄. ယူအက်စ်ဘီ (USB)


ယူအက်စ်ဘီ (USB) စက်ကို တီဗွီတွင်တပ်ပါ။



မှတ်ချက်။ ယူအက်စ်ဘီ (USB) စက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်ယူအက်စ်ဘီ (USB) စက်ကိုဖြုတ်လိုက်ခြင်း (သို့) တီဗွီကိုပိတ်လိုက်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်။

၅. အင်တာနာအဝင်

အင်တာနာမှ (သို့) ကောဘယ်လ်မှအချက်ပြမှုရရှိစေရန် အတွက် နှစ်ထပ်ကောဘယ်လ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။



မှတ်ချက်:

(၁) တီဗွီအောက်တွင်အာအစ် (RF) ကောဘယ်လ်ဖထားပါနှင့်။

(၂) အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးရှုပ်ပုံနှင့်အသံ၊ လေလှိုင်းရရှိရန်မှန်ကန်သောကောဘယ်လ် (၇၅ Ω ကိုးအေဆယ် (coaxial) နှင့်မှန်ကန်သောအပေါက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။


(၃) အကယ်၍အများသုံးအင်တာနာစနစ်ကိုအသုံးပြုပါက တီဗွီနှင့်နံရံရှိအပေါက်အကြားတွင်မှန်ကန်သောကြိုးနှင့်ပလပ်ဆက်သွယ်မှုကိုလိုအပ်ပါသည်။

(၄) သင်၏ဒေသတွင်းတီဗွီဆားဗစ်စင်တာ (သို့) အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် သင်၏သတ်မှတ်ဧရိယာနှင့်လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်မှန်ကန်သောလေလှိုင်းစနစ်ရရှိရန် သင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။

(၅) လေလှိုင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ လက်ရှိစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ကိစ္စရပ်မဆိုလိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်များသည် ဝယ်ယူသူ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။

၆. ရုပ်သံအဝင်

ဒီဗွီဒီကဲ့သို့သောထုတ်လွှတ်မှုအရင်းအမြစ်မှအသံနှင့်ဗွီဒီယိုကိုလက်ခံရရှိသည်။




ရုပ်သံဖမ်းစက်

ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးစက်

ဂိမ်းဆော့ပုတ်

တီဗွီ၏ထိန်းချုပ်မှုများ

■ ပါဝါဆက်သွယ်ခြင်း



မှတ်ချက် : ဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

ပါဝါကြိုးဖြင့် တီဗွီနှင့် (၁၀၀- ၂၄၀ ဗို့ ~၅၀/၆၀ဟတ်စ်) ရှိသော ပါဝါပါလပ်ပေါက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။

■ တီဗွီဖွင့်ခြင်း / ပိတ်ခြင်း

၁. ပါဝါပလပ်ပေါက်နှင့် တီဗွီကို ပါဝါကြိုးဖြင့် ချိတ်ပါ။


၂. အရန်သင့်အခြေအနေတွင်၊ Power ⏻ ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး တီဗွီဖွင့်ပါ။

၃. လုပ်ဆောင်နေသော အနေအထားတွင်၊ Power ⏻ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တီဗွီကို အရန်သင့်အနေအထားသို့ ပြောင်းပါ။

၄. တီဗွီကို အပြီးသတ် ပါဝါပိတ်ရန် ပါဝါကြိုးကို မြုတ်လိုက်ပါ။

■ ပါဝါညှိနှိုင်းချက်

(ရုပ်လက်ံ/ ရုပ်လက်ံ/ ရုပ်လက်ံ) **အရွေ့ဘက်မြင်ကွင်း** (မြင်လက်ံ)



ပါဝါညှိနှိုင်းချက်


မှတ်ချက် : ဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

- **အနီရောင်အလင်း** : အရန်သင့်အခြေအနေ
- **အစိမ်းရောင်အလင်း** : လုပ်ဆောင်နေသော အနေအထား
- **အလင်းရောင်မရှိ** : ပါဝါပိတ်ထားသည်။

■ တီဗွီကိုထိန်းချုပ်သည့်ခလုတ်

(ရုပ်လက်ံ/ ရုပ်လက်ံ/ ရုပ်လက်ံ)

အောက်ခြေဘက်မြင်ကွင်း



တီဗွီကိုထိန်းချုပ်သည့်ခလုတ်

မှတ်ချက် : ဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

အလယ်ကိုနှိပ်ပါ :

၁. အရန်သင့်အခြေအနေတွင် ၎င်းကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် တီဗွီဖွင့်နိုင်သည်။

၂. တီဗွီဖွင့်ထားစဉ်

- တီဗွီတွင် ချိတ်ဆက်ရမည့် စက်စာရင်းပေါ်မလာသေးပါက စက်စာရင်းပေါ်လာရန် တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
- ချိတ်ဆက်ရမည့် စက်စာရင်းပေါ်လာပါက မိမိရွေးချယ်ထားသော စက်ကို ချိတ်ဆက်ရန် တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
- တီဗွီဖန်သားပြင်တွင် ပေါ်နေသည့် ချိတ်ဆက်ရမည့် စက်စာရင်းမှထွက်ရန် (သို့) တီဗွီကို အရန်သင့်အနေအထားသို့ ပြောင်းရန် ခဝါကြာကြာနှိပ်ပါ။

ဘယ်/ညာတွန်းပါ။


တီဗွီအသံအတိုးအကျဲညှိရန်။

အရွေ့/အနောက်တွန်းပါ။

ရုပ်သံလိုင်းများကို ပြောင်းခြင်း (သို့) ချိတ်ဆက်ရမည့် စက်စာရင်းတွင် input source ကို ရွေးချယ်လိုသည့်အခါတို့တွင် အသုံးပြုပါ။

(မြင်လက်ံ)

အနောက်ဖက်မြင်ကွင်း



တီဗွီထိန်းချုပ်ခလုတ်

မှတ်ချက် : ဓာတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

- **အရန်သင့်အနေအထားတွင်ရှိသည့်စနစ်**
  တီဗွီရှိထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်၍ဖွင့်ပါ။
- **ယခင်သည်ဆစ်ကနယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေတွင်**
  တီဗွီထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်၍အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမီနူးပေါ်လာပါ ၎င်း။ ထိုအခြေအနေတွင်ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်ခချက်နှိပ်၍လိုအပ်သည့်နေရာသို့ရောက်အောင်ရွှေ့ပါ။ ရွေးချယ်ထားသောအချက်ကိုဝင်ရန်ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုကြာကြာနှိပ်၍ဝင်ပါ။



- **ဆစ်ကနယ်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးအလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေတွင်**
  တီဗွီ၏ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်၍ကပ်လျက်ရှိအခြားချိတ်ဆက်ထားသောအရင်းအမြစ်ကိုဝင်ပါ။ ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုကြာကြာနှိပ်၍မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောချိတ်ဆက်ထားသည့်အရင်းအမြစ်ရောက်သည်အထိရွေးပြီးဝင်ပါ။


အဝေးထိန်းခလုတ်ထိန်းချုပ်မှု

မှတ်ချက် :

(၁) မာတ်ပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

(၂) ရိုမုဒါပုံသဏ္ဌာန်၊ခလုတ်များ(သို့)ရိုမုဒါဖန်ရှင်များသည်ဒေသ၊မော်ဒယ်၊အက်ပလီကေးရှင်း(သို့)အသုံးပြုမည့်ပင်မအရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင်သည်။

(၃) အချို့ဒေသများတွင်ဤတီဗွီလိုင်းများမရှိသောကြောင့်အချို့ဤတီဗွီခလုတ်များသည်အသုံးပြု၍ရမည်မဟုတ်ပါ။



၁. POWER (⏻): တီဗွီကိုဖွင့်ရန်(သို့)အရန်သင့်အနေအထားပြောင်းရန်။

၂. Number Buttons (0~9): တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။

၃. LIST: ရုပ်သံလိုင်းစာရင်းကိုရယူရန်။

၄. INFO: အချက်အလက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်။

၅. MUTE (🔇): အသံတိတ်(သို့)အသံဖွင့်ရန်။

၆. Program Up/Down (P ∧/∨)
နောက်လာမည့်(သို့)ပြီးသွားသည့်အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲရန်။

၇. Volume Up/Down (VOL +/-)
အသံအတိုးအချဲ့ကိုတိုးခြင်း/လျော့ခြင်းပြုလုပ်ရန်။

၈. MIC (🎙): တီဗွီ၏Google Assistantကိုမိမိအသံဖြင့်စကားစတင်ပြောခြင်း။

၉. NETFLIX: နက်ဖလစ်၏အက်ပလီကေးရှင်းများဝင်ရန်။

၁၀. MENU: မိန်းမီနူးဆက်တင်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း။

၁၁. HOME: ပင်မစာမျက်နှာသို့ဝင်ရောက်ရန်။

၁၂. UP/DOWN/LEFT/RIGHT (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
သင်လိုအပ်သောအရာကိုရွေးချယ်ရန်မီနူးကိုသွားရန်။

၁၃. OK: ရွေးချယ်ထားသောအရာကိုအတည်ပြုခြင်း(သို့)ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဆက်တင်တွင်ပြထားသောမီနူးထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်း(သို့)ရုပ်သံဖွင့်စက်ရှိထိန်းချုပ်ဘားကိုဖွင့်ခြင်း။

၁၄. EXIT: လက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုမှထွက်ရန်။

၁၅. BACK: အနောက်ဘက်ရှိခန်နယ်သို့ပြောင်းခြင်း။

၁၆. ZOOM: ရှုထောင့်အချိုးအစားရွေးချယ်ရန်။

၁၇. GUIDE: အီးပီဂိုက်ဒ်သို့ဝင်ရောက်ရန်။

၁၈. SOURCE: အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းမှုအရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်ရန်။

၁၉ & ၂၀ . Teletext Buttons
- **TEXT:** ပရိုဂရမ်အချက်အလက်များဇော်ပြပေးသောခလုတ်များ။
- **REVEAL:** ဖုံးကွယ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များပြသရန်။
- **INDEX:** အညွှန်းစာမျက်နှာကိုပြသရန်။
- **HOLD:** ပရိုဂရမ်အချက်အလက်များဇော်ပြပေးသောစာမျက်နှာကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြုပြင်ခြင်း(သို့)ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲထားရန်။

၂၀. USB Play Control Buttons
- **PLAY (▶):** ပြန်ကြည့်သည့်ခလုတ်ကိုစတင်ရန်။
- **PAUSE (⏸):** ပြန်ကြည့်သည့်ခလုတ်ကိုခေတ္တရပ်တန့်ရန်(သို့)ဤတီဗွီစနစ်တွင်အချိန်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းကိုဖွင့်ရန်။
- **Stop (■):** ပြန်ကြည့်သည့်ခလုတ်ကိုရပ်တန့်ရန်။
- **Fast Backward (◀◀):** ပြန်ကြည့်သည့်ခလုတ်ကိုနောက်သို့အမြန်ပြန်သွားရန်။
- **Fast Forward (▶▶):** ပြန်ကြည့်သည့်ခလုတ်ကိုရှေ့သို့အမြန်ပြန်သွားရန်။

၂၁. SUBTITLE: စာတန်းထိုးဖွင့်ရန်(သို့)ပိတ်ရန်။

၂၂. Color Buttons (RED/GREEN/YELLOW/BLUE)
တိကျသောစနစ်တွင်လုပ်ငန်းများကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရန်။

၂၃. I/II: အသံလွှင့်သောအစီအစဉ်မျိုးတည်း၌အသံဘာသာစကားရွေးချယ်ရန်။

၂၄. FAV: ကြိုက်နှစ်သက်သောပရိုဂရမ်များစာရင်းကိုရယူရန်။

၂၅. AD: လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောဆက်တင်သို့ဝင်ရောက်ရန်။

တီဗွီတိုဂိုမုဒ်နှင့်ထိန်းချုပ်ပုံ

မှတ်ချက် :

၁) ဤပုံသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၂) ဤဂိုမုဒ်သည် ဘလူးတုဂိုမုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဤဂိုမုဒ်ကို အသုံးမပြုမီ တီဗွီနှင့် အရင်ချိတ်ဆက်ပါ။


၃) အကယ်၍ ၂ မိနစ်ထက်ကြာသွားပြီးသော်လည်း ချိတ်ဆက်၍မရသေးပါက အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အဆင့်များအတိုင်း နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ ချိတ်ဆက်ပါ။

ဘန်းချိတ်ဆက်မှုပြီးဆုံးပါက တီဗွီနှင့် ဘလူးတုဂိုမုဒ်သည် အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ပြီး ဖြစ်ရမည်။အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပြီးခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အဆင့် ၁ မှ ၃ အတိုင်းပြုလုပ်ပါ။


အဆင့် ၁ : ပထမဆုံးမူလစာမျက်နှာကိုဝင်ရန် **HOME** ဆိုသည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အဆင့် ၂ : ▲ ခလုတ်နှိပ်၍မူလစာမျက်နှာရှိ Setting ကို ရွေးချယ်ပါ။


အဆင့် ၃ : "Remotes & Accessories" ကိုရွေးချယ်၍ "General Setting" ကိုဝင်ပါ။ တီဗွီနှင့် "TV BLE Remote" အမည်ရှိသော ဘလူးတုဂိုမုဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်နေခြင်းရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါ။




ဘန်းချိတ်ဆက်မှုတွင် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်သွားခြင်းမရှိပါက "Remote & Accessories" တိုဝင်ရောက်ပြီးနောက် တွင်ချိတ်ဆက်ရမည့်ကြားခံစတ်ကို ရှာဖွေပါ။ ချိတ်ဆက်ရန် အဆင့် ၄ မှ အဆင့် ၈ အတိုင်းပြုလုပ်ပါ။



အဆင့် ၄ : တီဗွီတွင် ဘလူးတုချိတ်ရန်ရှာဖွေနေစဉ်တွင် ရှာဖွေနေသည့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သင်ချိတ်ဆက်မည့် ဘလူးတု၏ နာမည်ပေါ်လာသည့်အထိ **HOME** ခလုတ်နှင့် ◄ ခလုတ်ကို တပြိုင်တည်းနှိပ်ပါ။ဂိုမုဒ်ရှိအယ်လ်အီးဒီမီးပြီးဆက်တိုက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနေပါလိမ့်မည်။




အဆင့် ၅ : ချိတ်ဆက်မည့် ဘလူးတုဂိုမုဒ်၏ ပေါ်လာမည့် နာမည်ကတော့ TV BLE Remote "ဖြစ်ပါသည်။ထိုနာမည်ပေါ်လာမည်အထိ ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်လိုက်ပါ။



အဆင့် ၆ : ပြီးနောက် စတင်ချိတ်ဆက်ရန် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ထိုအချိန်တွင် တီဗွီဖန်သားပြင်၌ "**Pairing**.." ဆိုသည့်စာသားပေါ်နေပါလိမ့်မည်။

အဆင့် ၇ : ထို့နောက်ချိတ်ဆက်သွားသည့်အခါတွင် တီဗွီဖန်သားပြင်၌ "**Connecting**.." ဆိုသည့်စာသားပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

အဆင့် ၈ : အမှန်တကယ်အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်၍ရတော့မည်ဆိုပါက ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် "**Paired**" ဆိုသည့်စာသားပေါ်ပြီး အယ်လ်အီးဒီမီးသည်အစိမ်းရောင်မီး အဖြစ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းခြင်း ၁၈ ကရပ်သွားပါလိမ့်မည်။ဂိုမုဒ်၏ မည်သည့် ခလုတ်ကိုမဆို တစ်ချက်မှ နှိပ်ပိုင်းအယ်လ်အီးဒီအမိမီးရောင်မီးသည် မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် တစ်ကြိမ်စီသာ လင်းပါတော့သည်။




- **ဘလူးတုချိတ်ဆက်စဉ်ဂိုမုဒ်၏အယ်လ်အီးဒီမီးအပြောင်းအလဲနှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်စနစ်များ**

အစိမ်းရောင်အယ်လ်အီးဒီမီးဆက်တိုက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေခြင်း	ဘလူးတုချိတ်၍ရရန်ပြုလုပ်နေစဉ်တွင်ဂိုမုဒ်၏အယ်လ်အီးဒီမီးသည် အစိမ်းရောင်လင်းလာပြီးဆက်တိုက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
အစိမ်းရောင်အယ်လ်အီးဒီမီးဆစ်ကြိမ်သာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေခြင်း	ဘလူးတုအမှန်တကယ် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်၍ရသွားပြီး အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ဂိုမုဒ်ရှိမည်သည့် ခလုတ်ကိုမဆိုနှိပ်ပါက အယ်လ်အီးဒီမီးသည် အစိမ်းရောင်လေးအဖြစ် တစ်ချက်စီ နှိပ်ပိုင်းတစ်ကြိမ်စီသာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းပါတော့မည်။
အနီရောင်အယ်လ်အီးဒီမီးတစ်ကြိမ်သာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေခြင်း	အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုနေစဉ်ဂိုမုဒ်ရှိမည်သည့် ခလုတ်ကို မည်သို့နှိပ်ပါက အယ်လ်အီးဒီမီးသည် အနီရောင်မီးအဖြစ် တစ်ချက်နှိပ်ပိုင်းတစ်ကြိမ်စီသာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းပါမည်။

ကနဦးစွဲစည်းပုံ

သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တီဗွီကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအောက်တော်ပြပါကနဦးချိန်ညှိချက်ဆက်တင်များကိုပြီးအောင်လုပ်ဆောင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးမည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပြသလိမ့်မည်။

အဆင့် (၁)။ ဘလူးတုဝ်ကိုဖွင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ဘလူးတုဝ်ကိုမရှိပါကကျော်ဖြတ်ပြီးနည်းကို ကျော်သွားပါ။



အဆင့် (၂)။ သင်လိုအပ်သောဖီနီးဘားသာစကားကိုရွေးပါ။




အဆင့် (၃)။ တီဗွီကိုဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်ရန် အနီးအရှိကိုဂုန်းကိုအသုံးမပြု(သို့)အသုံးပြုမည်ကိုရွေးပါ။




မှတ်ချက်။ အကယ်၍သင်သည်တီဗွီကိုဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်ရန် သင့်အနီးအရှိကိုဖုန်းကိုအသုံးမပြုပါကသင်သည်အဆင့်(၄)သို့တိုက်ရိုက်ကျော်သွားနိုင်ပါသည်။အကယ်၍သင့်အနီးအရှိကိုဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတီဗွီဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်မည်ဆိုပါကအောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းကျော်ဖြတ်၍လုပ်ဆောင်ပါ။

(သင်၏အနီးအရှိကိုဖုန်းဖြင့်တီဗွီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များ)


- သင်၏အနီးအရှိကိုဖုန်းမှဘလူးတု လုပ်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ပါ။ပြီးနောက် "Google" အက်ပလီကေးရှင်းအားသင့်ဖုန်းတွင်ရှာပြီးဖွင့်ပါ။



- " " ဤအိုင်ကွန်းကိုနှိပ်ပါ။ထို့နောက်ဂူးဂဲလ်ကို "Ok Google,setup my device" ဟုပြောပေးပါ။





- ၎င်နေရာတွင် "Getting started" ဟုပြောသောအခါ စက်များကိုရှာရန် ကျော်ဖူးပြု၍ "Next" ကိုနှိပ်ပါ။






- တီဗွီဖန်သားပြင်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏တီဗွီ၏အမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။







- သင်၏ဖုန်းတွင်ပြထားသောကုဒ်သည်တီဗွီဖန်သားပြင်တွင်ပြသထားသည့်နှင့်တူကြောင်းသေချာရန်စစ်ဆေးပါ။ထို့နောက်သင့်ဖုန်းနှင့်တီဗွီချိတ်ဆက်ရန် "Next" ကိုနှိပ်ပါ။









- သင်၏ဖုန်းကိုရွေးချယ်ထားသောကြိုးမဲ့နက်ဝပ်သို့ချိတ်ဆက်ပါ။ပြီးနောက်သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။




- သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်အင်တာနက်ကို တီဗွီသို့ကူးယူပါ။




- သင်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးအင်တာနက်နှင့်ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုတီဗွီသို့အပြီးသတ်ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပါ။




အဆင့်(၄)။ သင့်တီဗွီကိုကြိုးမဲ့နက်ဝပ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်(သို့)မချိတ်ဆက်နိုင်ရွေးချယ်ပါ။တီဗွီကိုပါဃာဖြင့်တွန်းကုန်ချိတ်ဆက်ထားပါကဤနေရာတွင်မော်ပြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။




မှတ်ချက်။ ။အကယ်၍သင်သည်တီဗွီကိုကြိုးမဲ့နက်ဝပ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်လိုက်ပါက ငင်းသည်ဂူဂဲလ်ဆားစစ်အက်ပ်ဒီတက်ကဲ့သို့သောအက်ပ်ဒီတ်များကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ပြီးနောက်ကျေးဇူးပြု၍သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့ဝင်ရန်(သို့)မဝင်ရန်ရွေးချယ်ပါ။




အဆင့်(၅)။ ဂူဂဲလ်၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုလက်ခံရန်ဖတ်ပါ။




အဆင့်(၆)။ သင်၏တီဗွီတည်နေရာကိုဂူဂဲလ်(သို့)တတိယအဖွဲ့အစည်းမှအသုံးပြုခွင့်ပြုမပြုကိုရွေးချယ်ပါ။




အဆင့်(၇)။ ဂူဂဲလ်အားသင်၏အန်းဒရွိုက်တီဗွီကိုတိုးတက်အောင်ဂူဂဲလ်ပြုမပြုရွေးချယ်ပါ။




အဆင့်(၈)။ သင့်ကိုအန်းဒရွိုက်တီဗွီ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များအားမိတ်ဆက်ပေးသည်။



အဆင့်(၉)။ ဂူဂဲလ်မှအကြံပြုထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုထွေးပြီးထည့်သွင်းပါ။ဤအဆင့်သည်ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်၍ဖရိုင်ခြင်းလည်းရှိသည်။ဤနေရာတွင်ပြထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ဗဟူဝိသောဏ်အိန္ဒိယနှင့်နေရာဒေသပေါ်လိုက်၍ကွဲပြားမှုရှိသည်။




အဆင့်(၁၀)။ "End User License Agreement" ကိုဖတ်ပါ။




အဆင့်(၁၁)။ တီဗွီအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်"Home"နှင့်"Shop" နှစ်ခုထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။


"Home" mode ကိုအိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်သာထောက်ခံပေးထားပြီး "Shop" mode ကိုဆိုင်များတွင်တီဗွီကိုရောင်းရန်အလုပြုထားမည်ဆိုပါကအသုံးပြုရပါသည်။"Shop"mode ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါကတီဗွီ၏စွမ်းအင်များစွာကုန်ပါလိမ့်မည်။



အဆင့်(၁၂)။ နိုင်ငံရွေးပါ။




အဆင့်(၁၃)။ အဃ်လ်စီအန်(LCN)(Logical Channel Number) ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ(သို့)ပိတ်ပါ။




အဆင့်(၁၄)။ ဒေသအတွင်းစာတိုက်နှုပေးပို့သောကုဒ်ကိုထည့်သွင်းပါ။အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင်သာရနိုင်သည်။




အဆင့်(၁၅)။ နိုင်ငံရွေးချယ်ပါ။ဂုင်းသည်ပြဒေတြားလျနိုင်ငံအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည်။




အဆင့်(၁၆)။ TV Source ကိုရွေးချယ်ပါ။



အဆင့်(၁၇)။ ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားရွေးချယ်ပါ။



အဆင့်(၁၈)။ "Channer Scan" စတင်ရန်(သို့)ကျော်ရန်ရွေးချယ်ပါ။



မှတ်ချက်။

(၁) ရုပ်ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ကြည်လင်သောရုပ်ပုံများနှင့်မှန်ကန်သောအကြောင်းအရာအတွက်ကျေးဇူးပြု၍သင်၏အန်းဒရွိုက်တီဗွီ(သို့)ဗုန်းမှုဖြင့်ကွင်းပုံအမှန်များကိုဖတ်ရှုပါ။

(၂) ဂုဝဲလ်လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ကနဦးချိန်ညှိချက်များသည်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။မျက်နှာပြင်စခရင်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအစကနဦးချိန်ညှိချက်များကိုပျက်စောင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။

(၃) ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချိန်ညှိတည်ဆောက်ပြီးနောက်မူလတည်ဆောက်မှုကိုပြန်လည်စတင်လိုလျှင်ကျေးဇူးပြု၍ <***HOME*** → *Settings* → *General Settings* → *Device Preferences* → *Reset*> ဤတဲ့သို့ရွေးပါ။

ဖြည့်သွင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များရွေးချယ်ခြင်း

(၁) ဖြည့်သွင်းအချက်အလက်များအရင်းအမြစ်များ၏စာရင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် "**SOURCE**"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

(၂) လိုအပ်သောဖြည့်သွင်းအချက်အလက်များကိုရွေးချယ်ရန်ခလုတ်ကို ▲/▼နှိပ်ပါ။

(၃) ရွေးချယ်ထားသောဖြည့်သွင်းအချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်ရန် "**OK**"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။




မှတ်ချက်

(၁) ဤပို့သည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

(၂) တီဗွီစနစ်ကိုအသင့်မြှင့်တင်ပြီးမှသာ Google Play Movies & TV Source ကိုရပါလိမ့်မည်။ထို့နောက်တီဗွီကိုနက်ဝပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပူးတဲလ်အကောင့်ထဲသို့ဝင်ပါ။

အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်

အီလက်ထရောနစ်ပရိုဂရမ်လမ်းညွှန်ကိုပရိုဂရမ်ပုံပြီးသူများကထောက်ပံ့ပြီးထုတ်လွှင့်မည့် အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။အဝေးထိန်း ခလုတ်ပေါ်ရှိ Guideခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုဒီဗီဘီစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။



မှတ်ချက်။ ဤပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

- ရွေးချယ်ထားသောပရိုဂရမ်ကိုတည်းဖြတ်ရန်အနီရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သတိပေးချက် : ရွေးချယ်ထားသောပရိုဂရမ်ကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုတင်သတိပေးခြင်းပရိုဂရမ်ကို ထည့်သွင်းလိုသည့်အခါအသုံးပြုပါ။
- ယခုရောက်နေသောနေရာကနေနှုတ်ပြောင်းနိုင်သောနေရာသို့သွားရန်အစိမ်းရောင် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ(သို့) ◄/► ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်

သင်၏ကြည့်ရှုခြင်းအားတုံဆိုင်းခြင်း(သို့)နောင့်နှေးခြင်းများရှိသည့်အချိန်တွင်ဒီဗီဘီပရိုဂရမ် ကိုယာယီမှတ်တမ်းတင်ရန်အချိန်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ဖွင့်ထားသောဒီဗီဘီပရိုဂရမ် ကိုခေတ္တရပ်ရန်နှင့်ပရိုဂရမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်“II”ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။သင်ပြန်လာသောအခါ သင်ခေတ္တရပ်တန့်ခဲ့သောပရိုဂရမ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်ရန် “►”ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။Time Shift ဖန်ရှင်ကိုရပ်ရန်“■”ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်။

(၁) အချိန်လွှဲပြောင်းအသုံးမပြုမီ၊အချိန်လွှဲပြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအတွက်လုံလောက်သော နေရာရှိကြောင်းသေချာစေရန်သင်၏ယူအက်စ်ဘီ(USB)စက်ကိုဇော်မတ်(Format) ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပို၍ကောင်းသည်။

(၂) မှတ်တမ်းတင်ထားသောအချိန်လွှဲပြောင်းမှတ်တမ်းတင်မှုသည်ကြာရှည်လွန်း၍ပရို ဂရမ်အသစ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နေရာမရှိတော့ပါက ဘီဗွီသည်ပရိုဂရမ်အသစ်ကိုမှတ်တမ်း တင်ရန်နေရာရှိရန်အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသောပရိုဂရမ်များကိုအစမှအလို အလျောက်စတင်၍ဖွင့်မည်ဖြစ်သည်။

(၃) အကယ်၍အချိန်လွှဲပြောင်းမှတ်တမ်းတင်မှုသည်ကြာရှည်လွန်း၍ပရိုဂရမ်အသစ်ကို မှတ်တမ်းတင်ရန်နေရာမရှိတော့ပါက ဘီဗွီသည်ပရိုဂရမ်အသစ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နေရာ ရှိရှိရန်အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသောပရိုဂရမ်များကိုအစမှအလိုအလျောက်စတင်၍ ဖွင့်မည်ဖြစ်သည်။

(၄) Time Shift ဖန်ရှင်အတွက်ဆက်တင်ပြောင်းလိုပါက *<MENU → More → TV Setting → Setup → Timeshift Setting>* တို့ကိုတစ်ဆင့်ချင်းလျှောက်နှိပ်ပါ။

လျင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိခြင်း

အဆင့်၁: လျင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိခြင်းကိုဝင်ရန် “**MENU**”ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၂: မီနူးအခွဲထဲသို့ဝင်ရန် ▲/▼ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။**Picture Mode, Sound Mode,Sleep Timer, Source (သို့) More.**

အဆင့်၃: ရွေးချယ်ထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် **OK**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၄: လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းညှိရန်▲/▼(သို့)◄/►(သို့)**OK**ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၅: လျင်မြန်သောမီနူးချိန်ညှိခြင်းမှထွက်ရန် **EXIT** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။



- **Picture Mode**: ရုပ်ပုံစနစ်ကိုရွေးချယ်ရန်။
- **Sound Mode:** အသံစနစ်ကိုရွေးချယ်လိုသည့်အခါနှိပ်ပါ။
- **Sleep Timer:** တီဗွီကိုအလိုအလျောက်ပိတ်သွားစေရန် ချိန်လိုသည့်အခါနှိပ်ပါ။
- **Source:** ချိတ်ဆက်မှုအရင်းအမြစ်များကိုရွေးရန်။
- **More:** အဓိကမီနူးဆက်တင်လိုသည့်အခါနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက်:

(၁) ဤပုံသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။

(၂) အမြန်မီနူးချိန်ညှိချက်များသည် input sources များအပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားနိုင် သည်။

မိန်းမီနူးဆက်တင်

အဆင့်၁: အမြန်မီနူးဆက်တင်တွင်မိန်းမီနူးဆက်တင်သို့ဝင်ရောက်ရန် “**MORE**”ကိုရွေးပါ။

အဆင့် ၂: ▲/▼/◄/► စသည်ခလုတ်များကိုနှိပ်ပြီးရွေးလိုသည့်အရာများကိုရွေးချယ်၍ စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိရန် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၃: အပေါ်ဘက်ရှိမီနူးသို့ပြန်သွားရန်(သို့)မိန်းမီနူးဆက်တင်မှထွက်လိုပါက **BACK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့်၄: မိန်းမီနူးဆက်တင်မှထွက်ရန် **EXIT** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။





မှတ်ချက်:

(၁) ရုပ်ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

(၂) အချို့နေရာဒေသများ၊အချို့မော်ဒယ်များ(သို့)အချို့သောချိတ်ဆက်မှုများတွင်တစ်ချို့ သောလုပ်ဆောင်ချက်များမရှိနိုင်ပါ။


• **Picture:** ရုပ်ပုံ၏အရည်အသွေးကိုလိုသလိုချိန်ညှိပါ။






Picture Mode	ရုပ်ပုံစနစ်ကို ရွေးချယ်သည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ Vivid,Standard,Sport,User,Game အစရှိသည်တို့သည် input sources အမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
Dynamic Backlight	Input Source ကိုမူတည်ပြီးမျက်နှာပြင်၏နောက်ခံအရောင်ကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးသည်။
Backlight	တီဗွီစခရင်၏နောက်ခံအရောင်ကို ချိန်ညှိသည်။
Brightness	ရုပ်ပုံ၏အလင်းအမှောင်ကိုချိန်ညှိသည်။
Contrast	ရုပ်ပုံ၏အလင်းနှင့်အမှောင်နေရာများကြား ခြားနားချက်ကို ချိန်ညှိသည်။
Saturation	ရုပ်ပုံ၏အလင်းရောင်တောက်ပမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချိန်ညှိသည်။
HUE	ရုပ်ပုံ၏အရောင်သန်းကိုချိန်ညှိသည်။
Sharpness	ရုပ်ပုံ၏အရောင်စူးရှမှုကိုချိန်ညှိသည်။
Gamma	မူရင်းရုပ်ပုံ၏အလင်းရောင်သိပ်သည်းဆကို ချိန်ညှိသည်။ရွေးချယ်ချိန်ညှိနိုင်သည့်များမှာDark,Middle and Bright တို့ဖြစ်ပါသည်။
Color Temperature	ရုပ်ပုံ၏အလင်းရောင်အားလုံးကိုချိန်ညှိသည်။
Advanced Video	(နေရာဒေသနှင့်မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားနိုင်သည်။) • ဒီဗီယိုရိုရုပ်ပုံမှအစက်အပြောက်များကိုဖယ်ရှားသည်။ • အဝင်ဆစ်ဂနယ်ပေါ်မူတည်၍ဒီဗီဒီယိုရိုရုပ်ပုံ၏အလင်းရောင်ကို ချိန်ညှိသည်။ • စက်မှာပါသောဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း။ • MPEG singnal ကိုပြောင်းနေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောအစက်အပြောက်များကိုလျှော့ချသည်။ • ဒီဗီယိုရိုပြောင်းလဲနေသောပုံကိုတည်ငြိမ်စေရန်နှင့်လွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားနေစေရန် ရုပ်ပုံမတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ • MEMC effectကိုထည့်သွင်းသည်။


• **Sound:** အသံအရည်အသွေးနှင့်ဆိုင်သည့်ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိသည်။






Sound Mode	အသံစနစ်ကို ရွေးချယ်သည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ Standard, Music,Sport,Movieတို့ဖြစ်ပါသည်။
Balance	ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်စပီကာများကြားရှိအသံဟန်ချက်ကို ထိန်းညှိသည်။
Bass	အသံ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အနိမ့်ကို ချိန်ညှိသည်။
Treble	အသံကြိမ်နှုန်းအမြင့်ကို ချိန်ညှိသည်။
DTS Studio Sound	DTS Studio Sound အသံစနစ်ကိုဖွင့်နိုင်(သို့)ပိတ်နိုင်သည်။
Auto Volume	အဝင်ဆစ်ဂနယ်ပေါ်မူတည်၍အသံအလိုအလျောက် ချိန်ညှိရန်ဖွင့်သည်။
Speaker	တီဗွီစပီကာဖွင့်ခြင်း(သို့)ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည်။
SPDIF Type	ဒီဂျစ်တယ်အသံအထွက်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ Off,Dolby,Digital and PCM.
SPDIF Delay	ဒီဂျစ်တယ်အသံအထွက်၏နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတန်ဖိုးကိုရွေးချယ်သည်။
Audio Type	အသံအရည်အသွေးကိုရွေးချယ်သည်။ရွေးချယ်စရာများမှာ Normal နှင့် Visually Impaired တို့ဖြစ်ပါသည်။
Visually Impaired	မျက်မြင်(သို့)အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူများအနေဖြင့်ရုပ်သံအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုရာတွင်နားလည်စေရန်အတွက်စပီကာနှင့်အသံကို ချိန်ညှိသည်။ထိုသို့ချိန်ညှိလိုပါက“Audio Type”တွင်“Visually Impairt”ကိုအရင်ရွေးချယ်ပါ။ထိုသို့ရွေးချယ်ပြီးမှသာအမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူများလည်းနားဆင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။


- **TV:** (တီဗွီမုဒ်တစ်ခုအတွက်သာ) ချန်နယ်လိုင်းများကို အလိုအလျောက် (သို့) သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါ။



Channels	ချန်နယ်လိုင်းများကို အလိုအလျောက် (သို့) သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါ။
LCN Switch	တီဗွီပလ်ဖရမ်မှ ချန်နယ်နံပါတ်များအလိုအလျောက်ရရှိရန် ဖွင့်သည်။ ၎င်းသည် DTV အတွက်သာရရှိပါသည်။
HBBTV	ဝန်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ခြင်း (သို့) ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်သည်။ ထိုဖန်ရှင်သည် အချို့သောနိုင်ငံများအတွက်သာရရှိပါသည်။

- **ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခြင်း:** တီဗွီချန်နယ် (သို့) ပရိုဂရမ်များနှင့်ဆိုင်သောဆက်တင်များကို ချိန်ညှိသည်။







Auto Standby	တီဗွီကိုအသုံးမပြုပဲ (၄)နာရီကြာဖွင့်ထားပါက ဤဖန်ရှင်သည် တီဗွီကို အလိုအလျောက်ပိတ်ပေးသည်။
Fast Boot	ဖန်ရှင်ကိုဖွင့်ခြင်း (သို့) ပိတ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍သင်သည်ဤဖန်ရှင်ကိုဖွင့်ထားပြီးတီဗွီကိုပိတ်ရန်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါက တီဗွီသည်ပိတ်သွားသော်လည်း ထိုစနစ်သည် ဆက်ရှိအလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မည်။ ထို့ကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ငှင်းသည်စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲပြီးသော်လည်း တီဗွီကိုပြန်ဖွင့်ရန် အချိန်တိုတောင်းနိုင်သည်။
Screen Mode	လိုချင်သည့်စခရင်မုဒ်ကိုရွေးချယ်သည်။ ရွေးချယ်စရာများမှာ Auto,16:9,4:3, Panaroma Zoom နှင့် P2P တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် input sources များအမျိုးမျိုးကဲ့ပြားသွားသည်နှင့်အမျှပြားနားကြသည်။ သို့သော်ဤစနစ်သည်တီဗွီရုပ်သံလိုင်းများကိုသင်ရှာဖွေပြီးမှသာရနိုင်သည်။
OAD	OAD manual download ဖန်ရှင်ကိုဖွင့်သည် (သို့) ပိတ်သည်။ ထိုဖန်ရှင်သည် အချို့သောနိုင်ငံများတွင်သာရရှိပါသည်။
Subtitle Language	• ဒီဂျစ်တယ်စာတန်းထိုးဘာသာစကားများကို ရွေးချယ်သည်။ • စာတန်းထိုးအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်သည်။ အကြားအာရုံချို့ယွင်းသူများ (သို့) နားမကြားသူများအနေဖြင့် ရုပ်သံလိုင်းအစီအစဉ်ကို လွယ်ကူစွာခံစားကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပြုလုပ်သည်။
Audio Language	အသံဘာသာစကားများကို ရွေးချယ်သည်။

Teletext	• ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွင်ထိုးသည့်စာတန်းထိုးဘာသာစကားကို ရွေးချယ်သည်။ • လျှို့ဝှက်သင်္ကေတကို အမှီပြုယ်ဇော်သည့် ဘာသာစကားစာမျက်နှာကို ရွေးချယ်သည်။
HDMI 2.0 Setting	အီတာရိုဒီအမ်အိုင်ဆစ်ဂနယ်ဇောမတ်ကို ရွေးချယ်သည်။ ရွေးချယ်စရာများမှာ HDMI 1.4 နှင့် HDMI 2.0 တို့ဖြစ်သည်။
Postal Code	မြည်တွင်းစာတိုက်သေတ္တာနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်သည်။ ၎င်းသည်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွက်သာဖြစ်သည်။
End User License Agreement	အသုံးပြုသူလိုစင်သဘောတူညီချက်ကို ဖတ်ရှုသည်။
Timeshift Setting	ပရိုဂရမ်ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်တွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ရန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေရာအတွင်းမှတ်တမ်းတင်သည့်ဖန်ရှင်ကို ထည့်သွင်းသည်။
Reset Default	အသုံးပြုသူဆက်တင်ကိုစက်ရုံထုတ်မူလပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားစေရန်ပြန်လည်ချိန်ညှိသည်။


- **Parental:** လော့ခ်စနစ်ကိုထည့်သွင်းခြင်း။





Please enter password	လော့ခ်စနစ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လျှို့ဝှက်နံပါတ်လိုအပ်ပါသည်။ ကနဦးထည့်သွင်းချရသည့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်မှာ "0000" ဖြစ်ပါသည်။
Channel Block	ရုပ်သံလိုင်းအချက်အလက်ပေါ်မူတည်၍ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ဘဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကို ကန့်သတ်သည်။ ၎င်းသည်တီဗွီမုဒ်အတွက်သာဖြစ်သည်။
Program Block	ကြည့်ရှုသူ၏အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်၍ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ မရှိဘဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကို ကန့်သတ်သည်။
Change Password	လော့ခ်စနစ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုပြောင်းသည်။
Clean All	လော့ခ်စနစ်တွင်အသုံးပြုသူဆက်တင်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားသည်။

• **ဆက်တင်များ** : သင့်အိန်းဒရွိုက်တီဗွီ၏စနစ်အတိုင်းဆက်တင်ကိုချိန်ညှိပါ။




Suggestions	တီဗွီကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်အကြံပြုချက်များ(သို့)မပြီးစီးသေးသောဆက်တင်များကိုပြသထားသည်။
Network & Internet	*တီဗွီကိုကြိုးမဲ့ကွန်ရက်(သို့)ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သောကွန်ရက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ *ဆက်တင်ကိုကွန်ရက်၏ပွဲစည်းပုံအတိုင်းချိန်ညှိပါ။ *ကွန်ရက်၏ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့်သင်၏ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးအရန်သင့်အနေအထားမှတီဗွီကိုဖွင့်ရန်အတွက် WOW/WOL ဝန်ရုပ်ကိုသတ်မှတ်ပါ။
Inputs	*ချိတ်ဆက်နိုင်သောအရင်းအမြစ်များကိုသတ်မှတ်ပါ။ *ချိတ်ဆက်ထားသောအိတ်ဂျီနီအစ်အိုင်ဂိရိယာများကိုထိန်းချုပ်ရန်သတ်မှတ်ပါ။
Accounts & Sign in	ဂူဂဲလ်မှအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များအကြံပြုချက်များအကြောင်းသောအကြောင်းအရာများရရှိရန်အတွက်သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကို Sign In ဝင်ထားပါ။
Apps	*လက်ရှိဖွင့်ထားသော၊ထည့်သွင်းထားပြီးသော(သို့)စနစ်၏အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ *တိကျသောအက်ပလီကေးရှင်းဖွင့်ပြုချက်များကိုသတ်မှတ်ပါ။
Device Preferences	*အခြေခံဂိရိယာ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည်။ *သင်၏အိန်းဒရွိုက်တီဗွီ၏အင်္ဂါရုပ်များအတိုင်းနှင့်စနစ်အတိုင်းချိန်ညှိပါ။ *ပင်မစာမျက်နှာချန်နယ်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ပါ။ *ကနဦးသတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ ...
Remotes & Accessories	အခြားသောဘလူးတုတ်ဂိရိယာများ(သို့)ဘလူးတုတ်၏အဝေးထိန်းချုပ်မှုကိရိယာဖွေချိတ်ဆက်ပါ။ **မှတ်ချက်** : ဘလူးတုတ်ပစ္စည်းသင်၏ပြင်ပဘလူးတုတ်ဂိရိယာကို Pairing Mode တွင်သတ်မှတ်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။အဝေးမှနေ၍ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ◄ နှင့်အိမ်လုတ်ကိုတစ်ပြိုင်နက်နှိပ်၍ Pairing Mode ကိုဖွင့်ပါ။အခြားသောဘလူးတုတ်ဂိရိယာများအတွက်၎င်းတွင်ပါဝင်သောအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ကိုဝတ်၍Pairing Mode ကိုဖွင့်ပါ။

အခန်း ၃ : အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ

ပင်မစာမျက်နှာ

ဧအောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို ရရှိရန် ပင်မစာမျက်နှာသို့ ဝင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ **Home** ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။



မှတ်ချက် ။ ။ ဤပုံသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

၁. **ဂူဂဲလ်လက်ထောက်(Google Assistant) :** ဂူဂဲလ်လက်ထောက်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် နှိပ်ပါ။ ၎င်းသည် ဘလူးတုသ အဝေးထိန်းချုပ်မှု ထောက်ပံ့ပေးသော တီဗွီ အတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်။

၂. **စာသားရှာဖွေခြင်း(Text Searching) :** စာသားကို ရိုက်နှိပ်ခြင်းဖြင့် စတင်ရှာဖွေပါ။

၃. **အသိပေးချက်များ(Notification) :** အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းသော ဓာတ်ပြားတွင် နေရာ အလွတ်နည်းခြင်း၊ ဂူဂဲလ်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း(သို့) အကောင့်များ ယွင်းများ၊ ကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုပြဿနာများ စသဖြင့် စနစ်အတွက် အရေးကြီးသည့် သတင်း အချက်အလက်များကို သင့်အား သတိပေးသည်။

၄. **လာရောက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောအပိုင်းများ(Inputs) :** လာရောက်ချိတ်ဆက် နိုင်သော အချက်အလက်အရင်းအမြစ်များကို ရွေးချယ်ပါ။

၅. **ကွန်ရက်အခြေအနေ (Network Status) :** တီဗွီ၏ ဆက်သွယ်မှု ကွန်ရက် အခြေအနေကို ပြသသည်။

၆. **ချိန်ညှိချက်များ(Settings) :** အဓိက မီနူးချိန်ညှိချက်များသို့ ဝင်ရောက်ရန်။

၇. **အက်ပ် (Apps) :** ကြိုက်နှစ်သက်သော အက်ပလီကေးရှင်းစာရင်းများကို ပြသ သည် (သို့) အက်ပလီကေးရှင်းစင်တာသို့ ဝင်သည်။

၈. **ကြိုက်နှစ်သက်သောချန်နယ် (Favourite Channel) :** မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်မိမံထားသည့် ချန်နယ်များကို ဇော်ပြပေးသည်။ မှတ်သားထားသော ချန်နယ်များ မရှိပါက ဇော်ပြပေးမည်မဟုတ်ပါ။

၉. **လိုင်းများအိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း(Customize Channels) :** သင်ကြိုက် နှစ်သက်၍ ရွေးချယ်ထားသော ချန်နယ်လိုင်းများကို ပေါင်းထည့်ပါ (သို့) ဖယ်ရှားပါ။

မှတ်ချက် :


(၁) ပင်မစာမျက်နှာ (Home Page) ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပါဝင်မှုများသည် မတူညီနိုင်သောနိုင်ငံများ (သို့) မော်ဒယ်များတွင် ကွဲပြားမှုများရှိနိုင်သည်။

(၂) ကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ၎င်းကဲ့သို့သော အရာများ ပင်မစာမျက်နှာတွင် ကွန်ရက်လုပ်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုမီ ကျေးဇူးပြု၍ တီဗွီကို ကွန်ရက်နှင့် ဦးစွာ ချိတ်ဆက်ပါ။


(၃) ပရိုဂရမ်သင်္ကေတမူပိုင်ခွင့်ကို အက်ပလီကေးရှင်း ထောက်ပံ့သူမှ ပိုင်ဆိုင်သည်။

Googlel Assistant

■ Google Assistant ဆိုသည်မှာ သင်၏ Android TV တွင် ရရှိနိုင်ပြီးသင် သိချင်သည့် အရာများကို မေးမြန်းနိုင်ပြီး Google ၏ လက်ထောက်ဟူ၍ ပြောလို့ရသည့် Google မှ ပါဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဖဆမဆုံးဧမှရှိ **MIC** ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် သင်၏ အသံပါဝါကို အသုံးပြု၍ သင်သိချင်သော၊ မေးမြန်းလို သည့် အကြောင်းအရင်းများကို မေးမြန်း၍ အလွယ်တကူ လျင်မြန်စွာ သိရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲ စာရိုက်၍ ရှာစရာ၊ မေးမြန်းစရာ မလိုအပ်တော့ဘဲ သင်သိချင် သည့် အကြောင်းအရာများကို သင်၏ အသံဖြင့် ပြောလိုက်ရုံပါပဲ။



■ အကယ်၍ Google Assistant ၏ သင့်အတွက် လုပ်ပေးနိုင်သည့် လုပ်ဆောင် ချက်များကို တိတိကျကျ သိရှိလိုပါက Google Assistant ကို "What can you do" ဟူ၍ မေးလိုက်ပါ။ ထိုသို့ မေးလိုက်သည်နှင့် သင့်အတွက် လုပ်ပေးနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစားများကို တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပြသပေးပါလိမ့်မည်။




■ Google Assistant ကို အသုံးမပြုမီ သင်၏ တီဗွီနှင့် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထား ကြောင်း၊ ဘလူးတုဂီမုဒ်နှင့် သင်၏ တီဗွီအောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ထားပြီးကြောင်းနှင့် Google Account ထဲသို့ သင်၏ အီးမေးလ်ဖြင့် sign in ဝင်ထားခြင်းရှိမရှိတို့ ကို သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။ ထိုအရာများကို သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီးမှသာ Google Assistant ကို အသုံးပြုပါ။


မှတ်ချက် :

၁) ဤပုံသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။

၂) Google Assistant တွင် ဘာသာစကားအချို့သာ အသုံးပြု၍ ရပါသေးသည်။ တီဗွီနှင့် ဘလူးတုဂီမုဒ်တို့ အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ပြီးမှသာ Google Assistant ကို အသုံးပြုပါ။

ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး (Google Play)





■ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး (Google Play Store)

"ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး" သည် တရားဝင် အက်ပလီကေးရှင်းဈေးကွက်ဖြစ်ပြီး ဂူဂဲလ်မှ ထုတ်လုပ်သည်။ သင်လိုအပ်သော အခမဲ့ (သို့) ငွေပေးချေရသော အက်ပလီကေးရှင်းကို သင်ရွေးချယ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေပေးသည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေပြီး ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ရန် ရည်ညွှန်းချက်သာ ဖြစ်ပါသည်။

(၁) အက်ပလီကေးရှင်းဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ရန် (**Home** →Apps →Google Play Store) ကို ရွေးပါ။

(၂) "Web Browser" တစ်ခုရွေးပြီး လိုအပ်သော အင်တာနက်မှ အချက်များကို ရှာဖွေပေးသည့် အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(၃) သင်၏ တီဗွီတွင် ထည့်သွင်းပါ။ ပြီးနောက် အက်ပလီကေးရှင်းစင်တာတွင် ၎င်း၏ ပရိုဂရမ်သင်္ကေတပေါ်လာလိမ့်မည်။

(၄) ပင်မစာမျက်နှာတွင် "Apps" ကို နှိပ်၍ အက်ပလီကေးရှင်းစင်တာသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။

(၅) ထည့်သွင်းထားသော အင်တာနက်ပေါ်မှ အချက်အလက်များရှာဖွေပေးသည့် အက်ပလီကေးရှင်းကို ရွေးချယ်ပြီး OK ခလုတ်ကို ကြာရှည်စွာ နှိပ်ခြင်းဖြင့် အက်ပလီကေးရှင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမီနူးသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

(၆) ပင်မစာမျက်နှာရှိ အကြိုက်ဆုံးသော အက်ပလီကေးရှင်းများ စာရင်းထဲသို့ အင်တာနက်ပေါ်မှ အချက်အလက်များ ရှာဖွေပေးသော အက်ပလီကေးရှင်းကို ထည့်ရန် "Add to Favorites" ကို ရွေးချယ်ပါ။

■ ဂူဂဲလ်ပီတွင့် (Google Play Music)

"Google Play Music" သည် ဂီတအွန်လိုင်းစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနေရာတွင် အခမဲ့ (သို့) အခကြေးငွေပေးရသော ဂီတကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှ ရှာဖွေနားထောင်နိုင်သည်။

■ ဂူဂဲလ်ပလေးဒ်း (Google Play Games)

"Google Play Games" သည် ဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနေရာတွင် အခမဲ့ (သို့) အခကြေးငွေပေးရသော ဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းများကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှ ရှာဖွေဒေါင်းလုပ်နိုင်သည်။


■ ဂူဂဲလ်ပလေးရုပ်ရှင်နှင့်တီဗွီ (Google Play Movies & TV)

"Google Play Movies&TV" သည် သင်ဝယ်ယူခြင်း (သို့) ငှားရမ်းခြင်း အတွက် ရရှိနိုင်သော ရုပ်ရှင်များနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်များ ထောက်ပံ့မှုပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။

မှတ်ချက် :

- ရုပ်ပုံသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာ ဖြစ်သည်။
- "Google Play" ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အကြောင်းအရာများသည် မတူညီသော နိုင်ငံများနှင့် မော်ဒယ်များအလိုက် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ "ပလေးစတိုးနှင့် အက်ပလီကေးရှင်း" များကို ဂူဂဲလ်မှ ထိန်းချုပ်ထားပြီး ဒေသအတွင်း၌ ရရှိနိုင်သည်။
- "Google Play" ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုရန် သင်၏ တီဗွီကို ကွန်ရက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။ ပြီးနောက် သင်၏ ဂူဂဲလ်အကောင့်သို့ ဆိုင်းအင်ဝင်ထားရမည်။
- အကြောင်းအရာကို ပုံပိုးသူများ၏ အခြေအနေများအရ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအသစ် ပြောင်းခြင်း (သို့) အက်ပလီကေးရှင်းကို ကိုယ်တိုင်ရပ်ဆိုင်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
- အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ပါဝင်သည့် အရာများ ပြောင်းလဲခြင်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
- တတိယပါတီ အက်ပလီကေးရှင်းများ၏ ထည့်သွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချို့ယွင်းမှုများထုတ်လုပ်သူသည် မည်သည့်တိုင်ကြားချက်အတွက်မျှ အာမခံ (သို့) တာဝန်ယူမှုမရှိပါ။

ခရုံးကတ်စ်ပါဝင်မှု (Chromecast built-in)



■ (Chromecast Built-in) ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

"Chrome Buit-In" သည် ဂူဂဲလ်မှ တီထွင်ထားသော နည်းပညာဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းစက် (သို့) ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာအား တီဗွီမှ အင်တာနက်လွှင့်သည့် အသံ/ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကို ပြန်ဖွင့်ရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။

■ သင်၏အမှတ်တရပုံရိုပ်များကို ပုထုပ်သည့်နည်းဖြင့် မျှဝေပေးခြင်း

သင်၏ အမှတ်တရများကို မျှဝေရန် "Chrome Buit-In" သည် နည်းလမ်းနှစ်ခု ပေးထားပါသည်။

*ပထမတွင် "Chrome Buit-In" နည်းပညာကို ထောက်ပံ့သော မိုဘိုင်းစက်နှင့် ဝက်ဘ်အက်ပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုသည်။


*ဒုတိယတစ်မျိုးတွင် အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များ ရှာဖွေနိုင်သော ဆော့ဝဲလ် (Cast အင်တာနက်မှ နောက်ဆက်တွဲလိပ်စာပါဝင်သော) ("Google Chrome" မှ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ ပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာများကို ထင်ဟပ်ပြသခွင့်ပြုသည်။ အခြေအနေနှစ်ရပ်စလုံးတွင် ပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းကို ပေးဆို့သူ၏ စက်ပေါ်ရှိ " " Cast အိုင်ကွန်မှ အစပြုသည်။


■ မျက်နှာပြင် / အသံကိုမျှဝေခြင်း (Cast Screen/Audio (ဝုဝဲလ်အိမ်ဝဲကဲ့သို့)

သင့်ဖိုဘိုင်းစက်၏မျက်နှာပြင်နှင့် အသံကိုတီဗွီထဲသို့မျှဝေပါ။


အဆင့် ၁ : သင့်ဖုန်းနှင့် တီဗွီကို တူညီသောကြိုးမဲ့ကွန်ရက်သို့ အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပါ။


အဆင့် ၂ : သင်၏ဖုန်းမှ "Home" အက်ပလီကေးရှင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးဝင်ပါ။ ပြီးနောက် အကောင့်စာမျက်နှာသို့ဝင်ရန် " " ကိုနှိပ်ပါ။






အဆင့် ၃ : "Mirror device" ကိုဝင်ရောက်ချယ်ရွေးပါ။ ပြီးနောက် သင်၏ဖုန်းနှင့် တီဗွီကိုချိတ်ဆက်ရန် အတွက် တီဗွီ အမည်ကိုဝင်ရောက်ရွေးပါ။





အဆင့် ၄ : သင်၏ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပါဝင်သည့် အရာများကို တီဗွီ၏ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ပြီးပြောက်အောင် မျှဝေလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ မျှဝေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုပါက "DISCONNECT" ကိုနှိပ်နိုင်သည်။





■ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနှင့်ဗီဒီယိုများကိုမျှဝေခြင်း (Cast Live Streams and Vesios) (ယူတျူးတဲ့ကဲ့သို့)


အဆင့် ၁ : သင့်ဖုန်းနှင့် တီဗွီကိုတူညီသောကြိုးမဲ့ကွန်ရက်သို့ အောင်မြင်စွာချိတ်ဆက်ပါ။


အဆင့် ၂ : သင်၏ဖုန်းမှ "YouTube" အက်ပလီကေးရှင်းကိုဝင်ရောက်ရွေးချယ်၍ဝင်ပါ။

အဆင့် ၃ : သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော အကြောင်းအရာများကိုဝင်ရောက်ရွေးချယ်ပါ။ ပြီးနောက် အကြောင်းအရာများကို သင်၏ဖုန်းအစား တီဗွီဖြင့် ဖွင့်ဝင်ရန် အတွက် အကြောင်းအရာများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို တီဗွီသို့ပေးပို့ရန် Cast " " ကိုနှိပ်ပါ။ Cast အိုင်ကွန် " " ကိုနှိပ်၍လည်းပြသနေခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သည်။









အောက်ပါခလုတ်များသည် ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနေစဉ် အတွင်းသင် အသုံးပြုနိုင်သော အဝေးထိန်းခလုတ်များဖြစ်သည်။

▶ / ⏸	ပြသသည် / ခေတ္တရပ်တန့်သည်။
⏮ / ⏭	အနောက်သို့ကျော်ခြင်း / အရှေ့သို့ကျော်ခြင်း
■	ဗီဒီယိုအား ရပ်တန့်ရန်

မှတ်ချက် :

၁) ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းသောရုပ်ပုံများနှင့်မှန်ကန်သော အကြောင်းအရာများအတွက်အနီးနားရှိကိုက်ဖုန်းတွင်အမှန်တကယ်ပေါ်သောမျက်နှာပြင်ကို ကိုးကားပါ။

၂) အပေါ်မှယူတျူးမျှဝေခြင်းအချက်အလက်များအတွက် စမတ်ဖုန်းနှင့် တီဗွီ နှစ်ခု စလုံးကို တူညီသောကွန်ရက်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။

အန်းဒရိုက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုချက်

ကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်းအရာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်းထောက်ပံ့သူများက ကွန်ရက်များနှင့် တစ်ဆင့်ပို့ပေးသည့် ဝစ္စည်းများဖြင့် ထိန်းချုပ်ပြီး ၎င်းတို့အား အငြင်းအလဲ တချို့ပြုလုပ်ရန် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ အသုံးသတ်ခြင်း (သို့) ပြတ်တောက်ခြင်းမှားယွင်းသော ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ကို မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ထပ်မံအသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ထုတ်လုပ်သူသည် အထက်ဖော်ပြပါ ပြောင်းလဲမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း (သို့) အကြောင်းကြား သတိပေးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူမှ ကွန်ရက် အက်ပလီကေးရှင်း အကြောင်းအရာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရန် ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာများ၏ တာဝန်ယူမှုများကို ထုတ်လုပ်သူမှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ထပ်ခံ၍ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ၎င်းတို့တွင် အကန့်အသတ်မရှိသော ပါဝင်မှုများ၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း ပြတ်တောက်မှုများ၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ ပျက်ခြင်း၊ နည်းပညာအရ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (သို့) ကွန်ရက်အက်ပလီကေးရှင်း ထောက်ပံ့သူများမှ ပြောင်းလဲခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ရန် ရပ်ဆိုင်းထားခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အသုံးသတ်ခြင်း၊ ပိတ်ထားခြင်း (သို့) ဖယ်ရှားခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

ဖုတ်ချက် :

- အချို့သော USB သိုလှောင်စက်များသည် ဤကိုယ်ပိုင်နှင့် ချောယှက်မွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
- ဖထင်မှတ်သော မတော်တဆမှတစ်ခုခုကြောင့် USB သိုလှောင်သည့်စက်ရှိ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအတွက် USB သိုလှောင်စက်ရှိ အချက်အလက်များအားလုံးကို အရန်ကူးထားပါ။
- သင့်အနေဖြင့် မှားယွင်စွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ဒေတာများကို ဆယ်ယူသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
- အရှုယ်အစားကြီးမားသော ဖိုင်များ အတွက် လုပ်ဆောင်နှုန်းသည် အနှေးငယ် ဖိုကြသည်။
- USB သိုလှောင်စက်ရှိ အသိအမှတ်ပြုအမြန်နှုန်းသည် စက်တစ်ခုချင်းစီပေါ်တွင် မူတည်သည်။
- USB သိုလှောင်စက်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ (သို့) ဖြုတ်သည့်အခါ တီဗွီသည် USB အသုံးစနစ်တွင် မရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ သို့မဟုတ်ပါက USB သိုလှောင်စက် (သို့) ၎င်းထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသော ဖိုင်များ ပျက်စီးနိုင်သည်။
- ကျေးဇူးပြုပြီး ကွန်ပျူတာတွင် အရပ်ရပ်ဝေးလာ စနစ်မှ ထောက်ပံ့ပေးသော FAT16, FAT32, NTFS စသည်ဖိုင်များဖြင့် ဇော်မတ် (Format) လုပ်ထားသည့် USB သိုလှောင်စက်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။ ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်သည့် အခြား ဖိုရိုဂရမ်တစ်ခုဖြင့် ဇော်မတ် (Format) လုပ်ထားသော သိုလှောင်စက် ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါက ၎င်းကို အသိအမှတ်ပြုမည် မဟုတ်ပေ။
- လျှပ်စစ်ပါဝါအရင်းအမြစ်ရပ်သည့် USB Hard Disk Drive (USB သိုလှောင်စက်) ကို အသုံးပြုပါက တီဗွီရှိ USB အပေါ်ကိုမှ ထောက်ပံ့ပေးသော စွမ်းအားထက်ကျော်လွန်သော USB သိုလှောင်စက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ အကယ်၍ USB Hard Disk Drive (USB သိုလှောင်စက်) စွမ်းအင်သည် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်အားထက်ကျော်လွန်ပါက တီဗွီစနစ်သည် အသင့်ငွေ့ရှိနေသည့်အတွက် ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့နောက် သင်သည် USB Hard Disk Drive (USB သိုလှောင်စက်) ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး တီဗွီစနစ်ကို အစမှ ပြန်လည်၍ စတင်ရမည်။
- ဖိုင်ပုံစံကို ထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ပါ (သို့) ဖိုင်ပျက်နေပါက "ဖထောက်ပံ့ပေးသော ဖိုင် (Unsupported File)" ဟု စာတို့တစ်ခုကို ပြသိပ်မည်။
- အက်စ်အိတ်ဒီ FHD ကြိုးမားသော ရုပ်ပုံသည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် တီဗွီကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ရှည်စွာ စောင့်ဆိုင်းပါ။
- အတွင်းရိုက်ခြင်းများ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) အခြားနည်းပညာတိုးတက်မှုများကဲ့သို့ အချို့စွမ်းဆောင်ရည်များ ကွာခြားမှုများ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ဤသို့သော အခြေအနေများအား ရှောင်ရှားရန် ဖိုင်များကို ဖြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်။ ဖထင်မှတ်ထားသော မတော်တဆတစ်ခုခုကြောင့် USB သိုလှောင်စက်ရှိ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းအတွက် USB သိုလှောင်စက်ရှိ အချက်အလက်များအားလုံးကို အရန်ကူးထားပါ။
- ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးပြုသူ၏ မှားယွင်းစွာ သုံးစွဲမှု (သို့မဟုတ်) ချုပ်ယွင်းမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှုများ အတွက် မည်သည့် တာဝန်မှ မယူပါ။ အချက်အလက်များကို အရန်ကူးထားရန်သည် အသုံးပြုသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။ ဆော့ဝဲလ်များ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ် အတွင်း တီဗွီ၏ ပါဝါကို မပိတ်ပါနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါက တီဗွီ ပျက်စီးနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူမှ တာဝန်ယူသင့်သည်။
- တတိယ အဖွဲ့အစည်းမှ အင်တာနက်တွင် အချက်အလက်ရှာဖွေနိုင်သည့် ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြုလည်ပတ်ခြင်း အတွက် ထုတ်လုပ်သူမှ အာမခံချက်မပေး။ "Google Play Store" ဂူဂဲလ်ပလေးစတို့မှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းထားသော တတိယအဖွဲ့အစည်း အက်ပလီကေးရှင်းများကို ကုမ္ပဏီ (သို့) ထုတ်လုပ်သူမှ ထောက်ပံ့မှုပေးသည်။
- ကွန်ရက်၊ ဒေသ၊ ပုံစံ (သို့) အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကြောင့် အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များ ရှာဖွေသည့် ဆော့ဝဲလ်တွင် တစ်ချို့သော ဝက်ဘ်စာမျက်နှာနှင့် ဝီဒီယိုများထောက်ပံ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တီဗွီနှင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါ။
- ဤတီဗွီတွင် ဖော်ပြထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီသည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးစီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် အခွင့်အရေးအားလုံးကို ၎င်းတို့မှ ကာကွယ်ထားသည်။
- အကယ်၍ ဂက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အရွယ်အစားသည် အလွန်ကြီးမားလွန်းပါက အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များ ရှာဖွေပေးသည့် ဆော့ဝဲလ်မှ ပြန်လည်ပတ်နိုင်ခြင်း ရပ်တန့်နိုင်သည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ချောမွေ့စွာ ကြည့်ရှုရန် အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အင်တာနက်မှ အချက်အလက်များ ရှာဖွေပေးသည့် ဆော့ဝဲလ်မှ အသုံးပြုပြီးသားများကို ပုံမှန်ဖျက်ပါ။

မီဒီယာ (ရုပ်သံ) များကို ပြန်ရှာဖွေနိုင်သော ဆော့ဝဲလ် (Media Player)

■ ပြင်ဆင်ခြင်း

- တီဗွီ၀န်သားပြင်ပေါ်တွင် လိုက်ဖက်သည့် ဓာတ်ပုံနှင့် ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ရှုရန် (သို့) တီဗွီမှ လိုက်ဖက်သည့် တေးဂီတကို ဖွင့်ရန် ယူအက်စ်ဘီစက်ကို တီဗွီတွင် တပ်ဆင်ပါ။
- အကယ်၍ ချိတ်ဆက်ထားသော USB Hard Disk တွင် ပြင်ပဝယ်လျှပ်စစ်ပမာဏ မရှိပါက ၎င်းကို ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ပြင်ပလျှပ်စစ်ပမာဏကို ချိတ်ဆက်ပါ။
- ယူအက်စ်ဘီစက်ရှိ အချက်အလက်များဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) ယူအက်စ်ဘီစက်ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ယူအက်စ်ဘီစက်ရှိ ဒေတာအချက်အလက်များအားလုံးကို အရန်ကူးယူထားသင့်သည်။
- မီဒီယာရုပ်သံများကို ပြန်ရှာဖွေနိုင်သော ဆော့ဝဲလ်တွင် ပြထားသော ထိန်းချုပ်မှုမီနူးသည် မတူညီသော ဒေသများ (သို့) မော်ဒယ်များအရ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်၏ တကယ့်တီဗွီကို စံအဖြစ်ယူပါ။
- သင်၏ ယူအက်စ်ဘီစက်ကို ဖြုတ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ယူအက်စ်ဘီစနစ်ကို ဦးစွာထွက်ပါ။
- သင်၏ ယူအက်စ်ဘီစက်ကို အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များအတွက် သင့်ယူအက်စ်ဘီစက်၏ ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ကြည့်ပါ။
- ယူအက်စ်ဘီစက်ကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ယူအက်စ်ဘီစက်ကို ဖြုတ်ဖြင့်း၊ တီဗွီကို ပိတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ထို့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဒေတာ အချက်အလက်များ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ယူအက်စ်ဘီစက် (သို့) တီဗွီ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- အချို့သော ယူအက်စ်ဘီများသည် တီဗွီနှင့် မကိုက်ညီပါ။

■ မီဒီယာလုပ်ငန်းဆောင်မှု

ရွေးချယ်ထားသော မီဒီယာပိုင်ကို တီဗွီ၀န်သားပြင်တွင် ဖွင့်နိုင်သည့် မီဒီယာဖွင့်သည့် ဆော့ဝဲလ်ကို ဖွင့်ရန် ကျေးဇူးပြုပြီး (**Home** → Apps → Media) ကို ရွေးချယ်ပါ။

အဆင့် ၁ : သင်၏ဟိမ်ရိတ်ဘီစက်ကိုတပ်ပါ။

အဆင့် ၂ : ပင်မစာမျက်နှာသို့ဝင်ရန် **Home** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၃ : အက်ပလီကေးရှင်း "**Apps**"ကိုရွေးချယ်ပြီးဝင်ရန် ▲/▼/◄/► နှင့် **OK** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၄ : မီဒီယာ "Media"ကိုရွေးချယ်ပြီးဝင်ရန် ▲/▼/◄/► နှင့် ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၅ : မိမိနှစ်သက်ရာမီဒီယာဖိုင်ကိုရွေးချယ်ရှိဖွင့်ရန်အတွက် ▲/▼/◄/► နှင့် **OK** ခလုတ် ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၆ : ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုစတင်ရန် "**OK**"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အဆင့် ၇ : ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထွက်ရန် "**Back**"ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

■ ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း (Watch Movies)

ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်အတွင်း ရုပ်ရှင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် အောက်ပါခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

ခလုတ်	လုပ်ဆောင်ချက်
OK	ထိန်းချုပ်သည်ဘားမပါဘဲထိန်းချုပ်ဘားကိုခေါ်ပါ။
	ထိန်းချုပ်ဘားဖြင့်ခဏရပ်ခြင်း(သို့)ဖွင့်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။
MENU	အမြန်အသုံးပြုနိုင်သောဝိန်းကိုပင်ပါ။
▲	ရုပ်ရှင်ဆိမိန်းဆက်တင်ကိုပင်ပါ။
▼	ရုပ်ရှင်ပြသနိုင်သည့်စာရင်းကိုဇော်ပြသည်။
◄/►	အမြန်နောက်သို့ရစ်(သို့) အမြန်ရှေ့သို့ရစ်
◄◄/►►	

■ ဇားဂီတဖွင့်ခြင်း (Play Music)

သီချင်းဖွင့်ထားစဉ်အတွင်း သီချင်းပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် အောက်ပါခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

ခလုတ်	လုပ်ဆောင်ချက်
OK	ခဏရပ်ခြင်း(သို့)ဖွင့်ခြင်း
MENU	အမြန်အသုံးပြုနိုင်သောဝိန်းကိုပင်ပါ။
▲	သီချင်းဝိန်းဆက်တင်ကိုပင်သည်။
▼	သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်စာရင်းကိုဇော်ပြသည်။
◄/►	တစ်ချက်နှိပ်၍သီချင်းဇိန်းနောက်သို့(သို့) ရှေ့သို့အနည်းငယ်သွားနိုင်သည်။
	ကြာကြာနှိပ်၍နောက်ဖက်သို့မြန်မြန်(သို့) ရှေ့ဖက်သို့မြန်မြန်သွားနိုင်သည်။
◄◄/►►	နောက်တက်သို့မြန်မြန်(သို့) ရှေ့ဘက်သို့မြန်မြန်

■ ဓာတ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်း (Browse Photos)

ဓာတ်ပုံများကိုလှန်လှောကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း ဓာတ်ပုံပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန် အောက်ပါခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

ခလုတ်	လုပ်ဆောင်ချက်
OK	ဓာတ်ပုံဝိန်းဆက်တင်သို့ဝင်သည်။
MENU	အမြန်အသုံးပြုနိုင်သောဝိန်းကိုဝင်ပါ။
▲/▼	ဓာတ်ပုံပြနိုင်သည့်စာရင်းကိုဇော်ပြသည်။
◄/►	နောက်သို့(သို့) ရှေ့သို့ကျော်သည်။

■ ပိဒီယာမျိုးစုံတွင်ဖွင့်နိုင်သောအထောက်အပံ့ပေးထားသည့်ဖိုင်ဇာဓာတ်များ

အမျိုးအစား	ဇာဓာတ်
ဗီဒီယို	**ဗီဒီယိုကုဒ်:** H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, MPEG2, MPEG4, HDR10, HLG, AV1
	ပိုင်းနောက်ဆက်တွဲအညွှန်း: avi, dat, mpeg, mpe, mpg, vob, mp4, mov, mkv, ts, tp, trp, m2ts, mts, m4v, flv, flv, asf, 3gp, webm
အသံ	**အသံကုဒ်:** Dolby MS12, AMRNB, AAC, PCM, MP3, G711, HEAAC
	ပိုင်းနောက်ဆက်တွဲအညွှန်း: mp3, AAC, m4a, flac, amr, mp2, mpga, ogg, AC3, wav
ဓာတ်ပုံ	jpg, jpeg, png, bmp, gif

မှတ်ချက် :

၁. အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ဤစနစ်သည်ဖိုင်ကိုကုဒ်မတော်နိုင်၍ပုံပုန်အားဖြင့်ဖိုင်ကိုမဖွင့်နိုင်ပါ။

– ဖိုင်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရုပ်ပုံ၏အစက်အပြောက်၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်၏ကုဒ်ရှုန်း၊ အသံဖိုင်၏နမူနာကဲ့သို့ဖိုင်၏သတ်မှတ်ချက်ဘောင်သည်စနစ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သည်။

– ဖိုင်ပုံစံအချို့အစားနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါက ဖိုင်ပျက်စီးနိုင်သည်။

မှတ်ချက် : ဤစနစ်ကပုံဝိုးပေးသည့်ကုဒ်ရှုန်းသည် ၂၀မီဂါဘစ်ပါစတ္ထန့်ထက်မပိုပါ။

၂. ပူနေသောပလပ်ခေါင်း : စနစ်(သို့) စက်ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန် စနစ်ဖတ်ခြင်း၊ ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်းပြုသည့်အခါ ပလပ်ခေါင်းကိုမမြှုပ်ပါနှင့်။

၃. မိုဘိုင်း Hard Disk (သို့) အစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာကိုအသုံးပြုသည့်အခါစက်၏လျှပ်စစ်ပမာဏကိုသတိပြုပါ။ အကယ်၍လျှပ်စစ်ပမာဏသည်လုံလောက်ခြင်း(သို့) တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိပါက စက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းပြဿနာများကြုံတွေ့ခြင်း(သို့) လုံးဝအသုံးပြု၍ မရနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့အခြေအနေတွင် စက်ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်း(သို့) စက်၏ပလပ်ကိုဖြုတ်၍ပြန်တပ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်၍လျှပ်စစ်ပမာဏကိုလည်းပုံပုန်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။

၄. စနစ်သည်စံချိန်ပို U-disks,MP3 ပလေယာများနှင့်မိုဘိုင်း hard disks များကဲ့သို့ယူအက်စ်ဘီ ၁.၁၊ ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀နှင့်ယူအက်စ်ဘီ ၃.၀ကဲ့သို့စံချိန်မီကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။

၅. ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံနှင့်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးများရရှိနိုင်ရန်အတွက် ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀ စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောပြင်ပစက်ကိုအသုံးပြုပါ။

၆. အတိုချုပ်ပုံပြင်များသောအချိုးအစားနှင့်ဗွီဒီယိုကိုဖွင့်သည့်အခါ ပုံရိပ်ရပ်ခြင်းနှင့် မီးနုတ်ပြန်မှုကြာခြင်းကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များသည် ပုံပုန်သာဖြစ်သည်။

၇. ပမာဏကြီးမားသော Hard disk,MP4 ကဲ့သို့လျှပ်စစ်ပမာဏပါရှိသည့်ယူအက်စ်ဘီစက်အတွက်လျှပ်စစ်ဇျော့ခ်ဖြစ်ခြင်းမှဇျောင်ရှားရန် လျှပ်စစ်နှင့် အသုံးပြုပါ။ – ရုပ်ပုံအစက်အပြောက်များ၊ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်၏ကုဒ်ရှုန်း၊ အသံဖိုင်၏နမူနာနှုန်းကဲ့သို့ဖိုင်၏သတ်မှတ်ချက်ဘောင်သည်စနစ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေတတ်သည်။

၈. ရုပ်ပုံအစက်အပြောက်များ၊ အသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်၏ကုဒ်ရှုန်း၊ အသံဖိုင်၏နမူနာနှုန်းကဲ့သို့ဖိုင်၏သတ်မှတ်ချက်ဘောင်သည်စနစ်၏ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သောကြောင့် ဖိုင်သည်ပုံပုန်အားဖြင့်မဖွင့်ခြင်းရှိနိုင်သည်။

၉. အချို့ဖိုင်များသည်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေများပြည့်စုံပါလျက်ပြန်ဖွင့်၍မရနိုင်ပါ။

၁၀. ဖိုင်(သို့) ဖိုဒါအမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါကချိတ်ဆက်သည့်ကိရိယာသည်တိုင်ဖွန့်ချိတ်ဆက်ရာတွင်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်သည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ရှင်းဦးစွာ လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကို ပလပ်ခုံမှ ဖြုတ်ပါ။

ပုံမှန်သန့်ရှင်းခြင်း :

စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်၊ တီဗွီစွင့် (သို့) စားပွဲတင်ဒေါက်၏ မျက်နှာပြင် ပေါ်ရှိ ဖုန်များ (သို့) လက်ဖွေရာများကို သန့်ရှင်းရန် နူးညံ့သော အဝတ်ကို သုံး၍ ဖြည်းညှင်းစွာ သုတ်ပါ။

ကပ်နေသောဖုန်များအတွက် :

မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဖုန်များကို ပထမဆုံးသန့်ရှင်းပါ။ နူးညံ့သော အဝတ်ကို သန့်ရှင်းသော ရေ (သို့) ဆပ်ပြာရည်တို့ဖြင့် စိုစွတ်အောင်လုပ်ပါ။ (ဆပ်ပြာရည် ၁ စက်၊ ရေ ၁၀၀ စက်) အဝတ်ကို ရေညှစ်၍ မျက်နှာပြင်ကို သုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် အစိုဓာတ်အားလုံးကို သုတ်ပစ်ပါ။

လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်း :

လျှပ်စစ်ပလပ်ခေါင်းကို ခြောက်သွေ့သော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။ အစိုဓာတ်နှင့် ဖုန်များသည် မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။

⚠ သတိပေးချက်

တီဗွီမျက်နှာပြင်ကို မာကျောသော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ခြင်း (သို့) အားပြင်းပြင်းဖြင့် မွှတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သို့မဟုတ်ပါက မျက်နှာပြင်တွင် ခြစ်ရာများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

- တီဗွီမျက်နှာပြင်ကို ဂရ (သို့) ဆပ်ပြာရည်မဝင်စေရန် သတိပြုပါ။ တီဗွီအတွင်းသို့ အရည်များ ဝင်ခြင်းသည် တီဗွီကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- တီဗွီမျက်နှာပြင်ကို အင်းဆက်နှိပ်နှင်းဆေး၊ အရည်ငတ်ပစ္စည်း၊ တင်နာ (သို့) အခြားအငွေ့ပျံလွယ်သော အရာဝတ္ထုများ မဝင်စေရန် သတိပြုပါ။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင် အရည်အသွေး ကျခြင်း၊ သုတ်ဆေးကွာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်အား သေချာစွာ ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ ပျက်စီးနိုင်သည်။ လက်သည်း (သို့) အခြားမာကျောသော အရာဝတ္ထုများဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို ထိခြင်း (သို့) ခြစ်ခြင်း မပြုရန် သတိပြုပါ။
- တီဗွီနှင့် စားပွဲတင်ဒေါက်ကို ဂျာဘာ (သို့) ပီဗွီစီ (PVC) အရာဝတ္ထုဖြင့် အချိန်အတော်ကြာထိတွေ့ခြင်း မပြုပါနှင့်။ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကျနိုင်ပါသည်။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

သင်၏တီဗွီတွင် ကြုံတွေ့ရသော ပြဿနာအများစုသည် အောက်ပါပြဿနာဖြေရှင်းသည့် စာရင်းများကို အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

ရုပ်ပုံမလာ၊ အသံမလာ

- ဗျူးစ် (သို့) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ အလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကို ပလပ်ပေါက်တွင် ထိုး၍ အလုပ်လုပ်ခြင်း (သို့) စက်ဖွင့်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- ပါဝါပလပ်သည် ပလပ်ပေါက်နှင့် ကောင်းစွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိပါ။
- အချက်ပြအရင်းအမြစ်ကို စစ်ဆေးပါ။

အရောင်မရှိပါ။

- အရောင်အပြင်းကို ချိန်ညှိပါ။

အငေးထိန်းခလုတ် အလုပ်မလုပ်ပါ။

- ဓာတ်ခဲများကို လဲပါ။
- ဓာတ်ခဲများကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိပါ။
- ပင်မပါဝါကို ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိပါ။

ရုပ်ပုံမလာ၊ အသံပုံမှန်လာသည်

- အလင်းရောင်၊ အလင်းနှင့် အမှောင်ကို ချိန်ညှိပါ။

ပုံမှန်ရုပ်ပုံ၊ အသံမလာပါ

- အသံချဲ့ရန် "Vol+" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
- အသံခလုတ်သည် အသံပိတ်ရန် ချိန်ညှိထားသည်။ အသံပြန်လာစေရန် အသံပိတ်သည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

ဂရုဒီယိုကြိမ်နှုန်း အနှောင့်အယှက်

ဤအနှောင့်အယှက်သည် ဂရွေ့များနေသော လှိုင်းတွန့်များ (သို့) ထောင့်ပြတ်အစင်းကြားများ ဖြစ်စေပြီး အချို့အခြေအနေများတွင် ပုံရိပ်၏ အလင်းအမှောင်ကို ဆုံးရှုံးစေပါသည်။ ဂရုဒီယို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသော အရင်းအမြစ်ကို ရှာ၍ ဖယ်ထုတ်ပါ။

ဘလူးတုဒီဗုံနှင့် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်၍ မရသော အခါ

- ချိတ်ဆက်၍ ရသည့်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးစား ချိတ်ဆက်ပါ။
- ဓါတ်ခဲများကို လဲလှယ်ပါ။

ဝူဝဲလ်အကောင့်ကို ဝင်၍ မရပါ။

- နောက်တစ်ကြိမ် ဝင်ရန် ကြိုးစားပါ။
- ကွန်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခုမှား ယွင်းခြင်း ရှိမရှိ အခြားစက်ပစ္စည်းတစ်ခုအသုံးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။
- ဝူဝဲလ်ဆာဗာနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခုမှား ယွင်းခြင်း ရှိမရှိ အခြားအန်းဒရွိုက်စက်ပစ္စည်း တစ်ခုအသုံးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။

Google Assistant ကို အသုံးပြု၍ မရသော အခါ

- တီဗွီနှင့် ဘလူးတုဒီဗုံအောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- အကယ်၍ နက်ဝပ်တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းနေပါက အခြားသော စက်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။
- အကယ်၍ ဝူဝဲလ်ဆာဗာတွင် တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းနေပါက အခြားသော အန်းဒရွိုက်စက်ကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ပစ္စည်းအမျိုးအစား		TH-43HX655K	TH-50HX655K	TH-55HX655K	TH-65HX655K
ရှိရှင်းလင်းပြတ်သားမှု		၁၁၀–၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်	၁၁၀–၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်	၁၁၀–၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်	၁၁၀–၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု	လျှပ်စစ်ပမာဏ	၇၄၀ဝ	၁၂၀ဝ	၁၅၀ဝ	၂၀၀ဝ
	အသင့်အခြေအနေ	< ၀.၅၀ဝ	< ၀.၅၀ဝ	< ၀.၅၀ဝ	< ၀.၅၀ဝ
ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ပြင်ပ	ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဆိုင်ရာ	၁၀၉စင်တီမီတာ	၁၂၅စင်တီမီတာ	၁၃၉စင်တီမီတာ	၁၆၅စင်တီမီတာ
	ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု	၃၈၄၀ x ၂၁၆၀	၃၈၄၀ x ၂၁၆၀	၃၈၄၀ x ၂၁၆၀	၃၈၄၀ x ၂၁၆၀
အပြင်အဆင်အတိုင်းအတာ (အကျယ်×အမြင့်×အထူ)	စားပွဲတင်ဒေါ်ပါ	၉၆.၈ × ၂၂.၃ × ၆၁.၉ စင်တီမီတာ	၁၁၂.၁ × ၂၅.၄ × ၆၆.၈စင်တီမီတာ	၁၂၃.၆ × ၂၈.၄ × ၇၉ စင်တီမီတာ	၁၄၅.၉ × ၂၉ × ၉၀.၉ စင်တီမီတာ
	တီဗွီတစ်ခုတည်းသာ	၉၆.၈ × ၉.၀ × ၅၅၈ စင်တီမီတာ	၁၁၂.၁ × ၉.၂ × ၆၆စင်တီမီတာ	၁၂၃.၆ × ၉.၂ × ၇၂.၄စင်တီမီတာ	၁၄၅.၉ × ၉.၅ × ၈၄.၃စင်တီမီတာ
အသားတင်အလေးချိန်		၆.၃ကီလိုဂရမ် (အောက်ခံဒေါ်ကဲ့ဖြင့်) ၆.၂ကီလိုဂရမ် (တီဗွီသက်သက်သာ)	၉.၃ကီလိုဂရမ် (အောက်ခံဒေါ်ကဲ့ဖြင့်) ၉.၁ကီလိုဂရမ် (တီဗွီသက်သက်သာ)	၁၀.၅ကီလိုဂရမ် (အောက်ခံဒေါ်ကဲ့ဖြင့်) ၁၀.၃ကီလိုဂရမ် (တီဗွီသက်သက်သာ)	၁၆.၅ကီလိုဂရမ် (အောက်ခံဒေါ်ကဲ့ဖြင့်) ၁၆.၄ကီလိုဂရမ် (တီဗွီသက်သက်သာ)
စုစုပေါင်းအလေးချိန်		၈.၈ ကီလိုဂရမ်	၁၂.၇ ကီလိုဂရမ်	၁၃.၈ ကီလိုဂရမ်	၂၃.၅ ကီလိုဂရမ်
အသံ	စတီရီယို	၆ ဝ	၆ ဝ	၆ ဝ	၆ ဝ
	အသံထုတ်လုပ်သည့်ပမာဏ	၈၀၀ + ၈၀၀	၁၀၀၀ + ၁၀၀၀	၁၀၀၀ + ၁၀၀၀	၁၀၀၀ + ၁၀၀၀
တီဗွီစနစ်		**DTV:** DVB-T/T2/C			
		ATV: PAL BG/I/DK			
ချိတ်ဆက်မှုအပေါက်များ	အော်ဒီယိုအပေါက်	အော်ဒီယိုအပေါက်သေး ၁ပေါက် (ပြင်ပနားထောင်စက်သို့ ချိတ်ဆက်ရန်)			
	အင်တာနာအပေါက်	အင်တာနာကြိုးခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၁ ခု			
	အိတ်ချိန်းအမ်အိုင်	အိတ်ချိန်းအမ်အိုင်ကြိုးခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၃ ခု			
	ယူအက်စ်ဘီ	ယူအက်စ်ဘီ ၂.၀ အမျိုးအစားကြိုးခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၂ ခု ဒီစီ ၅ ဗို့အများဆုံး ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ			
	ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထွက်သည့်အပေါက်	လျှပ်ကာပစ္စည်းကောင်းမွန်စွာသုံးထားသောအင်တာနာကြိုး × ၁ခု			
	လန်(LAN)အဝင်ပေါက်	အင်တာနက်ကြိုးခံဆက်သည့်ကိရိယာ × ၁ ခု			

မှတ်ချက်

၁. ဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။

၂. ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအလေးချိန်နှင့်အတိုင်းအတာပမာဏများသည်ခန့်မှန်းခြေသာဖြစ်သည်။

၃. ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ပါဝင်သောရုပ်ပုံများသည်ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

၄. သင်၏တီဗွီသည်ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုများရှိနိုင်သည်။

၅. ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ကြောင့်ထုတ်ကုန်သည်ပြန်လည်စတင်၍အဓိကOSD မျက်နှာပြင်၊ယူအက်စ်ဘီဖွင့်သည့်အခြေအနေ(သို့)ပြီးခဲ့သောလုပ်ဆောင်ချက်များမှဒီသို့ပြန်ရောက်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးပြု၍တီဗွီကိုဆက်လက်အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ပါ။

ကြိုးမဲ့လန် (LAN) နှင့် ဘလူးတုပါဝင်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ

စက်တွင်ပါဝင်သောကြိုးမဲ့လန် (LAN)

စံပြလိုက်နာမှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး *၁

IEEE ၈၀၂. ၁၁ b/g/n (HT၂၀) :

၂၄၁၂ မီဂါဟတ်စ်မှ ၂၄၇၂ မီဂါဟတ်စ် ထိ

IEEE ၈၀၂. ၁၁ n (HT၄၀)

၂၄၂၂ မီဂါဟတ်စ်မှ ၂၄၆၂ မီဂါဟတ်စ် ထိ

လုံခြုံမှု

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (၆၄ ဘစ်/၁၂၈ ဘစ်)

ကြိုးမဲ့ဘလူးတုနည်းပညာ *၂

စံပြလိုက်နာမှု

ဘလူးတုဗားရှင်း ၅.၀

ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး

၂၄၀၂ မက်ဂါဟတ်စ် – ၂၄၈၀ မက်ဂါဟတ်စ်

* ၁ : ကြိမ်နှုန်းနှင့်ချန်နယ်လိုင်းများသည်နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။

* ၂ : ဤတီဗွီသည်ဘလူးတုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောစက်ပစ္စည်းအားလုံးမရှိနိုင်ပါ။

သုံးစွဲသူ၏မှတ်တမ်း

ဤထုတ်ကုန်၏မော်ဒယ်နံပါတ်နှင့်အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုထုတ်ကုန်၏အနောက်ဘက်ဘောင်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ဤအမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုအောက်တွင်ပေးထားသောနေရာလွတ်တွင်မှတ်သားထားပြီးဤစာအုပ်ကိုသင်ဝယ်ယူသည့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားပါ။မိုးမှု(သို့)ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်နှင့်အာမခံဝန်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်သင်၏ဝယ်ယူခြင်းကိုအမြဲမှတ်တမ်းအဖြစ်သိမ်းထားပါ။

မော်ဒယ်နံပါတ် **အမှတ်စဉ်နံပါတ်**

Panasonic Corporation
Web Site: http://www.panasonic.com