Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်/အကင်မီးပို

အိမ်သုံးရန်အတွက်သာ

မော်ဒယ်နံပါတ်. NN-GT35HM/B

မြန်မာ



NN-GT35HM

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များ ၂
ယေဘုယျ အသုံးပြုနည်းများ ၇
အသုံးပြုရန် ခွက်များ (သို့) အိုးများ ၁၀
မီးဖို၏ အစိတ်အပိုင်းများ ၁၃
ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင် ၁၄
နာရီမှတ်ခြင်း ၁၅
ကင်လေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် ၁၅
မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အသုံးပြု၍ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် အရည်ပျော်ခြင်း ၁၆
အကင်ကင်ခြင်း ၁၇
ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၁၈
အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၁၉
မိနစ်သုံးဆယ် အမြန်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၂၀
အချိန်ထည့်သည့်စနစ် ၂၀
တိုင်မာအသုံးပြုခြင်း ၂၁
အလိုအလျောက်စနစ်များ ၂၃
အမြန်အရည်ပျော်ခြင်း ၂၃
အလိုအလျောက် အပူပြန်ပေးခြင်း ၂၄
အလိုအလျောက် အစီအစဉ်ဆွဲပေးခြင်း ၂၆
ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် အပူပြန်ပေးခြင်း အသုံးပြုနည်းများ ၂၈
အမေးအမြေ ၂၉
မီးဖိုအားထိန်းသိမ်းခြင်း ၃၀
အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ၃၁

ဗာဆွဲ

ပန်နာဆိုးနစ်မှ ထုတ်လုပ်သော ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

အရေးကြီးသော လုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များ

မီးဖိုအား အသုံးပြုမှု ပိုမိုလွယ်ကူရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန် အချက်များအား သေချာစွာ ဖတ်၍ သိမ်းဆည်းထားပါ။

အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

အရေးကြီးသတိပေးချက်များ

၁. တံခါးလေလုံရန်အသုံးပြုထားသောအရာများနှင့်လေလုံရန်အသုံးပြုထားသောနေရာများအား နူးညံ့သောအဝတ်ဖြင့်သန့်စင်ပေးသင့်သည်။တံခါးလေလုံရန်အသုံးပြုသောအရာနှင့် တံခါးလေလုံရန်ပြုလုပ်ထားသောနေရာများပျက်စီးခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေး၍ပျက်စီးနေပါက မီးဖိုအားအသုံးမပြုဘဲထုတ်လုပ်သည့်နေရာမှလေ့ကျင့်ပေးထားသောပညာရှင်များပြုပြင်ပီးမှ သာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

၂. အရည်များနှင့်အလုပ်တ်ခွက်များနှင့်အပူမပေးသင့်သောအစားအစာများမှာပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

၃. **သင့်မိုးဖိုအားပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါကပန်နာဆိုးနစ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့်ပါ။**မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်များပေါက်ကွဲမှုမှကာကွယ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်မှမီးဖိုဖြုတ်ခြင်းကဲသို့ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြုပြင်လုပ်ဆောင်ခြင်းထက်တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်လုပ်ဆောင်ပါကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

၄. မီးဖိုအသုံးပြုသည့်အပိုင်းမှာပူနေနိုင်သဖြင့်ကလေးများနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။

၅. ပေါင်းစပ်စနစ်အသုံးပြုနေစဉ်အပူချိန်ထုတ်လွှတ်နေသောကြောင့်ကလေးငယ်များမီးဖိုအသုံးပြုလျှင်လူကြီးများမှကြပ်မတ်ထားသင့်သည်။

၆. မီးဖိုမီးရောင်မပိတ်ခင်ဓာတ်လှေကားခြင်းမှကာကွယ်ရန်မီးဖိုမီးပိတ်ထားပါ။

သတိပြုရောင်ကြဉ်ရမည့်အချက်များ

၁. မီးဖိုအားကလိခြင်း၊တခြားချိန်ညှိခြင်းများ၊ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်၊တံခါးများ၊အံဝင်ခွင်ကျပြုလုပ်ထားသောခလုတ်များ(သို့)တစ်ခြားအစိတ်အပိုင်းများအား ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ရ။ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်ပေါက်ကွဲမှုမှကာကွယ်ထားသောမီးဖိုမျက်နှာပြင်အား မဖယ်ရှားပါနှင့်၊နားလည်တက်ကျွမ်းသူများသာပြုပြင်သင့်သည်။

၂. မီးဖိုကြိုး(သို့)မီးဖိုပလပ်များပျက်စီးနေခြင်း(သို့)မီးဖိုပျက်စီးခြင်း၊လွတ်ကျခြင်းများဖြစ်ပွားပါကအသုံးမပြုသင့်ပါ။ထုတ်လုပ်သောနေရာမှလေ့ကျင့်ပေးထားသောကျွမ်းကျင်သူများထံ ပို့သင့်သည်။

၃. အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်မီးကြိုးပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ပါကထုတ်လုပ်သည့်နေရာ၊ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနေရာများနှင့်အလားတူကျွမ်းကျင်သောသူများထံပို့သင့်ပါသည်။

၄. ဤမီးဖိုသည်မိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နည်းပါးသော(သို့)အာရုံခံနိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးများအပါအဝင်)အားအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ထို့အပြင်ဤ မီးဖိုနှင့်တ်သတ်၍ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များ၊သတိပေးချက်များကိုငှင်းမီးဖိုအကြောင်းကျွမ်းကျင်နားလည်သူတစ်ဦးမှလမ်းညွှန်ပြောပြခြင်းမရှိပါကလည်း ငှင်းကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များကိုဤမီးဖိုနှင့်မကစားမိစေရန်အုပ်ထိန်းသူလူကြီးမိဘများကကြီးကြပ်သင့်ပါသည်။

၅. မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုသည်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကိုအပူပေးရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။အစားအစာ(သို့)အဝတ်အထည်များကိုခြောက်သွေ့စေခြင်းနှင့်ပူနွေးသောအဝတ်ထုပ် ပိန်ပဲများ၊ဂရေ့ဖြူပဲများ၊စိုစွတ်သောအဝတ်အထည်များနှင့်အလားတူပစ္စည်းများကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်း၊လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။

၆. အသုံးမပြုမီ မီးဖိုတွင်းအသုံးပြုသောပန်းကန်ခွက်ဂရက်များသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်းအသုံးပြုရန်သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိကိုသုံးစွဲသူမှစစ်ဆေးသင့်သည်။

၇. မီးဖိုတံခါးပိတ်မှသာလည်ပတ်နိုင်ပါသည်။

၈. မတော်တဆမီးဖိုဖွင့်မိနိုင်သဖြင့်မီးဖိုအသုံးပြုပြီးပါကမီးဖိုသုံးပစ္စည်းမှလွဲ၍တစ်ခြားပစ္စည်းများမထားပါနှင့်။

၉. မီးဖိုအားပေါင်းစပ်စနစ်(သို့)မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အား အစားအစာမပါဘဲအသုံးမပြုပါနှင့်။ထိုသို့အသုံးပြုသည့်အခါမီးဖိုအားထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

၁၀. ⚠ သတိပေးချက် ! ပူသောမျက်နှာပြင်များ

Grill နှင့် Combination ဖန်ရှင်ရိုအသုံးပြုစဉ်မီးဖိုအိမ်အပြင်ဘက်ရှိလေဝင်လေထွက်ပေါက်အပါအဝင်၊အပြင်မျက်နှာပြင်များပူပါလာလိမ့်မည်။အစားအစာများနှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကိုတံခါးဖွင့်(သို့)ပိတ်၍ထည့်ခြင်း(သို့)ထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်သောအခါအထူးဂရုပြုပါ။

၁၁. မီးဖိုဇီအာပေါ်ဖိုင်းတွင်အပူပေးကိရိယာနှစ်ခုမျိုးပါရှိပါသည်။ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အကင်စနစ်အသုံးပြုပြီးလျှင်မီးဖိုမျက်နှာပြင်သည်အလွန်ပူနေပါလိမ့်မည်။ မီးဖိုအတွင်းရှိအပူပေးပစ္စည်းများကိုမထိမိစေရန်ဂရုစိုက်ပါ။

ဖုတ်ချက် : ယင်းစနစ်များသုံး၍ချက်ပြုတ်ပြီးပါကမီးဖိုသုံးပစ္စည်းများအလွန်ပူနေပါလိမ့်မည်။

၁၂. ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့)အကင်စနစ်အသုံးပြုနေစဉ်အစားအစာထည့်ခြင်း(သို့)ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်ပါကအလိုရှိနိုင်မြင့်နေသောကြောင့်(မီးဖို၊မီးဖိုတံခါး(သို့)အတွင်းမှ သတ္ထုပစ္စည်းများအား)မထိပါနှင့်။

၁၃. အကယ်၍မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုမှအင်ဒွေးများထွက်လာလျှင်မီးဖို၏တံခါးကိုပိတ်ထားပြီးစက်ရှိ Stop/Reset ခလုတ်နှိပ်၍ပိတ်လိုက်ပါ။ပြီးနောက် ပါဝါပလပ်ကြိုးကိုဖြုတ်ပြီးဖျူးစ်(သို့)ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုပါဝါပိုပိတ်လိုက်ပါ။

၁၄. မီးဖိုအချက်ပြမီးအားထုတ်လုပ်သည့်နေရာမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှပြုပြင်ရမည်။မီးဖိုမှအပြင်ကာဗာဖြုတ်ရန်မကြိုးပမ်းပါနှင့်။

အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

တပ်ဆင်ခြင်း

မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုအားစစ်ဆေးပါ။

မီးဖိုဘူးအားဖွင့်၍ထပ်ပိုးထားသောပစ္စည်းများအားဖယ်၍ချိုင့်နေခြင်း၊တံခါးချပ်များ၊မှန်များပျက်စီးနေခြင်း(သို့)အက်နေခြင်းများအားစစ်ဆေးပါ။ပျက်စီးနေပါကဝယ်ယူသောနေရာသို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။ပျက်စီးနေသာမီးဖိုအားမသုံးပါနှင့်။

မြေစိုက်ကြိုးချခြင်းလမ်းညွှန်ချက်

အရေးကြီးသည့်အချက်: မီးဖိုအားဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် မြေစိုက်ကြိုးအားကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်။

လျှပ်စစ်အတွက်ကြိုးအားမြေစိုက်မထားပါကမီးဖိုအား နဲ့ရဲရှိမီးခုန်နှင့်သင့်ဝေါ်စွာထားရှိရန်အသုံးပြုသူ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။

အသုံးပြုရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ

လျှပ်စစ်သည်မီးဖိုတွင်ဇော်ပြထားသောလျှပ်စစ်ပမာဏနှင့်တူညီရမည်။လျှပ်စစ်ပမာဏမြင့်မားပါကမီးလောင်ခြင်း(သို့)တခြားပျက်စီးမှုများဖြစ်နိုင်သည်။

မီးဖိုကိုနေရာချခြင်း

ဤပစ္စည်းသည်အိမ်သုံးရန်နှင့်အလားတူနေရာများတွင်

- ဆိုင်၊ရုံးနှင့်တစ်ခြားအလုပ်နေရာများ၊ဝန်ထမ်းချက်ပြုတ်ရာနေရာ။
- လယ်တဲများ။
- ဟိုတယ်၊မိုတယ်နှင့်တခြားလူထိုင်ရာနေရာမှဧည့်သည်များ။
- ညစာ၊မနက်စာပြုလုပ်သည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။


၁. မီးဖိုအားကြမ်းပြင်မှအမြင့်၈၅စင်တီမီတာမြင့်သောပြေပြစ်ခိုင်မာသောနေရာတွင်ထားပါ။ဤပစ္စည်းသည်ထိန်းချုပ်စင်မလိုသောပစ္စည်းဖြစ်ပြီးဗီဒိုဖြင့်မထားသင့်ပါ။

၂. မီးဖိုနေရာချသောအခါမီးပလစ်အလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်သောနေရာသို့လျှပ်စစ်စီးဝင်မှုမှခွဲထုတ်နိုင်သောနေရာတွင်ထားသင့်သည်။

၃. ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်မီးဖိုအားလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်ထားပါ။

မီးဖိုခုံအသုံးပြုပုံ

မီးဖို၏အပေါ်ဖက်အား၁၅စင်တီမီတာ၊အနောက်ဖက်အား၁၀စင်တီမီတာ၊ဘေးတစ်ဖက်အား၅စင်တီမီတာနှင့်အခြားတစ်ဖက်အား၉၀စင်တီမီတာထက်ပို၍ဖွင့်ထားပါ။



၄. မီးဖိုအားလျှပ်စစ်(သို့)ဓာတ်ငွေ့သုံးပေါင်းအိုးနှင့်တန်းချိမထားပါနှင့်။

၅. မီးဖိုခြေထောက်များမပြုတ်ပါနှင့်။

၆. မီးဖိုသည်အတွင်းသုံးရန်သာဖြစ်ပြီးအပြင်တွင်မသုံးပါနှင့်။

၇. အစိုဓာတ်မြင့်မားသောနေရာတွင်မီးဖိုအားမသုံးပါနှင့်။

၈. မီးကြိုးအားမီးဖိုတ်၏အပြင်ဘက်ကိုယ်ထည်နှင့်မထိပါစေနှင့်။မီးကြိုးအားပူပြင်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်ဝေးဝေးထားပါ။မီးကြိုးအားစားပွဲအစွန်း(သို့)မီးဖိုခုံပေါ်မှတွဲလောင်းချမထားပါနှင့်။မီးဖို(သို့)မီးကြိုး(သို့)ပလပ်အားရေထဲမကျပါစေနှင့်။

၉. မီးဖိုတ်၏ဘယ်ဖက်နှင့်အနောက်ဖက်လေဝင်လေထွက်အား မပိတ်ပါနှင့်။မီးဖိုအသုံးပြုနေစဉ်လေဝင်လေထွက်ပိတ်ပါက အပူလွန်ကဲနိုင်သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပွားမှုအားလုံခြုံရေးအပူချိန်ထိန်းကိရိယာမှအေးသွားလျှင်ပြန်လည်လည်ပတ်သောစနစ်ဖြင့်ကာကွယ်ပေးထားသည်။

၁၀. မီးဖိုအားပြင်ပအချိန်ဇယားသို့သီးခြားထိန်းချုပ်ကိရိယာတို့ဖြင့်သုံးရန်မရည်ရွယ်ပါ။

၁၁. မီးဖိုအချက်ပြမီးပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါကကုန်သည်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။

အပိုပစ္စည်းများ

မီးဖိုသည်အသုံးပြုရန်အပိုပစ္စည်းများစွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ရည်ညွှန်းချက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။

လည်ပတ်နေသောကွင်း

- လည်ပတ်နေသောကွင်းနှင့်မီးဖိုအောက်ခြေအားဆူညံသံများမထွက်စေရန်အစာအကြွင်းအကျန်များစုမနေစေရန်အမြဲသန့်ရှင်းပေးသင့်သည်။
- ချက်ပြုတ်ရာတွင်သံကွင်းနှင့်ဖန်ပြားအားတွဲ၍အသုံးပြုပါ။

သံဇကာ

- သံဇကာပိုင်းသည်ဟင်းပွဲအသေးများကိုချောမွေ့စေပြီးအပူကိုလည်ပတ်စေသည်။
- သတ္တုသံဇကာသည်အကင်နှင့်ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ရာတွင်သာသုံးသည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တစ်မျိုးတည်းအတွက်မသုံးပါ။မီးဖိုအားအစားအစာပေါင်းစပ်အစီအစဉ်ချက်ပြုတ်ပါက ၂၀၀ရမ်ထက်လျော့နည်း၍မသုံးပါနှင့်။

အပိုပစ္စည်းများအားမှန်ကန်စွာမသုံးပါကမီးဖိုပျက်စီးလိမ့်မည်။

- ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်စနစ်အသုံးပြုပါကသတ္တု(သို့)အလူမီနီယမ်ခွက်ဖြင့်သတ္တုဇကာပေါ်သို့တင်၍မသုံးပါနှင့်။အလူမီနီယမ်ခွက်နှင့်သတ္တုဇကာကြားတွင်ကြွေပန်းကန်ပြား(သို့)ဖန်ပန်းကန်ပြားကြားတွင်ထည့်ပါ။ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်မီးဖွင့်၍မီးဖိုပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။

ဖန်ပန်းကန်ပြား

- လည်နေသောသံကွင်းအပေါ်တွင်ဖန်ပြားကိုတင်၍အသုံးပြုပါသည်။ထင်းသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ဖြင့်ဟင်းချက်ရာတွင်သုံးသောအပိုပစ္စည်းဖြစ်သည်။
- ဖန်ပြားသည်ဤမီးဖိုအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။တခြားဖန်ပန်းကန်ပြားများဖြင့်အစားမထိုးပါနှင့်။
- ဖန်ပန်းကန်ပြားပူနေပါကသန့်ရှင်းခြင်းမပြုလုပ်မီ(သို့)ရေမဆေးမီအေးအောင်ထားရုပါမည်။
- ဖန်ပန်းကန်ပြားအားလိုချင်သောအနေအထားသို့ ရွေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
- ဖန်ပန်းကန်ပါရှိအစားအစာထည့်သည့်အိုးသည်မီးဖိုနံရံသို့ထိနေလျှင်ဖန်ပန်းကန်လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားပြီးဖန်ပန်းကန်သည်ဆန့်ကျင်ဖက်အနေအထားသို့လည်နေလိမ့်မည်။မီးဖိုအားဖွင့်၍နေကြပြန်ချိုပြီးပြန်ဖွင့်ပါ။
- ဖန်ပန်းကန်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တင်၍မချက်ပြုတ်ပါနှင့်။မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိုိက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်ထား၍ချက်ပါ။
- မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်(သို့)ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်နေစဉ်ဖန်ပန်းကန်ပြားတုန်ခါနေလိမ့်မည်။ထင်းတုန်ခါမှုသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းအားမထိုိက်နိုင်ပါ။

အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ

အရေးကြီးအချက်

ချက်ပြုတ်ချိန်လွန်ကဲစွာသက်မှတ်ထားပါကအစားစာများပျက်စီးသွားပြီးပြင်းထန်သောအခြေအနေတွင်မီးဖိုး၏အတွင်းပိုင်းပျက်စီးပြီးမီးလောင်နိုင်သည်။

တိုတောင်းသောဖင်းချက်ချိန်သက်မှတ်ခြင်း

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်တခြားချက်ပြုတ်သည့်နည်းများထက်အချိန်ပိုပြန်စေသကဲ့သို့အစားအသောက်အား အရင်မစစ်ဆေးဘဲချက်ပြုတ်ချိန်အလွန်အမင်းချိန်ညှိမထားရန် အကြံပြုသည်မှာသဘာဝဖြစ်သည်။

ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုသက်ရောက်စေနိုင်သောအချက်များမှာစတင်ချက်ပြုတ်သောအပူချိန်၊ပုံစံ၊ပမာဏ၊အရွယ်အစားနှင့်အစားအစာပုံသဏ္ဌာန်နှင့်သုံးစွဲသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။မီးဖိုအသုံးပြုပုံနှင့်ကျွမ်းဝင်သောအခါ၌အချက်များကိုချိန်ညှိနိုင်ပါမည်။

အစားအစာများအား အတျက်လွန်အောင်ချက်ခြင်းထက်မတျက်အောင်ချက်ခြင်းကပိုသင့်တော်ပါသည်။အစားအစာမကျက်သေးလျှင်မီးဖိုထဲသို့ပြန်ထည့်၍ချက်နိုင်ပြီးအကျက်လွန်သွားပါကပြင်၍မရနိုင်ပါ။အမြဲတမ်းအနည်းဆုံးချက်ပြုတ်ချိန်မှစ၍ချက်ပါ။

စားစရာအနည်းငယ်ချက်ပြုတ်ခြင်း

အစားအစာအနည်းငယ်ချက်ပြုတ်ပါကမီးအပူအား သတိထား၍ပေးပြီးအစားအစာများသည်အလွယ်တကူတူးခြင်း၊ကပ်သွားခြင်း(သို့)အချိန်ကြာပါကမီးလောင်နိုင်သည်။ ချက်ပြုတ်ချိန်အနည်းငယ်သာပေး၍မကြာခဏစစ်ဆေးပေးပါ။

အစိုဓာတ်နိမ့်သောအစားအစာများ

အစိုဓာတ်နည်းသောအစားအစာများအားအပူပေးလျှင်ဥပမာ–ပေါင်မုန့်များ၊ဘီစကစ်၊ချောကလက်၊ပေါက်ပေါက်နှင့်အစာသွပ်မုန့်များပုတ်ခြင်းအား သတိပြုပါ။ထိုင်းအရာများသည်အလွယ်တကူတူးခြင်း၊ခြောက်သွားခြင်း(သို့)ချက်ပြုတ်ချိန်ကြာပါကမီးလောင်နိုင်သည်။ပေါက်ပေါက်နှင့်ပေါင်မုန့်ကဲ့သို့အစိုဓာတ်နိမ့်သောအစားအစာများအားအပူပေးခြင်းကိုအကြံမပြုချင်ပါ။ဤမီးဖိုသည်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ဂျုံအိတ်(သို့)ရေနွေးပုလင်းများကဲ့သို့အစားအစာမဟုတ်သောပစ္စည်းများအပူပေးခြင်းများအားအကြံမပြုပါ။

အစားအစာများကိုနွေးခြင်း

အစားအစာများကိုအငွေ့တထောင်းထောင်းဖြစ်အောင်နွေးခြင်းမှာလိုအပ်ပါသည်။မီးဖိုအတွင်းမှထုတ်၍အငွေ့တထောင်းထောင်းဖြစ်စေရန် စစ်ဆေးခြင်းဆိုလိုရင်းမှာနေရာတိုင်းမှရေနွေးငွေ့များထွက်လာပြီးဟင်းအုန်စများမှလေပျံပေါင်းများထွက်လာရန်ဖြစ်သည်။(အစားအစာအပူချိန်တိုင်းပြဒါးတိုင်ကိုသုံး၍အစားအစာ ၇၂ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောက်နေသည်ကိုသိနိုင်ပြီးအစားအစာအပူချိန်တိုင်းကိရိယာအားမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အတွင်းတွင်မသုံးပါနှင့်။

အစာသွပ်မုန့်၊သိုးသားပိုင်းစသည့်မွှေ၍မရသောအစားအစာများ၏အလယ်အား ဓားဖြင့်ခွဲ၍တစ်ခုလုံးအပူကောင်းစွာရောက်မရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ထုတ်လုပ်သူများ၏လမ်းညွှန်ချက်များအားလိုက်နာပြီးအစားအစာမစားမီအငွေ့တထောင်းထောင်းထနေသည်ကိုစစ်ဆေးပြီးသံသယရှိပါကမီးဖိုအတွင်းသို့ပြန်ထည့်၍အပူပေးပါ။

အချိန်ရပ်ထားခြင်း

ရပ်တန့်ထားခြင်းဆိုသည်မှာအစားအစာချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့)အပူပေးခြင်းအဆုံးအစားအစာမစားမီထားထားခြင်းဥပမာ–အစားအစာ၏အေးသောအပိုင်းများပယ်ရှားပြီးအစားအစာအတွင်းပိုင်းမှအပူများကူးစက်စေရန်ထားရှိသောအချိန်ဖြစ်သည်။

အပုံးများ

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်အစားအစာမချက်ပြုတ်မီဘူးများနှင့်အိုးများအစားအစာထည့်သောအိုးများမှအပုံးများကိုဖယ်ရှားပါ။အပုံးပုံးထားပါကရေငွေ့နှင့်ဖိအားများအတွင်းတွင်စုနေပြီးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်နိုင်၍မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းတောင်ရပ်တန့်နိုင်သည်။

ကလေးနို့ဝူးများနှင့်အစားအစာထည့်သောဝူးများ

ကလေးနို့ဝူးများကို အပူပေးသောအခါအငေါ်မှ နို့သီးခေါင်းနှင့် အပုံးကိုဖယ်ပါ။ဝူးအငေါ်ဝိုင်းနှိုးများသည် အောက်ပိုင်းထက်ပိုပူနေသဖြင့် အပူချိန်ကို သိရှိရန် ငြေးညှင်းစွာလှုပ်ပြီး စစ်ဆေးပါ။ အပူမလောင်စေရန် ဤသို့ပြုလုပ်သင့်သည်။ စာမျက်နှာ ၂၀ ကို ကြည့်ပါ။

ကြက်ဥပြုတ်ခြင်း

ကြက်ဥများကို အခွံနှင့် မာအောင်ပြုတ်ထားသော ကြက်ဥများကို မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုအတွင်း အပူမပေးသင့်ပါ။မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့် အပူပေးပြီးပါက ပေါက်ကွဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အခွံပါသောအစားအစာများ

အာလူး၊ပန်းသီး၊ကြက်ဥအနှစ်၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် အထဲကို မစိမ့်ဝင်နိုင်သော အစားအစာများအတွက် ဥပမာဖြစ်သည်။ဇင်းတို့ကို မချက်မီ ခက်ရင်းဖြင့် အပေါက်များပြုလုပ်သင့်သည်။

ပလတ်စတစ်နှင့်စက္ကူများ

ပလတ်စတစ် (သို့) စက္ကူခွက်များသည် မီးလောင်လွယ်သောကြောင့် အပူပေးသောအခါ မီးဟုအား အမြြကြည့်နေပါ။လျှပ်စစ်မီးနိုင်သောကြောင့် အကင်းအိတ်ကို သတ္တုကြိုးဖြင့် ချည်ရှုမသုံးပါနှင့်။ ပြန်သုံးရှိရသောစက္ကူများကို အသုံးမပြုပါနှင့်၊ဥပမာ – မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုအတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားသည်ဟု မပါသောစက္ကူများ၊ ၎င်းပစ္စည်းများသည် မီးဖွားများ (သို့) မီးလောင်စေနိုင်သည့် အညစ်အကြေးများပါရှိပါသည်။

အရည်များ

မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့် အပူပေးသောအခါ အရည်များသည် ဆူပွက်ရန် ကြာမြင့်သည်။ထို့ကြောင့် ဝူးများကို ကိုင်တွယ်သောအခါ သတိထားပါ။ချက်ချင်း ဆူပွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။

(က) လည်ပင်းကျဉ်းသောပုလင်းအရည်များကို မသုံးပါနှင့်။

(ခ) အပူအလွန်အကျွံပေးခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(ဂ) မီးဖိုပေါ်မတင်မီ မွှေပေးပြီးအပူပေးချိန်တစ်ဝက်ခန့်တွင် တစ်ခါမွှေပေးပါ။

(ဃ) အပူပေးပြီးမီးဖိုထဲတွင် ခနထား၍ ခွက်အားမဖယ်ရှားခင်မွှေထားပါ။

အဆီများကိုကြော်ခြင်း

အဆီများသောအရာများကို ကြော်ရန်မသုံးပါနှင့်။

လျှပ်ထူးခြင်း

အစားအစာအလေးချိန်မမှန်ကန်ခြင်း(သို့) သတ္တုခွက်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့် လျှပ်ကူးမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး သတ္တုစင်ပျက်စီးနိုင်သည်။ လျှပ်ကူးခြင်းဆိုသည်မှာ မီးဖိုအတွင်းအပြာရောင်မီးတောက်များတောက်လောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါက ချက်ခြင်းမီးဖိုကိုပိတ်ပါ။ အကယ်၍ သတိမပြုမိဘဲ ဆက်လက်အသုံးပြုပါက မီးဖိုပျက်စီးနိုင်သည်။ အကင်ကင်သည့်စနစ်ဖြင့်ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။

အသားအပူချိန်တိုင်းသာမိုမီတာ

အသားအပူချိန်တိုင်းသာမိုမီတာကို အသားတုံးများနှင့် ကြက်သားများ ချက်ပြီး မီးဖိုအတွင်းမှ ဖယ်ရှားပြီး အပူချိန်တိုင်းရန်သုံးသည်။ အကယ်၍ မကျက်ပါက သက်မှတ်ထားသော အပူချိန်အတိုင်း မိနစ်အနည်းငယ်ထပ်ချက်ပါ။မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်အသုံးပြုနေစဉ် သာမာန်သာမိုမီတာအား မထားပါနှင့်။

ယေဘုယျအသုံးပြုနည်းများ

အချိန်ရင်းနှီးထားခြင်း


သိပ်သည်းသောအစားအစာများ၊ ဥပမာ – အသား၊ အခွံပါသောအာလူး၊ ကိတ်မုန့်ချက်ပြုလုတ်ပြီး (မီးဖိုအတွင်း (သို့) အပြင်တွင်) အစားအစာ၏အလယ်မှအပူများပြီးဆုံးအောင်ကူးစက်နိုင်ရန် အစားအစာများအားဒီဇိုင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သည်တိုင်းထားစဉ်အသားတုံးများ (သို့) အာလူးများကို သတ္ထုပြားဖြင့် ပတ်ထားပါ။ အသားတုံးသည် အနည်းဆုံး ၁၀ – ၁၅ မိနစ်၊ အာလူးသည် ၅ မိနစ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အသားပြားများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါးစသည့် အခြားအစာအစာများမှာ ၂–၅ မိနစ်ထားရန် လိုပါသည်။ အရည်ပျော်ပြီးသောအစားအစာများလည်း အချိန်ရင်းထားသင့်ပါသည်။

အရေအတွက်



အရေအတွက်နည်းနည်းချက်ပြုတ်ခြင်းသည် များများချက်ပြုတ်ခြင်းထက် ပိုမြန်ပြီး၊ ဟင်းနည်းနည်းအပူပေးခြင်းသည် များများအပူပေးခြင်းထက် ပိုမြန်သည်။

နေရာထားခြင်း



အစားအစာများအားခြားထားခြင်းသည် ညီညီညာညာနှင့် မြန်မြန်ကျက်စေသည်။ အစားအစာများကို ပုံမထားပါနှင့်။

စိုထိုင်းသောအစားအစာများ

လက်ဆတ်သောအစားအစာများ ဥပမာ – ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသီးများသည် ရာသီတစ်ခုလုံးကွဲပြားသောရေဓာတ်များပါရှိသည်။ ထိုရာသီအတွက်ချက်ပြုတ်ချိန်အားညှိပေးရမည်။ ခြောက်သွေ့သောအရာများ ဥပမာ – ဆန်၊ အီတလီဒေါက်ဆွဲခြောက်၊ သိမ်းထားစဉ်ခြောက်သွေ့နိုင်ပြီး ချက်ပြုတ်ချိန်ကွားခြားနိုင်သည်။

အပေါက်ဖောက်ခြင်း



အချို့သောအစားအစာများသည် အရေပြား(သို့) အမြွေးပါးများ ပါသဖြင့် ချက်ပြုတ်နေစဉ် ရေငွေ့များထွက်ပေါ်ပြီးစုနေနိုင်သည်။ ၎င်းအစားအစာများကို ရေငွေ့များထွက်သွားစေရန် အပေါက်ဖောက်ခြင်း(သို့) အရေခွံများ ခွာခြင်းများပြုလုပ်သင့်သည်။ကြက်ဥ၊ အာလူး၊ ပန်းသီးနှင့် အသားချောင်းများသည် မချက်ခင် အခွံခွာသင့်သည်။ ကြက်ဥများအား အခွံဖြင့် မပြုတ်ပါနှင့်။

ဝုံးအုပ်ခြင်း



အစားအစာများအား အပူခံဖလင်ပြား (သို့) အဖုံးဖုံးပါ။ ငါးများ၊ အသီးအရွက်များ၊ ဟင်းအိုးများ၊ ဟင်းရည်များ အား အဖုံးဖုံးအုပ်ပါ။ ကိတ်မုန့်၊ ဝက်အူချောင်း၊ အာလူး (သို့) အစာသွပ်မုန့်များ အား ဖုံးပါနှင့်။

သိပ်သည်းသောအစားအစာများ

ဂလဝင်ဂလေပါက်ရှိသောအစားအစာများသည် သိပ်သည်းသောအစားအစာများထက် အပူပိုမြန်သည်။

အပူခံဖလင်ပြား

အပူခံဖလင်ပြားသည် အစားအစာ၏ ရေငွေ့ကို ထိန်းပေးပြီး ရေငွေ့စုထားခြင်းသည် ချက်ပြုတ်ချိန်ကို မြန်စေသည်။ မချက်ပြုတ်ခင် အပေါက်ဖောက်ထားခြင်းသည် ရေငွေ့များကို ထွက်စေသည်။ အပူခံဖလင်ပြားအား ဖယ်ရှားလျှင် အထဲရှိရေငွေ့များ အလွန်ပူနေနိုင်သောကြောင့် သတိပြုပါ။

ဝုံသဏ္ဌာန်



ဝုံသဏ္ဌာန်မျိုးစုံချက်ပြုတ်ခြင်းမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ရာတွင် လေးဒေါင့်ဝုံခွက်များဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းထက် လုံးဝန်းသောအိုးများဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းက ပိုကောင်းသည်။

စစ်ခြင်းအပူချိန်

အစားအစာအေးလျှင်အပူပေးရသောအချိန်ကြာမြင့်သည်။ သာမာန်အပူချိန်ရှိအစားအစာထက် ဇရုံသေတ္တာထဲရှိအစားအစာအား အပူပေးရန် ပို၍ကြာမြင့်သည်။

အရည်များ



အရည်များအား အပူမပေးမီအပူပေးစဉ်နှင့်အပူပေးပြီးမွှေပေးပါ။ ဇရုများအား ဝေမျှစေရန်အပူမပေးခင်မွှေပေးပြီး အပူပေးနေစဉ်မွှေရန်လိုအပ်သည်။ ဆူပြီးသားအရည်များအား အပူထပ်မပေးပါနှင့်။ အပူအလွန်အကျွံမပေးပါနှင့်။

လှန်ပေးခြင်း နှင့်မွှေပေးခြင်း

အချို့သောအစားအစာများသည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်မွှေပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသားနှင့်ကြက်သားများကိုချက်ပြုတ်ချိန်တစ်ဝက်တွင်လှန်ပေးသင့်သည်။

ပြင်ဆင်ခြင်း


သီးသန့်ချက်ပြုတ်ရသောအစားအစာများဥပမာ – ကြက်သားအပိုင်းအစများ၊ ကြက်သားတုံးများကို ကြီးသောအပိုင်းများအား အပြင်ဘက်တွင်ထားသင့်သည်။

အစားအစာကိုစစ်ဆေးခြင်း



အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်စနစ်အသုံးပြုသော်လည်းသတ်မှတ်ထားသောချက်ပြုတ်ချိန်အတွင်းအစားအစာများကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ (သာမန်မီးဖိုတွင်စစ်ဆေးသကဲ့သို့) ထပ်ချက်ရန်လိုအပ်ပါက မီးဖိုအတွင်းပြန်ထည့်ပါ။

ပန်းကန်အရွယ်အစား



ချက်ပြုတ်နည်းတွင်ဖော်ပြထားသော ပန်းကန်အရွယ်အစားကိုသုံးခြင်းသည် ချက်ပြုတ်ချိန်နှင့်အပူပေးချိန်အားသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

သန့်ရှင်းခြင်း

မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်အစားအစာအမှုန်များဖြစ်စေခြင်းကြောင့်မီးဖိုအားအမြဲသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
သန့်ရှင်း၍မရသောအစားအစာအစက်များအား မီးဖိုသန့်စင်ဆေးရည်အား နူးညံ့သောအဝတ်ပေါ်ဖြန်း၍ဖယ်ရှားနိုင်သည်။မီးသန့်ရှင်းပြီးခြောက်အောင်သုတ်ပါ။

အသုံးပြုရန် ခွက်များ

အသုံးပြုသည့်အိုးဇွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းသည်အစားအစာချက်ပြုတ်မှုအောင်မြင်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အရေးပါသောအချက်ဖြစ်သည်။

မီးဇုတ်ထားသောဖန်ထည်များ

ဖန်ထည်များသည်အပူခံနိုင်ခြင်း၊ဥပမာ –အပူခံဖန်ထည်များမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်၊အကင်ကင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။အစားအစာမှအပူကြောင့်ကွဲနိုင်သောဖန်ထည်များကိုမသုံးပါနှင့်။ကွဲနိုင်သော(သို့)လျှပ်ကူးနိုင်သောဖန်ထည်အကောင်းစားများမသုံးပါနှင့်။



ကြွေထည်များနှင့်မြေထည်များ

ကြွေရည်သုတ်တရုတ်ပန်းကန်များ၊လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်၊ပန်းကန်လုံးမတ်ခွက်နှင့်ခွက်များကိုအပူဒဏ်ခံနိုင်လျှင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ကြွေထည်နှင့်မြေထည်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ရောစပ်ထားသောကြွေထည်များကိုအချိန်တိုအတွင်းအပူပေးသောအခါတွင်သာအသုံးပြုပြီးအပူချိန်ပြောင်းလဲပါကအက်ကွဲခြင်း(သို့)ချက်ပြုတ်ပြီးပါကအားပျော့သွားစေသည်။သတ္ထုဖြင့်ပုံဖော်ထားသော(သို့)သတ္ထုအနားကွတ်ပါသောပန်းကန်လုံးများမသုံးပါနှင့်။လက်ကိုင်တပ်ထားသောရေကရား(သို့)မတ်ခွက်များသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်အတွင်းအရည်ပျော်နိုင်သောကြောင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။



မြေခွတ်များ၊မြေပန်းကန်များ၊စဉ့်အိုးခွက်များ

ကြွေရည်အပြည့်သုတ်ထားသောအိုးများသာအသုံးပြုပါ။ကြွေရည်တစ်ဝက်သုတ်ထားခြင်း(သို့)လုံးဝမသုတ်ထားသောအိုးများသည်ရေများကိုစုပ်ယူသကဲ့သို့မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်စွမ်းအင်အားစုပ်ယူသောကြောင့်အလွန်ပူပြီးချက်ပြုတ်ရာတွင်နှောင့်နှေးစေသည်။



သတ္ထုပြား(သို့) သတ္ထုအိုးများ

သတ္ထု(သို့) သတ္ထုပြားအုပ်ထားသောအိုးများသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖွင်းအင်မဖြတ်နိုင်သောကြောင့်အစားအစာများအားအပူညီညာစွာမရနိုင်သကဲ့သို့မီးဖို ကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။သတ္ထုတံစို့အစား သစ်သားတံစို့ကိုသာသုံးသင့်သည်။



အပူခံလင်ပြား

မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အစားအစာများအားဖလင်ပြားနှင့်မထိစေရန် ဂရုစိုက်ပြီးအစားအစာများချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့)အပူပေးလျှင်မိုက် ကရိုဝေ့ဝ်အပူခံဖလင်ပြားဖြင့်အုပ်ပါ။အကင်ကင်ခြင်း(သို့) ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်မသုံးပါနှင့်။



ပလတ်စတစ်များ

ပလတ်စတစ်ခွက်များသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုတွင်အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသောခွက်များသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ မယ်လမင်းကဲ့သို့မီးကျွမ်းနိုင်သောပလတ်စတစ်များမသုံးပါနှင့်။ ပလတ်စတစ်ခွက်များကိုသကြားဓာတ်များသော(သို့)အဆီများသော (သို့) ကြာရည်စွာချက်ပြုတ်ရသော ဥပမာ – ဆန်ကြမ်းများချက်ပြုတ်ရာတွင်မသုံးပါနှင့်။အစားမစမှအပူနှင့်အရည်ပျော်သွားနိုင်သောမာဂျရင်းခွက် (သို့) ဒိန်ခဲခွက်များဖြင့်မချက်ပါနှင့်။

အကင်ကင်ရာတွင်မသုံးပါနှင့်။





စတ္ကူများ

မီးဖိုချောင်သုံးစတ္ကူအမြူများကိုအချိန်အနည်းငယ်သာချက်ပြုတ်ရသောအစာသွပ်မှန့်ခွက်များနှင့်အသားချောင်းများကိုဆီစင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖုံးအုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။မီးဖို ချောင်သုံးအဝတ်များကိုပြန်မသုံးပါနှင့်။လက်လုပ်ချည်မျှင်များပါသောကြောင့်မီးဖိုသုံးစတ္ကူများကိုမသုံးပါနှင့်။မီးဖိုအသုံးပြုနိုင်သောနာမည်ကြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအဝတ် များကိုသာသုံးပါ။မီးဖိုအတွင်းအရည်ပျော်နိုင်သောဖယောင်း(သို့)ပလတ်စတစ်အုပ်ထားသောခွက်များမသုံးပါနှင့်။ပန်းကန်အောက်ခြေနှင့်အဆီများသောအစားအစာများကိုဖုံးရန် ဆီစိမ်စတ္ကူများကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့်အချိန်ခဏအပူပေးသောအခါစတ္ကူပန်းကန်ပြားသုံးနိုင်သည်။



ကြိမ်းသစ်သားနှင့်ကောက်ရိုးခြင်းများ

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင် ဤအရာများမသုံးပါနှင့်။ ဆက်တိုက်သုံးခြင်းနှင့်ကြာမြင့်စွာသုံးခြင်းကြောင့်ကွဲအက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။မည်သည့်ချက်ပြုတ်စနစ်တွင်မျှမသုံးပါနှင့်။



အလူမီနီယမ်ပြား

ချောမွေ့သောအလူမီနီယမ်ပြားအနည်းငယ်ကိုအသားတုံးများနှင့်အသားများအားအုပ်၍အရည်ဖျော်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်မဖြတ်နိုင်သောကြောင့်ကာကွယ်ထားသောအပိုင်းမှအပူလွှဲကဲခြင်း(သို့)အလွန်အမင်းအရည်ဖျော်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။သတ္တုပြားအားမီးဖိုအတွင်းပိုင်း(သို့)အမိုးပိုင်းနှင့်မထိစေရ။လျှပ်ကူးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပြီးမီးဖိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။



အကင်အိတ်များ

စွမ်းအင်နှင့်အချိန်သုံး၍ကင်သောအခါအိတ်၏တစ်ဖက်မှအသားတုံးများထည့်၍ကင်ခြင်းတွင်အသုံးဝင်သည်။သတ္တုကြိုးများပတ်၍မသုံးရ။

မီးဖိုချိုအစိတ်အပိုင်းများ

၁. တံခါးလက်ကိုင်

ဆွဲ၍တံခါးဖွင့်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်တံခါးဖွင့်ပါကအစီအစဉ်မပျက်ပဲချက်ပြုတ်ခြင်းရပ်တန့်သွားပါမည်။တံခါးပြန်ပိတ်၍စတင်ရန်၁လုတ်နှိပ်ပါကယခင်နေရာမှပြန်လည်ချက်ပြုတ်ပါမည်။

ဤစနစ်သည်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပေါက်ကွဲနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်တံခါးဖွင့်ခြင်းအတွက်အလွန်ဘေးကင်းစေသည်။

၂. မီးဖိုပြတင်းပေါက်

၃. လေဝင်ပေါက်

၄. မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်အသုံးပြုနည်း(မပြုတ်ပါနှင့်)

၅. အပြင်လေဝင်ပေါက်များ

၆. ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်

၇. မီးကြိုး

၈. မီးပလပ်ခေါင်း


၉. ဖန်ပြား

၁၀. လည်ပတ်နေသောကွင်း


၁၁. အကင်ကင်ရာတွင်အပူလွှတ်ကိရိယာ

၁၂. လုပ်ဆောင်ချက်ပြဖေးး

၁၃. သတ္တုစင်



မြေစိုက်ကြိုးချခြင်းအတွက်နမူနာ



မြေစိုက်ကြိုးချခြင်း


လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းရှိသောမြေကြိုးနှင့်ဆက်သွယ်ရမည်။

မှတ်ပုံတင်နှင့်သတိပြုရှုငြင်ကြည်ရန်အချက်များမီးဖိုတွင်ပါရှိသည်။

■ မှတ်ချက်

ဖော်ပြပါသရုပ်ပုံများသည်အကိုးအကားအတွက်သာဖြစ်သည်။

ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင်



၁. ပုံစံမျက်နှာပြင်
၂. မိုက်ကရိုပါဝါခလုတ်
၃. အဘင်ဘင်ရန်ခလုတ်
၄. ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ရန်ခလုတ်
၅. အချိန်မှတ်ရန်ခလုတ်
၆. အပြန်အရည်ပျော်ခြင်းခလုတ်
၇. အလိုအလျောက်အပူပေးခြင်းခလုတ် ၁–၃
၈. အလိုအလျောက်ရွေးချယ်သည့်ခလုတ် ၄–၁၂
၉. အလေးချိန်သတ်မှတ်ရန်အပေါ်အောက်ပြောင်းနိုင်သောခလုတ်
၁၀. အချိန်မှတ်ခြင်း/နာရီခလုတ်
၁၁. အချိန်ပေါင်းထည့်သည့်ခလုတ်
၁၂. မိနစ်၃၀အပြန်ချက်ပြုတ်ရန်ခလုတ်
၁၃. ရပ်တန့်ခြင်း/ပြန်လည်ချက်ပြုတ်ခြင်းခလုတ်

မချက်ပြုတ်မီ

လမ်းညွှန်ချက်များအားရှင်းလင်းစေရန်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်နေစဉ်

ချက်ပြုတ်ခြင်းဒေတာရပ်ရန် တစ်ချက်နှိပ်ပါ။လမ်းညွှန်ချက်များ(သို့) အမှတ်အသားများ(သို့)မျက်နှာပြင်ပေါ်မှအချိန်အားဖျက်ရန်နောက် တစ်ချက်နှိပ်ပါ။

၁၄. စတင်ရန်ခလုတ်

• ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်သည်ဖော်ပြထားသည်နှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်ခလုတ်ပေါ်ရှိစကားလုံးများနှင့်စနစ်များတူနေမည်။

■ တတိတိမြည်သံ

ခလုတ်မှန်ကန်စွာနှိပ်သောအခါအသံကြားရလိမ့်မည်။ခလုတ်ကိုနှိပ်၍အသံမကြားပါကရွေးချယ်မှုမဟုတ်ခြင်း(သို့)လမ်းညွှန်ချက် အားလက်မခံခြင်းဖြစ်သည်။မီးဖိုချက်ပြုတ်မှုပုံစံရွေးချယ်နေစဉ်အတွင်းအသံနှစ်ချက်မြည်ပါမည်။ရွေးချယ်ထားသောစနစ်အားလုံး ဆောင်ရွက်ပြီးပါက ၅ကြိမ်မြည်လာမည်။


■ မှတ်ချက်

ချက်ပြုတ်မှုပုံစံရွေးချယ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်ကိုမိနစ်ကြာသည်အထိမနှိပ်ပါကရွေးချယ်ထားသောချက်ပြုတ်မှုပုံစံများအလိုအလျောက်ဖျက်သွားပါမည်။မျက်နှာပြင် သည်နာရီ(သို့) အမှတ်အသားနေရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါမည်။

နာရီသတ်မှတ်ခြင်း

မီးဖိုအားပထဆုံးအကြိမ်မီးပလပ်ထိုးပါကမျက်နှာပြင်တွင် "၀၀.၀၀" ဟုပေါ်လာမည်။

ဥပမာ : ၁၁ နာရီ ၂၅မိနစ် ဟုချိန်ရန်



အချိန် / နာရီလုတ်အားနှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။

အမှတ်အသားမှာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေမည်။

နောက်အချိန်ကိုထည့်ပါ။

အချိန် / နာရီလုတ်အားနှိပ်ပါ။

အမှတ်အသားပြိမ်သွားပါမည်။မျက်နှာပြင်တွင်နာရီမှန်မှတ်သားပြီးဖြစ်နေမည်။

■ မှတ်ချက်

၁. နာရီပြန်တိုက်ရန်၊ အထက်ပါအဆင့်၁မှ၃အထိပြန်လုပ်ပါ။

၂. နာရီသည်မီးဖိုပလပ်တပ်၍လျှပ်စစ်စီးနေသမျှတော်ပြနေပါလိမ့်မည်။

၃. ၁၂နာရီပြနာရီသာဖြစ်သည်။

မြန်မာ

ကလေးငယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခလုတ်

ဤစနစ်သည်မီးဖိုး၏ထိန်းချုပ်စနစ်အားအလုပ်မဖြစ်စေပါ။သို့သော်တံခါးပွင့်၍ရပါသည်။ကလေးဘေးကင်းလုံခြုံစေနစ်သည်အမှတ်အသား(သို့)အချိန်ပြသောမျက်နှာပြင်တွင်တော်ပြထားနိုင်သည်။

ချိန်ညှိရန်

Start

ပယ်ဖျက်ရန်

Stop/Reset

၁၀စက္ကန့်အတွင်း၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။


နာရီပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။မူလအချိန်မပျောက်ပါ။ "ကလေးအတွက်" ဟူ၍မျက်နှာပြင်တွင်တော်ပြထားသည်။

ရပ်/ပြန်စခလုတ်အား၁၀စက္ကန့်အတွင်း(၃)ကြိမ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်တွင်နာရီပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်သုံး၍ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အရည်ပျော်ခြင်း

ဖန်ပန်းကန်ပြားသည်မီးပိုအသုံးပြုနေစဉ်နေရာတကျဖြစ်နေရမည်။



မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ခလုတ်အားလိုအပ်သော စွမ်းအားရရှိစေရန်ဝင်ရောက်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

မီးပိုသည်အလယ်အလတ်အမြင့်၊အလယ်အလတ်၊အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်အနိမ့်သုံးအပူချိန်များအတွက် ၉၉မိနစ် ၅၀ စက္ကန့်အထိအစီအစဉ်ချထားနိုင်သည်။အပူချိန်အမြင့်သုံးအတွက်မိနစ် ၃၀အစီအစဉ်ချနိုင်သည်။

စတင်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်တွင်အချိန်မှတ်နေမည်။

နှိပ်ရန်	အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း	အသုံးပြုပုံပမာဏ
၁ကြိမ်	အမြင့်သုံး	ရေနွေး၊အသီးများချက်ခြင်း၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ထမင်း၊အီတလီဒေါက်ဆွဲ၊ဒေါက်ဆွဲနှင့်အချို့ပွဲ
၂ကြိမ်	အလယ်အလတ်အမြင့်သုံး	ကြက်သားချက်ခြင်း၊အသားနှင့်ကိတ်မုန့်နှပ်ပြန်ကျိုရန်။
၃ကြိမ်	အလယ်အလတ်	ငါးချက်ခြင်း၊ပင်လယ်စာဥများနှင့်ဒိန်ခဲများ
၄ကြိမ်	အရည်ပျော်ရန်	အရည်ပျော်သည့်အစားအစာနူးညံ့သောရေခဲမုန့်နှင့်ဒိန်ခဲရေခဲများ
၅ကြိမ်	အနိမ့်သုံး	ချက်ပြီးသားအစားအစာများနွေးရန်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆူလာရန်။

■ မှတ်ချက်

၁. မီးပိုအားအချိန်သတ်မှတ်ပြီးပါကအရင်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းအင်နှုန်းမပါဘဲအမြင့်သုံးစွမ်းအားဖြင့်အလိုအလျောက်လည်ပတ်နေမည်။

၂. ချက်ပြုတ်နေစဉ်ဖန်ပန်းကန်ပြားတုန်ခါနေသည်။ဂင်းသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုမထိခိုက်နိုင်ပါ။

၃. ချက်ပြုတ်ခြင်းအဆင့်များအတွက်စာမျက်နှာ ၁၉ကိုကြည့်ပါ။


၄. အပူပေးရန်အချိန်ကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအားနှင့်အချိန်သတ်မှတ်ပြီးအစီအစဉ်ဆွဲနိုင်သည်။စာမျက်နှာ ၂၁တွင်ကြည့်ပါ။

၅. မီးပိုအတွင်းသတ္ထုပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းဖြင့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအားမသုံးပါနှင့်။

၆. အစားအစာများအားအရည်ပျော်နေစဉ်မီးပိုတံခါးအားဖွင့်၍စစ်ပါ။ထို့နောက်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ။အရည်ပျော်နေစဉ်အတွင်းအပုံးပုံးရန်မလိုပါ။ရလဒ်ကောင်းရရှေးရန် မွှေခြင်း၊လှန်ခြင်း(သို့)အရည်ပျော်နေစဉ်အကြိမ်များစွာထုတ်ပေးပါ။ကြီးမားသောအရိုးပိုင်းနှင့်ကြက်သားအတွက်အရည်ပျော်စဉ်အချိန်တစ်ဝက်တွင်လှန်ခြင်းနှင့်အစွန်းနှစ်ဖက်နှင့်အဖျားတို့အားအပူခံသတ္ထုပြားဖြင့်အုပ်ပါ။အရည်ပျော်ခြင်းအသုံးပြုနည်းအားစာမျက်နှာ ၂၃ တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

အကင်ကင်ခြင်း

အကင်ကင်ခြင်းစနစ်သည် အသားပြား၊ အဆဲနံရိုး၊ တံစို့ထိုးကင်ခြင်း၊ အသားငေးချောင်းများ(သို့)ကြက်သားအပိုင်းအစများကင်ရာတွင်အသုံးဝင်သည်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်ဟင်းပွဲများအိုးလိုက်ချက်ရာတွင်လည်းသုံးသည်။



အကင်ခလုတ်ကိုနှိပ်၍လိုအပ်သောအပူချိန်သို့ရွေးပါ။

အချိန်သတ်မှတ်ပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်ထိထားနိုင်သည်။)

စတင်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
မျက်နှာပြင်တွင်အချိန်မှတ်နေမည်။

နှိပ်ရန်	သတ်မှတ်ချက်	အစားအစာအမျိုးအစား
၁ကြိမ်	အကင်ပုံစံ၁	အသားပြား၊ကြက်သား(ပိုင်းများ)
၂ကြိမ်	အကင်ပုံစံ၂	ပင်လယ်စာ၊ကြက်သွန်ပေါင်မုန့်၊ပေါင်မုန့်မီးကင်

■ မှတ်ချက်

၁. သတ္ထုဇကာပေါ်တွင်အစားအစာထည့်ထားသည့်ဖန်ပန်းကန်ပြားတွင်တင်ပါ။အောက်တွင်အဆီနှင့်အရည်များကျခြင်းကိုဖမ်းထားရန်အပူခံပန်းကန်ပြားထားပါ။

၂. ကင်နေစဉ်အတုံးမပိတ်ပါနှင့်။

၃. မီးဖိုအားအပူမပေးပါနှင့်။

၄. အကင်ကင်ရာတွင်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအားအသုံးမပြုပါနှင့်။

၅. အချို့အစားအစာများများသည်ချက်ပြုတ်နေသောအချိန်တစ်ဝက်တွင် ပြောင်းပြန်လှန်ပေးရန်လိုအပ်သည်။

၆. အစားအစာများကိုလှန်သောအခါမီးဖိုတံခါးကိုဝရုပြုချွတ်ပြီးမီးဖိုသုံးလက်အိတ်ကိုသုံး၍သတ္ထုဇကာများကိုဖယ်ပါ။

၇. အကင်ကင်ရန်အပူလွှတ်ပေးသောကိရိယာသည်နီလာပြီးပြန်ပိတ်သွားသည်မှာသာမန်ဖြစ်သည်။

၈. ထိပ်ပိုင်းတွင်ရှိသောအပူပေးကိရိယာပူနေစဉ်အပူပေးကိရိယာအားမထိပါနှင့်။အပူပေးကိရိယာတွင်အပူရှိနိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။


၉. ကင်သည့်စနစ်အသုံးပြုပြီးမီးဖိုအပူလွှန်ကဲခြင်းကိုကာကွယ်ရန် အချိန်တိုတွင်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

သတိပြုရောင်းခြံရန်အချက်များ

သတ္ထုစင်သည်ဖန်ပန်းကန်ပြားတင်ထားသောပုံစံအတိုင်းအသုံးပြုရမည်။ သတ္ထုစင်အားဖယ်ရှားသောအခါသတ္ထုစင်နှင့်အပူခံပန်းကန်ပြားပေါ်အားသေချာစွာကိုင်၍ဖယ်ရှားပါ။အပိုပစ္စည်းများထုတ်သောအခါမီးဖိုသုံးလက်အိတ်ကိုသုံးပါ။အပူရှိနိုင်မြင့်မားသောကြောင့်အစားအစာထည့်ခြင်း(သို့)ထုတ်သောအခါမီးဖို(သို့) တံခါးအတွင်းရှိသတ္ထုအပိုင်း(သို့)အပြင်ပြတင်းပေါက်အားမထိပါနှင့်။

ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း

ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်သောအခါအကင်စနစ်မှအစားအစာများအားသဘာဝအညိုရောင်နှင့်ကြွပ်ရွသောအငြုတ်လုပ်ထားစဉ်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ပါကိုလွှဲပြောင်းဆန်သည်။



ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း ခလုတ်ကိုနှိပ်၍လိုအပ် သောအပူချိန်သို့ရွေးပါ။

ချက်ပြုတ်ရန်အချိန်သတ်မှတ်ပါ။ (၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်ထိထားနိုင်သည်။)

Start ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
မျက်နှာပြင်တွင်အချိန်မှတ်နေမည်။

နှိပ်ရန်	သတ်မှတ်ချက်	အစားအစာပို့ုအစား
၁ကြိမ်	ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၁	ကြက်ကောင်လုံး
၂ကြိမ်	ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၂	အမဲသား၊သိုးသား၊ပင်လယ်စာ
၃ကြိမ်	ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၃	အာလူး၊ပူတင်းဗုတ်ခြင်း

မှတ်ချက်

၁. ချက်ပြုတ်နေစဉ်ဖန်ပြားတုန်ခါနေမည်။ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပါ။

၂. သတ္ထုစင်သည်ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အကင်ကင်ခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။မီးဖိုတွင်ပါရှိသောအပိုပစ္စည်းမှလွဲ၍မည်သည့်သတ္ထုပစ္စည်းမျှမသုံးရ။အဆီများနှင့်အစာကိုများခံရန်အောက်ဘက်တွင်အပူခံပန်းကန်ထားရှိပါ။

၃. သတ္ထုစင်အားဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသုံးပါ။လက်စွဲအစီအစဉ်များတွင်အစားအစာအား ၂၀၀ဂရမ်ထက်နည်းပါကမချက်ပါနှင့်။ပမာဏနည်းပါကပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းစနစ်ဖြင့်မချက်ဘဲကင်ခြင်း(သို့)မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်သုံး၍ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

၄. ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်နေစဉ်ဖုံးအုပ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

၅. ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်လျှင်မီးဖိုအားအပူပေးပါနှင့်။

၆. အစားအစာအလေးချိန်မမှန်ခြင်း(သို့)သတ္ထုစင်ပျက်စီးနေခြင်း(သို့)သတ္ထုအိုးအသုံးပြုလျှင်လျှပ်စစ်စီးမှုမတော်တဆဖြစ်နိုင်သည်။လျှပ်စီးခြင်းဆိုသည်မှာမီးဖိုအတွင်းမှအပြာရောင်အလင်းများထွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပွားပါကမီးဖိုချက်ချင်းပိတ်ပါ။

၇. အချို့သောအစားအစာများကိုပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်လျှင်သတ္ထုစင်သုံးရန်မလိုပါ။ဥပမာ–ဒီးဗုတ်ခြင်း၊ခရာတင်၊အစာသွပ်မှုန့်နှင့်ပူတင်းများ၊ငှင်းအစားအစာများအားသတ္ထုမဟုတ်သောအပူခံပန်းကန်ပြားနှင့်ထည့်၍ဖန်ပြားပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တင်ပါ။

၈. မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်သုံးပလတ်စတစ်ခွက်များအားပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ရာတွင်မသုံးပါနှင့်။(ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ရန်မဟုတ်သော)ပန်းကန်ပြားသည်အကင်ကင်ရန်အပူပေးကိရိယာမှအပူခံနိုင်ရမည်။ကြွေထည်နှင့်အပူခံဖန်ပစ္စည်းများမှာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။

၉. မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်လိုင်းညီညီညာညာမထိုးဖောက်နိုင်သဖြင့်သတ္ထုပန်းကန်(သို့)သံပန်းကန်များမသုံးပါနှင့်။

■ သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ

သတ္ထုစင်သည်ဖန်ပန်းကန်ပြားတင်ထားသောပုံစံအတိုင်းအသုံးပြုရမည်။သတ္ထုစင်အားဖယ်ရှားသောအခါသတ္ထုစင်နှင့်အပူခံပန်းကန်ပြားပေါ်အားသေချာစွာကိုင်၍ဖယ်ရှားပါ။အပိုပစ္စည်းများထုတ်သောအခါမီးဖိုသုံးလက်အိတ်ကိုသုံးပါ။အပူရှိန်မြင့်မားသောကြောင့်အစားအစာထည့်ခြင်း(သို့)ထုတ်သောအခါမီးဖို(သို့)တံခါးအတွင်းရှိသတ္ထုအပိုင်း(သို့)အပြင်ပြတင်းပေါက်အားမထိပါနှင့်။

အဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ခြင်း


ဤစနစ်တွင်အဆင့်သုံးဆင့်တစ်ဆက်တည်းချက်ပြုတ်နိုင်သည်။

ဥပမာ ။ အလယ်အလတ်မိုက်ကရိုဝေဖ်ပါဝါဖြင့်၃မိနစ်၊ပေါင်းစပ်စွမ်းအင် ၂ဖြင့်၃မိနစ်၊အကင်စွမ်းအင်၁ဖြင့် ၂မိနစ်ဆက်တိုက်ချက်ပြုတ်နိုင်သည်။




အလယ်အလတ်စွမ်းအင်လွှဲရန်မိုက်ကရိုပါဝါခလုတ်၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သတ်မှတ်ပါ



ပေါင်းစပ်စွမ်းအင် ၂လျှော့ရန် ၂ချက်နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သတ်မှတ်ပါ



အကင်စွမ်းအင်လျှော့ရန် တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သတ်မှတ်ပါ။

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

■ **မှတ်ချက်**

၁. အလိုအလျောက်စနစ်တွင်အဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းအသုံးမပြုနိုင်ပါ။

၂. ချက်ပြုတ်နေစဉ်စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားတွင်အသံနှစ်ချက်မြည်၍အဆင့်အားလုံးပြီးပါက၅ချက်မြည်မည်။

မိနစ်၃၀အမြန်ချက်ပြုတ်စနစ်

ဤစနစ်တွင်အမြင့်ဆုံးဖိုက်ကရိုဇေ့ဝ်အမြင့်ချက်ပြုတ်ချိန် ၃၀စက္ကန့်မှ ၅မိနစ်အထိချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ ဖိုက်ကရိုဇေ့ဝ်သီးသန့်သောသုံးနိုင်သည်။



လိုချင်သောအချိန်ရရှိသည်အထိ စက္ကန့်၃၀အမြန်ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်တွင်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

■ မှတ်ချက်


၁. လိုအပ်ပါကတခြားပါဝါသတ်မှတ်ချက်များရွေးချယ်နိုင်သည်။လိုအပ်သောပါဝါသတ်မှတ်ချက်အားဒု၀အမြန်ခလုတ်မနှိပ်ခင်ရွေးပါ။

၂. ရိုးရိုးချက်ပြုတ်ပြီး၁မိနစ်အတွင်းဤစနစ်ဖြင့်မချက်ပြုတ်နိုင်ပါ။

အချိန်ပေါင်းထည့်ခြင်းစနစ်

ဤစနစ်သည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်နှင့်ချက်ပြုတ်ပြီးအချိန်ထပ်မံပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ဖိုက်ခရိုဇေ့ဝ်အကင်နှင့်ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ရာတွင်သုံးနိုင်သည်။

ဥပမာ : ချက်ပြုတ်ပြီးလျှင်၅မိနစ်ထပ်ပေါင်းရန်။



ချက်ပြုတ်ပြီးအချိန်ပေါင်းရန် ခလုတ်နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သတ်မှတ်ပါ

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

■ မှတ်ချက်

၁. ချက်ပြုတ်နေစဉ်အချိန်ပေါင်းထည့်ခလုတ်နှိပ်ပြီး၅စက္ကန့်အတွင်း(၁မှ၁၀မိနစ်)ချက်ပြုတ်ချိန် ထပ်ပေါင်းထည့်ပါ။စတင်ရန်ခလုတ်မနှိပ်ပဲအချိန်ပေါင်းသွားပါမည်။

၂. ချက်ပြုတ်ပြီးလျှင်အချိန်ထည့်ခြင်းမှာအမြင့်ဆုံးဖိုက်ကရိုဇေ့ဝ်ဖြင့်မိနစ်၃၀၊အခြားမိုက်ကရိုဇေ့ဝ်ပါဝါးအကင်ကင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်စနစ်များအတွက် (၉၉မိနစ် ၅၀စက္ကန့်အထိ)သတ်မှတ်နိုင်သည်။ချက်ပြုတ်ပြီး၁မိနစ်အတွင်းမည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှမပြုလုပ်ပါကယင်းစနစ်ပယ်ဖျက်သွားမည်။

၃. အချိန်ပေါင်းစနစ်အားအဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်သည်။နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့သောစွမ်းအင်ပမာဏနှင့်တူနေမည်။နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရပ်နားထားလျှင်ငင်းစနစ်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။


၄. အချိန်ပေါင်းထည့်စနစ်သည်အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်စနစ်တွင်အသုံးပြု၍မရပါ။

အချိန်မှတ်ကိရိယာအသုံးပြုခြင်း

ဤစနစ်ကိုမီးဖိုချောင်သုံးအချိန်သတ်မှတ်ခြင်း(သို့)အချိန်ရပ်ခြင်း / အချိန်ဆွဲ၍ပြန်စခြင်းသဘဲသို့သုံးနိုင်သည်။

မီးဖိုချောင်သုံးအချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥပမာ : ၅မိနစ်ကျတွက်ရန်



နာရီမှတ်ခြင်း/ နာရီခလုတ်နှိပ်ပါ။


လိုချင်သောအချိန်ရွေးပါ။ (၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ကျတွက်နေမည်။


အချိန်ရပ်တန့်ထားခြင်း

ဥပမာ : အလယ်အလတ်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်၃မိနစ်ချက်ပြုတ်ပြီးချက်ပြုတ်ခြင်းအား၅မိနစ်ရပ်ထားရန်။



မိုက်ကရိုပါဝါအလယ်အလတ် ရွေးရန်၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။

လိုချင်သောအချိန်ရွေးပါ။



အချိန်မှတ်ခြင်း/ နာရီခလုတ်နှိပ်ပါ။


လိုချင်သောအချိန်ရွေးပါ။ (၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်မှုစတင်၍ချက်ပြုတ်ပြီးရပ်နား နေသောအချိန်ကျတွက်နေမည်။

အချိန်ဆွဲဆန့်ချက်ပြုတ်ခြင်း

ဥပမာ : ၅မိနစ်ရုပ်နားပြီးအလယ်အလတ်မိုက်ဂရိုဝေ့ဝ်ပါဝါဖြင့်၃မိနစ်ချက်ပြုတ်ရန်။



■ မှတ်ချက်

၁. အဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အချိန်ရုပ်ခြင်းနှင့်အချိန်ဆွဲဆန့်ခြင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

၂. မီးဖိုအသုံးချိန်မှတ်ခြင်း၊ရုပ်တန့်ခြင်း၊ဆွဲဆန့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်မီးဖိုတံခါးဖွင့်ထားလျှင်မျက်နှာပြင်တွင်အချိန်ရေတွက်နေလိမ့်မည်။

၃. ရုပ်ထားခြင်း/အချိန်ဆွဲ၍ချက်ပြုတ်ခြင်းများသည်အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ပြီး/မတိုင်မီအသုံးမပြုနိုင်ပါ။

အလိုလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်း

ဤစနစ်ဖြင့်အစားအစာ၏အလေးချိန် ပေါ်မူတည်၍အချိန်ချိန်ညှိခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။အမျိုးအစားခွဲ၍ အလေးချိန်သတ်မှတ်ပါ။အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းအတွက် ကိုလိုဂရမ်ဖြင့်အလိုအလျောက်အစီအစဉ် / အပူပေးခြင်းကိုဂရမ်ဖြင့်သတ်မှတ်ထား သည်။ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပါဝါအဆင့်၊အကင်စွမ်းအင်အဆင့်နှင့် ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းစွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်အလိုက်အလို အလျောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည်။အမြန်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အမျိုးအစားကိုယေဘုယျအလေးချိန်များမှစတင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ဂရ နှင့်အိုးအလေးချိန်ထည့်မပေါင်းပါနှင့်။

■ မှတ်ချက်

၁. အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုတော်ပြထားသောအစားအစာများအတွက်သာသုံးနိုင်သည်။

၂. အလေးချိန်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းသာအရည်ပျော်ခြင်း/ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။

၃. အထုပ်တွင်ပါရှိသောအလေးချိန်ကိုမယူဘဲအလေးချိန်ချိန်ပါ။

၄. အချို့အစားအစာများသည်အချိန်ရပ်နားခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သည်။အလိုလျောက်ချက်ပြုတ်ပြီးအပူကူးစက်စေရန်ထားပေးပါ။

မြန်မာ

အမြန်အရည်ပျော်ခြင်း



ခဲနေသောအစားအစာအလေးချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။

အလေးချိန် ကို ၀.၁ကီလိုဂရမ်ဆတိုးဖြင့် အတိုး /အလျော့ဖြင့်ရေတွက်ပါ။

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

အစားအစာများ	အများဆုံးအလေးချိန်
နပ်နပ်စဉ်းထားသောအသားကြက်သားစများအပိုင်းများ	၂.၀ကီလိုဂရမ်
အမဲသား၊ဝိုးသား၊ကြက်ကောင်လုံး	၂.၀ကီလိုဂရမ်
ငါးတစ်ကောင်လုံး၊ဂုံးကောင်၊ပုဇွန်၊ငါးအသားလွှာ	၁.၀ကီလိုဂရမ်

အရည်ပျော်ခြင်းအသုံးပြုနည်း

အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရန်

၁. အစားအစာများကိုသင့်တော်သောအိုးတွင်ထည့်ပါ။အသားတုံးနှင့်ကြက်သားများကိုအောက်ခံပန်းကန်ပြားဖြင့်ထည့်သင့်သည်။

၂. အစားအစာများတွင်ကွဲပြားသောအရည်ပျော်နှုန်းရှိသဖြင့်အရည်မဖျော်ခင်စစ်ဆေးပါ။

၃. အစားအစာတစ်ခုလုံးဖုံးထားရန်မလိုပါ။(အချက်၆တွင်ကြည့်ပါ။)

၄. မီးဖိုမှအသံမြည်လာပါကမွှေပေးခြင်း(သို့)လှုန်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။(အချက်၆တွင်ကြည့်ပါ။)

၅. နပ်နပ်စဉ်းထားသောအသား၊အပိုင်းများနှင့်တခြားသေးငယ်သောအပိုင်းများကိုခွဲ၍တစ်လှာတည်းထားပါ။

၆. ဖုံးအုပ်ခြင်းသည် အစားအစာများ ချက်ပြုတ်ခြင်းမှကာကွယ်သည်။ အသားတုံးနှင့်ကြက်သားများအား အရည်ဖျော်ရာတွင်ဤအချက်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အပြင်ဘက်အပိုင်းအရင်းအရည်ပျော်သွားပြီး အတောင်ပံများ/ ရင်အုံနှင့် အဆီပါသောအပိုင်းများမှာအလူမီနီယမ်ပြားထဲတွင် အတွဲလိုက်ရှိနေမည်။

၇. နပ်နပ်စဉ်းထားသော အသား၊ အပိုင်းများနှင့် တခြားသေးငယ်သောအပိုင်းများကိုခွဲ၍ တစ်လှာတည်း ထားပါ။



တစ်လှာတည်းဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်ပါ။



ဖြစ်နိုင်ပါက လုံးထွေးခြင်း(သို့) ခွဲထုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါ။



ကြက်သားနှင့် အသားများကိုအုပ်ပါ။

အလိုအလျောက်အပူပေးခြင်း



အလိုရှိသောအပူပေးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။



လိုအပ်သောပမာဏ(သို့)အလေးချိန် သတ်မှတ်ပါ။



Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

■ မှတ်ချက်

၁. ဖော်ပြထားသောအပိုပစ္စည်းကိုသာသုံးပါ။

၂. အစားအစာများတွင်ခြားနားနိုင်သဖြင့် အစားအစာမစားမီ အငွေ့တထောင်းထောင်းထ၍ပူခြင်းနှင့် အစားအစာကျက်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ။

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၁. ပြန်လည်အပူပေးသောအသား  ၁ကြိမ်နှိပ်ပါ။	**အလေးချိန်း** ၂၀၀/၄၀၀/၆၀၀/၈၀၀ဂရမ် **အပိုပစ္စည်း :** ချက်ပြီးသောအစားအစာများကိုအစားအစာ၏အလေးချိန်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်အလိုအလျောက်အပူပေးသည်။ အစားအစာသည် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းအပူချိန် (၅.၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိရမည်။ အရွယ်သင့်သောမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်အက်ခံအုံးပါအိုးထဲထည့်ပြီးရေ လက်ဖက်ရည်ခွက်ငယ် ၃-၅ဇွန်း ထည့်၍အုံးအုပ်ပါ။ အိုးအားပန်းပြားပေါ်တွင်ထားပါ။ အပူပေးခလုတ်နှိပ်ပါ။ အစားအစာအလေးချိန် သတ်မှတ်၍စတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။
၂. ပေါင်မုန့်အပူပေးခြင်း 	**အလေးချိန်း** ၅၀/၁၀၀/၁၅၀/၂၀၀ဂရမ် **အပိုပစ္စည်း :**  ပေါင်မုန့်အပူပေးခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ပေါင်မုန့်သည်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းအပူချိန် (၅-၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိရမည်။ ပေါင်မုန့် အားအရွယ်အစားသင့်တော်သောအပူခံပန်းကန်ပြားဖြင့်ထည့်ပါ။ အုံးဖုံးမအုပ်ဘဲချက်ပါ။ ပန်းကန်ပြားကိုဖန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။ အလိုအလျောက်အပူပေးခလုတ်နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ အလေးချိန်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။ **မှတ်ချက် :** ၅၀ဂရမ် = ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်း

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၃. ဟင်းရည်အပူပေးခြင်း Auto Reheat 1-3 ခုကြိမ်နှိပ်ပါ။	**ပမာဏ :** ၁/၂/၃/၄ခွက် **အပိုပစ္စည်း :** ဟင်းရည်အပူပေးနှန်းအတွက်ဖြစ်သည်။ဟင်းရည်သည်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းအပူချိန် (၅.၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)ရှိရမည်။အပူခံပန်းကန်လုံးကိုသုံးပါ။အဖုံးမအုပ်ပဲချက်ပါ။ဖန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။အလိုလျောက်အပူပေးခလုတ်ခုကြိမ်နှိပ်ပါ။ပမာဏလွဲးချယ်၍စတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။ **မှတ်ချက် :** ပန်းကန်၁လုံး = ၁၈၀မီလီလီတာ

အလိုအလျောက်အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း

Auto Menu 4-12 → ▲ Up ▼ Down → Start

လိုအပ်သောအလိုအလျောက်အစီအစဉ် သတ်မှတ်ရန်အလိုအလျောက်အစီအစဉ် သတ်မှတ်ခလုတ်နှိပ်ပါ။

လိုအပ်သောအစားအစားအလေးချိန် (သို့) ပမာဏကိုလွှဲပါ။

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

ဗမာ

■ **မှတ်ချက်**

၁. ဇော်ပြထားသောအပိုပစ္စည်းများသာသုံးပါ။

၂. အစားအစာများတွင်ခြားနားနိုင်သဖြင့်အစားအစာမစားမီအငွေ့တထောင်းထောင်းထချိုင်းနှင့်အစားအစာကျက်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ။

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၄. ဆန်ပြုတ်/ကွေးကာကျိုခြင်း Auto Reheat 1-3 ၁ကြိမ်နှိပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၅၀/၁၀၀/၁၅၀ဂရမ် **အပိုပစ္စည်း :** အရွယ်အစားသင့်တော်သောအပူခံအိုးထဲသို့ဆန်များထည့်ပါ။အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရေပမာဏထည့်ပါ။ရေငွေ့ကြောင့်ဝေကျခြင်းမှကာကွယ်ရန်ရေတစ်ဝက်ထည့်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အဖုံးတစ်ဝက်ဖုံးထားပါ။အိုးအားပန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။အလိုအလျောက်စီစဉ်သည့်ခလုတ်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်၍စတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်ငွေ့ပေးပါ။

ဆန်	ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်
၅၀ဂရမ်	၂၅၀–၃၀၀မီလီလီတာ
၁၀၀ဂရမ်	၆၀၀–၈၀၀မီလီလီတာ
၁၅၀ဂရမ်	၈၀၀–၁၀၀၀မီလီလီတာ

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၅. ခေါက်ဆွဲခြောက်ချက်ပြုတ်ခြင်း Auto Menu 4-12 ၂ကြိမ်နှိပ်ပါ။	**ပမာဏ :** ၁ချပ်/၂ချပ် **အပိုပစ္စည်း :** သင့်တော်သောအဖုံးပါအပူခံအိုးအတွင်းခေါက်ဆွဲနှင့်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များထည့်ပါ။အပေါ်တွင်ပြထားသောရေပမာဏထည့်ပါ။ရေငွေ့ကြောင့်ဝေမကျစေရန်ရေတစ်ဝက်ခန့်ထည့်ပါ။အိုးအားပန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။ပမာဏလွှဲးချယ်၍စတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်ငွေ့ပါ။ချက်ပြုတ်ပြီး – ၂မိနစ်ခန့်ထားပါ။

ပမာဏ	ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်
၁ချပ်	၄၅၀မီလီလီတာ
၂ချပ်	၈၀၀မီလီလီတာ

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၆. နှစ်ခါပြန်ပြုတ်ခြင်း Auto Reheat 1-3 ခုကြိမ်နှိပ်ပါ။	ပမာဏ : ၄-၆စာ ၁-၃စာ အိုပို့စဉ်း :  ရိုးရာဟင်းချိုများ၊ဆေးရွက်ပြုတ်၊ငှက်သိုက်ပြုတ်စသည် တို့သည်မီးအေးအေးဖြင့်ဆူခြင်း(သို့)နှစ်ခါပြန်ပြုတ်ရန် လိုအပ်သည်။ဤနည်းလမ်းသည်အစားအစာအား နူးညံ့၍ခြင်း၏ပုံစံမပျက်စေရန်သေချာစေသည်။အစား အစာ၏အနှံနှင့်အရသာများကိုကျန်ရှိစေသည်။ပါဝင်ပစ္စည်းများအား အပူခံအိုးအတွင်းသို့ထည့်ပါ။ဖော်ပြထားသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအတိုင်းထည့်ပါ။ ဝေမျာရန်ရေတစ်ဝက်ထည့်ပါ။အဖုံးအုပ်ပါ။အိုးအားဖန်ပြားပေါ်တွင်ထည့်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်ခုကြိမ်နှိပ်ပါ။ ပမာဏလွေးပြီးစတင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်ငွေ့ပါ။	ပမာဏ / ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက် ၄-၆စာ : ၄၀၀ဂရမ်အသား ၃၀၀ဂရမ်အမြစ်ပါသောအသီးအရွက်များ ၈၀၀မီလီလီတာရေ ၁-၃စာ : ၂၀၀ဂရမ်အသား ၁၅၀ဂရမ်အမြစ်ပါသောအသီးအရွက်များ ၆၀၀မီလီလီတာရေ
၇. အသီးအရွက်များ Auto Menu 4-12 ၄ကြိမ်နှိပ်ပါ။	အလေးချိန် : ၁၂၀/၁၈၀/၂၅၀/၃၇၀ ဂရမ် အိုပို့စဉ်း : ဖရုံသီးပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းဂေါ်ဖီကာညွတ်၊ဗာရုတ်နံနံ၊မုန့်ညင်းစိမ်းပန်းဂေါ်ဖီ၊ဖဲအမျိုးမျိုး၊ခရမ်းသီးဂျော်ပွန့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရောနှောခြင်းကဲ့သို့အရွက်၊အစိမ်းရောင်နှင့်နူးညံ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်သုံးသည်။အရွယ်အစားသင့်တော် သောအိုးအတွင်းထည့်ပါ။ရေသိပ်ပါကဂရမ်၂-၄ဇွန်းထည့်ပါ။အဖုံးဖုံးပါ။အိုးအားဖန်ပြားပေါ်တင်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ် ခလုတ်၄ကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်ငွေ့ပါ။	
၈. အဖုံးပါမီးခံအိုးဖြင့်ထမင်း ချက်ခြင်း Auto Menu 4-12 ၅ကြိမ်နှိပ်ပါ။	အလေးချိန် : ၁၀၀/၂၀၀/၃၀၀ ဂရမ် အိုပို့စဉ်း :  ဆန်ကြမ်း၊အာဆီမပါသောဆန်၊ဆန်အရှည်၊အတိုကဲ့သို့ ဆန်ဖြူများချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သုံးသည်။အရွယ်အစား သင့်တော်သောအိုးထဲသို့ထည့်ပါ။အထက်ပါဇော်ပြပါရေပမာဏအတိုင်းထည့်ပါ။ဝေမျာစေရန်ရေအားတစ်ဝက်ခန့်ထည့်ပါ။အဖုံး အုပ်ထားပါ။အိုးအားဖန်ပန်းကန်ပေါ်တွင်ထားပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်၅ကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်၍စတင် ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးလျှမ်းနှစ်ထားပါ။	ပမာဏ / ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက် ၁၀၀ဂရမ် : ၁၈၀မီလီလီတာ ၂၀၀ဂရမ် : ၃၀၀မီလီလီတာ ၃၀၀ဂရမ် : ၄၅၀မီလီလီတာ

အလိုလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်း

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၉. ငါး Auto Menu 4-12 ရွေးချယ်နိုပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၁၀၀/၂၀၀/၃၀၀/၄၀၀ဂရမ် **အိုပ်ပစ္စည်း :** ငါးတစ်ကောင်လုံးနှင့်ငါးအသားလွှာများချက်ပြုတ်ရန်ဖြစ်သည်။အပူခံပန်းကန်ပြားပေါ်သို့ပြင်ဆင်ထားသောငါးကိုထည့်ပါ။ပန်းကန်အားပလတ်စတစ်ပါးဖြင့်အုပ်ပါ။ပန်းကန်ပြားအားဖန်ပြားပေါ်တင်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်ကိုရွေးနှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။

ငါး	ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်
၁၀၀ဂရမ်	ရေ(သို့)အသားပြုတ်ရည်စားပွဲတင်ငွေ့နှုန်းနှစ်ငွေ့နှုန်း
၂၀၀ဂရမ်	ရေ(သို့)အသားပြုတ်ရည်စားပွဲတင်ငွေ့နှုန်းနှစ်ငွေ့နှုန်း
၃၀၀ဂရမ်	ရေ(သို့)အသားပြုတ်ရည်စားပွဲတင်ငွေ့နှုန်းသုံးငွေ့နှုန်း
၄၀၀ဂရမ်	ရေ(သို့)အသားပြုတ်ရည်စားပွဲတင်ငွေ့နှုန်းသုံးငွေ့နှုန်း

၁၀. ကြက်သားကင်ခြင်း Auto Menu 4-12 ရွေးချယ်နိုပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၆၀၀/၉၀၀ဂရမ်/၁.၂ကီလိုဂရမ် **အိုပ်ပစ္စည်း :** ကြက်တစ်ကောင်လုံးကင်ရန်ဖြစ်သည်။ဖြတ်ချိုင့်ပြီးမကင်ခင်ကြက်သားအားအပေါက်ဖောက်ပါ။အပူခံပန်းကန်ပြားပေါ်သို့ပြင်ဆင်ထားသောကြက်သားထည့်ပါ။ပန်းကန်ပြားအားဖန်ပြားပေါ်တင်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်ဂကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်ငွေ့ပါ။
၁၁. ကြက်သားအိုင်းများ Auto Menu 4-12 ရွေးချယ်နိုပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၂၀၀/၃၀၀/၄၀၀ဂရမ် **အိုပ်ပစ္စည်း :** အတောင်ပံ၊ပေါင်း၊ဆီဘူး၊ကြက်ရင်ဘုံတစ်ခြမ်းကဲ့သို့ကြက်သားအိုင်းများချက်ပြုတ်ရန်ဖြစ်သည်။မကင်ခင်ကြက်သားအားအပေါက်ဖောက်ပါ။သတ္ထုစင်ပေါ်တွင်ပြင်ဆင်ထားသောကြက်သားတင်၍ငွေ့အောက်တွင်ပန်းကန်ခံထားပါ။သတ္ထုစင်နှင့်ပန်းကန်ပြားအားဖန်ပြားပေါ်တင်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်၈ကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်လှန်ငေးပါ။
၁၂. အမဲသား/သိုးသားကင်ခြင်း Auto Menu 4-12 ရွေးချယ်နိုပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၂၀၀/၄၀၀/၆၀၀ဂရမ် **အိုပ်ပစ္စည်း :** အမဲသားသိုးသားများချက်ပြုတ်ရန်ဖြစ်သည်။အသားများကိုဟင်းအနှစ်(သို့)ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထည့်၍ချက်နိုင်သည်။ပြင်ဆင်ထားသောအမဲသား/သိုးသားများအားသတ္ထုစင်ပေါ်တင်၍အောက်တွင်အပူခံပန်းကန်ခံထားပါ။သတ္ထုစင်နှင့်ပန်းကန်ပြားအားဖန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်၍စတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်လှန်ငေးပါ။

ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းအသုံးပြုနည်း

အချိန်အစားအစာများအားအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဖြင့်အမြန်အပူချိန်ပေးနိုင်သည်။အသားများကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနှိုအပူချိန်ရောက်ရှိရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။အင်ဇင်တာထောင်းထောင်းထနေခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကမီးဖိုထဲပြန်ထည့်ရန်စစ်ဆေးပါ။

စိုစွတ်သောအစားအစာများကိုဖုံးအုပ်ခြင်းသည်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။ဥပမာ–စွပ်ပြုတ်၊အသားအိုးနှင့်ပန်းကန်များ

အစာအခြောက်များကိုဖုံးမထားပါနှင့်။ဥပမာ–ပေါင်မုန့်လိပ်များ၊အသားဌာပနာမုန့်များ၊အသားချောင်းလိပ်များစသည်။

မည်သည့်အစားအစာမဆိုချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့)အပူပေးခြင်းများပြုလုပ်သောအခါနေရာတိုင်းလှန်ပေးခြင်း(သို့)မွှေပေးပါ။ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းတွင်အပူများအပြင်ပိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းထိရောက်ရှိရန်သေချာပြုလုပ်ပါ။

အစာသွပ်မုန့်များ –သတိပြုရောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ

အစာသွပ်မုန့်များအေးနေပြီးအတွင်းအစာများပူနေပြီးအစာသွပ်မုန့်တစ်ခုလုံးအပူပြန့်သွားမည်။အစာများတွင်သကြားဓာတ်နှင့်အဆီများမြင့်မားစွာပါသောကြောင့်မီးလောင်နိုင်သဖြင့်အပူအလွန်အကျွံမပေးပါနှင့်။အပူလောင်ခြင်းမဖြစ်စေရန်မစားခင်အစာ၏အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးပါ။

ပုတင်းအရည်များ –သတိပြုရောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ

ပူတင်းနှင့်အဆီ(သို့)သကြားဓာတ်များသောအစားအစာများ၊ဥပမာ–ယိုများ၊အစာသွပ်မုန့်များ၊အားအပူအရမ်းမပေးပါနှင့်။ငှင်းအစားအစာများသည်မီးလောင်နိုင်သဖြင့်သတိမပြုပဲမထားပါနှင့်။အပူပေးသောအခါသတိထားပါ။

သတိမပြုဘဲမထားပါနှင့်။

ကလေးနို့ဘူးများ –သတိပြုရောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ

နို့နှင့်ဖော်စပ်ထားသောနို့များအားအပူမပေးမီနှင့်အပူပေးပြီးလှုပ်ပေး၍ကလေးများအားမတိုက်မီသတိပြုစစ်ဆေးပါ။

ထိပ်ပိုင်းနှင့်နို့သီးခေါင်းကိုဖယ်၍ ၇–၈ အရည်–အောင်စအတွက်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းအပူချိန်ဖြစ်သည်။အပူချိန်အမြင့်ဖြင့် ၃၀–၅၀ စက္ကန့်အပူပေးပါ။

ထိပ်ပိုင်းနှင့်နို့သီးခေါင်းကိုဖယ်၍ နို့ ၃ အရည်–အောင်စအတွက်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းအပူချိန်ဖြစ်သည်။အပူချိန်အမြင့်ဖြင့် ၁၅–၂၀စက္ကန့်အပူပေးပါ။

ဥပမာ–ပုလင်းအပေါ်ပိုင်းရှိအရည်များသည်အောက်ခြေရှိအရည်ထက်ပို၍ပူသည်။

ပုလင်းအားလှုပ်၍စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။

ကလေးနို့ဘူးအားပိုးသတ်ရန်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မသုံးပါနှင့်။

သင့်မိုးဖိုတွင်ပိုးသတ်စနစ်ပါရှိနေသော်လည်းရေပမာဏနည်းသောကြောင့်သတိပြုရောင်ကြဉ်ရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ထုတ်လုပ်သူများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုအတိအကျလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်။

ပန်းကန်ထဲထည့်ထားသောဟင်းများ

လူတိုင်း၏စားချင်စိတ်များခြားနားသဖြင့်အပူပေးချိန်မှာဟင်း၏ပမာဏအပေါ်မူတည်သည်။သိပ်သည်းသောအစားအစာများဥပမာ–ချောထားသောအာလူးများကိုဖြန့်ထားသင့်သည်။ဟင်းအနှစ်များပါကအချိန်ပိုလိုအပ်ပါသည်။

သိပ်သည်းသောအစားအစာများကိုပန်းကန်အပြင်တွင်ထားပါ။သာမန်ဟင်းပမာဏအတွက်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဖြင့် ၂–၄ မိနစ်အတွင်းအပူပေးရုပ်သိမ်းပါ။အစားအစာများအားပုံမထားပါနှင့်။

ဖူးထဲထည့်ထားသောအစားအစာများ

အပူမပေးမီ ဖူးထဲမှအစားအစာများကိုပန်းကန်ပြားထဲထည့်ပါ။

စွပ်ပြုတ်များ

ပန်းကန်လုံးကိုအသုံးပြု၍အပူမပေးမီနှင့်အပူပေးချိန်တွင်တစ်ခါမွှေပြီးအပူပေးပြီးထပ်မွှေပါ။

အသုံးပါသောအပူခံဟင်းအိုးများ

အပူပေးချိန်တစ်ဝက်တွင်မွှေပြီးအပူပေးပြီးထပ်မွှေပါ။

မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်း– **ဘာကြောင့်မီးဖိုပါပါမလွှင့်တာလဲ။**

အဖြေ– မီးဖိုပါပါမလွှင့်လျှင်အောက်ပါတို့ကိုစစ်ဆေးပါ။

၁ မီးဖို၏ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်ထဲသို့သေချာစွာထည့်ထားပါသလား။
ပလပ်ခုံမှပလပ်ကိုချွတ်၍ ၁၀စက္ကန့်စောင့်ပါ။ ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်အတွင်းသို့ထည့်ပါ။

၂ ဆားတစ်ဘရိတ်ကာနှင့် ဖျူးစ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ဆားတစ်ဘရိတ်ကာကိုပြန်ချိန်ပါ။ (သို့) ဖျူးစ်ပေါက်နေလျှင်(သို့) ပျက်နေလျှင်လဲလှယ်ပါ။

၃ ဆားတစ်ဘရိတ်ကာ(သို့) ဖျူးစ်ကောင်းနေလျှင်အခြားစတ်ကိရိယာ၏ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်ထဲသို့ထည့်ပါ။
ထိုစက်အလုပ်လုပ်ပါကမီးဖိုတွင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားစက်ကိရိယာအလုပ်မလုပ်ပါကပလပ်ပေါက်တွင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ မီးဖိုတွင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိနေလျှင်တရားဝင်ဆားစစ်ဝင်တာကိုဆက်သွယ်ပါ။

မေးခွန်း– **မီးဖိုကြောင့်တီဗွီတွင်အနှောင့်အယှက်သံများ၊လှိုင်းများဝင်သည်။ဒါဟာပုံမှန်ဖြစ်စဉ်လား။**

အဖြေ– မီးဖိုကိုအသုံးပြုချိန်ချက်ပြုတ်ရာတွင်အချို့ ရေဒီယိုနှင့်တီဗွီတွင်အနှောင့်အယှက်သံများ၊ လှိုင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအလားတူအနှောင့်အယှက်မျိုးကို မွေ့စက်၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ အခြောက်ခံစက်စသောကိရိယာများအလုပ်လုပ်ရာတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ မီးဖိုတွင်ပြဿနာရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။

မေးခွန်း– **မီးဖိုသည်မိမိထည့်သွင်းသည့်အစီအစဉ်ကိုလက်မခံပါ။ဘာကြောင့်လဲ။**

အဖြေ– မမှန်ကန်သောအစီအစဉ်များထည့်သွင်းပါကမီးဖိုသည်လက်မခံပါ။ ဥပမာ– အစီအစဉ်များသွင်းရာတွင်အဆင့်သုံးဆင့်ထိသာလက်ခံပြီးအဆင့် ၄ဆင့်ကိုလက်မခံပါ။

မေးခွန်း– **တစ်ခါတစ်ရံလေ့ကျင်းမီးဖိုလေဝင်လေထွက်ပေါက်မှထွက်နေသည်။ဘာကြောင့်လဲ။**

အဖြေ– ချက်ပြုတ်သည့်အစားအစာမှထွက်လာသောအပူသည်မီးဖိုအတွင်းရှိလေကိုပူနွေးစေသည်။ ပူနွေးသောလေကိုမီးဖိုထဲရှိလေစီးဆင်းမှုပုံစံဖြင့်မီးဖိုထဲမှထုတ်ယူသည်။ ထိုလေထဲတွင်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဓာတ်ရောင်ခြည်မပါဝင်ပါ။ ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းမီးဖို၏လေဝင်လေထွက်အပေါက်များကိုပိတ်ဆို့စေခြင်းဘယ်သောအခါမှမပြုလုပ်ပါနှင့်။

မေးခွန်း– **မီးဖိုတွင်သာမန်မီးဖိုသုံးသာဖိုမီတာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။**

အဖြေ– OVEN/GRILL ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံကိုအသုံးပြုနေမှသာအချို့သောသာမိုမီတာထဲတွင်ရှိသောသတ္တုသည်မီးဖိုထဲတွင်လျှပ်ကူးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် နှင့်ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံတွင်အသုံးမပြုသင့်ပါ။

မေးခွန်း– **ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံဖြင့်ချက်ပြုတ်လျှင်ဟီတ်ဒ်မြှင့်သံနှင့်ဆူညံသံများကြားရပြီး၊ဘယ်အရာကဘ၍ဆူညံသံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာလဲ။**

အဖြေ– မီးဖိုသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံမှ OVEN/GRILL ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့) အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားလျှင်ဆူညံသံများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ဤသည်မှာပုံမှန်သာဖြစ်သည်။

မေးခွန်း– **COMBINATION နှင့် GRILL ဝန်ရှင်ကိုသုံးဒ်၍ချက်ပြုတ်ချိန်တွင်အနံ့သိုးများနှင့်မီးခိုးများထွက်လာနိုင်သည်။ဘာကြောင့်လဲ။**

အဖြေ– မီးဖိုကိုထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုပြီးသောအခါမီးဖိုကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါသည်။ ထို့နောက်မီးဖိုကိုအစားအစာမပါဘဲမောင်းနှင်ပါ။ ၎င်းသည်မီးဖိုအတွင်းရှိအနံ့သိုးများဖြစ်ပေါ်စေပြီး(သို့) မီးခိုးငွေ့များထွက်ပေါ်နိုင်သောအစားအသောက်အကြွင်းအကျန်များ(သို့)ဆီကိုလောင်ကျွမ်းသွားလိမ့်မည်။

သင်၏မီးဖိုကိုဂရုစိုက်ပါ။

၁. သန့်ရှင်းရေးပမြုလုပ်မီ၊မီးဖိုကိုပိတ်ထားပါ။

၂. မီးဖိုအတွင်းရှိတံခါး၏အလုံပိတ်နေရာနှင့်ထိုနေရာဝန်းကျင်ကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ နံရံပေါ်၊ကြွေပန်း၊အလုံပိတ်နေရာနှင့်ဝှင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစားအစာဖိတ်စင်ခြင်း(သို့) အရည်များဖိတ်ကျလျှင်ရေစိုအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။ ၎င်းတို့အလွန်ညစ်ပေလာလျှင်အားပျော့သောဆပ်ပြာမှုန့်ကိုသုံး၍သန့်စင်ပါ။ သန့်စင်ရာတွင်အားပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်(သို့)ပွန်းစားသောအရာများဖြင့်သန့်စင်ရန်အကြံမပြုထားပါ။မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ရှိသည့်မီးဖိုအတွင်းညာဘက်ခြမ်းကိုသန့်ရှင်းခြင်းအားရှောင်ကြဉ်ပါ။လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုသန့်ရှင်းစေနိုင်သောစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၃. မှန်ကွဲ၍တစ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်တွင်ခြစ်ရာများဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်မီးဖိုး၏မှန်တံခါးကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်မာကျောသော၊ပွန်းစားနိုင်သော(သို့)ခွန်ထက်သောသတ္ထုခြစ်တံကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၄. မီးဖိုး၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုဂရုစိုအဝတ်ဖြင့်သန့်ရှင်းသင့်သည်။ မီးဖိုအတွင်းရှိအလုပ်လုပ်နေသောအစိတ်အပိုင်းများမပျက်စီးစေရန်လေဝင်လေထွက်ပေါက်ထဲသို့ ရေမဝင်စေရန်ဂရုပြုပါ။

၅. ထိန်း၊ချိုမျက်နှာပြင်ညစ်ပေလာလျှင်ခြောက်သွေ့၍ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ဖြင့်သန့်စင်ပါ။ အားပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်(သို့)ပွန်းစားနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်ကိုသန့်စင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်မတော်တဆပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်မိခြင်းမဖြစ်စေရန်မီးဖို၏တံခါးကိုဖွင့်ထားပါ။ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးသောအခါ Stop/Reset ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ပုံတော်မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပါ။

၆. မီးဖို၏အတွင်းတွင်(သို့)မီးဖိုတံခါး၏အပြင်ဘက်ဝန်းကျင်တွင်ရေနွေးငွေ့ များဖြစ်လာလျှင်နူးညံ့သောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။ မီးဖိုသည်စိုစွတ်မှုများသောအခြေအနေတွင်အသုံးပါကဤအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာစက်၌ပျဉ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။

၇. ဖန်ပြားအားမကြာခဏသန့်ရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ဆပ်ပြာထည့်ထားသောရေနွေးငွေ့(သို့)ပန်းကန်ဆေးရည်ဖြင့်ဆေးပါ။

၈. လည်ပတ်နေသောသံကွင်းနှင့်မီးဖိုအတွင်းပိုင်းအားအသံမထွက်စေရန်ပုံမှန်သန့်ရှင်းသင့်သည်။ဆပ်ပြာမှုန့်အပျော့(သို့)ရေနွေးဖြင့်မီးဖိုအောက်ခြေမျက်နှာပြင်အားသုတ်ပြီးအဝတ်ခြောက်ဖြင့်ပြန်သုတ်ပါ။လည်ပတ်နေသောသံကွင်းအားဆပ်ပြာထည့်ထားသောရေဖြင့်ဆေးပါ။ချက်ပြုတ်မှုများခြင်းကြောင့်ရေငွေ့များနေခြင်းသည် လည်ပတ်နေသောသံကွင်းနှင့်မီးဖိုအောက်ခြေအားမထိခိုက်နိုင်ပါ။လည်ပတ်နေသောသံကွင်းအားသန့်ရှင်းရန်မီးဖိုအောက်ခြေမှယူပြီးအသင့်ဆော့သည့်အနေအထားပြန်၍ထားပါ။

၉. OVEN/GRILL (သို့) COMBINATION ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံကိုအသုံးပြုသည့်အခါအချို့သောအစားအစာအတွင်းရှိအဆီများမီးဖိုနံရံသို့ဖိတ်စင်နိုင်သည်။ မီးဖိုကိုအခါအားလျော်စွာသန့်စင်ခြင်းမပြုပါကအသုံးပြုစဉ်အတွင်းတွင် "မီးခိုးငွေ့ "များတွေ့ရနိုင်သည်။

၁၀. ရေနွေးငွေ့သုံးသန့်စင်စက်ကိုအသုံးပြု၍သန့်စင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

၁၁. ဤမီးဖို၏ပြုပြင်၊ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုအရည်အသွေးပြည့်မှီသောသူများဖြင့်သာပြုလုပ်သင့်သည်။ထိန်းသိမ်းခြင်းများနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများအတွက်အနီးဆုံးတရားဝင်ကိုယ်စားစားလှယ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။

၁၂. မီးဖိုကိုပုံမှန်သန့်စင်ခြင်းပျက်ကွက်ပါကမီးဖို၏မျက်နှာပြင်များကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးထိုမှတစ်ဆင့်မီးဖို၏သက်တမ်းကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

၁၃. လေဝင်လေထွက်ပေါက်ကိုအမြဲသန့်ရှင်းစေသင့်ထားပါ။ မီးဖို၏အပေါ်ဘက်၊ အောက်ဘက်(သို့) နောက်ဘက်ရှိလေဝင်လေထွက်ပေါက်များတွင်ဖုန်(သို့)အခြားသောအရာဝတ္ထုများမပိတ်ဆို့နေစေရန်စစ်ဆေးပါ။ လေဝင်လေထွက်ပေါက်များပိတ်ဆို့နေလျှင်အပူလွန်ကဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမီးဖို၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်		၂၂၀ဗို့~၅၀ဟတ်စ်	၂၂၀ဗို့~၆၀ဟတ်စ် ၂၃၀ဗို့~၆၀ဟတ်စ်	၂၃၀~၂၄၀ဗို့~၅၀ဟတ်စ်
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်	၅.၉အမ်မီယာ ၊ ၁၂၅၀၀ဝ်		၅.၅အမ်မီယာ ၊ ၁၂၅၀၀ဝ်
	အကင်စက်	၄.၅အမ်မီယာ ၊ ၁၀၀၀၀ဝ်		၄.၁အမ်မီယာ ၊ ၁၀၀၀၀ဝ်
	ပေါင်းစက်	၅.၉အမ်မီယာ ၊ ၁၂၅၀၀ဝ်		၅.၅အမ်မီယာ ၊ ၁၂၅၀၀ဝ်
ချက်ပြုတ်နိုင်အား	မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်	၈၀၀ဝ် (နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု – ၆၀၇၀၅)		
	အကင်စက်	၁၀၀၀ဝ်		
အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ		၄၈၆(အလျား)×၄၀၅(အနံ်) × ၂၉၂(အမြင့်) မီလီမီတာ		
မီးဖို အတွင်းအတိုင်းအတာ		၃၁၄(အလျား)×၃၄၉(အနံ်) × ၂၁၁(အမြင့်) မီလီမီတာ		
မီးဖို အတွင်း၌အစားအစာဝင်ဆန့်နိုင်သည့်ထုထည်		၂၃လီတာ		
ပန်းထုထည်အချင်း		၂၈၈မီလီမီတာ		
လည်ပတ်သည့်ကြိမ်နှုန်း		၂၄၅၀မက်ဂါဟတ်စ်		
စက်၏အလေးချိန်		၁၃.၄ကီလိုဂရမ်		

- ဓာတ်တွင်ပြထားသည့်အလေးချိန်နှင့်အတိုင်းအတာသည်ခန့်မှန်းခြေသာဖြစ်သည်။
- အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သတိပေးချက်မပါဘဲနှင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ပို့အားလိုအပ်ချက်၊ထုတ်လုပ်သည့်လေနိုင်ငံနှင့်အမှတ်စဉ်အတွက်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုပေါ်ရှိသက်သေခံကတ်ပြားကိုဖတ်ပါ။

Kitchen Appliances Business Division,
Appliances Company, Panasonic Corporation

2-3-1-2 Noji-higashi, Kusatsu City, Shiga 525-8555, Japan