Panasonic

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို

(အိမ်သုံးအတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ် . **NN-SF564W**



အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာဖတ်ပြီးနောင်တွင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ

အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များ ၃
စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အထွေထွေလမ်းညွှန်ချက်များ ၅
အသွင်အပြင်ပုံကြမ်း ၆
စက်ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင် ၈
စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင် ၉
နာရီတိုက်ခြင်း ၉
ကလေးငယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခလုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်း ၉
ပါဝါနှင့်အချိန်ညှိခြင်းအရည်ဖျော်ခြင်း၊ချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပုံ ၁၀
အရည်ဖျော်ခြင်းများပြုလုပ်ပုံ ၁၁
အရည်ဖျော်ပုံ ၁၁
အရည်ဖျော်ခြင်းအကြံပြုချက်နှင့်နည်းပညာများ ၁၂
အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၁၃
အလိုအလျောက်နွေးခြင်းကိုချိန်ညှိခြင်း ၁၄
အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုချိန်ညှိခြင်း ၁၅
အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ ၁၆
တိုင်မာကိုချိန်ညှိခြင်း (မီးဖိုချောင်သုံးတိုင်မာ၊ရုပ်ရှင်တိုင်မာ၊ နောက်ကျချိန်စတင်ခြင်းတိုင်မာ) ၂၀
ပြင်ဆင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုဒေါ်ယူခြင်းမပြုမီ ၂၁
မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကို ဂရုပြုပါ။ ၂၂
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၂၂
အမြန်လမ်းညွှန် ၂၃

အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

ဤအချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပြီးနောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် ဖြင့်အစားအစာများကိုအပူပေးရာတွင်လိုက်နာရမည့်ကြီးတင်းသတိပေးချက်များ

ပျက်စီးသုံးစွဲမှုမဖြစ်စေရန်စစ်ဆေးခြင်း

အောက်တော်ပြပါအခြေအနေများကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးပြီးမှသာမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုအသုံးပြုသင့်သည်။

(၁) မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုဆီတံခါးကိုလုံခြုံစွာပိတ်ပြီးဖွင့်သည့်ပိတ်သည့်အခါတွင်ညင်သာသာဖွင့်ခြင်း၊ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။

(၂) တံခါးပတ္တာများကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိပါစေ။

(၃) တံခါးအတွင်းရှိအလုံပိတ်ရန်သုံးသောသတ္ထုပြားကိုပုံပျက်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။

(၄) တံခါးအတွင်းရှိအလုံပိတ်ရန်သုံးသည့်ရာဘာလိုင်းကိုအစားအသောက်များ(သို့)ဟင်းအဆီအနှစ်များစွန်းထင်းပေကျန်ခြင်းမရှိစေရပါ။

ကြီးတင်းသတိပေးချက်များ

အကယ်၍အောက်တော်ပြပါကြီးတင်းသတိပေးချက်များကိုမလိုက်နာပါကမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုမှလာသောမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်ရောင်ခြည်များသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

(၁) တံခါးပေါ်ရှိခိုက်ဆက်ထားသောကိရိယာများကိုဖြုတ်ခြင်း(သို့)လက်ဖြင့်ဆော့ကစားခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(၂) မီးဖိုဖြင့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်တွင်မီးဖိုနှင့်တံခါးကြား(သို့)လေဝင်လေထွက်အပေါက်တစ်လျှောက်အခြားမသက်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုများ၊အထူးသဖြင့်သတ္ထုအရာဝတ္ထုများကိုလုံးဝမထိုးထည့်ပါနှင့်။

(၃) လက်ကိုင်တပ်ဒယ်၊အလုံပိတ်ထားသောစည်သွတ်ပူး(သို့)အခြားသောလေးလံသည့်အရာဝတ္ထုများကိုမီးဖိုထဲသို့လုံးဝမထည့်ပါနှင့်။

(၄) အခြားသတ္ထုနှင့်တူသောပစ္စည်းများဖြစ်သည့်ဥပမာ –ချက်ချင်းစားနိုင်သည့်အစားအစာထည့်ထားသောဗူးများနှင့်မီးဖိုဆီဘေးဘက်ကိုမထိပါစေနှင့်။

(၅) မီးဖိုအတွင်းသန့်ရှင်းနှင့်အလုံပိတ်ရန်သုံးသည့်ရာဘာလိုင်းတို့ကိုအနှံ့မပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်နှင့်ရေတို့ဖြင့်ပုံမှန်သေးကြောသန့်စင်ပါ။

(၆) ဤမီးဖိုကိုထုတ်လုပ်ထားသောသူ့အကြံပြုထောက်ခံထားသောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုသာဝင်းမီးဖိုနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုပါ။

(၇) အထူးသဖြင့်ဤမီးဖိုကိုထုတ်လုပ်သူ၏လမ်းညွှန်ထားသောစာဆဲတွင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါက အစားအစာ(သို့) ရေကဲ့သို့သောအရာများကိုမီးဖိုထဲသို့ထည့်ထားခြင်းမရှိဘဲမီးဖိုထဲတွင်မည်သည့်အစားအစာမှမထည့်ထားဘဲစက်မလည်ပတ်ပါစေနှင့်။

(၈) မီးဖိုတံခါးသည်အလျားလိုက်အောက်သို့ဖွင့်ချရသည့်တံခါးဖြစ်သည့်အတွက်တံခါးဖွင့်ထားစဉ်အစားအစာဗူးကဲ့သို့သောလေးလံသောအရာဝတ္ထုများကိုတံခါးပေါ်တွင်လုံးဝမတင်ပါနှင့်။

(၉) မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုထဲသို့အလုံပိတ်ထားသောဗူး(လေလုံဗူး)များကိုမထည့်ပါနှင့်။အရစ်ပါသောကလေးနို့ဗူးအုံး(သို့)နို့သီးခေါင်းကိုအလုံပိတ်ဗူးများဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။

(၁၀) ဤမီးဖိုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နည်းပါးသော(သို့)အာရုံခံနိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးများအပါအဝင်)အားအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ထို့အပြင်ဤမီးဖိုနှင့်ပတ်သတ်၍ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များသတိပေးချက်များကိုငှင်းမီးဖိုအကြောင်းကျွမ်းကျင်နားလည်သူတစ်ဦးမှလမ်းညွှန်ပြောပြခြင်းမရှိပါကလည်းငှင်းကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။

(၁၁) ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များကိုဤမီးဖိုနှင့်မကစားမိစေရန်အုပ်ထိန်းသူလုပ်ကြီးမိဘများကကြီးကြပ်သင့်ပါသည်။

(၁၂) ဤမီးဖိုမှထွက်သောမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်ထိတွေ့မှုဒဏ်မှကာကွယ်ပေးထားသည့်အပုံးကိုဖယ်၍အခြားမည်သည့်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါက အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

(၁၃) အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းငှင်းမီးဖိုဆီမျက်နှာပြင်များသည်ပူနေတတ်ပါသည်။

အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

အရေးကြီးသောလမ်းညွှန်ချက်များ

သတိပေးချက် – ပြင်းထန်သောမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စွမ်းအင်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊လျှပ်စစ်လျှပ်ခြံဖြစ်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းစသောအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန် :

(၁) မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုကိုအသုံးမပြုမီလမ်းညွှန်များအားလုံးကိုဖတ်ပါ။

(၂) ဥများနှင့်အလုံပိတ်ဖူးများကဲ့သို့အချို့သောထုတ်ကုန်များ – (ဥပမာ – အလုံပိတ်ဖန်ပုလင်းနှင့်ဖွဲ့သီးခေါင်းတပ်ထားသောအလုံပိတ်နို့ဖူး)တို့ကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုထဲသို့ထည့်၍ အပူမပေးသင့်ပါ။ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကပေါက်ကွဲစေနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဟင်းချက်လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

(၃) ဤမီးဖိုကိုလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးပြုရန်သင့်တော်သည့်သူများသာသုံးပါ။

(၄) မည်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာကိုမဆိုကငေးငယ်များအသုံးပြုရာတွင်အုပ်ထိန်းသူမိဘများ၏အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်မှုကိုလိုအပ်ပါသည်။

(၅) အကယ်၍မီးဖိုအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်လျှင်(သို့)ပြုတ်ကျခြင်း၊ထိခိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်လျှင်ငှင်းမီးဖိုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

(၆) ဤပစ္စည်းကိုအပြင်ဘက်တွင်သိမ်းထားခြင်း(သို့)အသုံးပြုခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(၇) ငှင်းမီးဖို၏ပလပ်(သို့)ကြိုးကိုရေထဲတွင်မနှစ်ပါနှင့်။

(၈) အပူဓာတ်ရှိသောမျက်နှာပြင်များမှကြိုးကိုအဝေးတွင်ထားပါ။

(၉) ကြိုးကိုစားပွဲအစွန်း(သို့)ကောင်တာအစွန်းတွင်တွဲလောင်းကျခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။

(၁၀) မီးဖိုအတွင်းခန်းထဲတွင်မီးလောင်ခြင်းအန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်

(က) အစားအစာကိုအကျက်မလွန်ပါစေနှင့်။ချက်ပြုတ်မှုလွယ်ကူစေရန်စက္ကူပလတ်စတစ်(သို့)အခြားသောမီးလောင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းများကိုမီးဖိုထဲတွင်ထားရှိပါက ငှင်းမီးဖိုကိုသေချာဂရုစိုက်ပါ။

(ခ) မီးဖိုထဲသို့အစားအစာအိတ်ထည့်၍အပူမပေးမီငှင်းအိတ်ကိုချည်ထားသောကြိုးများကိုဖယ်ရှားပါ။

(ဂ) မီးဖိုထဲရှိပစ္စည်းများလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပါကတံခါးကိုဆက်ပိတ်ထားပါ၊မီးဖိုပိတ်သွားရန်နှံ့ရံတွင်ရှိသောခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်ပါ(သို့)ဖျူးစ်ကြိုးဆားကစ်ဘရိတ်ကာခုံရှိ ပါဝါမီးကိုပိတ်လိုက်ပါ။

(ဃ) ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း(သို့)ပြန်လှန်နေစဉ်မီးဖိုကိုလူသူမရှိဘဲဒီအတိုင်းမထားခဲ့ပါနှင့်။

(၁၁) မီးဖိုမှအပြင်ဘက်အခွံတိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(၁၂) ပစ္စည်းများကိုပြင်ပအချိန်သတ်မှတ်ပေးစက်(သို့)သီးခြားအဝေးထိန်းရီမုစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။

(၁၃) မီးဖိုကိုသန့်ရှင်းခြင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်သောအခြေအနေများဖြစ်သည့်ပစ္စည်း၏သက်တမ်းကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း နှင့်ငှင်း၏မျက်နှာပြင်များကိုလည်းယိုယွင်းပျက်စီးစေခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများ

သင်၏မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုကိုအခြားသောစက်ပစ္စည်းများမှသီးခြားလျှပ်စီးပတ်လမ်းတွင်သာအလုပ်လုပ်လည်ပတ်စေသင့်သည်။အသုံးပြုသည့်ဖို့အားသည်ဤမီးဖိုတွင်သတ်မှတ်ထားသော ဖို့အားနှင့်တူရမည်။ဤသို့ဖို့အားမတူညီပါကပါဝါဘုတ်ရှိဖျူးစ်ကိုပေါက်သွားစေခြင်း(သို့)ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုနှေးကွေးစေသလိုနှစ်မျိုးစလုံးလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။ပါဝါဘုတ်ထဲသို့ခံနိုင် အားမြင့်သောဖျူးစ်ကိုမထည့်ပါနှင့်။

မြေအောက်ကြိုးချခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များ

မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်တပ်ဆင်ရာတွင်အပ်ကြိုးချရသည်။လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတို့ဖြစ်ပေါ်သောအခြေအနေမျိုးတွင်မြေအောက်ကြိုးချခြင်းသည်လျှပ်စစ်ကြောင်းအတွက်အထွက်ဝါယာကိုထောက် ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်လျှပ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်။ဤမိုက်ခရိုဝေ့ဝ်တွင်မြေအောက်ကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်။စက်၏ပလပ်ကိုမြေအောက်ကြိုးချထားသောပလပ်ပုံတွင်တပ်ဆင်ရမည်။

သတိပေးချက် – မြေအောက်ကြိုးချခြင်းကိုမသင့်လျော်စွာပြုလုပ်ပါကလျှပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

တပ်ဆင်ပုံတပ်ဆင်နည်းနှင့်ယေဘုယျအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

ယေဘုယျအသုံးပြုပုံ

၁။ မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်ဗီးဖိုထဲသို့အစားအစာများမထည့်ဘဲစက်လည်ပတ်စေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ထိုသို့မရှောင်ကြဉ်ဘဲပြုလုပ်ပါကမိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မှလျှပ်စစ်စွမ်းအင်များသည်ချက်စရာအစားအစာမရှိသောကြောင့်အပြင်သို့ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်လျှပ်စစ်များသည်မီးဖိုး၏နံရံများတွင်စီးဆင်းနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။

၂။ အကယ်၍မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်ဗီးဖိုမှအင်ဒွေများထွက်လာလျှင်မီးဖို၏တံဒါးကိုဖိတ်ထားပြီးစက်ရှိ Stop/Reset ခလုတ်နှိပ်ချိတ်လိုက်ပါ။ပြီးနောက်ပါဝါပလပ်ကြိုးကိုဖြုတ်ပြီးဖျူစ်(သို့)ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။

၃။ မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်ဗီးဖိုထဲသို့ခြောက်သွေ့သောအဝတ်၊သတင်းစာ၊အခြားသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုမထည့်ပါနှင့်။ဤအရာများသည်မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။

၄။ အညစ်အကြေးများရှိသောအသုံးပြုပြီးသောစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ဤအရာများသည်မီးပွားထွက်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

၅။ မီးဖိုဖြင့်ဟင်းများချက်ပြုတ်သည့်အခါသတင်းစာများစက္ကူအိတ်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၆။ စက်ပေါ်ရှိထိန်းချုပ်သည့်လုပ်များရှိသည့်နေရာကိုတိုက်မိခြင်းထိမိခြင်းတို့မဖြစ်စေရန် သတိထားသင့်ပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ပွားပါကစက်ကိုထိန်းချုပ်သည့်အခါတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။

၇။ အစားအစာမှအပူသည်ချက်ပြုတ်သည့်အိုးသို့အပူကူးသွားပြီးထိုမှတစ်ဆင့်စားပွဲ(သို့)အပူကူးနိုင်သောကြောင့်အိုးကိုင်လက်အိတ်လိုအပ်နိုင်သည်။ချက်ပြုတ်သည့်အိုးကိုမီးဖိုမှဖယ်ရှားပြီးနောက်စားပွဲခုံသည်အလွန်ပူနိုင်သည်။

၈။ မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများကိုမီးဖိုဘေးတွင်၊ထိပ်(သို့မဟုတ်)မီးဖိုထဲ၌မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ထိုအရာသည်မီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

၉။ အချက်အပြုတ်လမ်းညွှန်ချက်တွင်မဇော်ပြထားပါကအစားအစာကိုစားပွဲပေါ်တိုက်ရိုက်တင်၍မချက်ပြုတ်ပါနှင့်။(အစားအစာများကိုသင့်လျော်သောဘင်းချက်ပန်းကန်ခွက်ယောက်များတွင်ထားသင့်သည်။)


၁၀။ အခြားသောအစားအစာမဟုတ်သောပစ္စည်းများ၊ဓာတုပစ္စည်းများကိုအပူပေးရန် ဤမီးဖိုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်၊ပွန်းစားနိုင်သောဓာတုဗေဒပစ္စည်းပါဝင်သည်ဟုရေးသားထားသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုမဆိုအသုံးပြု၍သေးကြောင်းမပြုပါနှင့်၊မီးဖိုအတွင်းတွင်ပွန်းစားနိုင်သောဓာတုဗေဒပစ္စည်းကိုအပူပေးခြင်းသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဓာတ်ရောင်ခြည်စိမ့်ထွက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

၁၁။ ချက်ပြုတ်နေစဉ်ရေနွေးငွေ့များသည်မီးဖိုအတွင်း(သို့)တံဒါးပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းလာနိုင်သည်။ဤဖြစ်စဉ်မှာပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်အန္တရာယ်မရှိပါ။မီးဖိုပြန်အေးသွားသောအခါရေနွေးငွေ့များပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။

၁၂။ မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုသည်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကိုအပူပေးရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။အစားအစာ(သို့)အဝတ်အထည်များကိုခြောက်သွေ့စေခြင်းနှင့်ပူနွေးသောအဝတ်ထုပ်၊ဖိနပ်များ၊ရေမြှုပ်များ၊စိုစွတ်သောအဝတ်အထည်များနှင့်အလားတူပစ္စည်းများကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်း၊လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွါးစေနိုင်ပါသည်။

မီးဖိုကိုနေရာချခြင်း

၁။ မီးဖိုကိုမျက်နှာပြင်ညီညီခြောက်ခြေငြိမ်သောနေရာတွင်ကြမ်းပြင်မှ ၈၅စင်တီမီတာထပ်ကျော်လွန်သောနေရာတွင်ထားပါ။ဗီရိုထဲတွင်ထည့်၍မထားသင့်ပါ။မီးဖိုဇ၏ထိပ်မှအပေါ်သို့ ၁၅စင်တီမီတာအကွာနောက်နံရံနှင့်မီးဖိုကြား ၁၅စင်တီမီတာအကွာနှင့် ဘေးတစ်ဖက်တချက်စီတွင် ၅စင်တီမီတာအကွာထားရှိပို့လိုအပ်ပါသည်။မီးဖိုဇ၏တစ်ဖက်ခြမ်းသည်နံရံကိုမျက်နှာမူ၍ထားပါကအခြားတဖက်နှင့်မီးဖိုဇ၏အပေါ်ဘက်ခြမ်းကိုလုံးဝပိတ်ဆို့မထားရ။မီးဖိုတွင်ရှိသောခြေထောက်များကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။



၈။ မီးဖိုတွင်ရှိသောလေဝင်လေထွက်အပေါက်များကိုမပိတ်လိုက်ပါနှင့်။အလုပ်လုပ်အချိန်အတွင်းလေဝင်လေထွက်များကိုပိတ်လိုက်လျှင်မီးဖိုသည်အပူလွန်ကဲခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။မီးဖိုအပူလွန်ကဲပါကဂင်တွင်ပါဝင်သောသာမိုဓတက်စ်လုံခြုံရေးကိရိယာမှစက်ကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ပေးလိမ့်မည်။မီးဖိုအေးသွားသည့်အခါမှစက်၏လုပ်ဆောင်ချက်များပြန်လည်စတင်ပေးလိမ့်မည်။

တပ်ဆင်ပုံတပ်ဆင်နည်းနှင့်ယေဘုယျအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

၁။ မီးဖိုကိုဘေစင်(သို့)လျှပ်စစ်ရှိသောနေရာပတ်ဝန်းကျင်၊ဂက်စ်မီးဖိုကဲ့သို့သောအပူ(သို့)အအေးမျက်နှာပြင်ရှိသောနေရာများနှင့်နီးကပ်စွာမထားပါနှင့်။

၂။ အခန်း၏အပူချိန်သည်စီထိုင်းစအလွန်များနေပါကမီးဖိုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၂။ မီးဖိုသည်အိမ်တွင်သုံးရန်အတွက်သာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

အစားအစာ

၁။ အိမ်လုပ်စည်သွပ်ပူး(သို့)မည်သည့်ပိတ်ထားသည့်အိုးကိုမဆိုသင်၏မီးဖိုထဲထည့်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။ဖိအားများဖြစ်တည်၍အိုးပေါက်ကွဲနိုင်ပါသည်။ထပ်ဆင့်ပြောရလျှင်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုသည်မှန်ကန်သောစည်သွပ်ပူးအပူချိန်ကိုတွင်အစားအစာကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ဖရေကျော်ကန်သောစည်သွပ်ပူးအစာများသည်ပျက်စီးယိုယွင်းပြီးစားသုံးရန်အန္တရာယ်ရှိသည်။

၂။ ကြွပ်ကြွပ်ကြော်ခြင်းကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်မပြုလုပ်ပါနှင့်။

၃။ အကာရိုသောဥများကိုမပြုတ်ပါနှင့်(ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်တွင်ဖော်ပြမထားလျှင်)ဖိအားများဖြစ်တည်၍ဥများပေါက်ကွဲနိုင်ပါသည်။

၄။ အာလူးပန်းသီးဥအနှစ်၊အစာအပြည့်သွပ်ထားသောအစားအစာများနှင့်ဝက်အူချောင်းတို့သည်ပစ်မှတ်နိုင်သောအနှံ့ရှိသည့်အစားအစာများဖြစ်ကြသည်။ပေါက်ကွဲခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေရန်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုမချက်ပြုတ်မီဖောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။

၅။ အဇျင်ယမကာ၊အချဉ်ရည်၊ဟင်းရည်ကဲ့သို့သောအရည်များကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်အပူပေးသောအခါပွက်ပွက်ဆူသောပူဖောင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိဘဲရေဆူအမှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ရုတ်တရက်ရေဆူခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ဤဖြစ်နိုင်ခြေများကိုတားဆီးရန်အတွက်အောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ဂ။ ရေပူးကဲ့သို့ဒေါင်လိုက်ဘူးများအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါ။

၁။ အပူမလွန်ပါစေနှင့်။

၂။ ပူးကိုမီးဖိုထဲမထည့်မီနှင့်ချက်ပြုတ်သည့်အချိန်တစ်ဝက်လောက်အကြာတွင်အရည်ကိုမွှေပေးပါ။

ဃ။ အပူပေးပြီးနောက်မီးဖိုထဲဒဏ္ဍာဆက်ထားပါ။ပူးကိုဂရုတစိုက်မဖယ်မီထပ်မွှေပါ။

၆။ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်ရိုးရိုးအသားအပူချိန်တိုင်းကိုရိယာကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။အသားကင်ရာတွင်ကြက်သားကင်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်အသား၏အပူချိန်ဒီဂရီကိုတိုင်းတာရန်အတွက်မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်သာမိုမီတာကိုအသုံးပြုပါ။နောက်တယျိုးအနေဖြင့်မီးဖိုပုံအသားကိုထုတ်ပြီးသောအခါတွင်မှအသား၏အပူချိန်ကိုတိုင်းရဲရဲရိုးရိုးအသားတိုင်းသာမိုမီတာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။အစားအသောက်များမကျက်သေးပါကမီးဖိုတွင်ပြန်တင်၍အကြိုပြုထားသောမီးအားအတိုင်းမိနစ်အနည်းငယ်အကြာပို၍ချက်ပြုတ်ပါ။ကြက်သားနှင့်အခြားသောအသားများချက်ပြုတ်ရာတွင်သေချာစွာတျက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

၇။ ချက်ပြုတ်လမ်းညွှန်တွင်ပေးထားသောချက်ပြုတ်ချိန်များသည်ခန့်မှန်းခြေမှသာဖြစ်သည်။သုံးစွဲသောအိုးခွက်များ၊အစားအစာ၏ပုံသဏ္ဌာန်၊အရွယ်အစား၊ထုထည်၊အမြင့်၊စတင်သောအပူချိန်၊အစိုပါဝင်မှုဒီဂရီတို့သည်ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောအချက်များဖြစ်သည်။

၈။ အကျက်လွန်သောအစားအစာများထက်မကျက်တကျက်အစားအစာများကပိုကောင်းသည်။အစားအစာမကျက်သေးလျှင်မီးဖိုကိုဖွင့်၍ထပ်မံချက်ပြုတ်ပါ။အစားအစာအကျက်လွန်သွားပါကဘာမှပြုပြင်၍ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။အနိမ့်ဆုံးချက်ပြုတ်ချိန်ဖြင့်အမြဲစတင်ချက်ပြုတ်ဖို့အကြိုပြုလိုပါသည်။

၉။ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်ပြောင်းပူးပေါက်ပေါက်ကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်သည်။ချက်ပြုတ်ချိန်အနိမ့်ဆုံးတွင်ထားချ၍ချက်ပြုတ်ဖို့ထုတ်လုပ်သူကအကြိုပြုထားပါသည်။မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုလမ်းညွှန်တွင်ညွှန်ကြားထားသည့်ဖို့အားအတိုင်းအသုံးပြုပါ။ပြောင်းပူးပေါက်ပေါက်သံမည်သောအခါအနားတွင်လူမရှိဘဲမချက်ပြုတ်ပါနှင့်။

၁၀။ အစားအစာထည့်ထားသည့်ပလတ်စတစ်ဝူးစတွ္ဂူးများကိုနွေးပေးသောအခါလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်မီးဖိုကိုမကြာခဏကြည့်ရှုပါ။


၁၁။ မီးလောင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် နို့ထည်ထားသောနို့ဘူးကလေးအစားအစာဗူးကိုမွှေခြင်း(သို့)လှုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးအပူချိန်ကိုစစ်ဆေးနိုင်လိုအပ်ပါသည်။

အသွင်အပြင်ပုံကြမ်း

အောက်ခံအပြား

၁။ အကယ်၍အောက်ခံပြားသည်ပူနေပါကဝှင်းကိုသန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီအေးခံပါ။

၂။ အစားအစာများကိုဝှင်းအောက်ခံအပြားပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တင်၍ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။အစားအစာများကိုပူးထဲထည့်၍(သို့) အစားအစာများတင်သည့်အပြားပေါ်တွင်တင်ပြီးမှသာမိုက်ခရိုဝေဗ်ထဲသို့ထည့်ပါ။



တံခါးဖွင့်သည့်ခလုတ်

တံခါးဖွင့်ရန်၌အရာကိုတွန်းပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းမီးဖိုဇ၀ါတံခါးကိုဖွင့်ပါကစက်မှုပြုလုပ်နေသောချက်ပြုတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်ပယ်ဖျက်ခြင်းမရှိဘဲရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မည်။ မီးဖိုတံခါးကိုပိတ်လိုက်ပြီး start ဟုခေါ်သည့်မီးဖိုအပြင်ဘက်ရှိခလုတ်ကိုစတင်နှိပ်လိုက်သည်နှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းစတင်ပါသည်။မီးဖိုတံခါးဖွင့်သည့်အခါတိုင်းမီးဖိုအတွင်းရှိမီးသည်လင်းလာပါလိမ့်မည်။ပရိုဂရမ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်လျှင်အန္တရာယ်မရှိပါ။မိုက်ကရိုဝေဗ်ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ထိတွေ့နိုင်သောအန္တရာယ်မရှိပါ။

မှတ်ချက်

ဤသရုပ်ဖော်ချက်သည်အကိုးအကားသက်သက်သာဖြစ်သည်။

မီးဖိုအတွင်းရှိမီး

တံခါးဖွင့်သောအချိန်နှင့်ချက်ပြုတ်သောအချိန်တွင်မီးဖိုအတွင်းရှိမီးလင်းလိမ့်မည်။

အသွင်အပြင်ပုံကြမ်း

ပြန်မှာ

သတိပေးချက်

(က) တံခါး၏အလုံပိတ်ရာဘာလိုင်းနှင့်ထိုနေရာဝန်းကျင်ကိုရေစိုဝတ်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။အလုံပိတ်ရာဘာလိုင်းနှင့်ထိုနေရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပေါက်ပြဿနာစီးခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ထိုနေရာများပျက်စီးနေပါကထုတ်လုပ်သူမှသင်တန်းပေးထားသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြင့်ပြင်ဆင်ပြီးမှသာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

(ခ) ထုတ်လုပ်သူမှသင်တန်းပေးသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မှလွဲ၍အခြားတစ်ဦးဦးပြင်ဆင်ပါကအန္တရာယ်ရှိပါသည်။


(ဂ) ထောက်ပံ့ထားသောပါဝါကြိုးပျက်စီးလျှင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေရန်ထုတ်လုပ်သူ (သို့) ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးဆောင် (သို့) အလားတူအရည်အချင်းပြည့်မှီသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏အကူအညီဖြင့်အစားထိုးလဲလျှင်တပ်ဆင်ရမည်။

(ဃ) အသုံးမပြုမီမီးဖိုတွင်အသုံးပြုသောပန်းကန်ခွက်ရောက်များသည်မိုက်ခရိုဝေဗ်မီးဖိုတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိကိုသုံးစွဲသူမှစစ်ဆေးသင့်သည်။

(င) အလုံပိတ်ဗူးအတွင်းရှိအရည် (သို့) အခြားအစာများကိုအပူမပေးရ၊ပေါက်ကွဲနိုင်သောကြောင့်ပြင်နိုင်ပါသည်။တံပြိုင်နက်ထဲတွင်ပွက်ပွက်ဆူသောအရည်များဘေးသို့လွှင့်စင်ခြင်းမဖြစ်စေရန်ရှောင်ရှားသင့်သည်။

(စ) လုံလောက်သောညွှန်ကြားချက်များပေးသောအဝါကလေးများသည်မီးဖိုကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးမလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှု၏အန္တရာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသောကလေးများကိုသာကြီးကြပ်မှုရှိပဲအသုံးပြုခွင့်ပြုပါ။

ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်မျက်နှာပြင်



(၁) လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသည့်နေရာ

(၂) အချိန်များကိုရွေးချယ်သည့်ခလုတ်များ

(၃) မိုက်ခရိုပါဝါခလုတ်များ

(၄) အလိုအလျောက်ပြန်နွေးသောခလုတ်

(၅) အစားအစာများကိုပြန်နွေးရာတွင်သုံးသည့်ခလုတ်

(၆) တိုင်မာပေးခြင်း/အချိန်နာရီတို့ကိုချိန်ညှိရာတွင်သုံးသည့်ခလုတ်

(၇) မိမိချက်ပြုတ်ချင်သည့်အစားအစာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်၍အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်နိုင်စေရန်အသုံးပြုသည့်ခလုတ်များ

(၈) အလေးချိန်အနည်းအများကိုချိန်ညှိနိုင်သောခလုတ်များ

(၉) လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်သည့်အခါ/စက်ရုံမူချိန်ညှိထားသည့်အတိုင်းဖြစ်စေအောင်လုပ်ရာတွင်သုံးသောခလုတ်

မချက်ပြုတ်မီးတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြန်ဖျက်နိုင်သည်။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုယာယီရပ်တန့်သွားစေသည်။နောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါကသင်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုပယ်ဖျက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးသင်ရောက်ရှိနေသောနေရာမှအချိန်နေရက်တို့ကိုပြသောမူလစာမျက်နှာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။

(၁၀) **စတင်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ခလုတ်**

တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းတံခါးဖွင့်လျှင်(သို့) Stop/reset ခလုတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ထားလျှင်မီးဖိုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြန်လည်စတင်ရန် Start ခလုတ်ကိုထပ်မနှိပ်ရပါ။

တတီတီမြည်သံ

လုပ်ဆောင်ချက်စတင်လုပ်ဆောင်ရန်ခလုတ်များကိုနှိပ်လိုက်သောအခါတတီတီမြည်သံကိုသံကြားရပါလိမ့်မည်။


အကယ်၍သင်သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသော်လည်းတတီတီမြည်သံကိုမကြားရလျှင်သင်၏မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုသည်အလုပ်မလုပ်ခြင်း(သို့)သင်၏ပြန်ကြားချက်များကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းမိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုမှတတီတီမြည်သံ(၅)ကြိမ်ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်

သင်ချက်ပြုတ်ပြီးသွားသည့်အခါမည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမှ ရွေးချယ်ထားခြင်းမရှိပါက(၆)မိနစ်အကြာတွင်မီးဖိုသည်ချက်ပြုတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပယ်ဖျက်သွားပြီးအချိန်နာရီပြထားသောမူလနေရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။

စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုအားအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်စက်၏လက်ရှိအခြေအနေသည်စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။




မြန်မာ

နာရီတိုက်ခြင်း

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုနာရီမတိုက်ဘဲနှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

နာရီသည်စက်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖန်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။နာရီ၏တိကျမှုသည်သာမာန်လျှပ်စစ်ပမာဏအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။

နာရီချိန်ပုံ : ဥပမာ–မနက်၁၁နာရီ၂၅မိနစ်တွင်ထားပါ။



၁. **၂ချက်နှိပ်ပါ။**
ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင်အစက် ၂စက်
မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ပေါ်နေမည်။

၂. **အချိန်**၁လုပ်ကိုသုံးချေနေတစ်နေ့၏
အချိန်ကိုတိုင်းပါ။
စက်ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အချိန်ပေါ်လာ၍
အစက်နှစ်စက်သည်မှိတ်ချည် /ပေါ်ချည်ဖြစ်မည်။

၃. **တချက်နှိပ်ပါ။**
အချိန်ကိုက်ပြီးသွားချိန်အစက် ၂စက်မခုန်တော့ဘဲ
ရပ်သွားပြီးနာရီသည်ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင်ပြသ
နေမည်။အချိန်ကိုမိနစ်ဖြင့်ရေတွက်နိုင်သည်။

မှတ်ချက် :

၁. အချိန်ပြန်တိုက်ရန်အတွက်ဖော်ပြပါအဆင့်၁မှ၃အထိပြန်လုပ်ဆောင်ပါ။
လျှပ်စစ်မီးပျံပြီးပလပ်တပ်ထားသရွေ့နာရီသည်ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြနေမည်။
နာရီသည်၁၂နာရီထိဖော်ပြသောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
အစက်ကလေးမှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ဖြစ်နေချိန်တွင်မီးဖိုအလုပ်မလုပ်ပါ။

ကလေးငယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခလုတ်ကိုအသုံးပုံ

ဤဝန်ရှင်ကကလေးသူငယ်များဤစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှကာကွယ်ထားသည်။သို့သော်တံခါးကိုဖွင့်နိုင်သည်။အစက် ၂စက်(သို့)အချိန်ကိုဖော်ပြနေသောအချိန်တွင်ဤကလေးငယ်၏ဘေးကင်းလုပ်ခြုံရေးကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။

ချိန်ညှိရန် :

Start 開始

"Start" ကိုသုံးချက်နှိပ်ပါ။

► " သည်စက်၏ပုံဖော်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည်။

သုံးချက်နှိပ်ပါ။

ဖယ်ဖြတ်ရန် :

Stop/Reset 停止/重設

"Stop/Reset" ကိုသုံးချက်နှိပ်ပါ။

► အစက် ၂စက်(သို့)အချိန်သည်ပုံဖော်
မျက်နှာပြင်တွင်ပြန်ပေါ်လာမည်။


သုံးချက်နှိပ်ပါ။

မှတ်ချက် :

ကလေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစနစ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း(သို့)ဖျက်သိမ်းရန် start (သို့) stop/reset ခလုတ်ကို ၁၀စက္ကန့်အတွင်းသုံးကြိမ်နှိပ်ပါ။

ပါဝါနှင့်အချိန်ညှိ၍နွေးခြင်း၊ အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပုံ

ဤဖန်ရှင်းသည် သင်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ရာတွင် သက်မှတ်လိုသောပါဝါနှင့် အချိန်ကို ချိန်ညှိပေးပါ။



၁.အစားအစာများကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုထဲသို့ထည့်ပါ။




၂.မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပါဝါအဆင့်ကိုရွေးပါ။

သတ်မှတ်လိုသောပါဝါသည် စက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်အထိ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ (ဥပမာ-ပါဝါ ၈၀၀ ဝပ်)

၃.ချက်ပြုတ်ချိန်ညှိပါ။

သတ်မှတ်လိုသောချက်ပြုတ်ချိန်သည် စက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည့်အထိ "Time" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဥပမာ - ၁၂ မိနစ် ၃၀ စက္ကန့်ကိုရွေးပါ။



အများဆုံးချက်ပြုတ်ချိန်

သာလွန်အား : ၃၀ မိနစ်

အခြားအားများ : ၉၉ စက္ကန့်အထိ

၄.နှိပ်ပါ။

စက်၏ဝုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိသောအချိန်များစတင်ရေတွက်ပါမည်။

ဥပမာ -

၁.အဆင့်(၁)တွင်သာလွန်အားကိုရွေးချယ်ထားပါက အဆင့်(၂)ကိုကျော်ပါ။

၂.တစ်ဆင့်စီချက်ပြုတ်မှုထက်ပိုသောအခါတွင် အဆင့်(၂) နှင့် (၃)ကိုတစ်ကျော့ပြန်လုပ်၍ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်သည့်အဆင့်များတွင် အများဆုံးလုပ်ရသည့် အဆင့်မှာ အဆင့်(၃) ဖြစ်သည်။

၃.မီးဖိုသည် အဆင့်တစ်ဆင့်နှင့်တစ်ဆင့်ကြားတွင် တတီတီနှစ်ကြိမ်မြည်ပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ ၁၀ တွင်ကြည့်ပါ။

Micro Power:

မိုက်ကရိုပါဝါခလုတ်သည်အချိန်အမျိုးမျိုးဖြင့်အစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မွှေးဘ်လျော့ကျနေမှုကို ဖော်ပြသည်။ပါဝါအဆင့်ဆင့်ကိုရွေးချယ်ပေးသည်။ဥပမာ – မိုက်ခရိုပါဝါချိန်ညှိမှုနည်းလေလေ အစားအစာပို၍ချက်နိုင်လေဖြစ်သည်။သို့သော် အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။


အစားအစာမျိုးစုံချက်ပြုတ်ရာတွင်မှန်ကန်သောပါဝါအဆင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်ရန် အောက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါ။

နှိပ်ရန်အချက်	ပါဝါအဆင့်	သရုပ်ဖော်	အသုံးပြုမှုဥပမာ
တစ်ကြိမ်	အမြင့် ၁၀၀၀ဝပ်	ရေ	ရေနွေးတည်ခြင်း၊သစ်သီးများ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အချိုများကိုချက်ခြင်း၊နို့မပါသောအဖျာယမကာများကိုအပူပေးခြင်း။
နှစ်ကြိမ်	အလယ်အလတ်မြင့် ၇၀၀ဝပ်	ရေ	ငါး၊အခွံအမာရေသတ္တဝါများ၊ကြိတ်များ၊အသားများကြက်ဘဲဥများဒိန်ခဲများကိုချက်ခြင်း။
သုံးကြိမ်	အလယ်အလတ် ၆၀၀ဝပ်	ရေ	ပူတင်းနှင့်ခါရိုးစွပ်ပြုတ်ကိုချက်ခြင်းနှင့်ထောပတ်နှင့်ချောကလက်ကိုအရည်ဖျော်ခြင်း။
လေးကြိမ်	အလယ်အလတ်နိမ့် ၄၅၀ဝပ်	ရေ	နုပ်နုပ်စဉ်းထားသောအသားများ၊စွပ်ပြုတ်နွေးနှင့်စတူးများ၊ထောပတ်နှင့်ခရင်ပါသောဒိန်ခဲများကိုချက်ပြုတ်ရခြင်း။
ငါးကြိမ်	အရည်ဖျော်ခြင်း ၃၅၀ဝပ်	ရေ **	အသားများ၊ကြက်၊ဘဲနှင့် ပင်လယ်စာများကို အရည်ဖျော်ခြင်း။
ခြောက်ကြိမ်	အားနိမ့် ၂၅၀ဝပ်	ရေ	အစားအစာများကိုနွေးခြင်း၊ဓာတ်ဆေးဖော်ခြင်း၊ရေခဲမုန့်အရည်ဖျော်ခြင်း၊ဒိန်ခဲချဉ်လုပ်ခြင်း။

အရည်ပျော်ပုံ

အမြန်အရည်ပျော်ခြင်း

ဤဖန်ရှင်သည်အသားကြက်၊ဘဲနှင့်ပင်လယ်စာများကို ခဲနေသောဂရမ်များအရည်ပျော်ကြအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။အလေးချိန်ကိုကီလို၀ရမ်နှင့်တိုင်းနိုင်ပါသည်။



၁. အစားအစာများကိုဒီးပိုထဲသို့ထည့်ပါ။

အမြန်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သောအစားအစာများ
အမဲဝင်းကောလုံး၊ကြက်သား၊နံရိုးများ
အမဲသား၊ဝိုးသား၊ကြက်ကောင်လုံးများ
ငါးတစ်ကောင်လုံး၊အခွံမာရေသတ္တုပါဝင်ပုဇွန်နှင့်အရိုးထွင်ပြီးငါးများ

၂. အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းအခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်၍ရွေးပါ။


၃. အစားအစာများအလေးချိန်ကိုရွေးပါ။

စက်၏ပုံစံမျက်နှာပြင်တွင်သတ်မှတ်လိုသောအလေးချိန်ပေါ်သည်အထိ **Weight** (သို့) **Turbo Defrost** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဥပမာ : အသား၁.၅ကီလို၀ရမ်ကိုအရည်ပျော်ပုံ

၁၄ကြိမ် — ▲ Weight 重量 ▼ (သို့) Turbo Defrost 超速解凍 — ၁၄ကြိမ်

စက်၏ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည့်အရာမှာ



အလေးချိန်ကို၀.၁ကီလို၀ရမ်မှ၃ကီလို၀ရမ်အထိထားနိုင်ပါသည်။

၄. နှိပ်ပါ။

ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်မှအချိန်စတင်ရေတွက်ပါမည်။

ဥပမာ :


၁.အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းစနစ်သည် အသားတုံးများကြက်၊ဘဲနှင့်ငါးများကိုအလေးချိန်ညှိဖြင့်အေးခဲနေသောဂရမ်များအရည်ပျော်ကျအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။စနစ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းကိုနှိပ်၍အစားအစာအလေးချိန်သည်၁ကီလို၀ရမ်နှင့်၃ကီလို၀ရမ်၏၁၀ပုံ၁ပုံတွင်ထားရမည်။အရည်ပျော်ချိန်နှင့်ပါ၀ါအဆင့်များသည်မီးဖိုပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။မီးဖိုစတင်အရုပ်လုပ်ပါက အရည်ပျော်ချိန်သည်ပုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည်။ရလဒ်ကောင်းများရယူလိုလျှင်အလေးချိန်ကို၀.၂ကီလို၀ရမ်အနည်းဆုံးထားပါ။

၂. အမဲနံရိုးကင်ကဲ့သို့အရိုးပါအသားကင်များသည်အလေးချိန်နှင့်တူအရိုးမဲ့အကင်များထက်ကြာက်သားဝိုသေးပါသည်။ထိုကြောင့်အရိုးပါအသားကင်များသည်၀.၅ကီလို၀ရမ်လျော်ပြီး၂ကီလို၀ရမ်အထက်ရှိသည်။အရိုးမဲအသားကင်များသည်၀.၇၅ကီလို၀ရမ်လျော်ပြီး၂ကီလို၀ရမ်လျော်ပြီး၂ကီလို၀ရမ်လောက်လေးသည်။

၃. ချက်ပြုတ်နေစဉ်တဝိဝိမြည်ပါက အစားအစာကိုပြောင်းပြန်လှန်၍အရည်ပျော်ထားသောအသားများကိုဖယ်ကာအသားကင်၏အရိုးအစွန်း(သို့)အရိုးတွင်းအဆီများကိုသတ္ထုပြားဖြင့်ကာပါ။

အရည်ပျော်ခြင်းကိုချိန်ညှိခြင်း

သင်ကိုယ်တိုင်အရည်ပျော်ချိန်ညှိလိုပါက ဤခလုတ်ကိုရွေး၍အောက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုပါ။(လမ်းညွှန်ချက်တွင်ဖက်ပါ။)



၁. (၅)ကြိမ်နှိပ်ပါ။ ၂. အရည်ပျော်ချိန်ရွေးပါ။ ၃. နှိပ်ပါ။

မှတ်ချက် :

စက်အသုံးပြုနေစဉ်မီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်၍အရည်ပျော်ထားသောအဝိုင်းများကိုထုတ်ပါ။အေးခဲနေသေးသည့်အဝိုင်းများကိုပြောင်းပြန်လှန်၍မွေ့ပြီးပြန်လည်နေရာချပါ။

အရည်ဖျော်ခြင်းအကြံပြုချက်နှင့် နည်းလမ်းများ

ရေခဲခြင်းအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ

ချက်ပြုတ်ထားသော အစားအစာများ၏ အရည်အသွေးများသည် ရေခဲခြင်းမတိုင်ခင်ရေခဲခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် အရည်ဖျော်ခြင်း အကြံပြုချက်များနှင့် အချိန်များမှလာသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဆက်၍ အရည်အသွေးကောင်းသော အစားအစာများကို သာဝယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ မရေခဲခြင်းချင်အလုပ်တိတ်ထားသော ပတ်စတာစသည်တို့ပါအထူ၊ စတ္ကူ၊ ဘူးခွံ၊ ရေခဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုသော ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများနှင့် အသားများသည် အချိန်တစ်ခုကြာသည့်အထိ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက် : အကယ်၍ ဘူးခွံသည် အလူမီနီယံဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါက လျှပ်စစ်ကူးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အလူမီနီယမ်ကို ဖယ်ပါ။

မှတ်ချက် :

၁. အသားများ၊ ကြက်၊ ဘဲနှင့်ငါး၊ ပင်လယ်စာများကိုခဲအောင် ပြုလုပ်ရာတွင် အစားအစာများကို ညီညာစွာစီထည့်၍ ၂.၅မှ ၅စင်တီမီတာ စတုရန်းသို့အပိုင်းသဏ္ဌာန်ထုတ်ပိုးရပါမည်။

၂. ကြက်တစ်ကောင်လုံးကို ရေခဲအောင်မပြုလုပ်မီ သေချာစွာသန့်စင်ပါ။(ကြက်၏အတွင်းပိုင်းအဂျုံဆုံးအပိုင်းများ သည်တစ်ခုချင်းစီအေးခဲနိုင်ပါသည်။) ကြက်တစ်ကောင်ကို ဆေး၍အခြောက်ခံပါ။ ငြခြင်္သေ့ပါငိုက်ကို တွဲချည်ပါ၊

၃. လေနှင့်အပိတ်ကို သေချာစွာဖယ်ပါ။အမျိုးအစားများ၊ အသားတုံးများ၊ နေ့စွဲနှင့် အလေးချိန်ကို အထုပ်အပိုးပေါ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်တပ်ပါ။

ရေခဲသေတ္တာရှိ အစားအစာများသည်။ အနုတ်၁၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ထားပါ။ (အရည်မဖျော်ခင် ရေခဲသေတ္တာတွင် အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီထားပါ။

အမြန်အရည်ဖျော်ခြင်း

အမြန်အရည်ဖျော်ခြင်းစနစ်ကို အစားအစားအလေးချိန်ပေါ်မူတည်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြက်၊ အသားနှင့် ငါးကဲ့သို့လိုးထားသော အစားအစာ အများစုသည်ဤစနစ်ဖြင့် အလွယ်တကူအရည်ပျော်နိုင်ပါသည်။ အစားအစားများ၏ အလေးချိန်အမှန်အပေါ်မူတည်၍ အလေးချိန်ငွေးချိန်ပြီတ်ကရိုဗေမီဗိုသည် အလိုအလျောက် ပါဝါနှင့်အချိန်ကို ညှိရပါမည်။ ပုံစံမျက်နှာပြင်သည် ချိန်ညှိပြီးသည်နှင့် အရည်ဖျော်ချိန်ကို ပြလိမ့်မည်။ အောက်ပါဇယားတွင်ပါသောအစားအစာများသည် အရည်ဖျော်ဖန်ရှင်းအသုံးပြုရန် အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအလေးချိန်မှာ ၀.၁ ကီလိုဂရမ်ထားပြီး အများဆုံးအလေးချိန်မှာ ၃.၀ ကီလိုဂရမ်ထားပါက ရလဒ်ကောင်းများ ရနိုင်ပါသည်။

အစားအစားများ	အစားအစားများအတွက် အများဆုံးအလေးချိန်
အသားတုံး၊ ကြက်သား၊ နံရိုး	၂ ကီလိုဂရမ်
အမဲသား၊ သိုးသား၊ ကြက်တစ်ကောင်လုံး	၃ ကီလိုဂရမ်
ငါးတစ်ကောင်လုံး၊ ပုဇွန် နှင့် ငါးအသားလွှာ	၁ ကီလိုဂရမ်

အမြန်အရည်ဖျော်ခြင်းအတွက်အကြံပေးချက်များ

အရိုးနှင့်တွဲနေသောအသား၊ ဥပမာ– အရိုးနှင့်အသားတွဲလျှက်ရှိသောအသား၏ အလေးချိန်သည်အသားချည်းသက်သက် အလေးချိန်နှင့်တူနေလျှင် အရိုးနှင့်အသားတွဲလျှက်ရှိသောအသားမှ အသား၏အလေးချိန်သည် အသားချည်းသက်သက်အလေးချိန်ထက်ပေါ်နေမည်။ ၂ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိ အရိုးနှင့်အသားတွဲကို ၀.၅ ကီလိုဂရမ်လျော့ခြင်းနှင့် ၂ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ထက်နည်းသော အရိုးနှင့်အသားတွဲကို ၀. ၂၅ ကီလိုဂရမ်လျော့ချခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ အေးခဲသောအသားအရည်ဖျော်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။

တပ်ဝိုဖြည်သံ ၂ချက်

အမဲသား၊ ကြက်သား၊ ငါးနှင့် အခွံမာရေသတ္တဝါတို့ ရေခဲနေသည်များကို အရည်ဖျော်ရာတွင် ၁၈ကြာလျှင်တစ်ဖက်သို့ပြောင်း၍လှန်ပါ။ အသားစွတ်ပြုတ်၊ ကြက်သားတုံးများနှင့် အသားတုံးများကိုသီးခြားခွဲထားပါ။ ဟမ်ဘာဂါကဲ့အသားမုန့်အဖြစ်ကြက်ထောင်ပံ၊ အဂင်အဆီ(သို့)အရိုးများစသည့် အေးခဲနေသည့်အသားများကို အရည်ဖျော်ရာတွင် အကာအဝိုင်းဗိုလိုအပ်ပါသည်။

အရည်ဖျော်ခြင်းအတွက် အဓိကသော့ချက် ပြန်နှံ့စွာအရည်ဖျော်စေရန် အစားအစာကိုလှည့်ပါ(သို့)အရည်ဖျော်နေစဉ်အတွင်း အစားအစာ၏ နေရာကို ရွှေ့ပါ။




အသားစိမ်းများ၏ ထုပ်ပိုးထားမှုများကို ဖယ်ရှားပြီးပန်းကန်ပေါ်တင်ပါ။



ကြက်ပေါင်ဏ်အရွေ့ဘက်ပိုင်းကိုအလူမီနီယမ်သတ္တုပါးဖြစ်ပတ်ပါ။



ငါးတစ်ကောင်လုံးမှခေါင်းနှင့်အမြီးပိုင်းကို အလူမီနီယမ်သတ္တုပါးဖြစ်ပတ်ပါ။



ငါးအသားလွှာမှထုတ်ပိုးထားသည်များ ဖယ်ရှိပန်းကန်ပေါ်တင်ပါ။

အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်သည်ချက်ပြုတ်ခြင်းကို ၂ဆင့်၊ ၃ဆင့်ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

ဥပမာ : ဆက်တိုက်ချိန်ညှိခြင်း(အလယ်အလတ်ပါပါ) ၂မိနစ်၊(ပေါင်းစည်းချက်ပြုတ်ခြင်း၁)၃မိနစ်နှင့်(အဆင့်၃) ၂မိနစ်။




၁.၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။
(လမ်းညွှန်ချက်များ အတွက်စာမျက်နှာ ၇တွင်ကြည့်ပါ)

၂.နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
လိုချင်သောအချိန်ထားပါ

၃.၁ကြိမ်နှိပ်ပါ။
(လမ်းညွှန်ချက်များ အတွက်စာမျက်နှာ၁၁ တွင်ကြည့်ပါ။)

၄.၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။
လိုချင်သောအချိန် ထားပါ။



၅. နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
(လမ်းညွှန်ချက်များ အတွက်စာမျက်နှာ (၅)တွင်ကြည့်ပါ)

၆. နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။
လိုချင်သောအချိန်ထားပါ

၇. နှိပ်ပါ။
ပုံဖော်မျက်နှာပြင်တွင် ပထမဆုံးအဆင့်၌အချိန်ကို ရေတွက်လိမ့်မည်။

မှတ်ချက် :


၁.ပထမအဆင့်တွင်သာလွန်အားကိုရွေးပါကအဆင့်(၁)ကိုကျော်ပါ။

၂.စက်လည်ပတ်နေစဉ်အဆင့်တစ်ဆင့်နှင့်တစ်ဆင့်ကြားတွင်တတီတီမြည်သံနှစ်ချက်ကြားရပါမည်။

၃.အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ချင်ပြုတ်ခြင်းတို့တွင်အဆင့်(၃)ဆင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုမသုံးနိုင်ပါ။

အလိုအလျောက်နွေးခြင်းကိုချိန်ညှိခြင်း

ဤဖန်ရှင်သည်အစားအစာများကိုနွေးရာတွင်အသုံးဝင်ပါသည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်သည်အလိုအလျောက်ပါဝါအဆင့်ဆင့်နှင့်ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုချိန်ညှိပေးသည့်အတွက်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်စရာမလိုပါ။



၁. အစားအစာများကိုမီးဖိုထဲသို့ထည့်ပါ။

၂. ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။

သတ်မှတ်လိုသောအလေးချိန်သည်စက်ပုံ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည့်အထိအလိုအလျောက်နွေးခြင်းခလုတ်နှိပ်ပါ။

မှတ်ချက် :

အမျိုးအစားရွေးပြီးပါကအလေးချိန်ခလုတ်ကိုနှိပ်၍အလေးချိန်ကိုရွေးပါ။

၃. နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သည်စုံစံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်နှင့်အချိန်စတင်ရေတွက်ပါမည်။

မီနူး	၁ခွက်	၂ခွက်	၃ခွက်	၄ခွက်	အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
နွေးထားသော အစားအစာများ	၁ ပွဲ	၂ ပွဲ	၃ ပွဲ	၄ ပွဲ	အဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အလိပ်နှင့်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြား
နွေးထားသော ပေါင်မုန့်များ	၁၀၀ ဂရမ်	၂၀၀ ဂရမ်	၃၀၀ ဂရမ်	၅၀၀ ဂရမ်	မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပန်းကန်ပြား

နွေးထားသောအစားအစာများ

မချက်ပြုတ်ရသေးသောအစားအစာများကိုရေခဲသေတ္တာအပူချိန်(၅မှ၇ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)တွင်ထား၍နွေးခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အစားအစာများကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုအိုးဇောက်ထဲသို့ထည့်၍လိုအပ်ပါကရေကိုလက်ဖက်ရည်ခွန်း၁ခွန်းမှ၄ခွန်းအထိထည့်ပြီးအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးဖြင့်အုပ်ပါ။အိုးအားမီးဖိုဆုံးလည်ပတ်ညှိတွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"နှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တစ်ကြိမ်ထည့်သုံးနှစ်ကြိမ်**ကြားရပါကမီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်၍မွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။

မှတ်ချက်: ၁ပွဲ၂၀၀ဂရမ်

နွေးထားသောပေါင်မုန့်များ

ပေါင်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာအပူချိန်ကို၅မှ၇ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ထား၍နွေးခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ပေါင်မုန့်ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ကိုမထိခိုက်နိုင်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်တင်၍ပန်းကန်ပြားကိုမီးဖိုဆုံးလည်ပတ်ညှိတည့်ပေါ်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။**ပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အဖုံးကိုဖယ်ပစ်ပါနှင့်။**

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

အရည်ပျော်ခြင်းညှင်းညှင်းအောင်လုပ်ထားသောအစားအစာများ Melt & Soften 文火軟化

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၁	ချောကလက်	၅၀ဂရမ်	၁၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြား
၂	ထောပတ်	၅၀ဂရမ်	၁၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	အဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အုပ်နှင့် မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြား
၃	ဒိန်ခဲ	၅၀ဂရမ်	၁၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	
၄	ဂရေဘုန့်	၂၀၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	၁၀၀၀ဂရမ်	၂၀၀၀ဂရမ်	–	–	–

၁.ချောကလက်

ထုတ်ပိုးစက္ကူကိုဖယ်၍ချောကလက်များကိုအတုံးသေးများလိုက်၍မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲသို့ထည့်ပါ။အဖုံးမပုံးဖဲ့ချက်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တာဘီတီပြည်သန်စွမ်းချက်**ကြားပါကမီးပိုတံခါးကိုဖွင့်၍မည်ပြီး“Start”ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချောကလက်အားအပူပေးပြီးနောက်အရည်လုံးဝပျော်သည်အထိမွှေပါ။အကယ်၍အစားအစာသည်ချက်ပြုတ်နေချိန်(သို့)အလေးချိန်ပိုများနေပါကအရည်ပျော်ရန်အတွက်“အရည်ပျော်ခြင်း”ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပါ။

၂.ထောပတ်

ထုတ်ပိုးစက္ကူကိုဖယ်၍ထောပတ်ကို ၃စင်တီမီတာအတုံးများဖြစ်အောင်လိုး၍မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲသို့ထည့်ပါ။အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အုပ်ဖြင့်ထောပတ်အရည်ပျော်အောင်လုပ်ပါ။ချက်ပြီးသည့်နောက်မွှေပါ။အကယ်၍အစားအစာသည်ချက်ပြုတ်နေချိန်(သို့)အလေးချိန်ပိုများနေပါကအရည်ပျော်ရန်အတွက်“အရည်ပျော်ခြင်း”ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပါ။

၃.ဒိန်ခဲ

ထုတ်ပိုးစက္ကူကိုဖယ်၍ဒိန်ခဲကို ၃စင်တီမီတာအတုံးများဖြစ်အောင်လိုး၍မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲသို့ထည့်ပါ။အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အုပ်ဖြင့်အုပ်ပါ။ချက်ပြီးသည့်နောက်မွှေပါ။အကယ်၍အစားအစာသည်ချက်ပြုတ်နေချိန်(သို့)အလေးချိန်ပိုများနေပါကအရည်ပျော်ရန်အတွက်“အရည်ပျော်ခြင်း”ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပါ။

၄.ဂရေဘုန့်

အဖုံးမပုံးပဲတဖြည်းဖြည်းအရည်ပျော်အောင်လုပ်ပါ။အကယ်၍အစားအစာသည်ချက်ပြုတ်နေချိန်(သို့)အလေးချိန်ပိုများနေပါကအရည်ပျော်ရန်အတွက်“အရည်ပျော်ခြင်း”ကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပါ။

အေးခဲနေသောမွေးထားသည့်အစားအစာများ Frozen Reheat 解熱冷凍食品

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၅	အေးခဲနေသော မွေးထားသည့်အစာများ	၁၀၀ဂရမ်	၁၅၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	–	–	ပလက်စတစ်အလိပ်နှင့် မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပန်းကန်ပြား

၅.ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသန့်စင်အောင်ဆေး၍မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်၍ဆီအနည်းငယ်ရောကာမွှေပါ။ပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အုပ်နှင့်အုပ်၍မီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍“Start”ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တာဘီတီပြည်သန်စွမ်းချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မည်ပြီး“Start”ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆားနှင့်အခြားဟင်းခွက်အမွှေးအကြိုင်များထည့်၍မွှေပါ။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ Vegetables 蔬菜

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၆	ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	–	–	အဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အလိပ် နှင့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပန်းကန်ပြား
၇	အေးခဲနေသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	၁၂၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	၇၀၀ဂရမ်	–	–	

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

၆. ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသန့်စင်အောင်ဆေးၖမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုကိ်စနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်ၖ ဆီအနည်းငယ်ရောကာမွှေပါ။ပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးနှင့်အုပ်ၖမီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးၖ"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တတိတိမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်ၖမွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်ၖဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆားနှင့်အခြားဟင်းခွက်အမွှေးအကြိုင်များထည့်ၖမွှေပါ။

၇. ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသန့်စင်အောင်ဆေးၖမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုကိ်စနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်ၖ ဆီအနည်းငယ်ရောကာမွှေပါ။ပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးနှင့်အုပ်ၖမီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးၖ"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တတိတိမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်ၖမွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်ၖဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆားနှင့်အခြားဟင်းခွက်အမွှေးအကြိုင်များထည့်ၖမွှေပါ။

အာလူးများ Potatoes 馬鈴薯

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၈	ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	၂၅၀ဂရမ်	၃၇၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	၉၀၀ဂရမ်	–	–	မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုကိ်စနိုင်သောပန်းကန်ပြား
၉	အမြစ်ပါသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ	၁၈၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၇၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	–	–	အဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အလိပ်နှင့်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုကိ်စနိုင်သောပန်းကန်ပြား

၈. အာလူးပီးဂုတ်များ

အာလူးများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အာလူးကိုတစ်လုံး၁၅၀–၂၀၀ဂရမ်သုံးပါ။အာလူးမျက်နှာပြင်ကိုမီးဖိုချောင်သုံးဓားဖြင့်ကြက်ခြေခတ်ခြစ်ပါ။ပြင်ဆင်ထားသောအာလူးများကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုကိ်စနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်ၖမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးၖ **"Start"**ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တတိတိမြည်သံနှစ်ခြိ်မ်**ကြားရပါကတံခါးကိုဖွင့်ၖပြောင်းပြန်လှန်ပြီး**"Start"**ကိုနှိပ်ၖဆက်လက်အသုံးပြုပါ။**ပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အဖုံးကိုမသုံးပါနှင့်။**

၉. အမြစ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ

အာလူး၊မုန်လာဥကဲ့သို့အမြစ်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ထိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်လိုးၖမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုကိ်စနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်ပါ။ဂိုရှိနူးညံ့စေလိုပါကရေထည့်ပါ။ပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးနှင့်အုပ်ၖမီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးၖ"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တတိတိမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်ၖမွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်ၖဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆားနှင့်အခြားဟင်းခွက်အမွှေးအကြိုင်များထည့်ၖမွှေပါ။

ငါး/အသား Fish/Meat 魚/肉

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၁၀	ငါးပေါင်း	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	–	–	အဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုကိ်စနိုင်သောပန်းကန်ပြား
၁၁	ကြက်ပေါင်းတုံး	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	–	–	
၁၂	သိုးသား / အမဲသား	၁၀၀ဂရမ်	၂၀၀ဂရမ်	၃၀၀ဂရမ်	၄၀၀ဂရမ်	–	–	

၁၀. ငါးပေါင်း

ငါးတစ်ကောင်လုံးနှင့်အရိုးထွင်ပြီးသားငါးများ(ငါး၏အထူသည်၃စင်တီမီတာထက်မထူရပါ)ကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သောငါးကိုရွေးၖမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုကိ်စနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲတွင်ငါးအရေခွံပါသောအခြမ်းကိုအောက်တွင်ထားၖတစ်ဖျာချင်းစီထည့်ပါ။အနှံ့အရသာကောင်းမွန်စေရန် ထောပတ်၊ဟင်းခက်အမွှေးအကြိုင်များ၊ဆေးပင်များနှင့်ရှာက်ရည်ထည့်ပါ။အကျက်မလွန်စေရန်အရိုးထွင်ပြီးငါးများကိုအစွန်းချင်းထပ်ပါ။အကယ်၍ငါးတစ်ကောင်လုံးကိုဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်စိမ်ထားပါကချက်ပြုတ်ချိန်ကိုးမြင့်ရန်လိုပါသည်။အကျက်မလွန်စေရန်အရေပြီနီယမ်ဖွဲကြားအနည်းငယ်ဖြင့်ငါးတစ်ကောင်လုံး၏မျက်လုံးနှင့်အမြီးကိုကာပါ။ပန်းကန်ပြားကိုပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အံဝင်ခွင်ကျသောအဖုံးဖြင့်သေချာစွာဖုံးၖပန်းကန်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးၖ "Start"ကိုနှိပ်ပါ။ငါးအကောင်ကြီးများကိုချက်ပြုတ်ပြီးနောက်မစားသုံးမီဥမီနစ်မှ၅မီနစ်ထိကြာအောင်ထားပါ။

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

(အဆက်)

၁၁. ကြက်ပေါင်တုံး

ကြက်တောင်ပံများ၊ကြက်ပေါင်များ၊ကြက်ရင်ဝိုတစ်ဝက်အစရှိသည့်ကြက်သားတုံးများချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ကြက်သားတုံးများကိုအပေါက်ဖောက်ရှိလိုအပ်ပါကဟင်းအနှစ်များနှင့်အစိမ်းနှပ်ပါ။ပြင်ဆင်ထားသောကြက်သားတုံးများကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။ပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးနှင့်အုပ်ရှိမီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစိအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးချယ်ပြီး **"Start"** ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တာတီတီမြည်သံနှစ်ချက်** ကြားပါကတံခါးဖွင့်ရှိမျှပြီး **"Start"** ကိုနှိပ်ရှိဆက်လက်အသုံးပြုပါ။

၁၂. သိုးသားနှင့်အမဲသားများ

အမဲသားများ၊သိုးသားများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အသားများကိုညီညီညာညာတုံးရှိဟင်းအနှစ်နှင့်အစိမ်းနှပ်ပါ။ပြင်ဆင်ထားသောအမဲသား၊သိုးသားများကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ထည့်ရှိပန်းကန်ကိုအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးဖြင့်အုပ်ပါ။ပန်းကန်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တွင်တင်ပါ။အစိအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးချယ်**"Start"** ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်တာတီတီမြည်သံနှစ်ချက်ကြားပါကမီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်ရှိမျှပြီး **"Start"** ကိုနှိပ်ရှိဆက်လက်အသုံးပြုပါ။

ဆန်/ဆန်ပြုတ် Rice/Congee

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၁၉	ဆန်	၁ခွက်	၁ခွက်ခွဲ	၂ခွက်	၂ခွက်ခွဲ	-	-	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်
၂၀	ဆန်ပြုတ်	၅၀၀ရေမ်	၁၀၀၀ရေမ်	၁၅၀၀ရေမ်	၂၀၀၀ရေမ်	-	-	တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖုံးထားသော မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုခိုက်စေနိုင်သော ပန်းကန်

၁၃. ဆန်

ရိုးရိုးဆန်ချက်ပြုတ်ရာတွင်သင့်လျော်ပါသည်။ဆန်ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ဘုံပိုင်ရေနှင့်အတူထည့်ပါ။

ဆန်	၁ခွက်	၁ခွက်ခွဲ	၂ခွက်	၂ခွက်ခွဲ
ဘုံပိုင်ရေ	၃၀၀ မီလီလီတာ	၄၀၀မီလီလီတာ	၅၀၀ မီလီလီတာ	၆၀၀ မီလီလီတာ

ရေမဆူပွက်စေရန်အငွေ့ပြန်ခြင်းအတွက်ရေအနက်သည်အများဆုံးတစ်ဝက်ရှိရမည်။ဆန်ထည့်ထားသောခွက်ကိုအဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့်ပိတ်ရှိခွက်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစိအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးချယ်"Start" ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တာတီတီမြည်သံနှစ်ချက်** ကြားပါကတံခါးဖွင့်ရှိမျှပြီး "Start" ကိုနှိပ်ရှိဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ဆန်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးနောက်၅မိနစ်မှ၁၀မိနစ်ခန့်ထားပါ။

မှတ်ချက် : ဆန်တစ်ခွက် - ၁၅၀ဂရမ်

၁၄. ဆန်ပြုတ်

ဆန်ပြုတ်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။ဆန်ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိုခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ထဲတွင်ဘုံပိုင်ရေနှင့်အတူထည့်ပါ။

ဆန်	၅၀ဂရမ်	၁၀၀၀ရေမ်	၁၅၀၀ရေမ်	၂၀၀၀ရေမ်
ဘုံပိုင်ရေ	၃၀၀-၃၅၀ မီလီလီတာ	၅၀၀-၆၀၀မီလီလီတာ	၈၀၀-၈၅၀ မီလီလီတာ	၁၂၀၀-၁၂၅၀ မီလီလီတာ

ဆန်ကိုရေထဲတွင်၁၀မိနစ်ခန့်စိမ်ပါ။ဆန်ပမာဏသည်ဆန်ထည့်ထားသောခွက်၏တစ်ဝက်မကျော်ရပါ။ဆန်ထည့်ထားသောခွက်၏လေဝင်လေထွက်အပေါက်ကိုဖွင့်ထားပါ။လေဝင်လေထွက်အပေါက်မရှိလျှင်(သို့)သေးနေပါကရေဆူပွက်ခြင်းမရှိစေရန် ခွက်ကိုလုံခြုံစွာမပိတ်ထားပါနှင့်။ခွက်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစိအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေးချ"Start" ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တာတီတီမြည်သံနှစ်ချက်** ကြားပါကတံခါးဖွင့်ရှိမျှပြီး "Start" ကိုနှိပ်ရှိဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးပါကခွဲမိနစ်ခန့်ထားရှိဆန်ပြုတ်ကိုမြည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက် : အပူချိန်မြင့်ခြင်းကြောင့်ရေနွေးငွေ့လောင်စေရန်ချက်ပြုတ်ပြီးချိန်တွင်အဖုံးကိုသေချာဖွင့်ပါ။

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

(အဆက်)

စွပ်ပြုတ်/ခေါက်ဆွဲ Soup/Noodle 燉湯/麵

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၂၁	ပါစတာ	၁၅၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၅၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	-	-	အဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့် မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင် သောပန်းကန်ပြား
၂၂	အသင့်စားခေါက်ဆွဲ	၁ပွဲ	၂ပွဲ	-	-	-	-	
၂၃	နှစ်ထပ်ပြုတ်စားသော အစားအစားများ	၄ပွဲ-၆ပွဲ	၁ပွဲ-၃ပွဲ	-	-	-	-	

၁၅. အီတလီခေါက်ဆွဲခြောက်

စပါဂတီးခေါက်ဆွဲနန်းပြား၊ခေါက်ဆွဲပုံစံအမျိုးမျိုးများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အီတလီခေါက်ဆွဲခြောက်ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိ သည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲသို့ရေနွေး(၅၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)နှင့်အတူထည့်ပါ။ဒေသာက်ပါဖယောကိုကြည့်ပါ။

အီတလီခေါက်ဆွဲ အရေအတွက်	၁၅၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၃၅၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်
ရေနွေး	၉၀၀မီလီလီတာ	၁၂၀၀မီလီလီတာ	၁၄၀၀မီလီလီတာ	၁၈၀၀မီလီလီတာ
ပန်းကန်အရွယ်အစား	၃ လီတာ	၃.၅ လီတာ	၄ လီတာ	၄ လီတာ

အီတလီခေါက်ဆွဲများအချင်းချင်းကပ်မသွားစေရန်မချက်ပြုတ်မီဆီနှင့်ဆားထည့်ပါ။ပလတ်စတစ်အပါး(သို့)အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောအဖုံးနှင့်ပိုးပါ။ပန်းကန်ကိုမီးဖိုအုံအလည်တည့် တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာဘီတိမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကမီးဖိုတံခါးကို ဖွင့်၍မွှေပါ။ထို့နောက်အဖုံးကိုဖွင့်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်"Start"ကိုနှိပ်ပါ။လိုအပ်လျှင်ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်အီတလီခေါက်ဆွဲကို၅မိနစ်(သို့)၁၀မိနစ်အေးခဲပြီးနောက်အရည်စစ်ပါ။

၁၆. အသင့်စားခေါက်ဆွဲ

အသင့်စားခေါက်ဆွဲများကိုချက်ပြုတ်ရာတွင်သင့်လျော်သည်။အသင့်စားခေါက်ဆွဲနှင့်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက် စေနိုင်သောအိုးဇောက်ထဲသို့ဘုံပိုင်ရေနှင့်အတူထည့်ပါ။ဒေသာက်ပါဖယောကိုဖတ်ပါ။

အသင့်စားခေါက်ဆွဲ	၁ပွဲ(၈၀၀ဂရမ်)	၂ပွဲ(၁၆၀၀ဂရမ်)
ဘုံပိုင်ရေ	၄၅၀မီလီလီတာ	၈၀၀မီလီလီတာ

ရေမဆူပွက်စေရန်အငွေ့ပြန်ခြင်းအတွက်ရေအနက်သည်အနည်းဆုံးတစ်ဝက်ရှိရမည်။ခေါက်ဆွဲထည့်ထားသောခွက်ကိုအဖုံး(သို့)ပလတ်စတစ်အပါးနှင့်ပိတ်၍ခွက်ကိုမီးဖိုဆုံလည် တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာဘီတိမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်၍ဆက် လက်အသုံးပြုပါ။

၁၇. နှစ်ထပ်ပြုတ်သောအစားအစားများ

မီးအေးအေးနှင့်တည်ထားရသည့်(သို့)နှစ်ထပ်ပြုတ်ရသည့်အခါတွင်လိုသောရိုးရာဟင်းချိုများ၊ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းချိုများ၊ငှက်သိုက်စွပ်ပြုတ်များကို ချက်ပြုတ်ရာတွင်သင့်လျော် သည်။ဤနည်းလမ်းသည်အစားအစာများကိုပုသဏ္ဌာန်မပျက်စေဘဲနူးညံ့သည့်အနေအထားအတိုင်းရရှိစေပါသည်။အစားအစာ၏ရနံ့မွေးပျံမှုကိုလည်းဆွဲယူထိန်းထားနိုင်ပါသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့်ရေကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မထိခိုက်စေနိုင်၍အပူခံသောအိုးဇောက်ပန်းကန်ပြားတွင်ထည့်ပါ။ဒေသာက်ပါဖယောကိုကြည့်ပါ–

စားဖွယ်	၄ပွဲ-၆ပွဲ	၁ပွဲ-၃ပွဲ
အသား	၅၀၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်
ဘုံပိုင်ရေ	၁၃၀၀မီလီလီတာ	၆၅၀မီလီလီတာ

ရေမဆူပွက်စေရန်အငွေ့ပြန်ခြင်းအတွက်ရေအနက်သည်အများဆုံးတစ်ဝက်ရှိရမည်။ဆန်ထည့်ထားသောခွက်ကိုအဖုံး(သို့)ပလက်စတစ်အပါးနှင့်ပိတ်၍ခွက်ကိုမီးဖိုဆုံလည်တည့် တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍"Start"ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်**တာဘီတိမြည်သံနှစ်ချက်**ကြားပါကတံခါးဖွင့်၍မွှေပြီး"Start"ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အ သုံးပြုပါ။

အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းမီနူးများ

(အဆက်)

အချို့ပွဲ Desserts ဆီ

မီနူးနံပါတ်	မီနူး	အလေးချိန်						အကြံပြုထားသောထည့်စရာများ
၁၈	သစ်သီးများ	၁၅၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	၇၀၀ဂရမ်	-	-	မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြား
၁၉	ပူတင်းများ	၂ ပွဲ	၄ ပွဲ	-	-	-	-	

၁၈. အသီးများ

အသီးများကိုပြုတ်ချက်ချက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ပန်းသီးများ၊အစေ့ပါသောအသီးများ၊သစ်တော်သီးများ၊သဖန်းသီးများ၊နာနတ်သီး၊ကီဝီသီးများ၊ဘယ်ရီသီးများကဲ့သို့အသီးများကိုချက်ပြုတ်နိုင်ပါသည်။အသီးများကိုအရွယ်အစားတူညီသောအတုံးများဖြစ်စေဖို့လိုဖြတ်ပါ။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြားထဲတွင်ထည့်ပါ။လိုအပ်သည့်အရေအတွက်ပမာဏကို အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်ပါ။

အသီးများ	၁၅၀ဂရမ်	၂၅၀ဂရမ်	၅၀၀ဂရမ်	၇၀၀ဂရမ်
ရေ	၇၅မီလီလီတာ	၁၂၅မီလီလီတာ	၂၅၀မီလီလီတာ	၃၅၀မီလီလီတာ
သကြား	ခွက်၅ပုံ၁ပုံ	ခွက်၄ပုံ၁ပုံ	ခွက်တစ်ဝက်	ခွက်၄ပုံ၃ပုံ

သကြားအရည်ပျော်စေရန်မွှေပါ။လိုအပ်ပါကဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များထည့်ပါ။ပန်းကန်ကိုမီးဖိုဆုံးလည်တည့်တည့်တွင်ထားပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ် **တစ်ဘီဘီမြည်သံနှစ်ချက်ကြားပါက** မီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်၍မွှေပြီး 'Start" ကိုနှိပ်၍ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။

ပလတ်စတစ်အပိုး(သို့)အသုံးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၁၉. ပူတင်းများ

ပူတင်းပေါင်းများကိုချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်ပါသည်။အသီးနှင့်လုပ်ထားသောပူတင်းများအတွက်မသင့်လျော်ပါ။အရေအတွက်ပမာဏများကိုအောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်ပါ။


	၂ ပွဲ	၄ ပွဲ
ကိတ်မုန့်ပြုလုပ်သည့်ဖျဲ	ခွက်တစ်ဝက်	၁ခွက်
ကိုကိုးမှုန့်	လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
သကြားအမှုန့်	ခွက်၏ငြောက်ပုံတစ်ပုံ	ခွက်၏သုံးပုံတစ်ပုံ
နွားနို့	ခွက်၏ရှစ်ပုံသုံးပုံ	ခွက်၏လေးပုံသုံးပုံ
သစ်ခွအနှံ့ရိုသောအမှုန့်	လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
ချောကလက်	၂၅ဂရမ်	၅၀ဂရမ်
ထောပတ်	၅၀ဂရမ်	၁၀၀ဂရမ်
သကြားညို	ခွက်၏ရှစ်ပုံသုံးပုံ	ခွက်၏လေးပုံသုံးပုံ
ကိုကိုးမှုန့်	လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း	လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်း
ရေ	ခွက်၏ငြောက်ပုံတစ်ပုံ	ခွက်၏သုံးပုံတစ်ပုံ

ဖျဲမှုန့်နှင့်ကိုကိုးမှုန့်ကိုပန်းကန်လုံးထဲတွင်ထည့်ပါ။သကြား၊နွားနို့နှင့်သစ်ခွအနှံ့ရိုသောအမှုန့်ကိုပေါင်းထည့်ပါ။သေချာစွာရောမွှေ၍ဖယ်ထားပါ။ချောကလက်နှင့်ထောပတ်ကိုသီးခြားမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောခွက်ထဲတွင်အရည်ပျော်အောင်လုပ်၍ပူနေစဉ်ရောမွှေထားသောအမှုန့်များထဲသို့လောင်းထည့်ပါ။သေချာစွာရောမွှေပါ။သကြားညို၊ကိုကိုးမှုန့်နှင့်ရေကို ခွက်ထဲတွင်ပေါင်းထည့်ပါ။အရာအားလုံးကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မထိခိုက်စေနိုင်သောပန်းကန်ပြား၏အောက်ခြေထိုးဖြန့်ထည့်ပါ။ပန်းကန်ကိုမီးဖိုဆုံးလည်တည့်တည့်တွင်တင်ပါ။အစီအစဉ်နှင့်အလေးချိန်ကိုရွေး၍ ""Start"ကိုနှိပ်ပါ။**ပလတ်စတစ်အပိုး(သို့)အသုံးကိုမသုံးပါနှင့်။**

တိုင်မာကိုချိန်ညှိခြင်း (မီးဖိုချောင်သုံးတိုင်မာ၊ ရင်ခိုန်တိုင်မာ၊ နောက်ကျခြင်းတိုင်မာ)

ဤဖန်ရှင်းသည်မီးဖိုချောင်သုံးတိုင်မာအဖြစ်မီးဖိုကိုစိမ်ထားတွင်အသုံးဝင်သည်။ချက်ပြုတ်ပြီးသည့်နောက်သို့နောက်ကျ၍စတင်ရာတွင်ရင်ခိုန်တိုင်မာကိုစိမ်ထားတွင်လည်းသုံးသည်။

မီးဖိုချောင်သုံးတိုင်မာအဖြစ်အသုံးပြုပုံ : ဥပမာ : ၅မိနစ်ရေတွက်ပုံ



၁.(၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ

၂.(၅)ချက်နှိပ်ပါ။
သတ်မှတ်လိုသောအချိန်ဖြူးပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

၃. **start** ကိုနှိပ်ပါ။
ချက်ပြုတ်ချိန်သည်ပုံတော်မျက်နှာဖြစ်
တွင်ပေါ်လာ၍အချိန်ကိုစတင်ရေတွက်မည်။

ချက်ပြုတ်ပြီးမီးဖိုတွင်ဆက်ထားချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း : ဥပမာ : ချက်ပြုတ်ပြီး၅မိနစ်




၁.(၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ

၂.(၅)ချက်နှိပ်ပါ။
သတ်မှတ်လိုသောအချိန်ဖြူးပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

၃. **start** ကိုနှိပ်ပါ။
ချက်ပြုတ်ချိန်စတင်သည်။
ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်မီးဖိုကိုအသုံးမပြုဘဲ
ဆက်ထားချိန်စတင်ရေတွက်မည်။

နောက်ကျခြင်းတိုင်မာ : ဥပမာ : ၅မိနစ်ချက်ပြုတ်ပြီးမှချက်ပြုတ်ခြင်း



၁.(၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ

၂.(၅)ချက်နှိပ်ပါ။
သတ်မှတ်လိုသောအချိန်ဖြူးပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

၃. **start** ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ကျချိန်စတင်ရေတွက်ပါမည်။
နောက်ကျချိန်ပြီးသည့်နောက်
ချက်ပြုတ်ချိန်စတင်ပါသည်။

မှတ်ချက် :

၁.Standing time/Delay start (သို့)Kitchen timerကိုသတ်မှတ်ထားစဉ်မီးဖိုတံခါးဖွင့်ပါကပုံတော်မျက်နှာပြင်တွင်ဇော်ပြထားသောအချိန်သည်ဆက်၍ရေတွက်သွားလိမ့်မည်။

၂.အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုမတိုင်ခင်တွင်နောက်ကျချိန်နှင့်ရင်ခိုန်သတ်မှတ်၍မရှင်းသည်အေးခဲနေသောအသားမုဒရဲခဲကိုအရည်ပျော်စေခြင်း(သို့)ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီအစားအစာများ၏အပူချိန်ကိုမမြင့်တက်စေရန်ဖြစ်သည်။စတင်အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းသည်တိကျသောရလဒ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

၃.Standing Time(သို့)Delay startနှိပ်ကိုအသုံးပြုသောအခါငှင်းတွင်မီးပြင်းအားအဆင့် ၂ဆင့်ရှိသည်။

ဆားဗစ်စင်တာကိုအကူအညီမတောင်းမီ

ဤအချက်အားလုံးသည်ပုံမှန်အခြေအနေသာဖြစ်သည်။	
တီဗွီကိုမီးဖို၏ရေဒီယိုလှိုင်းများကဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်သည်။	မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်သောအခါအချို့သောရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများတွင်အနှောင့်အယှက်လှိုင်းများဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ဤဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်မှုလှိုင်းများသည်မွှေစက်၊ဖုန့်စုစက်၊ဆံပင်အခြောက်ခံစက်စသည့်စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုများနှင့်ဆင်တူသည်။ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည်သင်၏မီးဖိုတွင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိစေခြင်းမဟုတ်ပါ။
မီးဖိုတံခါးတွင်ရေနွေးငွေ့များများလာခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်ပေါက်မှလေပူများလာခြင်း	ချက်ပြုတ်နေစဉ်အစားအစာမှရေနွေးငွေ့နှင့်ပူနွေးသောလေများကိုထုတ်ပေးသည်။ရေနွေးငွေ့နှင့်ပူနွေးသောလေများကိုမီးဖိုထဲတွင်ပဲ့နံ့စေခြင်းဖြင့်ဖယ်ထုတ်သည်။သို့သော်အချို့သောရေနွေးငွေ့များသည်မီးဖိုတံခါးကဲ့သို့အေးသောမျက်နှာပြင်တွင်ငွေ့ရည်ဖွဲ့သွားနိုင်သည်။ဤဖြစ်စဉ်မှာပုံမှန်သာဖြစ်သည်။မီးဖို၏အပူချိန်အေးသွားသောအခါရေငွေ့များပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ထဲတွင်အစားအစာမရှိဘဲမတော်တဆမောင်းနှင်မိတယ်	မီးဖိုထဲတွင်အစားအစာမရှိဘဲလည်ပတ်ခြင်းသည်ခဏတာအချိန်အတွက်မီးဖိုကိုမပျက်စီးစေနိုင်ပါ။သို့သော်ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်အကြံမပြုပါ။

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရင်း	ကုစားနည်း
မီးဖိုကိုပါဝါဖွင့်ရမဖွင့်ရ	မီးဖို၏ပါဝါပလတ်ကိုသေချာစွာမတပ်ထားလျှင်	ပလတ်ပေါက်မှပလတ်ကိုဖြုတ်ပါ။ ၁၀စက္ကန့်ခန့်စောင့်ပြီးမှပလတ်ကိုပလတ်ခုံထဲပြန်ထည့်ပါ။
	ဆားဇာစ်ဘရိတ်ကာ(သို့)ဗျူးစ်ဖြစ်နေလျှင်(သို့)ပေါက်နေလျှင်	သက်ဆိုင်ရာဆားဗစ်စင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
	ပလတ်ပေါက်တွင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိနေလျှင်	အခြားသောစက်တစ်ခုခု၏ပလတ်ကိုထိုပလတ်ပေါက်ထဲထည့်၍ ကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးပါ။
မီးဖိုသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းမစတင်နိုင်ပါ။	တံခါးကိုထိထိမိမိမပိတ်ထားလျှင်	တံခါးကိုသေချာစွာပိတ်ပါ။
	ပရိုဂရမ်သွယ်ပြီးသော်အခါ **Start** ခလုတ်ကို မနှိပ်ထားပါနှင့်။	**Start** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
	အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုမီးဖိုထဲသို့ထည့်သွင်းသည်။	**Stop/Reset**ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ယခင်သတ်မှတ်ထားသောပရိုဂရမ်ကိုဖျက်သိမ်းနှင့်ပရိုဂရမ်ထပ်ဆင်းနိုင်သည်။
	ပရိုဂရမ်ကိုမှန်ကန်စွာမထည့်သွင်းထားပါ။	အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပရိုဂရမ်တွင်ပါ။
	Stop/Reset ခလုတ်ကိုမတော်တဆနှိပ်မိခဲ့သည်။	ပရိုဂရမ်ထပ်သွင်းပါ။
"-o" သည်ပုံဖော်မျက်နှာပြင်၌ပေါ်နေသည်။	ကလေးလုံခြုံရေးစနစ်ကို **Start** ခလုတ်ကိုဒုချက်နှိပ်၍ဖွင့်ထားသည်။	**Stop/Reset** ခလုတ်ကိုဝါကြိမ်နှိပ်၍သော့ခတ်သည်ကိုဖယ်ရှားပါ။
"H00", "H97" (သို့)"H98" ပုံစံတ်မျက်နှာပြင်တွင်ပေါ်လာသည်။	ဤသင်္ကေတများသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ရောင်ခြည်မာတ်ထုတ်လွှတ်မှုတွင်ပြဿနာရှိနေကြောင်းဖော်ပြနေသည်။	သက်ဆိုင်ရာဆားဗစ်စင်တာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

မီးဖိုတွင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိပါကတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသောဆားဗစ်စင်တာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုကိုဂရုပြုပါ

၁. မီးဖိုသည်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရာမည်ဖြစ်ပြီးအစားအစာအကြွင်းအကျန်များမရှိရပါ။

၂. မီးဖိုအထွက်ကိုသန့်ရှင်းစောင်ထားပါ။မီးဖိုနံရံတွင်အစားအသောက်ဖိတ်ခြင်း(သို့)အရည်များဖိတ်ကျနေလျှင်ရေစိုအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။မီးဖိုညစ်ပတ်နေလျှင်မပြင်းလွန်မပျော့လွန်းသောဆပ်ပြာမှုန့်ကိုသုံး၍သန့်ရှင်းပါ။အားပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်(သို့)ပွန်းစားနိုင်သောပစ္စည်းများကိုသုံး၍သန့်ရှင်းရန်ပထောက်ခံထားပါ။

၃. မီးဖိ၏အပြင်ဖျက်နှာပြင်ကိုရေစိုအဝတ်ဖြင့်သန့်ရှင်းသင့်သည်။မီးဖိုအတွင်းရှိအလုပ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုမပျက်စီးစေရန်ရေများလေဝင်လေထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့်မီးဖိုအတွင်းသို့ဝင်မလာစေရန်သတိပြုပါ။

၄. ထိန်းချုပ်နိုင်သောမျက်နှာပြင်ကိုရေမစိုရွှဲပါစေနှင့်။ပျော့ပျောင်းသောရေညှစ်ဝတ်ဖြင့်သန့်ရှင်းပါ။ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမျက်နှာပြင်ကိုဆပ်ပြာမှုန့်ပွန်းစားနိုင်သော(သို့)ရေမှုန့်ပြန်း၍သန့်ရှင်းရေးပူးများကိုသုံး၍သန့်ရှင်းခြင်းမပြုပါနှင့်။ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းရာတွင်မစောက်ဝတဆစ်မီးဖိုကိုဖွင့်ခြင်းမပြုစေရန်မီးဖိုတံခါးကိုဖွင့်ထားပါ။ယန္တရားပြီးပါက stop/reset ကိုနှိပ်၍ချုပ်တံမျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းမှုပြုပါ။

၅.မီးဖိုအတွင်းထဲ(သို့)တံခါး၏အပြင်ဘက်ပတ်လည်တွင်ရေနွေးငွေ့များသီးနေပါက ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။ဤသို့ဖြစ်ခြင်းမှာစက်ချို့ယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။

၆.ဝန်ဝန်းကိုအခါအားလျော်စွာဖယ်၍သန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။ဝန်းကိုဆပ်ပြာရေနွေး(သို့)ပန်းကန်ဆေးစက်ထဲထည့်ဆေးပါ။

၇. မီးဖိုဆုံလည်ကိုကြေးချွတ်ဆေးနှင့်ဆေးချိုးအခြောက်ခံ၍သန့်ရှင်းစောင်ထားပါ။

၈. မီးဖိုအတွင်းရှိမီးကိုလှယ်ရန်လိုအပ်ပါက နီးစပ်ရာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်သို့ဆက်သွယ်၍အကူအညီတောင်းခံပါ။

၉. မီးဖိုကိုသန့်ရှင်းစောင်မထားပါက မီးဖိုမျက်နှာပြင်ပျက်စီး၍ဂိရိယာသက်တမ်းကိုထိခိုက်စေပြီးအန္တရာယ်များသောအခြေအနေမျိုးရောက်နိုင်ပါသည်သို့ဆက်သွယ်၍အကူအညီတောင်းခံပါ။

၁၀. မီးဖိုတံခါးအပြင်ဘက်အတွင်း(သို့)တစ်လျှောက်တွင်ရေနွေးငွေ့များရှိနေပါက အဝတ်ပါးဖြင့်သုတ်ပါ။ဖိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုသည်အစိုထိုင်းမှုများသောအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးယူနစ်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ဖိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိသည့်အခါမျိုးတွင်ဖြစ်တက်ပါသည်။

၁၁.မာကျောကြွေမ်းတမ်းသောသန့်ရှင်းရေးဂိရိယာများ(သို့)ချွန်ထက်သောသတ္ထုချွန်များကိုတံခါးမှန်များကိုသန့်စင်ရန်မသုံးပါနှင့်။ထိုအရာများသည်မှန်မျက်နှာပြင်ကိုခြစ်စိမ့်၍မှန်ကွဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ဖိုက်ကရိုဝေ့ဗ်၏လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀ဗို့ ၅၀ဟတ်စ်	၂၃၀–၂၄၀ ဗို့ ၅၀ဟတ်စ်
ဖိုက်ကရိုဝေ့ဗ်၏လျှပ်စစ်သုံးဆွဲမှုပမာဏ	၄.၀အမ်ပီယာ ၈၅၀ဝ၀	၃.၇အမ်ပီယာ ၈၅၀ဝ၀
ဖိုက်ကရိုဝေ့ဗ်၏ချက်ပြုတ်ခြင်းပမာဏ	၁၀၀၀၀၀	
အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ(အလျား×အနံ×အမြင့်)	၅၂၉ × ၃၂၆ × ၄၂၂ မီလီမီတာ	
မီးဖိုအတိုင်းအတာ(အလျား×အနံ×အမြင့်)	၃၅၄ × ၂၃၀ × ၃၃၈ မီလီမီတာ	
မီးဖို၏ထုထည်	၂၅လီတာ	
အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်း	၂၄၅၀မက်ဂါဟတ်စ်	
အလေးချိန်	ပျမ်းမျှ ၁၁.၈ကီလိုဂရမ်	

* IEC စမ်းသပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် သီးသန့်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။ဒို့အားလိုအပ်ချက်၊ထုတ်လုပ်သည့်လေ့နိုင်ငံနှင့်စက်၏အမှတ်များကိုဖိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖို၏အစိတ်အပိုင်းအကြောင်းဖော်ပြထားသောပလိပ်ပြားပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အမြန်လမ်းညွှန်

ဖန်ရှင်	အသုံးပြုပုံ
အချိန်ချိန်ညှိရန် (☞ စာမျက်နှာ ၉)	Timer/Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Timer/Clock 計時/時鐘 အချိန်ထည့်ပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ကလေးယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခလုတ်ကိုချိန်ညှိရန်/ပယ်ဖျက်ရန် (☞ စာမျက်နှာ ၉)	**ချိန်ညှိရန် :** Start 開始 → သရုပ်ဖော် (၃) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ **ချိန်ညှိရန် :** Stop/Reset 停止/重設 → သရုပ်ဖော် : (သို့) 11:25 (၃) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ပါဝါနှင့်အချိန်ညှိချိန်ဆွဲခြင်းအရည်ဖျော်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပုံ (☞ စာမျက်နှာ ၁၀)	Micro Power 微波火力 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Start 開始 လိုအပ်သောအမှုကိုရွေးချယ်ပါ။ ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုချိန်ညှိပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
အမြန်အရည်ဖျော်ခြင်းစနစ်ကိုသုံးပြုရန် (☞ စာမျက်နှာ ၁၁)	Turbo Defrost 加速解凍 → Weight 重量 ▲▼ or Turbo Defrost 加速解凍 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ အစားအစာအလေးချိန်ရွေးပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
အလိုအလျောက်မြန်ဆွဲခြင်းခလုတ်ကိုနှိပ်၍ပြန်ဆွဲပုံ (☞ စာမျက်နှာ ၁၄)	ဥပမာ : Reheat Meal 冚菜翻熱 → Weight 重量 ▲▼ or Reheat Meal 冚菜翻熱 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ အစားအစာအလေးချိန်ရွေးပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ပုံကိုသုံး၍ချက်ပြုတ်ပုံ (☞ စာမျက်နှာ ၁၅)	ဥပမာ : Vegetables 蔬菜 → Weight 重量 ▲▼ → Start 開始 သတ်မှတ်လိုသောမီနူးနံပါတ်ကိုရွေးပါ။ အလေးချိန်ရွေးပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
မီးဖိုချောင်သုံးတိုင်မာများကိုအသုံးပြုပုံ (☞ စာမျက်နှာ ၂၀)	Timer/Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ မီးဖိုချောင်သုံးအချိန်ကိုချိန်ညှိပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
ဆက်ထားချိန်ကိုချိန်ညှိပုံ (☞ စာမျက်နှာ ၂၀)	ချက်ပြုတ်ပြီးမီးဖိုတွင်ဆက်ထားချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း → Timer/Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ ဆက်ထားချိန်ကိုချိန်ညှိပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။
နောက်ကျချိန်စတင်ချိန်ကိုချိန်ကိုချိန်ညှိပုံ (☞ စာမျက်နှာ ၂၀)	Timer/Clock 計時/時鐘 → 10 min 分 / 1 min 分 / 10 sec 秒 → ချက်ပြုတ်ပြီးမီးဖိုတွင်ဆက်ထားချိန်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း → Start 開始 (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။ နောက်ကျချိန်ကိုချိန်ညှိပါ။ (၁) ကြိမ်နှိပ်ပါ။

Panasonic Appliances Microwave Oven
(Shanghai) Co., Ltd.

888, 898 Long Dong Road, Pu Dong, Shanghai, 201203, China