Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို

အိမ်တွင်သုံးရန်သာ

မော်ဒယ်နံပါတ်. **NN-SM33HM/W**
NN-SM32HM
NN-ST34HM/W

မြန်မာ



NN-SM33HM



NN-ST34HM

ဤပစ္စည်းကိုအသုံးမပြုမီအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ရှုပြီးနောင်တွင်ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဤစာအုပ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။

မာတိကာ

အရေးကြီးလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များ ၂
ယေဘုယျအသုံးပြုနည်းများ ၆
အသုံးပြုရန်ခွက်များ(သို့)အိုးများ ၉
မီးဖို၏အစိတ်အပိုင်းများ ၁၂

NN-SM33HM/W, NN-SM32HM

ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမျက်နှာပြင် ၁၃
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်အသုံးပြုချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အရည်ဖျော်ခြင်း ၁၄

NN-ST34HM/W

ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမျက်နှာပြင် ၁၅
နာရီမှတ်ခြင်း ၁၆
ကလေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ် ၁၆
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်အသုံးပြုချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အရည်ဖျော်ခြင်း ၁၇
အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၁၈
မိနစ်၃၀အပြန်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၁၉
အချိန်ထည့်သည့်စနစ် ၂၀
အလိုအလျောက်အစီအစဉ်များ ၂၂
အလိုအလျောက်အရည်ဖျော်ခြင်း ၂၂
အလိုအလျောက်အပူပေးခြင်း ၂၃
အလိုအလျောက်အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း ၂၅
ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းအသုံးပြုနည်း ၂၇
အမေးအဖြေများ ၂၈
မီးဖိုအားထိန်းသိမ်းခြင်း ၂၉
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၃၀

ပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်များကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။

အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

အရေးကြီးသတိပေးချက်များ

၁. တံခါးလေလုံရန် အသုံးပြုထားသောအရာများနှင့် လေလုံရန်အသုံးပြုထားသောနေရာများအား နူးညံ့သောအဝတ်ဖြင့် သန့်စင်ပေးသင့်သည်။ တံခါးလေလုံရန် အသုံးပြုသောအရာနှင့် တံခါးလေလုံရန်ပြုလုပ်ထားသော နေရာများ ပျက်စီးခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေး၍ ပျက်စီးနေပါက မီးဖိုအား အသုံးမပြုဘဲ ထုတ်လုပ်သည့် နေရာမှ လေ့ကျင့်ပေးထားသော ပညာရှင်များ ပြုပြင်ပြီးမှသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။

၂. အရည်များ၊ အလုံပိတ်ခွက်များနှင့် အပူမပေးသင့်သော အစားအစာများမှာ ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

၃. **သင့်မီးဖိုအား ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါက ဝန်နာဆိုးနစ်မှ ပညာရှင်အား အကြောင်းကြားပါ။** မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖွင့်အင်များ ပေါက်ကွဲမှုမှ ကာကွယ်ရန် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်မှ မီးဖိုဖြုတ်ခြင်းကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပြုပြင်လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် တခြားသူတစ်ယောက်ယောက် လုပ်ဆောင်ပါက အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။

သတိပြုရောင်ကြဉ်ရမည့်အချက်များ

၁. မီးဖိုအား ကလိခြင်း၊ တစ်ခြားချိန်ညှိခြင်းများ၊ ထိန်းချုပ်ပျက်နှာပြင်၊ တံခါးများ၊ အံဝင်ခွင်ကျပြုလုပ်ထားသော ခလုတ်များ (သို့) တစ်ခြား အစိတ်အပိုင်းများအား ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ရ။ မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်စွမ်းအင်ပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်ထားသော မီးဖိုမျက်နှာပြင်အား မဖယ်ရှားပါနှင့်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများသာ ပြုပြင်သင့်သည်။

၂. မီးဖိုကြိုး (သို့) မီးဖိုပလပ်များ ပျက်စီးနေခြင်း (သို့) မီးဖိုပျက်စီးခြင်း၊ လွတ်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပွားပါက အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ထုတ်လုပ်သောနေရာမှ လေ့ကျင့်ပေးထားသော ကျွမ်းကျင်သူများထံပို့သင့်သည်။

၃. အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် မီးကြိုးပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ပါက ထုတ်လုပ်သည့် နေရာ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနေရာများနှင့် အလားတူကျွမ်းကျင်သောသူများထံပို့သင့်ပါသည်။

၄. ဤမီးဖိုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နည်းပါးသော (သို့) အာရုံခံနိုင်စွမ်းလျော့နည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်များ (ကလေးများအပါအဝင်) အားအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ဤမီးဖိုနှင့်ပတ်သတ်၍ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်လိုက်နာရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုငှင်းမီးဖိုအကြောင်းကျွမ်းကျင်နားလည်သူတစ်ဦးမှလမ်းညွှန်ပြောပြခြင်းမရှိပါကလည်းငှင်းကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။ ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များကိုဤမီးဖိုနှင့်မကစားမိစေရန်အုပ်ထိန်းသူလူကြီးမိဘများကကြီးကြပ်သင့်ပါသည်။

၅. မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုသည်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကိုအပူပေးရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အစားအစာ (သို့) အဝတ်အထည်များကိုခြောက်သွေ့စေခြင်းနှင့်ပူနွေးသောအဝတ်ထုပ်ပိန်းများ၊ ရေမြှုပ်မှုများ၊ စိုစွတ်သောအဝတ်အထည်များနှင့်အလားတူပစ္စည်းများကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။

၆. အသုံးမပြုမီ မီးဖိုတွင်းအသုံးပြုသောပန်းကန်ခွက်ယောက်များသည်မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုတွင်းအသုံးပြုရန်သင့်တော်ခြင်းရှိမရှိကိုသုံးစွဲသူမှစစ်ဆေးသင့်သည်။

၇. မီးဖိုတံခါးပိတ်မှသာလည်ပတ်နိုင်ပါသည်။

၈. မတော်တဆမီးဖိုဖွင့်မိနိုင်သဖြင့် မီးဖိုအသုံးပြုပြီးပါက မီးဖိုသုံးပစ္စည်းမှလွဲ၍ တခြားပစ္စည်းများမထားပါနှင့်။

၉. မီးဖိုအားပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းစနစ် (သို့) မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်အား အစားအစာမပါဘဲ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ယင်းအသုံးပြုသည့် မီးဖိုအားထိခိုက်စေနိုင်သည်။

၁၀. အကယ်၍မိုက်ခရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုမှအငွေ့များထွက်လာလျှင်မီးဖို၏တံခါးကိုပိတ်ထားပြီးစက်ရှိ Stop/Reset ခလုတ်နှိပ်၍ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးနောက် ပါဝါပလပ်ကြိုးကိုဖြုတ်ပြီးဖျူးစ် (သို့) ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။

၁၁. မီးဖိုအချက်ပြမီးအား ထုတ်လုပ်သည့်နေရာမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှပြုပြင်ရမည်။ မီးဖိုမှအပြင်ကာဗာဖြုတ်ရန်မကြိုးပမ်းပါနှင့်။

တပ်ဆင်ခြင်း

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုအား စစ်ဆေးပါ။

မီးဖိုဘူးအား ဖွင့်၍ ထုပ်ပိုးထားသော ပစ္စည်းများအားဖယ်၍ ချိုင့်နေခြင်း၊ တံဆိုးချပ်များ၊ မှန်များပျက်စီးနေခြင်း (သို့) အက်နေခြင်းများအား စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးနေပါက ဝယ်ယူသော နေရာသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။ ပျက်စီးနေသာ မီးဖိုအား မသုံးပါနှင့်။

မြေစိုက်ကြိုးချခြင်း လမ်းညွှန်ချက်

အရေးကြီးသည် : မီးဖိုအား ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် မြေစိုက်ကြိုးအား ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရမည်။

လျှပ်စစ်အတွက် ကြိုးအား မြေစိုက်မထားပါက မီးဖိုအား နံရံရှိ မီးခုံနှင့် သင့်တော်စွာ ထားရှိရန် အသုံးပြုသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။

အသုံးပြုရမည့် လျှပ်စစ်ပမာဏ

လျှပ်စစ်သည် မီးဖိုတွင် ဇော်ပြထားသော လျှပ်စစ်ပမာဏနှင့် တူညီရမည်။ လျှပ်စစ်ပမာဏမြင့်မားပါက မီးလောင်ခြင်း (သို့) တခြားပျက်စီးမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။

မီးဖိုကိုနေရာချခြင်း

ဤပစ္စည်းသည် အိမ်သုံးရန်နှင့် အလားတူနေရာများတွင်

- ဆိုင်၊ ရုံးနှင့် တစ်ခြား အလုပ်နေရာများ၊ ဝန်ထမ်းချက်ပြုတ်ရာနေရာ။
- လယ်တဲများ။
- ဟိုတယ်၊ မိုတယ်နှင့် တခြား လူထိုင်ရာနေရာမှ ဧည့်သည်များ။
- ညစာ၊ မနက်စာ ပြုလုပ်သည့် နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၁. မီးဖိုအား ကြမ်းပြင်မှ အမြင့် ၈၅စင်တီမီတာမြင့်သော ပေါ်ပြင်ရိုးမောနေရာတွင် ထားပါ။ ဤပစ္စည်းသည် ထိန်းချုပ်စင်မလိုသော ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ဝိုဒိုဖြင့် မထားသင့်ပါ။


၂. မီးဖိုနေရာချသောအခါ မီးပလပ် အလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်သော နေရာသို့ လျှပ်စစ်စီးဝင်မှုမှ ခွဲထုတ်နိုင်သော နေရာတွင် ထားသင့်သည်။

၃. ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် မီးဖိုအား လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော နေရာတွင် ထားပါ။

မီးဖိုခုံအသုံးပြုပုံ

(က) မီးဖိုအပေါ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းတွင် ၁၀စင်တီမီတာ ဘေးနှစ်ဖက်အား ၅စင်တီမီတာစီ ချန်ထားပါ။

(ခ) မီးဖို၏ ဘေးတစ်ဖက်သည် နံရံနှင့် အညီထားပါက ကျန်တစ်ဖက် (သို့) အပေါ်ဖက်တွင် အပိတ်ဖြစ်နေရမည်။



၄. မီးဖိုအား လျှပ်စစ် (သို့) ဓာတ်ငွေ့လုံးပေါင်းအိုးနှင့် တန်ဆိုမထားပါနှင့်။

၅. မီးဖိုခြေထောက်များ မဖြုတ်ပါနှင့်။

၆. မီးဖိုသည် အိမ်တွင်းသုံးရန်သာ ဖြစ်ပြီး အိမ်တွင် မသုံးပါနှင့်။

၇. အစိုဓာတ်မြင့်မားသောနေရာတွင် မီးဖိုအား မသုံးပါနှင့်။

၈. မီးကြိုးအား မီးဖို၏ အပြင်ဘက်ကိုယ်ထည်နှင့် မထိပါစေနှင့်။ မီးကြိုးအား ပူပြင်းသော မျက်နှာပြင်နှင့် ဝေးဝေးထားပါ။ မီးကြိုးအား စားပွဲအစွန်း (သို့) မီးဖိုခုံပေါ်မှ တွဲလောင်းချမထားပါနှင့်။ မီးဖို (သို့) မီးကြိုး (သို့) ပလပ်အား ရေထဲမကျပါစေနှင့်။

၉. မီးဖို၏ ဘယ်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက် လေဝင်ပေါက်အား မပိတ်ပါနှင့်။ မီးဖိုအသုံးပြုနေစဉ် လေဝင်ပေါက်ပိတ်ပါက အပူလွန်ကဲနိုင်သည်။ ဤကဲသို့ဖြစ်ပွားမှုအား လုံခြုံရေးအပူချိန်ထိန်းကိရိယာမှ အေးသွားလျှင် ပြန်လည်လည်ပတ်သော စနစ်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားသည်။

၁၀. မီးဖိုအား ပြင်ပအချိန်ဇယားကို သို့သီးခြား ထိန်းချုပ်ကိရိယာတို့ဖြင့် သုံးရန် မရည်ရွယ်ပါ။

အပိုပစ္စည်းများ

မီးဖိုသည် အသုံးပြုရန် အပိုပစ္စည်းများစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရည်ညွှန်းချက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။

လည်ပတ်နေသောကွင်း

- လည်ပတ်နေသောကွင်းနှင့် မီးဖိုအောက်ခြေအား ဆူညံသံများ မထွက်စေရန် အစာအာကြွင်းအကျန်များစုမနေစေရန် အမြဲသန့်ရှင်းပေးသင့်သည်။
- ချက်ပြုတ်ရာတွင် သံကွင်းနှင့် ဖန်ပြားအား တွဲ၍ အသုံးပြုပါ။

ဖန်ပန်းကန်ပြား

- လည်နေသောသံကွင်းအပေါ်တွင် ဖန်ပြားကိုတင်၍ အသုံးပြုပါသည်။
- ဖန်ပြားသည်ဤမီးဖိုအတွက် အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခြားဖန်ပန်းကန်ပြားများဖြင့် အစားမထိုးပါနှင့်။
- ဖန်ပန်းကန်ပြားပူနေပါက သန့်ရှင်းခြင်းမပြုလုပ်မီ (သို့) ရေမဆေးမီ အေးအောင်ထားရပါမည်။
- ဖန်ပန်းကန်ပြားအားလိုချင်သောအနေအထားသို့ လျှပ်ပြောင်းနိုင်သည်။
- ဖန်ပန်းကန်ပေါ်ရှိ အစာအာစာထည့်သည့်အိုးသည် မီးဖိုနံရံသို့ထိနေလျှင် ဖန်ပန်းကန်လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားပြီး ဖန်ပန်းကန်သည် ဆန့်ကျင်ဘက် အနေအထားသို့လည်နေလိမ့်မည်။ မီးဖိုအား ဖွင့်၍ နေရာပြန်ချပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ။
- ဖန်ပန်းကန်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်တင်၍ မချက်ပြုတ်ပါနှင့်။ မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မထိခိုက်စေနိုင်သော ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ထား၍ချက်ပါ။
- ချက်ပြုတ်နေစဉ် ဖန်ပန်းကန်ပြားတုန်ခါနေလိမ့်မည်။ ၎င်းတုန်ခါမှုသည် ချက်ပြုတ်ခြင်းအား မထိခိုက်နိုင်ပါ။

အရေးကြီးအချက်

ချက်ပြုတ်ချိန်လွန်ကဲစွာ သက်မှတ်ထားပါက အစားအစာများ ပျက်စီးသွားပြီး ပြင်းထန်သောအခြေအနေတွင် မီးဖို၏ အတွင်းပိုင်းပျက်စီးပြီး မီးလောင်နိုင်သည်။

တိုတောင်းသောတင်းချက်ချိန် သက်မှတ်ခြင်း

မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းသည် တခြားချက်ပြုတ်သည့်နည်းများထက် အချိန်ပိုမြန်စေသကဲ့သို့ အစားအသောက်အား အရင်မစစ်ဆေးဘဲ ချက်ပြုတ်ချိန် အလွန်အမင်း ချိန်ညှိမထားရန် အကြံပြုသည်မှာ သဘာဝဖြစ်သည်။

ချက်ပြုတ်ချိန်ကို သတ်ရောက်စေနိုင်သော အချက်များမှာ စတင်ချက်ပြုတ်သော အပူချိန်၊ ပုံစံ၊ ပမာဏ၊ အရွယ်အစားနှင့် အစားအစာပုံသဏ္ဌာန်နှင့် သုံးစွဲသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ မီးဖို အသုံးပြုပုံနှင့် ကျွမ်းဝင်သောအဆင့်ဤအချက်များကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။

အစားအစာများအား အကျက်လွန်အောင်ချက်ခြင်းထက် မကျက်အောင်ချက်ခြင်းက ပိုသင့်တော်ပါသည်။ အစားအစာမကျက်သေးလျှင် မီးဖိုထဲသို့ပြန်ထည့်၍ ချက်နိုင်ပြီး အကျက်လွန်သွားပါက ပြင်၍မရနိုင်ပါ။ အမြဲတမ်း အနည်းဆုံးချက်ပြုတ်ချိန်ဖုံ့စ၍ ချက်ပါ။

စားစရာအနည်းငယ်ချက်ပြုတ်ခြင်း

အစားအစာအနည်းငယ်ချက်ပြုတ်ပါက မီးအပူအား သတိထား၍ပေးပြီး အစားအစာများသည် အလွယ်တကူတူးခြင်း၊ ကပ်သွားခြင်း (သို့) အချိန်ကြာပါက မီးလောင်နိုင်သည်။ ချက်ပြုတ်ချိန် အနည်းငယ်သာပေး၍ မကြာခဏစစ်ဆေးပေးပါ။

အစိုဓာတ်နိမ့်သောအစားအစာများ

အစိုဓာတ်နည်းသော အစားအစာများအားအပူပေးလျှင် ဥပမာ – ပေါင်မုန့်များ၊ ဘီစကစ်၊ ချောကလက်၊ ပေါက်ပေါက်နှင့် အစာသွပ်မုန့်များဖုတ်ခြင်းအား သတိပြုပါ။ ၎င်းအရာများသည် အလွယ်တကူ တူးခြင်း၊ ခြောက်သွားခြင်း (သို့) ချက်ပြုတ်ချိန်ကြာပါက မီးလောင်နိုင်သည်။ ပေါက်ပေါက်နှင့် ပေါင်မုန့်ကဲ့သို့ အစိုဓာတ်နိမ့်သော အစားအစာများအားအပူပေးခြင်းကို အကြံမပြုချင်ပါ။ ဤမီးဖိုသည် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ဂျုံအိတ် (သို့) ရေနွေးပုလင်းများကဲ့သို့ အစားအစာမဟုတ်သော ပစ္စည်းများ အပူပေးခြင်းများအား အကြံမပြုပါ။

အစားအစာများကို ဖွေးခြင်း

အစားအစာများကို အငွေ့တထောင်းထောင်းဖြစ်အောင်ဖွေးခြင်းမှာ လိုအပ်ပါသည်။မီးဖိုအတွင်းမှ ထုတ်၍ အငွေ့တထောင်းထောင်းဖြစ်စေရန် စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆိုလိုရင်းမှာ နေရာတိုင်းမှ ရေနွေးငွေ့များထွက်လာပြီး ဟင်းအနှစ်များမှ လေပူပေါင်းများထွက်လာရန်ဖြစ်သည်။(အစားအစာအပူချိန်တိုင်း ပြဒါးတိုင်ကိုသုံး၍အစားအစာ ၇၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောက်နေသည်ကို သိနိုင်ပြီး အစားအစာအပူချိန်တိုင်းကိရိယာအား မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်အတွင်းတွင် မသုံးပါနှင့်။

အစာသွပ်မှန်၊ သိုးသားပိုင်းစသည့် မွှေ၍မရသောအစားအစာများ၏အလယ်အားဓားဖြင့် ခွဲ၍တစ်ခုလုံးအပူကောင်းစွာ ရောက်မရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ထုတ်လုပ်သူများ၏လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာပြီး အစားအစာမစားမီ အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေသည်ကို စစ်ဆေးပြီး သံသယရှိပါက မီးဖိုအတွင်းသို့ပြန်ထည့်၍ အပူပေးပါ။

အချိန်ရပ်ထားခြင်း

ရပ်တန့်ထားခြင်းဆိုသည်မှာ အစားအစာချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့) အပူပေးခြင်းအဆုံး အစားအစာမစားမီထားထားခြင်း ဥပမာ– အစားအစာ၏အေးသောအပိုင်းများဖယ်ရှားပြီး အစားအစာအတွင်းပိုင်းမှ အပူများကူးစက်စေရန် ထားရှိသောအချိန်ဖြစ်သည်။

အပုံများ

မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့် အစားအစာမချက်ပြုတ်မီ ဘူးများနှင့် အိုးများ အစားအစာထည့်သောအိုးများမှ အပုံးများကို ဖယ်ရှားပါ။ အပုံးပုံးထားပါကရေငွေ့ နှင့်ဖိအားများအတွင်းတွင်စုနေပြီးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်နိုင်၍ မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းတောင် ရပ်တန့်နိုင်သည်။

ကလေးနို့ဝူးများနှင့်အစားအစာထည့်သောဝူးများ

ကလေးနို့ဝူးများကို အပူပေးသောအခါ အပေါ်မှ နို့သီးခေါင်းနှင့် အပုံးကိုဖယ်ပါ။ဝူးအပေါ်ဝိုင်းရှိနို့များသည် အောက်ဝိုင်းထက်ပိုပူနေသဖြင့် အပူချိန်ကို သိရှိရန် ဖြည်းညှင်းစွာလှုပ်ပြီး စစ်ဆေးပါ။ အပူမလောင်စေရန် ဤသို့ပြုလုပ်သင့်သည်။ စာမျက်နှာ ၂၆ကိုကြည့်ပါ။

ကြက်ဥပြုတ်ခြင်း

ကြက်ဥများကို အခွံနှင့်မာအောင်ပြုတ်ထားသော ကြက်ဥများကို မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုအတွင်း အပူမပေးသင့်ပါ။မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့် အပူပေးပြီးပါက ပေါက်ကွဲနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အခွံပါသောအစားအစာများ

အာလူးပန်းသီး၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် အထဲကို မစိမ့်ဝင်နိုင်သော အစားအစာများအတွက် ဥပမာဖြစ်သည်။ထိုင်းတို့ကို မချက်မီ ခက်ရင်းဖြင့် အပေါက်များပြုလုပ်သင့်သည်။

ပလတ်စတစ်နှင့်စက္ကူများ

ပလတ်စတစ်(သို့) စက္ကူဆွဲကိုများသည်မီးလောင်လွယ်သောကြောင့် အပူပေးသောအခါမီးဖိုအား အမြဲကြည့်နေပါ။ဂျွပ်စစ်မီးနိုင်သောကြောင့် အဂင်အိတ်ကို သတ္တုကြိုးဖြင့် ချည်၍မသုံးပါနှင့်။

ပြန်သုံး၍ရသောစက္ကူများကို အသုံးမပြုပါနှင့်၊ ဥပမာ– မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မီးဖိုအတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားသည်ဟု မပါသောစက္ကူများ၊ ၎င်းပစ္စည်းများသည် မီးပွားများ(သို့) မီးလောင်စေနိုင်သည့် အညစ်အကြေးများပါရှိပါသည်။

အရည်များ

မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဖြင့် အပူပေးသောအခါ အရည်များသည် ဆူပွက်ရန် ကြာမြင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖူးများကို ကိုင်တွယ်သောအခါ သတိထားပါ။ ချက်ချင်း ဆူပွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။

(က) လည်ပင်းကျဉ်းသောပုလင်းအရည်များကို မသုံးပါနှင့်။

(ခ) အပူအလွန်အကျွံပေးခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(ဂ) မီးဖိုပေါ်မတင်မီ မွှေပေးပြီးအပူပေးချိန်တစ်ဝက်ခန့်တွင် တစ်ခါမွှေပေးပါ။

(ဃ) အပူပေးပြီးမီးဖိုထဲတွင် ၁နာထား၍ ခွက်အားမဖယ်ရှားခင်မွှေထားပါ။

အဆီများသောအစားအစာများကိုကြော်ခြင်း

အဆီများသောအစားအစာများကို ဤစက်ကိုသုံး၍မကြော်ပါနှင့်။

လျှပ်ကူးခြင်း

လျှပ်ကူးခြင်းဖြစ်ရခြင်းမှာ သတ္ထုအိုးအသုံးပြုခြင်း (သို့) အစားအစာအလေးချိန် မှားယွင်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လျှပ်ကူးခြင်းဆိုသည်မှာမီးဖိုအတွင်းအပြာရောင်မီးတောက်များမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပွားပါကမီးဖိုအားချက်ချင်းပိတ်ပါ။ သတိမပြုဘဲဆက်လက်အသုံးပြုပါကမီးဖိုပျက်စီးနိုင်သည်။

အသားအပူချိန်တိုင်းသာမိုမီတာ

အသားအပူချိန်တိုင်းသာမိုမီတာကို အသားတုံးများနှင့်ကြက်သားများချက်ပြီးမီးဖိုအတွင်းမှဖယ်ရှားပြီး အပူချိန်တိုင်းရန်သုံးသည်။ အာဂယ်၍မကျက်ပါက သက်မှတ်ထားသော အပူချိန်အတိုင်း မိနစ်အနည်းငယ်ထပ်ချက်ပါ။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်အသုံးပြုနေစဉ်သာမာန်သာမိုမီတာအားမထားပါနှင့်။

ယေဘုယျအသုံးပြုနည်းများ

အချိန်ရပ်နားထားခြင်း


သိပ်သည်းသောအစားအစာများ၊ ဥပမာ – အသား၊ အခွံပါသောအာလူး၊ ကြက်မုန့်ပြုလုပ်ပြီး (မီးဖိုအတွင်း (သို့) အပြင်တွင်) အစားအစာ၏အလယ်မှအပူများပြီးဆုံးအောင်ကူးစက်နိုင်ရန် အစားအစာများအား သည်အတိုင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သည်အတိုင်းထားစဉ်အသားတုံးများ (သို့) အာလူးများကို သတ္ထုပြားဖြင့် ပတ်ထားပါ။ အသားတုံးသည် အနည်းဆုံး ၁၀ – ၁၅ မိနစ်၊ အာလူးသည် ၅ မိနစ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အသားပြားများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငါးစသည့် အခြားအစာအစာများမှာ ၂–၅ မိနစ်ထားရန် လိုပါသည်။ အရည်ဖျော်ပြီးသောအစားအစာများလည်း အချိန်ရပ်ထားသင့်ပါသည်။

အရေအတွက်



အရေအတွက်နည်းနည်းချက်ပြုတ်ခြင်းသည် များများချက်ပြုတ်ခြင်းထက် ပိုမြန်ပြီး၊ ဟင်းနည်းနည်းအပူပေးခြင်းသည် များများအပူပေးခြင်းထက် ပိုမြန်သည်။

နေရာထားခြင်း



အစားအစာများအား ခြားထားခြင်းသည် ညီညီညာညာနှင့် မြန်မြန်ကျက်စေသည်။ အစားအစာများကို ပုံမထားပါနှင့်။

စိုထိုင်းသောအစားအစာများ

လတ်ဆတ်သောအစားအစာများ ဥပမာ – ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အသီးများသည် ရာသီတစ်ခုလုံးကွဲပြားသောရေဓာတ်များပါရှိသည်။ ထိုရာသီအတွက်ချက်ပြုတ်ချိန်အားညှိပေးရမည်။ ခြောက်သွေ့သောအရာများ ဥပမာ – ဆန်၊ အီတလီပင်ပါက်ဆွဲခြောက်၊ သိမ်းထားစဉ်ခြောက်သွေ့နှင်ပြီး ချက်ပြုတ်ချိန်ကွာခြားနိုင်သည်။

အငပါးက်ဖောက်ခြင်း



အချို့သောအစားအစာများသည် အရေပြား(သို့) အမြွေးပါးများ ပါသဖြင့် ချက်ပြုတ်နေစဉ် ရေငွေ့များထွက်ပေါ်ပြီးစုနေနိုင်သည်။ ၎င်းအစားအစာများကို ရေငွေ့များထွက်သွားစေရန် အငပါးက်ဖောက်ခြင်း(သို့) အရေခွံများ ခွာခြင်းများပြုလုပ်သင့်သည်။ကြက်ဥ၊ အာလူး၊ ပန်းသီးနှင့် အသားချောင်းများသည် မချက်ခင် အခွံခွာသင့်သည်။ ကြက်ဥများအား အခွံဖြင့် မပြုတ်ပါနှင့်။

ဝုံးအုပ်ခြင်း



အစားအစာများအား အပူခံဖလင်ပြား (သို့) အဝုံးဝုံးပါ။ ငါးများ၊ အသီးအရွက်များ၊ ဟင်းအိုးများ၊ ဟင်းရည်များ အား အဝုံးဝုံးအုပ်ပါ။ ကိတ်မုန့်၊ ဝက်အူချောင်းနှင့် အာလူး (သို့) အစာသွပ်မုန့်များအား မဝုံးပါနှင့်။

သိပ်သည်းသောအစားအစာများ

လေဝင်လေပေါက်ရှိသောအစားအစာများသည် သိပ်သည်းသောအစားအစာများထက်အပူပိုမြန်သည်။

အပူခံဖလင်ပြား

အပူခံဖလင်ပြားသည် အစားအစာ၏ ရေငွေ့ကို ထိန်းပေးပြီး ရေငွေ့စုထားခြင်းသည် ချက်ပြုတ်ချိန်ကို မြန်စေသည်။မချက်ပြုတ်ခင် အငပါးက်ဖောက်ထားခြင်းသည် ရေငွေ့များကို ထွက်စေသည်။အပူခံဖလင်ပြားအား ဖယ်ရှားလျှင် အထဲရှိရေငွေ့များ အလွန်ပူနေနိုင်သောကြောင့် သတိပြုပါ။

ဝုံသဏ္ဌာန်



ဝုံသဏ္ဌာန်မျိုးစုံချက်ပြုတ်ခြင်းမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ရာတွင် လေးဒါင့်ပုံခွက်များဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းထက် လုံးဝန်းသော အိုးများဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းက ပိုကောင်းသည်။

စစခြင်းအပူချိန်

အစားအစာအေးလျှင်အပူပေးရသောအချိန်ကြာမြင့်သည်။ သာမာန်အပူချိန်ရှိအစားအစာထက် ဂရဲဲသေတ္တာထဲရှိအစားအစာအား အပူပေးရန်ပို၍ကြာမြင့်သည်။

အရည်များ



အရည်များအားအပူမပေးမီနှင့် အပူပေးစဉ်နှင့်အပူပေးပြီးမွှေပေးပါ။ဂရများအားဝေမကျစေရန်အပူမပေးခင်မွှေပေးပြီးအပူပေးနေစဉ်မွှေရန်လိုအပ်သည်။ ဆူပြီးသားအရည်များအားအပူထပ်မပေးပါနှင့်။အပူအလွန်အကျွံမပေးပါနှင့်။

လှန်ပေးခြင်းနှင့်မွှေပေးခြင်း

အချို့သောအစားအစာများသည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်မွှေပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။အသားနှင့်ကြက်သားများကိုချက်ပြုတ်ချိန်တစ်ဝက်တွင်လှန်ပေးသင့်သည်။

ဖြင်ဆင်ခြင်း


သီးသန့်ချက်ပြုတ်ရသောအစားအစာများဥပမာ – ကြက်သားအပိုင်းအစများ၊ကြက်သားတုံများကို ကြီးသောအပိုင်းများအားအပြင်ဘက်တွင်ထားသင့်သည်။

အစားအစာကိုစစ်ဆေးခြင်း



အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်စနစ်အသုံးပြုသော်လည်းသတ်မှတ်ထားသောချက်ပြုတ်ချိန်အတွင်းအစားအစာများကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ (သာမန်မီးဖိုတွင်စစ်ဆေးသကဲ့သို့)ထပ်ချက်ရန်လိုအပ်ပါကမီးဖိုအတွင်းပြန်ထည့်ပါ။

ပန်းဘန်အရွယ်အစား



ချက်ပြုတ်နည်းတွင်ဖော်ပြထားသော ပန်းကန်အရွယ်အစားကိုသုံးခြင်းသည် ချက်ပြုတ်ချိန်နှင့်အပူပေးချိန်အားသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

သန့်ရှင်းခြင်း

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်အစားအစာအမှုန်များဖြစ်စေခြင်းကြောင့်မီးဖိုအားအမြဲသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
သန့်ရှင်း၍မရသောအစားအစာအစက်များအား မီးဖိုသန့်စင်ဆေးရည်အား နူးညံ့သောအဝတ်ပေါ်ဖြန်း၍ဖယ်ရှားနိုင်သည်။သန့်ရှင်းပြီးခြောက်အောင်သုတ်ပါ။

အသုံးပြုရန် ခွက်များ

အသုံးပြုသည့်အိုးရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းသည်အစားအစာချက်ပြုတ်မှုအောင်မြင်ခြင်း၊မအောင်မြင်ခြင်း အတွက်အရေးပါသောအချက်ဖြစ်သည်။

မီးဇုတ်ထားသောဝန်ထည်များ

ဖန်ထည်များသည်အပူခံနိုင်ခြင်း၊ဥပမာ –အပူခံဖန်ထည်များမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အကင်ကင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။အစားအစာမှအပူကြောင့်ကွဲနိုင်သောဖန်ထည်များကိုမသုံးပါနှင့်။ကွဲနိုင်သော(သို့)လျှပ်ကူးနိုင်သောဖန်ထည်အကောင်းစားများမသုံးပါနှင့်။



ကြွေထည်များနှင့်မြေထည်များ

ကြွေရည်သုတ်တရုတ်ပန်းကန်များ၊လေက်ဖက်ရည်ပန်းကန်၊ပန်းကန်လုံးမတ်ခွက်နှင့်ခွက်များကိုအပူဒဏ်ခံနိုင်လျှင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ကြွေထည်နှင့်မြေထည်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ရောစပ်ထားသောကြွေထည်များကိုအချိန်တိုအတွင်းအပူပေးသောအခါတွင်သာအသုံးပြုပြီးအပူချိန်ပြောင်းလဲပါကအက်ကွဲခြင်း(သို့) ချက်ပြုတ်ပြီးပါကအားပျော့သွားစေသည်။သတ္ထုဖြင့်ပုံဖော်ထားသော(သို့)သတ္ထုအနားကွတ်ပါသောပန်းကန်လုံးများမသုံးပါနှင့်။လေက်ကိုင်တပ်ထားသောရေကရား(သို့)မတ်ခွက်များသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အတွင်းအရည်ပျော်နိုင်သောကြောင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။



မြေခွက်များ၊မြေပန်းကန်များ၊စဉ့်အိုးခွက်များ

ကြွေရည်အပြည့်သုတ်ထားသောအိုးများသာ အသုံးပြုပါ။ကြွေရည်တစ်ဝက်သုတ်ထားခြင်း(သို့)လုံးဝမသုတ်ထားသောအိုးများသည်ရေများကိုစုပ်ယူသကဲ့သို့မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွန်းအင် အားစုပ်ယူသောကြောင့်အလွန်ပူပြီးချက်ပြုတ်ရာတွင်နှောင့်နှေးစေသည်။



သတ္ထုပြား(သို့) သတ္ထုစိုးများ

သတ္ထု(သို့) သတ္ထုပြားအုပ်ထားသောအိုးများသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်မဖြတ်နိုင်သောကြောင့်အစားအစာများအားအပူညီညာစွာမရနိုင်သကဲ့သို့မီးဖိုကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။သတ္ထုတံစို့အစားသစ်သားတံစို့ကိုသာသုံးသင့်သည်။



အပူခံဖလင်ပြား

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အစားအစာများအားဖလင်ပြားနှင့်မထိစေရန်ဂရုစိုက်ပြီးအစားအစာများချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့)အပူပေးလျှင်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အပူခံဖလင်ပြားဖြင့်အုပ်ပါ။အကာကင်ခြင်း(သို့)ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်မသုံးပါနှင့်။



ပလတ်စတစ်များ

ပလတ်စတစ်ခွက်များသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသောခွက်များသာအသုံးပြုနိုင်သည်။မယ်လမင်းကဲ့သို့မီးကျမ်းနိုင်သောပလတ်စတစ်များမသုံးပါနှင့်။ပလတ်စတစ်ခွက်များကိုသကြားဓာတ်များသော(သို့)အဆီများသော(သို့)ကြာရှည်စွာချက်ပြုတ်ရသောဥပမာ – ဆန်ကြမ်းများချက်ပြုတ်ရာတွင်မသုံးပါနှင့်။အစားမစာမှအပူနှင့်အရည်ပျော်သွားနိုင်သောဓာဂျရင်းခွက်(သို့)ဒိန်ခဲခွက်များဖြင့်မချက်ပါနှင့်။





စက္ကူများ

မီးဖိုချောင်သုံးစက္ကူအဖြူများကိုအချိန်အနည်းငယ်သာချက်ပြုတ်ရသောအစာသွပ်မှုန့်ခွက်များနှင့်အသားချောင်းများကိုဆီစင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖုံးအုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။မီးဖိုချောင်သုံးအဝတ်များကိုပြန်မသုံးပါနှင့်။လက်လုပ်ချည်မျှင်များပါသောကြောင့်မီးဖိုသုံးစက္ကူများကိုမသုံးပါနှင့်။မီးဖိုအသုံးပြုနိုင်သောနာမည်ကြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအဝတ်များကိုသာသုံးပါ။မီးဖိုအတွင်းအရည်ပျော်နိုင်သောဖယောင်း(သို့)ပလတ်စတစ်အုပ်ထားသောခွက်များမသုံးပါနှင့်။ပန်းကန်ဇောက်ခြေနှင့်အဆီများသောအစားအစာများကိုဖုံးရန်ဆီစိမ်စက္ကူများကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်အချိန်ခဏအပူပေးသောအခါစက္ကူပန်းကန်ပြားသုံးနိုင်သည်။



ကြွေထည်သန့်ရှင်းကာကွယ်ရိုးခြင်းများ

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုတွင်ဤအရာများမသုံးပါနှင့်။ဆက်တိုက်သုံးခြင်းနှင့်ကြာမြင့်စွာသုံးခြင်းကြောင့်ကွဲအက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။မည်သည့်ချက်ပြုတ်စနစ်တွင်မျှ မသုံးပါနှင့်။



အလူမီနီယမ်ပြား

ချောမွေ့သောအလူမီနီယမ်ပြားအနည်းငယ်ကိုအသားတုံးများနှင့်အသားများအားအုပ်၍အရည်ဖျော်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအင်မဖြတ်နိုင်သောကြောင့်ကာကွယ်ထားသောအပိုင်းမှအပူလွှန်ကဲခြင်း(သို့)အလွန်အမင်းအရည်ပျော်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။သတ္ထုပြားအားမီးဖိုအတွင်းပိုင်း(သို့)အပိုးပိုင်းနှင့်မထိစေရ။လျှပ်ကူးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပြီး မီးဖိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။



အကင်အိတ်များ

စွမ်းအင်နှင့်အချိန်သုံး၍ကင်သောအခါအိတ်၏တစ်ဖက်မှအသားတုံးများထည့်၍ကင်ခြင်းတွင်အသုံးဝင်သည်။**သတ္ထုကြိုးများတက်၍မသုံးရ။**

မီးပို၏အစိတ်အပိုင်းများ

၁. တံခါးလက်ကိုင်

တံခါးဖွင့်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်ပယ်ဖျက်ခြင်းစနစ်မပြုလုပ်ဘဲတံခါးဖွင့်လိုက်ပါကမီးပိုရပ်သွားမည်။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အချိန်မရွေးတံခါးကိုလုံခြုံစွာဖွင့်နိုင်ပြီးမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။NN-33HM/W နှင့် NN-SM32HMHM အတွက်တံခါးပြန်ပိတ်သောအခါပြန်လည်ချက်ပြုတ်နေမည်။NN-34HM/W အတွက်တံခါးပြန်ပိတ်ပြီးစတင်သည့်၁လုတ်နှိပ်ပါကပြန်လည်ချက်ပြုတ်နေမည်။

၂. မီးဖိုပြတင်းပေါက်

၃. လေဝင်ပေါက်

၄. မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်အလုံးပြုနည်း(မပြုတ်ပါနှင့်)

၅. အပြင်လေဝင်ပေါက်များ

၆. ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်


၇. မီးကြိုး

၈. မီးပလပ်ခေါင်း


၉. ဖန်ပြား

၁၀. လည်ပတ်နေသောတွင်း

၁၁. လုပ်ဆောင်ချက်ပြဇယား



မြေစိုက်ကြိုးချခြင်းအတွက်နမူနာ



မြေစိုက်ကြိုးချခြင်း


လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းရှိသောမြေကြိုးနှင့်ဆက်သွယ်ရမည်။

မှတ်ပုံတင်နှင့်သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များမီးဖိုတွင်ပါရှိသည်။

■ **မှတ်ချက်**

ဖော်ပြပါသရုပ်ပြပုံများသည်အကိုးအကားအတွက်သာဖြစ်သည်။

ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်



ဃ. ချက်ပြုတ်စနစ်ရွေးရန်နှိုပ်ခွက်

င. အရည်ကျော်စွပ်အင်


စ. မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွပ်အင်


ဆ. အချိန် / အလေးချိန်ရွေးချယ်သည့်နှိုပ်ခွက်

- သင်၏ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်သည် ပုံစံကွဲပြားနေလိမ့်မည်။
  သို့သော် မျက်နှာပြင်ပြားပေါ်တွင်ပါရှိသောစာများနှင့် စနစ်များတူလိမ့်မည်။

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် အရည်ပျော်ခြင်း

မီးဖိုအသုံးပြုလျှင် ဝန်ပြားသည် အတွင်းထဲတွင်ရှိနေရမည်။





လိုအပ်သောစွမ်းအင်ပမာဏကရှိရန်နှိုင်ခွက်အား လှည့်၍ သက်မှတ်ပါ။

နှိုင်ခွက်အား လှည့်၍ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ခြင်းချက်ပြုတ်ရန် အချိန်(သို့) အရည်ပျော်ရန် အလေးချိန်သတ်မှတ်ပါ။

အချိန်တိုချက်ပြုတ်ရန်အချိန်(သို့) အရည်ပျော်ရန် အလေးချိန်သတ်မှတ်ပါ။အချိန်တိုချက်ပြုတ်ရန်နှိုင်ခွက်အား ၅မိနစ်ကျော်လှည့်ပြီးလိုအပ်သောအချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါ။

အလေးချိန် ၀.၂ကီလိုဂရမ်ထက်နည်းပါက ၀.၂ကီလို ကိုကျော်ပြီးလိုအပ်သောအလေးချိန်သတ်မှတ်ပါ။

စွမ်းအင်ပမာဏ	အသုံးပြုရန်ဥပမာ
အမြင့်ဆုံး	ရေနွေး၊အသီးများချက်ခြင်း၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ဆန်၊အီတလီခေါက်ဆွဲနှင့်ခေါက်ဆွဲခြောက်။
အလယ်အလတ်အမြင့်	ကြက်သားချက်ခြင်း၊အသားများ၊ကိတ်မုန့်နှင့် အချိုပွဲများ၊နို့အပူပေးခြင်း။
အလယ်အလတ်	**ဥများချက်ခြင်း၊ဒိန်ခဲများပြီး၊ဝက်သားဟင်းခြင်း၊ဆိုးလိုက်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အသားတုံးများ၊**အရည်ပျော်နေသောချောကလက်များ။
အရည်ပျော်ခြင်း	အရည်မပျော်နိုင်သောအစားအစာများ။
အနိမ့်ဆုံး	ချက်ပြီးသားဟင်းများနွေးခြင်း၊ဝင်းဖြူးဖြူးဆူလာစေရန်။

■ မှတ်ချက်

၁. မီးဖိုတံခါးပိတ်သွားလျှင်ချက်ချင်း၊ချက်ပြုတ်ခြင်း/အရည်ပျော်ခြင်းအား ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။


၂. ချက်ပြုတ်နေစဉ်စစ်ဆေးလိုလျှင်တံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။မီးဖိုချက်ချင်းရပ်တန့်သွားမည်။ပြန်လည်ချက်ပြုတ်လိုပါကတံခါးပြန်ပိတ်ပါ။

၃. ချက်ပြုတ်မှုရပ်တန့်လိုပါကအချိန်/အလေးချိန်ရွေးချယ်နိုင်ခွက်ကိုသုံးညအနေအထားသို့လှည့်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းနိုင်ခွက်အားလှည့်ခြင်းဖြင့်ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၄. ချက်ပြုတ်ပြီးအစာများကိုမီးဖိုမှထုတ်လျှင်အချိန်/အလေးချိန်သတ်မှတ်နိုင်ခွက်ကိုသုံးညအနေအထားရောက်ရှိသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။

၅. အရည်ပျော်နေသည့်အချိန်တစ်ဝက်လောက်ရောက်လျှင်အစားအစာကိုလှန်ပေးပြီးအရည်ပျော်နေသောအပိုင်းကိုဖယ်ရှားပါ(သို့) ပါးလွှာသောအစွန်းများ၊အသီးများကင်ထားသောအရိုးများကိုသတ္ထုပြားဖြင့်အုပ်ပါ။အရည်ပျော်နည်းများကိုစာမျက်နှာ ၂၁တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်



● ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်သည် ပုံသဏ္ဌာန်ခြားနားနေနိုင်ပြီး ခလုတ်ပြားပေါ်တွင် ရေးထားသောစာများနှင့် စနစ်များ ထူနိုင်ပါသည်။

၁. ပုံစံမျက်နှာပြင်
၂. မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပါဝါသုံးခလုတ်
၃. အပြန်အရည်ပျော်ရန်ခလုတ်
၄. အလိုအလျောက်အပူပေးခြင်း
၅. အချိန်သက်မှတ်ခလုတ်
၆. အလိုအလျောက်အစီအစဉ်များ
၇. အချိန်သက်မှတ်ခြင်း/နာရီခလုတ်
၈. အလေးချိန်အတွက်အပေါ်အောက်ချိန်ညှိခလုတ်
၉. အချိန်ပေါင်းထည့်သည့်ခလုတ်
၁၀. အချိန်နှုတ်ခြင်း/နာရီခလုတ်
၁၁. မိနစ်သုံးဆယ်အပြန်ခလုတ်
ပိတ်ခြင်း/ပြန်လည်ပတ်ရန်ခလုတ်
မျက်ပြူတ်မီ
သင်ပေးထားသောလမ်းညွှန်ချက်များကို ဖျက်ရန် တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ချက်ပြုတ်နေစဉ်
ချက်ပြုတ်မှုခနရပ်တန့်လိုလျှင်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အချိန်(သို့) အမှတ်အသားများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖျက်ရန် နောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
၁၂. **စတင်အသုံးပြုရန်ခလုတ်**
တစ်ကြိမ်နှိပ်လျှင်မီးပို့စတင်လည်ပတ်သည်။ တံခါးပွင့်နေလျှင်ပိတ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပတ်ခလုတ်အား မီးဖိုလည်ပတ်နေစဉ် နှိပ်လျှင် စတင်ရန်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ပြန်လည်ပတ်စေနိုင်သည်။

■ တတီတီမြည်သံ

ခလုတ်မှန်ကန်စွာနှိပ်သောအခါ အသံကြားရလိမ့်မည်။ခလုတ်ကိုနှိပ်၍အသံမကြားပါကရွေးချယ်မှုမဟုတ်ခြင်း(သို့)လမ်းညွှန်ချက်အားလက်မခံခြင်းဖြစ်သည်။မီးဖိုချက်ပြုတ်မှုပုံစံရွေးချယ်နေစဉ်အတွင်းအသံနှစ်ချက်မြည်ပါမည်။ရွေးချယ်ထားသောစနစ်အားလုံးဆောင်ရွက်ပြီးပါက ၅ကြိမ်မြည်လာမည်။

■ မှတ်ချက်


ချက်ပြုတ်မှုပုံစံရွေးချယ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်ကိုမိနစ်ကြာသည်အထိမနှိပ်ပါကရွေးချယ်ထားသောချက်ပြုတ်မှုပုံစံများ၊အလိုအလျောက်ဖျက်သွားပါမည်။မျက်နှာပြင်သည်နာရီ(သို့) အမှတ်အသားနေရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါမည်။

NN-ST34HM/W

နာရီသတ်မှတ်ခြင်း

မီးဖိုအားပထမဆုံးအကြိမ်မီးပလပ်ထိုးပါကမျက်နှာပြင်တွင် "၀၀.၀၀" ဟုပေါ်လာမည်။

ဥပမာ : ၁၁ နာရီ၂၅မိနစ် ဟုချိန်ရန်



အချိန် / နာရီခလုတ်အားနှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။

အမှတ်အသားမှာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေမည်။

နေ့၏အချိန်ကိုထည့်ပါ။

အချိန် / နာရီခလုတ်အားနှိပ်ပါ။

အမှတ်အသားငြိမ်သွားပါမည်။မျက်နှာပြင်တွင်နာရီမှန်မှတ်သားပြီးဖြစ်နေမည်။

■ မှတ်ချက်

၁. နာရီပြန်တိုက်ရန်၊ အထက်ပါအဆင့် ၁ မှ ၃အထိပြန်လုပ်ပါ။

၂. နာရီသည်မီးဖိုပလပ်တပ်၍လျှပ်စစ်စီးနေသမျှတော်ပြေနပါလိမ့်မည်။

၃. ၁၂နာရီပြနာရီသာဖြစ်သည်။

NN-ST34HM/W

ကလေးငယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခလုတ်

ဤစနစ်သည်အသုံးပြုထားလျှင်မီးဖိုဇာတ်ထိန်းချုပ်စနစ်များအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။သို့သော်တံခါးပွင့်၍ရပါသည်။ကလေးဘေးကင်းလုံခြုံစနစ်သည်အမှတ်အသား(သို့)အချိန်ပြသောမျက်နှာပြင်တွင်တော်ပြထားနိုင်သည်။

ချိန်ညှိရန်

Start

ပယ်ဖျက်ရန်

Stop/Reset

၁၀စက္ကန့်အတွင်း၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။


နာရီပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။မူလအချိန်မပျောက်ပါ။ "ကလေးအတွက်" ဟူ၍မျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

ရပ်/ပြန်စခလုတ်အား၁၀စက္ကန့်အတွင်း(၃)ကြိမ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်တွင်နာရီပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။

မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်သုံး၍ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အရည်ပျော်ခြင်း

ဖန်ပန်းကန်ပြားသည်မီးဖိုအသုံးပြုနေစဉ်နေရာတကျဖြစ်နေရမည်။



မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ခလုတ်အားလိုအပ်သော စွမ်းအားရရှိစေရန်ဝှေ့ချယ်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

မီးဖိုသည်အလယ်အလတ်အမြင့်၊အလယ်အလတ်၊အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်များအတွက် ၉၉မိနစ် ၅၀ စက္ကန့်အထိအစီအစဉ်ချထားနိုင်သည်။အပူချိန်အမြင့်ဆုံးအတွက်မိနစ် ၁၀အစီအစဉ်ချနိုင်သည်။

စတင်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်တွင်အချိန်မှတ်နေမည်။

နှိပ်ရန်	အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း	အသုံးပြုပုံဥပမာ
၁ကြိမ်	အမြင့်ဆုံး	ရေနွေး၊အသီးများချက်ခြင်း၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ထမင်း၊အီတလီဒေါက်ဆွဲ၊ဒေါက်ဆွဲနှင့်အချို့
၂ကြိမ်	အလယ်အလတ်အမြင့်ဆုံး	ကြက်သားချက်ခြင်း၊အသားနှင့်ကိတ်မုန့်နှပ်ပြန်ကျိုရန်။
၃ကြိမ်	အလယ်အလတ်	ငါးချက်ခြင်း၊ပင်လယ်စာဥများနှင့်ဒိန်ခဲများ
၄ကြိမ်	အရည်ပျော်ရန်	အရည်ပျော်သည့်အစားအစာ၊နူးညံ့သောရေခဲမုန့်နှင့်ဒိန်ခဲရေခဲများ
၅ကြိမ်	အနိမ့်ဆုံး	ချက်ပြီးသားအစားအစာများနွေးရန်။ဖြည်းဖြည်းချင်းဆူလာရန်။

၄ မှတ်ချက်

၁. မီးဖိုအားအချိန်သတ်မှတ်ပြီးပါကအရင်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းအင်နှုန်းမပါဘဲအမြင့်ဆုံးစွမ်းအားဖြင့်အလိုအလျောက်လည်ပတ်နေမည်။

၂. ချက်ပြုတ်နေစဉ်ဖန်ပန်းကန်ပြားတုန်ခါနေသည်။ဂင်းသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုမထိခိုက်နိုင်ပါ။

၃. ချက်ပြုတ်ခြင်းအဆင့်များအတွက်စာမျက်နှာ ၁၈ ကိုကြည့်ပါ။

၄. အပူပေးရန်အချိန်ကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအားနှင့်အချိန်သတ်မှတ်ပြီးအစီအစဉ်ဆွဲနိုင်သည်။စာမျက်နှာ တွင်ကြည့်ပါ။


၅. မီးဖိုအတွင်းသက္ကာပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းဖြင့်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်စွမ်းအားမသုံးပါနှင့်။

၆. အစားအစာများအားအရည်ပျော်နေစဉ်မီးဖိုတံခါးအားဖွင့်၍စစ်ပါ။ထို့နောက်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ။အရည်ပျော်နေစဉ်အတွင်းအစုံးစုံးရန်မလိုပါ။ရလဒ်ကောင်းရရေးရန် မွှေခြင်း၊လှန်ခြင်း(သို့)အရည်ပျော်နေစဉ်အကြိမ်များစွာထုတ်ပေးပါ။ကြီးမားသောအရိုးပိုင်းနှင့်ကြက်သားအတွက်အရည်ပျော်စဉ်အချိန်တစ်ဝက်တွင်လှန်ခြင်းနှင့်အစွန်းနှစ်ဖက်နှင့်အဖျားတို့အားအပူခံသက္ကာပြားဖြင့်အုပ်ပါ။အရည်ပျော်ခြင်းအသုံးပြုနည်းအားစာမျက်နှာ ၂၂ တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

အဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ခြင်း

ဤစနစ်တွင်အဆင့်သုံးဆင့်တစ်ဆက်တည်းချက်ပြုတ်နိုင်သည်။

ဥပမာ ။ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားဖြင့် ၂မိနစ်၊အလည်အလတ်ဖြင့်၃မိနစ်နှင့်အနိမ့်ဆုံး ၂မိနစ်ဆက်တိုက်သက်မှတ်နိုင်သည်။



■ မှတ်ချက်

၁. အလိုအလျောက်စနစ်တွင်အဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းအသုံးမပြုနိုင်ပါ။

၂. ချက်ပြုတ်နေစဉ်စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားတွင်အသံနှစ်ချက်မြည်၍အဆင့်အားလုံးပြီးပါက၅ချက်မြည်မည်။

NN-ST34HM/W

မိနစ်၃၀အမြန်ချက်ပြုတ်စနစ်

ဤစနစ်တွင်အမြင့်သုံးပိုက်ကရိုဇုဝ်အပူပြင်းချက်ပြုတ်ချိန် ၃၀စက္ကန့်မှ ၅မိနစ်အထိချက်ပြုတ်နိုင်သည်။



လိုချင်သောအချိန်ရရှိသည်အထိ စက္ကန့်၃၀အမြန်ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။
မျက်နှာပြင်တွင်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

■ မှတ်ချက်

၁. လိုအပ်ပါကတခြားပါဝါသတ်မှတ်ချက်များဇရူးချယ်နိုင်သည်။လိုအပ်သောပါဝါသတ်မှတ်ချက်အား ၃၀အမြန်ခလုတ်မနှိပ်ခင်ဇရူးပါ။


၂. ရိုးရိုးချက်ပြုတ်ပြီး ၁မိနစ်အတွင်း ဤစနစ်ဖြင့်မချက်ပြုတ်နိုင်ပါ။

NN-ST34HM/W

အချိန်ပေါင်းထည့်ခြင်းစနစ်

ဤစနစ်သည်ချက်ပြုတ်နေစဉ်နှင့်ချက်ပြုတ်ပြီးအချိန်ထပ်မံပေါင်းထည့်နိုင်သည်။

ဥပမာ : ချက်ပြုတ်ပြီးလျှင် ၅မိနစ်ထပ်ပေါင်းရန်။



ချက်ပြုတ်ပြီးအချိန်ပေါင်းရန် ခလုတ်နှိပ်ပါ။

ချက်ပြုတ်ချိန်သတ်မှတ်ပါ

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။
မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

■ မှတ်ချက်

၁. ချက်ပြုတ်နေစဉ်အချိန်ပေါင်းထည့်ခလုတ်နှိပ်ပြီး ၅စက္ကန့်အတွင်း (၁မှ ၁၀မိနစ်) ချက်ပြုတ်ချိန် ထပ်ပေါင်းထည့်ပါ။စတင်ရန်ခလုတ်မနှိပ်ပဲအချိန်ပေါင်းသွားပါမည်။

၂. ချက်ပြုတ်ပြီးလျှင်အချိန်ထည့်ခြင်းမှာအမြင့်သုံးပိုက်ကရိုဇုဝ်ဖြင့်မိနစ်၃၀၊အခြားစနစ်များအတွက် (၉၉မိနစ် ၅၀စက္ကန့်အထိ) သတ်မှတ်နိုင်သည်။ချက်ပြုတ်ပြီး ၁မိနစ်အတွင်းမည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှမပြုလုပ်ပါကယင်းစနစ်ပယ်ဖျက်သွားမည်။

၃. အချိန်ပေါင်းစနစ်အားအဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်သည်။နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့သောစွမ်းအင်ပမာဏနှင့်တူနေမည်။နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရပ်နားထားလျှင် ၎င်းစနစ်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။


၄. အချိန်ပေါင်းထည့်စနစ်သည်အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်စနစ်တွင်အသုံးပြု၍မရပါ။

အချိန်မှတ်ကိရိယာအသုံးပြုခြင်း

ဤစနစ်ကိုမီးဖိုချောင်သုံးအချိန်သတ်မှတ်ခြင်း(သို့)အချိန်ရပ်ခြင်း / အချိန်ဆွဲချိန်ခြင်းသဘဲသို့သုံးနိုင်သည်။

မီးဖိုချောင်သုံးအချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥပမာ ။ ၅မိနစ်ရေတွက်ရန်



နာရီမှတ်ခြင်း/
နာရီသုတ်နှိပ်ပါ။


လိုချင်သောအချိန်ရွေးပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။


အချိန်ရပ်တန့်ထားခြင်း

ဥပမာ ။ အလယ်အလတ်ဖြင့်၃မိနစ်ချက်ပြုတ်ပြီးချက်ပြုတ်ခြင်းအား၅မိနစ်ရပ်ထားရန်။



မိုက်ကရိုပါဝါအလယ်အလတ်
ရွေးနှိပ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။

လိုချင်သောအချိန်ရွေးပါ။



အချိန်မှတ်ခြင်း/ နာရီ
ခလုတ်နှိပ်ပါ။

လိုချင်သောအချိန်ရွေးပါ။
(၉၉မိနစ်၅၀စက္ကန့်အထိ)


Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။


ချက်ပြုတ်မှုစတင်၍ချက်ပြုတ်ပြီးရပ်နား
နေသောအချိန်ရေတွက်နေမည်။

အချိန်မှတ်ကိရိယာအသုံးပြုခြင်း

အချိန်ဆွဲဆန့်ချက်ပြုတ်ခြင်း

ဥပမာ : ၅မိနစ်ရဝ်နားပြီးအလယ်အလတ်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ပါဝါဖြင့်၃မိနစ်ချက်ပြုတ်ရန်။





■ မှတ်ချက်

၁. အဆင့်ဆင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အချိန်ရဝ်ခြင်းနှင့်အချိန်ဆွဲဆန့်ခြင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။

၂. မီးဖိုအသုံးချိန်မှတ်ခြင်း၊ရဝ်တန်ခြင်း၊ဆွဲဆန့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်မီးဖိုတံခါးဖွင့်ထားလျှင်မျက်နှာပြင်တွင်အချိန်ရေတွက်နေလိမ့်မည်။

၃. ရဝ်ထားခြင်း/အချိန်ဆွဲ၍ချက်ပြုတ်ခြင်းများသည် အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ပြီး/မတိုင်မီအသုံးမပြုနိုင်ပါ။

အလိုလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်း

ဤစနစ်ဖြင့်အစားအစာ၏အလေးချိန် ပေါ်မူတည်၍အရည်ပျော်ခြင်း၊အပူပေးခြင်း၊ချက်ပြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။အမျိုးအစားလွှဲ၍အလေးချိန် သတ်မှတ်ပါ။အမြန်အရည်ပျော်ခြင်းအတွက် ကီလိုဂရမ်ဖြင့်အလိုအလျောက်အစီအစဉ် / အပူပေးခြင်းကိုဂရမ်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ချက်ပြုတ် ချိန်ကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်ပါ၀ါအဆင့်အလိုက်အလိုအလျောက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည်။အမြန်ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အမျိုးအစားကိုယေဘုယျအလေးချိန် များမှစတင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ဂရန့်အိုးဇ်အလေးချိန်ထည့်မပေါင်းပါနှင့်။

၎ မှတ်ချက်

၁. အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်းကိုတော်ပြထားသောအစားအစာများအတွက်သာသုံးနိုင်သည်။

၂. အလေးချိန်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းသာအရည်ပျော်ခြင်း/ချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။

၃. အထုပ်တွင်ပါရှိသောအလေးချိန်ကိုမယူဘဲအလေးချိန်ချိန်ပါ။

၄. အချို့အစားအစာများသည်အချိန်ရပ်နားခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သည်။အလိုလျောက်ချက်ပြုတ်ပြီးအပူကူးစက်စေရန်ထားပေးပါ။

အမြန်အရည်ပျော်ခြင်း



ခဲနေသောအစားအစာအလေးချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။

အလေးချိန် ကို ၀.၁ကီလိုဂရမ်ဆတိုးဖြင့် အတိုး /အလျော့ဖြင့်ရေတွက်ပါ။

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

အစားအစာများ	အများဆုံးအလေးချိန်
နပ်နပ်စဉ်းထားသောအသားကြက်သားစများ၊အုပိုင်းများ	၂.၀ကီလိုဂရမ်
အမဲသား၊သိုးသား၊ကြက်ကောင်လုံး	၂.၀ကီလိုဂရမ်
ငါးတစ်ကောင်လုံး၊ငုံးကောင်၊ပုစွန်၊ငါးအသားလွှာ	၁.၀ကီလိုဂရမ်

အရည်ပျော်ခြင်းအသုံးပြုနည်း

အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရန်

၁. အစားအစာများကိုသင့်တော်သောအိုးတွင်ထည့်ပါ။အသားတုံးနှင့်ကြက်သားများကိုအောက်ခံပန်းကန်ပြား ဖြင့်ထည့်သင့်သည်။

၂. အစားအစာများတွင်ကွဲပြားသောအရည်ပျော်နှုန်းရှိသဖြင့်အရည်မပျော်ခင်စစ်ဆေးပါ။

၃. အစားအစာတစ်ခုလုံးဖုံးထားရန်မလိုပါ။(အချက် ၆ ကိုကြည့်ပါ။

၄. မီးဖိုမှအသံမြည်လာပါကမွှေပေးခြင်း(သို့)လှုန်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။

၅. နပ်နပ်စဉ်းထားသောအသား၊အုပိုင်းများနှင့်တခြားသေးငယ်သောအုပိုင်းများကိုခွဲ၍တစ်လှာတည်းထားပါ။

အလိုလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်း

၆. ဖုံးအုပ်ခြင်းသည် အစားအစာများ ချက်ပြုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်သည်။ အသားတုံးနှင့် ကြက်သားများအား အရည်ပျော်ရာတွင် ဤအချက်သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ အပြင်ဘက်အပိုင်းအရင်အရည်ပျော်သွားပြီး အတောင်ပံများ/ရင်အုံနှင့် အဆီပါသော အပိုင်းများမှာ အလူမီနီယမ်ပြားထဲတွင် အတွဲလိုက် ရှိနေမည်။

၇. နှပ်နှပ်စဉ်းထားသော အသား၊ အပိုင်းများနှင့် တခြားသေးငယ်သော အပိုင်းများကို ခွဲ၍ တစ်လှာတည်း ထားပါ။



တစ်လှာတည်း ဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်ပါ။



ဖြစ်နိုင်ပါက လှန်ခြင်း(သို့) ခွဲထုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါ။



ကြက်သားနှင့် အသားများကို အုပ်ပါ။

အလိုအလျောက် အပူပေးခြင်း



အလိုရှိသော အပူပေးခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။



လိုအပ်သော ပမာဏ(သို့) အလေးချိန် သတ်မှတ်ပါ။



Start ခလုတ် နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပထမအဆင့် အချိန်ရေတွက်နေမည်။

■ မှတ်ချက်

၁. အစားအစာများတွင် ခြားနားနိုင်သဖြင့် အစားအစာမစားမီ အငွေ့တာထောင်းထောင်းထ၍ ပူခြင်းနှင့် အစားအစာကျက်ခြင်းကို စစ်ဆေးပါ။

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၁. အလိုအလျောက် အပူပေးခြင်း  ၁ ကြိမ်နှိပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၂၀၀ / ၄၀၀ / ၆၀၀ / ၈၀၀ ဂရမ် ချက်ပြုတ်ပြီးသော အစားအစာများကို အစားအစာ၏ အလေးချိန်အား သက်မှတ်၍ အလိုအလျောက် အပူပေးနိုင်သည်။ ဂရေဲ သေတ္တာ၏ အတွင်းအစားအစာ အပူချိန်သည် (၅–၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိသင့်သည်။ အရွယ်အစား သင့်တော်သော အပူခံအိုးကို သုံး၍ လိုအပ်သော ရေပမာဏ ၁–၄ စားပွဲတင်ဝွန်း ထည့်၍ အဖုံးအုပ်ထားပါ။ အိုးအားဖန်ပြားပေါ်တွင် တင်ပါ။ အလိုအလျောက် အပူပေးသော ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အစားအစာ၏ အလေးချိန်သတ်မှတ်၍ စတင်ရန် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ အသံပြည်လျှင်မမြည်။ **မှတ်ချက် :** စွပ်ပြုတ်များ ချက်ပြုတ်ထားသော ဟင်းအိုး၊ အိုးလိုက် အပူပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျှင် အပူပေးချိန် တစ်ဝက်ရောက် လျှင် မွှေပြီး အပူပေးပြီးသွားပါက ထပ်၍ မွှေရန် အကြံပြုပါသည်။

အလိုအလျောက်အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း



လိုအပ်သောအလိုအလျောက်အစီအစဉ်

သတ်မှတ်ရန်အလိုအလျောက်အစီအစဉ်

သတ်မှတ်ခလုတ်နှိပ်ပါ။

လိုအပ်သောအစားအစာအလေးချိန် (သို့) ပမာဏကိုရွေးပါ။

Start ခလုတ်နှိပ်ပါ။

မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပထမအဆင့်အချိန်ရေတွက်နေမည်။

■မှတ်ချက်

၁. အစားအစာများတွင်ခြားနားနိုင်သဖြင့်အစားအစာမစီအငွေ့တထောင်းထောင်းထချိုးခြင်းနှင့်အစားအစာကျက်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ။

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၂. ဆန်ပြုတ် /ကွေ့ကာကျိုခြင်း Auto Menu ၁ကြိမ်နှိပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၅၀/၁၀၀/၁၅၀ဂရမ် အရွယ်အစားသင့်တော်သောအပူခံအိုးထဲသို့ဆန်များထည့်ပါ။အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရေပမာဏထည့်ပါ။ရေငွေ့ကြောင့်ဝေကျခြင်းမှကာကွယ်ရန်ရေတစ်ဝက်ထည့်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အပုံးတစ်ဝက်ပုံးထားပါ။အိုးအားပန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။အလိုအလျောက်စီစဉ်သည့်ခလုတ်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်၍စတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်မွှေပေးပါ။
၃. ဒေါက်ဆွဲကြော်ချက်ပြုတ်ခြင်း Auto Menu ၂ကြိမ်နှိပ်ပါ။	**ပမာဏ :** ၁ချပ် / ၂ချပ် သင့်တော်သောအပုံးပါအပူခံအိုးအတွင်းဒေါက်ဆွဲနှင့်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များထည့်ပါ။အပေါ်တွင်ပြထားသောရေပမာဏထည့်ပါ။ရေငွေ့ကြောင့်ဝေမကျစေရန်ရေတစ်ဝက်ခန့်ထည့်ပါ။အိုးအားပန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။ပမာဏရွေးချယ်၍စတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်မွှေပါ။ချက်ပြုတ်ပြီး၁ – ၂မိနစ်ခန့်ထားပါ။

ဆန်	ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်
၅၀ဂရမ်	၂၅၀–၄၀၀မီလီလီတာ
၁၀၀ဂရမ်	၆၀၀–၈၀၀မီလီလီတာ
၁၅၀ဂရမ်	၈၀၀–၁၀၀၀မီလီလီတာ

ပမာဏ	ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်
၁ ချပ်	၄၅၀မီလီလီတာ
၂ ချပ်	၈၀၀မီလီလီတာ

အလိုအလျောက်အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၄. နှစ်ခါပြန်ပြုတ်ခြင်း Auto Menu ၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။	ပမာဏ : ၄-၆စာ/ ၁-၃စာ ပမာဏ: ၄-၆စာ — ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်: ၄၀၀ဂရမ်အာသား ၃၀၀ဂရမ်အမြဲစပ်ပါသောအသီးအရွက်များ ၈၀၀မီလီလီတာရေ ပမာဏ: ၁-၃စာ — ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်: ၂၀၀ဂရမ်အာသား ၁၅၀ဂရမ်အမြဲစပ်ပါသောအသီးအရွက်များ ၆၀၀မီလီလီတာရေ ရိုးရာဟင်းချိုများ၊ဆေးရွက်ပြုတ်၊ငုတ်သိုက်ပြုတ်စသည်တို့သည်မီးအေးအေးဖြင့်ချွဲချင်း(သို့)နှစ်ခါပြန်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ဤနည်းလမ်းသည်အစားအစာအားနူးညံ့ချိုင်း၏ပုံစံမပျက်စေရန်သေချာစေသည်။အစာ၏အနှံနှင့်အရသာများကိုကျန်ရှိစေသည်။ပါဝင်ပစ္စည်းများအားအပူခံအိုးအတွင်းသို့ထည့်ပါ။ဇော်ပြထားသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအတိုင်းထည့်ပါ။ဝေမဂျရန်ရေတစ်ဝက်ထည့်ပါ။အဖုံးအုပ်ပါ။အိုးအားဖန်ပြားပေါ်တွင်ထည့်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်၃ကြိမ်နှိပ်ပါ။ပမာဏရွေးပြီးစတင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်မွှေပါ။
၅. အသီးအရွက်များ Auto Menu ၄ကြိမ်နှိပ်ပါ။	အလေးချိန် : ၁၂၀/၁၈၀/၂၅၀/၃၇၀ ဂရမ် ဗဟိုသီးပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းဂေါ်ဖီကောညွတ်၊ဗာရုတ်နံနံ၊မုန်ညင်းစိမ်းပန်းဂေါ်ဖီပဲအမျိုးမျိုးခရမ်းသီးငရုတ်ပွန့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များရောနှောခြင်းကဲ့သို့အရွက်၊အစိမ်းရောင်နှင့်နူးညံ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များချက်ပြုတ်ခြင်းတွင်သုံးသည်။အရွယ်အစားသင့်တော်သောအိုးအတွင်းထည့်ပါ။လိုအပ်ပါက ၎၂-၄ဇွန်းထည့်ပါ။အဖုံးဖုံးပါ။အိုးအားဖန်ပြားပေါ်တင်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်၄ကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လျှင်မွှေပါ။
၆. အာလူးများ Auto Menu ၅ကြိမ်နှိပ်ပါ။	အလေးချိန် : ၂၀၀/၄၀၀/၆၀၀ ဂရမ် အာလူးများအား ခရင်းဖြင့်ဖြတ်ကြိမ်ထိုးပါ။အရွယ်အစားသင့်တော်သော အပူခံအိုးဖြင့် ထည့်ပါ။လိုအပ်သောရေ ၁.၃ စားပွဲတင်ဇွန်း ပမာဏ ထည့်ပါ။အဖုံးအုပ်ထားပါ။အိုးအားဖန်ပြားပေါ်တင်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်ကို ၅ ကြိမ်နှိပ်ပါပြီ။အစားအစာအလေးချိန်ကိုသတ်မှတ်၍စတင်ရန် ခလုတ်နှိပ်ပါ။အသံမြည်လာလျှင်လှန်ပေးပါ။
၇. အဖုံးပါဝီးခံအိုးဖြင့်ထမင်းချက်ခြင်း Auto Menu ၆ကြိမ်နှိပ်ပါ။	အလေးချိန် : ၁၀၀/၂၀၀/၃၀၀ ဂရမ် ပမာဏ: ၁၀၀ဂရမ် — ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်: ၁၈၀မီလီလီတာ ပမာဏ: ၂၀၀ဂရမ် — ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်: ၃၃၀မီလီလီတာ ပမာဏ: ၃၀၀ဂရမ် — ရေပမာဏသတ်မှတ်ချက်: ၄၅၀မီလီလီတာ ဆန်ကြမ်း၊အသီးမပါသောဆန်၊ဆန်အရှည်၊အတိုကဲ့သို့ဆန်မြူများချက်ပြုတ်ရန်အတွက်သုံးသည်။အရွယ်အစားသင့်တော်သောအိုးထဲသို့ထည့်ပါ။အထက်ပါဇော်ပြပါရေပမာဏအတိုင်းထည့်ပါ။ဝေမဂျရေရန်ရေအား တစ်ဝက်ခန့်ထည့်ပါ။အဖုံးအုပ်ထားပါ။အိုးအားဖန်ပန်းကန်ပေါ်တွင်ထားပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်၆ကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်၍စတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။ချက်ပြုတ်ပြီးရှိမိနစ်ထားပါ။

အလိုလျောက်ချက်ပြုတ်ခြင်း

အစီအစဉ်	လမ်းညွှန်ချက်
၉. ငါး  ၇ကြိမ်နှိပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၁၀၀/၂၀၀/၃၀၀/၄၀၀ဂရမ် ငါးတစ်ကောင်လုံးနှင့်ငါးအသားလွှာများချက်ပြုတ်ရန်ဖြစ်သည်။အပူခံပန်းကန်ပြားပေါ်သို့ပြင်ဆင်ထားသောငါးကိုထည့်ပါ။ပန်းကန်အားပလပ်စတစ်ပါးဖြင့်အုပ်ပါ။ပန်းကန်ပြားအားဖန်ပြားပေါ်တင်ပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ရန်ခလုတ်နှိပ်ပါ။
၁၀. ကြက်သား  ၈ကြိမ်နှိပ်ပါ။	**အလေးချိန် :** ၂၀၀/၄၀၀/၆၀၀ ဂရမ် အတောင်ပံ၊ပေါင်၊ဆီဘူးရင်အုံခြမ်းများကဲ့သို့ကြက်အပိုင်းများချက်သောအခါအသုံးပြုသည်။ကြက်သားများအားမချက်ပြုတ်မီအပေါက်ဖောက်ပါ။ပြင်ဆင်ထားသောကြက်သားများအားသင့်တော်သော်အပူခံပန်းကန်ပြားဖြင့်ထည့်ပါ။လိုအပ်သောဆီ ၁–၅ စားပွဲတင်ဖွန်းထည့်ပါ။အဖုံးအုပ်ပါ။ပန်းကန်ပြားအားဖန်ပြားပေါ်တွင်ထားပါ။အလိုအလျောက်ချက်ပြုတ်ခလုတ်အား၈ကြိမ်နှိပ်ပါ။အလေးချိန်သတ်မှတ်၍စတင်ရန်ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။အသံမြည်လာပါက လှန်ပေးပါ။

ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းအသုံးပြုနည်း

အချိန်အစားအစာများအားအမြင့်သုံးအပူချိန်ဖြင့်အမြန်အပူချိန်ပေးနိုင်သည်။အသားများကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနှိုအပူချိန်ရောက်ရှိရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။အငွေ့တာထောင်းထောင်းထနေခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကမီးဖိုထဲပြန်ထည့်ရန်စစ်ဆေးပါ။

စိုစွတ်သောအစားအစာများကိုဖုံးအုပ်ခြင်းသည်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းဖြစ်သည်။ဥပမာ –စွပ်ပြုတ်၊အသားဟိုးနှင့်ပန်းဂနာများ

အစာအခြောက်များကိုဖုံးမထားပါနှင့်။ဥပမာ–ပေါင်မုန့်လိပ်များ၊အသားဌာပနာမုန့်များ၊အသားချောင်းလိပ်များစသည်။

မည်သည့်အစားအစာမဆိုချက်ပြုတ်ခြင်း(သို့)အပူပေးခြင်းများပြုလုပ်သောအခါနေရာတိုင်းလှန်ပေးခြင်း(သို့)မွှေပေးပါ။ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းတွင်အပူများအပြင်ပိုင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းထိရောက်ရှိရန်သေချာပြုလုပ်ပါ။

အစာသွပ်မုန့်များ –သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ

အစာသွပ်မုန့်များအေးနေပြီးအတွင်းအစာများပူနေပြီးအစာသွပ်မုန့်တစ်ခုလုံးအပူပြန့်သွားမည်။အစာများတွင်သကြားဓာတ်နှင့်အဆီများမြင့်မားစွာပါသောကြောင့်မီးလောင်နိုင်သဖြင့်အပူအလွန်အကျွံမပေးပါနှင့်။အပူလောင်ခြင်းမဖြစ်စေရန်မစားခင်အစာ၏အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးပါ။

ပူတင်းအရည်များ –သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ

ပူတင်းနှင့်အဆီ(သို့)သကြားဓာတ်များသောအစားအစာများ၊ဥပမာ –ယိုများ၊အစာသွပ်မုန့်များအားအပူအရမ်းမပေးပါနှင့်၊ဂုင်းအစားအစာများသည်မီးလောင်နိုင်သဖြင့်သတိမပြုပဲမထားပါနှင့်။အပူပေးသောအခါသတိထားပါ။

သတိမပြုဘဲမထားပါနှင့်။

ကလေးနို့ဝှေးများ –သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်အချက်များ

နို့နှင့်ဖော်စပ်ထားသောနို့များအားအပူမပေးမီနှင့်အပူပေးပြီးလှုပ်ပေး၍ကလေးများအားမတိုက်မိသတိပြုစစ်ဆေးပါ။

ထိပ်ပိုင်းနှင့်နို့သီးခေါင်းကိုဖယ်၍ ၇–၉ အရည်–အောင်စအတွက်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းအပူချိန်ဖြစ်သည်။အပူချိန်အမြင့်ဖြင့် ၃၀–၅၀ စက္ကန့်အပူပေးပါ။

ထိပ်ပိုင်းနှင့်နို့သီးခေါင်းကိုဖယ်၍ နို့ ၃ အရည် –အောင်စအတွက်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းအပူချိန်ဖြစ်သည်။အပူချိန်အမြင့်ဖြင့် ၁၅– ၂၀ စက္ကန့်အပူပေးပါ။

ဥပမာ–ပုလင်းအင်ပေါ်ပိုင်းရှိအရည်များသည်အောက်ခြေရှိအရည်ထက်ပိုရှိပူသည်။

ပုလင်းအားလှုပ်ရှစ်းသပ်ကြည့်ပါ။

ကလေးနို့ဝှေးအားပိုးသတ်ရန်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်မသုံးပါနှင့်။

သင့်မီးဖိုတွင်ပိုးသတ်စနစ်ပါရှိနေသော်လည်းရေပမာဏနည်းသောကြောင့်သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ထုတ်လုပ်သူများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုအတိုအကျလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်။

ပန်းကန်ထဲထည့်ထားသောဟင်းများ

လူတိုင်း၏စားချင်စိတ်များခြားနားသဖြင့်အပူပေးချိန်မှာဟင်း၏ပမာဏအပေါ်မူတည်သည်။သိပ်သည်းသောအစားအစာများ၌ပမာ–ချောထားသောအာလူးများကိုဖြန့်ထားသင့်သည်။ဟင်းအနှစ်များပါကအချိန်ပိုလိုအပ်ပါသည်။

သိပ်သည်းသောအစားအစာများကိုပန်းကန်အပြင်တွင်ထားပါ။သာမန်ဟင်းပမာဏအတွက်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဖြင့် ၂–၄ မိနစ်အတွင်းအပူပေးရမည်။အစားအစာများအားပုံမထားပါနှင့်။

ဝှေးထဲထည့်ထားသောအစားအစာများ

အပူမပေးမီ ဝှေးထဲမှအစားအစာများကိုပန်းကန်ပြားထဲထည့်ပါ။

စွပ်ပြုတ်များ

ပန်းကန်လုံးကိုအသုံးပြု၍အပူမပေးမီနှင့်အပူပေးချိန်တွင်တစ်ခါမွှေပြီးအပူပေးပြီးထပ်မွှေပါ။

အဖုံးပါသောအပူခံဟင်းအိုးများ

အပူပေးချိန်တစ်ဝက်တွင်မွှေပြီးအပူပေးပြီးထပ်မွှေပါ။

မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ

မေးခွန်း– ဘာကြောင့်မီးခိုးပါပါမလွှင့်တာလဲ။

အဖြေ– မီးခိုးပါဝါမပွင့်လျှင်အောက်ပါတို့ကိုစစ်ဆေးပါ။

၁ မီးဖို၏ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်ထဲသို့သေချာစွာထည့်ထားပါသလား။
ပလပ်ခုံမှပလပ်ကိုချွတ်၍၁၀စက္ကန့်စောင့်ပါ။ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်အတွင်းသို့ထည့်ပါ။

၂ ဆားဓာတ်ဘရိတ်ကာနှင့်ဖျူးစ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ဆားဓာတ်ဘရိတ်ကာကိုပြန်ချိန်ပါ။(သို့)ဖျူးစ်ပေါက်နေလျှင်(သို့)ပျက်နေလျှင်လဲလှယ်ပါ။

၃ ဆားဓာတ်ဘရိတ်ကာ(သို့)ဖျူးစ်ကောင်းနေလျှင်အခြားစက်ကိရိယာ၏ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်ထဲသို့ထည့်ပါ။
ထိုစက်အလုပ်လုပ်ပါကမီးဖိုတွင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။အခြားစက်ကိရိယာအလုပ်မလုပ်ပါကပလပ်ပေါက်တွင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။မီးဖိုတွင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိနေလျှင်တရားဝင်ဆားစစ်ဓာတ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။

မေးခွန်း– မီးဖိုကြောင့်တိုင်တွင်းအနှောင့်အယှက်သံများ၊လှိုင်းများဝင်သည်။အဲဒါဘုံမှန်ဖြစ်စဉ်လား။

အဖြေ– မီးဖိုကိုအသုံးပြုချိန်ချက်ပြုတ်ရာတွင်အချို့ဇရုဒ်ယိုနှင့်တိုင်တွင်းအနှောင့်အယှက်သံများ၊လှိုင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ဤကဲ့သို့သောအလားတူအနှောင့်အယှက်မျိုးကို မွေ့စက်၊ဖုန်စုပ်စက်၊အခြောက်ခံစက်စသောကိရိယာများအလုပ်လုပ်ရာတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။မီးဖိုတွင်ပြဿနာရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။

မေးခွန်း– တစ်ခါတစ်ရံလေယူများမီးခိုးလေဝင်လေထွက်ပေါက်မှထွက်နေသည်။ဘာကြောင့်လဲ။

အဖြေ– ချက်ပြုတ်သည့်အစားအစာမှထွက်လာသောအပူသည်မီးဖိုအတွင်းရှိလေကိုပူနွေးစေသည်။ပူနွေးသောလေကိုမီးဖိုထဲရှိလစီးဆင်းမှုပုံစံဖြင့်မီးဖိုထဲမှထုတ်ယူသည်။ထို လေထဲတွင်မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ဓာတ်ရောင်ခြည်မပါဝင်ပါ။ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းမီးဖို၏လေဝင်လေထွက်အပေါက်များကိုပိတ်ဆို့စေခြင်းဘယ်သောအခါမှမပြုလုပ်ပါနှင့်။

မေးခွန်း– မီးဖိုတွင်းသာမန်မီးဖိုသုံးသာဖိုမီတာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

အဖြေ– အချို့သောသာဖိုမီတာထဲတွင်ရှိသောသတ္ထုသည်မီးဖိုထဲတွင်လျှပ်ကူးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။မိုက်ကရိုဝေ့ဝ်ချက်ပြုတ်သည့်ပုံစံတွင်အသုံးမပြုသင့်ပါ။

မေးခွန်း– မီးဖိုသည်မိမိထည့်သွင်းသည့်အစီအစဉ်ကိုလက်မခံပါ။ဘာကြောင့်လဲ?

အဖြေ– မမှန်ကန်သောအစီအစဉ်များထည့်သွင်းပါကမီးဖိုသည်လက်မခံပါ။ဥပမာ– အစီအစဉ်များသွင်းရာတွင်အဆင့်သုံးဆင့်ထိသာလက်ခံပြီးအဆင့်၄ဆင့်ကိုလက်မခံပါ။

သင်၏မီးဖိုကိုဂရုစိုက်ပါ။

၁. သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ၊မီးဖိုကိုပိတ်ထားပါ။

၂. မီးဖိုအတွင်းရှိတံခါး၏အလုံပိတ်နေရာနှင့်ထိုနေရာဝန်းကျင်ကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ နံရံပေါ်၊ကြွေဝန်း၊အလုံပိတ်နေရာနှင့်ငင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစားအစာဖိတ်စင်ခြင်း(သို့) အရည်များဖိတ်ကျလျှင်ရေစိုအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။ ၎င်းတို့အလွန်ညစ်ပေလာလျှင်အားပျော့သောဆပ်ပြာမှုန့်ကိုသုံး၍သန့်စင်ပါ။ သန့်စင်ရာတွင်အားပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်(သို့)ပွန်းစားသောအရာများဖြင့်သန့်စင်ရန်အကြံမပြုထားပါ။မိုက်ကရိုဝေဖ်အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ရှိသည့်မီးဖိုအတွင်းညာဘက်ခြမ်းကိုသန့်ရှင်းခြင်းအားရှောင်ကြဉ်ပါ။ လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုသန့်ရှင်းစေနိုင်သောစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၃. မှန်ကွဲ၍တစ်စစီဖြစ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်တွင်ခြစ်ရာများဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်မီးဖို၏မှန်တံခါးကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်မာကျောသောပွန်းစားနိုင်သော(သို့)ချွန်ထက်သောသတ္ထုခြစ်တံကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

၄. မီးဖို၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုရေစိုအဝတ်ဖြင့်သန့်ရှင်းသင့်သည်။ မီးဖိုအတွင်းရှိအလုပ်လုပ်နေသောအစိတ်အပိုင်းများမပျက်စီးစေရန်လေဝင်လေထွက်ပေါက်ထဲသို့ရေမဝင်စေရန်ဂရုပြုပါ။

၅. ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်ညစ်ပေလာလျှင်ခြောက်သွေ့၍ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ဖြင့်သန့်စင်ပါ။ အားပြင်းသောဆပ်ပြာမှုန့်(သို့)ပွန်းစားနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်ကိုသန့်စင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ ထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်မတော်တဆပါဝါဓလုတ်ကိုဖွင့်မိခြင်းမဖြစ်စေရန်မီးဖို၏တံခါးကိုဖွင့်ထားပါ။ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးသောအခါ Stop/Cancel ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ပုံဖော်မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပါ။

၆. မီးဖို၏အတွင်းတွင်(သို့)မီးဖိုတံခါး၏အပြင်ဘက်ဝန်းကျင်တွင်ငရုနွေးငွေ့ များဖြစ်လာလျှင်နူးညံ့သောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။ မီးဖိုသည်စိုစွတ်မှုများသောအခြေအနေတွင်အလုပ်ပါကဤအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာစက်ချို့ယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။

၇. ဝန်ပြားအားမကြာခဏာသန့်ရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ဆပ်ပြာထည့်ထားသောရေနွေးငွေ့(သို့)ပန်းကန်ဆေးရည်ဖြင့်ဆေးပါ။

၈. လည်ပတ်နေသောသံကွင်းနှင့်မီးဖိုအတွင်းပိုင်းအားအသံမထွက်စေရန်ပုံမှန်သန့်ရှင်းသင့်သည်။ဆပ်ပြာမှုန့်အပျော့(သို့)ရေနွေးဖြင့်မီးဖိုအောက်ခြေမျက်နှာပြင်အားသုတ်ပြီးအဝတ်ခြောက်ဖြင့်ပြန်သုတ်ပါ။လည်ပတ်နေသောသံကွင်းအားဆပ်ပြာထည့်ထားသောရေဖြင့်ဆေးပါ။ချက်ပြုတ်မှုများခြင်းကြောင့်ရေငွေ့များနှင်းသည်လည်ပတ်နေသောသံကွင်းနှင့်မီးဖိုအောက်ခြေအားမထိခိုက်နိုင်ပါ။လည်ပတ်နေသောသံကွင်းအားသန့်ရှင်းရန်မီးဖိုအောက်ခြေမှယူပြီးအသင့်ဆော့သည့်အနေအထားပြန်၍ထားပါ။

၉. ရေနွေးငွေ့သုံးသန့်စင်စက်ကိုအသုံးပြု၍သန့်စင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

၁၀. ဤမီးဖိုကိုပြုပြင်၊ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုအရည်အသွေးပြည့်မှီသောသူများဖြင့်သာပြုလုပ်သင့်သည်။ထိန်းသိမ်းခြင်းများနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများအတွက်အနီးဆုံးတရားဝင်ကိုယ်စားစားလှယ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။

၁၁. မီးဖိုကိုပုံမှန်သန့်စင်ခြင်းပျက်ကွက်ပါကမီးဖို၏မျက်နှာပြင်များကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးထိုမှတစ်ဆင့်မီးဖို၏သက်တမ်းကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

၁၂. လေဝင်လေထွက်ပေါက်ကိုအမြဲသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ မီးဖို၏အပေါ်ဘက်၊အောက်ဘက်(သို့) နောက်ဘက်ရှိလေဝင်လေထွက်ပေါက်များတွင်ဖုန်(သို့)အခြားသောအရာဝတ္ထုများမပိတ်ဆို့နေစေရန်စစ်ဆေးပါ။ လေဝင်လေထွက်ပေါက်များပိတ်ဆို့နေလျှင်အပူလွန်ကဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမီးဖို၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်	NN-SM32HM	NN-SM33HM/W	
စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ပမာဏ	၂၂၀ဗို့~၅၀ဟတ်စ်	၂၂၀ဗို့~၅၀ဟတ်စ်	၂၃၀ဗို့ – ၂၄၀ဟတ်စ် ~ ၅၀ဟတ်စ်
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	၃.၆အမ်ပီယာ ဂ၅၀ ဝပ်	၅.၉အမ်ပီယာ ၁၂၇၀ ဝပ်	၅.၅အမ်ပီယာ ၁၂၇၀ ဝပ်
ချက်ပြုတ်နိုင်အား	၉၅၀ဝပ် (နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု – ၆၀၇၀၅)	၈၀၀ဝပ် (နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု – ၆၀၇၀၅)	
အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ	(၄၅၅အလျား × ၄၀၀အနံ × ၂၈၇အမြင့်) မီလီမီတာ		
မီးဖိုအတွင်းအတိုင်းအတာ	(၃၁၅အလျား × ၃၄၉ အနံ × ၂၂၇အမြင့်) မီလီမီတာ		
မီးဖိုအတွင်း၌အစားအစာဝင်ဆန့်နိုင်သည့်ထုထည်	၂၅ လီတာ		
ဖန်ဝန်းထုထည်အချင်း	၂၈၈မီလီမီတာ		
လည်ပတ်သည့်ကြိမ်နှုန်း	၂၄၅၀ ဟတ်စ်		
စက်၏အလေးချိန်	၁၂.၇ ကီလိုဂရမ်မ်		

မော်ဒယ်နံပါတ်	NN-ST34HM/W		
စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ပမာဏ	၂၂၀ဗို့~၅၀ဟတ်စ်	၂၂၀ဗို့~ ၆၀ဟတ်စ် ၂၃၀ဗို့ ~ ၆၀ဟတ်စ်	၂၃၀ဗို့ – ၂၄၀ဟတ်စ် ~ ၅၀ဟတ်စ်
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	၅.၉ အမ်ပီယာ ၁၂၇၀ ဝပ်		၅.၅ အမ်ပီယာ ၁၂၇၀ ဝပ်
ချက်ပြုတ်နိုင်အား	၈၀၀ဝပ် (နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု – ၆၀၇၀၅)		
အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ	(၄၅၅အလျား × ၄၀၀အနံ × ၂၈၇အမြင့်) မီလီမီတာ		
မီးဖိုအတွင်းအတိုင်းအတာ	(၃၁၅အလျား × ၃၄၉ အနံ × ၂၂၇အမြင့်) မီလီမီတာ		
မီးဖိုအတွင်း၌အစားအစာဝင်ဆန့်နိုင်သည့်ထုထည်	၂၅ လီတာ		
ဖန်ဝန်းထုထည်အချင်း	၂၈၈မီလီမီတာ		
လည်ပတ်သည့်ကြိမ်နှုန်း	၂၄၅၀ ဟတ်စ်		
စက်၏အလေးချိန်	၁၂.၇ ကီလိုဂရမ်မ်		

- ဖေါ်းတွင်ပြထားသည့်အလေးချိန်နှင့်အတိုင်းအတာသည်ခန့်မှန်းခြေသာဖြစ်သည်။
- အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်သတိပေးချက်မပါဘဲနှင့်လည်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ပို့အားလိုအပ်ချက်၊ထုတ်လုပ်သည့်လုံခြုံနိုင်ငံနှင့်အမှတ်စဉ်အတွက်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်မီးပိုပေါ်ရှိသက်သေခံကတ်ပြားကိုဖတ်ပါ။

Kitchen Appliances Business Division,
Appliances Company, Panasonic Corporation

2-3-1-2 Noji-higashi, Kusatsu City, Shiga 525-8555, Japan