

Voorzorgsmaatregelen voor veilig en effectief opladen

- Om het product te beschermen en een veilig gebruik te garanderen, moet je ervoor zorgen het veiligheidsclipje van de USB-C invoer goed gesloten is wanneer je het scheerapparaat gebruikt of schoonmaakt.
- Laad het product niet op als de USB-C invoer nog nat is. Opladen terwijl dit nog nat is kan leiden tot oververhitting met gevaar voor brandwonden of brand.
- Gebruik voor de beste prestaties en veiligheid altijd de USB-kabel die bij het product is geleverd.

Als de USB-C invoer nat is, raden we aan om het droog te maken met een droge doek en ervoor te zorgen dat het volledig droog is voordat je het apparaat gaat opladen.

