

Precauție pentru o Încărcare Sigură și Eficientă

- Pentru a proteja produsul și a beneficia de o utilizare în siguranță, vă rugăm să vă asigurați că capacul prizei este bine închis atunci când folosiți sau spălați aparatul de ras.
- Nu puneți produsul la încărcat dacă ștecărul aparatului este umed. Încărcarea cu ștecărul umed poate cauza supraîncălzirea, reprezentând un risc de arsuri sau incendiu.
- Pentru performanță optimă și siguranță, folosiți întotdeauna cablul USB furnizat împreună cu produsul.

Dacă ștecărul este umed, vă recomandăm să îl ștergeți cu o cârpă uscată și să vă asigurați că este complet uscat înainte de a începe încărcarea.

Ștecăr al aparatului

Capac al prizei
– partea interioară

