

# 機上盒遙控器對應說明



## ■ 遙控器模式切換(請依照下列步驟操作)

1 按住[機上盒]鍵不放。



2 按[數字]鍵，輸入機上盒遙控器模式代碼(請參考下表)。

- 例：① Panasonic Mode 01，  
請先按數字[0]再按數字[1]。  
② 凱擘大寬頻 Mode 07，  
請先按數字[0]再按數字[7]。



※遙控器圖  
僅供參考  
實際請以  
實物為主

3 按[錄影]鍵後放開[機上盒]鍵，  
即完成遙控器變更設定。



● 設定完成後，若欲變更為其他機上盒遙控器，請重複上述1~3步驟操作。

※若機上盒遙控器有多個模式代碼(Mode)，請選擇適合的模式代碼進行設定。

例：機上盒遙控器“三大數位有線”有Mode 02及03，請先設定02，若無法遙控再設定03，以此類推。

※設定完成後，請測試遙控器是否可以正常操作，若無法動作，請重複1~3步驟，重新設定。

## 機上盒遙控器代碼一覽表

Mode	機上盒遙控器	Mode	機上盒遙控器	Mode	機上盒遙控器
01	Panasonic	11	台灣寬頻TBC	21	新彰數位有線
02	三大數位有線	12	哈TV	22	新永安有線
03	三大數位有線	13	哈TV	23	新永安有線
04	中嘉bbTV	14	哈TV	24	旺TV數位有線
05	中華電信	15	大台中VeeTV	25	旺TV數位有線
06	全國數位	16	大新店	26	東台BNE
07	凱擘大寬頻	17	大豐有線	27	聯維UTV
08	北都	18	天外天TWT	28	聯維UTV
09	南國有線	19	天外天TWT		
10	台灣大寬頻	20	新彰數位有線		

※1:遙控器操作預設為【01 Panasonic】。

※2:機上盒遙控器代碼如有變更，恕不另行通知。

※3:因為機上盒遙控器型號眾多，在部分機型可能無法完全對應。

# 機上盒遙控器對應說明



## ■ “本機/機上盒” 切換鍵操作說明

1. 遙控器設定好機上盒代碼後，每次按“本機/機上盒”按鍵可切換至“本機”或“機上盒”遙控器模式。
2. 按下“本機/機上盒”按鍵後，LED 點亮 3 秒鐘。
3. LED 燈顏色區分：  
本機：橙色  
機上盒：黃綠色



或



### 標示區域按鍵

- 在“本機”模式下僅對本機(顯示器)產生動作。
- 在“機上盒”模式下僅對機上盒產生動作。

※遙控器圖  
僅供參考  
實際請以  
實物為主