

Liste der kompatiblen Funktionen des KX-TGMA45

- ✓ Funktion wird unterstützt
- Funktion wird nicht unterstützt

Funktion des Handsets/Mobilteils	Details	Basiseinheit:																	
		TG16 TG17 Serie	TGB2 Serie	TGB6 Serie	TG25 Serie	TGC2 Serie	TGC3 Serie	TGC4 Serie	TGE1 TGE3 Serie	TGK2 Serie	TG681 TG682 Serie	TG685 TG686 Serie	TGD3 TGD6 Serie	TGE21 TGE22 TGE72 Serie	TGE25 TGE26 TGE82 Serie	TGH7 Serie	TGJ3 TGJ4 Serie	TGE5 Serie	TGF3 Serie
0 <b>Anmeldung</b>	<b>Anmeldung des KX-TGMA45 an der Basiseinheit</b>	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
1 Verstärkte Lautstärke des Empfängers	Verstärkte Lautstärke für eingehende Sprachanrufe am Handset/Mobilteil bei leichtem, mittlerem und mittelschwerem Hörverlust	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
2 Verstärkte Lautstärke des Lautsprechers	Verstärkung der Lautstärke eingehender Sprachanrufe am Handset/Mobilteil des SP-Telefons für leichte, mittlere und mittelschwere Hörverluste	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
3 Klangregelung	Mit dieser Funktion wird die Stimme des Gesprächspartners klarer, sodass sie natürlicher klingt und leichter zu hören und zu verstehen ist.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
4 Rufton	Mit dieser Funktion können Sie in Zukunft ein geeignetes Ruftonmuster auswählen, das Sie leicht wiedererkennen.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
5 Sprachverstärker	Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke Ihrer Stimme für den anderen Teilnehmer erhöhen.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
6 One-Touch Rufton aus	Sie können den Rufton ausschalten, indem Sie die Taste „0“ drücken und gedrückt halten.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
7 Tastentöne	Sie können die Lautstärke der Töne einstellen, die beim Drücken von Tasten am Handset/Mobilteil ertönen.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
8 Wahlwiederholung	Sie können die zuletzt gewählte Nummer aus der Wahlwiederholungsliste wählen.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
9 Nachrichtenanzeige	Die Nachrichtenanzeige auf dem Handset/Mobilteil zeigt Ihnen den Gerätestatus an.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
10 Langsames Sprechen	Diese Funktion verlangsamt die Geschwindigkeit der einfacher zu verstehenden Telefongespräche, Nachrichten des Anruftantworters usw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
11 Sprechendes Tastenfeld, Sprechendes Telefonbuch	Diese Funktion hilft Ihnen bei der Ansage von Telefonnummern, die für das Wählen, das Telefonbuch und die Speicherwahl eingegeben wurden.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
12 Sprechende Anrufer-ID *nur für UK, DE, IT, ES	Mit dieser Funktion wissen sie, wer anruft, ohne auf das Display zu schauen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
13 Voice Paging	Wenn Sie einen Anruf über die Gegensprechanlage tätigen, ist Ihre Stimme aus den Lautsprechern der Basiseinheit und aller Handsets/Mobilteile zu hören.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓
14 Telefonbuch	Sie können auf das Telefonbuch zugreifen	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
15 Kompatibel mit Hörgeräten	Das Design des Handsets/Mobilteils ist so, dass es mit Hörgeräten kompatibel ist, wodurch Interferenzen mit Hörgeräten auf ein Minimum reduziert werden.	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

## Nachrichten-Anzeige

Die Nachrichten-Anzeige auf dem Mobilteil und der Basisstation kann den Gerätestatus angeben, wie nachfolgend erklärt.

Anzeige	Status
Schnelles Blinken	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ein externer Anruf oder ein Interngespräch geht ein.</li><li>- Der Mobilteilalarm ertönt.</li></ul>
Langsames Blinken	<ul style="list-style-type: none"><li>- Es sind neue Nachrichten vorhanden.</li><li>- Es gibt versäumte Anrufe.</li></ul>

### Einstellen der Nachrichten-Anzeige

Sie können die Nachrichten-Anzeige für jeden Statustyp aktivieren oder deaktivieren.

- "Eingeh. Anruf" (Standard: Ein)
- "Neue Nachricht" (Standard: Ein)
- "Entgangener Anruf" (Standard: Aus)
- "Alarm" (Standard: Ein) (nur Mobilteil)

Diese Funktion kann für jedes Gerät eingestellt werden.

#### 1 Für das Mobilteil: **[☰]#278**

**Für Basisstation (bei Verwendung eines Mobilteils):**

**[☰]#\*278**

#### 2 **[↕]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie anschließend **[✓]**.

- "✓" wird neben aktivierten Einstellungen angezeigt.
- Zum Deaktivieren einer Einstellung wählen Sie sie aus und drücken Sie erneut **[✓]**. "✓" verschwindet.

#### 3 **[OK]** → **[☰]**

**Hinweis:**

- Wenn die Nachrichten-Anzeige blinkt und das Mobilteil nicht auf der Basisstation liegt, verbraucht das Mobilteil Akkuladung schneller als gewöhnlich.