

## A Product fiche

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-39AW304
<b>D</b> Energy efficiency class	A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	99cm/39inches
<b>F</b> On mode average power consumption	45W
<b>G</b> Annual energy consumption*1	65kWh
<b>H</b> Standby power consumption*2	<0.5W
<b>I</b> Off mode power consumption	<0.01
<b>J</b> Screen resolution	1920 x 1080

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>G</b> Modellkennung	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch
<b>B</b> Lieferanten	<b>H</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
<b>C</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	<b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
<b>D</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	<b>J</b> Bildschirmauflösung	<b>J</b> Bildschirmauflösung
<b>E</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	<b>K</b> Schermesolulle	<b>K</b> Schermesolulle
<b>L</b> wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	

<b>A</b> Productkaart	<b>G</b> Typeaanduiding	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik
<b>B</b> Leverancier	<b>H</b> Energie-efficiëntieklasse	<b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
<b>C</b> Zichtbare schermdiagonaal	<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand	<b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand
<b>E</b> Energieverbruik XYZ kWh, per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	<b>J</b> Schermesolulle	<b>J</b> Schermesolulle
<b>F</b> gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		

**M** Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn

**M** Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening over het nominale elektriciteitsverbruik.

<b>A</b> Scheda prodotto	<b>G</b> Identificatore del modello	<b>G</b> Consumo annuo di energia
<b>B</b> Fornitore	<b>H</b> Classe di efficienza energetica	<b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by
<b>C</b> Diagonale dello schermo visibile	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento	<b>I</b> Consumo di energia in modo spento
<b>E</b> Consumo di energia in modo acceso	<b>J</b> Risoluzione dello schermo	<b>J</b> Risoluzione dello schermo
<b>F</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dal utilizzo reale del televisore.		

**L** quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni

**M** Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

<b>A</b> Fiche produit	<b>G</b> Référence du modèle	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
<b>B</b> Fournisseur	<b>H</b> Classe d'efficacité énergétique	<b>H</b> Consommation électrique en mode veille
<b>C</b> Diagonale d'écran visible	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt	<b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt
<b>F</b> Consommation électrique en mode marche	<b>J</b> Résolution de l'écran	<b>J</b> Résolution de l'écran
<b>F</b> Consommation d'énergie de XYZ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		

**L** lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.

**M** La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

<b>A</b> Ficha de producto	<b>G</b> Identificador del modelo	<b>G</b> Consumo de energía anual
<b>B</b> Proveedor	<b>D</b> Clase de eficiencia energética	<b>H</b> Consumo de electricidad en espera
<b>C</b> Diagonal visible de la pantalla	<b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado	<b>H</b> Consumo de electricidad en modo apagado
<b>F</b> Consumo de electricidad en modo encendido	<b>J</b> Resolución de la pantalla	<b>J</b> Resolución de la pantalla
<b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		

**L** cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa

**M** Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

<b>A</b> Informationsblad	<b>G</b> Modellbeteckning	<b>G</b> Årlig energiförbrukning
<b>B</b> Leverantör	<b>D</b> Energieffektivitetsklass	<b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge
<b>E</b> Synligt skärmdiagonal	<b>I</b> Effektförbrukning i friläge	<b>H</b> Effektförbrukning i friläge
<b>F</b> Effektförbrukning i på-läge	<b>J</b> Skärmapplösning	<b>J</b> Skärmapplösning
<b>K</b> Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		

**L** när TV-en är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv

**M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.

<b>A</b> Produktinfo	<b>G</b> Modell-ID	<b>G</b> Årlig energiförbruk
<b>B</b> Leverandör	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Strömförbruk i standby
<b>E</b> Synligt skjerm-diagonal	<b>I</b> Strömförbruk i off-modus	<b>H</b> Strömförbruk i off-modus
<b>F</b> Strømförbruk i på-modus	<b>J</b> Skjermoppløsning	<b>J</b> Skjermoppløsning
<b>K</b> Energiforbruk XYZ kWh per år, strømförbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		

**L** når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv

**M** For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakkeilet.

<b>A</b> Tuoteside	<b>G</b> Mallitunniste	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
<b>B</b> Tavarantoimittaja	<b>D</b> Energiatohkuusluokka	<b>H</b> Valmiustilan energiankulutus
<b>E</b> Näkyvästi olevan kuvapinnan lävitys	<b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa	<b>H</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa
<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkytynä -tilassa	<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio	<b>J</b> Kuvaruudun resoluutio
<b>K</b> Käytännössä XYZ kWh:ä vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytötavasta.		

**L** Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä

**M** Tietojä nimellisestä virrankulutuksesta on kytittissä televisioon takana.

