

電気衣類乾燥機 ブランド名・品番表示位置

前面パネルの下部に表示されているブランド名・品番(以下の○の位置)をご確認ください。

※ 本体色 および 操作パネルのデザインが異なる場合がありますが、各品番でのブランド名・品番の位置は同じです。

<p>CD-45A2</p>  <p>ブランド名 品番</p>	<p>CD-45Z2</p>  <p>ブランド名 品番</p>	<p>CD-50D1 , CD-502</p>  <p>ブランド名 品番</p>
<p>CD-42D1</p>  <p>ブランド名 品番</p>	<p>CD-S50A</p>  <p>ブランド名 品番</p>	
<p>CD-S500</p>  <p>ブランド名 品番</p>	<p>CD-EC521</p>  <p>ブランド名 品番</p>	<p>CD-S451</p>  <p>ブランド名 品番</p>
<p>CD-EC551</p>  <p>ブランド名 品番</p>	<p>CD-ST60</p>  <p>ブランド名 品番</p>	
<p>HD-45ZC (NECブランド)</p>  <p>ブランド名 品番</p>	<p>HD-45ZE (NECブランド)</p>  <p>ブランド名 品番</p>	<p>HL-42D (FUJITSUブランド)</p>  <p>ブランド名 品番</p>