

ガスコンロ(製造期間:1961年~1987年)
使用部位:天板受けパッキン

型番号	型番号	型番号	型番号	型番号
GC-169	GC-204	GC-223W(A)	GC-2P1(W)	GC-J20L
GC-170	GC-212	GC-233	GC-A2	GC-J20R
GC-170A	GC-213	GC-233A	GC-A2H	GC-M210
GC-170B	GC-215	GC-233W	GC-A3E	GC-TO-11
GC-180	GC-216	GC-250	GC-A3H	
GC-180A	GC-217	GC-251	GC-B3C	
GC-180B	GC-217A	GC-2A1	GC-B3H	
GC-2000	GC-222	GC-2AF1	GC-B3HS	
GC-202	GC-222A	GC-2AH1	GC-B3S	
GC-203	GC-223	GC-2P1	GC-B3U	