Recommandation des accessoires **Beauté Féminine** :

Modèle	Lame interne	Jeu de grille et de lame
Épilateur électrique		
ES-WD92, ES-WD52, ES-WD94, ES-WD54, ES-EU20, ES-ED94, ES-ED92, ES-ED90, ES-ED70, ES-ED50, ES-ED22, ES-ED20	WES9753Y	WES9752Y
ES-WD94, ES-WD92, ES-ED94, ES-ED92, ES-ED90	Embout pierre ponce: WES2W31Y (Tête pédicure)	
ES-ED94	Brosse exfoliante: WES2E01Y136	
Épilation à lumière pulsée (IPL)		
ES-WH80	Ampoule: WES2W13	

Recommandation des accessoires **Soin Dentaire** :

Modèle	Désignation	Canule ou brossette de remplacement (blister x2)
Hydropulseur		
EW-DJ40-W503, EW-DJ10-A503		EW0955W503
EW1211W835, EW1211W845		EW0950W835
Brosse à dents		
EW-DS90-K503, EW-DS90-R503, EW-DS90-P503	Brossette tête large pour brosse à dents de poche	WEW0965W503
EW-DS11-K503, EW-DS11-R503, EW-DS11-P503	Brossette tête étroite pour brosse à dents de poche	WEW0957-W503
EW-DE92-S803	Brossette tout en un triple action (élimine tâches, plaque dentaire, bactérie) dont brosse langues - avec paneau ionique	WEW0908W830
	Brossette silicone double face pour masser les gencices - avec paneau ionique	WEW0906W830
	Brossette inter dentaire pour brosser entre les dents et les zones difficiles	WEW0940W830

Recommandation des accessoires **Soin Dentaire** :

Modèle	Désignation	Brossette de remplacement (blister x2)
EW-DL82-S803	Brossette tout en un triple action (élimine tâches, plaque dentaire, bactérie) dont brosse langues (sans ion)	WEW0929W830
EW-DL40-W804, EW-DL40-W803	Brossette d'origine à double biseau	EW0925Y1361 (modèle d'origine DL40)
	Brossette en V pour atteindre les zones difficiles	EW0911W835 (modèle d'origine EW1031)
EW1031S845, EW1031A845, EW1031P845, EW1031S835, EW1031A835, EW1031P835	Brossette pour enfants	EW0942W835
	Brossette silicone double face pour masser les gencives	EW0931W830
EW1031CM845, EW1031CM835 (Pack famille)	Brossette inter dentaire pour les zones difficiles	EW0940W830
	Brossette en V pour atteindre les zones difficiles et à poils flottants (sur ressorts)	EW0920W835
	Brossette à poils flottants (sur ressorts) pour atteindre efficacement les espaces inter-dentaires	EW0923W835
	Brossette à 3 têtes notamment pour nettoyer efficacement les molaires	EW0900W835

Panasonic France - 1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre B 445 383 757

Panasonic

ACCESSOIRES 2015

RASOIRS

TONDEUSES

ÉPILATION

DENTAIRE

Recommandation des accessoires **Rasoirs** :

Nombre de lames	Modèle	Grille externe	Lame interne	Jeu de grille et de lame
5	ES-LV95 ES-LV81 ES-LV65 ES-LV61	WES9173Y	WES9170Y	WES9032Y
4	ES-LA93 ES-LA83 ES-LA63	WES9165Y	WES9068Y	WES9025Y
	ES-RF41 ES-RF31 ES-LF71 ES-LF51	WES9167Y		WES9027Y
3	ES-LT71 ES-LT31 ES-ST25 ES-RT53/33 ES-SL41	WES9087Y	WES9068Y	WES9013Y
	ES-RT87 ES-RT67 ES-RT47 ES-RT37			
	ES-RT81 ES-RT51 ES-RT31 ES-RL21	WES9085Y	WES9064Y	WES9012Y
	ES-LT6N ES-LT4N ES-LT2N	WES9089Y	WES9068Y	WES9015Y
2	ES-RW30	ES9835Y	WES9850Y	-
1	ES-SA40	WES9941Y	WES9942Y	-

Remplacer la grille externe une fois par an. Remplacer la lame interne une fois tous les deux ans.

Recommandation des accessoires **Rasoirs** :

Nombre de lames	Modèle	Grille externe	Lame interne	Jeu de grille et de lame
Modèle N° ES8000 à ES8999				
4	ES8249 ES8243	WES9161Y	WES9068Y	WES9020Y
3	ES8044 ES8043 ES8813 ES8078	WES9085Y	WES9064Y	WES9012Y
	ES8807 ES8168 ES8163 ES8162	WES9065Y	WES9068Y	WES9011Y
	ES-GA21 ES8109 ES8101 ES8103	WES9087Y	WES9068Y	WES9013Y
	ES8093 ES8092	WES9063Y	WES9064Y	-
	ES8068 ES8066	WES9075Y	WES9074Y	-
	ES8026 ES8018 ES8017	WES9077Y	WES9074Y	WES9007Y
Modèle N° ES7000 à ES7999				
3	ES7109 ES7102 ES7101 ES7058 ES7036 ES7038	WES9085Y	WES9064Y	WES9012Y
	ES7006 ES7003	WES9075Y	WES9074Y	-
	ES7027 ES7026 ES7017 ES7016	WES9077Y	WES9074Y	WES9007Y

Recommandation des accessoires **Rasoirs** :

Nombre de lames	Modèle	Grille externe	Lame interne	Jeu de grille et de lame
Modèle N° ES6000 à ES6999				
3	ES6003 ES6002	WES9085Y	WES9064Y	WES9012Y
Modèle N° ES4000 à ES4999				
2	ES4815 ES4033 ES4032 ES4029 ES4027 ES4025 ES4001	WES9837Y	WES9850Y	WES9839Y
Modèle N° ES3000 à ES3999				
1	ES3830 ES3042 ES3041 ES3001	WES9941Y	WES9942Y	-
Modèle N°ES300 à ES899				
3	ES883 ES882 ES766 ES765 ES762	WES9075Y	WES9074Y	-
2	ES805 ES723	WES9837Y	WES9850Y	WES9839Y
1	ES876 ES843 ES815 ES366 ES365	WES9941Y	WES9942Y	-

Modèle N°	Cartouche détergente
ES-LV95 ES-RT87	WES 4L03
ES-LV81 ES-LF71 ES-LA93 ES-RT81 ES7109 ES7058 ES8078 ES8109 ES8168 ES8249	WES035

Recommandation des accessoires **Tondeuses** :

Modèle	Lame de rechange
Tondeuse barbe / multi	
ER-GY10CM ER-GB40 ER2403	WER9606Y
Tondeuse barbe et cheveux	
ER2302 ER2301 ER230	WER965Y
ER-GB80 ER-GB70 ER-GB60 ER2211 ER2201 ER2171 ER221 ER220 ER217	WER9602Y
ER2061 ER510 ER206	WER9601Y
Tondeuse cheveux	
ER-GC70 ER-GC50 ER-GC20 ER-GS60 ER-CA70 ER-CA35 ER5209	WER9605Y

Tondeuse corps

	Grille externe	Lame interne
ER-GK40	ES9775	WES9752Y (ES9752)