

## A Product fiche

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-32ASW504
<b>D</b> Energy efficiency class	A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	80 cm / 32 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	30 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	44 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0.30 W
<b>I</b> Off mode power consumption	0.30 W
<b>J</b> Screen resolution	1,366 (W) × 768 (H)

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	Nederlands	Italiano	Français
<b>A</b> Produktdatenblatt	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik	<b>G</b> Consumo annuo di energia	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle
<b>B</b> Lieferanten	<b>D</b> Energieeffizienzklasse	<b>H</b> Classe di efficienza energetica	<b>D</b> Classe d'efficacité énergétique
<b>C</b> Siebener Bildschirmdiagonale	<b>E</b> Leisbare schermdiagonaal	<b>F</b> Fomitore	<b>F</b> Fournisseur
<b>D</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	<b>F</b> Elektricitetsverbruik in de uitstand	<b>G</b> Diagonale dello schermo visibile	<b>G</b> Diagonale d'écran visible
<b>E</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	<b>F</b> Schermresolutie	<b>H</b> Consumo di energia in modo spento	<b>H</b> Consommation électrique en mode arrêt
<b>F</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	<b>F</b> Energieverbruik XYZ kWh, per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	<b>I</b> Risoluzione dello schermo	<b>I</b> Résolution de l'écran
<b>G</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	<b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>K</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	<b>K</b> Consommation d'énergie de XYZ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
<b>H</b> Productkaart	<b>G</b> Typeaanduiding	<b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn	<b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
<b>I</b> Leverancier	<b>E</b> Energie-efficiëntieklasse	<b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
<b>J</b> Zichtbare schermdiagonaal	<b>E</b> Elektricitetsverbruik in de slaapstand		
<b>K</b> Elektricitetsverbruik in de uitstand	<b>F</b> Schermresolutie		
<b>L</b> Energieverbruik XYZ kWh, per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.			

Español	Svenska	Norsk	Suomi
<b>A</b> Ficha de producto	<b>A</b> Informationsblad	<b>A</b> Produktinfo	<b>A</b> Tuoteseloste
<b>B</b> Proveedor	<b>B</b> Leverantör	<b>B</b> Leverantör	<b>B</b> Tavarantoimittaja
<b>C</b> Diagonal visible de la pantalla	<b>D</b> Energieeffektivitetsklass	<b>C</b> Modell-ID	<b>D</b> Valmistajan energiankulutus
<b>D</b> Consumo de electricidad en modo apagado	<b>E</b> Synlig skjermdiagonal	<b>D</b> Energieeffektivitetsklasse	<b>E</b> Näkyvässä olevan kuvapinnan lävitäjä
<b>E</b> Resolución de la pantalla	<b>F</b> Effektforbrukning i pålåg	<b>F</b> Synlig skjerm-diagonal	<b>F</b> Tehonkulutus päälle kytkettyyn -tilassa
<b>F</b> Consumo de energía: XYZ kWh, al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	<b>F</b> Effektforbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn, under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	<b>F</b> Strømforbruk i på-modus	<b>F</b> Tehonkulutus resoluutito
<b>G</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>G</b> Energiöppning	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus
<b>H</b> Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>H</b> Når TV'n er avslågen via fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	<b>H</b> Valmistajan energiankulutus
<b>I</b> Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>I</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	<b>I</b> Valmistajan energiankulutus
<b>J</b> Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>K</b> Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	<b>K</b> 365 päivän ajan, todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
<b>K</b> Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	<b>L</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä.
<b>L</b> Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekket.	<b>M</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakammissa.

<b>Lietuvių k.</b>	<b>Português</b>	<b>Dansk</b>	<b>Български</b>	<b>Română</b>	<b>Latviešu valoda</b>	<b>Polski</b>
<p><b>A</b> Gamnio kortelė <b>G</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metimis sunaudojimas <b>G</b> Metimis sunaudojimas budėjimo režimu <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu <b>H</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį <b>H</b> Energijos sunaudojimo įšungus gaminį</p> <p><b>B</b> Teklėjus <b>H</b> Energijos sunaudojimo klasė <b>H</b> Energijos sunaudojimo klasė</p> <p><b>C</b> Matoma ekrano įstrižainė <b>H</b> Energijos sunaudojimo gėba <b>H</b> Ekrano skiriamoji gėba</p> <p><b>E</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>H</b> Ekrano skiriamoji gėba</p> <p><b>F</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>H</b> Energijos sunaudojimo įšungus gaminį</p> <p><b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimo laisva t. keik energijos sunaudojimo televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas šiltes. Faktinis energijos sunaudojimo laisva t. keik laisva energijos sunaudojimo televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas įjungus gaminį, kai neveikia jokias funkcijas</p> <p><b>L</b> Išjungus televizorių nuolatiniu valdymu įrenginyje, kai neveikia jokias funkcijas</p> <p><b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvaržymo režimą, etiketėje ant televizoriaus galingio gaubto.</p> <p><b>A</b> Ficha de produto <b>G</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual</p> <p><b>B</b> Fornecedor <b>H</b> Classe de eficiência energética <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília</p> <p><b>E</b> Diagonal visível do ecrã <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação</p> <p><b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo <b>H</b> Resolução do ecrã</p> <p><b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.</p> <p><b>L</b> Quando o televisor é desligado como o telecomando e quando não está activada qualquer função</p> <p><b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.</p> <p><b>A</b> Datablad <b>G</b> Modelidentifikator <b>G</b> Arligt energiforbrug <b>G</b> Arligt energiforbrug</p> <p><b>B</b> Leverandør <b>H</b> Effektforbrugets standbytilstand <b>H</b> Effektforbrugets standbytilstand</p> <p><b>E</b> Synlig skærmdiameter <b>H</b> Effektforbrugets slukket tilstand <b>H</b> Effektforbrugets slukket tilstand</p> <p><b>F</b> Effektforbrug i tændt tilstand <b>H</b> Effektforbrugets slukket tilstand</p> <p><b>K</b> Effektforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges.</p> <p><b>L</b> Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive</p> <p><b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbelysning.</p> <p><b>A</b> Продуктo филм <b>C</b> Идентификатор на модела <b>G</b> Годиншна консумация на енергия <b>G</b> Годиншна консумация на енергия</p> <p><b>B</b> Доставчик <b>D</b> Клас на енергийна ефективност <b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“</p> <p><b>E</b> Видим диагонал на екрана <b>H</b> Консумация на енергия в режим „изключен“</p> <p><b>F</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на база на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</p> <p><b>K</b> Колгато телевизорът е изключен от дистанционно управление и няма активна функция</p> <p><b>L</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикетата върху задната капак на телевизора.</p> <p><b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикетата върху задната капак на телевизора.</p> <p><b>A</b> Fișa produsului <b>C</b> Referință model <b>G</b> Consumul anual de energie <b>G</b> Consumul anual de energie</p> <p><b>B</b> Furnizor <b>D</b> Clasa de eficiență energetică <b>H</b> Puterea consumată în modul standby <b>H</b> Puterea consumată în modul standby</p> <p><b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului <b>H</b> Puterea consumată în modul oprit <b>H</b> Puterea consumată în modul oprit</p> <p><b>F</b> Puterea consumată în modul activ <b>H</b> Rezoluție ecran <b>H</b> Rezoluție ecran</p> <p><b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore și timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.</p> <p><b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție</p> <p><b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</p> <p><b>A</b> Produkta speciālā zīme <b>G</b> Modeļa identifikators <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš</p> <p><b>B</b> Piegādātājs <b>D</b> Energoefektivitātes klase <b>H</b> Gaisiņās režīma elektroenerģijas patēriņš <b>H</b> Gaisiņās režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p><b>E</b> Ekraņa redzamās daļas izmērs p diagonāl <b>H</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>H</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p><b>F</b> Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš <b>H</b> Ekraņa izšķirtspēja <b>H</b> Ekraņa izšķirtspēja</p> <p><b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņš, darbojoties 365 dienās, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots, kād režīmā un kādā laikā.</p> <p><b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbības neviena funkcija</p> <p><b>M</b> Nominālās strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.</p> <p><b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identifikator modelu <b>G</b> Rozcenne zużycia energii <b>G</b> Rozcenne zużycia energii</p> <p><b>B</b> Dostawca <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania</p> <p><b>E</b> Przekłnna widzialna ekranu <b>H</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia <b>H</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia</p> <p><b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia <b>H</b> Rozdzielczość ekranu <b>H</b> Rozdzielczość ekranu</p> <p><b>K</b> Zużycie energii w trybie włączenia <b>H</b> Zużycie energii w trybie włączenia</p> <p><b>L</b> Zmienne przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</p> <p><b>M</b> Informacja na temat znamionowego poboru mocy znajdujący się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.</p>	<p><b>A</b> Terminiermeto adatalp <b>G</b> Tipusazonosító <b>G</b> Éves energiateljesítésszám <b>G</b> Éves energiateljesítésszám</p> <p><b>B</b> Beszélőtű <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiateljesítésszám <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiateljesítésszám</p> <p><b>C</b> Bekapcsoló üzemmódbeli energiateljesítésszám <b>H</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiateljesítésszám</p> <p><b>E</b> A televíziószkészítők napi 4 órás üzeme mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeletési módjától függ.</p> <p><b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják, és nincs aktív funkció</p> <p><b>M</b> További információkat a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján beültetett tájékoztató címkét.</p> <p><b>A</b> Informáci list výrobku <b>G</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie</p> <p><b>B</b> Dodavatel <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu</p> <p><b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky <b>H</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu <b>H</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu</p> <p><b>F</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizoru při zapnutí <b>H</b> Rozlišení obrazovky <b>H</b> Rozlišení obrazovky</p> <p><b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizoru při zapnutí <b>H</b> Rozlišení obrazovky <b>H</b> Rozlišení obrazovky</p> <p><b>L</b> 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutčná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.</p> <p><b>M</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovládačem a není aktivní žádná funkce.</p> <p><b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.</p> <p><b>A</b> Δεδοτο προϊόντος <b>G</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Έτησια καταναλωθέντα ενεργειακά <b>G</b> Έτησια καταναλωθέντα ενεργειακά</p> <p><b>B</b> Προμηθευτής <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας</p> <p><b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας</p> <p><b>F</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για περίοδο 4 ωρών την ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.</p> <p><b>K</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες, καταναλώνει ελάχιστη ποσότητα ενέργειας.</p> <p><b>L</b> Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καταναλωθέντων ισχύος, αναφέρονται στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p> <p><b>M</b> Για πληροφορίες σχετικά με τον ονομαστικό ρεύμα, δείτε την ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p> <p><b>A</b> Ürün fişii <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi</p> <p><b>B</b> Tedarikçi <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güç tüketimi <b>H</b> Beklemede güç tüketimi</p> <p><b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni <b>H</b> Beklemede güç tüketimi <b>H</b> Beklemede güç tüketimi</p> <p><b>F</b> Açık modda güç tüketimi <b>H</b> Beklemede güç tüketimi <b>H</b> Beklemede güç tüketimi</p> <p><b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak.</p> <p><b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken</p> <p><b>M</b> Nominal güç tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.</p> <p><b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije <b>G</b> Godišnji utrošak energije</p> <p><b>B</b> Dobavljač <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti</p> <p><b>E</b> Dijaagonala vidljivog zaslona <b>H</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>H</b> Utrošak energije pri isključenosti</p> <p><b>F</b> Utrošak energije pri uključenoosti <b>H</b> Različitost zaslona <b>H</b> Različitost zaslona</p> <p><b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.</p> <p><b>L</b> Kada se televizor uključi daljinski upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna</p> <p><b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem poklopu televizora.</p> <p><b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotřeba elektrickej energie <b>G</b> Ročná spotřeba elektrickej energie</p> <p><b>B</b> Dodávateľ <b>D</b> Trieda energetickú účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrickej energie v pohotovostnom režime <b>H</b> Spotřeba elektrickej energie v pohotovostnom režime</p> <p><b>E</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky <b>H</b> Spotřeba elektrickej energie v režime vypnutia <b>H</b> Spotřeba elektrickej energie v režime vypnutia</p> <p><b>F</b> Spotřeba elektrickej energie v režime zapnutia <b>H</b> Rozlíšenie obrazovky <b>H</b> Rozlíšenie obrazovky</p> <p><b>K</b> Spotřeba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.</p> <p><b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia</p> <p><b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.</p> <p><b>A</b> Toote kirjeldus <b>C</b> Muudetiikoni klass <b>G</b> Aastane energitarbimine <b>G</b> Aastane energitarbimine</p> <p><b>B</b> Tarnija <b>D</b> Energia tõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine</p> <p><b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>H</b> Valjaitatud olukorras elektritarbimine <b>H</b> Valjaitatud olukorras elektritarbimine</p> <p><b>F</b> Sisseulitatud seisundi elektritarbimine <b>H</b> Ekraani resolutsioon <b>H</b> Ekraani resolutsioon</p> <p><b>K</b> Energia tarbimine XYZ kWh aastas, teeludes, et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas.</p> <p><b>L</b> Tegelik energitarbimine oleneb televisiori kasutamisest.</p> <p><b>M</b> Tegelik energitarbimine XYZ kWh aastas, teeludes, et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas.</p> <p><b>M</b> Informatsioon selle kohta, kuidas arvutada televiisori võimsust, on tootja juhendmaterjalis.</p> <p><b>N</b> Nimivõimsustarbe andes teabete leiate tagakattelt olevalt štiltilt.</p>					

<b>Magyar</b>	<b>Česky</b>	<b>Ελληνικά</b>	<b>Türkçe</b>	<b>Hrvatski</b>	<b>Slovensky</b>	<b>Eesti</b>
<p><b>A</b> Termékinformációs adatlap <b>G</b> Tipusazonosító <b>G</b> Éves energiateljesítésszám <b>G</b> Éves energiateljesítésszám</p> <p><b>B</b> Beszélőtű <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiateljesítésszám <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiateljesítésszám</p> <p><b>C</b> Bekapcsoló üzemmódbeli energiateljesítésszám <b>H</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiateljesítésszám</p> <p><b>E</b> A televíziószkészítők napi 4 órás üzeme mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeletési módjától függ.</p> <p><b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják, és nincs aktív funkció</p> <p><b>M</b> További információkat a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján beültetett tájékoztató címkét.</p> <p><b>A</b> Informáci list výrobku <b>G</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie</p> <p><b>B</b> Dodavatel <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu</p> <p><b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky <b>H</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu <b>H</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu</p> <p><b>F</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizoru při zapnutí <b>H</b> Rozlišení obrazovky <b>H</b> Rozlišení obrazovky</p> <p><b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizoru při zapnutí <b>H</b> Rozlišení obrazovky <b>H</b> Rozlišení obrazovky</p> <p><b>L</b> 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutčná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.</p> <p><b>M</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovládačem a není aktivní žádná funkce.</p> <p><b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.</p> <p><b>A</b> Δεδοτο προϊόντος <b>G</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Έτησια καταναλωθέντα ενεργειακά <b>G</b> Έτησια καταναλωθέντα ενεργειακά</p> <p><b>B</b> Προμηθευτής <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας</p> <p><b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας</p> <p><b>F</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για περίοδο 4 ωρών την ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.</p> <p><b>K</b> Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες, καταναλώνει ελάχιστη ποσότητα ενέργειας.</p> <p><b>L</b> Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καταναλωθέντων ισχύος, αναφέρονται στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p> <p><b>M</b> Για πληροφορίες σχετικά με τον ονομαστικό ρεύμα, δείτε την ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p> <p><b>A</b> Ürün fişii <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi</p> <p><b>B</b> Tedarikçi <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güç tüketimi <b>H</b> Beklemede güç tüketimi</p> <p><b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni <b>H</b> Beklemede güç tüketimi <b>H</b> Beklemede güç tüketimi</p> <p><b>F</b> Açık modda güç tüketimi <b>H</b> Beklemede güç tüketimi <b>H</b> Beklemede güç tüketimi</p> <p><b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak.</p> <p><b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken</p> <p><b>M</b> Nominal güç tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.</p> <p><b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije <b>G</b> Godišnji utrošak energije</p> <p><b>B</b> Dobavljač <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti</p> <p><b>E</b> Dijaagonala vidljivog zaslona <b>H</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>H</b> Utrošak energije pri isključenosti</p> <p><b>F</b> Utrošak energije pri uključenoosti <b>H</b> Različitost zaslona <b>H</b> Različitost zaslona</p> <p><b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.</p> <p><b>L</b> Kada se televizor uključi daljinski upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna</p> <p><b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem poklopu televizora.</p> <p><b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotřeba elektrickej energie <b>G</b> Ročná spotřeba elektrickej energie</p> <p><b>B</b> Dodávateľ <b>D</b> Trieda energetickú účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrickej energie v pohotovostnom režime <b>H</b> Spotřeba elektrickej energie v pohotovostnom režime</p> <p><b>E</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky <b>H</b> Spotřeba elektrickej energie v režime vypnutia <b>H</b> Spotřeba elektrickej energie v režime vypnutia</p> <p><b>F</b> Spotřeba elektrickej energie v režime zapnutia <b>H</b> Rozlíšenie obrazovky <b>H</b> Rozlíšenie obrazovky</p> <p><b>K</b> Spotřeba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba energie závisí od toho, ako sa televizor používa.</p> <p><b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia</p> <p><b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.</p> <p><b>A</b> Toote kirjeldus <b>C</b> Muudetiikoni klass <b>G</b> Aastane energitarbimine <b>G</b> Aastane energitarbimine</p> <p><b>B</b> Tarnija <b>D</b> Energia tõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine</p> <p><b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>H</b> Valjaitatud olukorras elektritarbimine <b>H</b> Valjaitatud olukorras elektritarbimine</p> <p><b>F</b> Sisseulitatud seisundi elektritarbimine <b>H</b> Ekraani resolutsioon <b>H</b> Ekraani resolutsioon</p> <p><b>K</b> Energia tarbimine XYZ kWh aastas, teeludes, et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas.</p> <p><b>L</b> Tegelik energitarbimine oleneb televisiori kasutamisest.</p> <p><b>M</b> Tegelik energitarbimine XYZ kWh aastas, teeludes, et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas.</p> <p><b>M</b> Informatsioon selle kohta, kuidas arvutada televiisori võimsust, on tootja juhendmaterjalis.</p> <p><b>N</b> Nimivõimsustarbe andes teabete leiate tagakattelt olevalt štiltilt.</p>						