

A Product fiche

| Panasonic Corporation | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B Supplier | | |
| C Model ID | TX-42AS520B | TX-50AS520B |
| D Energy efficiency class | A+ | A+ |
| E Visible screen size (diagonal) | 106 cm / 42 inches | 126 cm / 50 inches |
| F On mode average power consumption | 47 W | 63 W |
| G Annual energy consumption *1 | 65 kWh | 87 kWh |
| H Standby power consumption *2 | 0.20 W | 0.30 W |
| I Off mode power consumption | 0.20 W | 0.30 W |
| J Screen resolution | 1,920 (W) × 1,080 (H) | 1,920 (W) × 1,080 (H) |

K*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

| | | | |
|---|--|---|---|
| Deutsch | A Produktdatenblatt | C Modellkennung | G Jährlicher Energieverbrauch |
| | B Lieferanten | D Energieeffizienzklasse | H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand |
| | E Sichtbare Bildschirmdiagonale | I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | J Bildschirmauflösung |
| | F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | J Bildschirmauflösung | |
| | K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | | |
| | L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist | | |
| M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nederlands | A Productkaart | C Typeaanduiding | G Jaarlijks energieverbruik |
| | B Leverancier | D Energie-efficiëntieklasse | H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand |
| | E Zichtbare scherm diagonaal | I Elektriciteitsverbruik in de uitstand | J Schermresolutie |
| | F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand | J Schermresolutie | |
| | K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. | | |
| | L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn | | |
| M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik. | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Italiano | A Scheda prodotto | C Identificatore del modello | G Consumo annuo di energia |
| | B Fornitore | D Classe di efficienza energetica | H Consumo di energia in modo stand-by |
| | E Diagonale dello schermo visibile | I Consumo di energia in modo spento | J Risoluzione dello schermo |
| | F Consumo di energia in modo acceso | J Risoluzione dello schermo | |
| | K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. | | |
| | L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni | | |
| M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Français | A Fiche produit | C Référence du modèle | G Consommation d'énergie annuelle |
| | B Fournisseur | D Classe d'efficacité énergétique | H Consommation électrique en mode veille |
| | E Diagonale d'écran visible | I Consommation électrique en mode arrêt | J Résolution de l'écran |
| | F Consommation électrique en mode marche | J Résolution de l'écran | |
| | K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. | | |
| | L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. | | |
| M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Español | A Ficha de producto | C Identificador del modelo | G Consumo de energía anual |
| | B Proveedor | D Clase de eficiencia energética | H Consumo de electricidad en espera |
| | E Diagonal visible de la pantalla | I Consumo de electricidad en modo apagado | J Resolución de la pantalla |
| | F Consumo de electricidad en modo encendido | J Resolución de la pantalla | |
| | K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. | | |
| | L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa | | |
| M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. | | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Svenska | A Informationsblad | C Modellbeteckning | G Årlig energiförbrukning |
| | B Leverantör | D Energieffektivitetsklass | H Effektförbrukning i standbyläge |
| | E Synlig skärmdiagonal | I Effektförbrukning i frånläge | J Skärmapplösning |
| | F Effektförbrukning i påläge | J Skärmapplösning | |
| | K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. | | |
| | L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv | | |
| M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida. | | | |

| | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Norsk | A Produktinfo | C Modell-ID | G Årlig energiforbruk |
| | B Leverandør | D Energieffektivitetsklasse | H Strømforbruk i standby |
| | E Synlig skjerm-diagonal | I Strømforbruk i off-modus | J Skjermoppløsning |
| | F Strømforbruk i på-modus | J Skjermoppløsning | |
| | K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. | | |
| | L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv | | |
| M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet. | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Suomi | A Tuoteseloste | C Mallitunniste | G Vuotuinen energiankulutus |
| | B Tavarantoimittaja | D Energiatehokkuusluokka | H Valmiustilan energiankulutus |
| | E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä | I Tehonkulutus pois päältä -tilassa | J Tehonkulutus päällä kytkettynä -tilassa |
| | F Tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa | J Kuvaruudun resoluutio | |
| | K Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta. | | |
| | L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä | | |
| M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa. | | | |



TQB0E2455

| | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|
| Letuvina k. | A Gaminio kortelė | C Modelio identifikatorius | G Metinis energijos sunaudojimas | |
| | B Tiekėjas | D Energijos efektyvumo klasė | H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu | |
| | F Matoma ekrano įstrižainė | I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį | J Ekranu skiriamoji geba | |
| Português | F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį | J XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiančiam 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. | L Išjungus televizorių tuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija | |
| | M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. | A Ficha de produto | C Identificador de modelo | |
| | B Fornecedor | D Classe de eficiência energética | G Consumo de energia anual | |
| Dansk | E Diagonal visível do ecrã | H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília | I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação | |
| | F Consumo, em termos de potência, no estado activo | J Resolução do ecrã | K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. | |
| | L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função | M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. | A Datablad | C Modelidentifikation |
| Български | B Leverandør | D Energieffektivitetsklasse | G Årligt energiforbrug | |
| | E Synlig skærm diagonal | H Effektforbruget i standbytilstand | I Effektforbruget i slukket tilstand | |
| | F Effektforbruget i tændt tilstand | J Skærmopløsning | K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. | |
| Türkçe | L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive | M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeklædning. | A Προϊόντος | C Αναγνωριστικό μοντέλου |
| | B Годинашња конзумација на енергија | H Конзумација на енергија в режим „в готовност“ | I Конзумација на енергија в режим „исклучен“ | J Разделителна способност на екрана |
| | L кога то телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция | M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. | A Продуктов фиш | C Идентификатор на модела |
| Hrvatski | B Dodavatelj | D Klasa na energijna učinkovitost | G Godišnja konzumacija na energija | |
| | E Vidim diagonal na ekrana | H Konzumacija na energija v režim „uključen“ | I Konzumacija na energija v režim „isključen“ | |
| | L kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna | M Za informaciju o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrivo televizora. | A Fișa produsului | C Referință model |
| Latviešu valoda | B Dodavatel | D Trída enerģētiskē ucinosti | H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | |
| | E Viditelná úhlopříčka obrazovky | I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu | J Rozlišení obrazovky | |
| | L Kdýž je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. | M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. | A Δελτίο προϊόντος | C Αναγνωριστικό μοντέλου |
| Polski | B Dodavatelj | D Trída enerģētiskē ucinosti | H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | |
| | E Viditelná úhlopříčka obrazovky | I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu | J Rozlišení obrazovky | |
| | L Kdýž je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. | M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. | A Δελτίο προϊόντος | C Αναγνωριστικό μοντέλου |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| Magyar | A Termékismertető adatlap | C Tipusazonosító | G Éves energiafogyasztás | |
| | B Beszállító | D Energiahatékonysági osztály | H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás | |
| | F Látható képtől nagysága | I Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás | J Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás | |
| Česky | K A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemetelési módjától függ. | L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktiv funkció | M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét. | |
| | A Informační list výrobku | C Identifikační značka modelu | G Roční spotřeba elektrické energie | |
| | B Dodavatel | D Trída enerģētiskē ucinosti | H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | |
| Ελληνικά | E Διότι η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες | M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης. | A Úrün fişi | C Model No |
| | B Godišnja konzumacija na energija | H Konzumacija na energija v režim „uključen“ | I Konzumacija na energija v režim „isključen“ | J Razdelitелna sposobnost na ekrana |
| | L кога то телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция | M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. | A Ürün fişi | C Model No |
| Slovensky | B Dodavateľ | D Trieda energetickej účinnosti | H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | |
| | E Viditeľná úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky | I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu | J Rozlišení obrazovky | |
| | L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivna žiadna funkcia | M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora. | A Opis výrobku | C Identifikačný znak modelu |
| Eesti | B Dodavatelj | D Trída enerģētiskē ucinosti | H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu | |
| | E Viditelná úhlopříčka obrazovky | I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu | J Rozlišení obrazovky | |
| | L Kdýž je televizor vypnutý dálkovým ovládačem a není aktivní žádná funkce. | M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru. | A Opis výrobku | C Identifikačný znak modelu |