

## A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation		
C Model ID	TX-42AS750E	TX-47AS750E	TX-55AS750E	
D Energy efficiency class	A+	A++	A++	
E Visible screen size (diagonal)	106 cm / 42 inches	119 cm / 47 inches	139 cm / 55 inches	
F On mode average power consumption	48 W	48 W	63 W	
G Annual energy consumption*1	67 kWh	67 kWh	88 kWh	
H Standby power consumption*2	0.20 W	0.20 W	0.20 W	
I Off mode power consumption	0.20 W	0.20 W	0.20 W	
J Screen resolution	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	

**K**\*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L**\*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare scherm diagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	J Schermresolutie	
	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso	J Risoluzione dello schermo	
	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêté	J Résolution de l'écran
	F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	
	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido	J Resolución de la pantalla	
	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmupplösning
	F Effektförbrukning i påläge	J Skärmupplösning	
	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus	J Skjermoppløsning	
	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømförbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			

Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio	
	K Energiänsäilytys XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiotila käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.		
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQB0E2407

Lietuvių kalba	A Gamėjos kortelė	C Modelio identifikatorius	G Metinis energijos sunaudojimas
	B Tiekėjas	D Energijos efektyvumo klasė	H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
	F Matoma ekrano įstrižainė	I Energijos sunaudojimo išjungus gaminį	J Ekrano skiriamoji geba
	K Energijos sunaudojimo įjungus gaminį		
	L XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.		
M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.			
Português	A Ficha de produto	C Identificador de modelo	G Consumo de energia anual
	B Fornecedor	D Classe de eficiência energética	H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	F Diagonal visível do ecrã	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	J Resolução do ecrã
	K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.		
	L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função		
M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.			
Dansk	A Datablad	C Modelidentifikation	G Arligt energiforbrug
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Effektforbruket i standbytilstand
	F Synligt skærmdiagonal	I Effektforbruket i slukket tilstand	J Skærmopløsning
	K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.		
	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive		
M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbælgledning.			
Български	A Продуктов фиш	C Идентификатор на модела	G Годишна консумация на енергия
	B Доставчик	D Клас на енергийна ефективност	H Консумация на енергия в режим „в готовност“
	F Видим диагонал на екрана	I Консумация на енергия в режим „изключен“	J Разделителна способност на екрана
	K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.		
	L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция		
M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.			
Română	A Fișa produsului	C Referință model	G Consumul anual de energie
	B Furnizor	D Clasa de eficiență energetică	H Puterea consumată în modul standby
	F Diagonala vizibilă a ecranului	I Puterea consumată în modul oprtit	J Rezoluție ecran
	K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.		
	L când televizorul este oprtit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție		
M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.			
Latviešu valoda	A Produkta speciālā zīme	C Modeļa identifikators	G Ikgadējais enerģijas patēriņš
	B Piegādātājs	D Energoefektivitātes klase	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	F Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš	J Ekрана izšķirtspēja
	K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.		
	L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija		
M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.			
Polski	A Karta produktu	C Identyfikator modelu	G Roczne zużycie energii
	B Dostawca	D Klasa efektywności energetycznej	H Zużycie energii w trybie czuwania
	F Przekątna widzialna ekranu	I Zużycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczość ekranu
	K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.		
	L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.		
M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.			

Magyarul	A Termékméretető adatlap	C Tipusazonosító	G Éves energiafogyasztás
	B Beszállító	D Energiahatékonysági osztály	H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	F Látható képtöltő nagysága	I Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	J Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
	K Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás		
	L A televíziókészülék napi 4 óráig üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemetelési módjától függ.		
M Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktiv funkció			
M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.			
Česky	A Informační list výrobku	C Identifikační značka modelu	G Roční spotřeba elektrické energie
	B Dodavatel	D Třída energetické účinnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	F Viditelná úhlopříčka obrazovky	I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	J Rozlišení obrazovky
	K Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu		
	L Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizoru přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.		
M Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.			
M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.			
Ελληνικά	A Δελτίο προϊόντος	C Αναγνωριστικό μοντέλου	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	B Προμηθευτής	D Τάξη ενεργειακής απόδοσης	H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	F Ορατή διαγώνιος οθόνης	I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	J Ανάλυση οθόνης
	K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.		
	L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες		
M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.			
Turkçe	A Ürün fişisi	C Model No	G Yıllık enerji tüketimi
	B Tedarikçi	D Enerji verimlilik sınıfı	H Beklemede güc tüketimi
	F Görülebilir ekran köşegeni	I Kapalı modda güc tüketimi	J Ekran çözünürlüğü
	K Açık modda güc tüketimi		
	L 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güc referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanılacağına bağlı olacaktır.		
M Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken			
M Nominal güc tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.			
Hrvatski	A Podatkovni list proizvoda	C ID modela	G Godišnji utrošak energije
	B Dobavljač	D Razred energetske učinkovitosti	H Utrošak energije u pripravnosti
	F Dijagonala vidljivog zaslona	I Utrošak energije pri isključenosti	J Razlučivost zaslona
	K Utrošak energije pri uključenosti		
	L Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.		
M kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna			
M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrivo televizora.			
Slovensky	A Opis výrobku	C Identifikační znak modelu	G Ročná spotřeba elektrické energie
	B Dodávateľ	D Trieda energetickej efektivity	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostnom režime
	F Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	I Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia	J Rozlíšenie obrazovky
	K Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia		
	L Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrické energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba elektrické energie závisí od toho, ako sa televizor používa.		
M keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivna žiadna funkcia			
M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.			
Eesti	A Toote kirjeldus	C Mudelitähis	G Aastane energiatarbimine
	B Tarbijaja	D Energiatõhususe klass	H Ooteseisundi elektritarbimine
	F Ekraani nähtava osa diagonaal	I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine	J Ekraani resolutsioon
	K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab nelki tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.		
	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.		
M Niimivõimsustarbe alase teabe leiate telleri tagakattel oleval silditil.			