



Acerca do uso de [Live Cast] e [Monit. Dom.]

Quando usar a função [Live Cast] ou [Monit. Dom.], precisa de uma ligação à Internet. Além disso, uma imagem ou som podem ser interrompidos ou uma ligação pode ser desligada, dependendo do estado da linha.

Escolha [Qualidade da linha] com esta unidade ou com a aplicação para Smartphone “Image App” usando os seguintes valores das velocidades ideais recomendadas (upstream) como guia.

- **Velocidade ideal recomendada (upstream) para a linha de banda larga, roteador móvel (dispositivo móvel), etc. ligado a esta unidade**

• Para informações acerca da velocidade ideal, contate o seu fornecedor de serviços, etc.

- **Quando usar o [Live Cast]**

[Qualidade da linha]	Velocidade ideal recomendada (upstream)
[Alto]	3 Mbps ou superior
[Médio]	1 Mbps ou superior
[Baixo]	500 kbps ou superior
[AUTO]	Isto efetua uma verificação em [Qualidade da linha] e define automaticamente uma das opções de [Qualidade da linha] acima.

Se uma imagem transmitida ao vivo parar ou aparecer como se os fotogramas fossem descontínuos quando [Qualidade da linha] em [Live Cast] estiver definido para [AUTO], mude [Qualidade da linha] de acordo com o seu ambiente.

- **Quando usar o [Monit. Dom.]**

Velocidade ideal recomendada (upstream)	500 kbps ou superior
---	----------------------

Se tiver dificuldades em estabelecer uma ligação com [Monit. Dom.] ou a ligação for desligada, espere um pouco e conecte novamente. Se o problema persistir, verifique as definições do menu do aplicativo para Smartphone “Image App” em baixo.

[≡ (MENU)] → [Função do aplicativo] → [Monitor doméstico] → [Configurações avançadas]
Para mais detalhes acerca das definições, consulte a ajuda da aplicação para Smartphone “Image App”.

- Mesmo com banda larga, a velocidade ideal recomendada pode não ser atingida, dependendo do seu ambiente.
- Não pode usar linhas de banda curta, como modems analógicos.
- Se no momento da conexão houver uma ligação para o Smartphone, a comunicação pode ser interrompida. Nesse caso, volte a efetuar a ligação.
- No caso de monitor doméstico ou envio de e-mail, se a definição de entrega do e-mail estiver desativada ou a função de firewall estiver ativada, a função Wi-Fi pode não funcionar. Por favor, volte a verificar as definições de rede quando o Wi-Fi não funcionar.
- Se [AJUSTE DO RELÓGIO] desta unidade não for efetuado corretamente, as funções [Live Cast] e [Monit. Dom.] não podem ser usadas. Por favor, efetue o acerto do relógio.
- Se não conseguir ver uma transmissão ao vivo com a aplicação USTREAM numa TV ou Smartphone, a senha de um programa de distribuição será cancelada, e deverá ser retransmitida.

O funcionamento não é garantido em todos os dispositivos. Para se informar quanto aos aparelhos compatíveis, consulte o seguinte website de apoio.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html (Este site encontra-se apenas em inglês.)