

Panasonic

TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY

This Warranty entitles the customer to a guaranteed free service on Panasonic products within a period of 12 months from the date of purchase.

The above shall be subject to the terms and conditions listed below:

1. This warranty applies to each new product purchased for domestic use in Malaysia by Panasonic Authorized Dealers supplied by Panasonic Malaysia Sdn Bhd ("Panasonic Malaysia")
2. Validity of warranties registered online evidenced in printouts shall be subject to approval by Panasonic Malaysia pursuant to applicable Panasonic policies, rules, discretion or otherwise.
3. Customer is required to present the original warranty card or warranty registration certificate together with the original purchase receipt for your free warranty service, failing which Panasonic Malaysia or Panasonic Authorized Service Dealers reserves the right to decline any warranty claim.
4. This warranty applies to ascertained manufacturing defects arising from normal usage within the warranty period. Panasonic Malaysia or Panasonic Authorized Service Dealers will at their discretion not to impose charges for any repair and/or replacement of defective components or parts of the product. Any spare parts replaced under this warranty shall become the property of Panasonic Malaysia.
5. This warranty card is not replaceable in the event of loss, theft and/or defacement.
6. Panasonic Malaysia reserve the right to refuse to attend to any product installed in locations which are deemed inaccessible, inappropriate and/or hazardous to the safety and wellbeing of its service agents
7. To the extent permitted by law, no other warranties, whether express or implied, including warranties of merchantable quality and fitness for a particular purpose, shall apply to the product. Panasonic Malaysia shall not be liable for loss of profits, human injury, special, indirect or consequential damages sustained in any whatsoever proceeding, claim and/or demand resulting or attributed to the product or services rendered to it.
8. All express and implied conditions herein or otherwise are subject to Panasonic Malaysia authority and discretion where and when deemed appropriate.
9. Panasonic Malaysia reserves the right to bring back the product for further investigation or diagnosis and shall not be liable for any compensation claims due to whatsoever inconvenience caused to Customer.
10. Customer shall pay for a minimum checking/service fees and transportation fee for any non-manufacturing defect service request to be determined by Panasonic Malaysia (if any).
11. For non-Panasonic online platform purchase, customer must refer the original seller/agent for 3rd party defect coverage.
12. Products which does not carry valid model and serial/batch number, warranty of the product is void.
13. Home service only applicable for REFRIGERATOR.

(A) What is NOT covered in this warranty:

- A.1. Defects caused by the attack of household pests, pets, fire, lightning, natural disasters, flood, corrosion, rusting, cosmetic damage, dent, crack, pollution, abnormal voltage or usage of generator, tampering, alteration or repair by unauthorized person, misuse, negligence, riots, accident or operation of the products contrary to the instructions contained in the products' Operating and Installation Instruction, commercial usage, including abnormal long usage hours; or, under extreme usage environmental conditions, improper testing, demonstration, maintenance, installation, product serial/ batch number has been removed or made illegible or has been tampered with, usage of non-genuine spare parts, adjustment or alteration of any kind.
- A.2. Consumable items and accessories packaged with Panasonic products.
- A.3. If the customer authorizes Panasonic Malaysia to repair the Product(s) which is not covered under the warranty (refer A.1.), the Customer must pay all the charges for all parts, shipping, and labour for the repair and return of the Product.
- A.4. The content and continuity of the services through Apps are operated by respective service providers and such service may be discontinued either temporarily or permanently without notice.

(B) Conditional warranty:

Applicable for selected products: its specific component after the original 12 months warranty expired. **ALL EXPENSES RELATING TO SERVICE CHARGES, RE-CHASSING, TRANSPORTATION OR FREIGHT CHARGES AND WHATSOEVER CHARGES INCURRED IN REPAIRING THE PRODUCT OR REPLACING COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR WILL BE BORNE BY THE CUSTOMER.**

1. **Refrigerator: Compressor only.**
 - i. 5 years warranty from date of purchase
Applicable for Single Door / 2-Door (below 180 liters net capacity) / Side by Side.
 - ii. 12 years warranty from date of purchase (upon online registration)
Applicable for 2-Door (180 liters net capacity and above) / Multiple Door models. (Only valid for one time replacement)
2. **Accessories: No warranty on all accessories packaged with Panasonic products.**

The English language version will be the official version for the purpose of interpretation of this warranty. User are advised to install a lightning-resistant tool on their product. For further information, please contact our Authorize dealer.

SYARAT-SYARAT JAMINAN PERKHIDMATAN

Jaminan ini memberi memberi hak kepada pengguna Panasonic Malaysia untuk mendapatkan perkhidmatan percuma pada produk Panasonic dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pembelian.

Jaminan diatas adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang disenaraikan di bawah:

1. Jaminan ini diguna pakai bagi setiap produk baru yang dibeli untuk kegunaan domestik di Malaysia daripada pengedar Panasonic yang sah yang mana produk tersebut diedarkan oleh Panasonic Malaysia Sdn Bhd ("Panasonic Malaysia")
2. Pengesahan Jaminan yang didaftarkan dalam talian yang dibuktikan dalam cetakan hendaklah tertakluk kepada kelulusan oleh Panasonic Malaysia menurut polisi, peraturan, budi bicara atau sebaliknya.
3. Pelanggan dikehendaki mengemukakan sijil pendaftaran jaminan asal atau kad jaminan beserta dengan nota pembelian yang asal untuk perkhidmatan jaminan secara percuma, jika gagal, yang mana Panasonic Malaysia atau wakil servis Panasonic bertauliah oleh Panasonic mempunyai hak untuk menolak sebarang tuntutan jaminan.
4. Jaminan ini meliputi sebarang kerosakan dari segi pembuatan dan juga kerosakan yang berlaku berpunca dari kegunaan biasa dalam tempoh jaminan. Panasonic Malaysia atau Wakil Servis Panasonic akan mengikut budi bicara mereka untuk tidak mengenakan caj untuk sebarang pembaikan dan / atau penggantian komponen atau bahagian produk yang rosak. Sebarang bahagian yang diganti di bawah jaminan ini akan menjadi milik Panasonic Malaysia.
5. Kad jaminan ini tidak boleh diganti sekiranya berlaku kehilangan, kecurian dan / atau kerosakan.
6. Panasonic Malaysia berhak menolak untuk menghadiri mana-mana produk yang dipasang di lokasi yang dianggap tidak dapat diakses, tidak sesuai dan / atau berbahaya kepada keselamatan ejen servisnya.
7. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, tiada jaminan lain, sama ada nyata atau tersirat, termasuk jaminan kualiti dan kesesuaian yang boleh diperdagangkan untuk tujuan tertentu, diguna pakai bagi produk tersebut. Panasonic Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan keuntungan, kecederaan manusia, ganti rugi khusus/khas, tidak langsung atau berangkat dalam apa jua cara yang berlaku, tuntutan dan / atau tuntutan yang terhasil atau dikaitkan dengan produk atau perkhidmatan yang diberikan kepadanya.
8. Semua syarat-syarat yang nyata dan tersirat di sini atau selainnya adalah tertakluk kepada kuasa dan budi bicara Panasonic Malaysia di mana dan bila dianggap sesuai.
9. Panasonic Malaysia berhak untuk membawa balik produk tersebut untuk pembaikan atau diagnosis yang lebih lanjut dan tidak akan dikenakan apa-apa tuntutan pampasan disebabkan oleh apa jua kesulitan yang disebabkan oleh pengguna.
10. Pelanggan hendaklah membayar caj pemeriksaan / perkhidmatan minimum dan bayaran pengangkutan untuk sebarang permintaan perkhidmatan pembaikan yang bukan disebabkan kerosakan pembuatan yang ditentukan oleh Panasonic Malaysia.
11. Untuk pembelian melalui laman web yang bukan dari laman web Panasonic, pelanggan mesti merujuk kepada penjual / ejen asal untuk sebarang bentuk produk jaminan.
12. Jaminan ini tidak sah sekiranya produk tersebut tidak tertera pernyataan model dan nombor siri atau nombor siri berkumpulan.
13. Perkhidmatan servis kerumah hanya untuk produk Peti Sejuk

(A) Apa yang TIDAK diliputi dalam jaminan ini:

- A.1. Kerosakan yang disebabkan oleh serangan perosak rumah tangga, binatang peliharaan, kebakaran, kilat, bencana alam, banjir, hakisan, karat, kerosakan kosmetik, lekuk / retakan, pencemaran, voltan tidak normal atau penggunaan penjaja, gangguan, perubahan atau pembaikan oleh orang yang tidak dibenarkan, penyalahgunaan, kecurian, rusuhan, kemalangan atau pengendalian produk yang bertentangan dengan arahan yang terkandung dalam arahan operasi dan pemasangan produk, penggunaan komersil, termasuk tempoh waktu penggunaan yang tidak normal; atau, di bawah keadaan persekitaran penggunaan yang melampau, ujian, demonstrasi, demonstrasi, penyelenggaraan, pemasangan, nombor bersiri / nombor produk telah dihapuskan atau dibuat tidak dapat dibaca atau diganggu, penggantian alat ganti bukan asli, penyesuaian atau perubahan apa-apa jenis.
- A.2. Aksesori yang dianggap/bekalkan bersama produk Panasonic.
- A.3. Jika pelanggan mengarahkan kepada Panasonic Malaysia/wakil ejen servisnya untuk membaiki Produk yang tidak dilindungi di bawah jaminan itu (Rujuk A.1.). Pelanggan hendaklah membayar semua caj untuk alat ganti, pengangkutan, dan caj servis untuk membaiki Produk tersebut.
- A.4. Kandungan dan kesinambungan perkhidmatan melalui Apps yang dikendalikan oleh pembekal perkhidmatan masing-masing dan perkhidmatan sedemikian boleh dihentikan sama ada secara sementara atau secara kekal tanpa notis.

(B) Jaminan bersyarat:

Selepas jaminan 12 bulan dari Tarikh pembelian, **SEMUA KOS BERKAITAN DENGAN BAYARAN PERKHIDMATAN, PENAMBAHAN GAS, PENGANGKUTAN DAN APA-APA CAJ YANG DIKENAKAN UNTUK MEMBAKAI PRODUK ATAU MENGGANTIKAN KOMPRESSOR UNTUK PETI SEJUK AKAN DITANGGUNG OLEH PELANGGAN.** Tertera dibawah adalah tempoh jaminan Komponen bagi produk tertentu.

1. **Peti Sejuk: Kompresor sahaja.**
 - i. 5 tahun jaminan dari tarikh pembelian
Hanya untuk Model Peti Sejuk 1-pintu / 2-pintu dibawah 180 liter net kapasiti / Pintu bersebelahan (Side by Side).
 - ii. 12 tahun jaminan dari tarikh pembelian (apabila jaminan didaftarkan secara online)
Hanya untuk Model Peti Sejuk 2-Pintu (180-liter net kapasiti dan keatas) / Pintu perbagai (Multiple Door)
(Hanya sah untuk 1 tahun PERCUMA sahaja).
2. **Aksesori: Tiada Jaminan ke atas semua aksesori yang dilengkapi bersama produk Panasonic.**

Jika terdapat sebarang perbezaan diantara terma dan syarat diantara Bahasa English dan Melayu. Terma dan syarat Bahasa English akan diutamakan. Pengguna dinasihatkan memasang alat penghalang kilat ke atas produk tersebut. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi wakil pengedar yang sah.

FR - 052020

Panasonic®

Arahan Pengendalian *Operating Instructions*

Peti Sejuk *Refrigerator*

Model Number

NR-BB211P **KMY**

Malaysia 2

English 6



Sila baca buku panduan ini sebelum menggunakan peti sejuk anda.

Sila simpan panduan penggunaan dan sijil jaminan.

Terima kasih di atas kepercayaan anda bagi membeli produk kami dan menjadi seorang pelanggan produk Panasonic. Semua produk kami direka khas untuk keperluan anda.

Alat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rumah tangga dan aplikasi serupa seperti:

- Kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain;
- Rumah ladang dan oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain;
- Persekitaran jenis tempat tidur dan sarapan pagi; catering dan aplikasi bukan runcit yang serupa.

Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fizikal, keturunan atau mental yang berkurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas.

NOTIS PEMBERITAHUAN

Sila simpan Kad Jaminan Perkhidmatan yang dicetak pada muka surat akhir Buku Arahan Pengendalian ini dan pastikan mendaftar jaminan ini di :
www.panasonic.com.my

IMPORTANT NOTICE

Please retain the warranty card printed on the last page of this booklet and ensure to register the warranty online at :
www.panasonic.com.my



Sebelum mengendalikan unit ini



CAUTION : RISK OF FIRE

Cyclopentane (C₅H₁₀) is used for insulation of this refrigerator.














Perhatian

1. Jauhkan bukaan pengudaraan, di dalam ruang perkakas atau di dalam struktur bawaan, agar tidak terhalang.
2. Semasa meletakkan alat, pastikan kabel kuasa tidak terperangkap atau rosak. Jangan cari beberapa soket-soket mudah alih atau kabel kuasa mudah alih di bahagian belakang perkakas. Jangan ubah spesifikasi semua bahagian (Jangan memanjangkan kord bekalan secara manual).
3. Sekiranya kabel bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen servisnya atau orang yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya.
4. Jangan gunakan alat mekanikal atau cara lain untuk mempercepat proses pencairan, selain yang disyorkan oleh pengeluar. Jangan gunakan peralatan elektrik di dalam ruang penyimpanan makanan perkakas, kecuali jika jenisnya disyorkan oleh pengilang. Jangan merosakkan litar penyejuk. Jangan menyimpan bahan letupan seperti tin aerosol dengan bahan api mudah terbakar dalam perkakas ini.

Amaran

5. Pastikan peti sejuk anda diletakkan di tempat yang sesuai. Pastikan peti sejuk diberi ruang yang cukup di antara dinding, minimum 10 cm di belakang, minimum 5 cm di tepi, dan minimum 10 cm di atas. Jarak ideal bagi bahagian kanan sebaiknya lebih dari 35 cm bagi memudahkan untuk mengambil aksesori di dalam peti sejuk ketika membuka pintu.
6. Jangan dedahkan unit kepada sebarang cecair atau udara kelembapan tinggi kerana ia boleh mengakibatkan kebakaran dan kejutan elektrik.
7. Jangan dedahkan unit kepada cahaya matahari atau sumber panas yang lain (contoh : lilin, ketuhar atau lampu).
8. Elakkan kanak-kanak daripada berhayun pintu peti sejuk.
9. Cabut palam dari bekalan elektrik jikalau unit tidak digunakan dalam tempoh masa yang lama. Jika bekalan elektrik terputus, cabut palam dari bekalan elektrik. Tunggu 5 minit sebelum suis dipasang semula bagi membolehkan penampat kembali normal.
10. Unit ini beroperasi menggunakan AC 220-240V ~, 50 Hz. Gunakan palam elektrik yang khusus. Jangan kongsi palam elektrik unit ini dengan kegunaan yang lain.



Panasonic Malaysia Sdn Bhd

Registration No. 197601000977 (26975-W)

Customer Care Centre

Tel : 03 7953 7600 Fax : 03 7953 7606

E-mail : ccc@my.panasonic.com

Service Centre

Selangor / Kuala Lumpur
Lot 10, Jalan 13/2, 46200 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel : 03 7953 7600 Fax : 03 7953 7606

Pulau Pinang / Kedah / Perlis
No. 117, Jalan Macalister, 10400 Pulau Pinang.
Tel : 04-227 4070 Fax : 04-227 8411

Johor
2, 2A, 2B, Jalan Impian Emas 7,
81300 Skudai, Johor Bahru.
Tel : 07-554 3531 / 07-558 3561 Fax : 07-557 3506

Collection Centre

Kelantan
Lot 1854, Paya Bemban,
Jalan Hospital,
15400 Kota Bharu, Kelantan
Tel : 09-748 1578 Fax : 09-743 6605

Pahang / Terengganu
A303m Jalan Air Putih,
25700 Kuantan, Pahang.
Tel : 09-560 5120 Fax : 09-560 5212

Sabah
Lot 8, Lrg Mangga 1,
BDC/Milek Perkasa Ind. Estate,
Kolombong, 88450 Kota Kinabalu, Sabah.
Tel : 088-428 713 Fax : 088-437 543

Sarawak
Lot 3293, Jalan Kwong Lee Bank,
Lorong Sebor, 93450 Kuching.
Tel : 082-336 126 / 336 326
Fax : 082-482 660

Negeri Sembilan/Perak/Melaka, visit our website: <http://www.panasonic.com/my/support/service-centre.html> for our nearest Authorised Service Centre.

THIS WARRANTY CARD IS TO BE RETAINED BY CUSTOMER. FOR WARRANTY SERVICE, PRESENT THIS WARRANTY CARD WITH ORIGINAL PURCHASE RECEIPT

Customer's Name :

Address :

Date of Purchase

Date	Month	Year

E-mail Address :

(To be completed by dealer)

Tel No.

House :

Dealer's name and address (Stamp)

Handphone :

Product

Model

Serial No. /
BatchNo.

The customer's data or personal information collected is governed in accordance to Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) and applicable personal data protection policy. This policy may be reviewed from time to time and obtain detailed & updated version, please refer to Panasonic Malaysia website www.panasonic.com.my

Spesifikasi/Specification

MODEL	NR-BB211P
Kapasiti (liter) Capacity (liters)	Bersih/Storage : 196 liter Kasar/Gross : 210 liter
Dimension (W x D x H)	525 x 583 x 1455 mm
Bahan Pengembang Penebat Substance for Expand Insulation	Cyclopentane Cyclopentane
Berat Bersih Net Weight	38 kg
Sumber Kuasa Power Source	220-240 V ~, 50 Hz
Input Kuasa Power Consumption	94 W / 1.4 A
Sistem Penyejukan Cooling Sistem	Penyejukan Tidak Langsung (Tiada Frost) Indirect Cooling (No Frost)
Kawalan Suhu Temperature Control	Pelarasan Dial Dial Adjustment
Nyahfros Defrosting	Automatic Defrost Start & Automatic Defrost Stop

Nota : Rekabentuk dan spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis.

Amaran :

- Berkenaan dengan undang-undang setempat, Cyclo-Pentane digunakan untuk penebatan peti sejuk ini. Apabila anda membuang unit ini, sila buang dengan cara yang betul dan jangan buangnya dengan membakar.

Note : Designs and specifications are subject to change without prior notice.


Warning :

- Regarding to local laws, Cyclo-Pentane is used for insulation of this refrigerator. When you throw away this unit, please discard it by proper method and do not dispose it by burning.

Sebelum mengendalikan unit ini

11. Semasa mengeluarkan peti sejuk, miringkan bahagian belakang peti sejuk dengan hati-hati ke belakang (maksimum 50°) sebelum mengangkatnya dengan hati-hati dengan dua orang. Letakkan di permukaan yang keras dan keras untuk mengelakkan getaran dan bunyi yang kuat. Sekiranya salah satu kaki tidak menyentuh lantai, atur "Adjuster Bolt" pada kaki yang boleh disesuaikan untuk menstabilkannya. Semasa menggerakkan unit, letakkan pelindung di bahagian bawah untuk mengelakkan calar di lantai.
12. Untuk Penyelenggaraan, bersihkan unit dengan kain lembut yang lembap. JANGAN SEMBUR unit dengan penyembur atau hos. Jangan gunakan cecair yang mengandungi benzol, kerosin, atau apa jua jenis bahan kimia yang pekat. Apabila membesihkan gasket, selepas pembersihan unit dengan air sabun, pastikan anda bersihkan unit sekali lagi dengan menggunakan kain kering kerana gasket yang kotor dan basah mudah rosak mengakibatkan penyejukan yang kurang sempurna.



! Awas



Jangan sentuh kompresor dan paip peti sejuk dengan tangan tat kala peti sejuk berfungsi (kecederaan boleh berlaku kerana suhu tinggi).

Pembumian

Pandangan belakang peti sejuk



Pembumian

Periksa pembumian elektrik di rumah anda.

Awas !


Anda perlu menyambungkan pembumian peti sejuk kepada pembumian bekalan elektrik rumah anda untuk mengelakkan kejutan elektrik.

Penyelasaan masalah

Simptom dan pemeriksaan

1


Penyejukan yang kurang sempurna



Pasangkan kawalan suhu di tengah atau di kedudukan yang lebih sejuk. Periksa jurang gasket pintu. Penyimpanan makanan yang terlalu banyak atau makanan panas boleh menyebabkan penyejukan yang kurang sempurna.

2


Jika peti sejuk berbunyi bising



Periksa jika lantai tidak kukuh atau rata. Periksa jika peti sejuk terkena dinding atau objek lain di belakangnya.

3

Pemampat tidak beroperasi



Kabel kuasa mungkin longgar atau palam tidak dimasukkan dengan baik ke dalam saluran keluar elektrik. Periksa sama ada kabel kuasa disalurkan ke saluran keluar elektrik.




1. Bekas Ais, Tempat untuk membuat ais.
2. Pengatup FC, Untuk menetapkan pendinginan ruangan pembeku.
3. Bekas FC, Tempat untuk menyimpan makanan yang perlu dibekukan.
4. Bekas Dingin, Tempat untuk menyimpan daging, ikan atau untuk makanan yang memerlukan suhu rendah.
5. LED, Lampu yang menyala saat pintu dibuka.
6. Rak FC, Tempat untuk menyimpan makanan atau minuman yang akan dibekukan.
7. Rak Telur, Tempat untuk menyimpan telur.
8. Dail PC, Pengurus suhu pendinginan.
9. Bekas PC, Tempat menyimpan makanan.
10. Penutup Krisper, Penutup krisper dan berfungsi untuk menyimpan makanan.
11. Krisper, Tempat untuk menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan agar tetap segar.
12. Bolt Pelaras, Kaki kanan yang boleh dimainkan dan berfungsi untuk menetapkan kerataan peti sejuk.
13. Rak Botol Kecil, Tempat untuk menyimpan minuman.
14. Rak Botol, Tempat untuk menyimpan minuman dalam botol besar
15. Gasket Pintu, Kedap getah pintu.
16. Sudut Kosmetik / Rak Bebas, Tempat untuk menyimpan ubat, kosmetik.

1. Bekas Ais, Tempat untuk membuat ais.
2. Pengatup FC, Untuk menetapkan pendinginan ruangan pembeku.
3. Bekas FC, Tempat untuk menyimpan makanan yang perlu dibekukan.
4. Bekas Dingin, Tempat untuk menyimpan daging, ikan atau untuk makanan yang memerlukan suhu rendah.
5. LED, Lampu yang menyala saat pintu dibuka.
6. Rak FC, Tempat untuk menyimpan makanan atau minuman yang akan dibekukan.
7. Rak Telur, Tempat untuk menyimpan telur.
8. Dail PC, Pengurus suhu pendinginan.
9. Bekas PC, Tempat menyimpan makanan.
10. Penutup Krisper, Penutup krisper dan berfungsi untuk menyimpan makanan.
11. Krisper, Tempat untuk menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan agar tetap segar.
12. Bolt Pelaras, Kaki kanan yang boleh dimainkan dan berfungsi untuk menetapkan kerataan peti sejuk.

Operasi am

Panduan penggunaan




Bersihkan botol sebelum disimpan untuk mengelakkan bakteria.

Bersihkan dan balutkan semua makanan supaya ia segar dan untuk mengelakkan kemungkinan pencemaran makanan yang lain.




General operation



Avoid storing food that is still hot into refrigerator. it will enlarge the refrigeration load.

Arrange food inside the refrigerator properly for maximum use of space and to allow proper air circulation




Always ensure the door is closed properly.

Caution

When any abnormality / failure occurs, stop using the product immediately and disconnect the power plug.


How to make ice



Water level


Pour water into the ice tray to the (full) line, and then place it in the ice tray corner.

Switch the dial at the "COLDEST" to make ice freezer faster. Do not use knife, fork or any sharp pointed objects to remove the ice tray from the freezer.



Just twist the ice tray to remove ice cubes from it.

PAN WATER



Clean Pan Water when it is almost full. To release Pan Water, push upwards and pull. CAUTION, do not let the water drip.

TEMPERATURE CONTROL USAGE

Position	FC	PC
COLD (1)	-10 °C	6 °C
COLDER (2)	-18 °C	2 °C
COLDEST (3)	-23 °C	0 °C

Note :
AT = Ambient Temperature, 32 °C



- COLD (1), To store food in medium amount.
- COLDER (2), To store food in large amount.
- COLDEST (3), To make ice rapidly and store foods that require very low temperature.

Parts identification





- 
1. Ice Tray,
To make ice (equipped with ice box as place to store ice).
 2. FC Shutter,
To control cooling in freezer.
 3. FC Tray,
To store frozen foods.
 4. Chilled Case,
To store meat, fish, or dishes requiring low temperature.
 5. LED,
Lamps will illuminate when PC door is opened.
 6. FC Shelf,
To store foods or beverages require freezing.
 7. Egg Shelf,
To store eggs.
 8. PC Dial,
To control cooling temperature.
 9. PC Tray,
To store foods.
 10. Cover Crisper,
To close crisper and to store foods.
 11. Crisper,
To store fruits and vegetables and keeping them fresh.
 12. Adjuster Bolt,
Adjustable right leg to help keeping the refrigerator level.
 13. Small Bottle Shelf,
To store beverages.
 14. Bottle Shelf,
To store beverages in large bottles.
 15. Door Gasket,
To seal the gap with the door.
 16. Cosmetic Corner / Utility Shelf,
To store drugs, cosmetic, etc.

General operation




How to use & maintain




Operasi am



Cara membuat ais



PENGUNAAN KAWALAN SUHU



- SEJUK (1),
Untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak.
- LEBIH SEJUK (2),
Untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang banyak.
- PALING SEJUK (3),
Untuk membuat ais dengan cepat dan untuk menyimpan makanan yang memerlukan suhu yang amat sejuk.

Before operating this unit



CAUTION : RISK OF FIRE

Cyclopentane (C₅H₁₀) is used for insulation of this refrigerator.

Please read this user manual before operating your Refrigerator.

Please keep the operating instruction and warranty certificate.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :

- staff kitchen areas in shops, office and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Warning

1. Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
2. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance. Do not modify the specification of all parts (Do not extend the supply cord manually).
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. Do not damage the refrigerant circuit. Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant in this appliance.

Caution


5. Make sure the refrigerator positioned in a good place. Ensure that refrigerator is provided sufficient space away from the wall, minimum 10 cm from the back, minimum 5 cm from the sides, and minimum 10 cm from the top.

Before operating this unit

Ideal position on the right side should be more than 35 cm, in order to easily for taking accessories in the refrigerator when opening the door.

6. Avoid exposing the unit to any contact of liquid or high humidity, due to possible danger of fire and electric shock.
7. Avoid exposing the unit to direct sunlight or other heat sources (E.g. : candles, stove or lamps).
8. Avoid children from swinging on the refrigerator door.
9. Unplug the unit outlet if the unit will not be used for an extended period of time. If an electric shutdown occurs, unplug the power supply from source. Wait 5 minutes before switching it back on to resume power supply in order for the compressor to be normal.
10. This unit operates in AC 220-240V~, 50 Hz. Use a specific electric outlet plug. Do not share with other usage.
11. When removing the refrigerator, carefully tilt the rear of the refrigerator backwards (over 50° max) before carefully lifting it with two persons. Place it on a hard, level surface to prevent loud vibration and noise. If one of the legs does not touch the floor, adjust the "Adjuster Bolt" at the adjustable leg to stabilize it. When moving the unit put protective sheet at bottom to prevent scratching the floor.
12. For maintenance, clean the unit with a damp, soft cloth. DO NOT SPRAY unit with a spray or hose. Do not apply liquids containing bensol, kerosene or various types of concentrated chemicals. When cleaning gasket, make sure to clean gasket again with dry cloth after cleaning it with soap water because a dirty and wet gasket will easily damage resulting in insufficient cooling.



Caution



Do not touch the compressor and pipes of the refrigerator by hand when the refrigerator operates (injury is likely because of high temperature).

Grounding

Pandangan belakang peti sejuk



Grounding

Check the grounding of electricity at your home.

Caution !

You have to connect the refrigerator's ground to the grounding of electricity at your home to prevent electrical shocks.

Troubleshooting

Symptom and checks

1. **Insufficient cooling** Set the PC dial at middle or colder setting. Check the gap of door gasket. Too much food being stored, or the storage of hot food will cause insufficient cooling.
2. **If the refrigerator is noisy** Check if the floor is weak and not levelled. Check if the refrigerator is touching the wall or other objects is at it's rear.
3. **Compressor does not run** The Power Supply Cord may be loose or not properly plugged into the electrical outlet. Check if power is not being supplied to electrical outlet.