


تنبيه هام

شكراً لاختياركم منتجنا.

من أجل استعمال افضل للمنتج يرجى قراءة كل التعليمات المرفقة بحرص قبل استخدام المنتج.
لقد صممنا سلسلة غسالات الملابس بتقنية ABAYA WASH بدقة ووفقاً لتقنيات ومواصفات خاصة لتجعل حياتك أسهل عند غسيل عباياتك الثمينة والرفيعة وإي ملابس رقيقة أخرى، لغسيل العبايات والملابس الرقيقة الرجاء استخدام وضع (Delicate) الملابس الرقيقة) أو (Gentle Hand Wash غسيل يدوي ناعم) فقط (بحسب الطراز المقتنى) كما هو موضح أدناه:

للغسالات التي تعبأ من الأعلى غسالات NA-FS16 / NA-F150 / NA-F130	للغسالات التي تعبأ من الأمام غسالة مجفف NA-S178	للغسالات التي تعبأ من الأمام غسالات NA-127MB / NA-148MB غسالات مجففات NA-S085 / NA-S107M / NA-S128M
استخدم وضع (الغسيل اليدوي الناعم) مع شبكة الغسيل اليدوي الناعم المرفقة بالمنتج	استخدم وضع (Gentle Hand Wash غسيل يدوي ناعم)	استخدم وضع (Delicate الملابس الرقيقة)
		

مع العلم ، إننا لن نتحمل أي أدنى مسؤولية في حالة حدوث أي ضرر قد ينتج عن استخدام هذا المنتج في أي من الحالات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر:

- ① إذا كانت الشركة المصنعة للملابس توصي بـ "الغسيل اليدوي" أو "التنظيف الجاف"
- ② إذا كانت الأقمشة من نوع خاص يتطلب غسيل وعناية خاصة (مثل الجلود والفراء إلخ)
- ③ استخدام أي منتج (بما في ذلك المنظفات) قد يحتوي على أي مادة مبيضة عند غسيل ملابس داكنة اللون مثل العبايات.

لقد قمنا ببذل المجهود والعناية اللازمة وبإدخال كافة التحسينات التكنولوجية المتقدمة لتقليل عبء الأعمال المنزلية من غسيل العبايات وأي نوع من الملابس الرقيقة ، لذا يرجى توخي الحذر أثناء استخدام الغسالة واختيار القماش وخيار وضع الغسيل ونوع المنظف المناسب.