

## A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation		
C Model ID	TX-42AS740E	TX-47AS740E	TX-55AS740E	
D Energy efficiency class	A+	A++	A++	
E Visible screen size (diagonal)	106 cm / 42 inches	119 cm / 47 inches	139 cm / 55 inches	
F On mode average power consumption	48 W	48 W	63 W	
G Annual energy consumption*1	67 kWh	67 kWh	88 kWh	
H Standby power consumption*2	0.20 W	0.20 W	0.20 W	
I Off mode power consumption	0.20 W	0.20 W	0.20 W	
J Screen resolution	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	

**K**\*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L**\*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	J Bildschirmauflösung	
	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare scherm diagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand	J Schermresolutie	
	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso	J Risoluzione dello schermo	
	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêté	J Résolution de l'écran
	F Consommation électrique en mode marche	J Résolution de l'écran	
	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido	J Resolución de la pantalla	
	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmupplösning
	F Effektförbrukning i påläge	J Skärmupplösning	
	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus	J Skjermoppløsning	
	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.			

Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio	
	K Energiänsiö XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiotila käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.		
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQB0E2443

Letuvina k.	<b>A</b> Energijas kortelē	<b>D</b> Modelo identifikatorius	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas
	<b>B</b> Tiekšanās	<b>C</b> Enerģijas efektyvumo klase	<b>H</b> Enerģijas sunaudojimas budjēmo režīmā
	<b>F</b> Matoma ekrāna iestīrijaiņē	<b>I</b> Enerģijas sunaudojimas ištjungs gaminj	<b>J</b> Ekrāno skriamioji geba
Português	<b>F</b> Enerģijas sunaudojimas ijtungs gaminj	<b>I</b> Enerģijas sunaudojimas ijtungs gaminj	<b>J</b> Ekrāno skriamioji geba
	<b>K</b> XYZ kWh energijas sunaudojimas per metus nurodomas atstjvelgus j tai, kiek energijos sunaudojama televizorui veikiant 4 valandas per dienā 365 dienas is eilēs. Faktinj energijos sunaudojimo lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizoriuz.		
	<b>L</b> ištjungs televizoriuz nuotolinio valdymo jrenginiuz, kai neveikia jokia funkcija		
Dansk	<b>M</b> Informacija apie vardinj energijos suvartojimā žr. etikeitē ant televizoriaus galinio gaubto.		
	<b>A</b> Ficha de produto	<b>C</b> Identificador de modelo	<b>G</b> Consumo de energia anual
	<b>B</b> Fornecedor	<b>D</b> Classe de eficiência energética	<b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
Dansk	<b>F</b> Diagonal visível do ecrā	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	<b>J</b> Resolução do ecrā
	<b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo		
	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerā do modo como o televisor ē utilizado.		
Dansk	<b>L</b> Quando o televisor ē desligado com o telecomando e quando nāo estā activada qualquer funçāo		
	<b>M</b> Para obter informaçōes sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.		
	<b>A</b> Datablad	<b>C</b> Modelidentifikation	<b>G</b> Arligt energiforbrug
Dansk	<b>B</b> Leverandør	<b>D</b> Energieffektivitetsklasse	<b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand
	<b>F</b> Synligt skærmdiagonal	<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand	<b>J</b> Skærmplosning
	<b>F</b> Effektforbruget i tændt tilstand		
Dansk	<b>K</b> Enerģiforbrug: XYZ kWh om āret, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero pā, hvordan fjernsynet bruges.		
	<b>L</b> nār fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive		
	<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten pā fjernsynets bagbæklædning.		
Dansk	<b>A</b> Продуктов фиш	<b>C</b> Идентификатор на модела	<b>G</b> Годиниша консумация на енергия
	<b>B</b> Доставчик	<b>D</b> Клас на енергийнā ефективност	<b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“
	<b>F</b> Видим диагонал на екрана	<b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“	<b>J</b> Разделителна способност на екрана
Dansk	<b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“		
	<b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.		
	<b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция		
Dansk	<b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.		
	<b>A</b> Fiša produsului	<b>C</b> Referință model	<b>G</b> Consumul anual de energie
	<b>B</b> Furnizor	<b>D</b> Clasa de eficiență energetică	<b>H</b> Puterea consumată în modul standby
Dansk	<b>F</b> Diagonala vizibilă a ecranului	<b>I</b> Puterea consumată în modul operativ	<b>J</b> Rezoluție ecran
	<b>F</b> Puterea consumată în modul activ		
	<b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.		
Dansk	<b>L</b> când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activā nicio funcție		
	<b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.		
	<b>A</b> Produkta speciālā zime	<b>C</b> Modeļa identifikators	<b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš
Dansk	<b>B</b> Piegādātājs	<b>D</b> Enerģoefektivitātes klase	<b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	<b>F</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli	<b>I</b> Iztjēlētā režīma elektroenerģijas patēriņš	<b>J</b> Ekrāna izskirtspēja
	<b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš		
Dansk	<b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.		
	<b>L</b> kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija		
	<b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etikeitē televizora korpusa aizmugurē.		
Dansk	<b>A</b> Karta produktu	<b>C</b> Identyfikator modelu	<b>G</b> Roczne zużycie energii
	<b>B</b> Dostawca	<b>D</b> Klasa efektywności energetycznej	<b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania
	<b>F</b> Przekątna widzialna ekranu	<b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia	<b>J</b> Rozdzielczość ekranu
Dansk	<b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia		
	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.		
	<b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.		
Dansk	<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.		

Magyar	<b>A</b> Termékismertető adatai	<b>C</b> Tipusazonosító	<b>G</b> Éves energiafogyasztás
	<b>B</b> Beszállító	<b>D</b> Energiahatékonysági osztály	<b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	<b>F</b> Látható képtől nagysága	<b>I</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
Magyar	<b>K</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Képernyőfelbontás
	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.		
	<b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció		
Magyar	<b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.		
	<b>A</b> Informační list výrobku	<b>C</b> Identifikační značka modelu	<b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie
	<b>B</b> Dodavatel	<b>D</b> Třída energetické účinnosti	<b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
Magyar	<b>F</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky	<b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	<b>J</b> Rozlišení obrazovky
	<b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu		
	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.		
Magyar	<b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.		
	<b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.		
	<b>A</b> Δελτίο προϊόντος	<b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου	<b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
Magyar	<b>B</b> Προμηθευτής	<b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης	<b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	<b>F</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης	<b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	<b>J</b> Ανάλυση οθόνης
	<b>K</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	<b>J</b> Ανάλυση οθόνης	
Magyar	<b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.		
	<b>L</b> όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες		
	<b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.		
Magyar	<b>A</b> Ürün fişii	<b>C</b> Model No	<b>G</b> Yıllık enerji tüketimi
	<b>B</b> Tedarikçi	<b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı	<b>H</b> Beklemede güc tüketimi
	<b>F</b> Görülebilir ekran köşegeni	<b>I</b> Kapalı modda güc tüketimi	<b>J</b> Ekran çözünürlüğü
Magyar	<b>F</b> Açık modda güc tüketimi		
	<b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güc referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.		
	<b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken		
Magyar	<b>M</b> Nominal güc tüketimi bilgisi için televizyonun arka kapalıdaki etikete bakın.		
	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda	<b>C</b> ID modela	<b>G</b> Godišnji utrošak energije
	<b>B</b> Dobavljač	<b>D</b> Razred energetske učinkovitosti	<b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti
Magyar	<b>F</b> Dijagonala vidljivog zaslona	<b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti	<b>J</b> Utrošak energije pri isključenosti
	<b>F</b> Utrošak energije pri uključenoosti		
	<b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.		
Magyar	<b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna		
	<b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.		
	<b>A</b> Opis výrobku	<b>C</b> Identifikační znak modelu	<b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie
Magyar	<b>B</b> Dodávateľ	<b>D</b> Trieda energetickej efektivity	<b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostnom režime
	<b>F</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	<b>I</b> Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia	<b>J</b> Rozlišení obrazovky
	<b>F</b> Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia		
Magyar	<b>K</b> Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrické energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba elektrické energie závisí od toho, ako sa televizor používa.		
	<b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivna žiadna funkcia		
	<b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.		
Magyar	<b>A</b> Tootekirjeldus	<b>C</b> Mudelitāhīs	<b>G</b> Aastane energiatarbimine
	<b>B</b> Tarnaja	<b>D</b> Energiatõhususe klass	<b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine
	<b>F</b> Ekrāni nāhtava osa diagonaal	<b>I</b> Vājāliitatud seisundi elektritarbimine	<b>J</b> Vājāliitatud seisundi elektritarbimine
Magyar	<b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	<b>J</b> Ekrāni resolutsioon	
	<b>K</b> Enerģiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoior tõttub nelki tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoiori kasutusviisist.		
	<b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuidgida vājā liitutatud ning ükski funktsioon ei tõoita.		
Magyar	<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.		