

## **A** Product fiche

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-65C320B
<b>D</b> Energy efficiency class	A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	164 cm / 65 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	118 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	172 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	NA
<b>J</b> Screen resolution	1920 x 1080

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>Deutsch</b>	<p><b>A</b> Produktdatenblatt <b>G</b> Modellkennung</p> <p><b>B</b> Lieferanten <b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand</p> <p><b>C</b> Sichtbare Bildschirmdiagonale <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</p> <p><b>D</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>J</b> Bildschirmauflösung</p> <p><b>E</b> Energieverbrauch XYZ kWh/jahr, auf der Grundlage eines täglich viertündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.</p> <p><b>F</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist</p> <p><b>G</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.</p>	<p><b>A</b> Productkaart <b>G</b> Jaarlijks energieverbruik</p> <p><b>B</b> Leverancier <b>H</b> Elektricitetsverbruik in de slaapstand</p> <p><b>C</b> Zichtbare schermdiagonaal <b>I</b> Elektricitetsverbruik in de uitstand</p> <p><b>D</b> Elektricitetsverbruik in de gebruikstand <b>J</b> Schermresolutie</p> <p><b>E</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie waarmee deze gegevens 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.</p> <p><b>F</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn</p> <p><b>G</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.</p>
<b>Nederlands</b>	<p><b>A</b> Productkaart <b>G</b> Typeaanduiding</p> <p><b>B</b> Leverancier <b>H</b> Energie-efficiëntieklasse</p> <p><b>C</b> Zichtbare schermdiagonaal <b>I</b> Elektricitetsverbruik in de uitstand</p> <p><b>D</b> Elektricitetsverbruik in de gebruikstand <b>J</b> Schermresolutie</p> <p><b>E</b> Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie waarmee deze gegevens 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.</p> <p><b>F</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn</p> <p><b>G</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.</p>	<p><b>A</b> Scheda prodotto <b>G</b> Identificatore del modello</p> <p><b>B</b> Fornitore <b>H</b> Consumo annuo di energia</p> <p><b>C</b> Diagonale dello schermo visibile <b>I</b> Consumo di energia in modo stand-by</p> <p><b>D</b> Consumo di energia in modo acceso <b>J</b> Risoluzione dello schermo</p> <p><b>E</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.</p> <p><b>F</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni</p> <p><b>G</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.</p>
<b>Italiano</b>	<p><b>A</b> Fiche produit <b>G</b> Référence du modèle</p> <p><b>B</b> Fournisseur <b>H</b> Consommation électrique en mode veille</p> <p><b>C</b> Diagonale d'écran visible <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt</p> <p><b>D</b> Consommation électrique en mode marche <b>J</b> Résolution de l'écran</p> <p><b>E</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.</p> <p><b>F</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.</p> <p><b>G</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.</p>	<p><b>A</b> Fiches produit <b>G</b> Consommation d'énergie annuelle</p> <p><b>B</b> Fournisseur <b>H</b> Consommation électrique en mode veille</p> <p><b>C</b> Diagonale d'écran visible <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt</p> <p><b>D</b> Consommation électrique en mode marche <b>J</b> Résolution de l'écran</p> <p><b>E</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.</p> <p><b>F</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.</p> <p><b>G</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.</p>
<b>Français</b>	<p><b>A</b> Gamínio kortelė <b>G</b> Modelio identifikatorius</p> <p><b>B</b> Tieklejas <b>H</b> Energijos efektyvumo klasė</p> <p><b>C</b> Matoma ekrano įstrižainė <b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį</p> <p><b>D</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Ekrano skiriamoji geba</p> <p><b>E</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.</p> <p><b>F</b> Išjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija</p> <p><b>G</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėlę ant televizoriaus galinio gaubto.</p>	<p><b>A</b> Ficha de produto <b>G</b> Identificador de modelo</p> <p><b>B</b> Provededor <b>H</b> Classe de eficiência energética</p> <p><b>C</b> Diagonal visível do ecrã <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desativação</p> <p><b>D</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo <b>J</b> Resolução do ecrã</p> <p><b>E</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, do televisor, em termos de potência, durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.</p> <p><b>F</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função</p> <p><b>G</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.</p>
<b>Português</b>	<p><b>A</b> Ficha de produto <b>G</b> Identificador de modelo</p> <p><b>B</b> Provededor <b>H</b> Classe de eficiência energética</p> <p><b>C</b> Diagonal visível do ecrã <b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desativação</p> <p><b>D</b> Consumo, em termos de potência, no estado activo <b>J</b> Resolução do ecrã</p> <p><b>E</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, do televisor, em termos de potência, durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.</p> <p><b>F</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função</p> <p><b>G</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.</p>	<p><b>A</b> Información sobre el televisor. Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.</p> <p><b>B</b> Proveedor <b>H</b> Clase de eficiencia energética</p> <p><b>C</b> Diagonal visible de la pantalla <b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado</p> <p><b>D</b> Consumo de electricidad en modo encendido <b>J</b> Resolución de la pantalla</p> <p><b>E</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.</p> <p><b>F</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa</p> <p><b>G</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.</p>
<b>Español</b>	<p><b>A</b> Ficha de producto <b>G</b> Identificador del modelo</p> <p><b>B</b> Proveedor <b>H</b> Clase de eficiencia energética</p> <p><b>C</b> Diagonal visible de la pantalla <b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado</p> <p><b>D</b> Consumo de electricidad en modo encendido <b>J</b> Resolución de la pantalla</p> <p><b>E</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.</p> <p><b>F</b> cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa</p> <p><b>G</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.</p>	<p><b>A</b> Para informação sobre o televisor. Para informação sobre o consumo de potencia nominal consulte a etiqueta na a tampa traseira do televisor.</p> <p><b>B</b> Provedor <b>H</b> Classe de eficiência energética</p> <p><b>C</b> Diagonal visível de ecrã <b>I</b> Consumo de electricidade em modo apagado</p> <p><b>D</b> Consumo de electricidade em modo encendido <b>J</b> Resolução da ecrã</p> <p><b>E</b> Consumo de energia: XYZ kWh por ano, supondo quatro horas de funcionamento diário durante 365 dias. O consumo efectivo dependerá das condições reais de utilização da televisão.</p> <p><b>F</b> quando o TV é desligado com o controlo remoto e não existe nenhuma função activa</p> <p><b>G</b> Para informação sobre o consumo de potência nominal consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.</p>
<b>Svenska</b>	<p><b>A</b> Informationsblad <b>G</b> Modellbeteckning</p> <p><b>B</b> Leveratör <b>H</b> Energieeffektivitetsklass</p> <p><b>C</b> Synlig skärm-diagonal <b>I</b> Effektförbrukning i standbyläge</p> <p><b>D</b> Effektförbrukning i påläge <b>J</b> Skärmupplösning</p> <p><b>E</b> Skärmupplösning</p> <p><b>F</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv</p> <p><b>G</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.</p>	<p><b>A</b> Informationsblad <b>G</b> Modellbeteckning</p> <p><b>B</b> Leveratör <b>H</b> Energieeffektivitetsklass</p> <p><b>C</b> Synlig skärm-diagonal <b>I</b> Effektförbrukning i standbyläge</p> <p><b>D</b> Effektförbrukning i påläge <b>J</b> Skärmupplösning</p> <p><b>E</b> när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv</p> <p><b>G</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:n baksida.</p>
<b>Norsk</b>	<p><b>A</b> Produktinfo <b>G</b> Modell-ID</p> <p><b>B</b> Leverandør <b>H</b> Energieffektivitetsklasse</p> <p><b>C</b> Synlig skjerm-diagonal <b>I</b> Strømførbruk i på-modus</p> <p><b>D</b> Strømførbruk i off-modus <b>J</b> Skjermoppløsning</p> <p><b>E</b> Strømførbruk XYZ kWh per år, basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.</p> <p><b>F</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv</p> <p><b>G</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.</p>	<p><b>A</b> Produktinfo <b>G</b> Modell-ID</p> <p><b>B</b> Leverandør <b>H</b> Energieffektivitetsklasse</p> <p><b>C</b> Synlig skjerm-diagonal <b>I</b> Strømførbruk i på-modus</p> <p><b>D</b> Strømførbruk i off-modus <b>J</b> Skjermoppløsning</p> <p><b>E</b> Strømførbruk XYZ kWh per år, basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.</p> <p><b>F</b> når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv</p> <p><b>G</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.</p>
<b> Suomi</b>	<p><b>A</b> Tuoteseloste <b>G</b> Vuotuinen energiankulutus</p> <p><b>B</b> Tavarantimittaja <b>H</b> Energiarokaluiluokka</p> <p><b>C</b> Näkyvästi olevan kuvapinnan lävistäjä <b>I</b> Valmiustilan energiankulutus</p> <p><b>D</b> Tehonkulutus päälle kytketyssä tilassa <b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa</p> <p><b>E</b> Tehonkulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.</p> <p><b>F</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä</p> <p><b>G</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.</p>	<p><b>A</b> Tuoteseloste <b>G</b> Vuotuinen energiankulutus</p> <p><b>B</b> Tavarantimittaja <b>H</b> Energiarokaluiluokka</p> <p><b>C</b> Näkyvästi olevan kuvapinnan lävistäjä <b>I</b> Valmiustilan energiankulutus</p> <p><b>D</b> Tehonkulutus päälle kytketyssä tilassa <b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa</p> <p><b>E</b> Tehonkulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.</p> <p><b>F</b> Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä</p> <p><b>G</b> Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.</p>
<b>Magyar</b>	<p><b>A</b> Termékinformáció adatlap <b>G</b> Tipusazonosító</p> <p><b>B</b> Beszállító <b>H</b> Energiahatékonysági osztály</p> <p><b>C</b> Látható képfelület nagysága <b>I</b> Állapotfüggő energiaterheltség</p> <p><b>D</b> Bekapcsolás utáni energiaterheltség <b>J</b> Képernyőfelbontás</p> <p><b>E</b> A televíziókészülék napi 4 órás üzemi mellett az év 365 napjára vetítve energiafelhasználását <b>J</b> Képernyőfelbontás</p> <p><b>F</b> Amikor a TV-t a távirányítóból kikapcsolják ki, és nincs aktiv funkció</p> <p><b>G</b> További információért a névelés energiaterheltséggel kapcsolatban olvasson a TV hátulő burkolatán található címkét.</p>	<p><b>A</b> Termékinformáció adatlap <b>G</b> Tipusazonosító</p> <p><b>B</b> Beszállító <b>H</b> Energiahatékonysági osztály</p> <p><b>C</b> Látható képfelület nagysága <b>I</b> Állapotfüggő energiaterheltség</p> <p><b>D</b> Bekapcsolás utáni energiaterheltség <b>J</b> Képernyőfelbontás</p> <p><b>E</b> A televíziókészülék napi 4 órás üzemi mellett az év 365 napjára vetítve energiafelhasználását <b>J</b> Képernyőfelbontás</p> <p><b>F</b> Amikor a TV-t a távirányítóból kikapcsolják ki, és nincs aktiv funkció</p> <p><b>G</b> További információért a névelés energiaterheltséggel kapcsolatban olvasson a TV hátulő burkolatán található címkét.</p>
<b>Cesky</b>	<p><b>A</b> Informační list výrobku <b>G</b> Identifikační značka modelu</p> <p><b>B</b> Dodavatel <b>H</b> Třída energetické účinnosti</p> <p><b>C</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky <b>I</b> Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu</p> <p><b>D</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>J</b> Rozlišení obrazovky</p> <p><b>E</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledem ke spotřebě elektrické energie televizoru při průměrném režimu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizoru příjemce.</p> <p><b>F</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce</p> <p><b>G</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.</p>	<p><b>A</b> Informační list výrobku <b>G</b> Identifikační značka modelu</p> <p><b>B</b> Dodavatel <b>H</b> Třída energetické účinnosti</p> <p><b>C</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky <b>I</b> Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu</p> <p><b>D</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu <b>J</b> Rozlišení obrazovky</p> <p><b>E</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledem ke spotřebě elektrické energie televizoru při průměrném režimu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizoru příjemce.</p> <p><b>F</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce</p> <p><b>G</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.</p>

<b>Dansk</b>	<b>A</b> Datablad <b>B</b> Leverandør <b>C</b> Energiefektivitetsklasse <b>D</b> Synlig skærm diagonal <b>E</b> Effektivbrugeret i senest tilstand <b>F</b> Effektivbrugeret i senest tilstand <b>G</b> Energibrug pr. XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektfaktor, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det taktiske energibrug vil være på, hvorvidt fjernsynet bruges. <b>L</b> På fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive <b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeholdning.	<b>G</b> Arligt energiforbrug <b>H</b> Effektivbrugeret i standbytilstand <b>I</b> Effektivbrugeret i slukket tilstand <b>J</b> Skærmopløsning
<b>Български</b>	<b>A</b> Продуктова фиш <b>B</b> Доставчик <b>C</b> Клас на енергийна ефективност <b>D</b> Видим диагонал на екрана <b>E</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>G</b> Консумация на енергия XYZ kWh, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. <b>L</b> Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция <b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.	<b>G</b> Годинашна консумация на енергия <b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“ <b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>J</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>K</b> Разделителна способност на екрана <b>L</b> 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.
<b>Română</b>	<b>A</b> Fișa produsului <b>B</b> Furnizor <b>C</b> Clasa de eficiență energetică <b>D</b> Diagonala vizibilă a ecranului <b>E</b> Puterea consumată în modul activ <b>F</b> Puterea consumată în modul de standby <b>G</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie, depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. <b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție. <b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	<b>G</b> Referință model <b>H</b> Puterea consumată în modul standby <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit <b>J</b> Rezoluție ecran <b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie, depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. <b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție. <b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
<b>Latviešu valodā</b>	<b>A</b> Produkta speciālā zīme <b>B</b> Piegādātājs <b>C</b> Energoefektivitātes klase <b>D</b> Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli <b>E</b> Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš <b>F</b> Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš <b>G</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. <b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija <b>M</b> Minimālās strāvas patēriņš nodrīstis ekrāna korpusa aizmūgure.	<b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš <b>I</b> Izslēgta režīma elektroenerģijas patēriņš <b>J</b> Ekрана izšķirtspēja <b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. <b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija <b>M</b> Minimālās strāvas patēriņš nodrīstis ekrāna korpusa aizmūgure.
<b>Polski</b>	<b>A</b> Karta produktu <b>B</b> Dostawca <b>C</b> Przekłaniana widzalna ekranu <b>D</b> Wyższe energijne w trybie wyłączenia <b>E</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>F</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>G</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>H</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>I</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>J</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>K</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>L</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.	<b>G</b> Roczne zużycie energii <b>H</b> Zuzycie energii w trybie czuwania <b>I</b> Zuzycie energii w trybie wyłączenia <b>J</b> Rozdzielczość ekranu <b>K</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>L</b> Wyższe energijne w trybie włączenia <b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.
<b>Srpski</b>	<b>A</b> Lista sa podacima za proizvod <b>B</b> Dobavljač <b>C</b> Veličina veličina ekrana (dijagonalna) <b>D</b> Napajanja <b>E</b> Potražnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potražnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potražnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora. <b>L</b> Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija informacije o nazivnoj potražnji struje potražnje na nalepnici na poleđini televizora.	<b>G</b> Godišnja potražnja struje <b>H</b> Potražnja struje u stanju pripravnosti <b>I</b> Potražnja u režimu isključenog napajanja <b>J</b> Rezolucija ekrana <b>K</b> Godišnja potražnja struje

<b>Ελληνικά</b>	<b>A</b> Δελτίο προϊόντος <b>B</b> Προμηθευτής <b>C</b> Οπαστή διαγώνια οθόνη <b>D</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας <b>E</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας <b>F</b> Κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τη διατήρηση λειτουργίας αναμνηστικής XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανομή ισχύος από τον τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες αναμνηστικής επί 365 ημερών <b>G</b> Ανομοιογενή κατανομή ισχύος, αναφέρεται στην ετικέτα στο πίσω κούβωμα της τηλεόρασης <b>H</b> Υψηλή ενεργειακή απόδοση <b>I</b> Βελτισμένη γύρ τικετών <b>J</b> Κατάλληλη κλίση οθόνης <b>K</b> 365 ημερών <b>L</b> Κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τη διατήρηση λειτουργίας αναμνηστικής XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανομή ισχύος από τον τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες αναμνηστικής επί 365 ημερών <b>M</b> Για πληροφορίες αναφορικά με την κατανομή ισχύος, αναφέρεται στην ετικέτα στο πίσω κούβωμα της τηλεόρασης.	<b>G</b> Επίσημο κατάλογοσ ενέργειας <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμνηστικής λειτουργίας <b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας <b>J</b> Ανάθεση οθόνης <b>K</b> Κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τη διατήρηση λειτουργίας αναμνηστικής XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανομή ισχύος από τον τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες αναμνηστικής επί 365 ημερών <b>L</b> Κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τη διατήρηση λειτουργίας αναμνηστικής XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανομή ισχύος από τον τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες αναμνηστικής επί 365 ημερών <b>M</b> Για πληροφορίες αναφορικά με την κατανομή ισχύος, αναφέρεται στην ετικέτα στο πίσω κούβωμα της τηλεόρασης.
<b>Türkçe</b>	<b>A</b> Ürün fiş <b>B</b> Tedarikçi <b>C</b> Görülebilir ekran köşegeni <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>E</b> Güç tüketimi <b>F</b> Akım modda güç tüketimi <b>G</b> 365 gün boyunca, gündüz 4 saat, çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak. <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.	<b>G</b> Model No <b>H</b> Yüksek enerji tüketimi <b>I</b> Beklenmedik güç tüketimi <b>J</b> Kapalı modda güç tüketimi <b>K</b> 365 gün boyunca, gündüz 4 saat, çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olarak. <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.
<b>Hrvatski</b>	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>B</b> Dobavljač <b>C</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>E</b> Utrouška energije pri uključenošti <b>F</b> Utrouška energije pri isključenošti <b>G</b> Utrouška energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. <b>L</b> kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	<b>G</b> ID modela <b>H</b> Utrouška energije pri uključenošti <b>I</b> Utrouška energije pri isključenošti <b>J</b> Različovite zaslona <b>K</b> Utrouška energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. <b>L</b> kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.
<b>Slovensky</b>	<b>A</b> Opis výrobku <b>B</b> Dodávateľ <b>C</b> Uhol priereka viditelnej časti obrazovky <b>D</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia <b>E</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>F</b> Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>G</b> Udaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom krytie televízora. <b>L</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>D</b> Ročná spotreba elektrickej energie <b>E</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia <b>G</b> Uhol priereka viditelnej časti obrazovky <b>H</b> Rozloženie obrazovky <b>I</b> Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>L</b> Udaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom krytie televízora.	<b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia <b>J</b> Rozloženie obrazovky <b>K</b> Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa. <b>L</b> Udaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom krytie televízora.
<b>Eesti</b>	<b>A</b> Toote kirjeldus <b>B</b> Tarbijaja <b>C</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>D</b> Ekraani resolutsioon <b>E</b> Sisseulitud seisundis elektritarbimine <b>F</b> Ekraani resolutsioon <b>G</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist. <b>L</b> Kõigi energiatarbimise kohta on toote kirjelduses toodud teavet. <b>M</b> Nimivõimsustavalaase teavet leiab teletarbijaga teletarbijatele tagakattel olevalt siltist.	<b>G</b> Aastane energiatarbimine <b>H</b> Ooteseisundis elektritarbimine <b>I</b> Väljalülitatud seisundis elektritarbimine <b>J</b> Ekraani resolutsioon <b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. <b>L</b> Kõigi energiatarbimise kohta on toote kirjelduses toodud teavet. <b>M</b> Nimivõimsustavalaase teavet leiab teletarbijaga teletarbijatele tagakattel olevalt siltist.