

AI) TV product information in regards to ErP/EuP pursuant to the Commission Regulations (EC) 642/2009 and (EU) 801/2013

Language	Manufacturer's name	Model ID	Power consumption (Watt)	Peak luminance ratio (%)	Hazardous substances	Other info	Product name
English	Panasonic	TX-55CR430B	[E] on-mode [F] network standby mode [G] standby mode [H] off-mode	[J] w/o forced menu [L] with forced menu	[K] on-mode (default)/max. brightness [M] home-mode/max. brightness	[C] day/month/year 09/05/2015	
Deutsch			[E] Ein-Zustand [F] Netzwerk-Bereitschafts-Zustand [G] Bereitschafts-Zustand [H] mit obligatorischem Menü	[J] ohne obligatorisches Menü [K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung [L] mit obligatorischem Menü	[M] Quacksiber (mg)	[C] Modellkennung [H] Aus-Zustand	
Dutch			[E] Aan-modus [F] Netwerk standby-modus [G] standby-modus [H] uit-modus	[J] zonder geforceerd menu [K] aan-modus (standaard)/max. helderheid [L] met geforceerd menu	[M] kwik (mg)	[C] Typeaanduiding [H] uit-modus	
French			[E] mode de marche [F] mode de veille avec maintien de la connection au réseau [G] mode de veille [H] avec menu imposé	[J] sans menu imposé [K] mode de marche (par défaut)/max. brillance [L] avec menu imposé	[M] Mercure (mg)	[C] Référence de modèle [H] mode d'arrêt	
Swedish			[E] påläge [F] Nätverk Standby-läge [G] standby-läge [H] av-läge	[J] utan fast meny [K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka [L] med fast meny	[M] kvicksilver (mg)	[C] Modellbeteckning [H] främläge	
Norwegian			[E] on-modus [F] Netverk-standby-modus [G] standby-modus [H] med tvungen meny	[J] uten tvungen meny [K] on-modus (standard)/maks. Ljusstyrke [L] med tvungen meny	[M] kvikksølv (mg)	[C] Modell-ID [H] utf-modus	
Denmark			[E] on-tilstand [F] Netværk Standby-tilstand [G] standby-tilstand [H] med obligatorisk menu	[J] uden obligatorisk menu [K] on-tilstand (standard)/maks. Ljusstyrke [L] med obligatorisk menu	[M] kviksølv (mg)	[C] Modellsidentifikation [H] off-tilstand	
Español			[E] Modo On [F] Modo Red Standby [G] Modo Standby [H] con menu forzado	[J] Sin menú forzado [K] Modo On (Por defecto)/max. Brillo [L] con menu forzado	[M] Mercurio (mg)	[C] Identificador del modelo [H] Modo Off	
Portuguese			[E] Modo On [F] Modo Red Standby [G] Modo Standby [H] com menu forçado	[J] Sem menu forçado [K] Modo On (Por defeito)/max. Brilho [L] com menu forçado	[M] mercúrio (mg)	[C] Identificador de modelo [H] Modo Off	
Italiano			[E] modo acceso [F] modo stand-by in rete [G] modo stand-by [H] con menu impostato	[J] senza menu impostato [K] modo "accesso" (predifinito) / max. luminosità [L] con menu impostato	[M] mercurio (mg)	[C] Identificatore del modello [H] modo spento	
Spanish			[E] Virta kykytynä [F] Verkkövalmiustilassa [G] Virta kykytynä (oletus) / suuriin kirkkaus [H] Virta kykytynä	[J] ilman pakotettua valikkoa [K] Virta kykytynä (oletus) / suuriin kirkkaus [L] pakotettua valikkoa	[M] elohopea (mg)	[C] Modellsidentifikation [H] Virta kykytynä	
Polski			[E] tryb pracy [F] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność [G] tryb uśpienia [H] z wymuszeniem w menu	[J] tryb uśpienia / bez wymuszenia w menu [K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność [L] z wymuszeniem w menu	[M] rtęć (mg)	[C] identyfikator modelu [H] tryb wyłączenia	
Czech			[E] stav zapnuto [F] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti [G] pohotovostní režim [H] v vynuceném menu	[J] stav zapnuto/vyhození/najvyšší jas [K] pohotovostní režim se zachováním připojení k síti [L] vynucený menu	[M] rtuť (mg)	[C] Identifikační značka modelu [H] stav vypnutý	
Română			[E] Mod „pornit” [F] Mod „standby” cu conexiune la rețea [G] Mod „standby” [H] cu meni impusător	[J] fără meni de instalare [K] Mod „pornit” (implicit)/luminositate maximă [L] cu meni impusător	[M] mercur (mg)	[C] Referință model [H] Mod „oprit”	
Magyar			[E] Bekapcsolás üzemmód [F] Hálózati készenléti üzemmód [G] Ébredésmentés üzemmód [H] Előre optimalizált menüvel	[J] Bekapcsolás üzemmód (alapértelmezett)/legnagyobb fényerő [K] Hálózati készenléti üzemmód (alapértelmezett)/max. fényerő [L] előre optimalizált menüvel	[M] higany (mg)	[C] Típusazonosító [H] Kikapcsolás üzemmód	
Bulgarian			[E] режим "включено" [F] режим "включено" (фабрична настройка)/максимална яркост [G] режим "включено" [H] със задължително меню	[J] без задължително меню [K] режим "включено" (фабрична настройка)/максимална яркост [L] със задължително меню	[M] жинка (mg)	[C] Идентификатор на модела [H] режим "включено"	
Eesti			[E] toorõidim [F] võrgu ootereõim [G] toorõidim (võikalmis)/max heledus [H] õhtulidim	[J] ilma sundmenüta [K] võrgu ootereõim [L] õhtulidim	[M] elavhõbe (mg)	[C] Modellsidentifikatsioon [H] toorõidim "valikuliselt"	
Latvian			[E] režims "iekļaušeno" [F] gatavības režims [G] gatavības režims [H] ar piespiedu izvēlni	[J] bez piespiedu izvēlnes [K] gatavības režims (nokatījums)/maks. spilgtums [L] ar piespiedu izvēlni	[M] dzīvsudrabs (mg)	[C] Modeļa identifikators [H] Virta kykytynä	
Slovenian			[E] stanje vključenosti [F] stanje pripravnosti mreže [G] stanje vključenosti (zadano)/maks. Osvetljenje [H] način vključenosti	[J] brez obveznega menija [K] stanje pripravnosti mreže [L] brez obveznega menija	[M] živo srebro (mg)	[C] Oznaka modela [H] stanje vključenosti	
Slovak			[E] režim zapnutý [F] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti [G] pohotovostný režim [H] v vynucený menu	[J] režim zapnutý [K] pohotovostný režim so zachovaním pripojenia k sieti [L] vynucený menu	[M] ortuť (mg)	[C] Identifikačný znak modelu [H] režim vypnutý	
Slovenian			[E] stanje vključenosti [F] stanje pripravnosti mreže [G] stanje vključenosti (zadano)/maks. Osvetljenje [H] način vključenosti	[J] brez obveznega menija [K] stanje pripravnosti mreže [L] brez obveznega menija	[M] živo srebro (mg)	[C] Oznaka modela [H] stanje vključenosti	
Slovak			[E] režim "vključeno" [F] Pripraven režim mreže [G] Režim "vključeno" [H] Režim "vključeno" (všechny nastavení)/maximální jasnost	[J] bez příhradového menu [K] Režim "vključeno" (všechny nastavení)/maximální jasnost [L] s příhradovým menu	[M] rtuť (mg)	[C] Oznaka modela [H] režim "vključeno"	