

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-40CX400E
D Energy efficiency class	A
E Visible screen size (diagonal)	100 cm / 40 inches
F On mode average power consumption	63 W
G Annual energy consumption *1	91 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

A	Produktidatienblatt	C Modellienkemung	G Jährlicher Energieverbrauch
B	Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand
E	Sichtbare Bildschirmdiagonale	E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
F	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	F Bildschirmauflösung	J Bildschirmauflösung
K	Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	K Energieverbrauch XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijkte energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist
M	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.		

A	Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
B	Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
E	Zichtbare scherm diagonaal	E Schermresolutie	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand
K	Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijkte energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijkte energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn
M	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.		

A	Scheda prodotto	C Classificazione del modello	G Consumo annuo di energia
B	Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
E	Diagonale dello schermo visibile	E Consumo di energia in modo acceso	I Consumo di energia in modo spento
K	Consumo di energia in modo acceso	F Risoluzione dello schermo	J Risoluzione dello schermo
K	Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
M	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.		

A	Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
B	Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
E	Diagonale d'écran visible	E Consommation électrique en mode marche	I Consommation électrique en mode arrêt
K	Consommation d'énergie en mode marche	F Résolution de l'écran	J Résolution de l'écran
K	Consommation d'énergie XYZ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	K Consommation d'énergie XYZ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
M	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.		

A	Gaminio kortelė	C Modelio identifikatorius	G Metinis energijos sunaudojimas
B	Tiekėjas	D Energijos efektyvumo klasė	H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu
E	Matoma ekrano įstrižinė	E Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį
F	Energijos sunaudojimas jungus gaminį	F Ekraną skiriamoji geba	J Ekraną skiriamoji geba
K	Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	K Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	L Informacija apie vardinį energijos sunaudojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.
M	Informacija apie vardinį energijos sunaudojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.		

A	Ficha de produto	C Identificador de modelo	G Consumo de energia anual
B	Fornecedor	D Classe de eficiência energética	H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
E	Diagonal visível do ecrã	E Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação
F	Consumo, em termos de potência, no estado activo	F Resolução do ecrã	J Resolução do ecrã
K	Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	L Quando o televisor, é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função
M	Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.		

A	Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
B	Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
E	Diagonal visible de la pantalla	E Consumo de electricidad en modo encendido	I Consumo de electricidad en modo apagado
F	Consumo de energía, XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	F Resolución de la pantalla	J Resolución de la pantalla
K	Consumo de energía XYZ kWh per år, antagitt under förutsättning av fyra timmar per dag för 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv:n används.	K Energieffektivitetsklass	L När tv:n är avlagden via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M	Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.		

A	Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
B	Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
E	Synlig skärmdiagonal	E Effektförbrukning i påsläge	I Effektförbrukning i friläge
K	Effektförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	K Skärmupplösning	L När tv:n är avlagden via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv
M	Für information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TVs baksida.		

A	Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiförbruk
B	Leverantör	D Energieffektivitetsklasse	H Stromförbruk i standby
E	Synlig skjerm-diagonal	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømförbruk i modus
K	Strømförbruk XYZ kWh per år, basert på strømforbrukeren basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	K Skjermoppløsning	L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv
M	For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.		

A	Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
B	Varantonttaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
E	Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	E Tehokulutus pois päältä -tilassa	I Tehokulutus pois päältä -tilassa
F	Tehokulutus päälle kytkettynä -tilassa	F Kuvaruudun resoluutio	J Kuvaruudun resoluutio
K	Energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.	K Käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.	L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä
M	Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kylläkin televisioin takakannessa.		

A	Természetes adatlap	C Típusazonosító	G Éves energiafogyasztás
B	Beszállító	D Energiahatékonysági osztály	H Készenléti üzemi-működési energiafogyasztás
E	Látható képfelbontás nagysága	E Pérfogyasztás üzemi-működési energiafogyasztás	I Készenléti üzemi-működési energiafogyasztás
F	Pérfogyasztás üzemi-működési energiafogyasztás	F Képernyőfelbontás	J Képernyőfelbontás
K	A televízió készülék napi 4 óráig üzemi mellett az é 365 napigára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	K Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, az nincsen aktív funkció	L Működésinformációt a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulósó burkolatán található címkét.
M	További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulósó burkolatán található címkét.		

A	Informační list výrobku	C Identifikační značka modelu	G Roční spotřeba elektrické energie
B	Dodavatel	D Třída energetické účinnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
E	Viditelná úhlopříčná obrazovka	E Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu
F	Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	F Rozlišení obrazovky	J Rozlišení obrazovky
K	Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizího přijímače, který je provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	K Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	L Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.
M	Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.		

