

Language	Manufacturer's name	Model ID	Power consumption (Watt)	Peak luminance ratio (%)	Hazardous substances	Other info	
English		(C) Model ID	[E] on-mode [F] network standby mode [G] standby mode [H] off-mode	[I] w/o forced menu [L] with forced menu	[K] on-mode (default)/max. brightness [M] home-mode/max. brightness	[Q] day/month/year 05/02/2019	
Deutsch		(C) Herstellername	[E] Ein-Zustand [F] Netzwerk Bereitschafts-Zustand [G] Standby-Modus [H] Ausschalten	[I] ohne obligatorisches Menü [L] mit obligatorischem Menü	[K] Ein-Zustand (voreingestellt)/maximaler Helligkeitseinstellung [M] Blei* (ja/nein) [Q] Tag/Monat/Jahr [T] nicht anwendbar	Panasonic TX-49FX550E	
Nederlands		(C) Product informatie m.b.t. EUP/EuP	[E] aan-modus [F] Netwerk standby-modus [G] stand-by-modus [H] uit-modus	[I] zonder geforceerd menu [L] niet van toepassing	[K] aan-modus (standaard)/max. helderheid [M] loof* (ja/nee) [Q] dag/maand/jaar [T] niet van toepassing		
Franses		(C) Informations sur l'écoconception des téléviseurs	[E] mode de marche [F] mode de veille avec maintien de la connection au réseau [G] mode de veille [H] mode d'arrêt	[I] sans menu imposé [L] avec menu imposé	[K] mode de marche (par défaut)/max. brillance [M] Plomb* (oui/non) [Q] jour/mois/année [T] ne contient pas		
Svenska		(C) TV-produktinformation i förhållande till EUP/EuP	[E] påläge [F] Nätverk Standby-läge [G] Standby-läge [H] frånläge	[I] utan fast meny [L] med fast meny	[K] påslagen (standard)/max. ljusstyrka [M] bly* (ja/nej) [Q] dag/månad/år [T] inte tillämpligt		
Norsk		(C) TV-produktinformasjon med henblikk på EUP/EuP	[E] on-modus [F] Netverk-standby-modus [G] Standby-modus [H] Off-modus	[I] uten tvungen meny [L] med tvungen meny	[K] on-modus (standard)/maks. lysterke [M] bly* (ja/nei) [Q] dag/måned/år [T] ikke relevant		
Dansk		(C) TV-produktoplysninger med henyn til EUP/EuP	[E] on-modus [F] Netværk Standby-tilstand [G] Standby-tilstand [H] Off-tilstand	[I] uden obligatorisk menu [L] med obligatorisk menu	[K] on-tilstand (standard)/maks. Lysterke [M] bly* (ja/nei) [Q] dag/måned/år [T] ikke relevant		
Español		(C) Información del Televisor relacionada con EUP/EuP	[E] Modo On [F] Modo Red Standby [G] Modo Standby [H] Modo Off	[I] Sin menú forzado [L] Con menú forzado	[K] Modo On (Por defecto)/máx. Brillo [M] Plomo* (Si/No) [Q] día/mes/año [T] No Aplicable		
Portugals		(C) Informações do televisor relativamente à conceção ecológica	[E] Modo On [F] Modo Rede Standby [G] Modo Standby [H] Modo Off	[I] Sem menu forçado [L] Com menu forçado	[K] Modo On (default)/máx. Brilho [M] mercúrio (mg) [Q] dia/mês/ano [T] não aplicável		
Italiano		(C) Informazioni sulla progettazione eco compatibile del televisore	[E] modo accesso [F] modo stand-by in rete [G] modo stand-by [H] modo spento	[I] senza menu impostato [L] con menu impostato	[K] modo "accesso" (predefinito) / max. luminosità [M] mercurio (mg) [Q] giorno/mese/anno [T] non applicabile		
Suomi		(C) Televiittötuotteen tiedotteettujen ominaisuuksien	[E] Virta kytkettyinä [F] Verkkovalmiustila [G] Virta katkaistuna [H] Virta katkaistuna	[I] Ilman pakotusvalikkoa [L] Pakotusvalikkolla	[K] Virta kytkettyinä (oletus) / suurin kirkkaus [M] Virtsä* (kyllä/ei) [Q] päivä/kuu/vuosi [T] ei käytettävissä		
Polski		(C) Zdatcye energii telewizora	[E] tryb pracy [F] tryb uśpienia z podtrzymaniem podłączeniem do sieci [G] tryb uśpienia [H] tryb wyłączenia	[I] bez wymuszenia w menu [L] z wymuszeniem w menu	[K] tryb pracy (domyślny)/maksymalna jasność [M] rtęć (mg) [Q] dzień/miesiąc/rok [T] nie dotyczy		
Češtiny		(C) Informace týkající se ekologického designu televizoru	[E] stav zapnutý [F] pohotovostní režim se zachovním připojením k síti [G] pohotovostní režim [H] stav vypnutý	[I] nejvyšší poměr jasu (%) [L] vyšší poměr jasu (%)	[K] stav zapnutý/výchozí/nejvyšší jas [M] olovo* (ano/ne) [Q] den/měsíc/rok [T] nelze aplikovat		
Română		(C) Informații despre televizorul privind respectarea Directivei EUP/EuP	[E] Mod „pornit” [F] Mod „standby” cu conexiune la rețea [G] Mod „standby” [H] Mod „oprit”	[I] fără meniu de instalare [L] cu meniu de instalare	[K] mod „pornit” (implicit)/luminozitate maximă [M] plumb* (da/nu) [Q] zi/lună/an [T] nu se aplică		
Magyar		(C) TV termékinformáció az EK/42/2009 és EU/801/2013 bizottsági rendelet értelmében	[E] Bekapcsolás üzemmód [F] Hálózat üzemeltetési üzemmód [G] Kikapcsolás üzemmód [H] Kikapcsolt üzemmód	[I] Etlőre optimalizált menü nélkül [L] Etlőre optimalizált menüvel	[K] bekapcsolás üzemmód (alapértelmezett)/legnagyobb fényerő [M] higany (mg) [Q] nap/hónap/év [T] nem alkalmazható		
Bulgarski		(C) Податоци за енергийната ефективност на телевизорите	[E] режим "включен" [F] режим "включен" (фабрична настройка)/максимална яркост [G] режим "включен" [H] режим "изключен"	[I] без задължително меню [L] със задължително меню	[K] режим "включен" [M] живак (mg) [Q] ден/месец/година [T] не е приложимо		
Eesti		(C) Informatsioon tooteinformatsioon seoses ökoloogilise disainiga	[E] tõrgetõrkest	[F] võrgu ooterežiim	[G] ooterežiim	[H] režiim "väljalülitatud"	
Lituaniski		(C) Informacija apie televizorių patalpinimą	[E] išsijęs režimas	[F] gatavības režīms	[G] gatavības režīms	[H] virta katkaistava	
Ungariski		(C) Podatki o televizoru u vezi s Direktivom o zahtevima za ekološki dizajn	[E] režim "uključeno"	[F] pripravljenost mreže	[G] stanje pripravljenosti	[H] stanje "isključeno"	
Horvatski		(C) Podaci o televizoru u vezi s Direktivom o zahtevima za ekološki dizajn	[E] režim "uključeno"	[F] pripravljenost mreže	[G] stanje pripravljenosti	[H] režim "isključeno"	
Slovenski		(C) Podatki o televizoru u vezi s Direktivom o zahtevima za ekološki dizajn	[E] režim "uključeno"	[F] pripravljenost mreže	[G] stanje pripravljenosti	[H] režim "isključeno"	
Sloveniski		(C) Podatki o televizoru u vezi s Direktivom o zahtevima za ekološki dizajn	[E] režim "uključeno"	[F] pripravljenost mreže	[G] stanje pripravljenosti	[H] režim "isključeno"	
Sloveniski		(C) Podatki o televizoru u vezi s Direktivom o zahtevima za ekološki dizajn	[E] režim "uključeno"	[F] pripravljenost mreže	[G] stanje pripravljenosti	[H] režim "isključeno"	
Sloveniski		(C) Podatki o televizoru u vezi s Direktivom o zahtevima za ekološki dizajn	[E] režim "uključeno"	[F] pripravljenost mreže	[G] stanje pripravljenosti	[H] režim "isključeno"	
Sloveniski		(C) Podatki o televizoru u vezi s Direktivom o zahtevima za ekološki dizajn	[E] režim "uključeno"	[F] pripravljenost mreže	[G] stanje pripravljenosti	[H] režim "isključeno"	