

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-32D300E
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	80 cm / 32 inches
F On mode average power consumption	31 W
G Annual energy consumption *1	45 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	1366 x 768

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. H Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	C Identificador del modelo D Clase de eficiencia energética E Resolución de la pantalla F Resolución de la pantalla G Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. H Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa I Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en espera I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Resolución de la pantalla L Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. M Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa N Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i friläge E Strömförbrukning i påläge F Strömförbrukning i på-modus G Strömförbrukning i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. H När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv I För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	C Modellbeskrivning D Energieffektivitetsklass E Synlig skärmdiagonal F Strömförbrukning i påläge G Strömförbrukning i på-modus H Strömförbrukning i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. I När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv J För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Aktig energiförbrukning H Strömförbrukning i standby I Strömförbrukning i off-modus J Strömförbrukning i på-modus K Strömförbrukning i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dag för 365 dagar. Det faktiske energiforbruket vil være afhængig af hvordan TV-en bruges. L Når TV-en er skruet av med fjernkontrollen og ingen funktion er aktiv M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømförbrukning i på-modus E Strømförbrukning i XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. F Når TV-en er skruet av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv G For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	C Modell-ID D Energieffektivitetsklasse E Synlig skjerm-diagonal F Strømförbrukning i på-modus G Strømförbrukning i XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. H Når TV-en er skruet av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv I For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Aktig energiförbrukning H Strömförbrukning i standby I Strömförbrukning i off-modus J Strömförbrukning i på-modus K Strömförbrukning i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dag för 365 dagar. Det faktiske energiforbruket vil være afhængig af hvordan TV-en bruges. L Når TV-en er skruet av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv M For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
Suomi	A Tuoteseloste B Varantuntija C Näkyvästi olevan kuvapinnän lävittäjä D Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa E Tehonkulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävistä. F Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä G Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	C Mallitunniste D Vuotuinen energiankulutus E Valmiustilan energiankulutus F Tehonkulutus pois päältä -tilassa G Kuvakuulutus H Kuvakuulutus I Kuvakuulutus J Kuvakuulutus K Kuvakuulutus L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	G Vuotuinen energiankulutus H Valmiustilan energiankulutus I Tehonkulutus pois päältä -tilassa J Kuvakuulutus K Kuvakuulutus L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.
Magyar	A Termékinformáció B Éves energiagigafogyasztás C Kékesítő D Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás E Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás F Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás G Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás H Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás I Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás J Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás K Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás L Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás M Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás N Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás	C Tipusazonosító D Energiatartékonyági osztály E Éves energiagigafogyasztás F Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás G Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás H Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás I Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás J Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás K Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás L Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás M Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás N Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás	G Éves energiagigafogyasztás H Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás I Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás J Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás K Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás L Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás M Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás N Kékesítő üzemmódbeli energiagigafogyasztás
Česky	A Informační list výrobku B Dodavatel C Viditelná úhlopříčka obrazovky D Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu E Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě elektrické energie televizoru při jiném nastavení, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. F Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. G Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	C Identifikační značka modelu D Třída energetické účinnosti E Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu F Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě elektrické energie televizoru při jiném nastavení, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. G Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. H Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	G Roční spotřeba elektrické energie H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu I Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu J Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě elektrické energie televizoru při jiném nastavení, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. K Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. L Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferanten C Jährlicher Energieverbrauch D Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand H Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand I Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand J Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand K Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand L Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand M Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand N Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand	C Modellkennung D Energieeffizienzklasse E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand H Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand I Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand J Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand K Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand L Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand M Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand N Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand K Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand L Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand M Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand N Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	C Jaarlijks energieverbruik D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Zichtbare scherm-diagonaal I Elektriciteitsverbruik in de slaapstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	C Jaarlijks energieverbruik D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Zichtbare scherm-diagonaal I Elektriciteitsverbruik in de slaapstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie N Schermresolutie
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo stand-by E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni H Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. I Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni J Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Identificatore del modello D Classe di efficienza energetica E Diagonale dello schermo visibile F Consumo di energia in modo stand-by G Consumo di energia in modo acceso H Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. I Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni J Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. K Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni L Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Consumo di energia in modo acceso K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni N Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Diagonale d'écran visible F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. J Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. K Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. N Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Diagonale d'écran visible F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. J Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. K Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. N Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Consommation électrique en mode arrêt K Consommation électrique en mode arrêt L Consommation électrique en mode arrêt M Consommation électrique en mode arrêt N Consommation électrique en mode arrêt
Lietuvių k.	A Gamtinio kortelė B Tieklejas C Matoma ekrano ištisinė D Energijos sunaudojimas įjungus gaminį E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. G Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. H Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. I Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. J Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. K Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. L Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. N Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	C Modelio identifikatorius D Energetinio efektyvumo klasė E Matoma ekrano ištisinė F Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį G Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį H Energetinis sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. I Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. J Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. K Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. L Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. N Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį I Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį J Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį K Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį L Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį M Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį N Energetinis sunaudojimas įjungus gaminį
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Classe de eficiência energética D Diagonal visível do ecrã E Consumo, em termos de potência, no estado activo F Consumo, em termos de potência, no estado activo G Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. H Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função I Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função J Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função K Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	C Identificador de modelo D Classe de eficiência energética E Diagonal visível do ecrã F Consumo, em termos de potência, no estado activo G Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. H Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função I Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função J Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função K Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	G Consumo de energia anual H Consumo de energia em termos de potência, no estado de vigília I Consumo de energia em termos de potência, no estado de desactivação J Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. K Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função

