

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-24CW304
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	60 cm / 24 inches
F On mode average power consumption	19 W
G Annual energy consumption *1	27 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	0,01
J Screen resolution	1366 x 768

K *1: Energy consumption 27 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	<p>A Ficha de producto C Identificador del modelo G Consumo de energía anual</p> <p>B Proveedor D Clase de eficiencia energética H Consumo de electricidad en espera</p> <p>E Diagonal visible de la pantalla I Consumo de electricidad en modo apagado</p> <p>F Resolución de la pantalla J Resolución de la pantalla</p> <p>K Consumo de energía: XYZ kWh/año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.</p> <p>L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa</p> <p>M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.</p>
----------------	--

Svenska	<p>A Informationsblad C Modellbeteckning G Årlig energiåterbrukning</p> <p>B Leverantör D Energieffektivitetsklass H Effektförbrukning i standbyläge</p> <p>E Synlig skärmdiagonal I Energieffektivitetsklass J Skärmupplösning</p> <p>K Elektricitetsförbrukning i påläge M Strömåterbrukning i standbyläge</p> <p>L När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv</p> <p>M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-baksidan.</p>
----------------	--

Norsk	<p>A Produktinfo C Modell-ID G Årlig energiåterbruk</p> <p>B Leverandør D Energieffektivitetsklasse H Strømforbruk i standby</p> <p>E Synlig skjerm-diagonal I Strømforbruk i off-modus</p> <p>F Strømforbruk i på-modus J Skjermoppløsning</p> <p>K Strømforbruk i XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiøktet vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.</p> <p>L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv</p> <p>M For informasjon om nominell effektføring, se etiketten på TV-bakkesidelet.</p>
--------------	--

Suomi	<p>A Tuoteseloste C Mallitunniste G Vuotuinen energiankulutus</p> <p>B Varamittija D Energiähtökuluokka H Valmiustilan energiankulutus</p> <p>E Näkyvästi olevan kuvapinnan lävitys I Tehonkulutus pois päältä -tilassa</p> <p>F Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa J Kuvavuodon resoluutio</p> <p>K Energiätkulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun käytetään, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävissä.</p> <p>L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä</p> <p>M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisiom takakannessa.</p>
--------------	---

Magyar	<p>A Termékinformáció adatlap C Típusazonosító G Éves energi fogyasztás</p> <p>B Beszállító D Energiahatékonysági osztály H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás</p> <p>E Látható képátló nagysága I Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás</p> <p>F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás J Képernyőfelbontás</p> <p>K Az energiaköltség évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiaköltség a készülék üzemeltetési módjától függ.</p> <p>L Amikor a TV-t a távirányítóval kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció</p> <p>M További információért a névelges energi fogyasztással kapcsolatban olvassa a TV hátulján burkolatán található címkét.</p>
---------------	--

Česky	<p>A Informační list výrobku C Identifikační značka modelu G Roční spotřeba elektrické energie</p> <p>B Dodavatel D Třída energetické účinnosti H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu</p> <p>E Viditelná úhlopříčka obrazovky I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu</p> <p>F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu J Rozlišení obrazovky</p> <p>K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledem ke čtyřem hodinám denně při zapnutí televizoru přijímá teplotu a 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizoru přijímače.</p> <p>L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.</p> <p>M Informace o inzerování příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.</p>
--------------	---

Deutsch	<p>A Produktdatenblatt C Modellkennung G Jährlicher Energieverbrauch</p> <p>B Lieferant D Energieeffizienzklasse H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand</p> <p>E Sichtbare Bildschirmdiagonale I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand</p> <p>F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand J Bildschirmauflösung</p> <p>K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.</p> <p>L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist</p> <p>M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.</p>
----------------	--

Nederlands	<p>A Productkaart C Typeaanduiding G Jaarlijks energieverbruik</p> <p>B Leverancier D Energie-efficiëntieklasse H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand</p> <p>E Zichtbare scherm diagonaal I Elektriciteitsverbruik in de uitstand</p> <p>F Elektriciteitsverbruik in degebruikstand J Schermresolutie</p> <p>K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.</p> <p>L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn</p> <p>M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.</p>
-------------------	---

Italiano	<p>A Scheda prodotto C Identificatore del modello G Consumo annuo di energia</p> <p>B Fornitore D Classe di efficienza energetica H Consumo di energia in modo stand-by</p> <p>E Diagonale dello schermo visibile I Consumo di energia in modo spento</p> <p>F Consumo di energia in modo acceso J Risoluzione dello schermo</p> <p>K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.</p> <p>L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni</p> <p>M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.</p>
-----------------	---

Français	<p>A Fiche produit C Référence du modèle G Consommation d'énergie annuelle</p> <p>B Fournisseur D Classe d'efficacité énergétique H Consommation électrique en mode veille</p> <p>E Diagonale d'écran visible I Consommation électrique en mode arrêt</p> <p>F Consommation électrique en mode marche J Résolution de l'écran</p> <p>K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.</p> <p>L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.</p> <p>M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.</p>
-----------------	---

Lietuvių k.	<p>A Gaminio kortelė C Modelio identifikatorius G Metinis energijos sunaudojimas</p> <p>B Tiektėjas D Energijos efektyvumo klase H Energijos sunaudojimas išjungimo režimu</p> <p>E Matoma ekrano įstrižainė I Energijos sunaudojimas budėjimo gaminiui</p> <p>F Energijos sunaudojimas: įjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba</p> <p>K XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas į eilį. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.</p> <p>L Informacija apie vadinąją energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.</p>
--------------------	--

Português	<p>A Ficha de produto C Identificador de modelo G Consumo de energia anual</p> <p>B Fornecedor D Classe de eficiência energética H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília</p> <p>E Diagonal visível do ecrã I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação</p> <p>F Consumo, em termos de potência, no estado activo J Resolução do ecrã</p> <p>K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.</p> <p>L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função</p> <p>M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.</p>
------------------	--

