

## **A** Product fiche

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-32C300B
<b>D</b> Energy efficiency class	A+
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	80 cm / 32 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	31 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	45 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	NA
<b>J</b> Screen resolution	1366 x 768

**K** \*1: Energy consumption 45 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>Español</b>	<b>A</b> Ficha de producto <b>B</b> Proveedor <b>C</b> Diagonal visible de la pantalla <b>D</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>E</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>F</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>G</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. <b>H</b> Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>C</b> Identificador del modelo <b>D</b> Clase de eficiencia energética <b>E</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>F</b> Resolución de la pantalla <b>G</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>H</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>I</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>G</b> Consumo de energía anual <b>H</b> Consumo de electricidad en espera <b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>J</b> Resolución de la pantalla <b>K</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>L</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>M</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
<b>Svenska</b>	<b>A</b> Informationsblad <b>B</b> Leverantör <b>C</b> Synlig skärmdiagonal <b>D</b> Effektförbrukning i friläge <b>E</b> Strömförbrukning i standbyläge <b>F</b> Strömförbrukning i på-modus <b>G</b> Strömförbrukning i på-modus <b>H</b> Strömförbrukning i på-modus <b>I</b> Strömförbrukning i på-modus <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Strömförbrukning: XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. <b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>C</b> Modellbeteckning <b>D</b> Energieffektivitetsklass <b>E</b> Synlig skärmdiagonal <b>F</b> Effektförbrukning i friläge <b>G</b> Strömförbrukning i standbyläge <b>H</b> Strömförbrukning i på-modus <b>I</b> Strömförbrukning i på-modus <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Strömförbrukning: XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. <b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>G</b> Aktig energiförbrukning <b>H</b> Strömförbrukning i standbyläge <b>I</b> Strömförbrukning i på-modus <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Strömförbrukning: XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. <b>L</b> När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
<b>Norsk</b>	<b>A</b> Produktinfo <b>B</b> Leverandør <b>C</b> Synlig skjerm-diagonal <b>D</b> Strømførbrukning i på-modus <b>E</b> Strømførbrukning i på-modus <b>F</b> Strømførbrukning i på-modus <b>G</b> Strømførbrukning i på-modus <b>H</b> Strømførbrukning i på-modus <b>I</b> Strømførbrukning i på-modus <b>J</b> Skjermoppløsning <b>K</b> Strømførbrukning: XYZ kWh per år, beregnet ut fra effektforbruket for en tv-mottager som brukes fire timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>C</b> Modell-ID <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>E</b> Synlig skjerm-diagonal <b>F</b> Strømførbrukning i på-modus <b>G</b> Strømførbrukning i på-modus <b>H</b> Strømførbrukning i på-modus <b>I</b> Strømførbrukning i på-modus <b>J</b> Skjermoppløsning <b>K</b> Strømførbrukning: XYZ kWh per år, beregnet ut fra effektforbruket for en tv-mottager som brukes fire timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>G</b> Aktig energiforbrukning <b>H</b> Strømførbrukning i standby <b>I</b> Strømførbrukning i off-modus <b>J</b> Skjermoppløsning <b>K</b> Strømførbrukning: XYZ kWh per år, beregnet ut fra effektforbruket for en tv-mottager som brukes fire timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. <b>L</b> Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv <b>M</b> For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakskåpet.
<b>Suomi</b>	<b>A</b> Tuoteseloste <b>B</b> Varamittitaja <b>C</b> Näkyvästi olevan kuvapinnän lävitys <b>D</b> Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa <b>E</b> Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa <b>F</b> Tehonkulutus: XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. <b>G</b> Mallitunniste <b>H</b> Vuotuinen energiankulutus <b>I</b> Valmiustilan energiankulutus <b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>K</b> Kuvaruutuun resoluutio <b>L</b> Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä <b>M</b> Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	<b>C</b> Mallitunniste <b>D</b> Vuotuinen energiankulutus <b>E</b> Valmiustilan energiankulutus <b>F</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>G</b> Kuvaruutuun resoluutio <b>H</b> Vuotuinen energiankulutus <b>I</b> Valmiustilan energiankulutus <b>J</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>K</b> Kuvaruutuun resoluutio <b>L</b> Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä <b>M</b> Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus <b>H</b> Valmiustilan energiankulutus <b>I</b> Tehonkulutus pois päältä -tilassa <b>J</b> Kuvaruutuun resoluutio <b>K</b> Kuvaruutuun resoluutio <b>L</b> Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä <b>M</b> Tietoa nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.
<b>Magyar</b>	<b>A</b> Termékinformáció adatlap <b>B</b> Beszállító <b>C</b> Látható képfelbontás nagysága <b>D</b> Bekapcsolás üzemi módombeli energiaszükséglet <b>E</b> A televíziókészülék napi 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiaszükséglet a készülék üzemeltetési módjától függ. <b>F</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció <b>G</b> További információért a névleges energiaszükséglettel kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. <b>H</b> Információs list-vyrobku <b>I</b> Dodávateľ <b>J</b> Viditeľná úhlopriečka obrazovky <b>K</b> Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave <b>L</b> Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a žiadna funkcia nie je aktívna <b>M</b> Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnom krytu televízoru.	<b>C</b> Tipusazonosító <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>E</b> Látható képfelbontás nagysága <b>F</b> Bekapcsolás üzemi módombeli energiaszükséglet <b>G</b> A televíziókészülék napi 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiaszükséglet a készülék üzemeltetési módjától függ. <b>H</b> Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció <b>I</b> További információért a névleges energiaszükséglettel kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. <b>J</b> Információs list-vyrobku <b>K</b> Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave <b>L</b> Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a žiadna funkcia nie je aktívna <b>M</b> Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnom krytu televízoru.	<b>G</b> Éves energiaszükséglet <b>H</b> Kikapcsolás üzemi módombeli energiaszükséglet <b>I</b> Képfelbontás nagysága <b>J</b> Képfelbontás nagysága <b>K</b> Képfelbontás nagysága <b>L</b> Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a žiadna funkcia nie je aktívna <b>M</b> Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnom krytu televízoru.
<b>Cesky</b>	<b>A</b> Informační list výrobku <b>B</b> Dodávateľ <b>C</b> Viditeľná úhlopriečka obrazovky <b>D</b> Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave <b>E</b> Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vzhľadom na to, že televízor spotrebuje elektrickú energiu v priemere XYZ kWh množstva počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízoru a prijímateľa. <b>F</b> Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a žiadna funkcia nie je aktívna <b>G</b> Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnom krytu televízoru.	<b>C</b> Trída energetickej účinnosti <b>D</b> Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave <b>E</b> Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vzhľadom na to, že televízor spotrebuje elektrickú energiu v priemere XYZ kWh množstva počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsobu použitia televízoru a prijímateľa. <b>F</b> Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a žiadna funkcia nie je aktívna <b>G</b> Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnom krytu televízoru.	<b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu <b>J</b> Rozlišení obrazovky <b>K</b> Rozlišení obrazovky <b>L</b> Když televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a žiadna funkcia nie je aktívna <b>M</b> Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnom krytu televízoru.

<b>Deutsch</b>	<b>A</b> Produktdatenblatt <b>B</b> Lieferanten <b>C</b> Jährlicher Energieverbrauch <b>D</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand <b>E</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>F</b> Leistungsaufnahme im Ein-Zustand <b>G</b> Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand <b>H</b> Bildschirmauflösung <b>I</b> Bildschirmauflösung <b>J</b> Bildschirmauflösung <b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>C</b> Modellkennung <b>D</b> Energieeffizienzklasse <b>E</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>F</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>G</b> Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand <b>H</b> Bildschirmauflösung <b>I</b> Bildschirmauflösung <b>J</b> Bildschirmauflösung <b>K</b> Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch <b>H</b> Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>J</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>K</b> Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
<b>Nederlands</b>	<b>A</b> Productkaart <b>B</b> Leverancier <b>C</b> Typeaanduiding <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse <b>E</b> Zichtbare scherm-diagonaal <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>G</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Elektriciteitsverbruik: XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>C</b> Typeaanduiding <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse <b>E</b> Zichtbare scherm-diagonaal <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>G</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Elektriciteitsverbruik: XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
<b>Italiano</b>	<b>A</b> Scheda prodotto <b>B</b> Fornitore <b>C</b> Diagonale dello schermo visibile <b>D</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>E</b> Consumo di energia in modo acceso <b>F</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. <b>G</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>H</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. <b>I</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>C</b> Identificatore del modello <b>D</b> Classe di efficienza energetica <b>E</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>F</b> Consumo di energia in modo acceso <b>G</b> Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. <b>H</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>I</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. <b>J</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Consumo annuo di energia <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>I</b> Consumo di energia in modo spento <b>J</b> Consumo di energia in modo spento <b>K</b> Risoluzione dello schermo <b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
<b>Français</b>	<b>A</b> Fiche produit <b>B</b> Fournisseur <b>C</b> Réfrence du modèle <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique <b>E</b> Diagonale d'écran visible <b>F</b> Consommation électrique en mode marche <b>G</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. <b>H</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>I</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	<b>C</b> Référence du modèle <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique <b>E</b> Diagonale d'écran visible <b>F</b> Consommation électrique en mode marche <b>G</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. <b>H</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>I</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle <b>H</b> Consommation électrique en mode veille <b>I</b> Consommation électrique en mode arrêt <b>J</b> Résolution de l'écran <b>K</b> Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
<b>Lietuvių k.</b>	<b>A</b> Gaminių kortelė <b>B</b> Tieklejas <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė <b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>G</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas 4 val. Iki šio energijos sunaudojimo lėmimo, kiek laiko bus naudojamas televizorius. <b>H</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. <b>I</b> Riečia de producto <b>J</b> Fornecedor <b>K</b> Clase de eficiencia energética <b>L</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília <b>M</b> Diagonal visível do ecrã <b>N</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação <b>O</b> Resolução do ecrã <b>P</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. <b>Q</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>R</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	<b>C</b> Modelio identifikatorius <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>E</b> Matoma ekrano įstrižainė <b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>G</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas 4 val. Iki šio energijos sunaudojimo lėmimo, kiek laiko bus naudojamas televizorius. <b>H</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. <b>I</b> Riečia de producto <b>J</b> Fornecedor <b>K</b> Clase de eficiencia energética <b>L</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília <b>M</b> Diagonal visível do ecrã <b>N</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação <b>O</b> Resolução do ecrã <b>P</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. <b>Q</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>R</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas <b>H</b> Energijos sunaudojimas įjungus režimu <b>I</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Ekrano skiriamoji geba <b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas 4 val. Iki šio energijos sunaudojimo lėmimo, kiek laiko bus naudojamas televizorius. <b>L</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. <b>M</b> Riečia de producto <b>N</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília <b>O</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação <b>P</b> Resolução do ecrã <b>Q</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. <b>R</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>S</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

