

## **A** Product fiche

<b>B</b> Supplier	Panasonic Corporation
<b>C</b> Model ID	TX-48CW304
<b>D</b> Energy efficiency class	A++
<b>E</b> Visible screen size (diagonal)	121 cm / 48 inches
<b>F</b> On mode average power consumption	46 W
<b>G</b> Annual energy consumption *1	67 kWh
<b>H</b> Standby power consumption *2	0,50 W
<b>I</b> Off mode power consumption	0,01
<b>J</b> Screen resolution	1920 x 1080

**K** \*1: Energy consumption 67 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

<b>Español</b>	<b>A</b> Ficha de producto <b>B</b> Proveedor <b>C</b> Diagonal visible de la pantalla <b>D</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>E</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>F</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>G</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. <b>H</b> Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>C</b> Identificador del modelo <b>D</b> Clase de eficiencia energética <b>E</b> Resolución de la pantalla <b>F</b> Resolución de la pantalla <b>G</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>H</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>I</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	<b>G</b> Consumo de energía anual <b>H</b> Consumo de electricidad en espera <b>I</b> Consumo de electricidad en modo apagado <b>J</b> Resolución de la pantalla <b>K</b> Resolución de la pantalla <b>L</b> Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. <b>M</b> Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa <b>N</b> Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	
<b>Svenska</b>	<b>A</b> Informationsblad <b>B</b> Leverantör <b>C</b> Synlig skärmdiagonal <b>D</b> Effektförbrukning i standbyläge <b>E</b> Effektförbrukning i friläge <b>F</b> Skärmupplösning <b>G</b> Modellbeskrivning <b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge <b>I</b> Effektförbrukning i friläge <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Modell-ID <b>L</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>C</b> Modellbeskrivning <b>D</b> Energieffektivitetsklass <b>E</b> Synlig skärmdiagonal <b>F</b> Effektförbrukning i standbyläge <b>G</b> Energieffektivitetsklass <b>H</b> Effektförbrukning i standbyläge <b>I</b> Effektförbrukning i friläge <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Modell-ID <b>L</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>G</b> Arlig energiförbrukning <b>H</b> Strömförbrukning i standby <b>I</b> Strömförbrukning i off-modus <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Skärmupplösning <b>L</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	
<b>Norsk</b>	<b>A</b> Produktinfo <b>B</b> Leverandør <b>C</b> Synlig skjerm-diagonal <b>D</b> Strømförbrukning i på-modus <b>E</b> Strømförbrukning i off-modus <b>F</b> Strømförbrukning i på-modus <b>G</b> Strømförbrukning i på-modus <b>H</b> Strømförbrukning i på-modus <b>I</b> Strømförbrukning i på-modus <b>J</b> Skjermoppløsning <b>K</b> Skjermoppløsning <b>L</b> For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>M</b> For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>C</b> Modell-ID <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>E</b> Synlig skjerm-diagonal <b>F</b> Strømförbrukning i på-modus <b>G</b> Strømförbrukning i på-modus <b>H</b> Strømförbrukning i på-modus <b>I</b> Strømförbrukning i på-modus <b>J</b> Skjermoppløsning <b>K</b> Skjermoppløsning <b>L</b> For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>M</b> For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>G</b> Arlig energiförbrukning <b>H</b> Strömförbrukning i standby <b>I</b> Strömförbrukning i off-modus <b>J</b> Skärmupplösning <b>K</b> Skärmupplösning <b>L</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>M</b> För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	
<b>Finland</b>	<b>A</b> Tuoteseloste <b>B</b> Varamittijä <b>C</b> Näkyvästi olevan kuvapinnän lävittäjä <b>D</b> Tehonkulutus päällekytkemässä -tilassa <b>E</b> Tehonkulutus päällekytkemässä -tilassa <b>F</b> Tehonkulutus päällekytkemässä -tilassa <b>G</b> Kuvavaruutus-resoluutio <b>H</b> Kuvavaruutus-resoluutio <b>I</b> Kuvavaruutus-resoluutio <b>J</b> Kuvavaruutus-resoluutio <b>K</b> Kuvavaruutus-resoluutio <b>L</b> Käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. <b>M</b> For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>N</b> For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>C</b> Mallitunniste <b>D</b> Vuotuinen energiankulutus <b>E</b> Vuotuinen energiankulutus <b>F</b> Vuotuinen energiankulutus <b>G</b> Vuotuinen energiankulutus <b>H</b> Vuotuinen energiankulutus <b>I</b> Vuotuinen energiankulutus <b>J</b> Vuotuinen energiankulutus <b>K</b> Vuotuinen energiankulutus <b>L</b> Käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. <b>M</b> For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>N</b> For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus <b>H</b> Vuotuinen energiankulutus <b>I</b> Vuotuinen energiankulutus <b>J</b> Vuotuinen energiankulutus <b>K</b> Vuotuinen energiankulutus <b>L</b> Käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. <b>M</b> For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>N</b> For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	<b>G</b> Vuotuinen energiankulutus <b>H</b> Vuotuinen energiankulutus <b>I</b> Vuotuinen energiankulutus <b>J</b> Vuotuinen energiankulutus <b>K</b> Vuotuinen energiankulutus <b>L</b> Käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. <b>M</b> For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. <b>N</b> For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
<b>Magyar</b>	<b>A</b> Termékinformáció <b>B</b> Készletleírás <b>C</b> Látható képfelbontás nagysága <b>D</b> Bekapcsolás üzemi módombeli energiafogyasztás <b>E</b> Bekapcsolás üzemi módombeli energiafogyasztás <b>F</b> Bekapcsolás üzemi módombeli energiafogyasztás <b>G</b> Bekapcsolás üzemi módombeli energiafogyasztás <b>H</b> Bekapcsolás üzemi módombeli energiafogyasztás <b>I</b> Bekapcsolás üzemi módombeli energiafogyasztás <b>J</b> Képernyőfelbontás <b>K</b> Képernyőfelbontás <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítónal kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció <b>M</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. <b>N</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.	<b>C</b> Tipusazonosító <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>E</b> Energiahatékonysági osztály <b>F</b> Energiahatékonysági osztály <b>G</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Energiahatékonysági osztály <b>I</b> Energiahatékonysági osztály <b>J</b> Energiahatékonysági osztály <b>K</b> Energiahatékonysági osztály <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítónal kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció <b>M</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. <b>N</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.	<b>G</b> Éves energiafogyasztás <b>H</b> Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás <b>I</b> Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás <b>J</b> Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás <b>K</b> Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítónal kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció <b>M</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. <b>N</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.	<b>G</b> Éves energiafogyasztás <b>H</b> Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás <b>I</b> Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás <b>J</b> Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás <b>K</b> Készenléti üzemi módombeli energiafogyasztás <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítónal kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció <b>M</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. <b>N</b> További információért a névelges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.

<b>Deutsch</b>	<b>A</b> Produktdatenblatt <b>B</b> Lieferanten <b>C</b> Jährlicher Energieverbrauch <b>D</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>E</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>F</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>G</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>H</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>J</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>K</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>C</b> Modellkennung <b>D</b> Energieeffizienzklasse <b>E</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>F</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>G</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>H</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>J</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>K</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	<b>G</b> Jährlicher Energieverbrauch <b>H</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>I</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>J</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>K</b> Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <b>L</b> Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist <b>M</b> Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	
<b>Nederlands</b>	<b>A</b> Productkaart <b>B</b> Leverancier <b>C</b> Typeaanduiding <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse <b>E</b> Zichtbare scherm-diagonaal <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>G</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>C</b> Typeaanduiding <b>D</b> Energie-efficiëntieklasse <b>E</b> Zichtbare scherm-diagonaal <b>F</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>G</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>I</b> Schermresolutie <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	<b>G</b> Jaarlijks energieverbruik <b>H</b> Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <b>I</b> Elektriciteitsverbruik in de uitstand <b>J</b> Schermresolutie <b>K</b> Schermresolutie <b>L</b> Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening er geen functies actief zijn <b>M</b> Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
<b>Italiano</b>	<b>A</b> Scheda prodotto <b>B</b> Fornitore <b>C</b> Diagonale dello schermo visibile <b>D</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>E</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>F</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>G</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>I</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>J</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>K</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	<b>C</b> Identificatore del modello <b>D</b> Classe di efficienza energetica <b>E</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>F</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>G</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>I</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>J</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>K</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	<b>G</b> Consumo annuo di energia <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>I</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>J</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>K</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	<b>G</b> Consumo annuo di energia <b>H</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>I</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>J</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>K</b> Consumo di energia in modo stand-by <b>L</b> Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni <b>M</b> Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
<b>Français</b>	<b>A</b> Fiche produit <b>B</b> Fournisseur <b>C</b> Réfrence du modèle <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique <b>E</b> Diagonale d'écran visible <b>F</b> Consommation électrique en mode marche <b>G</b> Consommation électrique en mode marche <b>H</b> Consommation électrique en mode marche <b>I</b> Consommation électrique en mode marche <b>J</b> Consommation électrique en mode marche <b>K</b> Consommation électrique en mode marche <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	<b>C</b> Référence du modèle <b>D</b> Classe d'efficacité énergétique <b>E</b> Diagonale d'écran visible <b>F</b> Consommation électrique en mode marche <b>G</b> Consommation électrique en mode marche <b>H</b> Consommation électrique en mode marche <b>I</b> Consommation électrique en mode marche <b>J</b> Consommation électrique en mode marche <b>K</b> Consommation électrique en mode marche <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle <b>H</b> Consommation électrique en mode veille <b>I</b> Consommation électrique en mode veille <b>J</b> Consommation électrique en mode veille <b>K</b> Consommation électrique en mode veille <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	<b>G</b> Consommation d'énergie annuelle <b>H</b> Consommation électrique en mode veille <b>I</b> Consommation électrique en mode veille <b>J</b> Consommation électrique en mode veille <b>K</b> Consommation électrique en mode veille <b>L</b> Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. <b>M</b> La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
<b>Lietuvių k.</b>	<b>A</b> Gaminiio kortelė <b>B</b> Tieklejas <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>E</b> Matoma ekrano ištisinė <b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>G</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>H</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>I</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>K</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>L</b> Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, kai neįveikia jokių funkcijų <b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	<b>C</b> Modelio identifikatorius <b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>E</b> Matoma ekrano ištisinė <b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>G</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>H</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>I</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>K</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>L</b> Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, kai neįveikia jokių funkcijų <b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas <b>H</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>I</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>K</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>L</b> Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, kai neįveikia jokių funkcijų <b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	<b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas <b>H</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>I</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>J</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>K</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį <b>L</b> Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, kai neįveikia jokių funkcijų <b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.
<b>Português</b>	<b>A</b> Ficha de produto <b>B</b> Fornecedor <b>C</b> Classe de eficiência energética <b>D</b> Diagonal visível do ecrã <b>E</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>G</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>H</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>I</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>J</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>K</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	<b>C</b> Classe de eficiência energética <b>D</b> Diagonal visível do ecrã <b>E</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>F</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>G</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>H</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>I</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>J</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>K</b> Consumo, em termos de potência, no estado de inactividade <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	<b>G</b> Consumo de energia anual <b>H</b> Consumo de energia no estado de inactividade <b>I</b> Consumo de energia no estado de inactividade <b>J</b> Consumo de energia no estado de inactividade <b>K</b> Consumo de energia no estado de inactividade <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	<b>G</b> Consumo de energia anual <b>H</b> Consumo de energia no estado de inactividade <b>I</b> Consumo de energia no estado de inactividade <b>J</b> Consumo de energia no estado de inactividade <b>K</b> Consumo de energia no estado de inactividade <b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função <b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

<b>Dansk</b>	<b>A</b> Datablad <b>B</b> Leverandør <b>C</b> Synlig skærmdiagonal <b>D</b> Effektivitet <b>E</b> Effektivitet i slukket tilstand <b>F</b> Effektivitet i tændt tilstand <b>G</b> Energi <b>H</b> Energibesparende <b>I</b> Skærmopløsning <b>J</b> Skærmopløsning <b>K</b> Energibesparende <b>L</b> Energibesparende <b>M</b> Energibesparende	<b>G</b> Aktigt energiforbrug <b>H</b> Effektivitet <b>I</b> Effektivitet i slukket tilstand <b>J</b> Effektivitet i tændt tilstand <b>K</b> Skærmopløsning <b>L</b> Skærmopløsning <b>M</b> Energibesparende
<b>Ελληνικά</b>	<b>A</b> Δεδομένα <b>B</b> Προμηθευτής <b>C</b> Ορατή διαγώνια διάμετρος <b>D</b> Κατάσταση λειτουργίας <b>E</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>F</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>G</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>H</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>I</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>J</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>K</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>L</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>M</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	<b>G</b> Επίσημα καταναλωτική ενέργεια <b>H</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση αναμονής <b>I</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>J</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>K</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>L</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>M</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
<b>Български</b>	<b>A</b> Производители <b>B</b> Доставчици <b>C</b> Видим диагонален екран <b>D</b> Консумация на енергия в режим „изключен“ <b>E</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>F</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>G</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>H</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>I</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>J</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>K</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>L</b> Консумация на енергия в режим „включен“ <b>M</b> Консумация на енергия в режим „включен“	<b>G</b> Видим енергия <b>H</b> Включена енергия <b>I</b> Включена енергия <b>J</b> Включена енергия <b>K</b> Включена енергия <b>L</b> Включена енергия <b>M</b> Включена енергия
<b>Română</b>	<b>A</b> Fișa produsului <b>B</b> Furnizor <b>C</b> Diagonala vizibilă a ecranului <b>D</b> Consumul de energie în modul standby <b>E</b> Consumul de energie în modul activ <b>F</b> Consumul de energie în modul activ <b>G</b> Consumul de energie în modul activ <b>H</b> Consumul de energie în modul activ <b>I</b> Consumul de energie în modul activ <b>J</b> Consumul de energie în modul activ <b>K</b> Consumul de energie în modul activ <b>L</b> Consumul de energie în modul activ <b>M</b> Consumul de energie în modul activ	<b>G</b> Modulul de alimentare <b>H</b> Consumul de energie <b>I</b> Consumul de energie <b>J</b> Consumul de energie <b>K</b> Consumul de energie <b>L</b> Consumul de energie <b>M</b> Consumul de energie
<b>Latviešu valodā</b>	<b>A</b> Produkta specifiālā zīme <b>B</b> Piegādātājs <b>C</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli <b>D</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš <b>E</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“ <b>F</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“ <b>G</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“ <b>H</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“ <b>I</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“ <b>J</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“ <b>K</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“ <b>L</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“ <b>M</b> Enerģijas patēriņš režīmā „atvērts“	<b>G</b> Identifikācijas zīme <b>H</b> Enerģijas patēriņš <b>I</b> Enerģijas patēriņš <b>J</b> Enerģijas patēriņš <b>K</b> Enerģijas patēriņš <b>L</b> Enerģijas patēriņš <b>M</b> Enerģijas patēriņš
<b>Polski</b>	<b>A</b> Dostawca <b>B</b> Przełącznik widzialna ekranu <b>C</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>D</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>E</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>F</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>G</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>H</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>I</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>J</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>K</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>L</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>M</b> Zużycie energii w trybie włączona	<b>G</b> Rodzaj energetyki <b>H</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>I</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>J</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>K</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>L</b> Zużycie energii w trybie włączona <b>M</b> Zużycie energii w trybie włączona
<b>Srpski</b>	<b>A</b> Lista sa podacima za proizvod <b>B</b> Dobavljač <b>C</b> Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) <b>D</b> Prosječna potrošnja u režimu uključeno napajanja <b>E</b> Prosječna potrošnja u režimu uključeno napajanja <b>F</b> Prosječna potrošnja u režimu uključeno napajanja <b>G</b> Godišnja potrošnja struje <b>H</b> Godišnja potrošnja struje <b>I</b> Godišnja potrošnja struje <b>J</b> Godišnja potrošnja struje <b>K</b> Godišnja potrošnja struje <b>L</b> Godišnja potrošnja struje <b>M</b> Godišnja potrošnja struje	<b>G</b> Aastane energiatarbimine <b>H</b> Aastane energiatarbimine <b>I</b> Aastane energiatarbimine <b>J</b> Aastane energiatarbimine <b>K</b> Aastane energiatarbimine <b>L</b> Aastane energiatarbimine <b>M</b> Aastane energiatarbimine

<b>Ελληνικά</b>	<b>A</b> Δεδομένα προϊόντος <b>B</b> Προμηθευτής <b>C</b> Ορατή διαγώνια διάμετρος <b>D</b> Κατάσταση λειτουργίας <b>E</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>F</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>G</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>H</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>I</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>J</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>K</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>L</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>M</b> Κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	<b>G</b> Επίσημα καταναλωτική ενέργεια <b>H</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση αναμονής <b>I</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>J</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>K</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>L</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <b>M</b> Καταναλωτική ισχύς σε κατάσταση εκτός λειτουργίας
<b>Türkçe</b>	<b>A</b> Ürün fişisi <b>B</b> Tedarikçi <b>C</b> Görülebilir ekran köşegeni <b>D</b> Açık moda güç tüketimi <b>E</b> Açık moda güç tüketimi <b>F</b> Açık moda güç tüketimi <b>G</b> Açık moda güç tüketimi <b>H</b> Açık moda güç tüketimi <b>I</b> Açık moda güç tüketimi <b>J</b> Açık moda güç tüketimi <b>K</b> Açık moda güç tüketimi <b>L</b> Açık moda güç tüketimi <b>M</b> Açık moda güç tüketimi	<b>G</b> Yılık enerji tüketimi <b>H</b> Beklenmede güç tüketimi <b>I</b> Beklenmede güç tüketimi <b>J</b> Beklenmede güç tüketimi <b>K</b> Beklenmede güç tüketimi <b>L</b> Beklenmede güç tüketimi <b>M</b> Beklenmede güç tüketimi
<b>Hrvatski</b>	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>B</b> Dobavljač <b>C</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>D</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>E</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>F</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>G</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>H</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>I</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>J</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>K</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>L</b> Utrošak energije pri uključenosti <b>M</b> Utrošak energije pri uključenosti	<b>G</b> Godišnji utrošak energije <b>H</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>J</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>K</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>L</b> Utrošak energije pri isključenosti <b>M</b> Utrošak energije pri isključenosti
<b>Slovensky</b>	<b>A</b> Opis výrobku <b>B</b> Dodávateľ <b>C</b> Uholpriekača viditeľnej časti obrazovky <b>D</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia <b>E</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>G</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>J</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>K</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>L</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>M</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia	<b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia <b>J</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>K</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>L</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia <b>M</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia
<b>Eesti</b>	<b>A</b> Toote kirjeldus <b>B</b> Tarbijaja <b>C</b> Energiatõhususe klass <b>D</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>E</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>F</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>G</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>H</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>I</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>J</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>K</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>L</b> Energiatõhusus diagonaalil <b>M</b> Energiatõhusus diagonaalil	<b>G</b> Aastane energiatarbimine <b>H</b> Ooreisolev elektritarbimine <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine <b>J</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine <b>K</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine <b>L</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine <b>M</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine