

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-55C320B
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	139 cm / 55 inches
F On mode average power consumption	86 W
G Annual energy consumption *1	125 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	0,01 W
J Screen resolution	1920 x 1080

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferanten C Sichtbare Bildschirmdiagonalen D Leistungsaufnahme im Ein-Zustand E Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich viertägigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. F Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist G Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Bildschirmauflösung K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich viertägigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Zichtbare scherm-diagonaal D Elektricitetsverbruik in de gebruiktoestand E Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie waarmee deze gegevens 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. F Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn G Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie waarmee deze gegevens 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijk energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo spento E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni H Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Risoluzione dello schermo K Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Diagonale de l'écran visible D Consommation d'énergie en mode marche E Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. F Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. G La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Résolution de l'écran K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
Lietuvių k.	A Gaminio kortelė B Tieklejas C Matoma ekrano įstrižainė D Energijos sunaudojimas įjungus gaminį E Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. F Įjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija G Informacija apie vardinį energijos suvartojimą, žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. H Fikha de produto I Fornecedor J Diagonale do ecrã K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu I Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba K Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. L Įjungus televizorių nuotoliniu valdymu įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą, žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. H Fikha de produto I Fornecedor J Diagonale do ecrã K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Diagonale de eficiência energética D Consumo de potência, em termos de potência, em estado de desactivação E Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. F Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função G Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Consumo de energia anual H Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação J Resolução do ecrã K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en espera I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärm-diagonal D Effektförbrukning i friläge E Effektförbrukning i påläge F Skärmupplösning G Informationsblad H Modellbeteckning I Energieffektivitetsklass J Synlig skärm-diagonal K Effektförbrukning i påläge L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:s baksida.	G Arligt energiförbrukning H Effektförbrukning i standbyläge I Effektförbrukning i friläge J Skärmupplösning K Informationsblad L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:s baksida.
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømførbruk i på-modus E Strømførbruk i av-modus F Strømførbruk XYZ kWh per år, basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. G når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv H For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.	G Arligt energiförbrukning H Strømförbruk i standby-modus I Strømförbruk i av-modus J Skjermoppløsning K Strømförbruk XYZ kWh per år, basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.
Suomi	A Tuoteseloste B Tavarantimittaja C Näkyvästi olevan kuvapinnan lävistäjä D Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa E Tehonkulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytöstavasta. F Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä G Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	G Vuotuinen energiankulutus H Valmiustilan energiankulutus I Tehonkulutus pois päältä -tilassa J Kuvaurakuun resoluutio K Vuotuinen energiankulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytöstavasta. L Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.
Magyar	A Termékinformáció adatlap B Beszállító C Látható képfelbontás nagysága D Bekapcsolt üzemi módombeli energiagyorsztás E A televíziókészlet nap 4 órás üzemi mellett az év 365 napjára vetítve energia XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiagyorsztás a készülék üzemetelési módjától függ. F Amikor a TV-t a távirányítóból kikapcsolják ki, és nincs aktiv funkció G További információért a névelges energiagyorsztással kapcsolatban olvassa a TV hátulő burkolatán található címkét. H Információt list-vyřbrók I Identifikáci znaãka modelu J Trída energetické účinnosti K Dodateľ L Trída energetické energie v pohotovostním režimu M Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu	G Éves energiagyorsztás H Készenléti üzemi módombeli energiagyorsztás I Kikapcsolt üzemi módombeli energiagyorsztás J Képernyőfelbontás K Képernyőfelbontás L Trída energetické energie v pohotovostním režimu M Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu
Česky	A Informaãní list výrobku B Dodavatel C Viditelná úhlopříčka obrazovky D Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu E Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě elektrické energie televizoru při průměrném režimu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizoru přijímače. F Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce G Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	G Roãní spotřeba elektrické energie H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu I Spotřeba elektrické energie v vypnutém stavu J Rozlišení obrazovky K Rozlišení obrazovky L Trída energetické energie v zapnutém stavu M Spotřeba elektrické energie televizoru při průměrném režimu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizoru přijímače. N Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce O Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

<p>Dansk</p> <p>A Datablad C Modelidentifikation G Arligt energiforbrug H Effektivitetsklasse</p> <p>B Leverandør C Energieffektivitetsklasse</p> <p>E Synlig skærmdiameter H Effektivitetsklasse</p> <p>F Effektivitetsindex I Skærmopløsning</p> <p>K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det taktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges.</p> <p>L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive</p> <p>M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbeholdning.</p>	<p>Bългарски</p> <p>A Продуктова фиша C Идентификационен модел G Годинна консумация на енергия</p> <p>B Доставчик D Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „в готовност“</p> <p>E Видим диагонален екран H Консумация на енергия в режим „изключен“</p> <p>F Консумация на енергия в режим „включен“ H Консумацията на енергия на екрана</p> <p>K Консумацията на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</p> <p>L Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция</p> <p>M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.</p>	<p>Română</p> <p>A Fișa produsului C Referință model G Consum anual de energie</p> <p>B Furnizor D Clasa de eficiență energetică H Puterea consumată în modul standby</p> <p>E Diagonala vizibilă a ecranului H Puterea consumată în modul oprit</p> <p>F Puterea consumată în modul activ I Rezoluție ecran</p> <p>K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.</p> <p>L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție</p> <p>M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</p>	<p>Latviešu valodā</p> <p>A Produkta speciālā zīme C Modela identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš</p> <p>B Piegādātājs D Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>E Ekрана redzamā daļa: izmērs pa diagonāli H Izslēgta režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>F Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš I Ekрана izšķirtspēja</p> <p>K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.</p> <p>L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija</p> <p>M Minimālās strāvas patēriņš norādīts eņtiketā televizora korpusa aizmugurē.</p>	<p>Polski</p> <p>A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii</p> <p>B Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania</p> <p>E Przeglądalna widzalna ekranu H Zużycie energii w trybie wyłączenia</p> <p>F Zużycie energii w trybie włączania I Rozdzielczość ekranu</p> <p>K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</p> <p>L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.</p> <p>M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tyłnej obudowie telewizora.</p>	<p>Srpski</p> <p>A Lista sa podacima za proizvod C ID modela G Godišnja potrošnja struje</p> <p>B Dobavljač D Klasa energetske efikasnosti H Potrošnja struje u stanju pripravnosti</p> <p>E Vidljiva veličina ekrana (dijagonalna) H Potrošnja u režimu isključenog napajanja</p> <p>F Procena potrošnje u režimu uključenog napajanja</p> <p>K Potrašnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora.</p> <p>L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.</p>
---	--	--	---	---	--

<p>Ελληνικά</p> <p>A Δελτίο προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας</p> <p>B Προμηθευτής D Τάξη ενεργειακής απόδοσης H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής</p> <p>E Κατανομή ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας H Κατανομή ισχύος σε κατάσταση ετοιμότητας</p> <p>F Κατανομή ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας I Ανάλυση εδόντος</p> <p>K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανομή ισχύος από την τηλεόραση για τη γενική λειτουργία που περιγράφει επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.</p> <p>L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες</p> <p>M Για τις πληροφορίες αναφορικά με την κατανάλωση ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κολώνισμα της τηλεόρασης.</p>	<p>Türkçe</p> <p>A Ürün fişi C Model No G Yıllık enerji tüketimi</p> <p>B Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi</p> <p>E Görülebilir ekran köşegeni H Kapalı modda güç tüketimi</p> <p>F Açık modda güç tüketimi H Ekran çözünürlüğü</p> <p>K 365 gün boyunca, günde 4 saat çalıştırıldığında televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.</p> <p>L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken</p> <p>M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapadındaki etikete bakın.</p>	<p>Hrvatski</p> <p>A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije</p> <p>B Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti</p> <p>E Dijagonala vidljivog zaslona H Utrošak energije pri isključenosti</p> <p>F Utrošak energije pri uključivosti I Različovite zaslona</p> <p>K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.</p> <p>L kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna</p> <p>M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.</p>	<p>Slovensky</p> <p>A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie</p> <p>B Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime</p> <p>E Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky H Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia</p> <p>F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia I Rozlíšenie obrazovky</p> <p>K Spotreba elektrickej XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.</p> <p>L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivna žiadna funkcia</p> <p>M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom krytie televízora.</p>	<p>Eesti</p> <p>A Toote kirjeldus C Mudeliühisus G Aastane energitarbimine</p> <p>B Tarbijaja D Energiatõhususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine</p> <p>E Ekraani nähtava osa diagonaal I Ekraani resolutsioon H Väljalülitatud seisundi elektritarbimine</p> <p>S Siselülitatud seisundi elektritarbimine H Ekraani resolutsioon</p> <p>K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas.</p> <p>L Tegevik energitarbimine oleneb televisori kasutusviisist.</p> <p>M kui tel on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.</p> <p>N Nimivõimsustarve alase teabe leiabete teleri tagakattel olevalt siidilt.</p>
---	---	--	---	--