

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-55CX400E
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	139 cm / 55 inches
F On mode average power consumption	86 W
G Annual energy consumption *1	125 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption 125 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. H Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	C Identificador del modelo D Clase de eficiencia energética E Consumo de electricidad en modo apagado F Resolución de la pantalla G Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. H Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa I Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en modo apagado I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i standbyläge E Effektförbrukning i främrläge F Skärmupplösning G Modellbeskrivning H Effektförbrukning i standbyläge I Effektförbrukning i främrläge J Skärmupplösning K Modell-ID L För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	C Modellbeskrivning D Energieffektivitetsklass E Synlig skärmdiagonal F Effektförbrukning i standbyläge G Energieffektivitetsklass H Energieffektivitetsklass I Energieffektivitetsklass J Skärmupplösning K Modell-ID L För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Arlig energiförbrukning H Strömförbrukning i standby I Strömförbrukning i off-modus J Skärmupplösning K Strömförbrukning i på-modus L För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømförbrukning i på-modus E Strømförbrukning i off-modus F Strømförbrukning i på-modus G Strømförbrukning i på-modus H Strømförbrukning i på-modus I Strømförbrukning i på-modus J Strømförbrukning i på-modus K Strømförbrukning i på-modus L For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	C Modell-ID D Energieffektivitetsklasse E Synlig skjerm-diagonal F Strømförbrukning i på-modus G Strømförbrukning i på-modus H Strømförbrukning i på-modus I Strømförbrukning i på-modus J Strømförbrukning i på-modus K Strømförbrukning i på-modus L For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Arlig energiförbrukning H Strömförbrukning i standby I Strömförbrukning i off-modus J Skärmupplösning K Strömförbrukning i på-modus L För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	
Suomi	A Tuoteseloste B Valmistaja C Näkyvästi olevan kuvapinnän läisälä D Tehonkulutus päällekytkemässä tilassa E Tehonkulutus päällekytkemässä tilassa F Tehonkulutus päällekytkemässä tilassa G Tehonkulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. H Tuotteen energiankulutus I Tuotteen energiankulutus J Tuotteen energiankulutus K Tuotteen energiankulutus L For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	C Mallitunniste D Vuotuinen energiankulutus E Vuotuinen energiankulutus F Vuotuinen energiankulutus G Vuotuinen energiankulutus H Vuotuinen energiankulutus I Vuotuinen energiankulutus J Vuotuinen energiankulutus K Vuotuinen energiankulutus L For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Vuotuinen energiankulutus H Vuotuinen energiankulutus I Vuotuinen energiankulutus J Vuotuinen energiankulutus K Vuotuinen energiankulutus L For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Vuotuinen energiankulutus H Vuotuinen energiankulutus I Vuotuinen energiankulutus J Vuotuinen energiankulutus K Vuotuinen energiankulutus L For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.
Magyar	A Termékinformáció B Gyártó C Látható képernyő nagysága D Bekapcsolás után azonnali energiaterheltség E Bekapcsolás után azonnali energiaterheltség F Bekapcsolás után azonnali energiaterheltség G Bekapcsolás után azonnali energiaterheltség H Bekapcsolás után azonnali energiaterheltség I Bekapcsolás után azonnali energiaterheltség J Bekapcsolás után azonnali energiaterheltség K Bekapcsolás után azonnali energiaterheltség L For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	C Tipusazonosító D Energiahatékonysági osztály E Energiahatékonysági osztály F Energiahatékonysági osztály G Energiahatékonysági osztály H Energiahatékonysági osztály I Energiahatékonysági osztály J Energiahatékonysági osztály K Energiahatékonysági osztály L For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Éves energiaterheltség H Készenléti üzemmódbeli energiaterheltség I Készenléti üzemmódbeli energiaterheltség J Készenléti üzemmódbeli energiaterheltség K Készenléti üzemmódbeli energiaterheltség L For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.	G Éves energiaterheltség H Készenléti üzemmódbeli energiaterheltség I Készenléti üzemmódbeli energiaterheltség J Készenléti üzemmódbeli energiaterheltség K Készenléti üzemmódbeli energiaterheltség L For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet. M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakskåpet.

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferant C Jährlicher Energieverbrauch D Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand H Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand I Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand J Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand K Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	C Modellnummer D Energieeffizienzklasse E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Aus-Zustand G Leistungsaufnahme im Aus-Zustand H Leistungsaufnahme im Aus-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand K Leistungsaufnahme im Aus-Zustand L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand K Leistungsaufnahme im Aus-Zustand L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Elektriciteitsverbruik in de uitstand L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Elektriciteitsverbruik in de uitstand L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Elektriciteitsverbruik in de uitstand L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Elektriciteitsverbruik in de uitstand K Elektriciteitsverbruik in de uitstand L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo stand-by E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni H Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. I Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Identificatore del modello D Classe di efficienza energetica E Consumo di energia in modo stand-by F Consumo di energia in modo acceso G Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. J Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Consumo di energia in modo spento K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. N Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Consumo di energia in modo spento K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. N Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Réfrence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Diagonale d'écran visible F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. J Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. K Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Diagonale d'écran visible F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. J Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. K Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Consommation électrique en mode arrêt K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Consommation électrique en mode arrêt K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, consultez l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
Lietuvių k.	A Gaminių kortelė B Tieklejas C Modelio identifikatorius D Energijos efektyvumo klasė E Matoma ekrano įstrižainė F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį G Energijos sunaudojimas įjungus gaminį H Energijos sunaudojimas įjungus gaminį I Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Energijos sunaudojimas įjungus gaminį K Energijos sunaudojimas įjungus gaminį L Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, jo energijos sunaudojimas priklauso nuo jo naudojimo sąlygų. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	C Modelio identifikatorius D Energijos efektyvumo klasė E Matoma ekrano įstrižainė F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį G Energijos sunaudojimas įjungus gaminį H Energijos sunaudojimas įjungus gaminį I Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Energijos sunaudojimas įjungus gaminį K Energijos sunaudojimas įjungus gaminį L Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, jo energijos sunaudojimas priklauso nuo jo naudojimo sąlygų. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas įjungus gaminį I Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Energijos sunaudojimas įjungus gaminį K Energijos sunaudojimas įjungus gaminį L Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, jo energijos sunaudojimas priklauso nuo jo naudojimo sąlygų. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas įjungus gaminį I Energijos sunaudojimas įjungus gaminį J Energijos sunaudojimas įjungus gaminį K Energijos sunaudojimas įjungus gaminį L Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą, jo energijos sunaudojimas priklauso nuo jo naudojimo sąlygų. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Classe de eficiência energética D Diagonal visível do ecrã E Consumo, em termos de potência, no estado de desactivação F Consumo, em termos de potência, no estado activo G Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. H Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função I Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função J Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função K Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função L Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Identificador de modelo D Classe de eficiência energética E Consumo, em termos de potência, no estado de desactivação F Consumo, em termos de potência, no estado activo G Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. H Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função I Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função J Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função K Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função L Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Consumo de energia anual H Consumo de energia no estado de desactivação I Consumo de energia no estado de desactivação J Consumo de energia no estado de desactivação K Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. N Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Consumo de energia anual H Consumo de energia no estado de desactivação I Consumo de energia no estado de desactivação J Consumo de energia no estado de desactivação K Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar durante 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. N Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Dansk	<p>A Datablad C Modelidentifikation G Aktigt energiforbrug</p> <p>B Leverandør D Energieffektivitetsklasse H Effektforbrug i stand-by tilstand</p> <p>E Synlig skærm diagonal I Effektforbrug i slukket tilstand</p> <p>F Effektforbrug i tændt tilstand J Skærmforbrugning</p> <p>K Energiforbrug i tændt tilstand M Skærmforbrugning</p> <p>L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen vil bogen på hvordan fjernsynet bruges.</p> <p>M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægningsblad.</p>
Български	<p>A Продуктова фиша C Идентификационен модел G Годинашна консумация на енергия</p> <p>B Доставчик D Клас на енергийна ефективност H Консумация на енергия в режим „в готовност“</p> <p>E Видим диагонален екран I Консумация на енергия в режим „изключен“</p> <p>F Консумация на енергия в режим „включен“ J Консумация на енергия на екрана</p> <p>K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчисляена на база на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.</p> <p>L Когато телевизора е в изключено от дистанционно управление и няма активна функция</p> <p>M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета всъщност на телевизора.</p>
Română	<p>A Fișa produsului C Referință model G Consum anual de energie</p> <p>B Furnizor D Clasa de eficiență energetică H Puterea consumată în modul standby</p> <p>E Diagonala vizibilă a ecranului I Puterea consumată în modul oprit</p> <p>F Diagonala vizibilă a ecranului J Rezoluție ecran</p> <p>K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.</p> <p>L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție</p> <p>M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.</p>
Latviešu valodā	<p>A Produkta speciālā zīme C Modeļa identifikators G Ikgadējais enerģijas patēriņš</p> <p>B Piegādātājs D Energoefektivitātes klase H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>E Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš</p> <p>F Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekрана izšķirtspēja</p> <p>K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.</p> <p>L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija</p> <p>M Nominalais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.</p>
Polski	<p>A Karta produktu C Identyfikator modelu G Roczne zużycie energii</p> <p>B Dostawca D Klasa efektywności energetycznej H Zużycie energii w trybie czuwania</p> <p>E Przekątna widzialna ekranu I Zużycie energii w trybie wyłączenia</p> <p>F Zużycie energii w trybie włączenia J Rozdzielczość ekranu</p> <p>K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.</p> <p>L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.</p> <p>M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylniej obudowie telewizora.</p>
Srpski	<p>A Lista sa podacima za proizvod C ID modela G Godišnja potrošnja struje</p> <p>B Dobavljač D Klasa energetske efikasnosti H Potrošnja struje u stanju pripravnosti</p> <p>E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) I Potrošnja u režimu isključenog napajanja</p> <p>F Prosečna potrošnja u režimu uključeno napajanja J Rezolucija ekrana</p> <p>K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovano je na potrošnji televizora koji je uključuen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora.</p> <p>L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.</p>

Ελληνικά	<p>A Λεπίτα προϊόντος C Αναγνωριστικό μοντέλου G Ετήσια καταπόληση ενέργειας</p> <p>B Προμηθευτής D Ταξινόμηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής</p> <p>E Ορατή διαγώνιος οθόνης I Καταπόληση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας</p> <p>F Καταπόληση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης</p> <p>K Καταπόληση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος με βάση την καταπόληση ισχύος από την τηλεόραση για τελεωμένη λειτουργία ανά ώρα επί 365 ημερών. Η πραγματική καταπόληση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.</p> <p>L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες</p> <p>M Για τις πληροφορίες αναμονής της καταπόλησης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.</p>
Türkçe	<p>A Ürün fişi C Model No G Yıllık enerji tüketimi</p> <p>B Tedarikçi D Enerji verimlilik sınıfı H Beklemede güç tüketimi</p> <p>E Görülebilir ekran köşegeni I Kapalı moda güç tüketimi</p> <p>F Açık moda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü</p> <p>K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını da bağlı olacaktır.</p> <p>L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken</p> <p>M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.</p>
Hrvatski	<p>A Podatkovni list proizvoda C ID modela G Godišnji utrošak energije</p> <p>B Dobavljač D Razred energetske učinkovitosti H Utrošak energije u pripravnosti</p> <p>E Dijagonala vidljivog zaslona I Utrošak energije pri isključenosti</p> <p>F Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.</p> <p>K Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna</p> <p>M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najlijepljivu na stražnjem pokrovu televizora.</p>
Slovensky	<p>A Opis výrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie</p> <p>B Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime</p> <p>E Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia</p> <p>F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlíšenie obrazovky</p> <p>K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa.</p> <p>L Keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia</p> <p>M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.</p>
Eesti	<p>A Toote kirjeldus C Mudelidähtis G Aastane energitarbimine</p> <p>B Tarbijaja D Energiatohutususe klass H Ooteseisundi elektritarbimine</p> <p>E Ekraani nähtava osa diagonaal I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine</p> <p>F Sisseulatuksuse energiatarbimine J Ekraani resolutsioon</p> <p>K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televiisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energitarbimine oleneb televiisori kasutusviisist.</p> <p>L Kui teler on kaugühenduspuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.</p> <p>M Nimivõimsustarbe teade leiate teleri tagakattel olevalt etiketilt.</p>