

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-55CXW404
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	139 cm / 55 inches
F On mode average power consumption	86 W
G Annual energy consumption *1	125 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	0,01
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption 125 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. H Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	C Identificador del modelo D Clase de eficiencia energética E Consumo de electricidad en modo apagado F Resolución de la pantalla G Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. H Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa I Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en modo apagado I Consumo de electricidad en modo activo J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i strömläge E Effektförbrukning i friläge F Skärmupplösning G Modellbeteckning H Energieffektivitetsklass I Energieffektivitetsklass J Skärmupplösning K Energieffektivitetsklass L Energieffektivitetsklass M Energieffektivitetsklass	G Modellbeteckning H Energieffektivitetsklass I Energieffektivitetsklass J Skärmupplösning K Energieffektivitetsklass L Energieffektivitetsklass M Energieffektivitetsklass	G Arligt energiförbrukning H Effektförbrukning i standbyläge I Effektförbrukning i friläge J Skärmupplösning K Energieffektivitetsklass L Energieffektivitetsklass M Energieffektivitetsklass
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømförbruk i på-modus E Strømförbruk i på-modus F Strømförbruk i på-modus G Strømförbruk i på-modus H Strømförbruk i på-modus I Strømförbruk i på-modus J Strømförbruk i på-modus K Strømförbruk i på-modus L Strømförbruk i på-modus M Strømförbruk i på-modus	C Modell-ID D Energieffektivitetsklasse E Energieffektivitetsklasse F Energieffektivitetsklasse G Energieffektivitetsklasse H Energieffektivitetsklasse I Energieffektivitetsklasse J Energieffektivitetsklasse K Energieffektivitetsklasse L Energieffektivitetsklasse M Energieffektivitetsklasse	G Arligt energiförbrukning H Strømförbruk i standby I Strømförbruk i off-modus J Strømförbruk i på-modus K Strømförbruk i på-modus L Strømförbruk i på-modus M Strømförbruk i på-modus
Finland	A Tuoteseloste B Varamittitaja C Näkyvästi olevan kuvapinnän lävitys D Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa E Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa F Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa G Tehonkulutus: XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. H Tuotteen energiankulutus I Tuotteen energiankulutus J Tuotteen energiankulutus K Tuotteen energiankulutus L Tuotteen energiankulutus M Tuotteen energiankulutus	G Mallitunniste H Vuotuinen energiankulutus I Vuotuinen energiankulutus J Vuotuinen energiankulutus K Vuotuinen energiankulutus L Vuotuinen energiankulutus M Vuotuinen energiankulutus	G Arligt energiförbrukning H Strømförbruk i standby I Strømförbruk i off-modus J Strømförbruk i på-modus K Strømförbruk i på-modus L Strømförbruk i på-modus M Strømförbruk i på-modus
Portuguese	A Ficha do produto B Provedor C Diagonal visível de ecrã D Consumo de electricidade em modo desligado E Consumo de energia: XYZ kWh por ano, supondo quatro horas de funcionamento diário durante 365 dias. O consumo efetivo dependerá das condições reais de uso da televisão. F Quando o TV é desligado com o comando a distância e não existe nenhuma função ativa G Para informação sobre o consumo de potência nominal consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. H Informação sobre o consumo de potência nominal consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Identificador do modelo D Classe de eficiência energética E Consumo de electricidade em modo desligado F Consumo de energia: XYZ kWh por ano, supondo quatro horas de funcionamento diário durante 365 dias. O consumo efetivo dependerá das condições reais de uso da televisão. G Quando o TV é desligado com o comando a distância e não existe nenhuma função ativa H Para informação sobre o consumo de potência nominal consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Arligt energiförbrukning H Strømförbruk i standby I Strømförbruk i off-modus J Strømförbruk i på-modus K Strømförbruk i på-modus L Strømförbruk i på-modus M Strømförbruk i på-modus

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferant C Sichtbare Bildschirmdiagonale D Leistungsaufnahme im Ein-Zustand E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. H Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist I Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. J Energieeffizienzklasse K Energieeffizienzklasse L Energieeffizienzklasse M Energieeffizienzklasse	C Modellkennung D Energieeffizienzklasse E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Aus-Zustand G Bildschirmauflösung H Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. I Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist J Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Aus-Zustand K Bildschirmauflösung L Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. M Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist N Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Zichtbare scherm-diagonaal D Elektriciteitsverbruik in de slaapstand E Elektriciteitsverbruik in de uitstand F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Energieefficiëntieklasse I Energieefficiëntieklasse J Energieefficiëntieklasse K Energieefficiëntieklasse L Energieefficiëntieklasse M Energieefficiëntieklasse	G Jaarlijks energieverbruik H Energieefficiëntieklasse I Energieefficiëntieklasse J Energieefficiëntieklasse K Energieefficiëntieklasse L Energieefficiëntieklasse M Energieefficiëntieklasse
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Zichtbare scherm-diagonaal D Elektriciteitsverbruik in de slaapstand E Elektriciteitsverbruik in de uitstand F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Schermresolutie L Schermresolutie M Schermresolutie	G Jaarlijks energieverbruik H Energieefficiëntieklasse I Energieefficiëntieklasse J Energieefficiëntieklasse K Energieefficiëntieklasse L Energieefficiëntieklasse M Energieefficiëntieklasse	G Jaarlijks energieverbruik H Energieefficiëntieklasse I Energieefficiëntieklasse J Energieefficiëntieklasse K Energieefficiëntieklasse L Energieefficiëntieklasse M Energieefficiëntieklasse
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo spento E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni H Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. I Altre informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. J Risoluzione dello schermo K Risoluzione dello schermo L Risoluzione dello schermo M Risoluzione dello schermo	C Identificatore del modello D Classe di efficienza energetica E Consumo di energia in modo spento F Consumo di energia in modo acceso G Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. J Altre informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Consumo di energia in modo spento K Risoluzione dello schermo L Risoluzione dello schermo M Risoluzione dello schermo
Francés	A Fiche produit B Fournisseur C Diagonale d'écran visible D Consommation électrique en mode arrêt E Consommation électrique en mode marche F Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. G Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. H Pour les informations sur le consommation nominale, faire référence à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. I Autres informations sur le consommation nominale, faire référence à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur. J Résolution de l'écran K Résolution de l'écran L Résolution de l'écran M Résolution de l'écran	C Consommation d'énergie annuelle D Consommation électrique en mode veille E Consommation électrique en mode arrêt F Consommation électrique en mode arrêt G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Pour les informations sur le consommation nominale, faire référence à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Consommation électrique en mode arrêt K Résolution de l'écran L Résolution de l'écran M Résolution de l'écran
Lietuvių k.	A Gaminių kortelė B Tieklejas C Matoma ekrano įstrižainė D Energijos sunaudojimas įjungus gaminį E Energijos sunaudojimas išjungus gaminį F Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas į eilę. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. G Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinį valdymą (renginį), kai neveikia jokia funkcija H Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. I Fichas de producto J Fornecedor K Diagonal visível do ecrã L Consumo em termos de potência, no estado activo M Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função O Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. P Outras informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Modėlio identifikatorius D Energijos efektyvumo klasė E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas išjungus gaminį G Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas į eilę. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. H Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. I Fichas de producto J Fornecedor K Diagonal visível do ecrã L Consumo em termos de potência, no estado activo M Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. N Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função O Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. P Outras informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas įjungus gaminį I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį J Ekraną skiriamoji geba K Ekraną skiriamoji geba L Kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas į eilę. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto. N Fichas de producto O Consumo de energia anual P Fornecedor Q Classe de eficiência energética R Consumo, em termos de potência, em estado de vigília S Diagonal visível do ecrã T Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação U Consumo, em termos de potência, no estado activo V Resolução do ecrã W Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. X Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função Y Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. Z Outras informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Dansk	Български	Română	Latviešu valodā	Polski	Srpski	
A Datablad C Modelidentifikation E Leverandør E Synlig skærmdiagonal F Effektorbudenget i slukket tilstand F Effektorbudenget i tændt tilstand F Effektorbudenget i standbytilstand K Skærmforbrugging L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen vil bogen på hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkatet på fjernsynets bagvedlægningsplade.	A Производствена таблица C Идентификационен модел E Доставчик E Видим диогонал на екрана F Консумация на енергия в режим „включен“ F Консумация на енергия в режим „изключен“ F Консумация на енергия в режим „активен“ K 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. L Когато телевизора е изключен от дистанционно управление и няма активна функция. M За информация за номинална консумация на енергия вижте етикета върху задния панел на телевизора.	A Fișa produsului C Rețea de identificare a modelului D Furnizor E Diagonala vizibilă a ecranului E Consumul de energie de bază F Puterea consumată în modul activ F Puterea consumată în modul de repaus K 4 ore pe zi de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție. M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	A Produkta speciāla zīmē B Piegādātājs E Ekraņa redzamās daļas izmērs pa diagonāli F Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš F Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija M Nominālās strāvas patēriņš norādīts eļķētetē televizora korpusa aizmugurē.	A Karta produktu C Identyfikatory modelu B Dostawca E Przekątna widzialna ekranu F Zużycie energii w trybie włączania F Zużycie energii w trybie wyłączenia F Zużycie energii w trybie oczekiwania K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	A Lista sa podacima za proizvod C ID modela B Dobavljač E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) F Prosečna potrošnja u režimu uključeno napajanja F Potrošnja napajanja K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovano je na potrošnji televizora koji je uključuen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora. L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	A Datablad C Modelidentifikation E Leverandør E Synlig skærmdiagonal F Effektorbudenget i slukket tilstand F Effektorbudenget i tændt tilstand F Effektorbudenget i standbytilstand K Skærmforbrugging L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen vil bogen på hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkatet på fjernsynets bagvedlægningsplade.
A Datablad C Modelidentifikation E Leverandør E Synlig skærmdiagonal F Effektorbudenget i slukket tilstand F Effektorbudenget i tændt tilstand F Effektorbudenget i standbytilstand K Skærmforbrugging L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen vil bogen på hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkatet på fjernsynets bagvedlægningsplade.	A Производствена таблица C Идентификационен модел E Доставчик E Видим диогонал на екрана F Консумация на енергия в режим „включен“ F Консумация на енергия в режим „изключен“ F Консумация на енергия в режим „активен“ K 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. L Когато телевизора е изключен от дистанционно управление и няма активна функция. M За информация за номинална консумация на енергия вижте етикета върху задния панел на телевизора.	A Fișa produsului C Rețea de identificare a modelului D Furnizor E Diagonala vizibilă a ecranului E Consumul de energie de bază F Puterea consumată în modul activ F Puterea consumată în modul de repaus K 4 ore pe zi de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție. M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	A Produkta speciāla zīmē B Piegādātājs E Ekraņa redzamās daļas izmērs pa diagonāli F Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš F Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija M Nominālās strāvas patēriņš norādīts eļķētetē televizora korpusa aizmugurē.	A Karta produktu C Identyfikatory modelu B Dostawca E Przekątna widzialna ekranu F Zużycie energii w trybie włączania F Zużycie energii w trybie wyłączenia F Zużycie energii w trybie oczekiwania K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	A Lista sa podacima za proizvod C ID modela B Dobavljač E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) F Prosečna potrošnja u režimu uključeno napajanja F Potrošnja napajanja K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovano je na potrošnji televizora koji je uključuen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora. L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	

Ελληνικά	Türkçe	Hrvatski	Slovensky	Eesti
A Δεήλο προϊόνός C Τόδοή ενερειακή κλάση D Προμήθειή E Οραή διαγώνιος όδοή F Καταπόση ίοχος σε κατάσταση έκτος λειτουργίας F Καταπόση ίοχος σε κατάσταση έκτος λειτουργίας F Καταπόση ίοχος σε κατάσταση λειτουργίας F Ανάλοή όδοή K Καταπόση ενερειακή XYZ kWh ανα όδοή με ίαση την καταπόση ίοχος ανα την ίηραση για τηραθή λειτουργία όδοή ανα 365 ίηρες. Η ίηραση καταπόση ενερειακή έκταρη ανα τον ίηρο ίηρησή της όδοήρη. L Όταν η ίηραση είναι απενεραιοποιημένη από το ίηλερσοτηριο καθ όδοή υπαρονη ενερειακή λειτουργία έκτος όδοήρη ανα 365 ίηρες. Η ίηραση καταπόση ενερειακή έκταρη ανα τον ίηρο ίηρησή της όδοήρη. M Για τις ίηραφορίες όδοήρησησή καταπόση ίοχος, αναρθετέ στην ετικετα στο ίαση κάλυμμα ίης ίηλερσοτηρή.	A Ürün fişisi C Model No B Tedarikçi E Görülebilir ekran köşegeni F Beklemede güç tüketimi F Kapalı moda güç tüketimi F Ekran çalışırken güç tüketimi K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç, ekranın alması XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken. M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.	A Podatkovni list proizvoda D Razred energetske učinkovitosti D Godišnji utrošak energije B Dobavljač E Dijagonala vidljivog zaslona D Razred energije pri isključenosti E Dioškak energije pri uključenošći F Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. K Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem, injeđna funkcija nije aktivna. M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najlijepljivu na stražnjem pokrivo televizora.	A Opis vyrobku C Identifikačný znak modelu G Ročná spotreba elektrickej energie A Dodávateľ D Trieda energetickej efektívnosti H Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime E Uholpríčka viditeľnej časti obrazovky I Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Rozlišení obrazovky K Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa. L keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia. M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora.	A Toote kirjeldus C Muudatühtis D Eeldatav jaotus klassidele B tarnija D Energiatõhususe klass E Ekraani nähtava osa diagonaal F Sisseulatu seisundi elektritarbimine F Ekraani resoluutsioon K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötaks neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. L Tegelik energitarbimine oleneb televisori kasutusviisist. M kui teler on kaugtühimispudiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. Nimivõimsustarbe teabe leiatare teleri tagakattel olevalt etiketilt.