

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-48CX400E
D Energy efficiency class	A
E Visible screen size (diagonal)	121 cm / 48 inches
F On mode average power consumption	87 W
G Annual energy consumption *1	127 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption 127 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, sumando cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. M Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa	G Consumo de energia anual H Clase de eficiencia energética I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: XYZ kWh al año, sumando cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i standbyläge E Effektförbrukning i frånläge F Skärmupplösning M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Modellbeteckning H Effektförbrukning i standbyläge I Effektförbrukning i frånläge J Skärmupplösning
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømförbruk i på-modus E Strømförbruk i XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. M når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv	G Modell-ID H Strømförbruk i standby I Strømförbruk i off-modus J Skjermoppløsning
Suomi	A Luoteseloste B Varamittitaja C Näkkyvyks olevan kuvapinnan lävs täjä D Tehonkulutus päällekytkemässä tilassa E Aikakuulutus: XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiotä käyttäjä:n 4 tuntia päiväässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytöstavasta. M Para información sobre el consumo de potencia nominal, consulte la etiqueta en la TV-backdaksela.	G Vuotuinen energiankulutus H Valmiustilan energiankulutus I Tehonkulutus pois päältä -tilassa J Kuvaruutun resoluutio
Magyar	A Termékinformáció adatlap B Beszállító C Látható képfelbontás nagysága D Bekapcsolás üzemi módbeli energiaszükséglet E A televíziókészülék napi 4 órás üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiaszükséglet a készülék elmozdítási módjától függ. M Amikor a TV-t a távirányítóból kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció	G Éves energiaszükséglet H Készenléti üzemi módbeli energiaszükséglet I Kikapcsolás üzemi módbeli energiaszükséglet J Képernyőfelbontás
Česky	A Informační list výrobku B Dodavatel C Viditelná úhlopříčná obrazovka D Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu E Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledem ke spotřebě elektrické energie televizoru přijmátě, který je provozován denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu používání televizního přijímače. M Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce	G Roční spotřeba elektrické energie H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu J Rozlišení obrazovky

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferant C Jahricher Energieverbrauch D Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Bildschirmauflösung K Leistungsaufnahme im Ein-Zustand M Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. N Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Bildschirmauflösung K Leistungsaufnahme im Ein-Zustand M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare schermdiagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Schermresolutie I Schermresolutie M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Schermresolutie M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo spento E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. M Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Risoluzione dello schermo K Risoluzione dello schermo M Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Réference du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Diagonale d'écran visible F Consommation électrique en mode marche K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. M Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Résolution de l'écran K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
Lietuvių k.	A Gaminio kortelė B Tieklejas C Matoma ekrano ištirzainė F Energijos sunaudojimas įjungus gaminį G Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsivėlusus tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas į eilę. Faktinių energijos sunaudojimo lėmė tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. M Informacija apie vadinąj energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas įjungus gaminį I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba K Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsivėlusus tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas į eilę. Faktinių energijos sunaudojimo lėmė tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Diagonal visível do ecrã F Consumo, em termos de potência, no estado activo K Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. M Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	G Consumo de energia anual H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação J Resolução do ecrã K Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.
	A Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Dansk	A Datablad B Leverandør C Syning-skærm D Effektforbrugt i slukket tilstand E Effektforbrugt i tændt tilstand F Effektforbrugt i tændt tilstand G Arligt energiforbrug H Effektforbrugt i slukket tilstand I Effektforbrugt i slukket tilstand J Skærmforbrugning K Energiindbrugs L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og/eller på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.	A Modelidentifikation B Energiefektivitetsklasse C Energiefektivitetsklasse D Energiefektivitetsklasse E Syning-skærm F Effektforbrugt i slukket tilstand G Effektforbrugt i tændt tilstand H Effektforbrugt i tændt tilstand I Effektforbrugt i slukket tilstand J Skærmforbrugning K Energiindbrugs L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og/eller på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.
Български	A Производител B Доставчик C Водил диагонал на екрана D Консумация на енергия в режим „включен“ E Консумация на енергия в режим „изключен“ F Консумация на енергия в режим „включен“ G Консумация на енергия в режим „изключен“ H Консумация на енергия в режим „включен“ I Консумация на енергия в режим „изключен“ J Разделителна способност на екрана K 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. L Когато телевизора е изключен от дистанционно управление и няма активна функция. M За информация за номинална консумация на енергия вижте етикета всрху задния капак на телевизора.	A Производител B Доставчик C Водил диагонал на екрана D Консумация на енергия в режим „включен“ E Консумация на енергия в режим „изключен“ F Консумация на енергия в режим „включен“ G Консумация на енергия в режим „изключен“ H Консумация на енергия в режим „включен“ I Консумация на енергия в режим „изключен“ J Разделителна способност на екрана K 365 дни. Действително консумирана енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. L Когато телевизора е изключен от дистанционно управление и няма активна функция. M За информация за номинална консумация на енергия вижте етикета всрху задния капак на телевизора.
Română	A Fișa produsului B Furnizor C Clasa de eficiență energetică D Clasa de eficiență energetică E Diagonala vizibilă a ecranului F Puterea consumată în modul activ G Puterea consumată în modul activ H Puterea consumată de aparatul TV atunci când este în funcțiune I Puterea consumată în modul activ J Rezoluție ecran K 365 zile de funcționare a televizorului în condiții normale de utilizare a aparatului TV. L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție. M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	A Fișa produsului B Furnizor C Clasa de eficiență energetică D Clasa de eficiență energetică E Diagonala vizibilă a ecranului F Puterea consumată în modul activ G Puterea consumată în modul activ H Puterea consumată de aparatul TV atunci când este în funcțiune I Puterea consumată în modul activ J Rezoluție ecran K 365 zile de funcționare a televizorului în condiții normale de utilizare a aparatului TV. L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție. M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
Latviešu valodā	A Produkta speciālā zīme B Piegādātājs C Energoefektivitātes klase D Energoefektivitātes klase E Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli F Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš G Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš H Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš I Ekрана izšķirtspēja J Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija M Nominālās strāvas patēriņš norādīts eļķētetē televizora korpusa aizmugurē.	A Produkta speciālā zīme B Piegādātājs C Energoefektivitātes klase D Energoefektivitātes klase E Ekрана redzamās daļas izmērs pa diagonāli F Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš G Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš H Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš I Ekрана izšķirtspēja J Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija M Nominālās strāvas patēriņš norādīts eļķētetē televizora korpusa aizmugurē.
Polski	A Karta produktu B Dostawca C Klasa efektywności energetycznej D Klasa efektywności energetycznej E Przełączna widzalna ekranu F Zużycie energii w trybie włączona G Zużycie energii w trybie włączona H Zużycie energii w trybie włączona I Rozdzielczość ekranu J Rozdzielczość ekranu K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylniej obudowie telewizora.	A Karta produktu B Dostawca C Klasa efektywności energetycznej D Klasa efektywności energetycznej E Przełączna widzalna ekranu F Zużycie energii w trybie włączona G Zużycie energii w trybie włączona H Zużycie energii w trybie włączona I Rozdzielczość ekranu J Rozdzielczość ekranu K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylniej obudowie telewizora.
Srpski	A Lista sa podacima za proizvod B Dobavljač C Klasa energetske efikasnosti D Klasa energetske efikasnosti E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) F Potrošnja energije u režimu uključeno napajanja G Godišnja potrošnja struje H Godišnja potrošnja struje I Godišnja potrošnja struje J Godišnja potrošnja struje K Godišnja potrošnja struje L Godišnja potrošnja struje M Godišnja potrošnja struje	A Lista sa podacima za proizvod B Dobavljač C Klasa energetske efikasnosti D Klasa energetske efikasnosti E Vidljiva veličina ekrana (dijagonala) F Potrošnja energije u režimu uključeno napajanja G Godišnja potrošnja struje H Godišnja potrošnja struje I Godišnja potrošnja struje J Godišnja potrošnja struje K Godišnja potrošnja struje L Godišnja potrošnja struje M Godišnja potrošnja struje

Ελληνικά	A Λεπίτα προϊόντος B Προμηθευτής C Ορατή διαγώνιος οθόνης D Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας E Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής J Ανάλυση οθόνης K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τελεωμένη λειτουργία ανά ώρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες M Για τις πληροφορίες αναμονής της κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	A Λεπίτα προϊόντος B Προμηθευτής C Ορατή διαγώνιος οθόνης D Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας E Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής J Ανάλυση οθόνης K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τελεωμένη λειτουργία ανά ώρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες M Για τις πληροφορίες αναμονής της κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.
Türkçe	A Ürün fişisi B Tedarikçi C Görülebilir ekran köşegeni D Beklemede güç tüketimi E Beklemede güç tüketimi F Beklemede güç tüketimi G Model No H Yıllık enerji tüketimi I Beklemede güç tüketimi J Beklemede güç tüketimi K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç miktarını gösteren almanak yıldı XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını da bağlı olacaktır. L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.	A Ürün fişisi B Tedarikçi C Görülebilir ekran köşegeni D Beklemede güç tüketimi E Beklemede güç tüketimi F Beklemede güç tüketimi G Model No H Yıllık enerji tüketimi I Beklemede güç tüketimi J Beklemede güç tüketimi K 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç miktarını gösteren almanak yıldı XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını da bağlı olacaktır. L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.
Hrvatski	A Podatkovni list proizvoda B Dobavljač C Dijagonala vidljivog zaslona D Razred energetske učinkovitosti E Razred energetske učinkovitosti F Utrošak energije pri uključenosti G Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. H Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna I Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna J Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližuju na stražnjem pokrovu televizora. K Opis izvotku L Opis izvotku M Godišnji utrošak energije N Godišnji utrošak energije	A Podatkovni list proizvoda B Dobavljač C Dijagonala vidljivog zaslona D Razred energetske učinkovitosti E Razred energetske učinkovitosti F Utrošak energije pri uključenosti G Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. H Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna I Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna J Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližuju na stražnjem pokrovu televizora. K Opis izvotku L Opis izvotku M Godišnji utrošak energije N Godišnji utrošak energije
Slovensky	A Dodavateľ B Dodavateľ C Uholpriečka viditeľnej časti obrazovky D Trieda energetickej efektívnosti E Trieda energetickej efektívnosti F Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia G Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia H Rozlíšenie obrazovky I Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa. J Keď je televízor vypnutý, diaľkovo ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia K Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora. L Popis výrobku M Popis výrobku	A Dodavateľ B Dodavateľ C Uholpriečka viditeľnej časti obrazovky D Trieda energetickej efektívnosti E Trieda energetickej efektívnosti F Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia G Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa. J Keď je televízor vypnutý, diaľkovo ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia K Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televízora. L Popis výrobku M Popis výrobku
Eesti	A Tootetähtkirjeldus B Tarbijaja C Energiatõhususe klass D Energiatõhususe klass E Ekraani nähtava osa diagonaal F Sisseulatus seisundi elektritarbimine G Sisseulatus seisundi elektritarbimine H Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötat nel tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist. I Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. J Nimivõimsustarbe teade leiate teletri tagakattel olevalt etiketilt.	A Tootetähtkirjeldus B Tarbijaja C Energiatõhususe klass D Energiatõhususe klass E Ekraani nähtava osa diagonaal F Sisseulatus seisundi elektritarbimine G Sisseulatus seisundi elektritarbimine H Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötat nel tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisori kasutusviisist. I Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. J Nimivõimsustarbe teade leiate teletri tagakattel olevalt etiketilt.