

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-65CX410E
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	164 cm / 65 inches
F On mode average power consumption	118 W
G Annual energy consumption *1	172 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	NA
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption 172 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	C Identificador del modelo D Clase de eficiencia energética E Consumo de electricidad en modo apagado F Resolución de la pantalla G Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i friläge E Strömförbrukning i påläge F Strömförbrukning i på-modus G Strömförbrukning i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. H När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv I För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelens etikett.	G Arlig energiförbrukning H Effektförbrukning i standbyläge I Strömförbrukning i friläge J Skärmupplösning K Strömförbrukning i på-modus L Strömförbrukning i XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. M När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv N För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelens etikett.
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømføbrukning i på-modus E Strømføbrukning i XYZ kWh per år, strømføbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. F Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv G For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdelens etikett.	G Arlig energiforbrukning H Strømføbrukning i standby I Strømføbrukning i off-modus J Skjermoppløsning K Strømføbrukning i på-modus L Strømføbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes. M Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv N For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdelens etikett.
Suomi	A Tuoteseloste B Varamittitaja C Näkyvästi olevan kuvapinnän lävitys D Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa E Tehonkulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. F Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä G Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	G Vuotuinen energiankulutus H Valmiustilan energiankulutus I Tehonkulutus pois päältä -tilassa J Kuvaruutuun resoluutio K Vuorokauden energiankulutus L Tehonkulutus XYZ kWh:aa vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. M Kun TV on sammutettu kauko-ohjaimella ja mikään toiminto ei ole käytössä N Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.
Magyar	A Termékinformáció adatlap B Beszállító C Látható képfelület nagysága D Bekapcsolás üzemi módbeli energiaszükséglet E A televízióüzemeltetés nap 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiaszükséglet a készülék üzemeltetési módjától függ. F Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció G További információért a névleges energiaszükséglettel kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.	G Éves energiaszükséglet H Készenléti üzemi módbeli energiaszükséglet I Kikapcsolás üzemi módbeli energiaszükséglet J Képernyőfelbontás K Képernyőfelbontás L A televízióüzemeltetés nap 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiaszükséglet a készülék üzemeltetési módjától függ. M Amikor a TV-t a távirányítótól kikapcsolják ki, és nincs aktív funkció N További információért a névleges energiaszükséglettel kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét.
Cesky	A Informační list výrobku B Dodavatel C Viditelná úhlopříčka obrazovky D Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu E Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě elektrické energie televizoru při průměrném 4 hodinovém denním po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizoru a přijímače. F Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. G Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	G Roční spotřeba elektrické energie H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu J Rozlišení obrazovky K Rozlišení obrazovky L Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhledně ke spotřebě elektrické energie televizoru při průměrném 4 hodinovém denním po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizoru a přijímače. M Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. N Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferant C Jährlicher Energieverbrauch D Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. H Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist I Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Bildschirmauflösung K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. L Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermresolutie K Elektriciteitsverbruik in de standby L Elektriciteitsverbruik in de uitstand M Wanneer de televisie wordt gebruikt. N Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn O Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Schermresolutie L Elektriciteitsverbruik in de standby M Elektriciteitsverbruik in de uitstand N Wanneer de televisie wordt gebruikt. O Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn P Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo stand-by E Consumo di energia in modo acceso F Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. G Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni H Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. I Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn J Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Identificatore del modello H Classe di efficienza energetica I Consumo di energia in modo stand-by J Consumo di energia in modo spento K Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	A Fiche produit B Fournisseur C Réfrence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Diagonale d'écran visible F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, faire référence à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode veille I Consommation électrique en mode arrêt J Consommation électrique en mode marche K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M Pour les informations sur le consommation d'énergie nominale, faire référence à l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
Lietuvių k.	A Gaminių kortelė B Tieklejas C Modelio identifikatorius D Matoma ekrano ištisinė E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. G Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. H Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Riečia informacijos apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. J Riečia informacijos apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. K Riečia informacijos apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. L Riečia informacijos apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. M Riečia informacijos apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas įjungus gaminį I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį J Ekrano skiriamoji geba K Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Classe de eficiência energética D Diagonal visível do ecrã E Consumo, em termos de potência, no estado activo F Consumo de energia XYZ kWh/ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. G Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função H Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Consumo de energia anual H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação J Resolução do ecrã K Resolução do ecrã L Consumo de energia XYZ kWh/ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. M Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função N Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Dansk	A Datablad B Leverandør C Synlig skærmdiagonal D Effektivitet E Effektivitet i tændt tilstand F Effektivitet i tændt tilstand G Arligt energiforbrug H Effektivitet i slukket tilstand I Effektivitet i slukket tilstand J Skærmforbrugsning K Skærmforbrugsning L Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.	A Modelidentifikation B Energiefektivitetsklasse C Energiefektivitet D Energiefektivitet i slukket tilstand E Energiefektivitet i tændt tilstand F Skærmforbrug G Årligt energiforbrug H Energiefektivitet i slukket tilstand I Energiefektivitet i tændt tilstand J Skærmforbrug K Skærmforbrug L Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.
Bългарски	A Производител B Доставчик C Видим диагонал на екрана D Консумация на енергия в режим „включен“ E Консумация на енергия в режим „изключен“ F Консумация на енергия в режим „включен“ G Консумация на енергия в режим „изключен“ H Консумация на енергия в режим „включен“ I Консумация на енергия в режим „изключен“ J Консумация на енергия в режим „включен“ K Консумация на енергия в режим „изключен“ L Консумация на енергия в режим „включен“ M За информация за номинална консумация на енергия вижте етикета всрху задния капак на телевизора.	A Produktcode B Distributør C Synlig skærmdiagonal D Effekt E Effekt i tændt tilstand F Effekt i tændt tilstand G Årligt energiforbrug H Effekt i slukket tilstand I Effekt i slukket tilstand J Skærmforbrug K Skærmforbrug L Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.
Română	A Fișa produsului B Furnizor C Clasa de eficiență energetică D Consumul anual de energie E Consumul de energie în modul standby F Consumul de energie în modul activ G Consumul de energie de aparatul TV atunci când este în funcțiune H Consumul de energie de aparatul TV atunci când este în funcțiune I Consumul de energie de aparatul TV atunci când este în funcțiune J Consumul de energie de aparatul TV atunci când este în funcțiune K Consumul de energie de aparatul TV atunci când este în funcțiune L Consumul de energie de aparatul TV atunci când este în funcțiune M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	A Modelidentifikation B Energiefektivitetsklasse C Energiefektivitet D Energiefektivitet i slukket tilstand E Energiefektivitet i tændt tilstand F Skærmforbrug G Årligt energiforbrug H Energiefektivitet i slukket tilstand I Energiefektivitet i tændt tilstand J Skærmforbrug K Skærmforbrug L Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.
Latviešu valodā	A Produkta speciālā zīme B Piegādātājs C Ekraņa redzamās daļas izmērs pa diagonāli D Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš E Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš F Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš G Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. L Kad televizors ir ieslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija M Nominālās strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.	A Produktcode B Distributør C Synlig skærmdiagonal D Effekt E Effekt i tændt tilstand F Effekt i tændt tilstand G Årligt energiforbrug H Effekt i slukket tilstand I Effekt i slukket tilstand J Skærmforbrug K Skærmforbrug L Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.
Polski	A Kartka produktu B Dostawca C Przekątna widzialna ekranu D Zużycie energii w trybie włączenia E Zużycie energii w trybie włączenia F Zużycie energii w trybie włączenia G Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylniej obudowie telewizora.	A Modelidentifikation B Energiefektivitetsklasse C Energiefektivitet D Energiefektivitet i slukket tilstand E Energiefektivitet i tændt tilstand F Skærmforbrug G Årligt energiforbrug H Energiefektivitet i slukket tilstand I Energiefektivitet i tændt tilstand J Skærmforbrug K Skærmforbrug L Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.
Srpski	A Lista sa podacima za proizvod B Dobavljač C Dijagonala ekrana (dijagonala) F Prosečna potrošnja u režimu uključeno napajanja K Potrošnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovano je na potrošnji televizora koji je uključuen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načinu korišćenja televizora. L Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedna funkcija informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.	A Produktcode B Distributør C Synlig skærmdiagonal D Effekt E Effekt i tændt tilstand F Effekt i tændt tilstand G Årligt energiforbrug H Effekt i slukket tilstand I Effekt i slukket tilstand J Skærmforbrug K Skærmforbrug L Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges. M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.

Ελληνικά	A Λεπίτα προϊόντος B Προμηθευτής C Ορατή διαγώνιος οθόνης D Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας E Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής J Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής K Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής L Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής M Για τις πληροφορίες αναμονής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	A Model No B Ylik energi tükettimi C Ylik energi tükettimi D Beklemde güc tükettimi E Beklemde güc tükettimi F Beklemde güc tükettimi G Yıllık enerji tüketimi H Beklemde güç tüketimi I Beklemde güç tüketimi J Beklemde güç tüketimi K Beklemde güç tüketimi L Beklemde güç tüketimi M Beklemde güç tüketimi
Türkçe	A Ürün fişi B Tedarikçi C Görülebilir ekran köşegeni D Açık moda güç tüketimi E Açık moda güç tüketimi F Açık moda güç tüketimi G 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında televizyonun tükettiği güç miktarı alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. H Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. I Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. J Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. K Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. L Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.	A Ürün fişi B Tedarikçi C Görülebilir ekran köşegeni D Açık moda güç tüketimi E Açık moda güç tüketimi F Açık moda güç tüketimi G 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında televizyonun tükettiği güç miktarı alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. H Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. I Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. J Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. K Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. L Televizyon uzaktan Kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken enerji tüketimi. M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.
Hrvatski	A Dobavljač B Podatkovni list proizvoda C ID modela D Razred energetske učinkovitosti E Dijagonala vidljivog zaslona F Utrošak energije pri uključenoj G Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. H Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna I Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna J Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna K Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna L Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližu na stražnjem pokrovu televizora.	A Dobavljač B Podatkovni list proizvoda C ID modela D Razred energetske učinkovitosti E Dijagonala vidljivog zaslona F Utrošak energije pri uključenoj G Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor. H Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna I Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna J Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna K Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna L Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližu na stražnjem pokrovu televizora.
Slovensky	A Opis výrobku B Dodávateľ C Uholpriečka viditeľnej časti obrazovky D Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia E Uholpriečka viditeľnej časti obrazovky F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia G Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia H Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia I Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia K Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia L Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	A Opis výrobku B Dodávateľ C Uholpriečka viditeľnej časti obrazovky D Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia E Uholpriečka viditeľnej časti obrazovky F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia G Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia H Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia I Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia J Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia K Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia L Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.
Eesti	A Toote kirjeldus B Tarbijaja C Energiatõhususe klass D Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus E Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus F Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus G Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus H Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus I Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus J Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus K Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus L Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus M Nõutava võimsustarbe teade leiab teletel etel tagakattel olevalt etiketilt.	A Toote kirjeldus B Tarbijaja C Energiatõhususe klass D Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus E Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus F Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus G Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus H Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus I Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus J Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus K Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus L Energia tarbimine seadme väljalülitatud olekus M Nõutava võimsustarbe teade leiab teletel etel tagakattel olevalt etiketilt.