

A Product fiche

B Supplier	Panasonic Corporation
C Model ID	TX-65CXW414
D Energy efficiency class	A+
E Visible screen size (diagonal)	164 cm / 65 inches
F On mode average power consumption	118 W
G Annual energy consumption *1	172 kWh
H Standby power consumption *2	0,50 W
I Off mode power consumption	0,01
J Screen resolution	3840 x 2160

K *1: Energy consumption 172 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days.

The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active.

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Español	A Ficha de producto B Proveedor C Diagonal visible de la pantalla D Consumo de electricidad en modo apagado E Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. F Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa G Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor. H Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	C Identificador del modelo D Clase de eficiencia energética E Consumo de electricidad en modo apagado F Resolución de la pantalla G Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. H Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa I Información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.	G Consumo de energía anual H Consumo de electricidad en espera I Consumo de electricidad en modo apagado J Resolución de la pantalla K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión. L Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.
Svenska	A Informationsblad B Leverantör C Synlig skärmdiagonal D Effektförbrukning i friläge E Strömförbrukning i standbyläge F Strömförbrukning i på-modus G Strömförbrukning i på-modus H Strömförbrukning i på-modus I Strömförbrukning i på-modus J Skärmupplösning K Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. L När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelens.	C Modellbeteckning D Energieffektivitetsklass E Synlig skärmdiagonal F Effektförbrukning i friläge G Strömförbrukning i standbyläge H Strömförbrukning i på-modus I Strömförbrukning i på-modus J Skärmupplösning K Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används. L När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelens.	G Aktig energiförbrukning H Strömförbrukning i standbyläge I Strömförbrukning i off-modus J Skärmupplösning K Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dag för 365 dagar. Det faktiske energiforbruket vil være afhængig af hvordan TV-en bruges. L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funktion er aktiv M For information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelens.
Norsk	A Produktinfo B Leverandør C Synlig skjerm-diagonal D Strømförbrukning i på-modus E Strømförbrukning i på-modus F Strømförbrukning i på-modus G Strømförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen for en tv-mottagare som används fire timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være afhængig af hvordan TV-en bruges. L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funktion er aktiv M For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelens.	C Modell-ID D Energieffektivitetsklasse E Synlig skjerm-diagonal F Strømförbrukning i på-modus G Strømförbrukning i på-modus H Strømförbrukning i på-modus I Strømförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen for en tv-mottagare som används fire timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være afhængig af hvordan TV-en bruges. L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funktion er aktiv M For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelens.	G Aktig energiförbrukning H Strömförbrukning i standbyläge I Strömförbrukning i off-modus J Skärmupplösning K Strömförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dag för 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være afhængig af hvordan TV-en bruges. L Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funktion er aktiv M For informasjon om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV-bakdelens.
Suomi	A Tuoteseloste B Varamittitaja C Näkyvästi olevan kuvapinnän lävitys D Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa E Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa F Tehonkulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. G Mallitunniste H Vuotuinen energiankulutus I Valmiustilan energiankulutus J Lehtokulutus pois päältä -tilassa K Kuvaruutuun resoluutio L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	C Mallitunniste D Vuotuinen energiankulutus E Valmiustilan energiankulutus F Lehtokulutus pois päältä -tilassa G Kuvaruutuun resoluutio H Vuotuinen energiankulutus I Valmiustilan energiankulutus J Tehonkulutus päällekytketynä -tilassa K Tehonkulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu televisioon käytettävästä. L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.	G Vuotuinen energiankulutus H Valmiustilan energiankulutus I Lehtokulutus pois päältä -tilassa J Kuvaruutuun resoluutio K Vuotuinen energiankulutus L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä televisioon takakannessa.
Magyar	A Termékinformáció adatlap B Beszállító C Látható képfelbontás nagysága D Bekapcsolás üzemi módbeli energiafogyasztás E A televíziókészülék napi 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. F Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció G További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. H Információs list-vyrobku I Dodávateľ J Viditeľná úhlopriečka obrazovky K Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave L Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. M Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnej krytu televízoru.	C Tipusazonosító D Energiahatékonysági osztály E Látható képfelbontás nagysága F Bekapcsolás üzemi módbeli energiafogyasztás G A televíziókészülék napi 4 óráz üzemi mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. H Amikor a TV-t a távirányítótól kapcsoljuk ki, és nincs aktív funkció I További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulján burkolatán található címkét. J Információs list-vyrobku K Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave L Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. M Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnej krytu televízoru.	G Éves energiafogyasztás H Készenléti üzemi módbeli energiafogyasztás I Kikapcsolás üzemi módbeli energiafogyasztás J Képernyőfelbontás K Képernyőfelbontás L Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. M Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnej krytu televízoru.
Cesky	A Informační list výrobku B Dodávateľ C Viditeľná úhlopriečka obrazovky D Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave E Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vzhľadom na to, že televízor spotrebuje elektrickú energiu počas televízneho prijímateľa, ktorý je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsoboch televízneho prijímateľa. F Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. G Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnej krytu televízoru.	C Trída energetickej účinnosti D Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave E Spotreba elektrickej energie XYZ kWh za rok vzhľadom na to, že televízor spotrebuje elektrickú energiu počas televízneho prijímateľa, ktorý je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsoboch televízneho prijímateľa. F Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. G Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnej krytu televízoru.	G Roční spotřeba elektrické energie H Kikapcsolás üzemi módbeli energiafogyasztás I Kikapcsolás üzemi módbeli energiafogyasztás J Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vzhľadom na to, že televízor spotrebuje elektrickú energiu počas televízneho prijímateľa, ktorý je v prevozu 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí na spôsoboch televízneho prijímateľa. L Keď televízor vypnúť diaľkovým ovládačom a není aktivní žádná funkce. M Informácie o inzerovaných príkonu nájdete na štítku na zadnej krytu televízoru.

Deutsch	A Produktdatenblatt B Lieferanten C Jährlicher Energieverbrauch D Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand H Bildschirmauflösung I Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. J Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist K Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. L Die Angaben zu den Energieeffizienzklassen sind für den Vergleich der Geräte untereinander zu verwenden. M Die Angaben zu den Energieeffizienzklassen sind für den Vergleich der Geräte untereinander zu verwenden.	C Modellkennung D Energieeffizienzklasse E Leistungsaufnahme im Aus-Zustand F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand G Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand H Bildschirmauflösung I Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. J Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist K Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. L Die Angaben zu den Energieeffizienzklassen sind für den Vergleich der Geräte untereinander zu verwenden. M Die Angaben zu den Energieeffizienzklassen sind für den Vergleich der Geräte untereinander zu verwenden.	G Jährlicher Energieverbrauch H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand J Leistungsaufnahme im Betriebs-Zustand K Bildschirmauflösung L Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs, des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. M Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist N Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers. O Die Angaben zu den Energieeffizienzklassen sind für den Vergleich der Geräte untereinander zu verwenden. P Die Angaben zu den Energieeffizienzklassen sind für den Vergleich der Geräte untereinander zu verwenden.
Nederlands	A Productkaart B Leverancier C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermoplossing K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	C Typeaanduiding D Energie-efficiëntieklasse E Zichtbare scherm-diagonaal F Elektriciteitsverbruik in de slaapstand G Elektriciteitsverbruik in de uitstand H Elektriciteitsverbruik in de uitstand I Schermresolutie J Schermoplossing K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.	G Jaarlijks energieverbruik H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand I Elektriciteitsverbruik in de uitstand J Schermresolutie K Schermoplossing L Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. M Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn N Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.
Italiano	A Scheda prodotto B Fornitore C Diagonale dello schermo visibile D Consumo di energia in modo stand-by E Consumo di energia in modo spento F Consumo di energia in modo acceso G Consumo di energia XYZ kWh/anno, calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore. H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. J Riferimento al consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	C Identificatore del modello D Classe di efficienza energetica E Consumo di energia in modo stand-by F Consumo di energia in modo spento G Consumo di energia in modo acceso H Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni I Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. J Riferimento al consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.	G Consumo annuo di energia H Consumo di energia in modo stand-by I Consumo di energia in modo spento J Consumo di energia in modo acceso K Risoluzione dello schermo L Risoluzione dello schermo M Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni N Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore. O Riferimento al consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.
Français	A Fiches produit B Fournisseur C Diagonale d'écran visible D Consommation électrique en mode arrêt E Consommation électrique en mode marche F Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. G Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. H La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	C Référence du modèle D Classe d'efficacité énergétique E Consommation électrique en mode arrêt F Consommation électrique en mode marche G Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur. H Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. I La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.	G Consommation d'énergie annuelle H Consommation électrique en mode arrêt I Consommation électrique en mode marche J Résolution de l'écran K Résolution de l'écran L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active. M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.
Lietuvių k.	A Gaminių kortelė B Tieklejas C Matoma ekrano įstrižainė D Energijos sunaudojimas išjungus gaminį E Energijos sunaudojimas įjungus gaminį F Energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. G Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinią valdymo įrenginį, kai neveikia jokia funkcija H Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Retai naudojama funkcija J Retai naudojama funkcija K Retai naudojama funkcija L Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinią valdymo įrenginį, kai neveikia jokia funkcija M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	C Modelio identifikatorius D Energetikos efektyvumo klasė E Energetikos sunaudojimas išjungus gaminį F Energetikos sunaudojimas įjungus gaminį G Energetikos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. H Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto. I Retai naudojama funkcija J Retai naudojama funkcija K Retai naudojama funkcija L Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinią valdymo įrenginį, kai neveikia jokia funkcija M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.	G Metinis energijos sunaudojimas H Energetikos sunaudojimas išjungus gaminį I Energetikos sunaudojimas įjungus gaminį J Energetikos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lemia tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius. K Retai naudojama funkcija L Kai televizorius išjungiamas naudojant nuotolinią valdymo įrenginį, kai neveikia jokia funkcija M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketę ant televizoriaus galinio gaubto.
Português	A Ficha de produto B Fornecedor C Classe de eficiência energética D Diagonal visível do ecrã E Consumo, em termos de potência, no estado de desativação F Consumo, em termos de potência, no estado activo G Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. H Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função I Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. J Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Classe de eficiência energética D Diagonal visível do ecrã E Consumo, em termos de potência, no estado de desativação F Consumo, em termos de potência, no estado activo G Consumo de energia XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor à funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. H Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função I Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. J Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	G Consumo de energia anual H Consumo, em termos de potência, no estado de desativação I Consumo, em termos de potência, no estado activo J Resolução do ecrã K Resolução do ecrã L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor. N Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

Dansk	A Datablad B Leverandør C Syntig-skærmdiag. Diagonal D Effektorbudsjet i slukket tilstand E Effektorbudsjet i tændt tilstand F Skærmoptimering G Arligt energiforbrug H Effektorbudsjet i slukket tilstand I Effektorbudsjet i tændt tilstand J Skærmoptimering K Energiforbrug XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektfaktor, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil være på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagvedlægning.
Български	A Производств. филм B Доставчик C Видим диагонален екран D Консумация на енергия в режим "в готовност" E Консумация на енергия в режим "включен" F Консумация на енергия в режим "изключен" G Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на база на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. H Колкото телевизора е включен при дистанционно управление и няма активна функция I За информация за номинална консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. J За информация за номинална консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора. K Fişa produsului L Referinţă model M Clasa de eficienţă energetică
Română	A Fişa produsului B Furnizor C Diagonala vizibilă a ecranului D Puterea consumată în modul standby E Diagonala vizibilă a ecranului F Puterea consumată în modul activ G Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcţiune 4 ore pe zi de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului TV. H Când televizorul este oprit cu telecomanda şi nu este activă nicio funcţie I Când televizorul este oprit cu telecomanda nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului. J Pentru informaţii privind consumul nominal de energie, consultaţi eticheta de pe capacul posterior al televizorului. K Produsul specializă zime L Modelul identificatorilor M Pregădăţ clasă de eficienţă energetică
Latviešu valodā	A Produkta specifiālā zīme B Piegādātājs C Ekraņa redzamais daļas izmērs pa diagonāli D Ekraņa režīma elektroenerģijas patēriņš E Aktīva režīma elektroenerģijas patēriņš F Ekraņa izšķirtspēja G Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četrās stundās dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš bus atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. H Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nedarbojas neviena funkcija I Nominalais strāvas patēriņš novārdīts ekrānā televizora korpusa aizmugurē. J Kartā produktu K Identifikatoru modeļi L Dostava M Klasa enerģijas efektivitātes energieteicīgajā
Polski	A Przełączna widzalna ekranu B Zuzycie energii w trybie wyłączenia C Zuzycie energii w trybie włączenia D Rozdzielczość ekranu E Zuzycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuzycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuzycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. F Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. G Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylniej obudowie telewizora. H Lista za podacima za produkt I ID modelu J Dobawiać K Klasa energetycznej efektywności L Widljiva veličina ekrana (dijagonala) M Potrošnja struje u stanju pripravnosti N Potrošnja struje u režimu isključenog napajanja O Resolucija ekrana P Rozpalić
Srpski	A Opis proizvoda B Dostava C Identifikator modela D Klasa enerģijas efektivitātes energieteicīgajā E Prekātina vidzalna ekranu F Zuzycie energii w trybie wyłączenia G Zuzycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuzycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuzycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. H Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. I Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylniej obudowie telewizora. J Lista za podacima za produkt K ID modelu L Dobawiać M Klasa energetycznej efektywności N Potrošnja struje u stanju pripravnosti O Potrošnja struje u režimu isključenog napajanja P Resolucija ekrana Q Rozpalić

Ελληνικά	A Λεπίτα προϊόντος B Προμηθευτής C Ορατή διαγώνιος οθόνης D Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας E Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας F Ανάλυση οθόνης G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τεράστια λειτουργία όλη ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες M Για τις πληροφορίες αναμονής της κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης N ID μοντέλου O Υποδείξεις P Διαθέσιμη εικόνα Q Διαθέσιμη εικόνα R Κατάλληλος δείκτης S Αριθμός μοντέλου T Κατάλληλος δείκτης U Κατάλληλος δείκτης V Κατάλληλος δείκτης W Κατάλληλος δείκτης X Κατάλληλος δείκτης Y Κατάλληλος δείκτης Z Κατάλληλος δείκτης
Türkçe	A Ürün fişi B Tedarikçi C Görülebilir ekran köşegeni D Beklemede güç tüketimi E Çalışırken güç tüketimi F Ekran çözünürlüğü G 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç miktarını gösteren yıllık enerji tüketimi H Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken I Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın. J Ürün fişi K Model No L Beklemede güç tüketimi M Çalışırken güç tüketimi N Ekran çözünürlüğü O Kapalı moda güç tüketimi P Ekran çözünürlüğü Q 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılan televizyonun tükettiği güç miktarını gösteren yıllık enerji tüketimi R Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken S Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın. T Ürün fişi U Model No V Beklemede güç tüketimi W Çalışırken güç tüketimi X Ekran çözünürlüğü Y Kapalı moda güç tüketimi Z Ekran çözünürlüğü
Hrvatski	A Podatkovni list proizvoda B Dobavljač C ID modela D Razred energetske učinkovitosti E Dijagonala vidljivog zaslona F Ustrojak energije pri uključenosti G Ustrojak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisiti će o tome kako se upotrebljava televizor. H Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna I Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte najbližuju na stražnjem pokrovu televizora. J Opis proizvoda K Identifikacijski znak modelu L Dodavatelj M Treda energetskej učinkovitosti N Ustrojček vidljivej časti obrazovky O Rozlišenje obrazovky P Spotreba električne energije v režimu zapnutia Q Spotreba energije XYZ kWh za rok na zaklade spotrebe električne energije televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. R Keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivná žiadna funkcia S Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora. T Tootekrijeldus U Muudetihtis V Eeldatavatel W Treda energietõhususe klass X Ekraani nähtava osa diagonaal Y Ekraani resolutsioon Z Keskajal televisori tootmisel kasutatud elektrienergia XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötabel neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energitarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. AA Kui teeler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. AB Nimiühikustarbe ja teabe leiate teletri tagakattel olevalt etiketil.
Slovensky	A Opis výrobku B Dodávateľ C Trieta energetickej efektívnosti D Uholprieka viditeľnej časti obrazovky E Rozlíšenie obrazovky F Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia G Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televízor používa. H Keď je televízor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivná žiadna funkcia I Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora. J Tootekrijeldus K Muudetihtis L Eeldatavatel M Treda energietõhususe klass N Ekraani nähtava osa diagonaal O Ekraani resolutsioon P Keskajal televisori tootmisel kasutatud elektrienergia XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötabel neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energitarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. Q Kui teeler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. R Nimiühikustarbe ja teabe leiate teletri tagakattel olevalt etiketil.
Eesti	A Toote kirjeldus B tarnija C Muudetihtis D Energietõhususe klass E Ekraani nähtava osa diagonaal F Ekraani resolutsioon G Keskajal televisori tootmisel kasutatud elektrienergia XYZ kWh aastas, eeldusel et televisori töötabel neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energitarbimine oleneb televiisori kasutusviisist. H Kui teeler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. I Nimiühikustarbe ja teabe leiate teletri tagakattel olevalt etiketil.