

A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation	
C Model ID		TX-85X940E	
D Energy efficiency class		B	
E Visible screen size (diagonal)		215 cm / 85 inches	
F On mode average power consumption		348 W	
G Annual energy consumption *1		483 kWh	
H Standby power consumption *2		0.30 W	
I Off mode power consumption		0.30 W	
J Screen resolution		3 840 (W) × 2 160 (H)	

K *1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L *2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch		Modellkennung		Jährlicher Energieverbrauch	
A Produktdatenblatt		C		G	
B Lieferanten		D Energieeffizienzklasse		H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand	
E Sichtbare Bildschirmdiagonale		I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		J Bildschirmauflösung	
F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand		J		K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.	
L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		M Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.			

Nederlands		Typeaanduiding		Jaarlijks energieverbruik	
A Productkaart		C		G	
B Leverancier		D Energie-efficiëntieklasse		H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand	
E Zichtbare scherm-diagonaal		I Elektriciteitsverbruik in de uitstand		J Schermresolutie	
F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand		J		K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.	
L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		M Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.			

Italiano		Identificatore del modello		Consumo annuo di energia	
A Scheda prodotto		C		G	
B Fornitore		D Classe di efficienza energetica		H Consumo di energia in modo stand-by	
E Diagonale dello schermo visibile		I Consumo di energia in modo spento		J Risoluzione dello schermo	
F Consumo di energia in modo acceso		J		K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.	
L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.			

Français		Référence du modèle		Consommation d'énergie annuelle	
A Fiche produit		C		G	
B Fournisseur		D Classe d'efficacité énergétique		H Consommation électrique en mode veille	
E Diagonale d'écran visible		I Consommation électrique en mode arrêt		J Résolution de l'écran	
F Consommation électrique en mode marche		J		K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	
L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español		Identificador del modelo		Consumo de energía anual	
A Ficha de producto		C		G	
B Proveedor		D Clase de eficiencia energética		H Consumo de electricidad en espera	
E Diagonal visible de la pantalla		I Consumo de electricidad en modo apagado		J Resolución de la pantalla	
F Consumo de electricidad en modo encendido		J		K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.	
L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		M Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.			

Svenska		Modellbeteckning		Årlig energiförbrukning	
A Informationsblad		C		G	
B Leverantör		D Energieeffektivitetsklass		H Effektförbrukning i standbyläge	
E Synlig skärmdiagonal		I Effektförbrukning i frånläge		J Skärmapplösning	
F Effektförbrukning i påläge		J		K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån energiförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.	
L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.			

Norsk		Modell-ID		Årlig energiforbruk	
A Produktinfo		C		G	
B Leverandør		D Energieeffektivitetsklasse		H Strømforbruk i standby	
E Synlig skjerm-diagonal		I Strømforbruk i off-modus		J Skjermoppløsning	
F Strømforbruk i på-modus		J		K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforkruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.	
L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		M For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakkestelet.			

Suomi		Mallitunniste		Vuotuinen energiankulutus	
A Tuoteseloste		C		G	
B Tavarantoimittaja		D Energiatehokkuusluokka		H Valmiustilan energiankulutus	
E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä		I Tehonkulutus pois päältä -tilassa		J Kuvaruudun resoluutio	
F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa		J		K Energiankulutus XYZ kWh:ä vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.	
L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQB0E2479

Letuvina k.	A Energijas kortelē	D Modelo identifikatorius	G Metinis energijos sunaudojimas
	B Tiekšanās	C Enerģijas efektyvumo klase	H Enerģijas sunaudojimas budžēmo režīmā
	F Matoma ekrāna iestīrijaiņē	I Enerģijas sunaudojimas ištjungs gaminj	J Ekrāno skriamioji geba
	K Enerģijos sunaudojimas ijtungs gaminj	L XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atstvēlvgus tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dienā 365 dienas is eilēs. Faktinj energijos sunaudojimo lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	
	M Ištjungs televizoriui nuotolinio valdymo ijtreginjui, kai neveikia jokia funkcija	M Informacija apie vardinj energijos suvartojimā žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	
Português	A Ficha de produto	C Identificador de modelo	G Consumo de energia anual
	B Fornecedor	D Classe de eficiência energética	H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília
	E Diagonal visível do ecrā	I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	J Resolução do ecrā
	F Consumo, em termos de potência, no estado activo	K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerā do modo como o televisor ē utilizado.	
	L Quando o televisor ē desligado com o telecomando e quando nāo estā activada qualquer funçāo	M Para obter informaçōes sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	
Dansk	A Datablad	C Modelidentifikation	G Årligt energiforbrug
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Effektforbruget i standbytilstand
	E Synligt skærmdiagonal	I Effektforbruget i slukket tilstand	J Skærmopløsning
	F Effektforbruget i tændt tilstand	K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	
	L når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	
Български	A Продуктов фиш	C Идентификатор на модела	G Годишна консумация на енергия
	B Доставчик	D Клас на енергийна ефективност	H Консумация на енергия в режим „в готовност“
	E Видим диагонал на екрана	I Консумация на енергия в режим „изключен“	J Разделителна способност на екрана
	F Консумация на енергия в режим „включен“	K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	
	L когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	M За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.	
Română	A Fișa produsului	C Referință model	G Consumul anual de energie
	B Furnizor	D Clasa de eficiență energetică	H Puterea consumată în modul standby
	E Diagonala vizibilă a ecranului	I Puterea consumată în modul operativ	J Rezoluție ecran
	F Puterea consumată în modul activ	K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	
	L când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	
Latviešu valoda	A Produkta speciālā zīme	C Modeļa identifikators	G Ikgadējais enerģijas patēriņš
	B Piegādātājs	D Energoefektivitātes klase	H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš
	E Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli	I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš	J Ekrāna izšķirtspēja
	F Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš	K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.	
	L kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	M Nominālāis strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.	
Polski	A Karta produktu	C Identyfikator modelu	G Roczne zużycie energii
	B Dostawca	D Klasa efektywności energetycznej	H Zużycie energii w trybie czuwania
	E Przekątna widzialna ekranu	I Zużycie energii w trybie wyłączenia	J Rozdzielczość ekranu
	F Zużycie energii w trybie włączenia	K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	
	L Wyłączenia telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	

Magyar	A Termékismertető adatai	C Tipusazonosító	G Éves energiafogyasztás
	B Beszállító	D Energiahatékonysági osztály	H Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás
	E Látható képtől nagysága	I Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	J Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás
	F Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	K A televíziókészülék napi 4 órás üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	
	L Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	M További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.	
Čeština	A Informační list výrobku	C Identifikační značka modelu	G Roční spotřeba elektrické energie
	B Dodavatel	D Třída energetické účinnosti	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
	E Viditelná úhlopříčka obrazovky	I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	J Rozlišení obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizího přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	
	L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	
Ελληνικά	A Δελτίο προϊόντος	C Αναγνωριστικό μοντέλου	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας
	B Προμηθευτής	D Τάξη ενεργειακής απόδοσης	H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
	E Ορατή διαγώνιος οθόνης	I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	J Ανάλυση οθόνης
	F Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας	K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερές. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	
	L όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	
Türkçe	A Ürün fişi	C Model No	G Yıllık enerji tüketimi
	B Tedarikçi	D Enerji verimlilik sınıfı	H Beklemede güç tüketimi
	E Görülebilir ekran köşegeni	I Kapalı modda güç tüketimi	J Ekran çözünürlüğü
	F Açık modda güç tüketimi	K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.	
	L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.	
Hrvatski	A Podatkovni list proizvoda	C ID modela	G Godišnji utrošak energije
	B Dobavljač	D Razred energetske učinkovitosti	H Utrošak energije u pripravnosti
	E Dijagonala vidljivog zaslona	I Utrošak energije pri isključenosti	J Utrošak energije pri isključenosti
	F Utrošak energije pri uključenoosti	K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.	
	L kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	
Slovenščina	A Opis výrobku	C Identifikační znak modelu	G Ročná spotřeba elektrické energie
	B Dodávateľ	D Trieda energetickej efektivity	H Spotřeba elektrické energie v pohotovostnom režime
	E Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky	I Spotřeba elektrické energie v režime vypnutia	J Rozlíšenie obrazovky
	F Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia	K Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrické energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba elektrické energie závisí od toho, ako sa televizor používa.	
	L keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia	M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	
Eesti	A Toote kirjeldus	C Mudelitähis	G Aastane energiatarbimine
	B tarnija	D Energiatõhususe klass	H Ooteseisundi elektritarbimine
	E Ekraani nähtava osa diagonaal	I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine	J Ekraani resolutsioon
	F Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	K Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab nelki tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist.	
	L kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lüüritatud ning ükski funktsioon ei tööta.	M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.	