

| Menu                                 | Optie                   | Aanpassingen / configuraties (alternatieven)  |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| Instellingen<br>Overige instellingen | Kleur matrix            | Selecteert de beeldresolutie van via component of HDMI aangesloten apparaten. <ul style="list-style-type: none"> <li>Alleen voor invoerbronnen HDMI / YPbPr</li> <li>Alleen gebruikt met videosaal 480p of 576p</li> </ul>  |
|                                      | AV-kleursysteem         | Selecteer optioneel kleursysteem gebaseerd op videosignalen in AV-modus.<br><b>[Auto] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alleen voor AV-invoerbron</li> </ul>   |
|                                      | Automatisch in Stand-by | Bepaalt hoe lang de tv ingeschakeld blijft wanneer het toestel niet bediend wordt <b>[Uit] / [2] / [4] (uur)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De tijdteller wordt teruggezet als de ingang automatisch wordt overgeschakeld met een aangesloten apparaat.</li> <li>Een melding verschijnt 3 minuten voordat het toestel in de standby-stand gaat.</li> </ul>  |
|                                      | Energiebesp.functie     | Vermindert de helderheid van het beeld om energie te besparen<br><b>[Uit] / [Aan]</b>   |
|                                      | 16:9 beeldscan          | Bepaalt hoe het beeld op het scherm wordt weergegeven <b>[Uit] / [Aan]</b><br><b>[Aan]:</b><br>Vergroot het beeld om de rand te verbergen.<br><b>[Uit]:</b><br>Geeft het beeld in de oorspronkelijke grootte weer. <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer [Aan] als u aan de rand van het scherm ruis opmerkt.</li> <li>Deze functie is beschikbaar wanneer de beeldverhouding is ingesteld op [16:9].</li> <li>Deze functie kan zowel voor SD (Standard Definition) als HD (High Definition) worden opgeslagen in het geheugen.</li> </ul> |
|                                      | Tijdzone                | Past de tijd automatisch aan. <ul style="list-style-type: none"> <li>De tijd wordt aangepast op basis van GMT.</li> <li>Stel in op <b>[Auto]</b> als u de tijd automatisch wilt aanpassen op basis van uw regio.</li> </ul>   |

- In de stand [Mediaspeler] wordt een ander menu weergegeven.
- U kunt alleen beschikbare opties selecteren.

## Specificaties

| Productkaart  |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| Producent   | Panasonic Corporation            |                            |
| Modelnr.  | TX-L19XM6E                       | TX-L24XM6E                 |
| Stroomvoorziening                                     | 220-240 V wisselstroom, 50/60 Hz |                            |
| Energie-efficiëntieklasse                             | A                                | A                          |
| Zichtbare schermdiagonaal                             | 47cm / 19 inch (diagonaal)       | 60cm / 24 inch (diagonaal) |
| Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand            | 17 W                             | 24 W                       |
| Jaarlijks energieverbruik <sup>*1</sup>               | 25 kWh                           | 35 kWh                     |
| Nominaal energieverbruik                              | 24 W                             | 32 W                       |
| Elektriciteitsverbruik in de slaapstand <sup>*2</sup> | 0,3 W                            | 0,3 W                      |
| Schermresolutie                                       | 1.366 (B) × 768 (H)              | 1.366 (B) × 768 (H)        |

\*1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

\*2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.