


Panasonic®

အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်ချက်များ
(အိမ်သုံး)ဆံပင်အခြောက်ခံစက်

မော်ဒယ်နံပါတ်. **EH-ND21**




ဤဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုမီအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကို ပြည့်စုံစွာဖတ်၍ နောင်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဤပန်နာဆိုးနှစ်မှ ခံပင်အခြောက်ခံစက်အားဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စက်အားအသုံးမပြုမီလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။

အစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

မြန်မာ



(က) လေထွက်ပေါက်

(ခ) အမြန်အခြောက်ခံသည့်ပိုက်ခေါင်း

(ဂ) လေဝင်ပေါက်

(ဃ) လက်ကိုင်

(င) ချိတ်ကွင်း

(ဇ) မီးကြိုး

(ဆ) ပင်မခလုတ်

၃ : အခြောက်ခံခြင်း (လေပြင်းထွက်ခြင်း)

၂ : ချိန်ညှိခြင်း (လေပြေထွက်ခြင်း)

၁ : အအေးခံခြင်း (လေအေးထွက်ခြင်း)

၀ : ပိတ်ခြင်း

အရေးကြီးသောအချက်များ

ဤခံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုခင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များသည် ခံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုလုံခြုံစွာနှင့်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်လမ်းညွှန်ပေးသည်။ သင့်နှင့်အခြားသူများအားထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမှလည်းကာကွယ်ပေးပါသည်။


သတိပေးချက် : အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းမလိုက်နာပါက မီးလောင်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ လျှပ်စီးလောင်ကျွမ်းခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ရှောင်များကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

● လျှပ်စစ်အခြေအနေများ



သတိပေးချက် : ကိရိယာပေါ်ရှိအမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်ထားသည့်“ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်အသုံးမပြုရန်”သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ရေချိုးကန်၊ ရေပန်း၊ဘောစင်နှင့်အခြားရေပါသောခွက်များတွင်မထားပါနှင့်။

- အပူကျွမ်းနိုင်သောကြောင့်လေထွက်ပေါက်နှင့်လက်ကိုဝေးဝေးထားပါ။
- လေဝင်ပေါက်ပျက်စီးပါက ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။အသုံးပြုပါက အပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုပါ။ကလေးငယ်များအတွက်မသုံးပါနှင့်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ပျက်စီးပါကဆက်လက်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကိရိယာအားအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းနှင့်အသုံးပြုပြီးနောက်တွင်ပူလာနိုင်သောကြောင့်ဘဲလ်အိတ်များကိုထိတွေ့ခြင်းမပြုပါနှင့်။
- လေဝင်ပေါက်များတွင်ဆံပင်များညှပ်နေခြင်းမရှိစေရ။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုသေချာစွာထားပါ။မိမိဆံပင်သည်လေဝင်ပေါက်နှင့်အနည်းဆုံး၁၀စင်တီမီတာအကွာတွင်ရှိရမည်။ယင်းကဲ့သို့မပြုလုပ်ပါကဆံပင်အခြောက်ခံစက်တွင်ဆံပင်များဆွဲယူခံရပြီးညှပ်ကျန်နိုင်ပါသည်။
- မိမိဆံပင်နှင့်လေထွက်ပေါက်ကြားတွင်၃ စင်တီမီတာထက်ပိုသောအကွာအဝေးတွင် ထားရမည်။မထားပါကမိမိဆံပင်များအပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုသန့်ရှင်းရန်တင်နာ၊ဘန်ဇင်းနှင့်အခြားအရည်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ဤကိရိယာသည်အပူလွန်ကဲခြင်းအားအလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးသောကိရိယာကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။အကယ်၍အပူလွန်ကဲလာသည်အခါလေးအေးစနစ်သို့ကူးပြောင်းသွားပါမည်။ထိုအခါခလုတ်ကိုပိတ်၍ပလပ်ခုံမှဖြုတ်ပါ။နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံအသုံးမပြုမီမိနစ်အနည်းငယ်အအေးခံပါ။အသုံးမပြုခင်တွင်လေဝင်ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်တို့ကိုဖုန်မှုန့်၊ဆံပင်တို့ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ပါဝါပလပ်ပေါက်မှမဖြုတ်ခင်အသုံးပြုပြီးသည့်ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို“0”အနေအထားသို့ပြောင်းပါ။စက်အားအသုံးမပြုသည့်အချိန်တွင်ပါဝါပလပ်ပေါက်မှပယ်ဖျက်ပါ။ပလပ်ဖြုတ်ချိန်တွင်ပလပ်ခေါင်းအားကိုင်ပြီးမှဖြုတ်ပါ။သို့မဟုတ်ပါကမီးလောင်ခြင်းနှင့်မတော်တဆထိခိုက်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုပလပ်ပေါက်တွင်မတပ်ဆင်မီကိရိယာ၏ဗို့အားသည်သာမန်ဗို့အားနှင့်ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- မီးကြိုးအားဖြတ်ခြင်း၊ပျက်စီးခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်းများကိုရှောင်ပါ။မလိုအပ်ဘဲမီးကြိုးကိုအားဖြင့်ဆွဲခြင်း၊လိမ်ခြင်း၊ကွေးခြင်းများမပြုလုပ်ရ။မီးကြိုးပေါ်တွင်လေးလံသောပစ္စည်းများတင်ခြင်း၊အခြားပစ္စည်းများကြားညှပ်ခြင်းမပြုရ။ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အားပတ်ပတ်လည်ကြိုးဖြင့်ပတ်ခြင်းသည်မီးလောင်ခြင်း၊လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။အကယ်၍မီးကြိုးသည်ပျက်စီးခြင်း၊ပူလားခြင်းရှိပါကဆက်အသုံးမပြုပါနှင့်။



- ကိရိယာအားပိတ်လိုက်သည့်အချိန်တွင်ပင်ရေအနားတွင်ထားသည့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့်ရေချိုးခန်းတွင်အသုံးပြုပြီးနောက်ခလုတ်ဖြုတ်ပါ။
- ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုအတွက်ရေချိုးခန်းတွင်အသုံးပြုသောလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းသည်၃၀မီလီအမ်ပီယာထက်မပိုသောသက်မှတ်ထားသည့်ကြွင်းကျန်သောလည်ပတ်လမ်းကြောင်းရှိသည့်စီအာဒီတပ်ဆင်ခြင်းမျိုးရှိသင့်ပါသည်။သင့်အားတပ်ဆင်ပေးသူကိုအကြံဉာဏ်တောင်းပါ။

• ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အသုံးပြုပုံ


- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်သည်လေအဆက်မပြတ်မထွက်ခြင်း၊မီးကြိုးနှင့်ပလပ်ခေါင်းများပျက်စီးခြင်း၊ပူလာခြင်း(သို့)ပလပ်ခေါင်းလျော့ရဲရဲဖြစ်ခြင်းများရှိပါကအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပါ။
- လေဝင်ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်တွင်ပြင်ပအရာဝတ္ထုများကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုပါနှင့်။ပြုလုပ်ပါကလေဝင်လေထွက်ပိတ်ဆို့ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အားဝန်းဝင်း၊အိမ်သုတ်ဆေး၊မူတ်ဆေးပူးကဲ့သို့ပေါက်ကွဲလွယ်သောအရာဝတ္ထုများ၏အနီးတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- လက်များခြောက်သောအခါမှသာကိရိယာကိုအသုံးပြုပါ။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုခြောက်သွေ့သောနေရာ၌ထား၍အသုံးပြုပါ။ရေမဝင်ပါစေနှင့်။
- ဤကိရိယာသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းသူများဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်မဟုတ်သောကြောင့်အသုံးပြုပုံအားလမ်းညွှန်ချက်မရှိဘဲအတွေ့အကြုံဗဟုသုတအားနည်းသူများအသုံးမပြုသင့်ပါ။ကလေးငယ်များကိုလည်းဤကိရိယာနှင့်ဆော့ကစားခြင်းမပြုရန်ဝရုစိုက်သင့်ပါသည်။

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အသုံးပြုပုံ

၁ ပင်မခလုတ်ဖြင့်လေထွက်အားကိုချိန်ပါ။

● မှတ်ချက်


- ဆံပင်ကိုမြန်မြန်ခြောက်လို့ပါကအမြန်ခြောက်ပိုက်ခေါင်းကို ပုံတွင်ပြထားသည့်လားရာအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။



ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း

- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အားပညာရှင်များနှင့်သာပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။
- အကယ်၍ကြိုးပျက်စီးသွားပါကဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်းဇာတိဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့်(သို့)ပညာရှင်များမှအစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။
- မီးကြိုးများ၊ ပလပ်ခေါင်းများပျက်စီးပါကအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်၍ပန်နာဆိုးနစ်၏သက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်မှလေပူများထွက်နေစဉ်တစ်ခါတရံလေအေးများထွက်ခြင်း၊ မီးပွားများထွက်ခြင်းတို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်လေဝင်ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်တို့တွင်ဖုန်မှုန့်များစုပုံနေတက်သည်။ ထို့အပြင်လေဝင်ပေါက်တွင်ဆံပင်များမိတ်ခြင်း၊ လက်ချောင်းများကာနေခြင်းတို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(ဤဖြစ်ရပ်သည်ဆံပင်အခြောက်ခံစက်၏အပူပေးခလုတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေးကိရိယာဖြစ်သည့်အတွက်မီးပွားများသည်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါ။) ပင်မခလုတ်ကို “၀” အနေအထားသို့ရွေ့၍ကျန်ရှိနေသောဖုန်များကိုရှင်းပါ။

● လေထွက်ပေါက်နှင့်လေဝင်ပေါက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း(တစ်လတစ်ကြိမ်(သို့)တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍)



- လေထွက်ပေါက်ကိုသန့်ရှင်းရာတွင်ပင်မခလုတ်ကို “၀” အနေအထားသို့ထား၍လေအေးထွက်နေစဉ်သွားတိုက်တံဖြင့်ပွတ်ပါ။

- လေဝင်ပေါက်ကိုသန့်ရှင်းရာတွင်ပင်မခလုတ်ကို“0”အနေအထားသို့ထား၍ လေမထွက်တော့ပါကသွားတိုက်တံ(သို့)ပုန်စုပ်စက်ကိုသုံး၍ ပုန်မှုန့်များနှင့်ဆံပင်များကိုသန့်ရှင်းပါ။
- ပုန်မှုန့်များမလွင့်ပါစေနှင့်။
- ပုန်မှုန့်များသည်ဧကကွက်တွင်ပိတ်ဆို့နေပါကအပူချိန်ကိရိယာခလုတ်ကိုလေအေးစနစ်ကိုကူးပြောင်း၍အခြောက်ခံစနစ်/ချိန်ညှိစနစ်ကိုလျော့ချပါမည်။
- အပူချိန်ညှိကိရိယာခလုတ်သည်အကာအကွယ်ပေးသောကိရိယာဖြစ်သည်။ အသုံးပြုနေစဉ်မီးဖွားများထွက်လာနိုင်သော်လည်းအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပါ။



အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ် : EH-ND21

ဗို့အား	၂၂၀ဗို့-၅၀-၆၀ဟတ်စ်	၂၂၀ဗို့ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်	၂၄၀ဗို့ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်
စွမ်းအားအသုံးပြုမှု	၁၁၀၀ ဝပ်	၁၂၀၀ ဝပ်	၁၃၀၀ ဝပ်
အသုံးအဆောင်	အမြန်အခြောက်ခံသည့်ပိုက်ခေါင်း		


ဤထုတ်ကုန်သည်အိမ်သုံးရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။

သတိပြုရန်

အောက်ပါအကာအကွယ်များကိုမလိုက်နာပါကလက်ချောင်းများအနာတရဖြစ်နိုင်ပါသည်။


လက်ကိုင်သန့်ထားချိန်

လက်ကိုင်ကိုင်ထားစဉ် (သို့) ကိရိယာအား အသုံးပြုနေစဉ် အောက်ဖော်ပြပါပုံရှိအရိပ်ကျသောနေရာများကို **မကိုင်ပါနှင့်။**



လက်ကိုင်ခေါက်ထားချိန်

လက်ကိုင်ခေါက်ထားစဉ်အောက်ဖော်ပြပါပုံရှိအရိပ်ကျသောနေရာများကို **မကိုင်ပါနှင့်။**



Panasonic Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Navanakorn Industrial Estate, Zone 3, No. 106 Moo 18,
Klong 1, Klong Luang, Patum Thani 12120, Thailand