


Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

(အိမ်တွင်သုံးရန်သာ) ဆံပင်အခြောက်ခံစက်

မော်ဒယ်နံပါတ်. **EH-NE82**

EH-NE81



ဤဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုမီ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကို ပြသိစွာဖတ်၍ နောင်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်သတိပေးချက်	၃
အစိတ်အပိုင်းများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၁၀
ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုအသုံးပြုပုံ	၁၂
အိုင်ယွန်အကြောင်း	၁၃
အဆင့်မြင့်ကာကွယ်မှုအကြောင်း (EH-NE 82တစ်ခုသာ)	၁၃
အပူကာကွယ်မှုအကြောင်း (EH-NE 82တစ်ခုသာ)	၁၃
ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	၁၄
ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းပေးခြင်း	၁၇
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	၁၈

ဤပို့ဒ်နာဆိုးနှစ်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်သတိပေးချက်

အနာတရဖြစ်မှု၊ အသက်ဆုံးရှုံးမှု၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းများကိုလျော့ချရန်အောက်ပါဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုအမြဲသတိပြုပါ။

အမှတ်သင်္ကေတရင်းလင်းချက်

အောက်ပါသင်္ကေတများသည်အညွှန်းသင်္ကေတများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမလျော်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းများပြုလုပ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘေးအန္တရာယ်၊ အနာတရပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းများကိုခွဲခြားဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်

ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှု(သို့)အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောဘေးအန္တရာယ်အလားအလာကိုဖော်ညွှန်းသည်။



သတိပေးချက်

အသေးစားဒဏ်ရာ(သို့)ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောဘေးအန္တရာယ်ကိုဖော်ညွှန်းသည်။

အောက်ပါသင်္ကေတများသည်သတိပြုရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုခွဲခြားဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။



ဤသင်္ကေတသည်မလုပ်ဆောင်သင့်သောသတ်မှတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသူများထံသတိပေးသည့်အခါတွင်အသုံးပြုပါသည်။



ဤသင်္ကေတသည်ယူနစ်တစ်ခုအားလုံးရှိဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ရန်လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသူများထံသတိပေးသည့်အခါတွင်အသုံးပြုပါသည်။

“လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ” တွင်ဖော်ပြချက်များသည်ထုတ်ကုန်နှင့်လိုက်၍ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



ကလေးငယ်များလက်လှမ်းမှီသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။

ကလေးများကိုအသုံးပြုခွင့်မပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကမီးလောင်ခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ပြုပြင်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုတ်ခြင်းပြန်လည်မွန်းမခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်မီးလောင်ခြင်း၊အနာတရဖြစ်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



လျှပ်စစ်ကြိုးကိုရစ်ပတ်ခြင်း၊ဆွဲခြင်း၊အားပြင်းစွာတွန်းခြင်းပြင်ပြခြင်း(သို့)ပျက်စီးခြင်းမပြုပါနှင့်။ကြိုးတိုစီးခြင်း၊ပစ္စည်းအလေးများတင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုခြင်းကြောင့်ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။




မီးကြိုးအစည်းလိုက်ဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကမီးလောင်ခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



သိမ်းဆည်းရာတွင်အခြောက်ခံစက်၏အမိကအပိုင်းကိုကြိုးဖြင့်ရစ်ပတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကကြိုး၏ဝန်ကျိုးကာလျှပ်စီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊
မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ပလတ်စတစ်(သို့)ကြိုးပျက်စီးသည့်အခါ(သို့)ပူနေသည့်အခါမျိုးတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုခြင်းကြောင့်အပူကျွမ်းခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ



အရေးကြီးသတိပေးချက်



ပလင်ခေါင်းသည် အိမ်သုံးပလင်ပေါက်တွင် လျော့လျော့ရဲရဲဖြစ်နေပါက ကိရိယာတွင် လျော့လျော့ရဲရဲဖြစ်ပါက ကိရိယာအား အသုံးမပြုပါနှင့်။
 -ပြုလုပ်ပါက လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုခြင်းကြောင့် အပူကျွမ်းခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။



ရေစိုနေသော လက်နှင့် ပလင်ပေါက်တွင် ပလင်ခေါင်း ထိုးခြင်း၊ ထုတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
 -ပြုလုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ အနာတရ ဖြစ်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ရေစိုသော လက်ဖြင့် ကိရိယာအား အသုံးမပြုပါနှင့်။
 -ပြုလုပ်ပါက လျှပ်စီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ပါဝါလှော်တွင် ချိတ်ထားပါနှင့်။
 -ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါသည်။



အစိုဓာတ်များ သော ရေချိုးခန်းကဲ့သို့ နေရာမျိုးတွင် ကိရိယာကို ထားရှိခြင်း မပြုပါနှင့်။ မှန်တင်ခုံကဲ့သို့ ရေများ လျှံကျနိုင်သော နေရာမျိုးတွင် လည်း ထားပါနှင့်။
 -ပြုလုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



လေဝင်ပေါက်၊ လေထွက်ပေါက်၊ ဧိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်ထဲသို့ ဆံညှပ်များ၊ အခြားသော အရာများ ထည့်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း မပြုပါနှင့်။
 -ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



အရက်၊ ဘန်ဇင်း၊ တင်နာ၊ မှုတ်ဆေး၊ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်၊ လက်သည်းချက်ဆေးကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲမှုလွယ်သော ပစ္စည်းများ နှင့် နီးသော နေရာတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
 -ပြုလုပ်ပါက ပေါက်ကွဲခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ဤကိရိယာကို စီးပွားဖြစ်သုံးခြင်း၊ သင့်လျော်သော ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲ သုံးခြင်း မပြုပါနှင့်။
 -ပြုလုပ်ပါက စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုခြင်း၊ အဆမတန် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အပူကျွမ်းခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



ကိရိယာအားရစ်မိခြင်းမပြုပါနှင့်။

ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။

ရေချိုးကန်၊ ရေပန်း၊ သေစင်နှင့်အခြားရေပါသောခွက်များတွင်မထားပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



မြန်မာ

ကိရိယာပေါ်ရှိအနီရောင်စာရင်းဖြစ်သောကတ်တစ်ကောင်ဖြင့်ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်ကိရိယာအားအသုံးမပြုရန်သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

အကယ်၍ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းများရှိသည်အခါပလတ်စတစ်ပြုတ်၌အသုံးမပြုခြင်းကိုလိုက်ပါ။

-ဆက်လက်အသုံးပြုပါက မီးလောင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ အန္တရာတရဖြစ်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။

(ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း(သို့)စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းဖြစ်ရပ်များ)



- လေထွက်ခြင်း
- ယူနစ်သည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရပ်ခြင်း
- အတွင်းပိုင်းသည်ရုံနီလာ၍မီးခိုးငွေ့ထွက်လာခြင်း

-ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများချက်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။



ပလတ်စတစ်ခွက်တည်းတွင်သာအသုံးပြုပါ။ မီးကြိုးအပိုဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

ပလတ်ခေါင်းအားသေချာထိုးပါ။

ကိရိယာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်သတ်မှတ်ဖို့အားနှင့်ကိုက်ညီသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်ဖြင့်သာကိရိယာကိုအသုံးပြုပါ။

-ယင်းကဲ့သို့မပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။



လေပူပြွန်ကိရိယာအားအသုံးပြုနေချိန် လေထွက်ပေါက်တွင်မီးဖွားများပြင်ပါက အသုံးပြုမှုကိုရပ်၍ လေထွက်ပေါက်တွင်ရှိသော ချည်စများကိုဝယ်ပါ။

-ယင်းကဲ့သို့မပြုလုပ်ပါက အပူကျွမ်းခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



အသုံးပြုပြီးသည့်အခါတွင် အိမ်သုံးပစ္စည်းများမှ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ကို ဖြတ်၍ ပါဝါခလုတ်ကို အမြဲပိတ်ပါ။

-မပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ပလပ်မြတ်သည့်အခါ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ကို ကိုင်၍ ဖြတ်ပါ။ ကြိုးမှ ပစ္စည်းများ

-မပြုလုပ်ပါက ကြိုးအတွင်းရှိ ဝိုင်ယာကြိုးပျက်ကာ လျှပ်စီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် အပူကျွမ်းခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ဝန်များစုလာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပစ္စည်းအား မှန်မှန်သန့်ရှင်းပါ။

-မပြုလုပ်ပါက စိုထိုင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူချိန်ကျဆင်းမှုကြောင့် မီးလောင်နိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ကို ဖြတ်၍ အဝတ်ခြောက်ခြောက်ဖြင့် သုတ်ပါ။



တိရိယာအား ပိတ်လိုက်သည့်အချိန်တွင် ပင်ရေအနားတွင် ထားသည့် အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် ရေချိုးခန်းတွင် အသုံးပြုပြီးနောက် ခလုတ်ဖြတ်ပါ။

-မပြုလုပ်ပါက မတော်တဆထိခိုက်မှု (သို့) အနာတရဖြစ်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ထပ်ဆောင်းကွယ်မှုအတွက် ရေချိုးခန်းတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းသည် ၃၀ ဗို့အမီ ဝါယာထက် မပိုသော သတ်မှတ်ထားသည့် ကြိုးကုန်သော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းကြောင်းရှိသည့် အစီအစဉ်အောက်တွင် ရှိသင့်ပါသည်။ သင့်အား တပ်ဆင်ပေးသူကို အကြံဉာဏ်ပေးပါ။

-မပြုလုပ်ပါက မတော်တဆထိခိုက်မှု (သို့) အနာတရဖြစ်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ဤတိရိယာသည် ဝိုင်ယာနှင့် ဝိုင်ယာအား နည်းသူများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်မှ တိရိယာအသုံးပြုမှုအား လမ်းညွှန်ချက်မရှိဘဲ အတွေ့အကြုံမရှိသူများအသုံးပြုသင့်ပါ။ ကလေးငယ်များကို လည်း ဤတိရိယာနှင့် ဆွဲကစားခြင်း မပြုရန် ဝန်ခံသင့်ပါသည်။

-မပြုလုပ်ပါက မတော်တဆထိခိုက်မှု (သို့) အနာတရဖြစ်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။



အကယ်၍ကြိုးပျက်စီးသွားပါကဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၏ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့်(သို့)ပညာရှင်များမှ အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။

-မပြုလုပ်ပါကမတော်တဆထိခိုက်မှု(သို့)အနာတရဖြစ်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်



ကြိုးကိုရပ်တန့်မထားပါနှင့်။

-ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါက ကြိုးအတွင်းရှိပိုင်ယာကြိုးသည်မိအားကြောင့်ပျက်စီးပြီးလျှင်စီးပတ်လမ်းတို့ကြောင့်ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



လွတ်ကျခြင်း(သို့)အရာဝတ္ထုများနှင့်ထိမိပါစေနှင့်။

-ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါကဓာတ်လိုက်ခြင်းမီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ပျက်စီးနေသောလေဝင်ပေါက်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

-လေဝင်ပေါက်တွင်ဆံပင်များညှိကာပျက်စီးနိုင်ပါသည်။စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့်လေဝင်ပေါက်ပျက်စီးနေလျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။



ကိရိယာ၏ပုနေသောလေထွက်ပေါက်နှင့်တပ်ဆင်ထားသောပိုက်ခေါင်းကိုမကိုင်ပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကအပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။



ကလေးငယ်များအတွက်အသုံးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကအပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။



စစ်ထုတ်သည့်ကိရိယာကိုရေနှင့်မဆေးပါနှင့်။

-ထိုသို့ပြုလုပ်လျှင်မီးလောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောခံဖြစ်နိုင်သည်။



စစ်ထုတ်ကိရိယာဖယ်ထားပြီးစက်ပစ္စည်းကိုမသုံးပါနှင့်။

-သင်၏ဆံပင်သည်လေဝင်ပေါက်တွင်လုံးထွေးသွားပြီးဆံပင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။



သတိပေးချက်




အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းလေထွက်ပေါက်ထဲသို့မကြည့်ပါနှင့်။

- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်သည်လေနှင့်အတူဖုန်မှုန့်စသည်တို့ကိုပါမှတ်ထုတ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေသည် ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။



ကျားဖူးပြုပြီးလေထွက်ပေါက်နှင့်ဆံပင်ကြား၃စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်ထားပါ။

- ထိုသို့လုပ်ရန်ပျက်ကွက်မည်ဆိုပါက သင်၏ဆံပင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါသည်။



သင်၏ဆံပင်ကိုလေဝင်ပေါက်မှအနည်းဆုံး၁၀စင်တီမီတာအကွာအဝေးမှာထားပါ။

- သင်၏ဆံပင်သည်လေဝင်ပေါက်တွင်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပြီး ဆံပင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။




လူ၏ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့စေရန်(သို့)ပုံသွင်းရန်အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။(အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊အဝတ်အခြောက်ခံရာတွင်(သို့)မိနပ်များစသည့်အရာများအပေါ်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။)

- အကယ်၍မပြုလုပ်ပါက မီလောင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

► မှတ်ချက်

- ဤကိရိယာသည်အပူလွန်ကဲခြင်းအားအလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးသောကိရိယာကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။အကယ်၍ကိရိယာသည်အပူလွန်ကဲလာသည့်အခါလေအေးစနစ်သို့ကူးပြောင်းသွားပါမည်။ထိုအခါ၁လက်မပတ်၍ပလပ်ခုံမပြုတ်ပါ။နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံအသုံးမပြုမီ မိနစ်အနည်းငယ်အအေးခံပါ။အသုံးမပြုခင်တွင်လေဝင်ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်တို့ကိုဖုန်မှုန့်ဆံပင်တို့ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။

Erken



- 30

အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

၀

စစ်ထုတ်ကိရိယာ

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ လေဝင်ပေါက်နှင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာကို တွဲ၍ တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။

ဆ

အေးမြသောရိုက်ချက်ခလုတ်

အေးမြသောရိုက်ချက်ခလုတ်ကို နှိပ်ထားစဉ်တွင် လေများသည် အေးနေမည်ဖြစ်သည်။

ဇ

လက်ကိုင်

ဈ

တိုင်ရန်အတွက်လက်စွပ်ကွင်း

ည

ပါယာကြိုး

န

ပလပ်ခေါင်း

နေရာဒေသပေါ်လိုက်၍ ပလပ်ခေါင်းအမျိုးအစားကွဲပြားမှုရှိသည်။

၄

ပါဝါခလုတ် (၁၈)

II	အမြင့် (အားပြင်းသောလေစီးကြောင်း)
I	အနိမ့် (သိပ်မေ့သောလေစီးကြောင်း)
O	ပိတ်သည်။

၃

အပူချိန်ထွေးချယ်မှု (|)

■ EH-NE82

☰	ပူသော
+ U	အဆင့်မြင့်အပူကာကွယ်မှု
☼	အေးသော

■ EH-NE81

☰	ပူသော
+ U	အပူကာကွယ်မှု
☼	အေးသော

၁

ပုံနှိပ်ကိရိယာ (EH-NE82တစ်ခုသာ)

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုအသုံးပြုမီပါဝါလှုပ်သည့်“၀”နေရာရှိကြောင်းအတည်ပြုပါ။ထို့နောက်အိမ်သုံးပလပ်ပေါက်တစ်ခုတွင်ထည့်ပြီး ပါဝါလှုပ်တိုက်ပွင့်ပါ။

၁ လေစီးဆင်းမှု၏အပူချိန်ကိုအပူချိန်ရွေးချယ်လုတ်(❶) ကိုအသုံးပြု၍ရွေးချယ်ပါ။

၂ ပါဝါလှုပ်နှင့်အတူလေစီးဆင်းမှု၏ပြင်းထန်မှု(❷) ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်သင့်ဆံပင်ကိုအခြောက်ခံနိုင်ပါသည်။

၃ ပါဝါလှုပ်ကို“၀”နေရာထားပါ။ထို့နောက်ပလပ်ကိုမိမိအိမ်ရှိပလပ်ပေါက်မှ ဖယ်ရှားပါ။



► ပိုက်ခေါင်းတပ်ရန်

ဆံပင်ကိုပုံသွင်းရန်နှင့်အခြောက်ခံရန်ပိုက်ခေါင်းကိုဆံပင်အခြောက်ခံစက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။

- ပိုက်ခေါင်းတပ်ဆင်ခြင်းသည်ဆံပင်အခြောက်ခံရန်လိုအပ်သည့်နေရာကိုလေတိုက်ရိုက်ရောက်စေရန်အကူအညီဖြစ်စေသည်။

► ပျံ့နှံ့မှုကိရိယာ (EH-NE82 အတွက်သာ)

ထုထည်ကြီးမားသောပုံစံနှင့်ခန္ဓာအပြည့်ရှိသောဆံပင်ကိုလေမှုတ်ရန်အတွက်လေမှုတ်ပျံ့နှံ့မှုပြုလုပ်ပုံမှာ -

- ဦးခေါင်းထိပ်တွင်ဆံပင်များလိုသောသူများအတွက်ပျံ့နှံ့မှုကိရိယာကိုဦးခေါင်းထိပ်ရှိဦးရေပြားတွင်သုံး၍စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ရွေးလျားပါ။
- ဘေးဘက်တွင်ဆံပင်များပြားသောသူများအတွက်သင်၏နားအပေါ်မှစတင်၍ဦးရေပြားတစ်လျှောက်ဦးခေါင်းထိပ်သို့ရောက်သည်အထိပျံ့နှံ့မှုကိုဖြေးညှင်းစွာရွေးလျားပါ။(ဤကဲ့သို့၂ကြိမ်မှ၃ကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ပါ။)
- လှိုင်းကဲ့သို့သောဆံပင်ကိုအခြောက်ခံရာတွင်လှိုင်းတွန့်ပုံဆံပင်များကိုပျံ့နှံ့မှုပေါ်တွင်ထားပါ။အောက်ခြေမှစ၍အခြောက်ခံပြီးတဖြည်းဖြည်းအထက်သို့တွန့်တင်ပါ။

အိုင်ယွန်အကြောင်း

အိုင်ယွန်များသည် အမဓာတ်ပါသော အောက်စီဂျင်နှင့် လေထဲရှိ အဓိဓာတ်တို့ ပေါင်းစပ်ပြီး ရရှိလာသော အမှုန်များ ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို ရိုးရိုးသမာန် မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပါ။

(အိုင်ယွန် ထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်း - မြင့်မားသော ဗို့အား ထုတ်လွှတ်သည်။)

► မှတ်ချက်

- ဤဆံပင်အခြောက်ခံစက်အား အသုံးပြုနေစဉ် ထူးခြားသော ရနံ့တစ်ခု ထွက်လာနိုင်သည်။ ထိုရနံ့သည် လူကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါ။
- အိုင်ယွန်သည် ဆံပင်ကောက်ထားသူများ ဆံပင်အလိပ်ရှိသူများ၊ ဆံကေသာနဲ့ညသူများ၊ ဆံပင်တိုသူများ၊ သုံးလေးလအတွင်း ဆံပင်ဖြောင့်ထားသူများ အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။

အသင့်မြင့်အပူကာကွယ်မှုအကြောင်း (EH-NE 82 တစ်ခုသာ)

ဤနည်းလမ်းသည် ဆံပင်နှင့် ဦးရေပြားကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ခြောက်သွေ့စေရန် ဖြစ်သည်။

အာရုံခံစားမှု စနစ်သည် မလိုအပ်သော အပူလွန်ကဲမှုကို ရှောင်ရှားရန် လေ၏ အပူချိန်ကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ပေးသည်။

အပူကာကွယ်မှုအကြောင်း (EH-NE 81 တစ်ခုသာ)

ဤနည်းလမ်းသည် ဆံပင်နှင့် ဦးရေပြားကို ကာကွယ်ရန် ပုံသေ နွေးထွေးသော အပူချိန်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ပါဝါခလုတ်ပိတ်၍အိမ်သုံးပလတ်စာလင်းခေါင်းကိုဖြုတ်ပါ။(လေထွက်ပေါက်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ချိန်မှလွှဲ၍)

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်သစ်ပေးနေသည့်အခါတွင်စက်ကိုယ်ထည်ကိုသန့်ရှင်းပါ။

စက်အံ့အားနည်းသောအခါတိုက်ဘိုပိုင်ဂျေ(သို့)ဆပ်ပြာရေဖြင့်အနည်းငယ်ပွတ်၍သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါ။

► မှတ်ချက်

- အရက်လက်သည်းဖျက်ဆေး၊ကြေးချွတ်ဆေး(လက်ဆေးဆပ်ပြာရည်အစရှိသည်)များကိုမသုံးပါနှင့်။
-အသုံးပြုပါကစက်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊အစိတ်အပိုင်းများအကဲကွဲခြင်း၊အရောင်ကျွတ်ခြင်းအစရှိသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို ဆံပင်နှင့်ဆိုင်သောအခြားပစ္စည်းများ၊မိတ်ကပ်များနှင့်အတူထားပါကလက်ကိုင်(သို့)စက်ကိုယ်ထည်တွင်ကပ်နေသောအရာများသည်ပလတ်စာစက်ကိုအရည်အသွေးကျစေပြီးအရောင်ကျွတ်ခြင်း၊အကဲကွဲခြင်း၊စက်ချို့ယွင်းခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။



လေထွက်ပေါက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း


လေထွက်ပေါက်များကိုတစ်လတစ်ကြိမ်(သို့)တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍သန့်ရှင်းပါ။

ပိုက်ကွက်တွင်ပိတ်နေသောဖုန်မှန်၊ဆံပင်အစရှိသည်များကိုဖယ်၍ပိုက်ကွက်ကိုတိုက်ချွတ်ဆေးကြောပါ။

- လေထွက်ပေါက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်မှသာလျှင် ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုပလတ်စာတွင်ပလတ်ထိုးထားသင့်ပါသည်။
- အပူချိန်ချွေးချွယ်မှုကို “” အနေအထားသို့ထားပါ။သွားပွတ်တံဖြင့်တိုက်ချွတ်သောအခါဖုန်မှန်အစရှိသည်တို့အပေးကိုမူတ်ထုတ်နိုင်ရန်လေအေးစီးဆင်းမှုကိုအသုံးပြုပြီးခလုတ်ကို “” တွင်ထားပါ။

► မှတ်ချက်

- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်လေထွက်ပေါက်ကိုလက်ဖြင့်မမိတ်ပါနှင့်။
- လေထွက်ပေါက်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်အတွင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းပြီးနောက်တွင်ဖုန်မှန်များသည်ပြန့်ကျဲနိုင်ပါသည်။ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုအသုံးမပြုခင်လေထွက်ပေါက်မှဖုန်မှန်များကိုမမူတ်မီအောင်သတိထားပါ။(လေထွက်ပေါက်အတွင်းသို့မကြည့်ပါနှင့်)




(အလွယ်တကူရနိုင်သောသွားတိုက်တံကိုသာအသုံးပြုပါ)

အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း (EH-NE20အတွက်သာ)

အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်ကိုခြောက်လတစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းပါ။

ဤပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အိုင်ယွန်ထုတ်လုပ်မှုကိုကြာရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုပါသည်။



- သာမန်ဝါဂွမ်းစများကိုသုံးပါ။ (ကလေးငယ်များအတွက်အသုံးပြုသည့်ဝါဂွမ်းစအပါးများကိုသုံးပါ။)
- ဝါဂွမ်းစများကိုအဆုံးထိ (၆မီလီမီတာ) ညင်သာစွာထည့်၍ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်သန့်လှည့်ပါ။



လေဝင်ပေါက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

လေဝင်ပေါက်ကို တစ်လတစ်ကြိမ် (သို့) တစ်ထက်ကြိမ်ထက်ပို၍သန့်ရှင်းပါ။

- ဗုဒ္ဓပုန်းများစုနေသောအခါ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်မှစစ်ထုတ်ကိရိယာကိုဖယ်ထုတ်ပြီး သွားတိုက်တံ (သို့) ဗုဒ္ဓပုန်းစက်ကိုအသုံးပြု၍ ဗုဒ္ဓပုန်းများကိုဖယ်ရှားပါ။
 - အလွယ်တကူရနိုင်သော သွားတိုက်တံကိုအသုံးပြုပါ။
၁. အောက်ဖက်တွင်ရှိသည့်ထည့်၍ရသောနေရာကိုဆွဲပြီးစစ်ထုပ်သည့်ကိရိယာကိုဖြုတ်ပါ။




လေဝင်ပေါက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

၂. လေဝင်ပေါက်ပိုက်ကွက်(သို့)စစ်ထုတ်ကိရိယာတွင်ကပ်နေသောဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားပါ။

- ဖုန်စုပ်စက်ကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ထုတ်ကိရိယာ၏အပြင်ပိုင်းရှိဖုန်မှုန့်စသည်တို့ကိုဖယ်ရှားပါ။အကယ်၍ဖုန်များကိုဖယ်ရှား၍မရပါကလက်ချောင်း၏တူသောအပိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးအတွင်းပိုင်းရှိသန့်စင်သောအကွက်မှအပြင်ပိုင်းရှိသတ္တုအကွက်(သို့)ဖုန်မှုန့်များကိုတွန်းပါ။ပြီးနောက်သွားတိုက်တံဖြင့်ဂရုတစိုက်ပွတ်တိုက်ပါ။
- စစ်ထုတ်ကိရိယာ၏အတွင်းပိုင်းမှဖုန်မှုန့်များကိုသွားတိုက်တံအသုံးပြု၍ဂရုတစိုက်ပွတ်တိုက်ဖယ်ပါ။
- သွားတိုက်တံ(သို့)ဖုန်စုပ်စက်ကိုအသုံးပြုပြီးလေဝင်ပေါက်တွင်ကပ်နေသောဖုန်မှုန့်များကိုဂရုတစိုက်ဖယ်ရှားရမည်။
- လက်သည်းများဖြင့်အားသုံးပွတ်တိုက်ပါကစစ်ထုတ်ကိရိယာကိုစုတ်ပြီစေနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်သွားတိုက်တံအသုံးပြုပါ။

၃. အပေါ်ဖက်ကစ၍စစ်ထုတ်ကိရိယာကိုလုံလုံခြုံခြုံတပ်ဆင်ပါ။

- အောက်နှင့်အပေါ်ရှိထည့်၍ရသောနေရာမှ“ကလစ်”ဟုကြားရသည့်အထိပိပါ။



ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရာ	လုပ်ဆောင်မှု
အပူစနစ်သုံးနေစဉ်လေအေးမှုမကြာခဏထွက်ခြင်း (သို့)ကိုယ်ထည်အတွင်းမီးပွားများတွေ့ရှိခြင်းများဖြစ်သည်။ (ထိုမီးပွားများသည်အပူချိန်ညှိကိရိယာလုတ်ကကွယ်ရက်ရိယာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်မရှိပါ)	▶ ချည်စများသည်လေဝင်ပေါက်(သို့)လေထွက်ပေါက်တွင်စုပုံနေသည်။	▶ စုပုံနေသောချည်စကိုရှင်းပါ။ လေဝင်ပေါက်ကိုမပိတ်ပါစေနှင့်။
လေပူများသည်လေအေးအဖြစ်သို့ထပ်ကာထပ်ကာပြောင်းနေသည်။	▶ ဆံပင်(သို့)အခြားအရာများလေဝင်ပေါက်တွင်ပိတ်နေသည်။	
လေပူများသည်ပုံမှန်ထက်ပိုပူနေသည်။	▶	
ပလပ်ခေါင်းသည်ပုံမှန်ထက်ပိုပူနေသည်။	▶ အိမ်သုံးပလပ်ခုံနှင့်ချိတ်ဆက်မှုသည်လျော့ရဲရဲဖြစ်နေသည်။	▶ ခိုင်မြဲလုံခြုံစွာတပ်ဆင်ထားသောအိမ်သုံးပလပ်ခုံကိုအသုံးပြုပါ။
အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်ထဲတွင်မီးပွားများရှိနေသည်။	▶	
အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်သည်တဖြောက်ဖြောက်မြည်သံထွက်နေသည်။	▶ ညစ်ပေနေသောလျှပ်ခေါင်း(အပ်ပေါက်ရာ)ကြောင့်မူမမှန်ခြင်းများရှိသည်။	▶ အိုင်ယွန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ပါ။

အကယ်၍ပြဿနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကိရိယာအားပယ်ယူခဲ့သောစတိုး(သို့)ပန့်နာဆိုးနှစ်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ထုတ်ကုန်အမည်				
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်		EH-NE82, EH-NE81		
လျှပ်စစ်ပမာဏ		၂၂၀ဗို့~၅၀-၆၀ဟတ်စ်	၂၃၀ဗို့~၅၀-၆၀ဟတ်စ်	၂၄၀ဗို့~၅၀-၆၀ဟတ်စ်
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ		၂၁၀၀ဝပ်	၂၃၀၀ဝပ်	၂၅၀၀ဝပ်
အပိုပစ္စည်း	EH-NE82	နှုတ်သီးမြွှန်း၊စစ်ထုတ်ကိရိယာ		
	EH-NE81	နှုတ်သီးမြွှန်း		



ဤထုတ်ကုန်သည်အိမ်သုံးအတွက်သာဖြစ်သည်။

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Navanakorn Industrial Estate, Zone 3, No. 106 Moo 18,
Klong 1, Klong Luang, Patum Thani 12120, Thailand