

Panasonic®

အလိုအလျောက်အပူချိန် ချိန်ညှိပေးသော ရိုးရိုးမီးပူ

အသုံးပြုလမ်းညွှန်


မော်ဒယ်နံပါတ်. **NI-317T**



လျှပ်စစ်မီးပူအသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်အားလုံးအားသေချာစွာဖတ်ပါ။

အရေးကြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ

၁. လျှပ်စစ်မီးပူအသုံးပြုမီ လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကိုသေချာဖတ်ပါ။
၂. ဤမီးပူသည်အိမ်သုံးအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
၃. မီးပူလုပ်ထိုးမီအိမ်ရှိမီးအားသည့်မိမိရွေးချယ်ထားသောမီးအားနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကြည့်ပါ။
၄. မီးကြိုးပျက်စီးနေခြင်းမီးပူချိုယွင်းခြင်းသို့ပလပ်ပေါက်ချောင်ပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။
၅. အဆင့်မြင့်ခြင်းတခြားအရာများတစ်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ပြုပြင်လိုပါကပန်နားဆိုးနစ်အရောင်းဆိုင်သို့သွားပါ။
၆. လျှပ်စစ်မီးဆင်းမှုမလွန်ကဲစေရန်ပမာဏများသောအရာများတစ်ပြိုင်တည်းမသုံးပါနှင့်။
၇. မီးပူအားပလပ်ထိုး၍ပစ်ထားပါနှင့်အခန်းအပြင်သို့ခန့်ခြစ်စေသွားလျှင်မီးပူလပ်ဖြတ်၍မြင့်သောနေရာတွင်တင်ထားပါ။ကလေးများနှင့်ဝေးဝေးထားပါ။
၈. မီးကြိုးမှဆွဲ၍မီးပူလပ်ဖြတ်ပါနှင့်မီးပူလပ်အားသေချာစွာကိုင်၍ဆွဲဖြတ်ပါ။
၉. မီးပူကြိုးရှုပ်ထွေးနေလျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။မီးကြိုးပျက်ဆီးနိုင်သည်။
၁၀. မီးကြိုးပျက်စီးနေလျှင်အန္တရာယ်ကင်းစေရန်ထုတ်လုပ်သောနေရာသို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနေရာသို့နားလည်တတ်ကျွမ်းသောသူများထံသာပြသပါ။
၁၁. ဓာတ်လိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်မီးပူကိုရေ(သို့)တခြားအရည်များထဲတွင်မထားပါနှင့်။
၁၂. မီးပူအားအမြဲအနီမီးဆုံးထား၍မီးပူလပ်ထိုးခြင်း(သို့)ဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။
၁၃. မီးပူသိမ်းဆည်းမီအအေးခံထားပါ။မီးပူသိမ်းဆည်းသောအခါမီးကြိုးကိုလျော့၍ခွေပြီးမီးပူပေါ်တင်ပါ။
၁၄. အပူမလောင်စေရန်မီးပူ၏အပူပူလတ်သောသတ္တုနေရာအားမထိပါနှင့်။
၁၅. မီးပူအားညီညာပြန်ပြုပေးသောနေရာတွင်ထားပါ။
၁၆. မီးပူအားစင်မြင့်ထားပါကဝင်းထားသောစင်၏အောက်ခြေမျက်နှာပြင်ညီညာ၍ငြိမ်သက်စေရန်ဂရုပြုပါ။
၁၇. မီးပူဖြတ်ကျ၍ပျက်စီးခြင်း(သို့)ရေစိမ့်ထွက်နေသောလက်ကားရုံပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။
၁၈. ဤစက်သည်ရုပ်စိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပေ။သောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်)
(သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြိုက်မှုမရှိ၍အတွေ့အကြုံမဟုတ်သည့်ပါးသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ဤစွဲလမ်းကိုအသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါ။ကလေးများကိုဤစက်နှင့်မကစားစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။
၁၉. မီးပူအားကလေးငယ်များမဆော့စေရန်သေချာကြီးကြပ်ထားသင့်သည်။



ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

- ၁ လက်ကိုင်
- ၂ အပူချိန်ထိန်းညှိမှုပြမီး
- ၃ မီးပူတိုက်ရန်အညွှန်း
- ၄ အပူချိန်ညှိရန်ခွက်
- ၅ အောက်ခံပလိပ်ပြား

အသုံးပြုပုံ

၁. မီးပူအားထောင်လျက်အနေအထားဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
၂. အပူချိန်ထိန်းညှိခိုင်ခွန်အားအနည်းဆုံးအပူချိန်တွင်ထားပါ။
၃. မီးပူလုပ်ကိုထိုးပါ။
၄. အဝတ်အစားပေါ်မူတည်၍သင့်တော်သောအပူချိန်အားအပူချိန်ထိန်းညှိခိုင်ခွန်တွင်သတ်မှတ်ပါ။မီးပူ ပူလာစေရန် ၂ မိနစ်ခန့်စောင့်ပါ။

အပူချိန်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း

- အထည်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍အပူချိန်ထိန်းညှိကိရိယာတွင်ဖော်ပြထားသောအပူချိန်များအတိုင်းသတ်မှတ်ပါ။
- အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူမှလမ်းညွှန်ထားသောမီးပူတိုက်ရမည့်အပူချိန်သင်္ကေတများအားစစ်ဆေးပါ။
- ပထမဆုံးမီးပူတိုက်လျှင်အပူချိန်အနည်းဆုံးတွင်သာသုံးပါ။ထို့နောက်လိုအပ်သောအမြင့်ဆုံးအပူချိန်သုံးပါ။မီးပူကိုအအေးခံခြင်းသည်ပူစေခြင်းထက် အချိန်ပိုကြာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- မီးပူတိုက်ရာတွင်မီးကျွမ်းခြင်း(သို့)အဝတ်အစားပျက်စီးနိုင်သဖြင့်အဝတ်အထည်တွင်အသုံးပြုထားသောချည်မျှင်များအားဂရုပြုပါ။
- ဂျောစပ်ထားသောချည်မျှင်ထည်များမီးပူတိုက်လျှင်အဝတ်အထည်ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်မည့်အနည်းဆုံးအပူချိန်ပမာဏကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။
- အဝတ်အထည်ပြုလုပ်ထားသောချည်မျှင်အမျိုးအစားမသိပါကအဝတ်၏မသိသောနေရာတွင်အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်ပြီးမှပုံမှန်မီးပူတိုက်တိုက်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှတဖြည်းဖြည်းဖြင့်ပေး၍အဝတ်၏သင့်တော်ဆုံးအပူချိန်ကိုရှာပေးပါ။

သတိပြုရောင်ကြည့်ရန်

- မီးပူအောက်ခံပြားပျက်စီးခြင်းမပျက်စီးစေရန်စစ်ဆေး(သို့)သတ္တုကြယ်သီးများကဲ့သို့မာကြောသောပစ္စည်းများမီးပူတိုက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

- မီးပူတိုက်ပြီးပါကမီးပူအားအအေးခံ၍ပူပါးဖြင့်သုတ်ပေးပါ။
- အလွယ်တကူမပျောက်နိုင်သောအညစ်အကြေးများအတွက်နူးညံ့သောအဝတ်အစားရေဆပ်ပြာ(သို့)ဓာတ်ပြယ်စေနိုင်သောဆပ်ပြာထည့်၍အသုံးပြုပါ။

ပီယက်နမ်နိုင်ငံအတွက်သာ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မီးအဝင်နှုန်း

၁၀၀၀၀၀

ဗို့အားနှုန်း

၂၂၀ဗို့ ~

မူရင်းနိုင်ငံ

မလေးရှား

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.