


**Panasonic®**

ရေငွေ့ငွေ့သုံးလျှပ်စစ်မီးပူ  
အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်




NI-V100N

မော်ဒယ်နံပါတ်.

**NI-V100N**

လျှပ်စစ်မီးပူအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်အားနုပေးအားသေချာစွာဖတ်ပါ။

လျှပ်စစ်မီးပူတွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ



အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| မော်ဒယ်နံပါတ်           | NI-V100N                 |
| ရှိရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ    | ၂၂၀ ဗို့ ~ ၅၀ ဟတ်စ်      |
| သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ | ၃၅၀ ဝပ်                  |
| မီးပူအလေးချိန်          | ၀.၈၃ ကီလိုဂရမ်           |
| အရွယ်အစား               | ၂၃၄ × ၁၀၄ × ၁၂၈ မီလီမီတာ |

တိုညွှန်ကြားချက်များကိုသိမ်းသည်းထားပါ။

သင့်မီးပူအားသေချာစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သေးသောလုံခြုံရေးသတိပေးစာတမ်းဖြစ်ချက်များနှင့်အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်များကိုဖတ်ပါ။

**မီးပူအားစိတ်ချပျံ့ပြန့်စွာအသုံးပြုပါ**

**သင်နှင့်သင့်ဖက်စပ်သူတို့အားလုံးအသုံးပြုပါသည်။**

လျှပ်စစ်မီးပူနှင့်ပတ်သတ်သောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားဤလက်စွဲစာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားအမြဲဖတ်၍လိုက်နာပါ။



ဤသည်မှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးသင်္ကေတဖြစ်သည်။၎င်းသည်သင့်အခြားသူများကိုထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ခြင်း(သို့)သေဆုံးနိုင်သည်အထိအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါတွင်သုံးသည်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးချက်သည် “အရေးကြီးသတိပေးချက်” (သို့) “သတိပြုရောင်ခြည်ကြည့်ရန်အချက်များ” သည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိပေးသင်္ကေတကိုဖော်ညွှန်းသည်။ဤစကားလုံးများ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ-

**အရေးကြီးသတိပေးချက်**

**သင်၏ညွှန်ကြားချက်များအားမလိုက်နာလျှင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အန္တရာယ်ရှိခြင်း(သို့)အသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။**

**သတိပေးချက်**

**သင်၏ကြံ့ခိုင်ခံ့ခိုင်သောအခြေအနေများကိုမြင်သာအောင်ပြသထားသည်။  
၎င်းကိုစွဲများအားမလိုက်နာပါကအသေးအရွယ်(သို့)အနည်းငယ်ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိသည်။**

လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်သင့်အားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအန္တရာယ်များထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများကိုလျော့ချနိုင်သောနည်းလမ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအားမလိုက်နာပါကဖြစ်လာနိုင်သောအကျိုးဆက်များကိုပြောပြထားပါသည်။

**ပန်နာဆိုးနပ်မီးပူအားဝယ်ယူခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။**

မီးပူသည်မီးခံပြားပေါ်တွင်အဝတ်အထည်များအားမီးပူတိုက်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

**အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ**

**သင်မီးပူအားအသုံးပြုနေစဉ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေခံတားမြစ်ချက်များကိုအမြဲလိုက်နာသင့်သည်။**

**အရေးကြီးသတိပေးချက်**

**အဝတ်များမီးကျွမ်းခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုမလျော့ကျရန်။**

၁.လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်၊မီးပူတိုက်နေစဉ်အခြားလျှပ်စစ်ဗို့အားပြင်းသောပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်အသုံးပြုပါရန်။

၂.လျှပ်စစ်မီးအောင်သည်မီးပူတွင်ရွေးချယ်ထားသောဗို့အားမဟာဏနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။

၃.မီးပူတိုက်စင်ပေါ်တွင်အဝတ်များမီးပူတိုက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုပါ။

၄.မီးပူအားလျှပ်စစ်မီးကြိုးဆွဲ၍ဝရမဖို့ကိပ်ပဲမနှေပါနှင့်။

၅.မီးပူအားလျှပ်စစ်မီးကြိုးဖြတ်၍ရေဖြည့်ခြင်း၊ရေသွန်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။

၆.မီးပူတွင်သာမန်ရေဖိုက်မှရသောရေကိုသာအသုံးပြုပါ။ရေကူးသောနေရာများတွင်ပေါင်းခံရည်(သို့)သားဓာတ်မပါသောရေကိုသာအသုံးပြုပါသည်။

၇.မီးပူတိုက်လျက်အပြင်ခန့်မျှထွက်မည်ဆိုပါကမီးပူကြိုးဖြတ်၍ကလေးငယ်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။

၈.ဓာတ်လိုက်ခြင်းအခြေအနေမှကွာကွယ်ရန်မီးပူ(သို့)မီးပူပလပ်ကြိုးအားရေ(သို့)အခြားအရည်များမထိပါစေနှင့်။

၉.အကယ်၍မီးပူမီးအင်ကြိုး(သို့)မီးပူပလပ်ခေါင်းပျက်စီးလျက်ကအန္တရာယ်ရှိစေရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်းသိရပါကအသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။

၁၀.မီးပူမီးအင်ကြိုးအားအသုံးပြုခြင်းမရှိသောအရာများနှင့်မထိပါနှင့်။မီးပူအားမသိမ်းမီမီးပူလုံးဝအေးသွားသည်အထိစောင့်ပါ။

၁၁.မီးပူ၏အောက်ကံသတ္တုအပူပြား၊ရေပူနှင့်ရေခွေးငွေ့များအားထိမိလျှင်အပူလောင်နိုင်သည်။မီးပူအတွင်းရှိရေပူများ၊မီးစီးကျလာနိုင်သည်။ရေယိုပေါက်စာခြင်း(သို့)မီးပူအားပြောင်းပြန်ထားခြင်းများပြုလုပ်လျှင်ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။

၁၂.မီးပူတင်သည်စင်တွင်မီးပူထားသောအခါမီးပူတင်သည်စင်ထားသောနေရာတွင်ငြိမ်စေရန်နှင့်မီးပူအားစင်ပေါ်တွင်ငြိမ်အောင်တင်၍အသုံးပြုပါ။

၁၃.မီးပူလွတ်ကျ၍ပျက်စီးခြင်း(သို့)ရေယိုစိမ့်ခြင်း၊မြင်နေပါကမသုံးပါနှင့်။

၁၄.မီးပူမီးအင်ကြိုးများရှုပ်ထွေးနေလျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။မီးအင်ကြိုးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။

၁၅. အကယ်၍မီးပူတိုက်နေစဉ်မီးခိုးထွက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်ပါကအသုံးပြုနေခြင်းအားချက်ချင်းရပ်ဆိုင်း၍မီးပလပ်အားမီးခုံမှပြုတ်ပါ။

၁၆. ဤစက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိ၍အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤစွန့်ပေးလိုက်သည့်အသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါ။ ကလေးများကို ဤစက်နှင့်မကစားမိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။

၁၇. မီးပူအားကလေးငယ်များမသော့စေရန်သေချာကြီးကြပ်ထားသင့်သည်။

**⚠ သတိပေးချက်**


**ဖိစိတ်ထိခိုက်အက်ရာမရှိစေရန်နှင့်မီးပူပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှရှောင်ရန်**

- ၁. မီးပူ၏လည်ပတ်နေသောလုပ်ဆောင်ချက်များအားပျက်စီးစေနိုင်သောရေခွေးငွေ့မီးပူသန့်စင်ဆေးရေထည့်၍မသုံးပါနှင့်။
- ၂. မီးပူအတွင်းသို့ဆိုးဆေး(သို့)အမွှေးအနံ့များကိုသို့မဟုတ်အစားထိုးအရည်များထည့်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။ အဝတ်များစွန်းထင်းနိုင်သည်။
- ၃. ရေငွေ့လွတ်လတ်သည်မီးပူအသုံးပြုပြီးခြောက်သွေ့သည့်အနေအထားမရောက်ရှိပါကမီးပူအတွင်းရှိရေများအောက်ပလပ်ပြားပေါ်သို့ရောက်၍နောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလျှင်မီးလောင်ကွက်များစွန်းထင်နိုင်ပါသည်။
- ၄. မီးပူမီးအဝင်ကြိုးဖြတ်ထားစဉ်မီးပူအောက်ပလပ်ပြားတွင်ရေများကျန်နေ့၍အဝတ်များစွန်းထင်းနိုင်သောကြောင့်ရေခွေးငွေ့လွတ်ကိုမသုံးပါနှင့်။ မီးပူအပူချိန်ပြနိုင်ခွက်တွင် “၀” ဟုချိန်ထားပါကရေခွေးငွေ့လွတ်အားအသုံးမပြုပါနှင့်။

**မီးပူအတွင်းသို့ရေထည့်ခြင်း**

**⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်**

- မီးပူအားရေမပြည့်မီမီးပူပလပ်ကြိုးအားလျှပ်စစ်မီးခုံမှသေချာစွာဖြုတ်ပါ။
- ၁. ရေများစိမ့်မထွက်စေရန်ရေခွေးငွေ့လွတ်အားအခြောက်ဟူသောအနေအထားရရန်အောက်သို့နှိပ်ပါ။  
မီးပူအားကိုင်၍ “အမြင့်ဆုံး” အမှတ်ထိပြည့်ပါ။ ရေပြည့်ရန်ရေခွက်ကိုသုံးပါ။
  - ၂. ရေအရမ်းအပြည့်မထည့်ပါနှင့်။ မီးပူကိုထောင်၍ရေချိန်အမှတ်မှန်မမှန်စစ်ဆေးပါ။



**မှတ်ချက် :** လိုက်မှလသောရေများကိုမီးပူတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေဆေးဖြစ်ပါကပေါင်းခံရည်(သို့)ဆားဓာတ်မပါသောရေကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ပေါင်းခံရည်အသုံးပြုပါကသမန်လိုက်မှရေနှင့်အသားကျစေရန်ပထမဆုံးလေးကြိမ်မျှအသုံးပြုပါ။ ထို့နောက်သမန်လိုက်မှရေကိုတစ်လတစ်ကြိမ်အသုံးပြုပါ။ မီးပူ၏ရေခွေးငွေ့သိုလောင်စနစ်ထိန်းညှိရန်၎င်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မီးပူတွင်အိမ်သုံးရေသန့်စက်မှရရှိသောရေများမထည့်ပါနှင့်၎င်းရေများတွင်ပါဝင်သောဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းများသည်မီးပူအားပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ရေခွေးငွေ့သုံးမီးပူထည့်သို့ဆိုးဆေး(သို့)အမွှေးနံ့သကဲ့သို့ရေအစားထိုးအရည်များအသုံးမပြုပါနှင့်။ ၎င်းတို့သည်အဝတ်အထည်များစွန်းစေခြင်း(သို့)မီးပူအားပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

**⚠ သတိပြုရောင်ကြည့်ရန်**

မီးပူအားရေပြည့်သောအခါမီးပူအားပြုတ်မကျစေရန်သေချာဆုပ်ကိုင်ပါကအက်ရာမရှိစေနိုင်ပါသည်။

**ရေခွေးငွေ့သုံးမီးပူအဖြစ်အသုံးပြုပုံ**

- ၁. အထက်ပါဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမီးပူအတွင်းသို့ရေပြည့်ပါ။
- ၂. မီးပူအားအပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်ခွက်တွင် “၀” ထား၍မီးပူကိုဒေါင်လိုက်အနေအထားပြုလုပ်ထားပါ။
- ၃. မီးပူအားပလပ်ပေါက်ထိုးပါ။
- ၄. အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်ခွက်အား “ရေခွေးငွေ့” ဝန်သို့ပြောင်းလေးပါ။
- ၅. အပူချိန်ထိန်းညှိမိတ်သွားသည်အထိ ၁ မိနစ် - ၂ မိနစ်ခန့်ကြိုတင်၍အပူပေးပါ။


၆. မီးပူအားအလျားလိုက်ကိုင်၍ ရေနွေးငွေ့ဖြင့်အသုံးပြုသည့်အနေအထားသို့ပြောင်းပါ။ ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်သည်အောက်ပါပုံတွင်ပါရှိသည့်အနေအထားအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၇. မီးပူအိုင်လိုက်အနေအထားသို့ရောက်သောအခါရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုရပ်တန့်သွားပါမည်။

### မှတ်ချက်: ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်အနေအထား




အပေါ် : ရေနွေးငွေ့  
အောက် : ရိုးရိုး (အခြောက်)



## ⚠ သတိပေးချက်

- မီးပူရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်နိုင်သော အပူချိန်မရှိဘဲ ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်မနှိပ်ပါနှင့်။ လေဝင်လေထွက်ပေါက်မှနေ၍ ရေများယိုစိမ့်လာပါလိမ့်မည်။
- မီးပူရေပြည့်ပေါက်မှ ရေများပြန်မထွက်စေရန် မီးပူတိုက်ခြင်း (သို့) မီးပူအားအားဖြင့် လွှဲတိုက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။




## ရိုးရိုးမီးပူတံသို့အသုံးပြုပုံ

၁. ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်အား ရိုးရိုးအနေအထားရှိစေရန် အောက်သို့နှိပ်ပါ။
၂. မီးပူ၏ အပူချိန်ထိန်းညှိခွက်အား '၀' အနေအထားတွင် သေချာစွာထား၍ မီးပူအားအိုင်လိုက်အနေအထားပြုလုပ်ထားပါ။
၃. မီးပူအား မီးလောင်ထိုးပါ။
၄. အပူချိန်ထိန်းညှိခွက်တွင် မီးလိုအပ်သော အပူချိန်အား ချိန်ညှိပါ။
၅. အပူချိန်ထိန်းညှိခွက်သို့ မီးပိုက်သွားသည်အထိ ဝမ်နစ် - ၂ မိနစ်ခန့် ကြိုတင်၍ အပူပေးပါ။

## မီးပူအားထိန်းသိမ်းပုံ

### မီးပူအသုံးပြုပြီးပါက

၁. အပူချိန်ထိန်းညှိခွက်အား '၀' အနေအထားသို့ထားပါ။ မီးပူလပ်မြဲစေပါ။
၂. မီးပူအသုံးပြုပြီးအထိ ရေများအား သွန်သင်ပါ။ မီးပူအား ရေများထည့်၍ မသိမ်းပါနှင့်။
၃. ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်အား ရိုးရိုးအနေအထားသို့ထားရန် အောက်သို့နှိပ်ပါ။ မီးပူအသုံးပြုပြီး ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်ခလုတ်သည် အောက်ဘက်ရိုးရိုးအနေအထားသို့မရောက်ရှိပါက လက်ကျန်ရေများသည် အောက်သို့မလိပ်ပြီး ပေါ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီး အောက်သို့မလိပ်ပြီး မျက်စီး၍ နောက်တစ်ကြိမ်စတင်အသုံးပြုပါက မီးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါသည်။
၄. မီးပူ၏ အောက်သို့မလိပ်ပြာများ ဖွင့်ပုံခြင်း၊ လဲချေးတက်ခြင်း (သို့) စွန်းထင်းခြင်းများ မဖြစ်စေရန် မီးပူအား အနောက်ဘက်မှ ထောင်လျက် အနေအထားအတိုင်းထား၍ အအေးခံပြီးမှ သိမ်းဆည်းပါ။





## မီးပူ၏အပြင်ပျက်နာခြင်း

မီးပူအားမီးပလပ်ဖြတ်၍အအေးခံပြီးနောက်အောက်ခံပလပ်ပြားအားအဝတ်ပါးဖြင့်သုတ်ပါ။ လိုအပ်ပါကဆပ်ပြာမှူနှင့်အပျော့စားကိုအသုံးပြုပါ။



## မီးပူအောက်ခံပလပ်ပြား

- အောက်ခံပလပ်ပြားမှခြစ်ရာများနှင့်အခြားအကြွင်းအကျန်များအားအဝတ်ပါးပါးဖြင့်ပွတ်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
- အောက်ခံပလပ်ပြားခြစ်ရာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အသုံးပြုပြီးသတ္တုများဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်မည်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မီးပူချထားခြင်းမပြုပါနှင့်။
- ဓာတုပစ္စည်းများပါသောအဝတ်များအားအပူချိန်မြင့်မြင့်ဖြင့်မီးပူတိုက်မိပါကအဝတ်အထည်ပျက်စီးရုံမျှမကမီးပူ၏အောက်ခံပလပ်ပြားတွင်အဝတ်အထည်များမှဓာတုပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များအရည်ပျော်၍ကပ်ကျန်နေနိုင်ပါသည်။
- ၎င်းအရာများကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာမီးပူအားအပူပေး၍ချည်ထည်အဝတ်ဟောင်းတစ်ထည်အားမီးပူဖြင့်တိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။



**သတိပေးချက်**

မီးပူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားပျက်စီးစေနိုင်သောရေခွေးငွေ့မီးပူသန့်စင်ဆေးရည်ထည့်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။





Panasonic Wanbao Appliances Electric Iron  
(Guangzhou) Co., Ltd.

No.2 Wanbao South Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,  
Panyu City, Guangdong Province, 511495 China