

Panasonic®


အသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များ

အသားကြိတ်စက်(အိမ်သုံးပစ္စည်း)

မော်ဒယ်နံပါတ်. MK-MG1300


MK-MG1360

MK-MG1000



MK-MG1300

MK-MG1360



MK-MG1000

ဗြိတိသျှ

ပန်နာဆိုနစ်ထုတ်ကုန်အား ဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။

- ဤပစ္စည်းထုတ်ကုန်သည်အိမ်သုံးရန်အတွက်သာလျှင်ရည်ရွယ်ပါသည်။
- အသုံးပြုမှုမှန်ကန်သောအသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက်ဤလမ်းညွှန်ချက်ပါအချက်များကိုကျေးဇူးပြု၍ဂရုတစိုက်ဖတ်ပေးပါ။
- အသုံးပြုပုံ “ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်” များကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
စာမျက်နှာ(၂-၄)
- ဤအသုံးပြုလမ်းညွှန်ကိုနောင်တွင်အသုံးဝင်စေရန်သေချာစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။

ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ကြိုတင်သတိပေးမှုများ	၂
စက်၏အစိတ်အပိုင်းများ	၅
အသုံးပြုပုံ	၆
စက်တိုသန့်စင်ပုံ	၉
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	၁၀

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။

အသုံးပြုသူများမဖောက်ဖက်သည့်အားဖြင့် နှစ်ခြမ်းကွဲသည့်အားဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပေးပါ။

■ အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များသည်အသုံးပြုမှုမှတစ်ဆင့်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သည့်အချက်များကိုညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။


 အရေးကြီးသတိပေးချက် : မြင်းထန်သောအက်ကရာဒက်ချက်(သို့) သေဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။	 သတိပေးချက် : အန္တရာယ်ဖြစ်မှုအန္တရာယ်(သို့) ဝေဒနာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိပါသည်။
--	--

■ သင်္ကေတများကိုအမျိုးအစားခွဲပြီးအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြထားပါသည်။

 ဤသင်္ကေတသည်တားမြစ်ထားခြင်းကိုညွှန်ပြပါသည်။	 ဤသင်္ကေတသည်လိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်များကိုညွှန်ပြပါသည်။
---	---

အရေးကြီးသတိပေးချက်

- **ပိတ်ကြိုး(သို့) ပိတ်လက်ကိုင်ပျက်စီးပါစေနှင့်။**
(လျှပ်စစ်ကွေ့(သို့) လျှပ်စီးပတ်လမ်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)
- **အကယ်၍ကြိုး(သို့)ပလတ်ပျက်စီးခြင်း(သို့) ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ပလတ်ထည်သောအခါချောင်းနုလှော်ဤစက်ကိုအသုံးမပြုနှင့်။**
(အသုံးပြုပါကလျှပ်စစ်ကွေ့(သို့) လျှပ်စီးပတ်လမ်းတို့ကြောင့်မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)



➡ အကယ်၍ပျက်စီးမှုကြောင့်ပျက်စီးသောအန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်၎င်းကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်း၏ဆားပစ်စက်က အလားတူအရည်အချင်းပြည့်မီကျွမ်းကျင်သောသူတို့ကအစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။

- **ပိတ်လက်ကိုင်စွဲသောလက်များဖြင့်တပ်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်နှင့်။**
(ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)
- **အသုံးပြုသောအခါစက်၏အိမ်အောက်သို့ပလတ်ပေါက်၏အောက်သို့အားထက်မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။ ဤစက်နှင့်တိုက်ညီခြင်းမရှိသောပလတ်ပေါက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။**
(လျှပ်စစ်ကွေ့(သို့) မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)
 - ဤစက်သို့ထောက်ပံ့သောအားနှင့်သင်၏အိမ်ရှိမီးအားနှင့်တူညီမှုရှိပါစေ။
 - တူညီသောပလတ်ပေါက်ထဲသို့အခြားသောစက်များ၏ပလတ်များထိုးခြင်းသည်လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါသည်။
- **ပလတ်ကိုသေချာဝင်သည်အထိထည့်ပါ။**
(ပလတ်ပတ်လည်တွင်အူထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်အူထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သောလျှပ်စစ်ကွေ့(သို့) မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)
- **ပိတ်လက်ကိုင်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။**
(စိုစွတ်သောပိတ်လက်သည်အစိုဓာတ်ကြောင့်လျှပ်ကူးအားနည်းမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးမီးလောင်စေနိုင်ပါသည်။)



သတိပေးချက်



● စက်ကိရိယာကိုင်တွင်နှစ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)အခြားပစ္စည်းများမပြုပါနှင့်။

(၎င်းသည်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတို့ဖြစ်သောကြောင့်လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

● စက်ကိရိယာနှစ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ပြုပြင်ခြင်း၊ဖြတ်ခြင်းမပြုရ။

(၎င်းသည်ထိခိုက်အာဏာရခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

➡ ကျေးဇူးပြု၍အားပစ်စင်တာကိုခေါ်၍ပြုပြင်ပါ။

● အဟုတ်ကြား(သို့)လေဝင်လေထွက်ပေါက်ထဲသို့မည်သည့်အရာဝတ္ထုမှမထည့်ပါနှင့်။

(၎င်းသည်စက်ချို့ယွင်းခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

- အထူးသဖြင့်ပင်များ(သို့)ဝါယာများကဲ့သို့သောသတ္တုနှင့်ဆိုင်သောအရာများ

● အစားအသောက်များထည့်ကုတ်လက်ဖြင့်မထည့်ပါနှင့်။အစာတွန်းတံကိုသုံးပါ။

(၎င်းသည်ပြင်းထန်စွာအာဏာရနိုင်ပါသည်။)

● စက်ကိရိယာဖြတ်ပါနှင့်(သို့)စက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အထူးသဖြင့်လက်ချောင်း၊ဖွင့်၊ခရင်းစသောပစ္စည်းများစက်တွင်မထည့်ရ။

(၎င်းသည်ပြင်းထန်စွာအာဏာရနိုင်ပါသည်။)

● မော်တာအလုပ်လုပ်နေစဉ်ကတော့ပြား၊ခေါင်း(သို့)အဖုံးကိုတပ်ဆင်ခြင်း(သို့)ဖြတ်ခြင်းတို့ကိုမည်သည့်အခါမှမပြုလုပ်ရ။

(၎င်းသည်ပြင်းထန်စွာအာဏာရနိုင်ပါသည်။)



● ဤစက်သည်လုပ်ပိုင်ဆိုင်သူ၊အားလုံးနှင့်ပစ္စည်း(သို့)ပိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရသူများအား(ကလေးငယ်များအပါအဝင်)(သို့)လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲအထူးအကြံပေးသူတစ်ဦးမရှိဘဲအသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်အားလုံးနှင့်ပစ္စည်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသင့်ပါ။ကလေးများကိုဤစက်နှင့်ကစားပိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်။

(၎င်းသည်မီးလောင်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

● ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့)ပျက်စီးခြင်းများတွေ့ရှိပါကအသုံးပြုခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

(၎င်းသည်လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်း၊မီးခိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

ဥပမာ - ပုံမှန်မဟုတ်သောအလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့)ပျက်စီးမှုများအတွက်

- ပလပ်နှင့်ကြိုးသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲပူလာခြင်း
- မီးကြိုးပျက်စီးသည်(သို့)မီးအားချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်သည်။
- မော်တာအိမ်ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်သည်(သို့)ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲပူသည်။

➡ ကျေးဇူးပြု၍စက်ပုံစံကိုချက်ချင်းချွတ်၍အားပစ်စင်တာနှင့်သက်သွယ်၍အကြွေခတ်(သို့)ပြုပြင်မှုရယူပါ။

● စက်အတွင်းသို့ကလေးငယ်များ၏လက်ချောင်းများ(သို့)လက်များမဝင်စေရန်အထူးသတိပြုပါ။ကလေးများ၏လက်သည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်စက်၏ခေါင်း(သို့)ဖြတ်တောက်သည့်အပြား၏အပေါက်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

(၎င်းသည်ပြင်းထန်စွာအာဏာရနိုင်ပါသည်။)

● စက်၏ခေါင်းဖြတ်တောက်သည့်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဖြတ်တောက်သည့်အပြားတို့ကိုတိုင်တယ်ရာတွင်အထူးသတိထား၍တိုင်တွယ်ပါ။





သတိပေးချက်



● **စက်ကုန်အသုံးပြုစဉ်ကြည့်ရှုသူမရှိဘဲထားပါနှင့်။**

(၎င်းသည်လောင်ကျွမ်းခြင်း(သို့)မီးလောင်နိုင်သည်။)

- စက်ကုန်ကြည့်ရှုသူမရှိသောအခါပါဝါပိတ်ခဲ့ပါ။

● **အောက်ဖော်ပြနေရာများတွင်စက်ကုန်အသုံးမပြုပါနှင့်။**

- ဖုညီပညာပျက်နာခြင်းအပူဒဏ်မခံနိုင်သောတောဂေါ်(သို့)စားဖွဲ့ခင်းစသည် (၎င်းသည်ထိခိုက်အက်ရှင်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်)
- စက်ကုန်ရေခဲနိုင်သောနေရာ(သို့)အပူထွက်သောနေရာနှင့်နီးသောနေရာ (၎င်းသည်လျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)လျှပ်စီးယိုစိမ့်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။)



● **ဖလပ်ကပ်လပ်ပေါက်မှုဆွဲထုတ်ရာတွင်ဖလပ်ခေါင်းမှကိုင်၍ဆွဲထုတ်ပါ။ကြိုးမှကိုင်၍ဘယ်သောအခါမှဆွဲထုတ်ပါနှင့်။**

(ထိုသို့မဟုတ်လျှင်လျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတို့ကြောင့်မီးလောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

● **စက်ကုန်အသုံးမပြုလျှင်ဖလပ်ကုန်ထားပါ။**

(ထိုသို့မဟုတ်လျှင်လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုကြောင့်မီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။)

● **ဆက်စပ်စွဲညှိများလဲလှယ်ခြင်း(သို့)ရွှေ့လျှားနေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုချဉ်းကပ်ရာတွင်စက်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါ။**

(၎င်းသည်ထိခိုက်အက်ရှင်နိုင်ပါသည်။)


● **စက်ကုန်သယ်သောအခါမော်တားဘုံကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သေချာစွာကိုင်တွယ်ပါ။ကတော့ပုံအပြားမှမကိုင်ပါနှင့်။**

(၎င်းသည်ထိခိုက်အက်ရှင်နိုင်ပါသည်။)

အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်များ

- အေးခဲနေသောအသားများနှင့်အစေ့များ၊အရိုးများကဲ့သို့သောမာကြောသောအစားအစာများကိုမကြိတ်ရ။
(ထိုအရာများသည်ညှပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။)
- **မာကြောသောအမျှင်များရှိသည့်ရုပ်နှင့်အခြားသောဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကိုမကြိတ်ရ။**
(ထိုအရာများသည်အမှုန့်မဖြစ်နိုင်ပါ။)
- **စက်တွင်ညှပ်ခြင်းဖြစ်စေရန်မီးအားအလွန်အကျွံချဉ်းအားဖြင့်စက်ကုန်အလုပ်လုပ်ပါစေနှင့်(သို့)အစာသွင်းခတ်ဆွဲတွင်မာကြောသောဟင်းခတ်များ၏အမျှင်များကြင်းကျန်ပိတ်သို့၍စက်အလုပ်လုပ်သောအခါစက်ကုန်ချက်ခြင်းပိတ်ပြီးသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။**
(စာမျက်နှာကုတွင်ဖော်ပြထားသော“ညှပ်ခြင်း”သတိပေးချက်ကိုကြည့်ပါ။)
- **စက်ဟစ်ကြိမ်ခွင့်လျှင်၁၅မိနစ်ထက်ကျော်လွန်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။**
(၎င်းသည်စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။)
- **စက်ကုန်အသုံးပြုပြီးတိုင်းသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။**
(၎င်းသည်စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်သည်။)
- စက်တွင်ပူတွဲပတ်ဆင်နိုင်သည့်ဆက်စပ်စွဲညှိကိုအသုံးပြုသောအခါဖြတ်တောက်ရာတွင်သုံးသောစားသွားနှင့်အပြားကိုမတပ်ပါနှင့်။

စက်၏အစိတ်အပိုင်းများ



မြတ်တောက်သည့်မျက်နှာပြင်

တပ်ဆင်ရာတွင်မြတ်တောက်သည့်မျက်နှာပြင်သည်စကော့ကပ်ပုံတော်ပြားကိုမျက်နှာမူ၍တပ်ရမည်။ ထိုသို့မတပ်လျှင်အသားများအောက်သို့ကျလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| (က) ခလုတ် | (ဆ) ထိပ်ခေါင်း | (င) ပုံတော်စားအပြား(အကြို) |
| (ခ) မဇ္ဈနိုင်ချပ်ထားသောဘုလုံး | (စ) အစာသွင်းစက်အူ | (MK-MG1300နှင့်MK-MG1360တွင်သာသုံးနိုင်သည်။) |
| (ဂ) ဖော်တောစက်အုံ | (ဈ) မြတ်တောက်စားသွား | (ည) ကူးဘီးစက်၏ပစ္စည်း(က) |
| (ဃ) အပေါက် | (ည)~(ပ) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | (MK-MG1300နှင့်MK-MG1360တွင်သာသုံးနိုင်သည်။) |
| (င) အစာကွပ် | (ည) မြတ်တောက်ပုံတော်ပြား(အနုစိတ်) | (ဇ) ကူးဘီးစက်၏ပစ္စည်း(ခ) |
| (စ) ကတော့ပုံအပြား | (ဇ) မြတ်တောက်ပုံတော်ပြား(အလတ်စား) | (MK-MG1300နှင့်MK-MG1360တွင်သာသုံးနိုင်သည်။) |
| (သတ္တု- MK-MG1300နှင့် MK-MG1360တွင်သာသုံးနိုင်သည်။) | | (ဏ) အပုံး |
| (ပလတ်စတစ်- MK-MG1000တွင်သာသုံးနိုင်သည်။) | | |

စက်၏အစိတ်အပိုင်း(င)မှ(က)သည်မြတ်နိုင်သောအပိုင်းများဖြစ်သည်။

မြန်မာ

အသုံးပြုပုံ

အသားကြိတ်စက်


အသားကြိတ်စက်ကိုပထမသုံးမပြုမီ၎င်းစက်၏မြှုပ်ရှာသောအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုဆေးကြော၍ရသောအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုဆေးကြော၍ကောင်းစွာအခြောက်ခံပါ။(စာမျက်နှာ-၉တွင်ကြည့်ပါ။)

ပုံဖော်စားအပြားများကိုသုံးစွဲရန်တင်ခြင်းမဖြစ်စေရန်ချောဆီများကိုသွတ်ထားပါသည်။


အကယ်၍ချောဆီကိုပယ်ရှားရန်ဘက်ခံပါကကျေးဇူးပြု၍၎င်းချောဆီကိုများကိုအဆက်မပြတ်ကျဆင်းနေသောရေခွေးအောက်တွင်လှည့်သရက်၍ဖြင့်သန့်စင်ဆေးကြောပေးပါ။

(တပ်ဆင်ခြင်း)


- ၁ ထိပ်ခေါင်းကိုဖော်တာစက်အုံ၏အပေါက်တွင်တပ်ပါ။
 - ဖော်တာစက်အုံ၏အပေါက်အတွင်းသို့အပြည့်ဝသွားစေရန်တွန်းခြင်းမပြုပီ
 - ထိပ်ခေါင်းကိုထောင့်မှန်ကျစေရန်ချိန်ညှိပါ။
 - အကယ်၍ထိပ်ခေါင်းကိုမှန်ကန်စွာတပ်ထားခြင်းမရှိပါကဖော်တာစက်အုံ၏အပေါက်အတွင်းသို့တွန်းခြင်းမပြုပီမှန်ကန်သောချိန်ညှိမှုကိုရရှိနိုင်ရန်ထိပ်ခေါင်းကိုညာနှင့်ဘယ်သို့လိုအပ်သလိုအနည်းငယ်စီလှည့်ပါ။
 - ထိပ်ခေါင်းကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ပြီးလှောင်ချသည့်ဘုလုံးကိုတင်းကျပ်နေအောင်လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။




- ၂ ပထမသုံးထိပ်ခေါင်း၏အစွန်းတွင်အစာတွင်းဝက်အူကိုထားပါ။ထို့နောက်အစာသွင်းဝက်အူကိုထိပ်ခေါင်း၏အပေါက်ထဲသို့ဝင်သွားသည်အထိဝက်အူကိုအနည်းငယ်လှည့်ပေးပါ။
 - အကယ်၍အစာသွင်းဝက်အူကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားပါကထိုဝက်အူကိုမလှည့်ပါနှင့်။



- ၃ ပုံဖော်စားအပြားကိုပုံထွက်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအရေခွက်သို့မျက်နှာမူ၍စားသွားနှင့်အစာသွင်းဝက်အူဝင်ရိုးပေါ်တွင်ထားပါ။
 - ကိရိယာများကိုနေရာချသည့်အခါမြှုပ်ရှာတောက်သည့်မျက်နှာပြင်နှင့်ပုံဖော်စားအပြားတို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထားသင့်သည်။ထိုသို့ထားပါကအသားကျော့တက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။



- ၄ ဖော်တာစက်အုံ၏အပေါက်များထဲတွင်ဝင်ရိုးကွက်တိုကျစေရန်မိမိလိုအပ်သောပုံဖော်စားအပြားကိုမြှုပ်ရှာတောက်စားသွားပေါ်တွင်ထားပါ။
 - အကယ်၍ပုံဖော်စားအပြားသည်အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်ပါကဖော်တာစက်အုံ၏အပေါက်အတွင်းရှိဝင်ရိုးပတ်လည်တွင်အသားများယိုထွက်လာနိုင်ပါသည်။
 - အသားများယိုထွက်လာသောအခါဖော်တာစက်အုံ၏အပေါက်အတွင်းရှိဝင်ရိုးပတ်လည်ကိုသန့်စင်ပေးပါ။




ဖော်တာစက်အုံ၏အပေါက်
အတွင်းရှိဝင်ရိုး

- ၅ အစွပ်ကိုထိပ်ခေါင်းထဲသို့လက်ယာရစ်တင်းကျပ်နေအောင်လှည့်ပါ။

ကတော့ပုံအပြားကိုထိပ်ခေါင်းပေါ်တွင်တင်ပြီးနေရာချပါ။

စက်ကိုတည်ငြိမ်သောမျက်နှာပြင်တွင်ထားပါ။

- ဖော်တာစက်အုံ၏ဘေးဘက်နှင့်အောက်ခြေရှိလေဝင်လေထွက်အပေါက်များကိုနေရာအလွတ်ထားသင့်ပြီးထိုအပေါက်များကိုမည်သည့်အရာမှပိတ်ဆို့ခြင်းမဖြစ်ရပါ။



အစွန်း


(အသားကြိတ်ခြင်း)

၆ အစားအစာများကိုတော့ပုံအပြားအပေါက်အတွင်းသို့လွယ်ကူစွာဝင်သွားစေရန်အစားအစာများအားလုံးကို အပိုင်းအစများဖြစ်အောင်လှီးဖြတ်ပါ။
ပလတ်စာပ်ပါးထိုးနောက်ခလုတ်ဖွင့်ပါ။

- အစာတွန်းတံကိုအသုံးပြုပါ။
အစာတွန်းတံကိုအသုံးပြုသည့်အခါကျေးဇူးပြု၍တော့ပုံအပြားကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ပါ။
အသုံးပြုပြီးနောက်ခလုတ်ပိတ်ပြီးပလတ်ဖြတ်ထားပါ။

မှတ်ချက် :

- အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းအသားကြိတ်စက်ခေါင်းသည်အနည်းငယ်တုန်ခါနိုင်ပါသည်။သို့ရာတွင်ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။တုန်ခါခြင်းကိုရပ်တန့်စေရန်လော့ခ်ချသည့် ဘုလုံးကိုတင်းကျပ်သွားအောင် မလှည့်ပါနှင့်။



သားကပ်ဘရိတ်ကာအကာအကွယ်

လျှပ်စစ်အားမတန်စွာသိလွှတ်ခြင်းကြောင့်သားကပ်ဘရိတ်ကာသည်မော်တာကိုအလုံလောက်ရပ်သွားစေသောအခါအောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။

- ၁ သားကပ်ဘရိတ်ကာကိုဖြန့်လည်လည်ပတ်စေရန်ခလုတ်ပိတ်ပါ။
- ၂ စက်၏ထိပ်ခေါင်းအတွင်းရှိကြိတ်ထားသောအသားများကိုထုတ်၍စာမျက်နှာ၆၅၂ “အသားကြိတ်စက်” ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ၂ မှ ၅ အထိအဆင့်များကို ပြောင်းပြန်ပြုလုပ်၍အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြုတ်ပြီးပလတ်ဖြတ်ပါ။
- ၃ အစိတ်အပိုင်းများကိုနောက်တစ်ကြိမ်တပ်ဆင်ပြီးအသားကိုဆက်ကြိတ်ပါ။

အစားအစာညပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတိပေးချက်

အရိုးများ(သို့)အခြားသောမာကြောသည့်အစားအစာများညပ်နေခြင်းကြောင့်ပုံဖော်စားအပြားမှအသားများထွက်မလာသောအခါထိုအသားများထွက်လာစေရန်အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။

- ၁ ခလုတ်ပိတ်ပြီးမော်တာလုံးဝရပ်သွားသည်အထိစောင့်ပါ။
- ၂ စက်၏ထိပ်ခေါင်းအတွင်းရှိကြိတ်ထားသောအသားများကိုထုတ်၍စာမျက်နှာ၆၅၂ “အသားကြိတ်ရန်” ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ၂ မှ ၅ အထိအဆင့်များကို ပြောင်းပြန်ပြုလုပ်၍အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြုတ်ပြီးပလတ်ဖြတ်ပါ။
- ၃ အစိတ်အပိုင်းများကိုနောက်တစ်ကြိမ်တပ်ဆင်ပြီးအသားကိုဆက်ကြိတ်ပါ။

အလွန်အလယ်ပိုင်းအစားအစာဖြစ်သည့်ထုလုပ်ရုံညှပ်ပုံစံအသားချောင်းပြုလုပ်ရန် (MK-MG1300, MK-MG1360 တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။)

-ချက်ပြုတ်နည်းလမ်းညွှန်-

(အထဲရှိအစာ)

၁၀၀၀ဂရမ် ကြိတ်ထားသောအသား
 လက်ဖက်ရည်ခွန်းတစ်ခွန်းတစ်ဝက် သံလွင်ဆီ
 လက်ဖက်ရည်ခွန်းတစ်ခွန်းတစ်ဝက် ကြက်သွန်နီ(ကောင်းစွာလှီးပြုတ်ထားသော)
 လက်ဖက်ရည်ခွန်း၃ပုံ၁ပုံကြက်သွန်နီ (ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အားလုံး)
 လက်ဖက်ရည်ခွန်း၂ပုံ၁ပုံ ဆား
 လက်ဖက်ရည်ခွန်းတစ်ခွန်းတစ်ဝက် ဂျုံမှုန့်


အသားကြိတ်စက်ဖြင့်သိုးသားကိုတစ်ကြိမ်(သို့)နှစ်ကြိမ်ကြိတ်ပါ။
 ကြက်သွန်နီကိုအညိုရောင်ဖြစ်သည့်အထိကြော်ပြီးနပ်စ်ခွဲစားထားသော
 သိုးသားများ၊ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ဆားနှင့်ဂျုံမှုန့်တို့ကိုထည့်ပါ။

(အသားချောင်း၏အပြင်ဘက်အပိုင်း)


၄၅၀ဂရမ် အဆီနည်းသောအခါ
 ၁၅၀-၂၀၀ဂရမ် ဂျုံမှုန့်
 လက်ဖက်ရည်ခွန်းတစ်ခွန်း ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အားလုံး
 အနည်းငယ် ဇာတိပွိုလ်သီး
 အနည်းငယ် ငရုတ်ကောင်းအနီရောင်မှုန့်
 အနည်းငယ် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်

အသားကိုသုံးကြိမ်ကြိတ်ပြီးပန်းကန်လုံးထဲတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုရောမွှေပါ။
 ● အသားချောင်း၏အပြင်ဘက်အပိုင်းကိုပြုလုပ်ရာတွင်အရသာကောင်းပြီးအပျော့အမာ
 ညီမျှစေရန်အသားများနှင့်ဂျုံမှုန့်နည်းနည်းကိုအသုံးပြုပါ။


ပုံစံစားအပြားနှင့်မြတ်တောက်စားသွားကြိုမြတ်ရန်စာမျက်နှာ၆၅ရှိ “အသားကြိတ်ရန်” ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ၃၄၅အထိအဆင့်များကိုပြောင်းပြန်ပြုလုပ်၍မြတ်ပါ။




အပေါက်များအတွင်းရှိအစွန့်များတွင်ကွက်တိကျဖြစ်စေရန်အစာသွင်းဝက်အူ
 ဝင်ရိုးပေါ်တွင်ကူးဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်း(က) နှင့်(၁)ကိုထားပါ။



အစွပ်ကိုထိပ်ခေါင်းအတွင်းသို့ဝင်သွားသည့်အထိတင်းကျပ်နေအောင်လှည့်ပါ။
 ● အလွန်အကျွံတင်းကျပ်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။



ကြိတ်ထားသောအသားကိုကတော့ပုံအပြားပေါ်တွင်တင်ပါ။
 ပလပ်တင်ပါ။ထို့နောက်ခလုတ်ဖွင့်ပါ။
 ကတော့ပုံအပြားအပေါက်အတွင်းသို့အစားအစာများကိုထည့်သွင်း၍အစာတွန်းသံကိုအသုံးပြုပါ။
 အသားချောင်း၏အပြင်ဘက်အခွံကိုထုလုပ်ရုံညှပ်ပုံစံဖြစ်စေရန်လက်ဖြင့်လိပ်ပါ။
 အသုံးပြုပြီးနောက်ခလုတ်ပိတ်ပြီးပလပ်မြတ်ပါ။



အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအလွန်အလယ်ပိုင်းအစားအစာဖြစ်သည့်ထုလုပ်ရုံညှပ်ပုံစံအသားချောင်းဖြစ်လာပြီဆိုပါက ထိုအသားချောင်းကိုကျက်နေအောင်ကြော်ပါ။

စက်ကိုသန့်စင်ပုံ



စက်ကိုအစိတ်အပိုင်းများမပြုတ်မီဟေတကတိုလုံးဝရပ်သွားကြောင်းသေချာပါစေ။ထို့နောက်ပလပ်ပေါက်မှပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။

မှတ်ချက်:

- စက်ကိုသန့်စင်ရာတွင်ဘန်ဇင်း၊တင်နာ၊အရက်၊အစွန်းချွတ်ဆေး၊အရောင်တင်မှုန့်၊သတ္တုဘရက်ရှ်တို့ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။စက်၏မျက်နှာပြင်ကိုပျက်စီးစေပါလိမ့်မည်။
- စက်ကိုပန်းကန်ဆေးစက်ထဲတွင်ထည့်မသေးပါနှင့်။


အစိတ်အပိုင်းများဖြုတ်ခြင်း

စာမျက်နှာ၆၅(တပ်ဆင်ခြင်း)ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှ၁၄၅အထိအဆင့်များကိုပြောင်းပြန်ပြုလုပ်၍အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြုတ်ပါ။

	အစွပ်ကိုဖြုတ်ရန်ခက်ခဲပါကအစွန်းများကြားတွင်ဝက်အူလှည့်ကိုထား၍ဖြုတ်ပါ။
	ပုံဖော်စားအပြားကိုဖြုတ်ရန်ခက်ခဲပါကပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပုံဖော်စားအပြားနှင့်ထိပ်ခေါင်းအပြားတွင်ဝက်အူလှည့်ကိုထား၍အပေါ်သို့မတင်ပါ။

သန့်စင်ခြင်း


အသားနှင့်အခြားသောအစားအစာများကိုယ်ထုတ်ပါ။



အစွပ်/ထိပ်ခေါင်း

(ရောနှောထားခြင်းမရှိသော)အားပျော့သည့်ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာနှင့်နူးညံ့သောရေဖြင့်တိုဖြင့်ဆေးကြောပြီးကောင်းစွာအခြောက်ခံပါ။

- ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးနောက်ထိုအစိတ်အပိုင်းများကိုစိုစွတ်သည့်အတိုင်းထားပါကသံချေးတက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မော်တာစက်အုံ

ကောင်းစွာရေညှစ်ထားသောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။



အစာသွင်းဝက်အူ/ဖြုတ်တောက်စားသွား



ပုံဖော်စားအပြားများ




ကတော့ပုံအပြား

(ရောနှောထားခြင်းမရှိသော)အားပျော့သည့်ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာနှင့်နူးညံ့သောရေဖြင့်တိုဖြင့်ဆေးကြောပြီးကောင်းစွာအခြောက်ခံပါ။

- ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးနောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုစိုစွတ်သည့်အတိုင်းထားပါကသံချေးတက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

(အစာသွင်းဝက်အူ/ဖြုတ်တောက်စားသွားနှင့်ပုံဖော်စားအပြားတို့အတွက်) ထိုပစ္စည်းများကိုဆေးကြော၍အခြောက်ခံပြီးနောက်ဟင်းရွက်ဆီအနည်းငယ်ကိုပွတ်ထားပါက ထိုဟင်းရွက်ဆီသည်ပစ္စည်းများသံချေးတက်ခြင်းနှင့်ငြင်းပစ္စည်းတို့ကိုသုတ်ထားသောချောဆီကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းစေရန်ကူညီ၍ကွယ်ဝေးပါလိမ့်မည်။



အစာတုန်းတံ

ကူးဘီဆက်စပ်ပစ္စည်း (က)

ကူးဘီဆက်စပ်ပစ္စည်း (ခ)

(ရောနှောထားခြင်းမရှိသော)အားပျော့သည့်ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာနှင့်နူးညံ့သောရေဖြင့်တိုဖြင့်ဆေးကြောပြီးကောင်းစွာအခြောက်ခံပါ။

မြန်မာ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

	MK-MG1300,MK-MG1360	MK-MG1000
ထောက်ပံ့သောမီးအား	၂၂၀ဗို့-၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်	၂၂၀ဗို့-၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀/၆၀ဟတ်စ်
မီးအားသုံးစွဲမှု	၂၂၀-၂၄၀ဝပ်	၂၀၀-၂၂၀ဝပ်
အတိုင်းအတာများ(အမြင့်×အကျယ်×အနက်)(ခန့်မှန်းခြေ)	၃၉၁မီလီမီတာ×၁၆၄မီလီမီတာ×၃၀၆မီလီမီတာ	၃၉၁မီလီမီတာ×၁၆၄မီလီမီတာ×၃၀၆မီလီမီတာ
အလေးချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)	၃.၄ကီလိုဂရမ်	၃.၄ကီလိုဂရမ်
ပူတွပ်ပစ္စည်းများ	ပုံဖော်စားအပြားများ၊ကူးဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ	ပုံဖော်စားအပြား

မှတ်ချက်

စက်ကိုထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲကိုစက်၏အောက်ခြေဘက်တွင်ရေးသားထားသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနံပါတ်ဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနံပါတ် XXX xxx

└── ဒုတိယမြောက်နှင့်တတိယမြောက်ဂဏန်းများ-လ(နံပါတ်ဖြင့်)ဝ၁-၉နှင့်ဝါရီ၊၀၂-ဇေဇတီဝါရီ၊ ... ၁၂-ဒီဇင်ဘာ
└── ပထမမြောက်ဂဏန်း-ခုနှစ်(နံပါတ်ဖြင့်)ခုနှစ်၏နောက်ဆုံးဂဏန်း၊ ၁-၂၀၁၁၊ ၂-၂၀၁၂၊ ၃-၂၀၁၃

ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များတွင်အရေးကြီးသောအချက်များပါဝင်သောကြောင့်သေချာစွာဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။

စက်ပျက်ခြင်း(သို့)ပျက်စီးခြင်းအရေးကြီးလှည့်အခါ

စက်ချွတ်ယွင်းမှုများရှိခြင်း(သို့)စက်ပြုတ်ကျခြင်း(သို့)စက်ပျက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်တွင်ပျက်စီးနေသောကြိုး(သို့)ပလပ်မြှင့်မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမှအသုံးမပြုပါနှင့်။ သင်၏စက်ကိုလျှပ်စစ်(သို့)နည်းပညာဆိုင်ရာချိန်ညှိမှု(သို့)ပြုပြင်ခြင်း(သို့)စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းတို့ပြုလုပ်လိုပါက ထိုစက်ကိုငှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အနီးစပ်ဆုံးဆားပစ်စင်တာ သို့သွားရောက်ဖို့ဆောင်ပါ။

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.