

en

Installation Instructions

Trim kit 34 L

es

Instrucciones de Montaje

Marco de empotramiento 34 L

fr

Manuel de montage

Kit d'encastrement du modèle 34 L

nl

Instructies voor de installatie

34 L Inbouwkader

de

Montageanweisung

34 L Einbausatz.

zh


安装说明

34 L 框架


it

Istruzioni per il montaggio

Trim kit 34 L



NN-TK81KCSCP





Microwave ovens should not be built into a unit directly above a top front venting conventional cooker. This will invalidate your one year guarantee.

1. This trim kit can be installed into a cabinet. The cabinet opening must have the following internal dimensions as shown in **fig.1, p.5-7**.

A vent is required at the rear of the cabinet it should travel the full height of the cabinet and the cabinet should not be obstructed. Minimum dimension of vent 45 mm x 600 mm (**fig.2, p.5-7**).

MINIMUM INSTALLATION HEIGHT 850 MM (33 ⁷/₁₆").

2. Electrical Connections

The appliance is supplied with a mains plug attached and should only be connected into an earthed socket that has been installed according to the relevant safety regulations.

If the plug is no longer accessible after the appliance has been built into the cabinet, a dual pole isolator must be installed to conform to the relevant safety standards.

3. It is essential that the cabinet is fixed to the wall for stability. The shelf must be able to support a weight of 30 kg.
4. If the microwave oven is to be removed from the kitchen cabinet and used free standing, the built in parts must be removed, and the oven returned to its original condition. **Keep these installation instructions for future reference so the installation process can be reversed.**

TAKE CARE NOT TO KINK OR TRAP THE MICROWAVE ELECTRICAL CABLE.

The diagram may vary from the actual unit and is only for your reference.



Un four à micro-ondes ne doit pas être encastré dans une unité directement au dessus d'un four traditionnel avec ventilation par le haut. Cela invalidera votre garantie d'un an.

1. Ce kit d'encastrement peut être encastré. L'emplacement prévu doit avoir les dimensions intérieures mentionnées dans la **fig.1, p.5-7**.

Une ventilation doit être prévue à l'arrière du meuble ; elle doit couvrir toute la hauteur du meuble et ne peut en aucun cas être obstruée. Dimensions minimales de l'espace de ventilation : 45 mm x 600 mm (**fig.2, p.5-7**).

LA HAUTEUR MINIMUM POUR INSTALLER LE FOUR DOIT ÊTRE DE 850 MM (33 ⁷/₁₆").

2. Branchement électrique

L'appareil est fourni avec un cordon d'alimentation et peut être connecté uniquement à une prise de courant avec mise à la terre, conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Un commutateur bipolaire doit être installé conformément aux normes de sécurité en vigueur dans le cas où la prise de courant ne serait plus accessible après l'installation de l'appareil dans un meuble.

3. Le meuble doit être fixé solidement au mur afin d'obtenir une stabilité adéquate. la tablette inférieure du meuble doit pouvoir supporter un poids de 30 kg.
4. Si le four à micro-ondes doit être retiré du meuble et utiliser de manière isolée, les éléments ajoutés doivent être retirés et le four remis dans son état initial. **Conservez ces instructions d'installation pour référence ultérieure de manière à pouvoir inverser le processus d'installation.**

PRENDRE GARDE DE NE PAS COINCER NI ENTORTILLER LE CÂBLE ÉLECTRIQUE.

Le schéma peut différer légèrement du modèle de four en votre possession. Il vous sert seulement de référence.



Mikrowellengeräte sollten nicht über den Abluftschlitzen eines Backofens eingebaut werden, sonst erlischt die Garantie.

1. Dieser Einbausatz kann in einen Schrank eingebaut werden. Die Schranköffnung muss folgende Innenabmessungen (Nischenmaß), gemäß **abb.1, s.5-7** aufweisen.

Auf der Rückseite des Schanks muss ein Abzug vorhanden sein. Dieser sollte über die gesamte Höhe des Schanks verlaufen und nicht abgedeckt sein. Mindestabmessung des Abzugs: 45 mm x 600 mm (**abb.2, s.5-7**).

INSTALLATIONSHÖHE: MINDESTENS 850 MM (33 $\frac{7}{16}$ ").

2. Elektrische Anschlüsse
Das Gerät ist mit einem Netzkabel versehen und sollte nur an eine Schutzkontakt-steckdose, die entsprechend den geltenden Sicherheitsrichtlinien installiert wurde, angeschlossen werden. Wenn der Stecker nach dem Einbau des Geräts in den Schrank nicht mehr zugänglich ist, muss ein zweipoliger Trennschalter entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert werden.
3. Der Schrank muss aus Stabilitätsgründen unbedingt an der Wand befestigt werden. Der Schrank muss ein Gewicht von 30 kg tragen können.
4. Soll das Mikrowellengerät aus dem Küchenschrank ausgebaut und frei aufgestellt werden, ist es erforderlich, die Einbauteile zu entfernen und das Gerät wieder in den Originalzustand zu versetzen. **Heben Sie diese Einbauanweisungen zur späteren Verwendung auf, damit Sie wissen, wie der Einbauvorgang rückgängig gemacht werden kann.**

KABEL NICHT EINKLEMMEN ODER ABKNICKEN.

Die Zeichnungen können vom Gerät abweichen und dienen nur als Referenz.



I forni a microonde non devono essere incassati direttamente sopra il sistema di areazione di alcun piano cottura. La suddetta installazione invaliderà la copertura legata alla garanzia.

1. Il presente Trim kit essere installato in un mobile da incasso. La luce di apertura del mobile da incasso deve presentare le dimensioni interne riportate in figura **fig.1, p.5-7**.

Sulla parte posteriore del mobile da incasso deve essere prevista una presa d'aria che dovrà correre per l'intera altezza del mobile da incasso e non risultare OSTRUITA. Dimensioni minime della presa d'aria 45 mm x 600 mm (**fig.2, p.5-7**).

ALTEZZA MINIMA PER L'INSTALLAZIONE: 850 MM (33 $\frac{7}{16}$ ").

2. Connessioni elettriche
Il presente elettrodomestico viene fornito con cavo elettrico e relativa spina, da inserire in una presa con messa a terra installata secondo le vigenti normative di sicurezza. Nel caso in cui, dopo l'incasso, la spina non risulti più accessibile, si dovrà provvedere all'installazione di un isolatore bipolare conforme alle vigenti normative di sicurezza.
3. Per garantire la stabilità di installazione é essenziale che il mobile da incasso sia fissato a parete. Il piano di appoggio deve essere in grado di sostenerne un peso pari a circa 30 kg.
4. Qualora si intenda togliere il forno a microonde dal mobile da incasso della cucina componibile e installarlo in posizione autonoma, si dovranno rimuovere i componenti impiegati per l'incasso e riportare il forno alle condizioni originali.
Conservare le presenti istruzioni di installazione per un eventuale riferimento futuro in caso si decida di installare nuovamente ad incasso l'unità.

ATTENZIONE A NON INTRAPPOLARE O ATTORCIGLIARE IL CAVO.

Lo schema può variare dall'unità reale ed è soltanto per il vostro riferimento.



Los hornos microondas no deberían ser instalados directamente encima de una cocina tradicional de ventilación frontal superior. Ello invalidaría la garantía del producto.

1. Este marco de empotramiento puede instalarse en un armario. La cavidad del armario debe tener las siguientes dimensiones internas (tal como se ilustra en **fig.1, p.5-7.**)

Es preciso que el armario disponga de un respiradero posterior que se extienda a lo alto del armario. No debe obstruirse el armario. Dimensiones mínimas del respiradero: 45 mm x 600 mm (**fig.2, p.5-7.**)

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN: 850 MM (33 7/16").

2. Conexión eléctrica

El aparato se suministra con enchufe de alimentación incorporado. Este enchufe deberá enchufarse únicamente a tomas de corriente conectadas a tierra que se hayan instalado de conformidad con las normas pertinentes de seguridad.

Si no puede accederse al enchufe tras haber encastrado el aparato en el armario, debe instalarse un aislador bipolar para cumplir la normativa pertinente de seguridad.

3. Es preciso fijar el armario a la pared para que disponga de la estabilidad adecuada. El estante debe ser capaz de sostener un peso de 30 kg.
4. Si va a sacarse el horno microondas del armario de cocina para emplearlo como unidad de encimera, deben desmontarse las piezas de instalación en armarios y devolverlo a su estado original. **Conserve estas instrucciones de instalación para poder consultarlas en el futuro y llevar a cabo el procedimiento de desmontaje cuando sea preciso.**

TENGA CUIDADO DE QUE EL CABLE NO QUEDE ATRAPADO NI RETORCIDO.

El diagrama puede tener un aspecto distinto del producto real y sirve sólo como referencia.



Microgolfovens mogen niet ingebouwd worden in een eenheid direct boven een conventionele oven met bovenventilatie aan de voorzijde. Dit zal uw 1 jaar garantie ongeldig maken.

1. Deze Inbouwkader kan in een kast geïnstalleerd worden. De kastopening dient aan de binnenzijde de afmetingen te hebben zoals wordt weergegeven in **fig.1, p.5-7.**

Aan de achterzijde van de kast dient een luchtopening voorzien te zijn, die over de gehele lengte van de kast loopt en die niet mag worden belemmerd. Minimale afmeting van de luchtopening 45 mm x 600 mm (**fig.2, p.5-7.**)

MINIMALE INSTALLATIEHOOGTE 850 MM (33 7/16").

2. Elektrische aansluitingen

De apparatuur is voorzien van een stekker die alleen mag worden aangesloten op een geaard stopcontact dat in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften geïnstalleerd is. Als de stekker niet meer bereikbaar is wanneer de apparatuur in de kast geïnstalleerd is, dient er een dubbelpolige isolatieschakelaar geïnstalleerd te worden conform de geldende veiligheidsvoorschriften.

3. De kast moet voor een goede stabiliteit aan de muur worden bevestigd. De plank dient een gewicht van 30 kg te kunnen dragen.
4. Indien de magnetronoven vanuit de keukenkast naar een open ruimte wordt verplaatst, moeten de ingebouwde onderdelen verwijderd worden en dient de oven in de originele staat teruggebracht te worden. **Bewaar de installatie-instructies voor toekomstig gebruik, zodat het installatieproces teruggedraaid kan worden.**

LET OP DAT DE KABEL NIET KLEMT OF KNIKT.

Het diagram kan afwijken van de eigenlijke eenheid en is alleen bedoeld als referentie.



此专用框架可安装在开放式橱柜内，将其置于其他厨具上将造成安全隐患且不在一年保修范围内。

1. 此专用框架可安装在开放式橱柜内。橱柜内部尺寸请参考第5-7页图1所示。

橱柜后必须预留有足够高度的通风空隙，并确保橱柜不被阻塞。最小通风尺寸为45 mm x 600 mm（第5-7页图2）。

最小安装高度为 850 mm (33 7/16")。

2. 线路

本微波炉配有一个接地插头，必须确保插在符合相应安全标准的插座上。

如果微波炉安装至橱柜后，插头不易接近原有插座时，可另行安装符合相应安全标准的插座。

3. 确保有足够稳定性的开放式橱柜，并且能支撑30千克的载重。
4. 如果要將微波炉从橱柜内取出置放在桌上使用，必须去除专用框架部件使微波炉恢复到原来的状态。
请妥善保存此安装说明书以备查阅。

不可扭曲或缠绕电线。

图标与实际产品可能有不同，仅供参考。

A.











fig 2.



B.



C.









fig 2.




1.




2.




3.




4.




5.





6.





7.





8.




9.





10.




11.



12.



13.



14.

