






➤ Encendido / apagado 



➤ Carga


2

Nota:

-El LED se ilumina en rojo cuando la carga esta en curso


El tiempo de carga desde descargado a 100% dura aproximadamente 2.5 horas

Si el LED no enciende al conectarlo a USB, el Audifono esta cargado al 100%





Al Completar la carga el LED se apagará aun conectado a USB

Carga 100%




➤ Conexión a Bluetooth 

3



El LED parpadea en rojo y azul hasta completar la conexión con el dispositivo



Contraseña: 0000




Indicará:
Bluetooth is connected



Cuando el LED parpadea en color azul, la conexión se ha establecido.


➤ **Control y reproducción**

4




Nota: Se recomienda presionar los botones con una fuerza menor a 6 kg para extender su vida útil.

Función	Operación
Reproducir / Pausa	Pulse [▶/⏸/⏪].
Aumentar el volumen	Pulse [+ (▶▶)].
Reducir el volumen	Pulse [- (◀◀)].
Avanzar al inicio de la siguiente pista	Mantenga pulsado [+ (▶▶)].
Volver al inicio de la pista actual	Mantenga pulsado [- (◀◀)].




➤ **Responder Llamadas**


5



[▶/⏸/⏪]
Contestar




+
-
Ajustar Volumen



[▶/⏸/⏪]
Colgar

➤ **Restauración Ajustes de Fabrica**


6




5 segundos



[+ (▶▶)] y [- (◀◀)]
Ambos botones
5 segundos



Parpadeo rápido



Ajustes restaurados