

## A Product fiche

B Supplier		Panasonic Corporation					
C Model ID	TX-39AS650E	TX-42AS650E	TX-47AS650E	TX-50AS650E	TX-55AS650E	TX-60AS650E	
D Energy efficiency class	A+	A+	A++	A++	A++	A+	
E Visible screen size (diagonal)	98 cm / 39 inches	106 cm / 42 inches	119 cm / 47 inches	126 cm / 50 inches	139 cm / 55 inches	151 cm / 60 inches	
F On mode average power consumption	47 W	48 W	48 W	52 W	63 W	88 W	
G Annual energy consumption <sup>*1</sup>	66 kWh	67 kWh	67 kWh	73 kWh	88 kWh	123 kWh	
H Standby power consumption <sup>*2</sup>	0.20 W	0.20 W	0.20 W	0.20 W	0.20 W	0.20 W	
I Off mode power consumption	0.20 W	0.20 W	0.20 W	0.20 W	0.20 W	0.20 W	
J Screen resolution	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	1 920 (W) × 1 080 (H)	

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Lieferanten	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand		
	K Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.		
	L wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist		
Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Leverancier	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare scherm diagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand		
	K Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.		
	L Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn		
Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B Fornitore	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso		
	K Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.		
	L quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni		
Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Fournisseur	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêté	J Résolution de l'écran
	F Consommation électrique en mode marche		
	K Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.		
	L lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.		
M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.			

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Proveedor	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido		
	K Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.		
	L cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa		
Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Leverantör	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmupplösning
	F Effektförbrukning i påläge		
	K Energiförbrukning XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.		
	L när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv		
Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Leverandør	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus		
	K Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.		
	L når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv		
Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavarantoimittaja	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
	F Tehonkulutus päälle kytkettyinä -tilassa		
	K Energiänsiö XYZ kWh:na vuodessa, kun oletetaan, että televisioita käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytettävyydestä.		
	L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä		
M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.			



TQBOE2402

Letuvina k.	<b>A</b> Gaminio kortelė <b>C</b> Modelio identifikatorius <b>G</b> Metinis energijos sunaudojimas	<b>D</b> Energijos efektyvumo klasė <b>H</b> Energijos sunaudojimas budėjimo režimu	<b>I</b> Energijos sunaudojimas išjungus gaminį	<b>J</b> Ekranu skiriamoji geba
	<b>F</b> Energijos sunaudojimas įjungus gaminį	<b>K</b> XYZ kWh energijos sunaudojimas per metus nurodomas atsižvelgus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiančiam 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lems tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	<b>L</b> Išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija	<b>M</b> Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.
	<b>A</b> Ficha de produto <b>C</b> Identificador de modelo <b>G</b> Consumo de energia anual	<b>D</b> Fornecedor <b>D</b> Classe de eficiência energética <b>H</b> Consumo, em termos de potência, em estado de vigília	<b>I</b> Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação	<b>J</b> Resolução do ecrã
	<b>F</b> Diagonal visível do ecrã	<b>K</b> Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.	<b>L</b> Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função	<b>M</b> Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.
	<b>A</b> Datablad <b>C</b> Modelidentifikation <b>G</b> Årligt energiforbrug	<b>D</b> Leverandør <b>D</b> Energieffektivitetsklasse <b>H</b> Effektforbruget i standbytilstand	<b>I</b> Effektforbruget i slukket tilstand	<b>J</b> Skærmopløsning
Português	<b>F</b> Efeito forbruget i tændt tilstand	<b>K</b> Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.	<b>L</b> når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive	<b>M</b> For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.
	<b>A</b> Продуктов фиш <b>C</b> Идентификатор на модела <b>G</b> Годиниша консумация на енергия	<b>D</b> Доставчик <b>D</b> Клас на енергийна ефективност <b>H</b> Консумация на енергия в режим „в готовност“	<b>I</b> Консумация на енергия в режим „изключен“	<b>J</b> Разделителна способност на екрана
	<b>F</b> Видим диагонал на екрана	<b>K</b> Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.	<b>L</b> когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция	<b>M</b> За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.
	<b>A</b> Fișa produsului <b>C</b> Referință model <b>G</b> Consumul anual de energie	<b>D</b> Furnizor <b>D</b> Clasa de eficiență energetică <b>H</b> Puterea consumată în modul standby	<b>I</b> Puterea consumată în modul oprit	<b>J</b> Rezoluție ecran
	<b>F</b> Diagonala vizibilă a ecranului	<b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.	<b>L</b> când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție	<b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.
Dansk	<b>A</b> Produkta speciālā zīme <b>C</b> Modeļa identifikators <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš	<b>D</b> Piegādātājs <b>D</b> Energoefektivitātes klase <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš	<b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš	<b>J</b> Ekāna izšķirtspēja
	<b>F</b> Ekāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli	<b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots.	<b>L</b> kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī un nedarbojas neviena funkcija	<b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.
	<b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identyfikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii	<b>D</b> Dostawca <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania	<b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia	<b>J</b> Rozdzielczość ekranu
	<b>F</b> Przekątna widzialna ekranu	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	<b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.
	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie	<b>D</b> Dodávateľ <b>D</b> Trieda energetickej efektivity <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	<b>I</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia	<b>J</b> Rozlíšenie obrazovky

Magyar	<b>A</b> Termékismertető adatai <b>C</b> Tipusazonosító <b>G</b> Éves energiafogyasztás	<b>D</b> Beszállító <b>D</b> Energiahatékonysági osztály <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>I</b> Látható képtől nagysága <b>I</b> Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>J</b> Képernyőfelbontás <b>J</b> Képernyőfelbontás
	<b>F</b> Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás	<b>K</b> A televíziókészülék napi 4 óras üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	<b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció	<b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulós burkolatán található címkét.
	<b>A</b> Informační list výrobku <b>C</b> Identifikační značka modelu <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie	<b>D</b> Dodavatel <b>D</b> Třída energetické účinnosti <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	<b>I</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	<b>J</b> Rozlišení obrazovky
	<b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	<b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.	<b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.	<b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.
	<b>A</b> Δελτίο προϊόντος <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	<b>D</b> Προμηθευτής <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	<b>I</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης <b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	<b>J</b> Ανάλυση οθόνης
<b>F</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετραώρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	<b>L</b> όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες	<b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.		
Türkçe	<b>A</b> Ürün fişi <b>C</b> Model No <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi	<b>D</b> Tedarikçi <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı <b>H</b> Beklemede güç tüketimi	<b>I</b> Görülebilir ekran köşegeni <b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi	<b>J</b> Açık modda güç tüketimi
	<b>F</b> Görülebilir ekran köşegeni	<b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığını bağlı olacaktır.	<b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken	<b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapakındaki etikete bakın.
	<b>A</b> Podatkovni list proizvoda <b>C</b> ID modela <b>G</b> Godišnji utrošak energije	<b>D</b> Dobavljač <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti <b>H</b> Utrošak energije u pripravnosti	<b>I</b> Dijagonala vidljivog zaslona <b>I</b> Utrošak energije pri isključenosti	<b>J</b> Razlučivost zaslona
	<b>F</b> Utrošak energije pri uključenošti	<b>K</b> Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor.	<b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna	<b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.
	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie	<b>D</b> Dodávateľ <b>D</b> Trieda energetickej efektivity <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	<b>I</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia	<b>J</b> Rozlíšenie obrazovky
<b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia	<b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od toho, ako sa televizor používa.	<b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktivná žiadna funkcia	<b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	
Slovenský	<b>A</b> Tootekirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine	<b>D</b> Tarnija <b>D</b> Energiatõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine	<b>I</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine	<b>J</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötaks neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine onlemb televisoori kasutusviisist.	<b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.
	<b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identyfikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii	<b>D</b> Dostawca <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania	<b>I</b> Przekątna widzialna ekranu <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia	<b>J</b> Rozdzielczość ekranu
	<b>F</b> Przekątna widzialna ekranu	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	<b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.
	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie	<b>D</b> Dodávateľ <b>D</b> Trieda energetickej efektivity <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	<b>I</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia	<b>J</b> Rozlíšenie obrazovky

Eesti	<b>A</b> Tootekirjeldus <b>C</b> Mudelitähis <b>G</b> Aastane energiatarbimine	<b>D</b> Tarnija <b>D</b> Energiatõhususe klass <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine	<b>I</b> Ekraani nähtava osa diagonaal <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine	<b>J</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine
	<b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine	<b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötaks neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine onlemb televisoori kasutusviisist.	<b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.	<b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.
	<b>A</b> Karta produktu <b>C</b> Identyfikator modelu <b>G</b> Roczne zużycie energii	<b>D</b> Dostawca <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania	<b>I</b> Przekątna widzialna ekranu <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia	<b>J</b> Rozdzielczość ekranu
	<b>F</b> Przekątna widzialna ekranu	<b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.	<b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.	<b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.
	<b>A</b> Opis výrobku <b>C</b> Identifikačný znak modelu <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie	<b>D</b> Dodávateľ <b>D</b> Trieda energetickej efektivity <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	<b>I</b> Úhlopriečka viditeľnej časti obrazovky <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia	<b>J</b> Rozlíšenie obrazovky